

L.E. WILSON CASE TRIMMER CRANK HANDLE UPGRADE - TRIMMER CRANK HANDLE UPGRADE

The Sinclair Crank Handle Upgrade for L.E. Wilson Trimmer Cutters is the same ergonomic replacement crank handle we include with our Carbide Upgrade Kit. Our replacement crank handle will work for all models of L.E. Wilson case trimmers, including 50BMG.



Attributes

- Name: TRIMMER CRANK HANDLE UPGRADE
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749011658
- Mfr. No.:
- Caliber: Universal
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das L.E. Wilson Case Trimmer Crank Handle Upgrade](#)
- [English: L.E. Wilson Case Trimmer Crank Handle Upgrade Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Manivela de Mejora L.E. Wilson](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la mise à niveau de la poignée à manivelle L.E. WILSON](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Aggiornamento della Maniglia a Manovella Sinclair per Tagliatori L.E. Wilson](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for L.E. WILSON CASE TRIMMER CRANK HANDLE UPGRADE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Ulepszanego Uchwytu Korbkowego Sinclair do Noży Tnących L.E. Wilson](#)
- [Suomi: L.E. WILSON CASE TRIMMER CRANK HANDLE UPGRADE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för L.E. Wilson Case Trimmer Crank Handle Upgrade](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání kličky L.E. WILSON CASE TRIMMER CRANK HANDLE UPGRADE](#)

Sicherheitshinweise für das L.E. Wilson Case Trimmer Crank Handle Upgrade

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das L.E. Wilson Case Trimmer Crank Handle Upgrade von Sinclair International entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität Ihres L.E. Wilson Trimmers zu verbessern. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgen, um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen und ersetzen Sie Teile bei Bedarf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Upgrade nur mit den kompatiblen L.E. Wilson TrimmerModellen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen während des Betriebs.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation des Kurbelgriffs:

- Entfernen Sie den alten Kurbelgriff gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Trimmers.
- Setzen Sie den neuen Kurbelgriff an die vorgesehene Stelle und sichern Sie ihn mit den vorgesehenen Schrauben.
- Überprüfen Sie, ob der Kurbelgriff fest sitzt und keine Spielbewegung hat.

2. Nutzung des Trimmers:

- Stellen Sie sicher, dass der Trimmer auf einer stabilen Oberfläche steht.
- Starten Sie den Trimmer gemäß der Anleitung.
- Verwenden Sie den Kurbelgriff, um den Trimmer zu bedienen. Achten Sie darauf, gleichmäßigen Druck auszuüben.
- Stoppen Sie den Trimmer sofort, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen bemerken.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Überprüfen Sie, ob Teile recycelbar sind, und nutzen Sie entsprechende Recyclingstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Sinclair International oder besuchen Sie unsere Website. Sie finden dort aktuelle Informationen zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen.

Vielen Dank, dass Sie sich für das L.E. Wilson Case Trimmer Crank Handle Upgrade entschieden haben. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität!

L.E. Wilson Case Trimmer Crank Handle Upgrade

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the L.E. Wilson Case Trimmer Crank Handle Upgrade. This guide provides important safety instructions and usage guidelines to ensure your experience is safe and effective. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure the trimmer is turned off and unplugged before performing any maintenance or installation.
- Keep the crank handle upgrade out of reach of children and pets.
- Inspect the crank handle for any signs of damage before each use. Do not use if damaged.
- Use the product only as intended, following all instructions provided in this guide.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure your workspace is clean and free from clutter to avoid accidents.
- Wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when using the trimmer.
- Do not attempt to modify the crank handle or any other components of the trimmer.
- Always secure the case trimmer on a stable surface before use.
- Be cautious of sharp edges when handling the trimmer and its components.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Crank Handle Upgrade:

- Ensure the trimmer is turned off and unplugged.
- Locate the existing crank handle on the trimmer.
- Carefully remove the old crank handle by following the manufacturer's instructions.
- Align the new crank handle with the mounting point and securely attach it.
- Ensure the crank handle is firmly in place before powering on the trimmer.

2. Using the Trimmer:

- Plug in the trimmer and ensure it is securely positioned.
- Adjust the settings as needed for your specific trimming requirements.
- Use the crank handle to operate the trimmer smoothly and steadily.
- Monitor the trimming process and stop immediately if any unusual noises or issues occur.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the crank handle or any trimmer components in regular household waste.
- Consider recycling options for the materials, if applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the L.E. Wilson Case Trimmer Crank Handle Upgrade, please refer to

the manufacturer's website for support resources and contact information.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your upgraded crank handle for enhanced performance and efficiency with your L.E. Wilson case trimmer.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Manivela de Mejora L.E. Wilson

Introducción

Gracias por elegir el Mango de Manivela de Mejora Sinclair para los cortadores de trimmer L.E. Wilson. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de corte y facilitar el uso de tu trimmer. Asegúrate de seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el mango de manivela fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Revisa el mango de manivela regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No utilices el mango si está dañado o desgastado.
- Sigue todas las instrucciones de instalación y uso para evitar lesiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza el mango de manivela solo con los cortadores de trimmer L.E. Wilson compatibles.
- **Manejo seguro:** Asegúrate de que el trimmer esté apagado y desconectado de la fuente de energía antes de instalar o ajustar el mango.
- **Supervisión:** Si hay niños cerca, asegúrate de que estén supervisados mientras utilizas el trimmer.
- **Condiciones de trabajo:** No utilices el trimmer en condiciones húmedas o mojadas para evitar riesgos eléctricos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Mango de Manivela:

- Desconecta el trimmer de la fuente de energía.
- Retira el mango de manivela antiguo (si aplica) siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Alinea el nuevo mango de manivela con el soporte del trimmer.
- Asegúrate de que el mango esté bien ajustado y fijado.
- Revisa que no haya piezas sueltas antes de usar.

2. Uso del Trimmer:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté despejada.
- Enciende el trimmer según las instrucciones del fabricante.
- Utiliza el mango de manivela para operar el trimmer de manera controlada y segura.
- Mantén siempre las manos alejadas de las partes móviles mientras el trimmer esté en funcionamiento.

Instrucciones de Desecho

- El mango de manivela de mejora debe desecharse de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No deseches el producto en el medio ambiente.
- Consulta las pautas de reciclaje de tu área para deshacerte del producto de manera segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, consulta el punto de contacto de la UE apropiado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de tu Mango de Manivela de Mejora Sinclair para los cortadores de trimmer L.E. Wilson de manera segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las condiciones de uso y realizar un mantenimiento regular del producto.

Guide de sécurité pour la mise à niveau de la poignée à manivelle L.E. WILSON

Introduction

Merci d'avoir choisi la mise à niveau de la poignée à manivelle Sinclair pour les coupeurs de L.E. Wilson. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Il respecte les directives de sécurité des consommateurs de l'UE, afin de garantir une utilisation sans risque.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Lis attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifie régulièrement que le produit est en bon état et ne présente pas de signes d'usure.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, n'hésite pas à demander de l'aide.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser la poignée si elle est endommagée ou si des pièces sont manquantes.
- Utilise toujours le produit dans un espace bien éclairé et bien ventilé.
- Porte des lunettes de protection lorsque tu utilises le coupeur.
- Évite de porter des vêtements amples qui pourraient se coincer dans le mécanisme.
- Ne jamais forcer le produit au-delà de ses limites de conception.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation de la poignée à manivelle

1. **Préparation** : Assure-toi que le coupeur est éteint et débranché avant de commencer.
2. **Retrait de l'ancienne poignée** :
 - Localise la vis de fixation de l'ancienne manivelle.
 - Utilise un tournevis approprié pour retirer la vis et enlever l'ancienne poignée.
3. **Installation de la nouvelle poignée** :
 - Aligne la nouvelle poignée avec l'emplacement de fixation.
 - Fixe la poignée en place à l'aide de la vis fournie et serre-la fermement.
4. **Vérification** : Assure-toi que la poignée est solidement fixée avant d'utiliser le coupeur.

Utilisation du coupeur

- Place le coupeur sur une surface stable.
- Saisis la nouvelle poignée avec une prise ferme.
- Tourne la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre pour effectuer la coupe.
- Si tu rencontres une résistance, arrête-toi et vérifie que tout fonctionne correctement.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des appareils électriques et électroniques.
- Si possible, recycle le produit en le remettant à un point de collecte approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Ils te fourniront l'assistance nécessaire.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la mise à niveau de la poignée à manivelle L.E. Wilson.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Aggiornamento della Maniglia a Manovella Sinclair per Tagliatori L.E. Wilson

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Aggiornamento della Maniglia a Manovella Sinclair per i tagliatori di L.E. Wilson. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare solo il prodotto per l'uso previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Seguire sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questa guida.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il trimmer sia spento e scollegato dalla fonte di alimentazione prima di procedere all'installazione della maniglia.
- Verificare che tutte le parti siano saldamente fissate dopo l'installazione.
- Non esercitare una forza eccessiva sulla maniglia durante l'uso.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso del trimmer.
- Utilizzare il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di fumi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il trimmer sia spento e scollegato.
- Rimuovere la maniglia esistente seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione della Maniglia:

- Posizionare la nuova maniglia a manovella Sinclair sulla parte designata del trimmer.
- Fissare la maniglia utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano ben serrate.
- Controllare che la maniglia si muova liberamente e senza ostacoli.

3. Utilizzo:

- Accendere il trimmer e utilizzare la maniglia a manovella per il funzionamento.
- Monitorare costantemente il funzionamento del trimmer per eventuali anomalie.
- Dopo l'uso, spegnere e scollegare il trimmer.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nel normale pattume domestico.
- Informarsi presso le autorità locali per le corrette procedure di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE designato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del prodotto al momento del contatto.

Grazie per aver scelto l'Aggiornamento della Maniglia a Manovella Sinclair per il tuo trimmer L.E. Wilson. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Bruksanvisning for L.E. WILSON CASE TRIMMER CRANK HANDLE UPGRADE

Introduksjon

Takk for at du har valgt L.E. Wilson Case Trimmer Crank Handle Upgrade fra Sinclair International. Dette produktet er designet for å forbedre ergonomien og effektiviteten ved trimming av hylser. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med alle instruksjoner for å unngå skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Inspeksjoner produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skader.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du bruker trimmeren for å beskytte øynene mot flygende partikler.
- Unngå å bruke trimmeren i nærheten av brennbare materialer.
- Sørg for at trimmeren er slått av og frakoblet før du installerer eller fjerner håndtaket.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du betjener håndtaket for å forhindre skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av Crank Handle

1. **Forberedelse:** Sørg for at trimmeren er slått av og frakoblet strøm.
2. **Fjern det gamle håndtaket:** Skru av det eksisterende håndtaket ved å bruke passende verktøy.
3. **Installer det nye håndtaket:**
 - Plasser det nye håndtaket på den respektive akselen.
 - Stram skruen for å sikre at håndtaket sitter godt.
4. **Test håndtaket:** Før du bruker trimmeren, test håndtaket for å sikre at det fungerer som det skal.

Bruk av Crank Handle

- Hold håndtaket med begge hender for best kontroll.
- Vri håndtaket jevnt og sakte for å trimme hylser.
- Unngå å bruke håndtaket hvis det er skadet eller løs.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall fra produktet bør håndteres i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle komponenter er resirkulert eller kastet på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsent. Det er viktig å ha tilgang til hjelp hvis det oppstår problemer med produktet.

Vi håper at du får glede av ditt nye L.E. Wilson Case Trimmer Crank Handle Upgrade og at disse retningslinjene hjelper deg med å bruke produktet trygt og effektivt.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Ulepszanego Uchwytu Korbkowego Sinclair do Noży Tnących L.E. Wilson

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ulepszanego uchwyту korbkowego Sinclair do noży tnących L.E. Wilson. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o ergonomii i wydajności, aby zapewnić lepsze doświadczenie podczas używania trymerów do łusek. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych instrukcji bezpieczeństwa oraz zalecanych środków ostrożności, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć urazów.
- Przechowuj uchwyt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan uchwyту; nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas korzystania z trymera.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki właściwym organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany przed rozpoczęciem pracy.
- Nie używaj uchwyту w połączeniu z innymi akcesoriami, które nie są zgodne z produktem.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać uchwyту samodzielnie.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy z ostrymi narzędziami, aby uniknąć zranień.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja uchwyту korbkowego:

- Zdejmij stary uchwyt z trymera, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Umieść nowy uchwyt korbkowy na osi trymera.
- Obróć uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie mocno zamocowany.
- Upewnij się, że uchwyt obraca się swobodnie i nie jest luźny.

2. Użytkowanie uchwyту korbkowego:

- Używaj uchwyту do precyzyjnego cięcia łusek zgodnie z instrukcjami producenta trymera.
- W przypadku oporu lub trudności w cięciu, zatrzymaj się i sprawdź, czy nie ma przeszkód.
- Po zakończeniu pracy wyłącz trymer i odłącz go od źródła zasilania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Uchwyt korbkowy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli uchwyt jest uszkodzony, nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby dowiedzieć się o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym

przedstawicielem lub dostawcą. Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa można zgłaszać do odpowiednich organów.

Zakończenie

Przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z ulepszanego uchwyty korbkowego Sinclair do noży tnących L.E. Wilson. Dziękujemy za zaufanie do naszego produktu i życzymy udanego użytkowania!

L.E. WILSON CASE TRIMMER CRANK HANDLE UPGRADE KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa L.E. Wilson Case Trimmer Crank Handle Upgrade tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huolellinen lukeminen varmistaa, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vahinkojen tai puutteiden varalta.
- Käytä tuotetta ainoastaan sen käyttötarkoitukseen.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Vältä liiallista voimaa käsivarren käytössä; se voi aiheuttaa loukkaantumisia.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja esteettömänä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Poista vanha käsivarsi varovasti L.E. Wilson trimmauskoneesta.
2. Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja kuivia ennen uuden käsivarren asentamista.
3. Kiinnitä uusi käsivarsi tiukasti paikoilleen varmistaaksesi sen turvallisuuden.
4. Tarkista, että kaikki liitännät ovat kunnossa ennen käyttöä.

Käyttö

1. Aseta patruuna L.E. Wilson trimmauskoneeseen.
2. Käännä käsivartta hitaasti ja tasaisesti varmistaaksesi tarkkuuden.
3. Vältä voimakasta painamista, jotta vältät vahingot.
4. Puhdista tuote käytön jälkeen varmistaaksesi pitkäikäisyyden.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista kierrätysohjeet ennen hävittämistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit käyttää L.E. Wilson Case Trimmer Crank Handle Upgrade tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för L.E. Wilson Case Trimmer Crank Handle Upgrade

Introduktion

Tack för att du valt L.E. Wilson Case Trimmer Crank Handle Upgrade från Sinclair International. Denna uppgradering är utformad för att förbättra ergonomin och användarupplevelsen med din L.E. Wilson hylstrimmer. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella skräp eller spån.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Använd produkten i en väl upplyst miljö.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av handtaget:

- Ta bort det gamla handtaget från din L.E. Wilson hylstrimmer.
- Rengör området där det nya handtaget ska installeras.
- Placera det nya handtaget på plats och se till att det sitter ordentligt.
- Fäst handtaget enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning av handtaget:

- Använd handtaget för att trimma hylsor enligt de specifika instruktionerna för din hylstrimmer.
- Justera greppet på handtaget för att säkerställa komfort under användning.
- Kontrollera att handtaget är säkert fäst innan du börjar trimma.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten bör hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt.
- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt och undvik att släppa ut den i naturen.

Kontaktinformation för vidare support

Vid frågor eller för mer information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök vår webbplats för support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k bezpečnému používání kličky L.E. WILSON CASE TRIMMER CRANK HANDLE UPGRADE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kličku L.E. Wilson Case Trimmer Crank Handle Upgrade od společnosti Sinclair International. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost při zkracování nábojnic. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Tento produkt je určen pouze pro použití se zkracovači nábojnic L.E. Wilson.
- Před použitím se ujistěte, že je klička správně nainstalována a bezpečně upevněna.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zkracování nábojnic.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání kličky noste ochranné brýle, abyste ochránili své oči před možnými úlomky.
- Zkontrolujte, zda je pracovní prostor dobře osvětlený a čistý, aby se minimalizovalo riziko nehod.
- Nepoužívejte kličku, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při práci s nástroji dodržujte všechny bezpečnostní pokyny výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace kličky:

- Ujistěte se, že je zkracovač nábojnic vypnutý a odpojený od napájení.
- Odstraňte starou kličku, pokud je to nutné, a zkontrolujte, zda je místo pro instalaci čisté.
- Nainstalujte novou kličku podle pokynů výrobce, ujistěte se, že je pevně upevněna.
- Zkontrolujte, zda klička volně a bez překážek otáčí.

2. Používání kličky:

- Před zahájením práce se ujistěte, že máte na sobě vhodné ochranné vybavení.
- Pomalu otáčejte kličkou a sledujte jakékoli abnormality nebo neobvyklé zvuky.
- Pokud zaznamenáte jakékoli potíže, okamžitě přestaňte používat kličku a zkontrolujte její stav.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je klička poškozená, zlikvidujte ji tak, aby se minimalizovalo riziko úrazu nebo poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data nákupu.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a přejeme vám bezpečné a efektivní používání vaší kličky L.E. Wilson Case Trimmer Crank Handle Upgrade.