

F-CLASS BIPOD SLING SWIVEL MOUNT NON-ELEVATION KNOB - SINCLAIR INTERNATIONAL F-CLASS BIPOD SLING SWIVEL MOUNT, NON-ELEVATION KNOB

The Sinclair F-Class Bipod was designed with input from many of our customers across the country, including members of Team Sinclair - who've won the F-Class National Championships. The 3rd Generation Bipod is manufactured from 7075-T6 aluminum, making it lighter and more rigid - nearly a full pound less than the previous generation (26 oz.). The Sinclair F-Class Bipod's adjustable legs include new laser etched graduations so the shooter may easily return to a favorite setting. Other mounting and adjustment features which our customers prefer, have stayed exactly the same as previous generations. The bipod locking feature enables you to adjust and lock changes for rifle cant quickly and easily. Firearms mount to the Sinclair F-Class Bipod in just a few seconds by utilizing their sling swivel stud with the captured, hardened pin mounting system. Once attached, just tighten the two tensioning knobs which pulls the stock against heavy, low compression felt pads for a movement-free mount. Target rifles with a rail may be mounted using one of our sling stud adapters (749-001-388). AR-15 rifles will benefit from our Picatinny QD Adapter (749-013-922). The Sinclair F-Class Bipod is used by shooters in F-Class Competition, varmint hunting, load testing, tactical shooting, sighting in rifles, and more. It provides an extremely strong, stable, and comfortable platform for nearly any rifle.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL F-CLASS BIPOD SLING SWIVEL MOUNT, NON-ELEVATION KNOB
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749013029
- Mfr. No.:
- Attachment: -
- Color: Black
- Feet Material: Aluminum
- Folding: No
- Height: 5" to 10"
- Weight: 26.0 oz
- Delivery weight: 0.93kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FClass Bipod Sling Swivel Mount Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: FClass Bipod Sling Swivel Mount Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Bípode FClass](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le montage de sangle à pivot FClass](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio a Slitta del Bipiede FClass](#)
- [Norsk: FClass Bipod Sling Swivel Mount Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Montażu FClass Bipod Sling Swivel](#)
- [Suomi: FClass Bipod Sling Swivel Mount Turvaohjeet](#)
- [Svenska: FClass Bipod Sling Swivel Mount Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro FClass Bipod Sling Swivel Mount](#)

FClass Bipod Sling Swivel Mount

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für den Sinclair FClass Bipod Sling Swivel Mount entschieden hast. Dieses Produkt wurde mit fortschrittlichen Materialien und Funktionen entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden enthaltenen Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe den Bipod vor der Verwendung auf Beschädigungen.
- Stelle sicher, dass der Bipod sicher am Feuerwaffen montiert ist, bevor du schießt.
- Verwende den Bipod nur mit kompatiblen Feuerwaffen und Zubehör.
- Halte den Bipod und seine Komponenten von Kindern und unbefugten Benutzern fern.
- Überprüfe regelmäßig den Bipod auf Abnutzung, insbesondere die Beine und Verriegelungsmechanismen.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Sicherheit von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Stabilität:** Stelle sicher, dass der Bipod auf einer stabilen Fläche steht, bevor du einen Schuss abgibst, um ein Kippen oder Bewegen zu verhindern.
- **Einstellungen:** Nimm Anpassungen am Bipod nur vor, wenn die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt und nicht geladen ist.
- **Verriegelungsmechanismus:** Aktiviere immer die Verriegelungsfunktion, nachdem du Anpassungen vorgenommen hast, um ungewollte Bewegungen während der Nutzung zu verhindern.
- **Gewichtsbeschränkung:** Überschreite nicht die Gewichtsbeschränkung des Bipods, wie in den Produktspezifikationen angegeben, um strukturelle Schäden zu vermeiden.
- **Umweltbedingungen:** Vermeide die Verwendung des Bipods bei extremen Wetterbedingungen, die seine Leistung oder Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Finde den Sling Swivel Stud an deiner Feuerwaffe.
- Richte den gefangenen, gehärteten Pin des Bipods mit dem Sling Swivel Stud aus.
- Drücke den Bipod auf den Stud, bis er einrastet.
- Ziehe die beiden Spannköpfe fest, um den Bipod sicher gegen den Schaft der Feuerwaffe zu fixieren.

2. Beine einstellen:

- Um die Beine zu verlängern, ziehe das Bein nach unten, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.
- Verwende die lasergravierten Graduierungen, um sicherzustellen, dass beide Beine gleichmäßig eingestellt sind.
- Um die Beine zu verkürzen, drücke den Verriegelungsmechanismus und schiebe die Beine zurück in den BipodKörper.

3. Bipod verriegeln:

- Sobald die gewünschte Höhe eingestellt ist, stelle sicher, dass die BipodBeine an ihrem Platz

verriegelt sind.

- Überprüfe den Verriegelungsmechanismus, indem du versuchst, die Beine zu bewegen; sie sollten sich nicht verschieben, wenn sie richtig verriegelt sind.

4. Montage mit Zubehör:

- Wenn du ein schienenmontiertes Zielgewehr verwendest, befestige den Bipod mit dem entsprechenden Sling Stud Adapter.
- Für AR15 Gewehre nutze den Picatinny QD Adapter für eine sichere Montage.

5. Schießen:

- Positioniere den Bipod auf einer stabilen Fläche.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe auf das Ziel ausgerichtet ist und der Bereich frei von Hindernissen ist.
- Gib deinen Schuss ab, während du einen festen Griff auf die Feuerwaffe hast.

Entsorgungsanweisungen

Wenn der Sinclair FClass Bipod das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat oder nicht mehr benötigt wird, entsorge ihn bitte verantwortungsbewusst. Befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Aluminiumprodukten. Entsorge den Bipod nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Nutzung oder Wartung deines Sinclair FClass Bipods, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden. Stelle immer sicher, dass du die aktuellsten Informationen zu Produktrückrufen oder Sicherheitsbenachrichtigungen hast.

Durch die Beachtung dieser Richtlinien kannst du ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis mit deinem Sinclair FClass Bipod Sling Swivel Mount gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit auf Sicherheit und verantwortungsbewusste Verwendung von Feuerwaffen.

FClass Bipod Sling Swivel Mount Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair FClass Bipod Sling Swivel Mount. This product has been designed with advanced materials and features to enhance your shooting experience. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always check the bipod for any signs of damage before use.
- Ensure that the bipod is securely mounted to the firearm before shooting.
- Use the bipod only with compatible firearms and accessories.
- Keep the bipod and its components away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the bipod for wear and tear, particularly the legs and locking mechanisms.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Stability:** Ensure that the bipod is on a stable surface before taking a shot to prevent tipping or movement.
- **Adjustments:** Make adjustments to the bipod only when the firearm is pointed in a safe direction and not loaded.
- **Locking Mechanism:** Always engage the locking feature after making adjustments to prevent accidental movement during use.
- **Weight Limit:** Do not exceed the weight limit of the bipod as specified in the product specifications to avoid structural failure.
- **Environmental Conditions:** Avoid using the bipod in extreme weather conditions that could affect its performance or safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Locate the sling swivel stud on your firearm.
- Align the captured, hardened pin of the bipod with the sling swivel stud.
- Push the bipod onto the stud until it clicks into place.
- Tighten the two tensioning knobs to secure the bipod firmly against the firearm stock.

2. Adjusting the Legs:

- To extend the legs, pull down on the leg until it reaches the desired height.
- Use the laseretched graduations to ensure both legs are adjusted evenly.
- To retract the legs, press the locking mechanism and slide the legs back into the bipod body.

3. Locking the Bipod:

- Once the desired height is set, ensure the bipod legs are locked in place.
- Check the locking mechanism by attempting to move the legs; they should not shift if locked correctly.

4. Mounting with Accessories:

- If using a railmounted target rifle, attach the bipod using the appropriate sling stud adapter.
- For AR15 rifles, utilize the Picatinny QD Adapter for secure mounting.

5. Shooting:

- Position the bipod on a stable surface.
- Ensure the firearm is aimed at the target and that the area is clear of obstructions.
- Take your shot while maintaining a firm grip on the firearm.

Disposal Instructions

When the Sinclair FClass Bipod has reached the end of its usable life or is no longer needed, please dispose of it responsibly. Follow local regulations for the disposal of aluminum products. Do not dispose of the bipod in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or maintenance of your Sinclair FClass Bipod, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product. Always ensure you have the most current information regarding product recalls or safety notices.

By adhering to these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience with your Sinclair FClass Bipod Sling Swivel Mount. Thank you for your attention to safety and responsible firearm use.

Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Bípode FClass

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Bípode FClass de Sinclair. Este producto ha sido diseñado con materiales avanzados y características para mejorar tu experiencia de tiro. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre verifica el bípode en busca de signos de daño antes de usarlo.
- Asegúrate de que el bípode esté montado de forma segura en el arma de fuego antes de disparar.
- Usa el bípode solo con armas de fuego y accesorios compatibles.
- Mantén el bípode y sus componentes alejados de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el bípode en busca de desgaste, especialmente las patas y los mecanismos de bloqueo.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso y la seguridad de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Estabilidad:** Asegúrate de que el bípode esté sobre una superficie estable antes de tomar un disparo para evitar que se vuelque o se mueva.
- **Ajustes:** Realiza ajustes al bípode solo cuando el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura y no esté cargada.
- **Mecanismo de Bloqueo:** Siempre activa la función de bloqueo después de hacer ajustes para evitar movimientos accidentales durante el uso.
- **Límite de Peso:** No excedas el límite de peso del bípode según lo especificado en las especificaciones del producto para evitar fallos estructurales.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el bípode en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento o seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Localiza el perno de anclaje en tu arma de fuego.
- Alinea el perno endurecido capturado del bípode con el perno de anclaje.
- Empuja el bípode sobre el perno hasta que haga clic en su lugar.
- Aprieta las dos perillas de tensión para asegurar firmemente el bípode contra la culata del arma.

2. Ajustar las Patas:

- Para extender las patas, tira hacia abajo de la pata hasta que alcance la altura deseada.
- Usa las graduaciones grabadas con láser para asegurarte de que ambas patas estén ajustadas de manera uniforme.
- Para retraer las patas, presiona el mecanismo de bloqueo y desliza las patas de vuelta al cuerpo del bípode.

3. Bloqueo del Bípode:

- Una vez que se haya establecido la altura deseada, asegúrate de que las patas del bípode estén bloqueadas en su lugar.

- Verifica el mecanismo de bloqueo intentando mover las patas; no deberían moverse si están bloqueadas correctamente.

4. Montaje con Accesorios:

- Si usas un rifle de tiro al blanco montado en riel, adjunta el bípode usando el adaptador de perno de anclaje adecuado.
- Para rifles AR15, utiliza el Adaptador QD Picatinny para un montaje seguro.

5. Disparo:

- Coloca el bípode sobre una superficie estable.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando al objetivo y que el área esté libre de obstrucciones.
- Toma tu disparo mientras mantienes un agarre firme sobre el arma.

Instrucciones de Eliminación

Cuando el Montaje de Bípode FClass de Sinclair haya llegado al final de su vida útil o ya no sea necesario, por favor deséchalo de manera responsable. Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos de aluminio. No deseches el bípode en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, uso o mantenimiento de tu Bípode FClass de Sinclair, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con tu producto. Siempre asegúrate de tener la información más actual sobre retiradas de productos o avisos de seguridad.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar una experiencia de tiro segura y agradable con tu Montaje de Bípode FClass de Sinclair. Gracias por tu atención a la seguridad y el uso responsable de armas de fuego.

Instructions de sécurité pour le montage de sangle à pivot FClass

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de sangle à pivot FClass de Sinclair. Ce produit a été conçu avec des matériaux avancés et des fonctionnalités pour améliorer ton expérience de tir. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de sécurité générales

- Vérifie toujours le bipied pour tout signe de dommage avant utilisation.
- Assure-toi que le bipied est correctement monté sur l'arme à feu avant de tirer.
- Utilise le bipied uniquement avec des armes à feu et des accessoires compatibles.
- Garde le bipied et ses composants hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le bipied pour détecter l'usure, en particulier les jambes et les mécanismes de verrouillage.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la sécurité des armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Stabilité** : Assure-toi que le bipied est sur une surface stable avant de tirer pour éviter les basculements ou les mouvements.
- **Réglages** : Effectue les réglages du bipied uniquement lorsque l'arme à feu est pointée dans une direction sécurisée et qu'elle n'est pas chargée.
- **Mécanisme de verrouillage** : Engage toujours la fonction de verrouillage après avoir effectué des réglages pour éviter tout mouvement accidentel pendant l'utilisation.
- **Limite de poids** : Ne dépasse pas la limite de poids du bipied, comme spécifié dans les spécifications du produit, pour éviter une défaillance structurelle.
- **Conditions environnementales** : Évite d'utiliser le bipied dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances ou sa sécurité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Localise le stud de sangle sur ton arme à feu.
- Aligne la broche capturée et durcie du bipied avec le stud de sangle.
- Pousse le bipied sur le stud jusqu'à ce qu'il clique en place.
- Serre les deux boutons de tension pour fixer fermement le bipied contre la crosse de l'arme.

2. Ajustement des jambes :

- Pour étendre les jambes, tire vers le bas sur la jambe jusqu'à atteindre la hauteur désirée.
- Utilise les graduations gravées au laser pour t'assurer que les deux jambes sont ajustées de manière égale.
- Pour rétracter les jambes, appuie sur le mécanisme de verrouillage et fais glisser les jambes dans le corps du bipied.

3. Verrouillage du bipied :

- Une fois la hauteur désirée réglée, assure-toi que les jambes du bipied sont verrouillées en place.
- Vérifie le mécanisme de verrouillage en essayant de déplacer les jambes ; elles ne doivent pas

bouger si elles sont correctement verrouillées.

4. Montage avec des accessoires :

- Si tu utilises un fusil de cible monté sur rail, fixe le bipied en utilisant l'adaptateur de stud de sangle approprié.
- Pour les fusils AR15, utilise l'adaptateur QD Picatinny pour un montage sécurisé.

5. Tir :

- Positionne le bipied sur une surface stable.
- Assure-toi que l'arme à feu est visée sur la cible et que la zone est dégagée d'obstructions.
- Prends ton tir tout en maintenant une prise ferme sur l'arme.

Instructions d'élimination

Lorsque le bipied FClass de Sinclair a atteint la fin de sa durée de vie utile ou n'est plus nécessaire, merci de le jeter de manière responsable. Suis les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium. Ne jette pas le bipied dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou l'entretien de ton bipied FClass de Sinclair, merci de te référer aux coordonnées du fabricant fournies avec ton produit. Assure-toi toujours d'avoir les informations les plus récentes concernant les rappels de produits ou les avis de sécurité.

En respectant ces directives, tu peux garantir une expérience de tir sûre et agréable avec ton montage de sangle à pivot FClass de Sinclair. Merci de ton attention à la sécurité et à l'utilisation responsable des armes à feu.

Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio a Slitta del Bipiede FClass

Introduzione

Grazie per aver scelto il Bipiede FClass di Sinclair. Questo prodotto è stato progettato con materiali avanzati e caratteristiche per migliorare la tua esperienza di tiro. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controlla sempre il bipiede per eventuali segni di danno prima dell'uso.
- Assicurati che il bipiede sia montato saldamente all'arma da fuoco prima di sparare.
- Utilizza il bipiede solo con armi da fuoco e accessori compatibili.
- Tieni il bipiede e i suoi componenti lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il bipiede per usura, in particolare le gambe e i meccanismi di bloccaggio.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la sicurezza delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- **Stabilità:** Assicurati che il bipiede sia su una superficie stabile prima di prendere un colpo per evitare ribaltamenti o movimenti.
- **Regolazioni:** Effettua le regolazioni al bipiede solo quando l'arma è puntata in una direzione sicura e non è carica.
- **Meccanismo di Bloccaggio:** Attiva sempre la funzione di bloccaggio dopo aver effettuato le regolazioni per prevenire movimenti accidentali durante l'uso.
- **Limite di Peso:** Non superare il limite di peso del bipiede come specificato nelle specifiche del prodotto per evitare guasti strutturali.
- **Condizioni Ambientali:** Evita di utilizzare il bipiede in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare le sue prestazioni o sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Individua il gancio per slitta sulla tua arma da fuoco.
- Allinea il perno indurito catturato del bipiede con il gancio per slitta.
- Spingi il bipiede sul gancio fino a quando non scatta in posizione.
- Serrare i due pomelli di tensione per fissare saldamente il bipiede contro il calcio dell'arma.

2. Regolazione delle Gambe:

- Per estendere le gambe, tira verso il basso sulla gamba fino a raggiungere l'altezza desiderata.
- Utilizza le graduazioni incise al laser per garantire che entrambe le gambe siano regolate in modo uniforme.
- Per ritirare le gambe, premi il meccanismo di bloccaggio e fai scorrere le gambe nel corpo del bipiede.

3. Blocco del Bipiede:

- Una volta impostata l'altezza desiderata, assicurati che le gambe del bipiede siano bloccate in posizione.
- Controlla il meccanismo di bloccaggio tentando di muovere le gambe; non dovrebbero spostarsi se

bloccate correttamente.

4. Montaggio con Accessori:

- Se utilizzi un fucile da tiro montato su rotaia, attacca il bipiede utilizzando l'adattatore per gancio appropriato.
- Per fucili AR15, utilizza l'adattatore QD Picatinny per un montaggio sicuro.

5. Sparare:

- Posiziona il bipiede su una superficie stabile.
- Assicurati che l'arma sia puntata verso il bersaglio e che l'area sia priva di ostacoli.
- Effettua il tuo colpo mantenendo una presa salda sull'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando il Bipiede FClass di Sinclair ha raggiunto la fine della sua vita utile o non è più necessario, ti preghiamo di smaltirlo in modo responsabile. Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in alluminio. Non smaltire il bipiede nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'uso o la manutenzione del tuo Bipiede FClass di Sinclair, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con il tuo prodotto. Assicurati sempre di avere le informazioni più aggiornate riguardanti richiami di prodotto o avvisi di sicurezza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole con il tuo Montaggio a Slitta del Bipiede FClass di Sinclair. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e all'uso responsabile delle armi da fuoco.

FClass Bipod Sling Swivel Mount

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Sinclair FClass Bipod Sling Swivel Mount. Dette produktet er designet med avanserte materialer og funksjoner for å forbedre din skyteopplevelse. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sjekk alltid bipoden for tegn på skade før bruk.
- Sørg for at bipoden er sikkert festet til våpenet før skyting.
- Bruk bipoden kun med compatible våpen og tilbehør.
- Hold bipoden og dens komponenter unna barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig bipoden for slitasje, spesielt bena og låsemekanismene.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpenbruk og sikkerhet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Stabilitet:** Sørg for at bipoden står på en stabil overflate før du tar et skudd for å forhindre at den velter eller beveger seg.
- **Justeringer:** Gjør justeringer av bipoden kun når våpenet er rettet i en sikker retning og ikke er ladd.
- **Låsemekanisme:** Aktiver alltid låsefunksjonen etter å ha gjort justeringer for å forhindre utilsiktet bevegelse under bruk.
- **Vektgrense:** Ikke overskrid vektgrensen for bipoden som spesifisert i produktspesifikasjonene for å unngå strukturell svikt.
- **Miljøforhold:** Unngå å bruke bipoden under ekstreme værforhold som kan påvirke ytelsen eller sikkerheten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Finn sling swivel stud på ditt våpen.
- Juster den fangede, herdede pinnen av bipoden med sling swivel stud.
- Trykk bipoden på studen til den klikker på plass.
- Stram de to spenningsknappene for å sikre bipoden fast mot våpenstokken.

2. Juster bena:

- For å forlenge bena, trekk ned på benet til det når ønsket høyde.
- Bruk de lasergraverte gradene for å sikre at begge bena er justert jevnt.
- For å trekke tilbake bena, trykk på låsemekanismen og skyv bena tilbake inn i bipodens kropp.

3. Låse bipoden:

- Når ønsket høyde er satt, sørg for at bipodens ben er låst på plass.
- Sjekk låsemekanismen ved å forsøke å flytte bena; de skal ikke bevege seg hvis de er låst riktig.

4. Montering med tilbehør:

- Hvis du bruker et skinnemontert målgevær, fest bipoden ved hjelp av passende sling studadapter.

- For AR15 rifler, bruk Picatinny QD Adapter for sikker montering.

5. **Skyting:**

- Plasser bipoden på en stabil overflate.
- Sørg for at våpenet er rettet mot målet og at området er klart for hindringer.
- Ta skuddet mens du opprettholder et fast grep om våpenet.

Avfallsinstruksjoner

Når Sinclair FClass Bipod har nådd slutten av sin brukbare levetid eller ikke lenger er nødvendig, vennligst kast den ansvarlig. Følg lokale forskrifter for avhending av aluminiumsprodukter. Kast ikke bipoden i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel angående sikkerhet, bruk eller vedlikehold av din Sinclair FClass Bipod, vennligst referer til produsentens kontaktopplysninger som følger med produktet. Sørg alltid for at du har den mest oppdaterte informasjonen angående produktoppfordringer eller sikkerhetsvarsler.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og hyggelig skyteopplevelse med din Sinclair FClass Bipod Sling Swivel Mount. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet og ansvarlig våpenbruk.

Instrukcje Bezpieczeństwa Montażu FClass Bipod Sling Swivel

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu Sinclair FClass Bipod Sling Swivel. Produkt ten został zaprojektowany z wykorzystaniem zaawansowanych materiałów i funkcji, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tym przewodniku.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj bipod pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Upewnij się, że bipod jest pewnie zamocowany do broni przed strzelaniem.
- Używaj bipodu tylko z kompatybilnymi bronią i akcesoriami.
- Trzymaj bipod i jego elementy z dala od dzieci i osób nieautoryzowanych.
- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem zużycia, szczególnie nóg i mechanizmów blokujących.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia broni i bezpieczeństwa.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Stabilność:** Upewnij się, że bipod znajduje się na stabilnej powierzchni przed oddaniem strzału, aby zapobiec przewróceniu lub ruchowi.
- **Regulacje:** Wprowadzaj regulacje do bipodu tylko wtedy, gdy broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku i nie jest załadowana.
- **Mechanizm Blokujący:** Zawsze aktywuj funkcję blokady po dokonaniu regulacji, aby zapobiec przypadkowemu ruchowi podczas użytkowania.
- **Limit Wagi:** Nie przekraczaj limitu wagi bipodu, jak określono w specyfikacjach produktu, aby uniknąć uszkodzeń strukturalnych.
- **Warunki Środowiskowe:** Unikaj używania bipodu w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego wydajność lub bezpieczeństwo.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Zlokalizuj studnię do zaczepu na swojej broni.
- Wyrównaj zaczepiony, hartowany pin bipodu z studnią do zaczepu.
- Naciśnij bipod na studnię, aż kliknie na miejscu.
- Dokręć dwa pokrętła napinające, aby pewnie zamocować bipod do kolby broni.

2. Regulacja Nóg:

- Aby wydłużyć nogi, pociągnij w dół nogę, aż osiągnie pożądaną wysokość.
- Użyj laserowo wytrawionych podziałów, aby upewnić się, że obie nogi są równo ustawione.
- Aby skrócić nogi, naciśnij mechanizm blokujący i przesuwaj nogi z powrotem do korpusu bipodu.

3. Blokowanie Bipodu:

- Po ustawieniu pożądanego poziomu upewnij się, że nogi bipodu są zablokowane na miejscu.
- Sprawdź mechanizm blokujący, próbując poruszyć nogami; nie powinny się przesuwać, jeśli są poprawnie zablokowane.

4. Montaż z Akcesoriami:

- Jeśli używasz broni celowniczej z szyną, zamocuj bipod za pomocą odpowiedniego adaptera do zaczepu.
- Dla karabinów AR15 skorzystaj z adaptera Picatinny QD do pewnego montażu.

5. Strzelanie:

- Ustaw bipod na stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że broń jest wymierzona w cel i że obszar jest wolny od przeszkód.
- Oddaj strzał, utrzymując pewny chwyt na broni.

Instrukcje Utylizacji

Kiedy bipod Sinclair FClass osiągnie koniec swojego użytecznego życia lub nie jest już potrzebny, prosimy o odpowiedzialną utylizację. Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów aluminiowych. Nie wyrzucaj bipodu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub konserwacji bipodu Sinclair FClass, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące wycofań produktów lub powiadomień o bezpieczeństwie.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie strzeleckie z montażem Sinclair FClass Bipod Sling Swivel. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i odpowiedzialne użycie broni.

FClass Bipod Sling Swivel Mount Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair FClass Bipod Sling Swivel Mountin. Tämä tuote on suunniteltu edistyksellisten materiaalien ja ominaisuuksien avulla parantamaan ampumakokemustasi. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tarkista aina bipod ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Varmista, että bipod on tukevasti kiinnitetty aseeseen ennen ampumista.
- Käytä bipodia vain yhteensopivien aseiden ja tarvikkeiden kanssa.
- Pidä bipod ja sen osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista bipod säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta, erityisesti jaloista ja lukitusmekanismeista.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja turvallisuutta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Vakavuus:** Varmista, että bipod on vakaalla pinnalla ennen laukaisua, jotta vältetään kaatuminen tai liike.
- **Säätö:** Tee säätöjä bipodiin vain, kun ase on suunnattu turvalliseen suuntaan eikä se ole ladattu.
- **Lukitusmekanismi:** Ota aina käyttöön lukitusominaisuus säätöjen jälkeen, jotta vältetään vahingossa tapahtuva liike käytön aikana.
- **Painoraja:** Älä ylitä bipodin painorajaa, kuten tuotetiedoissa on ilmoitettu, rakenteellisen vaurion välttämiseksi.
- **Ympäristöolosuhteet:** Vältä bipodin käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn tai turvallisuuteen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Etsi sling swivel stud aseestasi.
- Kohdista bipodin kiinnitetty, kovetettu pinni sling swivel studin kanssa.
- Työnnä bipod studiin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Kiristä kahta jännitysnuppia varmistaaksesi bipodin tiiviin kiinnityksen aseeseen tukkiin.

2. Jalkojen säätäminen:

- Jalkojen pidentämiseksi vedä jalasta alaspäin, kunnes se saavuttaa halutun korkeuden.
- Käytä laserkaiverrettuja asteikkoja varmistaaksesi, että molemmat jalat on säädetty tasaisesti.
- Jalkojen vetämiseksi takaisin, paina lukitusmekanismeja ja liu'uta jalat takaisin bipodin runkoon.

3. Bipodin lukitseminen:

- Kun haluttu korkeus on asetettu, varmista, että bipodin jalat ovat lukittuina paikalleen.
- Tarkista lukitusmekanismi yrittämällä liikuttaa jalkoja; niiden ei tulisi liikkua, jos ne ovat lukittuina oikein.

4. Kiinnittäminen tarvikkeiden kanssa:

- Jos käytät rautakivääriä, kiinnitä bipod oikealla sling stud sovittimella.
- AR15kivääreille käytä Picatinny QD sovitinta turvallista kiinnitystä varten.

5. Ampuminen:

- Aseta bipod vakaalle pinnalle.
- Varmista, että ase on suunnattu kohteeseen ja että alue on esteetön.
- Ota laukaus pitäen tiukasti kiinni aseesta.

Hävitysohjeet

Kun Sinclair FClass Bipod on saavuttanut käyttöikänsä loppupisteen tai sitä ei enää tarvita, hävitä se vastuullisesti. Noudata paikallisia sääntöjä alumiinituotteiden hävittämiseksi. Älä hävitä bipodia tavalliseen kotitalousjätteeseen.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, käytöstä tai ylläpidosta, viittaa tuotteen mukana toimitettuihin valmistajan yhteystietoihin. Varmista aina, että sinulla on ajantasaiset tiedot tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuushälytyksistä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän ampumakokemuksen Sinclair FClass Bipod Sling Swivel Mountin kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen ja vastuulliseen aseiden käyttöön.

FClass Bipod Sling Swivel Mount

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde Sinclair FClass Bipod Sling Swivel Mount. Denna produkt har designats med avancerade material och funktioner för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid bipoden för eventuella skador innan användning.
- Se till att bipoden är ordentligt monterad på vapnet innan du skjuter.
- Använd bipoden endast med kompatibla vapen och tillbehör.
- Håll bipoden och dess komponenter borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet bipoden för slitage, särskilt benen och låsmekanismerna.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenanvändning och säkerhet.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Stabilitet:** Se till att bipoden står på en stabil yta innan du avfyrar för att förhindra att den välter eller rör sig.
- **Justeringar:** Gör justeringar av bipoden endast när vapnet är riktat i en säker riktning och inte är laddat.
- **Låsmekanism:** Aktivera alltid låsfunktionen efter att du har gjort justeringar för att förhindra oavsiktlig rörelse under användning.
- **Vikttag:** Överskrid inte bipodens vikttag som anges i produktspecifikationerna för att undvika strukturell skada.
- **Miljöförhållanden:** Undvik att använda bipoden under extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda eller säkerhet.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Lokalisera sling swivel stud på ditt vapen.
- Rikta den fångade, härdade pinnen av bipoden mot sling swivel stud.
- Tryck bipoden på studen tills den klickar på plats.
- Dra åt de två spänningsknapparna för att säkra bipoden ordentligt mot vapnets kolv.

2. Justera Benen:

- För att förlänga benen, dra ner på benet tills det når önskad höjd.
- Använd de lasergraverade graderingar för att säkerställa att båda benen justeras jämnt.
- För att dra tillbaka benen, tryck på låsmekanismen och skjut tillbaka benen i bipodens kropp.

3. Låsa Bipoden:

- När önskad höjd är inställd, se till att bipodens ben är låsta på plats.
- Kontrollera låsmekanismen genom att försöka flytta benen; de ska inte flytta sig om de är korrekt låsta.

4. Montering med Tillbehör:

- Om du använder ett railmonterat målgevär, fäst bipoden med den lämpliga sling studadaptern.
- För AR15gevär, använd Picatinny QD Adapter för säker montering.

5. Skytte:

- Placera bipoden på en stabil yta.
- Se till att vapnet är riktat mot målet och att området är fritt från hinder.
- Ta ditt skott medan du håller ett fast grepp om vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

När Sinclair FClass Bipod har nått slutet av sin användbara livslängd eller inte längre behövs, vänligen kassera den på ett ansvarsfullt sätt. Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av aluminiumprodukter. Kassera inte bipoden i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För frågor angående säkerhet, användning eller underhåll av din Sinclair FClass Bipod, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer din produkt. Se alltid till att du har den mest aktuella informationen angående produktåterkallelser eller säkerhetsmeddelanden.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig skytteupplevelse med din Sinclair FClass Bipod Sling Swivel Mount. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och ansvarsfull vapen användning.

Bezpečnostní pokyny pro FClass Bipod Sling Swivel Mount

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Sinclair FClass Bipod Sling Swivel Mount. Tento produkt byl navržen s pokročilými materiály a funkcemi, které zlepšují váš střelecký zážitek. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zkontrolujte bipod na jakékoli známky poškození před použitím.
- Ujistěte se, že je bipod bezpečně namontován na zbraní před střelbou.
- Používejte bipod pouze s kompatibilními zbraněmi a příslušenstvím.
- Držte bipod a jeho součásti mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte bipod na opotřebení, zejména nohy a zámkové mechanismy.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a bezpečnosti zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Stabilita:** Ujistěte se, že je bipod na stabilním povrchu před výstřelem, aby se zabránilo převrácení nebo pohybu.
- **Úpravy:** Provádějte úpravy bipodu pouze tehdy, když je zbraň namířena bezpečným směrem a není nabitá.
- **Zámkový mechanismus:** Vždy zapněte zámkovou funkci po provedení úprav, abyste zabránili náhodnému pohybu během používání.
- **Hmotnostní limit:** Nepřekračujte hmotnostní limit bipodu, jak je uvedeno ve specifikacích produktu, abyste se vyhnuli strukturálnímu selhání.
- **Environmentální podmínky:** Vyhněte se používání bipodu za extrémních povětrnostních podmínek, které by mohly ovlivnit jeho výkon nebo bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Najděte montážní stud na vaší zbraní.
- Zarovnejte zachycenou, tvrzenou pin bipodu s montážním studem.
- Stlačte bipod na stud, dokud neuslyšíte kliknutí.
- Utáhněte dva napínací knoflíky, abyste zajistili bipod pevně proti pažbě zbraně.

2. Nastavení nohou:

- Pro prodloužení nohou, táhněte dolů na noze, dokud nedosáhne požadované výšky.
- Použijte laserem vyryté graduace, abyste zajistili, že jsou obě nohy nastaveny rovnoměrně.
- Pro zkrácení nohou, stiskněte zámkový mechanismus a posuňte nohy zpět do těla bipodu.

3. Zamknutí bipodu:

- Jakmile je nastavena požadovaná výška, ujistěte se, že jsou nohy bipodu zamknuty na místě.
- Zkontrolujte zámkový mechanismus pokusem o pohyb nohou; neměly by se pohnout, pokud jsou správně zamknuty.

4. Montáž s příslušenstvím:

- Pokud používáte pušku s lištou, připevněte bipod pomocí vhodného adaptéru pro montáž.
- Pro pušky AR15 využijte Picatinny QD adaptér pro bezpečné uchycení.

5. Střelba:

- Umístěte bipod na stabilní povrch.
- Ujistěte se, že je zbraň namířena na cíl a že oblast je bez překážek.
- Vystřelte při zachování pevného úchopu na zbrani.

Pokyny pro likvidaci

Když Sinclair FClass Bipod dosáhne konce své použitelnosti nebo již není potřeba, prosím, zlikvidujte ho odpovědně. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci hliníkových produktů. Nepohazujte bipod do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo údržby vašeho Sinclair FClass Bipodu se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené s vaším produktem. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace o zpětných výzvách nebo bezpečnostních oznámeních.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečný a příjemný střelecký zážitek s vaším Sinclair FClass Bipod Sling Swivel Mount. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a odpovědnému používání zbraní.