

F-CLASS BIPOD SLING SWIVEL MOUNT W/QUICK-ADJUST ELEVATION KNOB - SINCLAIR INTERNATIONAL F-CLASS BIPOD WITH QUICK-ADJUST ELEVATION KNOB

The Sinclair F-Class Bipod was designed with input from many of our customer across the country. Now in it's third generation it includes many new features that our customers have requested. Manufactured from 7075 T6 aluminum, it's lighter yet more rigid than before - nearly a full pound less, weighing in at 31.0 ounces. The adjustable legs now include new laser etched graduations so the shooter may easily return to a favorite setting. The new quick-adjust elevation knob allows for faster target acquisition making follow-up shots easier. Firearms mount to the Bipod by utilizing a sling swivel stud. The captured, hardened pin securely engages the swivel stud on any standard rifle and the tensioning knobs pull the stock against heavy, low compression felt pads for a movement free mount. Target rifles with a rail may be mounted using one of our sling stud adapters (749-001-388). AR-15 rifles will benefit from our Picatinny QD Adapter (749-013-922). The Sinclair F—Class Bipod is used by shooters in F-Class competitions, varmint hunting, load testing, tactical shooting, sighting in rifles, and more. It provides an extremely strong, stable, and comfortable platform for nearly any rifle.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL F-CLASS BIPOD WITH QUICK-ADJUST ELEVATION KNOB
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749013031
- Mfr. No.:
- Color: Black
- Feet Material: Aluminum
- Folding: No
- Height: 5" to 10"
- Delivery weight: 1.089kg
- UPC: 050806110885

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für FClass Bipod Sling Swivel Mount](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FClass Bipod Sling Swivel Mount](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Correa del Bipode FClass](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bipied FClass avec Attache de Sangle](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il FClass Bipod Sling Swivel Mount](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for FClass Bipod Sling Swivel Mount](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Bipodu FClass z Szybką Regulacją Wysokości](#)
- [Suomi: Turvaohjeet FClass Bipod Sling Swivel Mountille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för FClass Bipod Sling Swivel Mount](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro FCLASS BIPOD SLING SWIVEL MOUNT](#)

Sicherheitsanleitung für FClass Bipod Sling Swivel Mount

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den FClass Bipod Sling Swivel Mount mit QuickAdjust Elevation Knob von Sinclair International entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine stabile und komfortable Plattform für verschiedene Schießaktivitäten zu bieten. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers zur Verwendung.
- Überprüfe den Bipod vor jedem Gebrauch auf Schäden.
- Stelle sicher, dass der Bipod sicher an deiner Feuerwaffe befestigt ist, bevor du schießt.
- Verwende den Bipod gemäß dem vorgesehenen Zweck und den Spezifikationen.
- Halte den Bipod und alle damit verbundenen Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Bipod auf stabilem und ebenem Boden verwendet wird, um ein Umkippen zu verhindern.
- Überschreite nicht das Gewichtslimit des Bipods, wie in den Produktspezifikationen angegeben.
- Vermeide die Verwendung des Bipods bei widrigen Wetterbedingungen, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Sei dir immer deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Modifiziere den Bipod nicht und verwende ihn nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen.
- Wenn du während der Nutzung des Bipods eine Fehlfunktion oder Instabilität feststellst, stelle die Nutzung sofort ein.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du versuchst, den Bipod zu installieren.
- Lokalisieren den Sling Swivel Stud an deiner Feuerwaffe.
- Richte den gefangenen, gehärteten Stift des Bipods mit dem Sling Swivel Stud aus.
- Drücke den Bipod auf den Stud, bis er sicher einrastet.
- Ziehe die Spannköpfe fest, um den Schaft gegen die Filzpolster für eine stabile Montage zu drücken.

2. Anpassen des Bipods:

- Um die Beine anzupassen, löse den Verriegelungsmechanismus und verlängere oder ziehe die Beine auf die gewünschte Höhe zurück.
- Verwende die lasergravierten Graduierungen für präzise Höhenanpassungen.
- Verriegle die Beine, sobald die gewünschte Höhe erreicht ist.

3. Verwendung des QuickAdjust Elevation Knobs:

- Um die Elevation anzupassen, drehe den QuickAdjust Knopf im Uhrzeigersinn, um den Bipod

- anzuheben, und gegen den Uhrzeigersinn, um ihn abzusenken.
- Mache kleine Anpassungen für eine optimale Zielerfassung.

4. Nach der Nutzung:

- Stelle sicher, dass der Bipod von der Feuerwaffe entfernt wird, wenn er nicht verwendet wird.
- Bewahre den Bipod an einem trockenen und sicheren Ort auf, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Bipod gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminiumprodukte.
- Entsorge den Bipod nicht im Haushaltsmüll. Bringe ihn stattdessen zu einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen wende dich bitte an die zuständige Behörde oder besuche die Website des Herstellers für Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem FClass Bipod Sling Swivel Mount gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for FClass Bipod Sling Swivel Mount

Introduction

Thank you for choosing the FClass Bipod Sling Swivel Mount with QuickAdjust Elevation Knob by Sinclair International. This product is designed to provide a stable and comfortable platform for various shooting activities. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for use.
- Inspect the bipod for any damage before each use.
- Ensure that the bipod is securely mounted to your firearm before shooting.
- Use the bipod in accordance with the intended purpose and specifications.
- Keep the bipod and all related equipment out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the bipod is used on stable and level ground to prevent tipping.
- Do not exceed the weight limit of the bipod as specified in the product specifications.
- Avoid using the bipod in adverse weather conditions that may affect stability.
- Always be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Do not modify the bipod or use it for any purpose other than its intended use.
- If you experience any malfunction or instability while using the bipod, discontinue use immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your firearm is unloaded before attempting to install the bipod.
- Locate the sling swivel stud on your firearm.
- Align the captured, hardened pin of the bipod with the sling swivel stud.
- Push the bipod onto the stud until it securely engages.
- Tighten the tensioning knobs to pull the stock against the felt pads for a stable mount.

2. Adjusting the Bipod:

- To adjust the legs, release the locking mechanism and extend or retract the legs to the desired height.
- Use the laseretched graduations for precise height adjustments.
- Lock the legs in place once the desired height is achieved.

3. Using the QuickAdjust Elevation Knob:

- To adjust the elevation, turn the quickadjust knob clockwise to raise and counterclockwise to lower the bipod.
- Make small adjustments for optimal target acquisition.

4. After Use:

- Always ensure that the bipod is removed from the firearm when not in use.

- Store the bipod in a dry and safe location to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations for aluminum products.
- Do not dispose of the bipod in household waste. Instead, take it to a designated recycling facility.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, please refer to your local regulatory authority or the manufacturer's website for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your FClass Bipod Sling Swivel Mount. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Correa del Bipode FClass

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Correa del Bipode FClass con Perilla de Elevación de Ajuste Rápido de Sinclair International. Este producto está diseñado para proporcionar una plataforma estable y cómoda para diversas actividades de tiro. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para su uso.
- Inspecciona el bipode en busca de daños antes de cada uso.
- Asegúrate de que el bipode esté montado de forma segura en tu arma de fuego antes de disparar.
- Usa el bipode de acuerdo con el propósito y las especificaciones previstas.
- Mantén el bipode y todo el equipo relacionado fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el bipode se use en terreno estable y nivelado para evitar vuelcos.
- No excedas el límite de peso del bipode según lo especificado en las especificaciones del producto.
- Evita usar el bipode en condiciones climáticas adversas que puedan afectar la estabilidad.
- Siempre mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que sea seguro para disparar.
- No modifiques el bipode ni lo uses para ningún propósito diferente al previsto.
- Si experimentas algún mal funcionamiento o inestabilidad al usar el bipode, interrumpe su uso de inmediato.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de intentar instalar el bipode.
- Localiza el anclaje de correa en tu arma de fuego.
- Alinea el pasador endurecido capturado del bipode con el anclaje de correa.
- Empuja el bipode sobre el anclaje hasta que se enganche de forma segura.
- Aprieta las perillas de tensión para presionar la culata contra las almohadillas de fieltro, asegurando un montaje estable.

2. Ajustando el Bipode:

- Para ajustar las patas, libera el mecanismo de bloqueo y extiende o retrae las patas a la altura deseada.
- Usa las graduaciones grabadas con láser para ajustes de altura precisos.
- Bloquea las patas en su lugar una vez que hayas alcanzado la altura deseada.

3. Usando la Perilla de Elevación de Ajuste Rápido:

- Para ajustar la elevación, gira la perilla de ajuste rápido en sentido horario para elevar y en sentido antihorario para bajar el bipode.
- Haz ajustes pequeños para una adquisición óptima del objetivo.

4. Después del Uso:

- Asegúrate de que el bipode esté retirado del arma de fuego cuando no esté en uso.
- Almacena el bipode en un lugar seco y seguro para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bipode de acuerdo con las regulaciones locales para productos de aluminio.
- No deseches el bipode en la basura doméstica. En su lugar, llévalo a una instalación de reciclaje designada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad, por favor consulta a tu autoridad regulatoria local o al sitio web del fabricante para obtener asistencia.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y placentera con tu Montaje de Correa del Bipode FClass. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour le Bipied FClass avec Attache de Sangle

Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied FClass avec attache de sangle et bouton de réglage rapide de l'élévation de Sinclair International. Ce produit est conçu pour offrir une plateforme stable et confortable pour diverses activités de tir. Pour assurer une utilisation sûre et efficace, lis bien ce guide de sécurité attentivement.

Directives de Sécurité Générales

- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'utilisation.
- Inspecte le bipied pour tout dommage avant chaque utilisation.
- Assuretoi que le bipied est solidement fixé à ton arme à feu avant de tirer.
- Utilise le bipied conformément à son objectif et à ses spécifications.
- Garde le bipied et tout l'équipement connexe hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que le bipied est utilisé sur un sol stable et de niveau pour éviter les basculements.
- Ne dépasse pas la limite de poids du bipied telle que spécifiée dans les caractéristiques du produit.
- Évite d'utiliser le bipied dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient affecter la stabilité.
- Sois toujours conscient de ton environnement et assuretoi d'un espace de tir sûr.
- Ne modifie pas le bipied et ne l'utilise pas à d'autres fins que celles prévues.
- Si tu rencontres un dysfonctionnement ou une instabilité lors de l'utilisation du bipied, cesse immédiatement de l'utiliser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que ton arme à feu est déchargée avant d'essayer d'installer le bipied.
- Localise le stud d'attache de sangle sur ton arme à feu.
- Aligne la goupille capturée et durcie du bipied avec le stud d'attache de sangle.
- Pousse le bipied sur le stud jusqu'à ce qu'il s'engage solidement.
- Serre les boutons de tension pour tirer la crosse contre les coussinets en feutre pour un montage stable.

2. Ajustement du Bipied :

- Pour ajuster les jambes, relâche le mécanisme de verrouillage et étends ou rétracte les jambes à la hauteur désirée.
- Utilise les graduations gravées au laser pour des ajustements de hauteur précis.
- Verrouille les jambes en place une fois la hauteur désirée atteinte.

3. Utilisation du Bouton de Réglage Rapide de l'Élévation :

- Pour ajuster l'élévation, tourne le bouton de réglage rapide dans le sens des aiguilles d'une montre pour lever et dans le sens inverse pour abaisser le bipied.
- Fais des ajustements petits pour une acquisition de cible optimale.

4. Après Utilisation :

- Assure-toi toujours que le bipied est retiré de l'arme à feu lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Range le bipied dans un endroit sec et sûr pour éviter tout dommage.

Instructions d'Élimination

- Élimine le bipied conformément aux réglementations locales concernant les produits en aluminium.
- Ne jette pas le bipied dans les déchets ménagers. Prends-le plutôt dans une installation de recyclage désignée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité, consulte les autorités réglementaires locales ou le site web du fabricant pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton bipied FClass. Merci de prêter attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il FClass Bipod Sling Swivel Mount

Introduzione

Grazie per aver scelto il FClass Bipod Sling Swivel Mount con manopola di elevazione a regolazione rapida di Sinclair International. Questo prodotto è progettato per fornire una piattaforma stabile e confortevole per varie attività di tiro. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso.
- Ispezionare il bipiede per eventuali danni prima di ogni utilizzo.
- Assicurarci che il bipiede sia montato saldamente sulla propria arma prima di sparare.
- Utilizzare il bipiede secondo lo scopo e le specifiche previste.
- Tenere il bipiede e tutto l'equipaggiamento correlato fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segnalare eventuali condizioni non sicure o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarci che il bipiede venga utilizzato su terreno stabile e livellato per prevenire ribaltamenti.
- Non superare il limite di peso del bipiede come specificato nelle specifiche del prodotto.
- Evitare di utilizzare il bipiede in condizioni atmosferiche avverse che possono influenzare la stabilità.
- Essere sempre consapevoli dell'ambiente circostante e garantire un'area di tiro sicura.
- Non modificare il bipiede o utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.
- Se si verifica un malfunzionamento o un'instabilità durante l'uso del bipiede, interrompere immediatamente l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarci che l'arma sia scarica prima di tentare di installare il bipiede.
- Individuare il perno di attacco per slitta sulla propria arma.
- Allineare il perno indurito catturato del bipiede con il perno di attacco per slitta.
- Spingere il bipiede sul perno fino a quando non si aggancia saldamente.
- Serrare le manopole di tensione per tirare il calcio contro i cuscinetti in feltro per un montaggio stabile.

2. Regolazione del Bipiede:

- Per regolare le gambe, rilasciare il meccanismo di bloccaggio ed estendere o ritirare le gambe all'altezza desiderata.
- Utilizzare le graduazioni incise al laser per regolazioni precise dell'altezza.
- Bloccare le gambe in posizione una volta raggiunta l'altezza desiderata.

3. Utilizzo della Manopola di Elevazione a Regolazione Rapida:

- Per regolare l'elevazione, ruotare la manopola di regolazione rapida in senso orario per sollevare e in senso antiorario per abbassare il bipiede.
- Effettuare piccole regolazioni per un'acquisizione ottimale del bersaglio.

4. Dopo l'Uso:

- Assicurarsi sempre che il bipiede venga rimosso dall'arma quando non è in uso.
- Conservare il bipiede in un luogo asciutto e sicuro per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il bipiede in conformità con le normative locali per i prodotti in alluminio.
- Non smaltire il bipiede nei rifiuti domestici. Invece, portarlo a un impianto di riciclaggio designato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, si prega di fare riferimento all'autorità regolatoria locale o al sito web del produttore per assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura e piacevole con il FClass Bipod Sling Swivel Mount. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for FClass Bipod Sling Swivel Mount

Introduksjon

Takk for at du valgte FClass Bipod Sling Swivel Mount med QuickAdjust Elevation Knob fra Sinclair International. Dette produktet er designet for å gi en stabil og komfortabel plattform for ulike skyteaktiviteter. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk.
- Inspiser bipoden for eventuelle skader før hver bruk.
- Sørg for at bipoden er sikkert festet til ditt våpen før skyting.
- Bruk bipoden i samsvar med den tiltenkte bruken og spesifikasjonene.
- Hold bipoden og alt relatert utstyr utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Rapportér eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at bipoden brukes på stabilt og jevnt underlag for å forhindre velting.
- Ikke overskrid vekten som bipoden er spesifisert for.
- Unngå å bruke bipoden under ugunstige værforhold som kan påvirke stabiliteten.
- Vær alltid oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et trygt skytemiljø.
- Ikke modifier bipoden eller bruk den til noe annet enn dens tiltenkte bruk.
- Hvis du opplever noen feil eller ustabilitet mens du bruker bipoden, stopp umiddelbart bruken.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at ditt våpen er avfyringsklart før du prøver å installere bipoden.
- Finn sling swivel stud på ditt våpen.
- Juster den fangede, herdet pinnen på bipoden med sling swivel stud.
- Trykk bipoden på studen til den er sikkert festet.
- Stram spenningsknappene for å trekke stokken mot filtputene for en stabil montering.

2. Justering av bipoden:

- For å justere beina, slipp låsemekanismen og forleng eller trekk tilbake beina til ønsket høyde.
- Bruk de lasergraverte gradene for presise høydejusteringer.
- Lås beina på plass når ønsket høyde er oppnådd.

3. Bruk av QuickAdjust Elevation Knob:

- For å justere høyden, vri den hurtigjusterbare knappen med klokken for å heve og mot klokken for å senke bipoden.
- Gjør små justeringer for optimal måloptakelse.

4. Etter bruk:

- Sørg alltid for at bipoden er fjernet fra våpenet når den ikke er i bruk.
- Oppbevar bipoden på et tørt og sikkert sted for å forhindre skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste bipoden i samsvar med lokale forskrifter for aluminiumprodukter.
- Ikke kast bipoden i husholdningsavfall. Ta den heller til et spesifisert resirkuleringsanlegg.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål, vennligst henvis til din lokale reguleringsmyndighet eller produsentens nettsted for assistanse.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din FClass Bipod Sling Swivel Mount. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Bipodu FClass z Szybką Regulacją Wysokości

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Montażu Bipodu FClass z Szybką Regulacją Wysokości od Sinclair International. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić stabilną i komfortową platformę do różnych aktywności strzeleckich. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących użytkowania.
- Sprawdź bipod pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Upewnij się, że bipod jest pewnie zamocowany do Twojej broni przed strzelaniem.
- Używaj bipodu zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem i specyfikacjami.
- Trzymaj bipod i wszystkie powiązane akcesoria z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że bipod jest używany na stabilnym i równym podłożu, aby zapobiec przewróceniu.
- Nie przekraczaj dopuszczalnego ciężaru bipodu, zgodnie z danymi technicznymi produktu.
- Unikaj używania bipodu w niekorzystnych warunkach pogodowych, które mogą wpływać na stabilność.
- Zawsze bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki do strzelania.
- Nie modyfikuj bipodu ani nie używaj go do innych celów niż zamierzone.
- W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek awarii lub niestabilności podczas używania bipodu, natychmiast zaprzestań jego używania.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana przed przystąpieniem do instalacji bipodu.
- Zlokalizuj zaczep na pas na swojej broni.
- Wyrównaj uchwycony, utwardzony pin bipodu z zaczepem na pas.
- Naciśnij bipod na zaczep, aż pewnie się zablokuje.
- Dokręć pokrętła napięcia, aby przycisnąć kolbę do filcowych podkładek, zapewniając stabilne mocowanie.

2. Regulacja Bipodu:

- Aby dostosować nogi, zwolnij mechanizm blokujący i wydłuż lub skróć nogi do żądanej wysokości.
- Użyj grawerowanych laserowo podziałek do precyzyjnych regulacji wysokości.
- Zablokuj nogi na miejscu, gdy osiągniesz pożądaną wysokość.

3. Używanie Pokrętła Szybkiej Regulacji Wysokości:

- Aby dostosować wysokość, obróć pokrętło regulacji w prawo, aby podnieść bipod, i w lewo, aby go obniżyć.
- Dokonuj małych regulacji dla optymalnego namierzania celu.

4. Po Użyciu:

- Zawsze upewnij się, że bipod jest usunięty z broni, gdy nie jest używany.
- Przechowuj bipod w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów aluminiowych.
- Nie wyrzucaj bipodu do odpadów domowych. Zamiast tego, przekaż go do wyznaczonego zakładu recyklingowego.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z lokalnym organem regulacyjnym lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych wytycznych bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z Montażem Bipodu FClass. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

Turvaohjeet FClass Bipod Sling Swivel Mountille

Johdanto

Kiitos, että valitsit FClass Bipod Sling Swivel Mountin, jossa on QuickAdjust Elevation Knob, Sinclair Internationalilta. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan vakaa ja mukava alusta erilaisiin ampumatoimintoihin. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Noudata aina valmistajan käyttöohjeita.
- Tarkista bipodi ennen jokaista käyttöä vahinkojen varalta.
- Varmista, että bipodi on turvallisesti kiinnitetty aseeseesi ennen ampumista.
- Käytä bipodia sen tarkoitetun tarkoituksen ja spesifikaatioiden mukaisesti.
- Pidä bipodi ja kaikki siihen liittyvät välineet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käyttöön

- Varmista, että bipodia käytetään vakaalla ja tasaisella maalla kaatumisen estämiseksi.
- Älä ylitä bipodin painorajoja, kuten tuotteen spesifikaatioissa on ilmoitettu.
- Vältä bipodin käyttöä huonoissa sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa vakauteen.
- Ole aina tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Älä muokkaa bipodia tai käytä sitä muuhun kuin sen tarkoitetulle käyttötarkoitukselle.
- Jos havaitset minkäänlaista vikaa tai epävakautta bipodia käytettäessä, lopeta käyttö heti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ennen bipodin asentamista.
- Etsi sling swivel pultti aseestasi.
- Kohdista bipodin kiinnitetty, kivetetty pultti sling swivel pultin kanssa.
- Työnnä bipodi pulttiin, kunnes se kiinnittyy turvallisesti.
- Kiristä jännitysnupit, jotta tukki puristuu tiukasti vaahtomuovipatjoja vasten vakauden varmistamiseksi.

2. Bipodin Säätö:

- Vapauta lukitusmekanismi ja pidennä tai lyhennä jalkoja haluttuun korkeuteen.
- Käytä laserkaiverrettuja asteikkoja tarkkoihin korkeussäätöihin.
- Lukitse jalat paikalleen, kun haluttu korkeus on saavutettu.

3. QuickAdjust Elevation Knobin Käyttö:

- Käännä nopeasti säädettävää nuppia myötäpäivään nostaaksesi ja vastapäivään lasiaksesi bipodia.
- Tee pieniä säätöjä optimaalisen kohteen hankkimiseksi.

4. Käytön Jälkeen:

- Varmista aina, että bipodi poistetaan aseesta, kun sitä ei käytetä.
- Säilytä bipodi kuivassa ja turvallisessa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä bipodi paikallisten alumiinituotteita koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä bipodia kotitalousjätteiden mukana. Vie se sen sijaan nimettyyn kierrätyslaitokseen.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen liittyen, ota yhteyttä paikallisiin sääntelyviranomaisiin tai valmistajan verkkosivuille saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvaohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen FClass Bipod Sling Swivel Mountin kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktionsguide för FClass Bipod Sling Swivel Mount

Introduktion

Tack för att du valt FClass Bipod Sling Swivel Mount med QuickAdjust Elevation Knob från Sinclair International. Denna produkt är designad för att ge en stabil och bekväm plattform för olika skjutaktiviteter. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning.
- Inspektera bipoden för eventuella skador före varje användning.
- Se till att bipoden är ordentligt monterad på ditt vapen innan du skjuter.
- Använd bipoden i enlighet med avsedd användning och specifikationer.
- Håll bipoden och all relaterad utrustning utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att bipoden används på stabil och jämn mark för att förhindra att den tippar.
- Överskrid inte viktgränsen för bipoden enligt produktens specifikationer.
- Undvik att använda bipoden under ogynnsamma väderförhållanden som kan påverka stabiliteten.
- Var alltid medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Modifiera inte bipoden eller använd den för något annat syfte än avsett.
- Om du upplever någon funktionsstörning eller instabilitet vid användning av bipoden, sluta använda den omedelbart.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att ditt vapen är oladdat innan du försöker installera bipoden.
- Lokalisera sling swivel stud på ditt vapen.
- Rikta den fångade, härdade pinnen på bipoden mot sling swivel stud.
- Tryck bipoden på studen tills den säkert fäster.
- Dra åt spänningsknapparna för att dra kolven mot de filtunderlag som ger en stabil montering.

2. Justering av bipoden:

- För att justera benen, lossa låsmekanismen och förläng eller dra tillbaka benen till önskad höjd.
- Använd de lasergraverade graderingar för precisa höjdjusteringar.
- Lås benen på plats när önskad höjd har uppnåtts.

3. Använda QuickAdjust Elevation Knob:

- För att justera höjden, vrid den snabbjusterbara knappen medurs för att höja och moturs för att sänka bipoden.
- Gör små justeringar för optimal målupptäckning.

4. Efter användning:

- Se alltid till att bipoden tas bort från vapnet när den inte används.

- Förvara bipoden på en torr och säker plats för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bipoden i enlighet med lokala regler för aluminiumprodukter.
- Kasta inte bipoden i hushållsavfall. Ta istället med den till en anvisad återvinningsanläggning.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till din lokala tillsynsmyndighet eller tillverkarens webbplats för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din FClass Bipod Sling Swivel Mount. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

Bezpečnostní pokyny pro FCLASS BIPOD SLING SWIVEL MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali FCLASS BIPOD SLING SWIVEL MOUNT s rychle nastavovacím ovladačem výšky od společnosti Sinclair International. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní a pohodlnou platformu pro různé střelecké aktivity. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, prosím, pečlivě si přečtete tento bezpečnostní pokyn.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro použití.
- Před každým použitím zkontrolujte bipod na jakékoli poškození.
- Ujistěte se, že je bipod bezpečně připevněn k vaší zbrani před střelbou.
- Používejte bipod v souladu s určeným účelem a specifikacemi.
- Uchovávejte bipod a veškeré související vybavení mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je bipod používán na stabilním a rovném povrchu, aby se zabránilo převrnutí.
- Nepřekračujte hmotnostní limit bipodu, jak je uvedeno ve specifikacích produktu.
- Vyhněte se používání bipodu za nepříznivých povětrnostních podmínek, které mohou ovlivnit stabilitu.
- Vždy buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.
- Neměňte bipod ani jej nepoužívejte k jinému účelu, než k jakému je určen.
- Pokud během používání bipodu zaznamenáte jakoukoli poruchu nebo nestabilitu, okamžitě přestaňte používat.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá před pokusem o instalaci bipodu.
- Najděte montážní šroub pro popruh na vaší zbrani.
- Zarovnejte zachycený, tvrzený kolík bipodu s montážním šroubem.
- Zatlačte bipod na šroub, dokud se bezpečně nezapadne.
- Utáhněte napínací knoflíky, aby se pažba přitáhla proti podložkám pro stabilní uchycení.

2. Nastavení bipodu:

- Chcete-li nastavit nohy, uvolněte zajišťovací mechanismus a prodlužte nebo zkráťte nohy na požadovanou výšku.
- Použijte laserem vyryté graduace pro přesné nastavení výšky.
- Zajistěte nohy na místě, jakmile dosáhnete požadované výšky.

3. Použití rychle nastavovacího ovladače výšky:

- Chcete-li upravit výšku, otočte rychle nastavovacím knoflíkem ve směru hodinových ručiček pro zvýšení a proti směru hodinových ručiček pro snížení bipodu.
- Provádějte malé úpravy pro optimální zaměření na cíl.

4. Po použití:

- Vždy se ujistěte, že je bipod odstraněn z vaší zbraně, když se nepoužívá.
- Uložte bipod na suchém a bezpečném místě, aby nedošlo k poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte bipod v souladu s místními předpisy pro hliníkové výrobky.
- Nepatříte bipod do domácího odpadu. Místo toho jej odvezte na určené recyklační zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti se prosím obraťte na místní regulační orgán nebo navštivte webové stránky výrobce pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vaším FCLASS BIPOD SLING SWIVEL MOUNT. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!