

LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 223 REMINGTON TRIMMER

The “World’s Finest Trimmer” lets you trim more cases in less time - and with less effort - using your electric drill as a power source. The adjustable cutter rotates and shortens the case until the shoulder contacts the close-fitting stop that is mounted in a bearing to prevent it from rotating and marring the case. Simply pick up a case and push it against the cutter until the excess brass is removed. Once you have the trimmer set up and get a rhythm going, you can easily maintain a pace of 8-10 cases per minute - a joy to use! Durable aluminum and stainless steel construction, with a high-speed steel cutter for years of reliable service. Units only trim cartridge cases to length. They do not chamfer or deburr the case mouth during trimming. These don't come with a dowel.



Attributes

- Name: LITTLE CROW GUNWORKS. 223 REMINGTON TRIMMER
- Manufacturer: LITTLE CROW GUNWORKS.
- Product no.: 749013293
- Mfr. No.: LCG-WFT-223 REM
- Cartridge: 223 Remington
- Delivery weight: 0.204kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER Sicherheitshinweise](#)
- [English: LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ DU LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER](#)
- [Italiano: LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER Instrukcja bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: LITTLE CROW GUNWORKS VÄRLDENS BÄSTA TRIMMER Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER](#)

LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du den LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer gewählt hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitshinweise, um die sichere und effektive Nutzung deines Trimmers zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Gerät verwendest.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, halte dich bitte an die folgenden Richtlinien:

- Lese und befolge immer die Anweisungen des Herstellers, bevor du das Produkt verwendest.
- Halte den Trimmer außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende den Trimmer nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe den Trimmer vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Betreibe den Trimmer nicht bei nassen oder feuchten Bedingungen.
- Achte auf deine Umgebung und halte Zuschauer während der Nutzung des Trimmers in sicherem Abstand.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

Wenn du den LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer verwendest, befolge bitte diese spezifischen Sicherheitsvorkehrungen:

- Stelle sicher, dass der Elektrowerkzeug, den du als Stromquelle verwendest, mit dem Trimmer kompatibel ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen Geschwindigkeitsstufen des Elektrowerkzeugs.
- Sichere den Trimmer fest, um ein Verrutschen während des Betriebs zu verhindern.
- Vermeide direkten Kontakt mit dem Cutter während der Nutzung des Trimmers.
- Versuche nicht, Hülsen zu trimmen, die nicht mit den Spezifikationen des Trimmers übereinstimmen.
- Übe keinen übermäßigen Druck aus, wenn du die Hülse gegen den Cutter drückst.
- Wenn du während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen bemerkst, stoppe sofort und überprüfe den Trimmer.
- Trenne das Elektrowerkzeug von der Stromquelle, wenn du den Cutter wechselst oder Anpassungen vornimmst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Um eine sichere und effektive Nutzung deines Trimmers zu gewährleisten, befolge bitte diese Installations und Nutzungshinweise:

1. Setup:

- Sichere den Trimmer auf einer stabilen Arbeitsfläche.
- Befestige den Trimmer gemäß den Anweisungen des Herstellers am Elektrowerkzeug.
- Stelle den Cutter auf die gewünschte Länge für das Trimmen ein.

2. Nutzung:

- Setze eine Hülse in den Trimmer ein.
- Drücke die Hülse fest gegen den Cutter, bis überschüssiges Messing entfernt ist.
- Halte ein gleichmäßiges Tempo von 810 Hülsen pro Minute für optimale Effizienz.
- Überprüfe regelmäßig den Cutter auf Abnutzung und ersetze ihn bei Bedarf.

3. Nach der Nutzung:

- Trenne das Elektrowerkzeug von der Stromquelle.
- Reinige den Trimmer, um Messingspäne oder Schmutz zu entfernen.
- Lagere den Trimmer an einem trockenen Ort, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

Bei der Entsorgung des LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmers befolge bitte diese Richtlinien:

- Entsorge den Trimmer nicht im regulären Hausmüll.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von elektronischen Geräten und Metallkomponenten.
- Wenn der Trimmer nicht mehr verwendbar ist, ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmers konsultiere bitte die Kontaktinformationen, die in der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die Website des Herstellers für weitere Unterstützung.

Indem du diese Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bezüglich der Sicherheit!

LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your trimmer. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the safety of others, please adhere to the following guidelines:

- Always read and follow the manufacturer's instructions before using the product.
- Keep the trimmer out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the trimmer only for its intended purpose.
- Inspect the trimmer for any damage before each use. Do not use if damaged.
- Ensure your workspace is clean and free of obstructions.
- Wear appropriate personal protective equipment, including safety goggles and gloves.
- Do not operate the trimmer in wet or damp conditions.
- Be aware of your surroundings and keep bystanders at a safe distance while using the trimmer.

Specific Safety Precautions for Use

When using the LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer, please follow these specific safety precautions:

- Ensure that the electric drill used as a power source is compatible with the trimmer.
- Do not exceed the recommended speed settings of the electric drill.
- Always secure the trimmer firmly to prevent it from moving during operation.
- Avoid direct contact with the cutter while the trimmer is in use.
- Do not attempt to trim cases that are not compatible with the trimmer specifications.
- Do not use excessive force when pushing the case against the cutter.
- If you experience any unusual sounds or vibrations during operation, stop immediately and inspect the trimmer.
- Disconnect the drill from the power source when changing the cutter or making adjustments.

Instructions for Installation and Usage

To ensure safe and effective use of your trimmer, please follow these installation and usage instructions:

1. Setup:

- Secure the trimmer to a stable work surface.
- Attach the trimmer to the electric drill according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the cutter to the desired length for trimming.

2. Usage:

- Insert a case into the trimmer.
- Firmly push the case against the cutter until excess brass is removed.
- Maintain a steady pace of 810 cases per minute for optimal efficiency.
- Periodically check the cutter for wear and replace as necessary.

3. **PostUse:**

- Disconnect the electric drill from the power source.
- Clean the trimmer to remove any brass shavings or debris.
- Store the trimmer in a dry place, away from children and pets.

Disposal Instructions

When disposing of the LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer, please follow these guidelines:

- Do not dispose of the trimmer in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods of electronic devices and metal components.
- If the trimmer is no longer usable, consider recycling options to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer, please refer to the contact information provided in the product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer. Thank you for your attention to safety!

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER

Introducción

Gracias por elegir el LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu trimmer. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

Para garantizar tu seguridad y la de los demás, sigue las siguientes directrices:

- Siempre lee y sigue las instrucciones del fabricante antes de usar el producto.
- Mantén el trimmer fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa el trimmer solo para su propósito previsto.
- Inspecciona el trimmer en busca de daños antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Usa equipo de protección personal adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes.
- No operes el trimmer en condiciones húmedas o mojadas.
- Sé consciente de tu entorno y mantén a los espectadores a una distancia segura mientras usas el trimmer.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

Al usar el LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer, sigue estas precauciones de seguridad específicas:

- Asegúrate de que el taladro eléctrico utilizado como fuente de energía sea compatible con el trimmer.
- No excedas las configuraciones de velocidad recomendadas del taladro eléctrico.
- Siempre asegura el trimmer firmemente para evitar que se mueva durante la operación.
- Evita el contacto directo con el cortador mientras el trimmer está en uso.
- No intentes recortar casquillos que no sean compatibles con las especificaciones del trimmer.
- No uses fuerza excesiva al empujar el casquillo contra el cortador.
- Si experimentas ruidos o vibraciones inusuales durante la operación, detente inmediatamente e inspecciona el trimmer.
- Desconecta el taladro de la fuente de energía al cambiar el cortador o hacer ajustes.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Para garantizar un uso seguro y efectivo de tu trimmer, sigue estas instrucciones de instalación y uso:

1. Configuración:

- Asegura el trimmer a una superficie de trabajo estable.
- Conecta el trimmer al taladro eléctrico según las instrucciones del fabricante.
- Ajusta el cortador a la longitud deseada para el recorte.

2. Uso:

- Inserta un casquillo en el trimmer.
- Empuja firmemente el casquillo contra el cortador hasta que se elimine el exceso de latón.

- Mantén un ritmo constante de 810 casquillos por minuto para una eficiencia óptima.
- Revisa periódicamente el cortador en busca de desgaste y reemplaza según sea necesario.

3. **Postuso:**

- Desconecta el taladro eléctrico de la fuente de energía.
- Limpia el trimmer para eliminar cualquier viruta de latón o escombros.
- Almacena el trimmer en un lugar seco, alejado de niños y mascotas.

Instrucciones de Eliminación

Al desechar el LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer, sigue estas directrices:

- No deseches el trimmer en la basura doméstica regular.
- Consulta las regulaciones locales para métodos de eliminación adecuados de dispositivos electrónicos y componentes metálicos.
- Si el trimmer ya no es utilizable, considera opciones de reciclaje para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener más asistencia.

Al seguir estas directrices e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

GUIDE DE SÉCURITÉ DU LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER

Introduction

Merci d'avoir choisi le LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ton trimmer. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de sécurité générales

Pour assurer ta sécurité et celle des autres, respecte les directives suivantes :

- Lis toujours et suis les instructions du fabricant avant d'utiliser le produit.
- Garde le trimmer hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise le trimmer uniquement pour son usage prévu.
- Inspecte le trimmer pour tout dommage avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et dégagé d'obstructions.
- Porte un équipement de protection individuelle approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants.
- Ne fais pas fonctionner le trimmer dans des conditions humides ou mouillées.
- Sois conscient de ton environnement et garde les personnes à une distance sûre pendant l'utilisation du trimmer.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

Lorsque tu utilises le LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer, suis ces précautions de sécurité spécifiques :

- Assure-toi que la perceuse électrique utilisée comme source d'alimentation est compatible avec le trimmer.
- Ne dépasse pas les réglages de vitesse recommandés de la perceuse électrique.
- Fixe toujours fermement le trimmer pour éviter qu'il ne bouge pendant l'opération.
- Évite tout contact direct avec le cutter pendant que le trimmer est en fonctionnement.
- Ne tente pas de couper des douilles qui ne sont pas compatibles avec les spécifications du trimmer.
- Ne force pas lorsque tu pousses la douille contre le cutter.
- Si tu entends des bruits ou des vibrations inhabituels pendant l'utilisation, arrête immédiatement et inspecte le trimmer.
- Débranche la perceuse de la source d'alimentation lorsque tu changes le cutter ou fais des ajustements.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton trimmer, suis ces instructions d'installation et d'utilisation :

1. Configuration :

- Fixe le trimmer à une surface de travail stable.
- Attache le trimmer à la perceuse électrique selon les instructions du fabricant.
- Ajuste le cutter à la longueur désirée pour le raccourcissement.

2. Utilisation :

- Insère une douille dans le trimmer.

- Pousse fermement la douille contre le cutter jusqu'à ce que l'excès de laiton soit retiré.
- Maintiens un rythme stable de 8 à 10 douilles par minute pour une efficacité optimale.
- Vérifie périodiquement le cutter pour l'usure et remplace-le si nécessaire.

3. Après utilisation :

- Débranche la perceuse électrique de la source d'alimentation.
- Nettoie le trimmer pour enlever les copeaux de laiton ou les débris.
- Range le trimmer dans un endroit sec, à l'abri des enfants et des animaux de compagnie.

Instructions de mise au rebut

Lorsque tu te débarrasses du LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer, suis ces directives :

- Ne te débarrasse pas du trimmer dans les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifie les réglementations locales pour les méthodes d'élimination appropriées des appareils électroniques et des composants métalliques.
- Si le trimmer n'est plus utilisable, envisage des options de recyclage pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer, consulte les informations de contact fournies dans l'emballage du produit ou visite le site Web du fabricant pour obtenir une assistance supplémentaire.

En suivant ces directives et instructions, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer. Merci de prêter attention à la sécurité !

LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo trimmer. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri, ti preghiamo di attenerti alle seguenti linee guida:

- Leggi e segui sempre le istruzioni del produttore prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il trimmer fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza il trimmer solo per lo scopo previsto.
- Controlla il trimmer per eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di ostacoli.
- Indossa l'equipaggiamento di protezione personale appropriato, inclusi occhiali protettivi e guanti.
- Non operare il trimmer in condizioni di umidità o bagnato.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e mantieni le persone a distanza di sicurezza mentre utilizzi il trimmer.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando utilizzi il LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer, ti preghiamo di seguire queste precauzioni di sicurezza specifiche:

- Assicurati che il trapano elettrico utilizzato come fonte di alimentazione sia compatibile con il trimmer.
- Non superare le impostazioni di velocità raccomandate del trapano elettrico.
- Fissa sempre saldamente il trimmer per prevenire movimenti durante l'operazione.
- Evita il contatto diretto con il cutter mentre il trimmer è in uso.
- Non tentare di rifilare bossoli che non sono compatibili con le specifiche del trimmer.
- Non utilizzare una forza eccessiva quando premi il bossolo contro il cutter.
- Se avverti suoni o vibrazioni insolite durante l'operazione, fermati immediatamente e controlla il trimmer.
- Scollega il trapano dalla fonte di alimentazione quando cambi il cutter o fai regolazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo trimmer, ti preghiamo di seguire queste istruzioni di installazione e utilizzo:

1. Setup:

- Fissa il trimmer a una superficie di lavoro stabile.
- Collega il trimmer al trapano elettrico secondo le istruzioni del produttore.
- Regola il cutter alla lunghezza desiderata per il rifilamento.

2. Uso:

- Inserisci un bossolo nel trimmer.
- Premi saldamente il bossolo contro il cutter fino a rimuovere l'eccesso di ottone.
- Mantieni un ritmo costante di 810 bossoli al minuto per una massima efficienza.

- Controlla periodicamente il cutter per usura e sostituisci se necessario.

3. **PostUso:**

- Scollega il trapano elettrico dalla fonte di alimentazione.
- Pulisci il trimmer per rimuovere eventuali trucioli di ottone o detriti.
- Riponi il trimmer in un luogo asciutto, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando smaltisci il LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer, ti preghiamo di seguire queste linee guida:

- Non smaltire il trimmer nei rifiuti domestici normali.
- Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati di dispositivi elettronici e componenti metallici.
- Se il trimmer non è più utilizzabile, considera opzioni di riciclaggio per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite nell'imballaggio del prodotto o di visitare il sito web del produttore per ulteriore assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av din trimmer. Vennligst les denne guiden nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

For å sikre din sikkerhet og sikkerheten til andre, vennligst overhold følgende retningslinjer:

- Les alltid og følg produsentens instruksjoner før du bruker produktet.
- Hold trimmeren utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Bruk trimmeren kun til sitt tiltenkte formål.
- Inspiser trimmeren for eventuelle skader før hver bruk. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og fritt for hindringer.
- Bruk passende personlig verneutstyr, inkludert vernebriller og hansker.
- Ikke bruk trimmeren i våte eller fuktige forhold.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og hold tilskuere på trygg avstand mens du bruker trimmeren.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

Når du bruker LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer, vennligst følg disse spesifikke sikkerhetstiltakene:

- Sørg for at den elektriske drillen som brukes som strømkilde er kompatibel med trimmeren.
- Ikke overskrid de anbefalte hastighetsinnstillingene til den elektriske drillen.
- Sørg alltid for å feste trimmeren godt for å hindre at den beveger seg under bruk.
- Unngå direkte kontakt med kutteren mens trimmeren er i bruk.
- Ikke prøv å trimme hylser som ikke er kompatible med trimmerens spesifikasjoner.
- Ikke bruk overdreven kraft når du presser hylsen mot kutteren.
- Hvis du opplever uvanlige lyder eller vibrasjoner under drift, stopp umiddelbart og inspiser trimmeren.
- Koble fra drillen fra strømkilden når du bytter kutteren eller gjør justeringer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

For å sikre trygg og effektiv bruk av trimmeren din, vennligst følg disse installasjons og bruksinstruksjonene:

1. Oppsett:

- Fest trimmeren til en stabil arbeidsflate.
- Koble trimmeren til den elektriske drillen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster kutteren til ønsket lengde for trimming.

2. Bruk:

- Sett en hylse inn i trimmeren.
- Trykk hylsen fast mot kutteren til overskudds messing er fjernet.
- Oppretthold en jevn hastighet på 810 hylser per minutt for optimal effektivitet.
- Sjekk periodisk kutteren for slitasje og bytt den ved behov.

3. Etter bruk:

- Koble fra den elektriske drillen fra strømkilden.
- Rengjør trimmeren for å fjerne eventuelle messingfliser eller rusk.
- Oppbevar trimmeren på et tørt sted, utilgjengelig for barn og kjæledyr.

Avfallsinstruksjoner

Når du skal kvitte deg med LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer, vennligst følg disse retningslinjene:

- Kast ikke trimmeren i vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk lokale forskrifter for riktig avhending av elektriske enheter og metallkomponenter.
- Hvis trimmeren ikke lenger er brukbar, vurder resirkuleringsalternativer for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer, vennligst referer til kontaktinformasjonen som er gitt i produktpakken eller besøk produsentens nettsted for videre assistanse.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer. Takk for at du tar hensyn til sikkerheten!

LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER Instrukcja bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojego trymera. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych, prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

- Zawsze czytaj i przestrzegaj instrukcji producenta przed użyciem produktu.
- Trzymaj trymer z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj trymera tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Sprawdź trymer pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym gogle ochronne i rękawice.
- Nie używaj trymera w wilgotnych lub mokrych warunkach.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i trzymaj osoby postronne w bezpiecznej odległości podczas używania trymera.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

Podczas korzystania z LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer, prosimy o przestrzeganie następujących specyficznych środków ostrożności:

- Upewnij się, że wiertarka elektryczna używana jako źródło zasilania jest zgodna z trymerem.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień prędkości wiertarki elektrycznej.
- Zawsze mocno zabezpiecz trymer, aby zapobiec jego ruchowi podczas pracy.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu z ostrzem podczas używania trymera.
- Nie próbuj przycinać łusek, które nie są zgodne ze specyfikacjami trymera.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas dociskania łuski do ostrza.
- Jeśli usłyszysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub wibracje podczas pracy, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź trymer.
- Odłącz wiertarkę od źródła zasilania podczas zmiany ostrza lub dokonywania regulacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojego trymera, prosimy o przestrzeganie następujących instrukcji dotyczących instalacji i użytkowania:

1. Montaż:

- Zabezpiecz trymer na stabilnej powierzchni roboczej.
- Podłącz trymer do wiertarki elektrycznej zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dostosuj ostrze do pożądanej długości przycinania.

2. Użytkowanie:

- Włóż łuskę do trymera.

- Mocno dociśnij łuskę do ostrza, aż nadmiar mosiądzu zostanie usunięty.
- Utrzymuj stałe tempo 810 łusek na minutę dla optymalnej wydajności.
- Okresowo sprawdzaj ostrze pod kątem zużycia i wymieniaj w razie potrzeby.

3. Po użyciu:

- Odłącz wiertarkę od źródła zasilania.
- Wyczyść trymer, aby usunąć wszelkie wióry mosiężne lub zanieczyszczenia.
- Przechowuj trymer w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Podczas utylizacji LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer, prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

- Nie wyrzucaj trymera do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwych metod utylizacji urządzeń elektronicznych i komponentów metalowych.
- Jeśli trymer nie nadaje się już do użytku, rozważ opcje recyklingu, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi zamieszczonymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dalszej pomocy.

Przestrzegając tych zasad i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo!

LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmerin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet varmistaaksesi trimmerin turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden, noudata seuraavia ohjeita:

- Lue aina ja noudata valmistajan ohjeita ennen tuotteen käyttöä.
- Pidä trimmeri lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä trimmeriä vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Tarkista trimmeri ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja esteetön.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita, mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja.
- Älä käytä trimmeriä märissä tai kosteissa olosuhteissa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja pidä sivulliset turvallisella etäisyydellä trimmeriä käyttäessäsi.

Eriyiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

Kun käytät LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmeriä, noudata näitä erityisiä turvallisuustoimenpiteitä:

- Varmista, että sähköpora, jota käytetään virtalähteenä, on yhteensopiva trimmerin kanssa.
- Älä ylitä suositeltuja nopeusasetuksia sähköporassa.
- Varmista, että trimmeri on kiinnitetty tukevasti, jotta se ei liiku käytön aikana.
- Vältä suoraa kontaktia leikkuuterään trimmerin käytön aikana.
- Älä yritä lyhentää hylsyjä, jotka eivät ole trimmerin spesifikaatioiden mukaisia.
- Älä käytä liiallista voimaa työntäessäsi hylsyä leikkuuterää vasten.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai värinää käytön aikana, pysäytä heti ja tarkista trimmeri.
- Irrota pora virtalähteestä, kun vaihdat leikkuuterää tai teet säätöjä.

Asennus ja käyttöohjeet

Varmistaaksesi trimmerin turvallisen ja tehokkaan käytön, noudata seuraavia asennus ja käyttöohjeita:

1. Asennus:

- Kiinnitä trimmeri tukevasti työpintaan.
- Liitä trimmeri sähköporaan valmistajan ohjeiden mukaan.
- Säädä leikkuuterä haluttuun pituuteen lyhentämistä varten.

2. Käyttö:

- Aseta hylsy trimmeriin.
- Työnnä hylsyä tiukasti leikkuuterää vasten, kunnes ylimääräinen messinki on poistettu.
- Ylläpidä tasaista tahtia 810 hylsyä minuutissa optimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi.
- Tarkista leikkuuterä säännöllisesti kulumisen varalta ja vaihda tarvittaessa.

3. Käytön jälkeen:

- Irrota sähköpora virtalähteestä.
- Puhdista trimmeri poistaaksesi messinkisavukkeet tai roskat.
- Säilytä trimmeri kuivassa paikassa, lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

Hävittämisohjeet

Kun hävität LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmerin, noudata seuraavia ohjeita:

- Älä hävitä trimmeriä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikalliset säädökset sähköisten laitteiden ja metallikomponenttien asianmukaisesta hävittämisestä.
- Jos trimmeri ei ole enää käytettävissä, harkitse kierrätysmahdollisuuksia ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolia liittyen LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmeriin, viittaa tuotepakkauksessa olevaan yhteystietoon tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisäapua.

Noudattamalla näitä ohjeita ja sääntöjä voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmerin kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen!

LITTLE CROW GUNWORKS VÄRLDENS BÄSTA TRIMMER Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt LITTLE CROW GUNWORKS Världens Bästa Trimmer. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din trimmer. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa din säkerhet och andras, vänligen följ dessa riktlinjer:

- Läs alltid och följ tillverkarens instruktioner innan du använder produkten.
- Håll trimmern utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Använd trimmern endast för sitt avsedda syfte.
- Inspektera trimmern för eventuella skador före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från hinder.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Använd inte trimmern i blöta eller fuktiga förhållanden.
- Var medveten om din omgivning och håll åskådare på ett säkert avstånd när du använder trimmern.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

När du använder LITTLE CROW GUNWORKS Världens Bästa Trimmer, vänligen följ dessa specifika säkerhetsåtgärder:

- Se till att den elektriska bormaskinen som används som strömkälla är kompatibel med trimmern.
- Överskrid inte de rekommenderade hastighetsinställningarna för den elektriska bormaskinen.
- Säkerställ att trimmern är ordentligt fastsatt för att förhindra att den rör sig under drift.
- Undvik direkt kontakt med skäraren medan trimmern är i bruk.
- Försök inte att trimma hylsor som inte är kompatibla med trimmerns specifikationer.
- Använd inte överdriven kraft när du trycker hylsan mot skäraren.
- Om du upplever några ovanliga ljud eller vibrationer under drift, stoppa omedelbart och inspektera trimmern.
- Koppla bort bormaskinen från strömkällan när du byter skärare eller gör justeringar.

Instruktioner för installation och användning

För att säkerställa säker och effektiv användning av din trimmer, vänligen följ dessa installations och användningsinstruktioner:

1. Installation:

- Fäst trimmern på en stabil arbetsyta.
- Anslut trimmern till den elektriska bormaskinen enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera skäraren till önskad längd för trimning.

2. Användning:

- Sätt in en hylsa i trimmern.
- Tryck fast hylsan mot skäraren tills överflödig mässing tas bort.
- Upprätthåll en jämn takt på 810 hylsor per minut för optimal effektivitet.

- Kontrollera regelbundet skäraren för slitage och byt ut vid behov.

3. Efter användning:

- Koppla bort den elektriska bormaskinen från strömkällan.
- Rengör trimmern för att ta bort eventuella mässingsflisor eller skräp.
- Förvara trimmern på en torr plats, borta från barn och husdjur.

Avfallshanteringsinstruktioner

När du ska kassera LITTLE CROW GUNWORKS Världens Bästa Trimmer, vänligen följ dessa riktlinjer:

- Kassera inte trimmern i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera lokala bestämmelser för korrekta bortskaffandemetoder för elektroniska enheter och metallkomponenter.
- Om trimmern inte längre är användbar, överväg återvinningsalternativ för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående LITTLE CROW GUNWORKS Världens Bästa Trimmer, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som finns i produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din LITTLE CROW GUNWORKS Världens Bästa Trimmer. Tack för din uppmärksamhet på säkerheten!

Návod k bezpečnosti LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer. Tento návod poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho trimmeru. Před použitím si prosím tento návod pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních, dodržujte prosím následující pokyny:

- Vždy si přečtěte a dodržujte pokyny výrobce před použitím produktu.
- Udržujte trimmer mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte trimmer pouze pro jeho zamýšlený účel.
- Před každým použitím zkontrolujte trimmer na případné poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Zajistěte, aby vaše pracovní prostor byl čistý a bez překážek.
- Noste vhodné osobní ochranné prostředky, včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Nepoužívejte trimmer za mokra nebo ve vlhkých podmínkách.
- Buďte si vědomi svého okolí a držte diváky v bezpečné vzdálenosti při používání trimmeru.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

Při používání LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer dodržujte prosím tato specifická bezpečnostní opatření:

- Zajistěte, aby elektrická vrtačka používaná jako zdroj energie byla kompatibilní s trimmerem.
- Nepřekračujte doporučené rychlostní nastavení elektrické vrtačky.
- Vždy trimmer pevně zajistěte, aby se během provozu nehýbal.
- Vyhněte se přímému kontaktu s nožem, když je trimmer v provozu.
- Nepokoušejte se zkracovat nábojnice, které nejsou kompatibilní se specifikacemi trimmeru.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při tlačení nábojnice proti noži.
- Pokud během provozu zaznamenáte neobvyklé zvuky nebo vibrace, okamžitě zastavte a zkontrolujte trimmer.
- Odpojte vrtačku od zdroje napájení při výměně nože nebo provádění úprav.

Pokyny pro instalaci a používání

Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání vašeho trimmeru, dodržujte prosím tyto pokyny pro instalaci a používání:

1. Nastavení:

- Zajistěte trimmer na stabilním pracovním povrchu.
- Připojte trimmer k elektrické vrtačce podle pokynů výrobce.
- Nastavte nůž na požadovanou délku pro zkracování.

2. Použití:

- Vložte nábojnici do trimmeru.
- Pevně tlačte nábojnici proti noži, dokud nebude odstraněn přebytečný mosaz.
- Udržujte stálé tempo 810 nábojnic za minutu pro optimální efektivitu.

- Pravidelně kontrolujte nůž na opotřebení a v případě potřeby jej vyměňte.

3. Po použití:

- Odpojte elektrickou vrtačku od zdroje napájení.
- Vyčistěte trimmer od mosazných pilin nebo nečistot.
- Uložte trimmer na suchém místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pokyny pro likvidaci

Při likvidaci LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer dodržujte prosím tyto pokyny:

- Nepoužívejte trimmer jako běžný domácí odpad.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace elektronických zařízení a kovových komponentů.
- Pokud trimmer již není použitelný, zvažte možnosti recyklace, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer, prosím, odkazujte se na kontaktní informace uvedené v obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další pomoc.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a příjemné zkušenosti s vaším LITTLE CROW GUNWORKS Worlds Finest Trimmer. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!