

TIN COATED TRIMMER CUTTER - L.E. WILSON TIN COATED TRIMMER CUTTER

L.E. Wilsons TiN coated trimmer cutter has an ideal combination of hardness, toughness, adhesion and inertness. This coated cutter will hold sharp edges and corners and has a higher Rockwell hardness than Chrome and Carbide cutters. The TiN coating is applied with a Physical Vapor Deposition vacuum system and can last 3-10 times longer than standard cutters. Made for the LE Wilson Case Trimmer this cutter will provide a long lasting, durable cutting edge.



Attributes

- Name: L.E. WILSON TIN COATED TRIMMER CUTTER
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749013948
- Mfr. No.: CTP-TNC
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 815145022783

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den TiNbeschichteten Trimmer Cutter L.E. WILSON](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TIN COATED TRIMMER CUTTER L.E. WILSON](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el CORTADOR TRIMMER RECUBIERTO DE TiN L.E. WILSON](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le COUPEUR DE FINITION REVÊTU DE TiN L.E. WILSON](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TAGLIERINO RIVESTITO IN TiN L.E. WILSON](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TIN COATED TRIMMER CUTTER L.E. WILSON](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla NOŻYKA DO PRZYCINANIA L.E. WILSON](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TIN COATED TRIMMER CUTTER L.E. WILSON](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TIN COATED TRIMMER CUTTER L.E. WILSON](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Řezací nůž L.E. WILSON s TiN povlakem](#)

Sicherheitsanleitung für den TiNbeschichteten Trimmer Cutter L.E. WILSON

Einführung

Danke, dass du dich für den TiNbeschichteten Trimmer Cutter von L.E. Wilson entschieden hast. Diese Sicherheitsanleitung soll dir wichtige Sicherheitsinformationen, Nutzungshinweise und Richtlinien geben, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du den Trimmer Cutter verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle den Cutter immer mit Sorgfalt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Cutter nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte den Cutter außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Cutter auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung, bevor du ihn verwendest.
- Trage während des Betriebs geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe und Schutzbrille.
- Beachte alle lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Schneidwerkzeugen und Materialien.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende den Cutter nicht, wenn er beschädigt ist oder eine lockere Klinge hat.
- Vermeide die Benutzung des Cutters in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist, bevor du beginnst.
- Versuche nicht, den Cutter in irgendeiner Weise zu modifizieren.
- Schneide immer von deinem Körper weg, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Halte deine Finger während des Gebrauchs fern von der Schneidekante.
- Bewahre den Cutter an einem sicheren Ort auf, wenn er nicht in Gebrauch ist, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Trimmer Cutter mit deinem L.E. Wilson Hülsentrimmer kompatibel ist.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers, um den Cutter sicher am Trimmer zu befestigen.
- Überprüfe, ob alle Verbindungen fest und sicher sind, bevor du den Cutter verwendest.

2. Benutzung:

- Richte deinen Arbeitsplatz in einem gut beleuchteten Bereich ein.
- Bereite die Hülse oder das Material vor, das du schneiden möchtest.
- Setze die Hülse in den Trimmer ein und passe die Einstellungen gemäß den Empfehlungen des Herstellers an.
- Starte den Trimmer und lasse ihn die gewünschte Geschwindigkeit erreichen, bevor du mit dem Schneiden beginnst.
- Übe beim Schneiden gleichmäßigen Druck aus, um eine saubere Kante zu erzielen.
- Schalte nach dem Gebrauch den Trimmer aus und ziehe den Stecker, bevor du den Cutter entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Trimmer Cutter gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Werfe den Cutter nicht im normalen Müll weg, aufgrund seiner scharfen Kanten.
- Prüfe die Recyclingmöglichkeiten, wenn diese in deiner Gegend verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des TiNbeschichteten Trimmer Cutters von L.E. Wilson wende dich bitte an die zuständige Verbrauchersicherheitsbehörde in deinem Land.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung beim Gebrauch des TiNbeschichteten Trimmer Cutters von L.E. Wilson gewährleisten. Achte immer auf Sicherheit und sei dir deiner Umgebung bewusst, während du Schneidwerkzeuge bedienst. Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for TIN COATED TRIMMER CUTTER L.E. WILSON

Introduction

Thank you for choosing the L.E. Wilson TiN Coated Trimmer Cutter. This safety instruction guide is designed to provide you with important safety information, usage instructions, and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the trimmer cutter.

General Safety Guidelines

- Always handle the cutter with care to avoid injuries.
- Ensure that the cutter is used only for its intended purpose.
- Keep the cutter out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the cutter for any signs of wear or damage before use.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety goggles during operation.
- Follow all local regulations regarding the disposal of cutting tools and materials.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the cutter if it is damaged or has a loose blade.
- Avoid using the cutter near flammable materials.
- Ensure that your work area is clean and free of obstructions before starting.
- Do not attempt to modify the cutter in any way.
- Always cut away from your body to prevent accidental injuries.
- Do not place your fingers near the cutting edge while in use.
- Store the cutter in a safe place when not in use to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the trimmer cutter is compatible with your L.E. Wilson Case Trimmer.
- Follow the manufacturer's instructions for attaching the cutter to the trimmer securely.
- Make sure all connections are tight and secure before using the cutter.

2. Usage:

- Set up your workspace in a welllit area.
- Prepare the case or material you will be trimming.
- Place the case in the trimmer and adjust the settings according to the manufacturer's recommendations.
- Start the trimmer and allow it to reach the desired speed before beginning to cut.
- Use steady, even pressure while trimming to achieve a clean edge.
- After use, turn off the trimmer and unplug it before removing the cutter.

Disposal Instructions

- Dispose of the trimmer cutter in accordance with local regulations for hazardous waste.
- Do not throw the cutter in regular trash due to its sharp edges.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the TIN COATED TRIMMER CUTTER L.E. WILSON, please contact the appropriate consumer safety authority in your country.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the L.E. Wilson TiN Coated Trimmer Cutter. Always prioritize safety and be aware of your surroundings while operating cutting tools. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el CORTADOR TRIMMER RECUBIERTO DE TiN L.E. WILSON

Introducción

Gracias por elegir el Cortador Trimmer Recubierto de TiN de L.E. Wilson. Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para proporcionarte información importante sobre la seguridad, instrucciones de uso y pautas para asegurar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de utilizar el cortador.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el cortador con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de que el cortador se utilice solo para su propósito previsto.
- Mantén el cortador fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el cortador en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Utiliza el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como guantes y gafas de seguridad, durante la operación.
- Sigue todas las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas de corte y materiales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el cortador si está dañado o tiene una hoja suelta.
- Evita usar el cortador cerca de materiales inflamables.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones antes de comenzar.
- No intentes modificar el cortador de ninguna manera.
- Siempre corta alejándote de tu cuerpo para prevenir lesiones accidentales.
- No coloques tus dedos cerca del borde de corte mientras esté en uso.
- Almacena el cortador en un lugar seguro cuando no esté en uso para prevenir accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el cortador trimmer sea compatible con tu Trimmer de Casquillos L.E. Wilson.
- Sigue las instrucciones del fabricante para fijar el cortador al trimmer de manera segura.
- Asegúrate de que todas las conexiones estén firmes y seguras antes de usar el cortador.

2. Uso:

- Prepara tu área de trabajo en un lugar bien iluminado.
- Prepara el casquillo o material que vas a recortar.
- Coloca el casquillo en el trimmer y ajusta la configuración según las recomendaciones del fabricante.
- Enciende el trimmer y permite que alcance la velocidad deseada antes de comenzar a cortar.
- Utiliza una presión constante y uniforme mientras recortas para lograr un borde limpio.
- Después de usar, apaga el trimmer y desconéctalo antes de retirar el cortador.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cortador trimmer de acuerdo con las regulaciones locales para residuos peligrosos.
- No arrojes el cortador en la basura regular debido a sus bordes afilados.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta de seguridad o inquietudes sobre el CORTADOR TRIMMER RECUBIERTO DE TiN L.E. WILSON, por favor contacta a la autoridad de seguridad del consumidor correspondiente en tu país.

Conclusión

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes asegurarte de tener una experiencia segura y efectiva al usar el Cortador Trimmer Recubierto de TiN de L.E. Wilson. Siempre prioriza la seguridad y mantente alerta a tu entorno mientras operas herramientas de corte. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour le COUPEUR DE FINITION REVÊTU DE TiN L.E. WILSON

Introduction

Merci d'avoir choisi le coupeur de finition revêtu de TiN de L.E. Wilson. Ce guide de sécurité est conçu pour te fournir des informations importantes sur la sécurité, des instructions d'utilisation et des directives pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le coupeur.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours le coupeur avec soin pour éviter les blessures.
- Assure-toi que le coupeur est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Garde le coupeur hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le coupeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des gants et des lunettes de sécurité, pendant l'opération.
- Suis toutes les réglementations locales concernant l'élimination des outils de coupe et des matériaux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le coupeur s'il est endommagé ou si la lame est lâche.
- Évite d'utiliser le coupeur près de matériaux inflammables.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et dégagé avant de commencer.
- Ne tente pas de modifier le coupeur de quelque manière que ce soit.
- Coupe toujours loin de ton corps pour éviter les blessures accidentelles.
- Ne place pas tes doigts près du bord de coupe pendant l'utilisation.
- Range le coupeur dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que le coupeur est compatible avec ton coupeur de douilles L.E. Wilson.
- Suis les instructions du fabricant pour fixer le coupeur au trimmer de manière sécurisée.
- Vérifie que toutes les connexions sont serrées et sécurisées avant d'utiliser le coupeur.

2. Utilisation :

- Installe ton espace de travail dans un endroit bien éclairé.
- Prépare la douille ou le matériau que tu vas couper.
- Place la douille dans le trimmer et ajuste les réglages selon les recommandations du fabricant.
- Démarre le trimmer et laisse-le atteindre la vitesse désirée avant de commencer à couper.
- Utilise une pression constante et uniforme pendant la coupe pour obtenir un bord propre.
- Après utilisation, éteins le trimmer et débranche-le avant de retirer le coupeur.

Instructions d'Élimination

- Élimine le coupeur conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jette pas le coupeur dans les ordures ordinaires en raison de ses bords tranchants.
- Envisage des options de recyclage si elles sont disponibles dans ta région.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du coupeur de finition revêtu de TiN de L.E. Wilson. Priorise toujours la sécurité et reste conscient de ton environnement lors de l'utilisation d'outils de coupe. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TAGLIERINO RIVESTITO IN TiN L.E. WILSON

Introduzione

Grazie per aver scelto il Taglierino Rivestito in TiN di L.E. Wilson. Questa guida alle istruzioni di sicurezza è progettata per fornirti informazioni importanti sulla sicurezza, istruzioni per l'uso e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il taglierino.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre il taglierino con cura per evitare infortuni.
- Assicurati che il taglierino venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il taglierino fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il taglierino per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Utilizza attrezzature di protezione personale (DPI) appropriate, come guanti e occhiali di sicurezza durante l'operazione.
- Segui tutte le normative locali riguardanti lo smaltimento degli strumenti da taglio e dei materiali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il taglierino se è danneggiato o se la lama è allentata.
- Evita di utilizzare il taglierino vicino a materiali infiammabili.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli prima di iniziare.
- Non tentare di modificare il taglierino in alcun modo.
- Taglia sempre lontano dal tuo corpo per prevenire infortuni accidentali.
- Non posizionare le dita vicino al bordo di taglio durante l'uso.
- Riponi il taglierino in un luogo sicuro quando non è in uso per prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il taglierino sia compatibile con il tuo Tagliacase L.E. Wilson.
- Segui le istruzioni del produttore per fissare il taglierino al tagliacase in modo sicuro.
- Assicurati che tutte le connessioni siano strette e sicure prima di utilizzare il taglierino.

2. Uso:

- Prepara il tuo spazio di lavoro in un'area ben illuminata.
- Prepara il caso o il materiale che intendi tagliare.
- Posiziona il caso nel tagliacase e regola le impostazioni secondo le raccomandazioni del produttore.
- Accendi il tagliacase e lascia che raggiunga la velocità desiderata prima di iniziare a tagliare.
- Utilizza una pressione costante e uniforme durante il taglio per ottenere un bordo pulito.
- Dopo l'uso, spegni il tagliacase e scollegalo prima di rimuovere il taglierino.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il taglierino in conformità con le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Non gettare il taglierino nella spazzatura normale a causa dei suoi bordi affilati.
- Considera le opzioni di riciclaggio se disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del TAGLIERINO RIVESTITO IN TiN L.E. WILSON, ti invitiamo a contattare l'autorità competente per la sicurezza dei consumatori nel tuo paese.

Conclusione

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace mentre utilizzi il Taglierino Rivestito in TiN di L.E. Wilson. Ricorda sempre di dare priorità alla sicurezza e di essere consapevole dell'ambiente circostante durante l'uso degli strumenti da taglio. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TIN COATED TRIMMER CUTTER L.E. WILSON

Introduksjon

Takk for at du valgte L.E. Wilson TiN Coated Trimmer Cutter. Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden er utformet for å gi deg viktig sikkerhetsinformasjon, bruksanvisninger og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker trimmerkutteren.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid kutteren med forsiktighet for å unngå skader.
- Sørg for at kutteren kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Hold kutteren utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser regelmessig kutteren for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som hansker og vernebriller under drift.
- Følg alle lokale forskrifter angående avhending av kutteverktøy og materialer.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Ikke bruk kutteren hvis den er skadet eller har et løst blad.
- Unngå å bruke kutteren nær brennbare materialer.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og fritt for hindringer før du begynner.
- Ikke forsøk å modifisere kutteren på noen måte.
- Kutt alltid bort fra kroppen for å forhindre utilsiktede skader.
- Ikke plasser fingrene nær kuttekanter mens den er i bruk.
- Oppbevar kutteren på et sikkert sted når den ikke er i bruk for å forhindre ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at trimmerkutteren er kompatibel med din L.E. Wilson Case Trimmer.
- Følg produsentens instruksjoner for å feste kutteren til trimmeren på en sikker måte.
- Sørg for at alle tilkoblinger er stramme og sikre før du bruker kutteren.

2. Bruk:

- Sett opp arbeidsområdet ditt i et godt opplyst område.
- Forbered saken eller materialet du skal trimme.
- Plasser saken i trimmeren og juster innstillingene i henhold til produsentens anbefalinger.
- Start trimmeren og la den nå ønsket hastighet før du begynner å kutte.
- Bruk jevn, konstant trykk mens du trimmer for å oppnå en ren kant.
- Etter bruk, slå av trimmeren og trekk ut støpselet før du fjerner kutteren.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall trimmerkutteren i samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall.
- Ikke kast kutteren i vanlig søppel på grunn av de skarpe kantene.
- Vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående TIN COATED TRIMMER CUTTER L.E. WILSON, vennligst kontakt den relevante forbrukersikkerhetsmyndigheten i ditt land.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse mens du bruker L.E. Wilson TiN Coated Trimmer Cutter. Prioriter alltid sikkerhet og vær oppmerksom på omgivelsene dine mens du bruker kutteverktøy. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetstiltakene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla NOŻYKA DO PRZYCINANIA L.E. WILSON

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór nożyka do przycinania L.E. Wilson z powłoką TiN. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu dostarczenie ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa, instrukcji użytkowania oraz wytycznych, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem nożyka.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z nożykiem ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Upewnij się, że nożyk jest używany tylko do jego zamierzonego celu.
- Przechowuj nożyk z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj nożyk pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak rękawice i gogle ochronne podczas pracy.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących utylizacji narzędzi tnących i materiałów.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj nożyka, jeśli jest uszkodzony lub ma luźne ostrze.
- Unikaj używania nożyka w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód przed rozpoczęciem.
- Nie próbuj modyfikować nożyka w jakikolwiek sposób.
- Zawsze tnij w kierunku przeciwnym do ciała, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom.
- Nie umieszczaj palców w pobliżu krawędzi tnącej podczas użytkowania.
- Przechowuj nożyk w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany, aby zapobiec wypadkom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że nożyk do przycinania jest kompatybilny z Twoją przycinarką L.E. Wilson.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi mocowania nożyka do przycinarki w sposób bezpieczny.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są mocne i pewne przed użyciem nożyka.

2. Użytkowanie:

- Przygotuj swoje miejsce pracy w dobrze oświetlonym miejscu.
- Przygotuj przypadek lub materiał, który będziesz przycinać.
- Umieść przypadek w przycinarce i dostosuj ustawienia zgodnie z zaleceniami producenta.
- Uruchom przycinarkę i pozwól jej osiągnąć pożądaną prędkość przed rozpoczęciem cięcia.
- Używaj stałego, równomiernego nacisku podczas przycinania, aby osiągnąć czystą krawędź.
- Po zakończeniu użycia wyłącz przycinarkę i odłącz ją przed usunięciem nożyka.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj nożyk do przycinania zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj nożyka do zwykłych śmieci z powodu jego ostrych krawędzi.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z NOŻYKIEM DO PRZYCINANIA L.E. WILSON, prosimy o kontakt z odpowiednim organem ds. bezpieczeństwa konsumentów w Twoim kraju.

Zakończenie

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z nożyka do przycinania L.E. Wilson z powłoką TiN. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź świadomy swojego otoczenia podczas obsługi narzędzi tnących. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet TIN COATED TRIMMER CUTTER L.E. WILSON

Johdanto

Kiitos, että valitsit L.E. Wilsonin TiN-pinnoitetun leikkurin. Tämä turvallisuusohje on suunniteltu tarjoamaan sinulle tärkeitä turvallisuustietoja, käyttöohjeita ja ohjeita, jotka varmistavat tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen leikkurin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele leikkuria aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Varmista, että leikkuria käytetään vain sen tarkoitukseen.
- Pidä leikkuri lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista leikkuri säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten hanskoja ja suojalaseja, käytön aikana.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä leikkureiden ja materiaalien hävittämisestä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä käytä leikkuria, jos se on vaurioitunut tai siinä on löysä terä.
- Vältä leikkurin käyttöä syttyvien materiaalien lähellä.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja esteetön ennen aloittamista.
- Älä yritä muuttaa leikkuria millään tavalla.
- Leikkaa aina pois päin kehostasi estääksesi vahingot.
- Älä laita sormiasi leikkuureunan lähelle käytön aikana.
- Säilytä leikkuri turallisessa paikassa, kun et käytä sitä, onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että trimmerileikkuri on yhteensopiva L.E. Wilsonin koteloleikkurin kanssa.
- Noudata valmistajan ohjeita leikkurin turallisesta kiinnittämisestä trimmeriin.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja turvallisista ennen leikkurin käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta työskentelyalueesi hyvin valaistuun paikkaan.
- Valmistele kotelo tai materiaali, jota aiot leikata.
- Aseta kotelo trimmeriin ja säädä asetukset valmistajan suositusten mukaan.
- Käynnistä trimmeri ja anna sen saavuttaa haluttu nopeus ennen leikkaamisen aloittamista.
- Käytä tasaista ja jatkuvaa painetta leikkaamisen aikana saadaksesi siistin reunan.
- Käytön jälkeen sammuta trimmeri ja irrota se ennen leikkurin poistamista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä trimmerileikkuri paikallisten vaarallisten jätteiden sääntöjen mukaan.
- Älä heitä leikkuria tavalliseen roskakoriin terävien reunojen vuoksi.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita TIN COATED TRIMMER CUTTER L.E. WILSON tuotteen osalta, ota yhteyttä asianomaiseen kuluttajaturvallisuusviranomaiseen maassasi.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi L.E. Wilsonin TiNpinnoitettua leikkuria. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja olla tietoinen ympäristöstäsi leikkureita käytettäessä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för TIN COATED TRIMMER CUTTER L.E. WILSON

Introduktion

Tack för att du valt L.E. Wilson TiN-beläggda trimningsskärare. Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att ge dig viktig säkerhetsinformation, användningsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Läs denna guide noggrant innan du använder trimningsskäraren.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skäraren med försiktighet för att undvika skador.
- Se till att skäraren endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll skäraren utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet skäraren för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar och skyddsglasögon under drift.
- Följ alla lokala föreskrifter angående avfallshantering av skärverktyg och material.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte skäraren om den är skadad eller har ett löst blad.
- Undvik att använda skäraren nära brännbara material.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från hinder innan du börjar.
- Försök inte att modifiera skäraren på något sätt.
- Klipp alltid bort från kroppen för att förhindra oavsiktliga skador.
- Placera inte fingrarna nära skärkanten medan den används.
- Förvara skäraren på en säker plats när den inte används för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att trimningsskäraren är kompatibel med din L.E. Wilson Case Trimmer.
- Följ tillverkarens instruktioner för att fästa skäraren på trimmern på ett säkert sätt.
- Kontrollera att alla anslutningar är täta och säkra innan du använder skäraren.

2. Användning:

- Ställ in ditt arbetsområde i ett väl upplyst område.
- Förbered det hölje eller material som du ska trimma.
- Placera höljet i trimmern och justera inställningarna enligt tillverkarens rekommendationer.
- Starta trimmern och låt den nå önskad hastighet innan du börjar klippa.
- Använd jämn och stadig tryck under trimningen för att uppnå en ren kant.
- Stäng av trimmern och koppla ur den innan du tar bort skäraren efter användning.

Avfallsanvisningar

- Kassera trimningsskäraren i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Släng inte skäraren i vanligt avfall på grund av dess vassa kanter.
- Överväg återvinningsalternativ om de finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående TIN COATED TRIMMER CUTTER L.E. WILSON, kontakta den lämpliga konsumentssäkerhetsmyndigheten i ditt land.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder L.E. Wilson TiNbeläggda trimningsskärare. Prioritera alltid säkerhet och var medveten om din omgivning medan du hanterar skärverktyg. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro Řezací nůž L.E. WILSON s TiN povlakem

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Řezací nůž L.E. Wilson s TiN povlakem. Tento bezpečnostní pokyn je navržen tak, aby vám poskytl důležité informace o bezpečnosti, pokyny k používání a zásady, které zajistí bezpečné a efektivní použití produktu. Před použitím nože si prosím tuto příručku pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s nožem opatrně, abyste se vyhnuli zraněním.
- Zajistěte, aby byl nůž používán pouze pro zamýšlený účel.
- Držte nůž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte nůž na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou rukavice a ochranné brýle během používání.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se likvidace řezacích nástrojů a materiálů.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Nepoužívejte nůž, pokud je poškozený nebo má volnou čepel.
- Vyhněte se používání nože v blízkosti hořlavých materiálů.
- Zajistěte, aby vaše pracovní místo bylo čisté a bez překážek před zahájením práce.
- Nepokoušejte se nůž jakkoli upravit.
- Vždy řežte od těla, abyste předešli náhodným zraněním.
- Nedávejte prsty blízko řezné hrany při používání.
- Ukládejte nůž na bezpečném místě, když ho nepoužíváte, abyste předešli nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byl řezací nůž kompatibilní s vaším L.E. Wilson Case Trimmer.
- Řiďte se pokyny výrobce pro bezpečné připevnění nože k trimeru.
- Ujistěte se, že všechny spojení jsou pevná a bezpečná před použitím nože.

2. Používání:

- Nastavte si pracovní prostor v dobře osvětlené oblasti.
- Připravte nábojnici nebo materiál, který budete řezat.
- Umístěte nábojnici do trimeru a nastavte parametry podle doporučení výrobce.
- Zapněte trimer a nechte ho dosáhnout požadované rychlosti před zahájením řezání.
- Používejte stálý a rovnoměrný tlak při řezání, abyste dosáhli čistého okraje.
- Po použití vypněte trimer a odpojte ho před odstraněním nože.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte řezací nůž v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
- Nevyhazujte nůž do běžného odpadu kvůli jeho ostrým hranám.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se Řezacího nože L.E. WILSON s TiN povlakem, prosím kontaktujte příslušný úřad pro ochranu spotřebitelů ve vaší zemi.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní používání Řezacího nože L.E. Wilson s TiN povlakem. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a buďte si vědomi svého okolí při používání řezacích nástrojů. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.