

PRO TOUCH 1500 - LYMAN PRO TOUCH 1500 POWDER SCALE

Pro-Touch™ 1500 Electronic Reloading Scale Lyman's Pro-Touch 1500 scale features a large, easy to use touch screen display with easy to read 7/8" tall numbers and full size control buttons. The Pro-Touch 1500 is accurate to +/- 1/10 grain over its full 1500 grain capacity. The dual spout powder pan allows for easy use by either right-handed or left-handed reloaders. The removable dust cover will protect the scale when not in use. The Pro-Touch 1500 will operate with either the supplied AC power adapter or with three AAA batteries (not included). Advanced Touch-Screen Technology 1500 Grain Capacity Accurate to 1/10 Grain Works in Grain or Gram Mode Removable Dust Cover Large, Easy to Read Digital Display with Full Size Control Buttons



Attributes

- Name: LYMAN PRO TOUCH 1500 POWDER SCALE
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 749015582
- Mfr. No.: 7750718
- Delivery weight: 0.726kg
- UPC: 011516707185

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PRO TOUCH 1500 Lyman Pulverwaage Sicherheitsanleitung](#)
- [English: PRO TOUCH 1500 Lyman Powder Scale Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Balanza de Polvo PRO TOUCH 1500 Lyman](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Balance de Poudre PRO TOUCH 1500 Lyman](#)
- [Italiano: PRO TOUCH 1500 Lyman Bilancia per Polvere Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: PRO TOUCH 1500 Lyman Powder Scale Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Suomi: PRO TOUCH 1500 Lyman Powder Scale Turvaohjeet](#)
- [Svenska: PRO TOUCH 1500 Lyman Powder Scale Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti váhy PRO TOUCH 1500 Lyman](#)

PRO TOUCH 1500 Lyman Pulverwaage

Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für die PRO TOUCH 1500 Lyman Pulverwaage entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deiner Waage zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Waage nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zum Wiegen von Pulver für die Wiederladung von Munition.
- Halte die Waage außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Betreibe die Waage immer auf einer stabilen, flachen Oberfläche, um ein Umkippen oder Fallen zu verhindern.
- Vermeide Feuchtigkeit und extreme Temperaturen, da diese Bedingungen die Genauigkeit und Funktionalität der Waage beeinträchtigen können.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung der Waage und ihrer Komponenten. Wenn Probleme festgestellt werden, stelle die Nutzung sofort ein.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überlade die Waage nicht über ihre Kapazität von 1500 Grain, da dies zu Schäden oder ungenauen Messungen führen kann.
- Stelle sicher, dass die Pulverwanne richtig auf der Waage sitzt, bevor du wiegst.
- Vermeide die Nutzung der Waage in Umgebungen mit starken Vibrationen oder Störungen, da dies die Messgenauigkeit beeinträchtigen kann.
- Verwende die Waage nicht mit Substanzen, die Korrosion oder Schäden an ihren Komponenten verursachen können.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit Pulvern, da sie gefährlich sein können. Befolge alle Sicherheitsrichtlinien im Zusammenhang mit dem Umgang mit Wiederladungsmaterialien.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Auspacken der Waage

- Entferne die Waage und alle enthaltenen Komponenten sorgfältig aus der Verpackung.
- Überprüfe den Inhalt auf Anzeichen von Beschädigungen. Wenn Komponenten fehlen oder beschädigt sind, benutze die Waage nicht.

2. Einrichten der Waage

- Stelle die Waage auf eine flache, stabile Oberfläche, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Schließe den mitgelieferten ACNetzadapter an die Waage an oder setze drei AAABatterien (nicht enthalten) für den Batteriebetrieb ein.

3. Benutzung der Waage

- Schalte die Waage ein, indem du den Netzschalter drückst.
- Wähle den gewünschten Messmodus (Grain oder Gramm) mit den Steuerknöpfen aus.

- Lasse die Waage einige Momente aufwärmen, um optimale Genauigkeit zu gewährleisten.
- Platziere die abnehmbare Pulverwanne auf der Waage und stelle sicher, dass sie stabil ist.
- Wenn die Anzeige "0.0" zeigt, kannst du beginnen, dein Pulver zu wiegen.
- Schalte die Waage nach der Benutzung aus, um die Batterielebensdauer zu schonen und das Display zu schützen.

4. Reinigung und Wartung

- Reinige die Waage regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- Vermeide die Verwendung von scharfen Chemikalien oder abrasiven Materialien, die die Waage beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Befolge beim Entsorgen der Waage die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektronikabfällen.
- Entferne die Batterien vor der Entsorgung und recycle sie gemäß den lokalen Richtlinien.
- Entsorge die Waage nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der PRO TOUCH 1500 Lyman Pulverwaage konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die Website des Herstellers.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deiner PRO TOUCH 1500 Lyman Pulverwaage gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit und viel Spaß beim Wiederladen!

PRO TOUCH 1500 Lyman Powder Scale Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the PRO TOUCH 1500 Lyman Powder Scale. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your scale. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the scale is used only for its intended purpose, which is weighing powder for reloading ammunition.
- Keep the scale out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Always operate the scale on a stable, flat surface to avoid tipping or falling.
- Avoid exposure to moisture and extreme temperatures, as these conditions can affect the scale's accuracy and functionality.
- Regularly check for signs of wear or damage to the scale and its components. If any issues are detected, discontinue use immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not overload the scale beyond its 1500 grain capacity, as this may cause damage or inaccurate readings.
- Always ensure that the powder pan is properly seated on the scale before weighing.
- Avoid using the scale in environments with strong vibrations or disturbances, as this can affect measurement accuracy.
- Do not use the scale with any substances that may cause corrosion or damage to its components.
- Be cautious when handling powders, as they can be hazardous. Follow all safety guidelines related to the handling of reloading materials.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Scale

- Carefully remove the scale and all included components from the packaging.
- Inspect the contents for any signs of damage. If any components are missing or damaged, do not use the scale.

2. Setting Up the Scale

- Place the scale on a flat, stable surface away from direct sunlight and moisture.
- Connect the supplied AC power adapter to the scale, or insert three AAA batteries (not included) for battery operation.

3. Using the Scale

- Turn on the scale by pressing the power button.
- Select the desired measurement mode (Grain or Gram) using the control buttons.
- Allow the scale to warm up for a few moments before use for optimal accuracy.
- Place the removable powder pan on the scale and ensure it is stable.
- When the display reads "0.0," you can begin weighing your powder.
- After use, turn off the scale to conserve battery life and protect the display.

4. Cleaning and Maintenance

- Regularly clean the scale using a soft, dry cloth to remove dust and debris.
- Avoid using harsh chemicals or abrasive materials that could damage the scale.

Disposal Instructions

- When disposing of the scale, follow local regulations for electronic waste disposal.
- Remove batteries before disposal and recycle them according to local guidelines.
- Do not dispose of the scale in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the PRO TOUCH 1500 Lyman Powder Scale, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your PRO TOUCH 1500 Lyman Powder Scale. Thank you for your attention to safety, and happy reloading!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Balanza de Polvo PRO TOUCH 1500 Lyman

Introducción

Gracias por elegir la Balanza de Polvo PRO TOUCH 1500 de Lyman. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu balanza. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la balanza se use únicamente para su propósito previsto, que es pesar pólvora para la recarga de municiones.
- Mantén la balanza fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir accidentes.
- Siempre opera la balanza sobre una superficie estable y plana para evitar que se vuelque o caiga.
- Evita la exposición a la humedad y temperaturas extremas, ya que estas condiciones pueden afectar la precisión y funcionalidad de la balanza.
- Revisa regularmente si hay signos de desgaste o daño en la balanza y sus componentes. Si detectas algún problema, interrumpe el uso de inmediato.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No sobrecargues la balanza más allá de su capacidad de 1500 granos, ya que esto puede causar daños o lecturas inexactas.
- Asegúrate siempre de que la bandeja para polvos esté correctamente colocada en la balanza antes de pesar.
- Evita usar la balanza en entornos con fuertes vibraciones o perturbaciones, ya que esto puede afectar la precisión de las mediciones.
- No uses la balanza con sustancias que puedan causar corrosión o daño a sus componentes.
- Ten cuidado al manipular pólvoras, ya que pueden ser peligrosas. Sigue todas las directrices de seguridad relacionadas con el manejo de materiales de recarga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Desempaquetar la Balanza

- Retira cuidadosamente la balanza y todos los componentes incluidos del embalaje.
- Inspecciona el contenido en busca de signos de daño. Si falta algún componente o está dañado, no uses la balanza.

2. Configurar la Balanza

- Coloca la balanza sobre una superficie plana y estable, lejos de la luz solar directa y la humedad.
- Conecta el adaptador de corriente AC suministrado a la balanza, o inserta tres baterías AAA (no incluidas) para operar con batería.

3. Usar la Balanza

- Enciende la balanza presionando el botón de encendido.
- Selecciona el modo de medición deseado (Grano o Gramo) utilizando los botones de control.
- Permite que la balanza se caliente durante unos momentos antes de usarla para una precisión óptima.
- Coloca la bandeja para polvos removible en la balanza y asegúrate de que esté estable.

- Cuando la pantalla muestre "0.0", puedes comenzar a pesar tu pólvora.
- Después de usarla, apaga la balanza para conservar la vida de la batería y proteger la pantalla.

4. Limpieza y Mantenimiento

- Limpia regularmente la balanza con un paño suave y seco para eliminar el polvo y los residuos.
- Evita usar productos químicos agresivos o materiales abrasivos que puedan dañar la balanza.

Instrucciones de Desecho

- Al desechar la balanza, sigue las regulaciones locales para la eliminación de residuos electrónicos.
- Retira las baterías antes de desecharlas y recíclalas de acuerdo con las pautas locales.
- No deseches la balanza en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la Balanza de Polvo PRO TOUCH 1500 de Lyman, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el embalaje del producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu Balanza de Polvo PRO TOUCH 1500 de Lyman. Gracias por tu atención a la seguridad y ¡feliz recarga!

Guide de Sécurité pour la Balance de Poudre PRO TOUCH 1500 Lyman

Introduction

Merci d'avoir choisi la Balance de Poudre PRO TOUCH 1500 de Lyman. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ta balance. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que la balance est utilisée uniquement pour son but prévu, qui est de peser de la poudre pour le rechargement de munitions.
- Garde la balance hors de portée des enfants et des individus vulnérables pour éviter les accidents.
- Opère toujours la balance sur une surface stable et plane pour éviter qu'elle ne bascule ou ne tombe.
- Évite l'exposition à l'humidité et aux températures extrêmes, car ces conditions peuvent affecter l'exactitude et la fonctionnalité de la balance.
- Vérifie régulièrement les signes d'usure ou de dommages sur la balance et ses composants. Si des problèmes sont détectés, arrête immédiatement l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Ne surcharge pas la balance au-delà de sa capacité de 1500 grains, car cela pourrait causer des dommages ou des lectures inexactes.
- Assure-toi que la cuvette à poudre est correctement posée sur la balance avant de peser.
- Évite d'utiliser la balance dans des environnements avec de fortes vibrations ou perturbations, car cela peut affecter la précision des mesures.
- Ne pas utiliser la balance avec des substances qui pourraient corroder ou endommager ses composants.
- Sois prudent lors de la manipulation de poudres, car elles peuvent être dangereuses. Suis toutes les directives de sécurité relatives à la manipulation des matériaux de rechargement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage de la Balance

- Retire soigneusement la balance et tous les composants inclus de l'emballage.
- Inspecte le contenu pour détecter tout signe de dommage. Si des composants sont manquants ou endommagés, ne pas utiliser la balance.

2. Configuration de la Balance

- Place la balance sur une surface plate et stable, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Connecte l'adaptateur secteur fourni à la balance, ou insère trois piles AAA (non incluses) pour une utilisation sur batterie.

3. Utilisation de la Balance

- Allume la balance en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Sélectionne le mode de mesure souhaité (Grain ou Gramme) à l'aide des boutons de contrôle.
- Laisse la balance se réchauffer pendant quelques instants avant de l'utiliser pour une précision optimale.
- Place la cuvette à poudre amovible sur la balance et assure-toi qu'elle est stable.

- Lorsque l'affichage indique "0.0", tu peux commencer à peser ta poudre.
- Après utilisation, éteins la balance pour conserver la vie de la batterie et protéger l'affichage.

4. Nettoyage et Entretien

- Nettoie régulièrement la balance avec un chiffon doux et sec pour enlever la poussière et les débris.
- Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des matériaux abrasifs qui pourraient endommager la balance.

Instructions de Mise au Rebut

- Lors de la mise au rebut de la balance, suis les réglementations locales pour l'élimination des déchets électroniques.
- Retire les piles avant la mise au rebut et recycleles selon les directives locales.
- Ne pas jeter la balance avec les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la Balance de Poudre PRO TOUCH 1500 de Lyman, consulte les informations de contact du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou visite le site web du fabricant.

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ta Balance de Poudre PRO TOUCH 1500 Lyman. Merci de prêter attention à la sécurité, et bon rechargement !

PRO TOUCH 1500 Lyman Bilancia per Polvere

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto la bilancia per polvere PRO TOUCH 1500 di Lyman. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace della tua bilancia. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la bilancia venga utilizzata solo per il suo scopo previsto, ovvero pesare polvere per la ricarica di munizioni.
- Tieni la bilancia fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Operare sempre la bilancia su una superficie stabile e piana per evitare ribaltamenti o cadute.
- Evita l'esposizione a umidità e temperature estreme, poiché queste condizioni possono influenzare l'accuratezza e la funzionalità della bilancia.
- Controlla regolarmente segni di usura o danni alla bilancia e ai suoi componenti. Se vengono rilevati problemi, interrompi immediatamente l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare la bilancia oltre la sua capacità di 1500 grani, poiché ciò potrebbe causare danni o letture imprecise.
- Assicurati sempre che la pentola per polvere sia correttamente posizionata sulla bilancia prima di pesare.
- Evita di utilizzare la bilancia in ambienti con forti vibrazioni o disturbi, poiché ciò può influenzare l'accuratezza delle misurazioni.
- Non utilizzare la bilancia con sostanze che potrebbero causare corrosione o danni ai suoi componenti.
- Fai attenzione quando maneggi la polvere, poiché può essere pericolosa. Segui tutte le linee guida di sicurezza relative alla manipolazione dei materiali per la ricarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Disimballaggio della Bilancia

- Rimuovi con attenzione la bilancia e tutti i componenti inclusi dall'imballaggio.
- Ispeziona il contenuto per eventuali segni di danni. Se mancano componenti o se ci sono danni, non utilizzare la bilancia.

2. Impostazione della Bilancia

- Posiziona la bilancia su una superficie piana e stabile, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Collega l'adattatore di alimentazione AC fornito alla bilancia, oppure inserisci tre batterie AAA (non incluse) per l'operazione a batteria.

3. Utilizzo della Bilancia

- Accendi la bilancia premendo il pulsante di accensione.
- Seleziona la modalità di misurazione desiderata (Grano o Grammo) utilizzando i pulsanti di controllo.
- Lascia riscaldare la bilancia per alcuni istanti prima dell'uso per una precisione ottimale.
- Posiziona la pentola per polvere rimovibile sulla bilancia e assicurati che sia stabile.

- Quando il display mostra "0.0", puoi iniziare a pesare la tua polvere.
- Dopo l'uso, spegni la bilancia per conservare la durata della batteria e proteggere il display.

4. Pulizia e Manutenzione

- Pulisci regolarmente la bilancia utilizzando un panno morbido e asciutto per rimuovere polvere e detriti.
- Evita di utilizzare sostanze chimiche aggressive o materiali abrasivi che potrebbero danneggiare la bilancia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando smaltisci la bilancia, segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Rimuovi le batterie prima dello smaltimento e ricicla secondo le linee guida locali.
- Non smaltire la bilancia nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la bilancia per polvere PRO TOUCH 1500 di Lyman, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite nell'imballaggio del prodotto o visita il sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con la tua bilancia per polvere PRO TOUCH 1500 di Lyman. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buona ricarica!

PRO TOUCH 1500 Lyman Powder Scale

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte PRO TOUCH 1500 Lyman Powder Scale. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre sikker og effektiv bruk av vekten din. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at vekten kun brukes til sitt tiltenkte formål, som er å veie krutt for omlasting av ammunisjon.
- Hold vekten utenfor rekkevidde for barn og sårbare personer for å forhindre ulykker.
- Operer alltid vekten på en stabil, flat overflate for å unngå at den tipper eller faller.
- Unngå eksponering for fuktighet og ekstreme temperaturer, da disse forholdene kan påvirke vekts nøyaktighet og funksjonalitet.
- Sjekk regelmessig for tegn på slitasje eller skade på vekten og dens komponenter. Hvis det oppdages problemer, slutt å bruke vekten umiddelbart.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke overbelast vekten utover dens kapasitet på 1500 grain, da dette kan forårsake skade eller unøyaktige målinger.
- Sørg alltid for at pulverpannen er riktig plassert på vekten før veiing.
- Unngå å bruke vekten i miljøer med sterke vibrasjoner eller forstyrrelser, da dette kan påvirke målenøyaktigheten.
- Ikke bruk vekten med stoffer som kan forårsake korrosjon eller skade på dens komponenter.
- Vær forsiktig når du håndterer krutt, da de kan være farlige. Følg alle sikkerhetsretningslinjer relatert til håndtering av omlastingsmaterialer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Pakke ut vekten

- Forsiktig fjern vekten og alle inkluderte komponenter fra emballasjen.
- Inspiser innholdet for tegn på skade. Hvis noen komponenter mangler eller er skadet, ikke bruk vekten.

2. Sette opp vekten

- Plasser vekten på en flat, stabil overflate bort fra direkte sollys og fuktighet.
- Koble til den medfølgende ACstrømadapteren til vekten, eller sett inn tre AAAbatterier (ikke inkludert) for batteridrift.

3. Bruke vekten

- Slå på vekten ved å trykke på strømknappen.
- Velg ønsket målemodus (Grain eller Gram) ved hjelp av kontrollknappene.
- La vekten varme opp i noen øyeblikk før bruk for optimal nøyaktighet.
- Plasser den avtakbare pulverpannen på vekten og sørg for at den er stabil.
- Når skjermen viser "0.0", kan du begynne å veie kruttet ditt.
- Etter bruk, slå av vekten for å bevare batterilevetiden og beskytte skjermen.

4. Rengjøring og vedlikehold

- Rengjør regelmessig vekten med en myk, tørr klut for å fjerne støv og rusk.
- Unngå å bruke sterke kjemikalier eller slpende materialer som kan skade vekten.

Avfallsinstruksjoner

- Når du kaster vekten, følg lokale forskrifter for avhending av elektronisk avfall.
- Fjern batteriene før avhending og resirkuler dem i henhold til lokale retningslinjer.
- Ikke kast vekten i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående PRO TOUCH 1500 Lyman Powder Scale, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som er gitt i produktemballasjen eller besøk produsentens nettsted.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og behagelig opplevelse med din PRO TOUCH 1500 Lyman Powder Scale. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet, og lykke til med omlastingen!

PRO TOUCH 1500 Lyman Powder Scale

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit PRO TOUCH 1500 Lyman Powder Scale vaakan. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita vaakan turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että vaaka käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, joka on jauheen punnitseminen patruunoiden lataamista varten.
- Pidä vaaka lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä vaaka aina tasaisella ja vakaalla pinnalla, jotta vältetään kaatuminen tai putoaminen.
- Vältä altistumista kosteudelle ja äärimmäisille lämpötiloille, sillä nämä olosuhteet voivat vaikuttaa vaakan tarkkuuteen ja toimivuuteen.
- Tarkista säännöllisesti vaakan ja sen osien kulumisen tai vaurioiden merkit. Jos havaitset ongelmia, lopeta käyttö välittömästi.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä ylikuormita vaaka yli 1500 grainin kapasiteetin, sillä tämä voi aiheuttaa vaurioita tai epätarkkoja mittauksia.
- Varmista aina, että jauhesäiliö on kunnolla paikoillaan vaalla ennen punnitsemista.
- Vältä vaakan käyttöä ympäristöissä, joissa on voimakkaita värinöitä tai häiriöitä, sillä tämä voi vaikuttaa mittauksen tarkkuuteen.
- Älä käytä vaaka aineiden kanssa, jotka voivat aiheuttaa korroosiota tai vaurioita sen komponenteille.
- Ole varovainen käsitellessäsi jauheita, sillä ne voivat olla vaarallisia. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita, jotka liittyvät latausmateriaalien käsittelyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Vaakan purkaminen

- Poista vaaka ja kaikki mukana tulevat osat varovasti pakkauksesta.
- Tarkista sisältö vaurioiden varalta. Jos osia puuttuu tai on vaurioitunut, älä käytä vaaka.

2. Vaakan asettaminen

- Aseta vaaka tasaiselle, vakaalle pinnalle, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.
- Liitä mukana toimitettu ACvirtasovitin vaakaan tai aseta kolme AAAparistoa (ei mukana) akku käyttöä varten.

3. Vaakan käyttäminen

- Käynnistä vaaka painamalla virtapainiketta.
- Valitse haluamasi mittaussmoodi (Grain tai Gram) ohjauspainikkeilla.
- Anna vaakan lämmetä hetki ennen käyttöä optimaalisen tarkkuuden saavuttamiseksi.
- Aseta irrotettava jauhesäiliö vaalle ja varmista, että se on vakaa.
- Kun näyttö näyttää "0.0", voit alkaa punnita jauhetta.
- Käytön jälkeen sammuta vaaka akun säästämiseksi ja näytön suojaamiseksi.

4. Puhdistus ja huolto

- Puhdista vaaka säännöllisesti pehmeällä, kuivalla liinalla pölyn ja roskien poistamiseksi.
- Vältä voimakkaiden kemikaalien tai hankaavien materiaalien käyttöä, jotka voivat vahingoittaa vaaka.

Hävitysohjeet

- Hävittäessäsi vaaka, noudata paikallisia sääntöjä elektroniikkajätteen hävittämiseksi.
- Poista paristot ennen hävittämistä ja kierrätä ne paikallisten ohjeiden mukaan.
- Älä hävitä vaaka tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen PRO TOUCH 1500 Lyman Powder Scale vaakaan, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai käy valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen PRO TOUCH 1500 Lyman Powder Scale vaakan käytössä. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen, ja mukavia lataushetkiä!

PRO TOUCH 1500 Lyman Powder Scale

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt PRO TOUCH 1500 Lyman Powder Scale. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din våg. Läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att vågen endast används för sitt avsedda syfte, vilket är att väga pulver för omladdning av ammunition.
- Håll vågen utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Använd alltid vågen på en stabil, plan yta för att undvika att den välter eller faller.
- Undvik exponering för fukt och extrema temperaturer, eftersom dessa förhållanden kan påverka vågens noggrannhet och funktionalitet.
- Kontrollera regelbundet för tecken på slitage eller skador på vågen och dess komponenter. Om några problem upptäcks, avbryt användningen omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överbelasta inte vågen utöver dess kapacitet på 1500 grain, eftersom detta kan orsaka skador eller felaktiga avläsningar.
- Se alltid till att pulverpannan är korrekt placerad på vågen innan vägning.
- Undvik att använda vågen i miljöer med starka vibrationer eller störningar, eftersom detta kan påverka mätningens noggrannhet.
- Använd inte vågen med ämnen som kan orsaka korrosion eller skada dess komponenter.
- Var försiktig när du hanterar pulver, eftersom de kan vara farliga. Följ alla säkerhetsriktlinjer relaterade till hantering av omladdningsmaterial.

Instruktioner för installation och användning

1. Packa upp vågen

- Ta försiktigt bort vågen och alla medföljande komponenter från förpackningen.
- Inspektera innehållet för eventuella tecken på skada. Om några komponenter saknas eller skadade, använd inte vågen.

2. Ställa in vågen

- Placera vågen på en plan, stabil yta borta från direkt solljus och fukt.
- Anslut den medföljande ACströmadaptern till vågen, eller sätt i tre AAAbatterier (ingår ej) för batteridrift.

3. Använda vågen

- Slå på vågen genom att trycka på strömbrytaren.
- Välj önskat mätläge (Grain eller Gram) med hjälp av kontrollknapparna.
- Låt vågen värmas upp i några ögonblick innan användning för optimal noggrannhet.
- Placera den avtagbara pulverpannan på vågen och se till att den är stabil.
- När displayen visar "0.0" kan du börja väga ditt pulver.
- Efter användning, stäng av vågen för att spara batteritid och skydda displayen.

4. Rengöring och underhåll

- Rengör regelbundet vågen med en mjuk, torr trasa för att ta bort damm och skräp.
- Undvik att använda starka kemikalier eller slipande material som kan skada vågen.

Avfallsinstruktioner

- När du gör dig av med vågen, följ lokala regler för elektroniskt avfall.
- Ta bort batterierna innan du gör dig av med dem och återvinn dem enligt lokala riktlinjer.
- Släng inte vågen i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående PRO TOUCH 1500 Lyman Powder Scale, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns i produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din PRO TOUCH 1500 Lyman Powder Scale. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet, och lycka till med omladdningen!

Návod k bezpečnosti váhy PRO TOUCH 1500

Lyman

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali váhu PRO TOUCH 1500 Lyman. Tento návod obsahuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vaší váhy. Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla váha používána pouze k jejímu zamýšlenému účelu, což je vážení prášku pro přebíjení munice.
- Držte váhu mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo nehodám.
- Vždy používejte váhu na stabilním, rovném povrchu, aby se zabránilo převrnutí nebo pádu.
- Vyvarujte se vystavení vlhkosti a extrémním teplotám, protože tyto podmínky mohou ovlivnit přesnost a funkčnost váhy.
- Pravidelně kontrolujte váhu a její součásti na známky opotřebení nebo poškození. Pokud zjistíte jakékoli problémy, okamžitě přestaňte váhu používat.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Nepřetěžujte váhu nad její kapacitu 1500 zrn, protože to může způsobit poškození nebo nepřesné měření.
- Vždy se ujistěte, že prášková miska je správně usazena na váze před vážením.
- Vyvarujte se používání váhy v prostředích s silnými vibracemi nebo rušivými vlivy, protože to může ovlivnit přesnost měření.
- Nepoužívejte váhu s žádnými látkami, které mohou způsobit korozi nebo poškození jejích součástí.
- Buďte opatrní při manipulaci s prášky, protože mohou být nebezpečné. Dodržujte všechna bezpečnostní pravidla související s manipulací s materiály pro přebíjení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Rozbalení váhy

- Opětovně vyjměte váhu a všechny zahrnuté komponenty z obalu.
- Zkontrolujte obsah na známky poškození. Pokud chybí nebo je poškozený jakýkoli komponent, váhu nepoužívejte.

2. Nastavení váhy

- Umístěte váhu na rovný, stabilní povrch daleko od přímého slunečního světla a vlhkosti.
- Připojte dodaný AC napájecí adaptér k váze nebo vložte tři AAA baterie (nejsou součástí balení) pro provoz na baterie.

3. Používání váhy

- Zapněte váhu stisknutím tlačítka napájení.
- Vyberte požadovaný režim měření (zrn nebo gram) pomocí ovládacích tlačítek.
- Nechte váhu několik okamžiků zahřát pro optimální přesnost.
- Umístěte odnímatelnou práškovou misku na váhu a ujistěte se, že je stabilní.
- Když displej ukazuje "0.0", můžete začít vážit svůj prášek.
- Po použití vypněte váhu, abyste šetřili životnost baterie a chránili displej.

4. Údržba a čištění

- Pravidelně čistěte váhu pomocí měkkého, suchého hadříku, abyste odstranili prach a nečistoty.
- Vyvarujte se používání agresivních chemikálií nebo abrazivních materiálů, které by mohly váhu poškodit.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci váhy dodržujte místní předpisy pro likvidaci elektronického odpadu.
- Před likvidací vyjměte baterie a recyklujte je podle místních pokynů.
- Nevyhazujte váhu do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně váhy PRO TOUCH 1500 Lyman se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a příjemné používání vaší váhy PRO TOUCH 1500 Lyman. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a šťastné přebíjení!