

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES - RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11

Shellplates fit the RCBS Pro Chucker 7 Progressive Reloading Press.



Attributes

- Name: RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749015697
- Mfr. No.: 88955
- Cartridge: 220 Swift
- Delivery weight: 0.293kg
- UPC: 076683889553

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11 Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11 Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11](#)
- [Français: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11 Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11](#)
- [Polski: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11 Turvaohjeet](#)
- [Svenska: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11 Bezpečnostní pokyny](#)

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO

CHUCKER 7 SHELLPLATE #11

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11 entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür ausgelegt, auf die RCBS Pro Chucker 7 Progressive Wiederladepresse zu passen und ist für die Verwendung mit der Patrone 220 Swift vorgesehen. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte sorgfältig die folgenden Sicherheitsanweisungen und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb und den Sicherheitsfunktionen deiner Wiederladepresse vertraut bist, bevor du die Shellplatte verwendest.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Wiederladen von Munition.
- Halte den Wiederladebereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden und eine sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten.
- Lagere alle Wiederladekomponenten, einschließlich Shellplatten, an einem sicheren Ort, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden und überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Verwende die Shellplatte nur mit kompatiblen Patronen, wie angegeben. Die Verwendung falscher Patronen kann zu Fehlfunktionen oder Unfällen führen.
- Überprüfe die Shellplatte vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Stelle sicher, dass die Shellplatte vor Beginn des Wiederladeprozesses ordnungsgemäß an der Wiederladepresse befestigt ist.
- Vermeide Ablenkungen beim Wiederladen und bediene die Wiederladepresse nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers für die Wiederladepresse und alle zugehörigen Geräte, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Lokalisieren den Bereich zur Montage der Shellplatte an der RCBS Pro Chucker 7.
- Richte die PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11 mit dem Montagebereich aus.
- Stelle sicher, dass die Shellplatte gemäß den Anweisungen des Herstellers, um sicherzustellen, dass sie fest angebracht ist.

2. Nutzung:

- Überprüfe nach der Installation, ob die Shellplatte korrekt funktioniert, indem du auf einen

reibungslosen Betrieb achtest.

- Lade die geeignete Patrone (220 Swift) in die Shellplatte.
- Befolge die Anweisungen der Wiederladepresse, um den Wiederladeprozess sicher abzuschließen.
- Reinige die Shellplatte nach der Benutzung, um Rückstände zu entfernen, und lagere sie an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte Shellplatten oder Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott und Materialien.
- Entsorge sie nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich bei der lokalen Abfallwirtschaft über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Nutzung der PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11 konsultiere bitte die Kundenunterstützungsressourcen des Herstellers. Es ist wichtig, Zugang zu zuverlässigen Informationen für deine Sicherheit und den sicheren Betrieb deiner Ausrüstung zu haben.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit hat für uns Priorität.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11. This product is designed to fit the RCBS Pro Chucker 7 Progressive Reloading Press and is intended for use with the 220 Swift cartridge. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation and safety features of your reloading press before using the shellplate.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when reloading ammunition.
- Keep the reloading area clean and organized to prevent accidents and ensure a safe working environment.
- Store all reloading components, including shellplates, in a safe and secure location, away from children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the shellplate with compatible cartridges as specified. Using incorrect cartridges can lead to malfunctions or accidents.
- Inspect the shellplate for any signs of wear or damage before each use. Do not use if damaged.
- Ensure that the shellplate is properly secured in place on the reloading press before starting the reloading process.
- Avoid distractions while reloading, and do not operate the reloading press under the influence of alcohol or drugs.
- Follow the manufacturer's instructions for the reloading press and any associated equipment to ensure safe operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the reloading press is turned off and unplugged before installation.
- Locate the shellplate mounting area on the RCBS Pro Chucker 7.
- Align the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11 with the mounting area.
- Secure the shellplate in place according to the manufacturer's instructions, ensuring it is firmly attached.

2. Usage:

- After installation, ensure that the shellplate is functioning correctly by checking for smooth operation.
- Load the appropriate cartridge (220 Swift) into the shellplate.
- Follow the reloading press instructions to complete the reloading process safely.
- After use, clean the shellplate to remove any residue and store it in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged shellplates or components in accordance with local regulations regarding electronic waste and materials.
- Do not dispose of in regular household waste. Check with local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11, please refer to the manufacturer's customer support resources. It is important to have access to reliable information for your safety and the safe operation of your equipment.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Instrucciones de Seguridad para PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11

Introducción

Gracias por elegir las PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11. Este producto está diseñado para encajar en la prensa de recarga progresiva RCBS Pro Chucker 7 y está destinado para su uso con el cartucho 220 Swift. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con la operación y las características de seguridad de tu prensa de recarga antes de usar la shellplate.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) apropiado, como gafas de seguridad y guantes, al recargar municiones.
- Mantén el área de recarga limpia y organizada para prevenir accidentes y asegurar un entorno de trabajo seguro.
- Almacena todos los componentes de recarga, incluidas las shellplates, en un lugar seguro y protegido, lejos de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades relevantes y verifica las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza la shellplate solo con cartuchos compatibles como se especifica. Usar cartuchos incorrectos puede provocar fallos o accidentes.
- Inspecciona la shellplate en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso. No la uses si está dañada.
- Asegúrate de que la shellplate esté correctamente asegurada en su lugar en la prensa de recarga antes de comenzar el proceso de recarga.
- Evita distracciones mientras recargas y no operes la prensa de recarga bajo la influencia de alcohol o drogas.
- Sigue las instrucciones del fabricante para la prensa de recarga y cualquier equipo asociado para garantizar una operación segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de la instalación.
- Localiza el área de montaje de la shellplate en la RCBS Pro Chucker 7.
- Alinea la PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11 con el área de montaje.
- Asegura la shellplate en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante, asegurándote de que esté firmemente sujeta.

2. Uso:

- Después de la instalación, asegúrate de que la shellplate funcione correctamente comprobando que la operación sea suave.
- Carga el cartucho apropiado (220 Swift) en la shellplate.

- Sigue las instrucciones de la prensa de recarga para completar el proceso de recarga de manera segura.
- Después de usar, limpia la shellplate para eliminar cualquier residuo y guárdala en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier shellplate o componente dañado de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos y materiales.
- No lo deseches en la basura doméstica regular. Consulta con la gestión de residuos local para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad y el uso de las PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11, consulta los recursos de atención al cliente del fabricante. Es importante tener acceso a información confiable para tu seguridad y la operación segura de tu equipo.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO

CHUCKER 7 SHELLPLATE #11 Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11. Ce produit est conçu pour s'adapter à la presse de rechargement progressive RCBS Pro Chucker 7 et est destiné à être utilisé avec la cartouche 220 Swift. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement et les caractéristiques de sécurité de votre presse de rechargement avant d'utiliser le shellplate.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors du rechargement de munitions.
- Gardez la zone de rechargement propre et organisée pour éviter les accidents et garantir un environnement de travail sûr.
- Rangez tous les composants de rechargement, y compris les shellplates, dans un endroit sûr et sécurisé, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes et vérifiez les mises à jour sur les rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le shellplate avec des cartouches compatibles comme spécifié. L'utilisation de cartouches incorrectes peut entraîner des dysfonctionnements ou des accidents.
- Inspectez le shellplate pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Assurez-vous que le shellplate est correctement fixé en place sur la presse de rechargement avant de commencer le processus de rechargement.
- Évitez les distractions pendant le rechargement et ne faites pas fonctionner la presse de rechargement sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Suivez les instructions du fabricant pour la presse de rechargement et tout équipement associé afin d'assurer un fonctionnement sûr.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que la presse de rechargement est éteinte et débranchée avant l'installation.
- Localisez la zone de montage du shellplate sur le RCBS Pro Chucker 7.
- Alignez le PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11 avec la zone de montage.
- Fixez le shellplate en place selon les instructions du fabricant, en vous assurant qu'il est solidement attaché.

2. Utilisation :

- Après l'installation, assurez-vous que le shellplate fonctionne correctement en vérifiant son fonctionnement fluide.
- Chargez la cartouche appropriée (220 Swift) dans le shellplate.

- Suivez les instructions de la presse de rechargement pour compléter le processus de rechargement en toute sécurité.
- Après utilisation, nettoyez le shellplate pour enlever tout résidu et rangez-le dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout shellplate ou composant endommagé conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les matériaux.
- Ne le jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez auprès de la gestion des déchets locale pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation du PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11, veuillez vous référer aux ressources d'assistance à la clientèle du fabricant. Il est important d'avoir accès à des informations fiables pour votre sécurité et le bon fonctionnement de votre équipement.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

Istruzioni di Sicurezza per PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11

Introduzione

Grazie per aver scelto il PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11. Questo prodotto è progettato per adattarsi alla pressa di ricarica progressiva RCBS Pro Chucker 7 ed è destinato all'uso con la cartuccia 220 Swift. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza della tua pressa di ricarica prima di utilizzare il shellplate.
- Indossa sempre equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante la ricarica delle munizioni.
- Mantieni l'area di ricarica pulita e organizzata per prevenire incidenti e garantire un ambiente di lavoro sicuro.
- Conserva tutti i componenti di ricarica, inclusi i shellplates, in un luogo sicuro e protetto, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti e controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Usa il shellplate solo con cartucce compatibili come specificato. L'uso di cartucce errate può portare a malfunzionamenti o incidenti.
- Controlla il shellplate per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Assicurati che il shellplate sia correttamente fissato in posizione sulla pressa di ricarica prima di iniziare il processo di ricarica.
- Evita distrazioni durante la ricarica e non operare la pressa di ricarica sotto l'influenza di alcol o droghe.
- Segui le istruzioni del produttore per la pressa di ricarica e qualsiasi attrezzatura associata per garantire un funzionamento sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata prima dell'installazione.
- Individua l'area di montaggio del shellplate sulla RCBS Pro Chucker 7.
- Allinea il PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11 con l'area di montaggio.
- Fissa il shellplate in posizione secondo le istruzioni del produttore, assicurandoti che sia saldamente attaccato.

2. Uso:

- Dopo l'installazione, assicurati che il shellplate funzioni correttamente controllando il funzionamento fluido.
- Carica la cartuccia appropriata (220 Swift) nel shellplate.
- Segui le istruzioni della pressa di ricarica per completare il processo di ricarica in sicurezza.

- Dopo l'uso, pulisci il shellplate per rimuovere eventuali residui e conservalo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali shellplates o componenti danneggiati in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e i materiali.
- Non smaltire nei normali rifiuti domestici. Controlla con la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11, ti preghiamo di fare riferimento alle risorse di supporto clienti del produttore. È importante avere accesso a informazioni affidabili per la tua sicurezza e il corretto funzionamento delle tue attrezzature.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11. Produkt ten jest zaprojektowany do współpracy z progresywną prasą do reloading RCBS Pro Chucker 7 i jest przeznaczony do użycia z amunicją 220 Swift. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę i funkcje bezpieczeństwa swojej prasy do reloading przed użyciem shellplate.
- Zawsze nos odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas ładowania amunicji.
- Utrzymuj miejsce pracy w porządku i czystości, aby zapobiec wypadkom i zapewnić bezpieczne środowisko pracy.
- Przechowuj wszystkie komponenty do reloading, w tym shellplates, w bezpiecznym i zabezpieczonym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom i sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności dotyczące Użytkowania

- Używaj shellplate tylko z kompatybilnymi nabojami, jak określono. Użycie nieodpowiednich nabojęw może prowadzić do awarii lub wypadków.
- Sprawdź shellplate pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Upewnij się, że shellplate jest prawidłowo zamocowany na prasie do reloading przed rozpoczęciem procesu ładowania.
- Unikaj rozproszeń podczas ładowania i nie obsługuj prasy do reloading pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi prasy do reloading i wszelkiego sprzętu związanego, aby zapewnić bezpieczną obsługę.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że prasa do reloading jest wyłączona i odłączona przed instalacją.
- Zlokalizuj obszar montażowy shellplate na RCBS Pro Chucker 7.
- Wyreguluj PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11 z obszarem montażowym.
- Zabezpiecz shellplate zgodnie z instrukcjami producenta, upewniając się, że jest mocno przymocowany.

2. Użytkowanie:

- Po instalacji upewnij się, że shellplate działa poprawnie, sprawdzając płynność działania.
- Załaduj odpowiedni nabój (220 Swift) do shellplate.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami prasy do reloading, aby bezpiecznie zakończyć proces ładowania.

- Po użyciu oczyść shellplate, aby usunąć wszelkie pozostałości i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone shellplates lub komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i materiałów.
- Nie wyrzucaj do zwykłych odpadów domowych. Skonsultuj się z lokalnym zarządem odpadów w celu ustalenia odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia klienta producenta. Ważne jest, aby mieć dostęp do wiarygodnych informacji dla Twojego bezpieczeństwa i bezpiecznej obsługi sprzętu.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO

CHUCKER 7 SHELLPLATE #11 Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11. Tämä tuote on suunniteltu sopimaan RCBS Pro Chucker 7 progressiiviseen latauspainoon ja on tarkoitettu käytettäväksi 220 Swift patruunan kanssa. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet latauspainosi toiminnan ja turvallisuusomaisuudet ennen shellplateen käyttöä.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, kun lataat ammuksia.
- Pidä latausalue puhtaana ja järjestettynä onnettomuuksien estämiseksi ja turvallisen työympäristön varmistamiseksi.
- Säilytä kaikki latauskomponentit, mukaan lukien shellplatet, turvallisessa ja suojatussa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille ja tarkista palautusilmoitukset EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä shellplatea vain yhteensopivien patruunoiden kanssa, kuten on määritelty. Väärien patruunoiden käyttö voi johtaa toimintahäiriöihin tai onnettomuuksiin.
- Tarkista shellplate ennen jokaista käyttöä kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Varmista, että shellplate on kunnolla kiinnitetty paikalleen latauspainoon ennen latausprosessin aloittamista.
- Vältä häiriötekijöitä lataamisen aikana, äläkä käytä latauspainoa alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Noudata valmistajan ohjeita latauspainon ja siihen liittyvien laitteiden turvallisen käytön varmistamiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspaino on pois päältä ja irrotettu ennen asennusta.
- Etsi shellplateasennusalue RCBS Pro Chucker 7:stä.
- Kohdista PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11 asennusalueen kanssa.
- Kiinnitä shellplate paikalleen valmistajan ohjeiden mukaan varmistaen, että se on tukevasti kiinnitetty.

2. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen varmista, että shellplate toimii oikein tarkistamalla sujuva toiminta.
- Lataa asianmukainen patruuna (220 Swift) shellplateen.
- Noudata latauspainon ohjeita latausprosessin turvallisesti suorittamiseksi.
- Käytön jälkeen puhdista shellplate jäännöksistä ja säilytä se turvallisessa paikassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet shellplatet tai komponentit paikallisten sähköjätteen ja materiaalien käsittelysääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliselta jätehuolloilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11:n turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa valmistajan asiakastukiresursseihin. On tärkeää, että sinulla on pääsy luotettavaan tietoon turvallisuutesi ja laitteesi turvallisen käytön varmistamiseksi.

Kiitos, että otit huomioon nämä turvallisuusohjeet. Turvallisuutesi on meille tärkeää.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO

CHUCKER 7 SHELLPLATE #11

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11. Denna produkt är utformad för att passa RCBS Pro Chucker 7 Progressiv Omladdningspress och är avsedd för användning med 220 Swift patronen. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med drift och säkerhetsfunktioner för din omladdningspress innan du använder skalplattan.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du omladdar ammunition.
- Håll omladdningsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor och säkerställa en säker arbetsmiljö.
- Förvara alla omladdningskomponenter, inklusive skalplattor, på en säker och skyddad plats, bortom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter och kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast skalplattan med kompatibla patroner som specificerat. Användning av felaktiga patroner kan leda till funktionsfel eller olyckor.
- Inspektera skalplattan för eventuella tecken på slitage eller skador före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Se till att skalplattan är ordentligt säkrad på plats på omladdningspressen innan omladdningsprocessen påbörjas.
- Undvik distraktioner under omladdning och operera inte omladdningspressen under påverkan av alkohol eller droger.
- Följ tillverkarens instruktioner för omladdningspressen och eventuell relaterad utrustning för att säkerställa säker drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att omladdningspressen är avstängd och urkopplad innan installation.
- Lokalisera monteringsområdet för skalplattan på RCBS Pro Chucker 7.
- Justera PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11 med monteringsområdet.
- Säkra skalplattan på plats enligt tillverkarens instruktioner och se till att den är ordentligt fäst.

2. Användning:

- Efter installation, kontrollera att skalplattan fungerar korrekt genom att kontrollera för smidig drift.
- Ladda den lämpliga patronen (220 Swift) i skalplattan.
- Följ instruktionerna för omladdningspressen för att slutföra omladdningsprocessen på ett säkert sätt.

- Efter användning, rengör skalplattan för att ta bort eventuella rester och förvara den på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade skalplattor eller komponenter i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall och material.
- Kasta inte i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokal avfallshantering för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet och användning av PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11, vänligen hänvisa till tillverkarens kundsupportresurser. Det är viktigt att ha tillgång till pålitlig information för din säkerhet och säker drift av din utrustning.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11. Tento produkt je navržen tak, aby byl kompatibilní s progresivním nabíjecím lisem RCBS Pro Chucker 7 a je určen pro použití s nábojem 220 Swift. Aby byla zajištěna bezpečná a efektivní používání tohoto produktu, pečlivě si prosím přečtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou a bezpečnostními funkcemi vašeho nabíjecího lisu před použitím shellplate.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při nabíjení munice.
- Udržujte pracovní prostor pro nabíjení čistý a organizovaný, abyste předešli nehodám a zajistili bezpečné pracovní prostředí.
- Ukládejte všechny komponenty pro nabíjení, včetně shellplates, na bezpečném a zabezpečeném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům a zkontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte shellplate pouze s kompatibilními náboji, jak je uvedeno. Použití nesprávných nábojů může vést k poruchám nebo nehodám.
- Před každým použitím zkontrolujte shellplate na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Ujistěte se, že je shellplate správně upevněna na nabíjecím lisu před zahájením procesu nabíjení.
- Vyhněte se rozptýlení během nabíjení a neprovádějte obsluhu nabíjecího lisu pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Dodržujte pokyny výrobce pro nabíjecí lis a veškeré související vybavení, abyste zajistili bezpečnou obsluhu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je nabíjecí lis vypnutý a odpojený před instalací.
- Najděte oblast pro montáž shellplate na RCBS Pro Chucker 7.
- Zarovnejte PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11 s montážní oblastí.
- Upevněte shellplate podle pokynů výrobce a ujistěte se, že je pevně připevněna.

2. Použití:

- Po instalaci se ujistěte, že shellplate funguje správně, tím, že zkontrolujete plynulý chod.
- Vložte odpovídající náboj (220 Swift) do shellplate.
- Následujte pokyny pro nabíjecí lis, abyste bezpečně dokončili proces nabíjení.
- Po použití vyčistěte shellplate, abyste odstranili jakékoli zbytky, a uložte ji na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené shellplates nebo komponenty v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického odpadu a materiálů.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #11 se prosím obraťte na zdroje zákaznické podpory výrobce. Je důležité mít přístup k spolehlivým informacím pro vaši bezpečnost a bezpečnou obsluhu vašeho vybavení.

Děkujeme za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.