

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES - RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #13

Shellplates fit the RCBS Pro Chucker 7 Progressive Reloading Press.



Attributes

- Name: RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #13
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749015699
- Mfr. No.: 88957
- Cartridge: 7.62 x 54 mm Russian
- Delivery weight: 0.211kg
- UPC: 076683889577

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Suomi: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Turvaohjeet](#)
- [Svenska: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Bezpečnostní pokyny](#)

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für die PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Manual gründlich, bevor du die Shellplatte verwendest, um ein sicheres und effektives Wiederladen zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber, trocken und gut beleuchtet ist, bevor du mit dem Wiederladen beginnst.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Halte alle Wiederladekomponenten, einschließlich Pulver und Zündhütchen, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Befolge sorgfältig die Anweisungen des Herstellers für deine Wiederladepresse und Komponenten.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit dem Wiederladeprozess verbunden sind, einschließlich des Umgangs mit Explosivstoffen und scharfen Gegenständen.
- Wenn du Mängel oder Schäden an der Shellplatte bemerkst, verwende sie nicht und kontaktiere den Hersteller für weitere Anweisungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die vorgesehene Patrone für die PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #13, die 7.62 x 54 mm Russian ist.
- Stelle sicher, dass die Shellplatte korrekt auf der RCBS Pro Chucker 7 Progressive Wiederladepresse installiert ist, bevor du sie verwendest.
- Überschreite nicht die empfohlenen Ladeangaben der Pulverhersteller.
- Überprüfe immer die ordnungsgemäße Funktion, bevor du mit einer Wiederladesitzung beginnst. Stelle sicher, dass sich die Shellplatte frei bewegt und sicher befestigt ist.
- Gehe vorsichtig mit allen Wiederladekomponenten um und lagere sie sicher, wenn sie nicht verwendet werden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Trenne die RCBS Pro Chucker 7 Progressive Wiederladepresse von der Stromquelle.
- Entferne die vorhandene Shellplatte von der Presse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Richte die PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #13 an den Befestigungspunkten der Presse aus.
- Befestige die Shellplatte sicher mit den bereitgestellten Schrauben oder Befestigungselementen.
- Stelle sicher, dass die Shellplatte richtig sitzt und sich frei bewegt.

2. Verwendung:

- Schließe die Wiederladepresse wieder an die Stromquelle an.
- Richte deine Wiederladekomponenten gemäß den Richtlinien des Herstellers ein.
- Beginne den Wiederladeprozess, indem du die spezifischen Anweisungen für deine Presse und Patronen befolgst.
- Überwache den Betrieb kontinuierlich, um eine sichere und effiziente Funktion zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge defekte oder beschädigte Shellplatten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wirf die Shellplatte nicht im regulären Haushaltsmüll weg. Überprüfe stattdessen bei den örtlichen Abfallbehörden die richtigen Entsorgungsmethoden.
- Recycle Verpackungsmaterialien, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zu den PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereit hast, um eine effiziente Unterstützung zu erhalten.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Wiederladen mit deinen PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an alle Richtlinien, um die Risiken im Zusammenhang mit Wiederladeaktivitäten zu minimieren. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitspraktiken.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read this manual thoroughly before using the shellplate to ensure a safe and effective reloading experience.

General Safety Guidelines

- Ensure that the workspace is clean, dry, and welllit before starting any reloading activities.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and hearing protection.
- Keep all reloading components, including powders and primers, out of reach of children and pets.
- Follow the manufacturer's instructions for your reloading press and components carefully.
- Be aware of the potential hazards associated with the reloading process, including the handling of explosives and sharp objects.
- If you notice any defects or damage in the shellplate, do not use it and contact the manufacturer for further instructions.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the designated cartridge for the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #13, which is 7.62 x 54 mm Russian.
- Ensure that the shellplate is correctly installed on the RCBS Pro Chucker 7 Progressive Reloading Press before use.
- Do not exceed the recommended load data provided by powder manufacturers.
- Always check for proper operation before starting a reloading session. Ensure that the shellplate moves freely and is securely attached.
- Handle all reloading components with care and store them safely when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Unplug the RCBS Pro Chucker 7 Progressive Reloading Press from the power source.
- Remove any existing shellplate from the press by following the manufacturer's instructions.
- Align the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #13 with the mounting points on the press.
- Securely attach the shellplate using the provided screws or fasteners.
- Ensure that the shellplate is seated properly and moves freely.

2. Usage:

- Plug the reloading press back into the power source.
- Set up your reloading components according to the manufacturer's guidelines.
- Begin the reloading process by following the specific instructions for your press and cartridge.
- Monitor the operation continuously to ensure safe and efficient functioning.

Disposal Instructions

- Dispose of any defective or damaged shellplates in accordance with local regulations.
- Do not throw away the shellplate in regular household waste. Instead, check with local waste management authorities for proper disposal methods.
- Recycle packaging materials when possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support. Ensure that you have the product details ready for efficient assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and effective reloading experience with your PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Always prioritize safety and adhere to all guidelines to minimize risks associated with reloading activities. Thank you for your attention to these important safety practices.

Instrucciones de Seguridad para PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Introducción

Gracias por elegir las PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este manual detenidamente antes de utilizar la shellplate para asegurar una experiencia de recarga segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, seca y bien iluminada antes de comenzar cualquier actividad de recarga.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y protección auditiva.
- Mantén todos los componentes de recarga, incluyendo pólvora y cápsulas, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Sigue cuidadosamente las instrucciones del fabricante para tu prensa de recarga y componentes.
- Sé consciente de los peligros potenciales asociados con el proceso de recarga, incluyendo el manejo de explosivos y objetos afilados.
- Si notas algún defecto o daño en la shellplate, no la uses y contacta al fabricante para más instrucciones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa solo el cartucho designado para la PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #13, que es 7.62 x 54 mm Russian.
- Asegúrate de que la shellplate esté correctamente instalada en la prensa de recarga progresiva RCBS Pro Chucker 7 antes de usarla.
- No excedas los datos de carga recomendados proporcionados por los fabricantes de pólvora.
- Siempre verifica el funcionamiento adecuado antes de comenzar una sesión de recarga. Asegúrate de que la shellplate se mueva libremente y esté firmemente sujeta.
- Maneja todos los componentes de recarga con cuidado y guárdalos de manera segura cuando no estén en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Desconecta la prensa de recarga progresiva RCBS Pro Chucker 7 de la fuente de alimentación.
- Retira cualquier shellplate existente de la prensa siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Alinea la PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #13 con los puntos de montaje en la prensa.
- Sujeta firmemente la shellplate usando los tornillos o sujetadores proporcionados.
- Asegúrate de que la shellplate esté correctamente colocada y se mueva libremente.

2. Uso:

- Conecta de nuevo la prensa de recarga a la fuente de alimentación.
- Configura tus componentes de recarga de acuerdo con las pautas del fabricante.
- Comienza el proceso de recarga siguiendo las instrucciones específicas para tu prensa y cartucho.
- Monitorea la operación continuamente para asegurar un funcionamiento seguro y eficiente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier shellplate defectuosa o dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires la shellplate en la basura doméstica regular. En su lugar, consulta con las autoridades locales de

- gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.
- Recicla los materiales de embalaje cuando sea posible.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una asistencia eficiente.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con tus PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a todas las pautas para minimizar los riesgos asociados con las actividades de recarga. Gracias por tu atención a estas importantes prácticas de seguridad.

Instructions de sécurité pour le PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Introduction

Merci d'avoir choisi les PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le shellplate afin de garantir une expérience de rechargement sûre et efficace.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que l'espace de travail est propre, sec et bien éclairé avant de commencer toute activité de rechargement.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité et une protection auditive.
- Gardez tous les composants de rechargement, y compris les poudres et les amorces, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Suivez attentivement les instructions du fabricant pour votre presse de rechargement et vos composants.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés au processus de rechargement, y compris la manipulation d'explosifs et d'objets tranchants.
- Si vous remarquez des défauts ou des dommages sur le shellplate, ne l'utilisez pas et contactez le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement la cartouche désignée pour le PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #13, qui est 7.62 x 54 mm Russian.
- Assurez-vous que le shellplate est correctement installé sur la presse de rechargement progressive RCBS Pro Chucker 7 avant utilisation.
- Ne dépassez pas les données de charge recommandées fournies par les fabricants de poudre.
- Vérifiez toujours le bon fonctionnement avant de commencer une session de rechargement. Assurez-vous que le shellplate se déplace librement et est solidement fixé.
- Manipulez tous les composants de rechargement avec soin et rangez-les en toute sécurité lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Débranchez la presse de rechargement progressive RCBS Pro Chucker 7 de la source d'alimentation.
- Retirez tout shellplate existant de la presse en suivant les instructions du fabricant.
- Alignez le PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #13 avec les points de montage sur la presse.
- Fixez solidement le shellplate à l'aide des vis ou des attaches fournies.
- Assurez-vous que le shellplate est correctement en place et se déplace librement.

2. Utilisation :

- Rebranchez la presse de rechargement à la source d'alimentation.
- Configurez vos composants de rechargement selon les directives du fabricant.
- Commencez le processus de rechargement en suivant les instructions spécifiques pour votre presse et votre cartouche.
- Surveillez en continu le fonctionnement pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Instructions de disposition

- Disposez de tout shellplate défectueux ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le shellplate dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez plutôt auprès des autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes de disposition appropriées.
- Recyclez les matériaux d'emballage lorsque cela est possible.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec vos PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Priorisez toujours la sécurité et respectez toutes les directives pour minimiser les risques associés aux activités de rechargement. Merci de votre attention à ces pratiques de sécurité importantes.

Istruzioni di Sicurezza per PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Introduzione

Grazie per aver scelto il PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare la shellplate per garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e ben illuminata prima di iniziare qualsiasi attività di ricarica.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi e protezioni per l'udito.
- Tieni tutti i componenti di ricarica, inclusi polveri e inneschi, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segui attentamente le istruzioni del produttore per la tua pressa di ricarica e i componenti.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati al processo di ricarica, inclusa la manipolazione di esplosivi e oggetti affilati.
- Se noti difetti o danni nella shellplate, non utilizzarla e contatta il produttore per ulteriori istruzioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo la cartuccia designata per il PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #13, che è 7.62 x 54 mm Russo.
- Assicurati che la shellplate sia installata correttamente sulla pressa di ricarica progressiva RCBS Pro Chucker 7 prima dell'uso.
- Non superare i dati di carico raccomandati forniti dai produttori di polvere.
- Controlla sempre il corretto funzionamento prima di iniziare una sessione di ricarica. Assicurati che la shellplate si muova liberamente e sia fissata saldamente.
- Maneggia tutti i componenti di ricarica con cura e conservali in modo sicuro quando non sono in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Scollega la pressa di ricarica progressiva RCBS Pro Chucker 7 dalla fonte di alimentazione.
- Rimuovi qualsiasi shellplate esistente dalla pressa seguendo le istruzioni del produttore.
- Allinea il PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #13 con i punti di montaggio sulla pressa.
- Fissa saldamente la shellplate utilizzando le viti o i fissaggi forniti.
- Assicurati che la shellplate sia posizionata correttamente e si muova liberamente.

2. Uso:

- Ricollega la pressa di ricarica alla fonte di alimentazione.
- Prepara i tuoi componenti di ricarica secondo le linee guida del produttore.
- Inizia il processo di ricarica seguendo le istruzioni specifiche per la tua pressa e cartuccia.
- Monitora continuamente il funzionamento per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali shellplates difettose o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non gettare la shellplate nei normali rifiuti domestici. Controlla invece con le autorità locali di gestione

- dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.
- Ricicla i materiali di imballaggio quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, ti invitiamo a fare riferimento al sito web del produttore o a contattare il loro servizio clienti. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per un'assistenza efficiente.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il tuo PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Dai sempre priorità alla sicurezza e rispetta tutte le linee guida per ridurre al minimo i rischi associati alle attività di ricarica. Grazie per l'attenzione a queste importanti pratiche di sicurezza.

Instrukcje Bezpieczeństwa PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym podręcznikiem przed użyciem shellplate, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas ponownego ładowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i dobrze oświetlone przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań związanych z ponownym ładowaniem.
- Zawsze noś odpowiednie wyposażenie ochronne, w tym okulary ochronne i ochronę słuchu.
- Trzymaj wszystkie komponenty do ponownego ładowania, w tym prochy i spłonki, poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Dokładnie przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących swojej prasy do ponownego ładowania i komponentów.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z procesem ponownego ładowania, w tym obróbką materiałów wybuchowych i ostrych przedmiotów.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub uszkodzenia w shellplate, nie używaj go i skontaktuj się z producentem w celu uzyskania dalszych instrukcji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko wyznaczonego naboju dla PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #13, którym jest 7.62 x 54 mm Russian.
- Upewnij się, że shellplate jest prawidłowo zainstalowany na prasie do ponownego ładowania RCBS Pro Chucker 7 przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych danych dotyczących ładunku podanych przez producentów prochów.
- Zawsze sprawdzaj poprawność działania przed rozpoczęciem sesji ponownego ładowania. Upewnij się, że shellplate porusza się swobodnie i jest pewnie przymocowany.
- Ostrożnie obchodź się ze wszystkimi komponentami do ponownego ładowania i przechowuj je w bezpiecznym miejscu, gdy nie są używane.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Odłącz prasę do ponownego ładowania RCBS Pro Chucker 7 od źródła zasilania.
- Usuń wszelkie istniejące shellplate z prasy, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wyreguluj PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #13 z punktami mocowania na prasie.
- Pewnie przymocuj shellplate za pomocą dostarczonych śrub lub mocowań.
- Upewnij się, że shellplate jest prawidłowo osadzony i porusza się swobodnie.

2. Użytkowanie:

- Podłącz prasę do ponownego ładowania z powrotem do źródła zasilania.
- Przygotuj swoje komponenty do ponownego ładowania zgodnie z wytycznymi producenta.
- Rozpocznij proces ponownego ładowania, postępując zgodnie z konkretnymi instrukcjami dla swojej prasy i naboju.
- Monitoruj działanie na bieżąco, aby zapewnić bezpieczne i efektywne funkcjonowanie.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie wadliwe lub uszkodzone shellplates zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj shellplate w zwykłych odpadach domowych. Zamiast tego skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.
- Recykluj materiały opakowaniowe, gdy to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, możesz pomóc zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas ponownego ładowania z PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj wszystkich wytycznych, aby zminimalizować ryzyko związane z działaniami ponownego ładowania. Dziękujemy za uwagę na te ważne praktyki bezpieczeństwa.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita varmistamaan tämän tuotteen turvallisen käytön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen shellplaten käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että työskentelytila on puhdas, kuiva ja hyvin valaistu ennen lataustoimien aloittamista.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien suojalaseja ja kuulonsuojaimia.
- Pidä kaikki latauskomponentit, mukaan lukien ruutit ja sytyttimet, lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Noudata valmistajan ohjeita latauspainostasi ja komponenteista huolellisesti.
- Ole tietoinen latausprosessiin liittyvistä mahdollisista vaaroista, mukaan lukien räjähteiden ja terävien esineiden käsittelystä.
- Jos huomaat mitään vikoja tai vaurioita shellplatessa, älä käytä sitä ja ota yhteyttä valmistajaan lisäohjeita varten.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä vain määriteltä patruunaa PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #13:lle, joka on 7.62 x 54 mm Russian.
- Varmista, että shellplate on asennettu oikein RCBS Pro Chucker 7 progressiiviseen latauspainoon ennen käyttöä.
- Älä ylitä valmistajien antamia suosituksia kuormitustiedoista.
- Tarkista aina oikea toiminta ennen latausistunnon aloittamista. Varmista, että shellplate liikkuu vapaasti ja on tukevasti kiinnitetty.
- Käsittele kaikkia latauskomponentteja varovasti ja säilytä niitä turvallisesti, kun niitä ei käytetä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Irrota RCBS Pro Chucker 7 progressiivinen latauspaino virtalähteestä.
- Poista kaikki olemassa olevat shellplatet puristimesta valmistajan ohjeiden mukaan.
- Kohdista PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #13 puristimen kiinnityspisteiden kanssa.
- Kiinnitä shellplate tukevasti mukana tulevilla ruuveilla tai kiinnittimillä.
- Varmista, että shellplate on oikein istutettu ja liikkuu vapaasti.

2. Käyttö:

- Kytke latauspaino takaisin virtalähteeseen.
- Aseta latauskomponentit valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Aloita latausprosessi noudattamalla puristimen ja patruunan erityisiä ohjeita.
- Seuraa toimintaa jatkuvasti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vialliset tai vaurioituneet shellplatet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä shellplatea tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista sen sijaan paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.
- Kierrätä pakkausmateriaalit, kun se on mahdollista.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteesta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakastukeensa. Varmista, että sinulla on tuotedetails valmiina tehokasta apua varten.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteellasi. Aina priorisoi turvallisuus ja noudata kaikkia ohjeita minimoidaksesi lataustoimintaan liittyvät riskit. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuuskäytäntöihin.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder skalplattan för att säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att arbetsytan är ren, torr och väl upplyst innan du påbörjar några omladdningsaktiviteter.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd.
- Håll alla omladdningskomponenter, inklusive krut och tändhattar, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Följ noggrant tillverkarens instruktioner för din omladdningspress och komponenter.
- Var medveten om de potentiella farorna som är förknippade med omladdningsprocessen, inklusive hantering av explosiva ämnen och vassa föremål.
- Om du märker några defekter eller skador på skalplattan, använd den inte och kontakta tillverkaren för vidare instruktioner.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den angivna patronen för PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #13, vilken är 7.62 x 54 mm Russian.
- Se till att skalplattan är korrekt installerad på RCBS Pro Chucker 7 Progressiv Omladdningspress innan användning.
- Överskrid inte den rekommenderade laddningsdata som tillhandahålls av krutstillverkarna.
- Kontrollera alltid för korrekt drift innan du påbörjar en omladdningssession. Se till att skalplattan rör sig fritt och är ordentligt fäst.
- Hantera alla omladdningskomponenter med försiktighet och förvara dem säkert när de inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Koppla ur RCBS Pro Chucker 7 Progressiv Omladdningspress från strömkällan.
- Ta bort eventuell befintlig skalplatta från pressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #13 med monteringspunkterna på pressen.
- Fäst skalplattan ordentligt med de medföljande skruvarna eller fästelementen.
- Se till att skalplattan sitter ordentligt och rör sig fritt.

2. Användning:

- Anslut omladdningspressen tillbaka till strömkällan.
- Ställ in dina omladdningskomponenter enligt tillverkarens riktlinjer.
- Påbörja omladdningsprocessen genom att följa de specifika instruktionerna för din press och patron.
- Övervaka driften kontinuerligt för att säkerställa säker och effektiv funktion.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella defekta eller skadade skalplattor i enlighet med lokala förordningar.
- Släng inte skalplattan i vanligt hushållsavfall. Kontrollera istället med lokala

- avfallshanteringsmyndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder.
- Återvinn förpackningsmaterial när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport. Se till att du har produktens detaljer redo för effektiv hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du hjälpa till att säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med dina PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Prioritera alltid säkerhet och följ alla riktlinjer för att minimera riskerna som är förknippade med omladdningsaktiviteter. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsrutiner.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím shellplate si prosím důkladně přečtěte tento manuál, abyste zajistili bezpečný a efektivní proces nabíjení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby bylo pracovní místo čisté, suché a dobře osvětlené před zahájením jakýchkoli aktivit nabíjení.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochranných brýlí a sluchátek.
- Udržujte všechny komponenty nabíjení, včetně prachů a zápalek, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pečlivě dodržujte pokyny výrobce pro váš nabíjecí lis a komponenty.
- Budte si vědomi potenciálních nebezpečí spojených s procesem nabíjení, včetně manipulace s výbušninami a ostrými předměty.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo poškození shellplate, nepoužívejte ji a kontaktujte výrobce pro další pokyny.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze určený náboj pro PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #13, kterým je 7.62 x 54 mm Russian.
- Zajistěte, aby byla shellplate správně nainstalována na lis RCBS Pro Chucker 7 před použitím.
- Nepřekračujte doporučená data zatížení poskytnutá výrobcí prachu.
- Před zahájením relace nabíjení vždy zkontrolujte správnou funkčnost. Ujistěte se, že shellplate se volně pohybuje a je bezpečně připevněna.
- Manipulujte se všemi komponenty nabíjení opatrně a ukládejte je bezpečně, když nejsou používány.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Odpojte lis RCBS Pro Chucker 7 od elektrické sítě.
- Odstraňte jakoukoli stávající shellplate z lisu podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #13 s upevňovacími body na lisu.
- Bezpečně připevněte shellplate pomocí dodaných šroubů nebo upevňovacích prvků.
- Ujistěte se, že je shellplate správně usazena a pohybuje se volně.

2. Použití:

- Znovu připojte nabíjecí lis k elektrické síti.
- Nastavte své komponenty nabíjení podle pokynů výrobce.
- Zahajte proces nabíjení podle specifických pokynů pro váš lis a náboj.
- Nepřetržitě sledujte provoz, abyste zajistili bezpečné a efektivní fungování.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli vadné nebo poškozené shellplates v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte shellplate do běžného domácího odpadu. Místo toho se informujte u místních úřadů pro správu odpadu o správných metodách likvidace.
- Recyklujte obalové materiály, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, obraťte se prosím na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu. Ujistěte se, že máte připravené podrobnosti o produktu pro efektivní asistenci.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete pomoci zajistit bezpečný a efektivní proces nabíjení s vašimi PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte všechny pokyny, abyste minimalizovali rizika spojená s aktivitami nabíjení. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním praktikám.