

RUGER® 10/22® MAGAZINE 22 LR - RUGER® 10/22® MAGAZINE RIGHT HAND 22LR 10RD POLYMER BLACK

High-quality Ruger® factory magazines deliver optimal performance from your 10/22®, short action rifle, and long action rifle. Molded hard-polymer body, stainless steel feed lips, high-grade tempered spring steel spring help ensure reliable feeding and extra-long service life.



Attributes

- Name: RUGER® 10/22® MAGAZINE RIGHT HAND 22LR 10RD POLYMER BLACK
- Manufacturer: RUGER
- Product no.: 780002122
- Mfr. No.: 90005
- Action Type: Semi-Auto
- Capacity: 10-Round
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Finish: Black
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 736676900053

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER® 10/22® Magazin Sicherheitshinweise](#)
- [English: RUGER® 10/22® Magazine Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Cargador RUGER® 10/22®](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa magazynka RUGER® 10/22®](#)
- [Český: RUGER® 10/22® Zásobník Bezpečnostní Pokyny](#)

RUGER® 10/22® Magazin Sicherheitshinweise

Einleitung

Danke, dass du dich für das RUGER® 10/22® Magazin entschieden hast. Dieses Dokument bietet wesentliche Sicherheitsrichtlinien, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Magazins zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch gründlich, bevor du das Magazin verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Magazin mit deiner Feuerwaffe kompatibel ist und gemäß den Spezifikationen des Herstellers verwendet wird.
- Handle das Magazin immer so, als ob es geladen wäre.
- Halte das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Lagere das Magazin an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Überprüfe regelmäßig das Magazin auf Abnutzung und Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Mache dich mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften bezüglich FeuerwaffenZubehör vertraut.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- **Laden und Entladen:**
 - Richte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung, wenn du das Magazin lädst oder entlädst.
 - Überschreite nicht die Kapazität des Magazins von 10 Schuss.
- **Handhabung:**
 - Vermeide es, übermäßige Kraft beim Einsetzen oder Entfernen des Magazins anzuwenden.
 - Versuche nicht, das Magazin zu zerlegen.
- **Schießen:**
 - Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.
 - Stelle sicher, dass der Bereich sicher und frei von Personen ist, bevor du abfeuerst.
- **Reinigung:**
 - Reinige das Magazin gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Verwende nur zugelassene Reinigungsmaterialien, um Beschädigungen am Magazin zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Magazin installierst.
- Richte das Magazin mit dem Magazinboden der Feuerwaffe aus.
- Drücke das Magazin fest in den Boden, bis es einrastet.

2. Nutzung:

- Um das Magazin zu laden, drücke auf den Follower und füge die Patronen einzeln ein.
- Stelle sicher, dass jede Patrone richtig im Magazin sitzt.
- Um das Magazin zu entfernen, drücke den Magazinfreigabeknopf, während du das Magazin aus

dem Boden ziehst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, kontaktiere deinen lokalen Abfallentsorgungsdienst für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des RUGER® 10/22® Magazins besuche bitte die offizielle RUGERWebsite oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Danke, dass du die Sicherheit beim Gebrauch deines RUGER® 10/22® Magazins priorisierst. Denke immer daran, dass verantwortungsvolle Handhabung und Lagerung der Schlüssel zur Vermeidung von Unfällen und zur Gewährleistung eines sicheren Schießerlebnisses sind.

RUGER® 10/22® Magazine Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® 10/22® Magazine. This document provides essential safety guidelines, precautions, and instructions to ensure the safe and effective use of your magazine. Please read this guide thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Ensure the magazine is compatible with your firearm and is used according to the manufacturer's specifications.
- Always treat the magazine as if it is loaded.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Store the magazine in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Regularly inspect the magazine for wear and damage. Do not use if damaged.
- Familiarize yourself with local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Loading and Unloading:**
 - Always point the firearm in a safe direction when loading or unloading the magazine.
 - Do not exceed the magazine's capacity of 10 rounds.
- **Handling:**
 - Avoid using excessive force when inserting or removing the magazine.
 - Do not attempt to disassemble the magazine.
- **Shooting:**
 - Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
 - Ensure the area is safe and clear of people before firing.
- **Cleaning:**
 - Clean the magazine according to the manufacturer's instructions.
 - Use only approved cleaning materials to avoid damaging the magazine.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded before installing the magazine.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Firmly push the magazine into the well until it clicks into place.

2. Usage:

- To load the magazine, press down on the follower and insert rounds one at a time.
- Ensure each round is seated properly in the magazine.
- To remove the magazine, press the magazine release button while pulling the magazine out of the well.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer usable, contact your local waste disposal service for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER® 10/22® Magazine, please refer to the official RUGER website or contact their customer service for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using your RUGER® 10/22® Magazine. Always remember that responsible handling and storage are key to preventing accidents and ensuring a safe shooting experience.

Instrucciones de Seguridad para el Cargador RUGER® 10/22®

Introducción

Gracias por elegir el cargador RUGER® 10/22®. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales, precauciones e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo de tu cargador. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador sea compatible con tu arma de fuego y se utilice de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Siempre trata el cargador como si estuviera cargado.
- Mantén el cargador fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Almacena el cargador en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Inspecciona regularmente el cargador en busca de desgaste y daños. No lo uses si está dañado.
- Familiarízate con las leyes y regulaciones locales sobre accesorios de armas de fuego.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Cargar y Descargar:**
 - Siempre apunta el arma de fuego en una dirección segura al cargar o descargar el cargador.
 - No excedas la capacidad del cargador de 10 cartuchos.
- **Manipulación:**
 - Evita usar fuerza excesiva al insertar o retirar el cargador.
 - No intentes desensamblar el cargador.
- **Disparo:**
 - Siempre usa protección ocular y auditiva adecuada al disparar.
 - Asegúrate de que el área esté segura y libre de personas antes de disparar.
- **Limpieza:**
 - Limpia el cargador de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
 - Usa solo materiales de limpieza aprobados para evitar dañar el cargador.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar el cargador.
- Alinea el cargador con el pozo del cargador del arma de fuego.
- Empuja firmemente el cargador hacia el pozo hasta que haga clic en su lugar.

2. Uso:

- Para cargar el cargador, presiona hacia abajo el seguidor e inserta los cartuchos uno a la vez.
- Asegúrate de que cada cartucho esté colocado correctamente en el cargador.

- Para retirar el cargador, presiona el botón de liberación del cargador mientras tiras del cargador hacia afuera del pozo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el cargador está dañado o ya no es utilizable, contacta a tu servicio de eliminación de desechos local para los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el cargador RUGER® 10/22®, consulta el sitio web oficial de RUGER o contacta a su servicio al cliente para asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad al usar tu cargador RUGER® 10/22®. Recuerda que la manipulación y almacenamiento responsables son clave para prevenir accidentes y asegurar una experiencia de disparo segura.

Instrukcje bezpieczeństwa magazynka RUGER® 10/22®

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynka RUGER® 10/22®. Niniejszy dokument zawiera istotne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, środki ostrożności oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z Twojego magazynka. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym przewodnikiem przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że magazynka jest zgodny z Twoją bronią i jest używany zgodnie z zaleceniami producenta.
- Zawsze traktuj magazynka tak, jakby był załadowany.
- Przechowuj magazynka w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Przechowuj magazynka w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Regularnie sprawdzaj magazynka pod kątem zużycia i uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Zapoznaj się z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi akcesoriów do broni palnej.

Szczegółne środki ostrożności przy użyciu

• Ładowanie i rozładowanie:

- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku podczas ładowania lub rozładowania magazynka.
- Nie przekraczaj pojemności magazynka wynoszącej 10 nabojów.

• Obsługa:

- Unikaj używania nadmiernej siły podczas wkładania lub wyjmowania magazynka.
- Nie próbuj demontować magazynka.

• Strzelanie:

- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne i zatyczki do uszu podczas strzelania.
- Upewnij się, że obszar jest bezpieczny i wolny od ludzi przed oddaniem strzału.

• Czyszczenie:

- Czyść magazynka zgodnie z instrukcjami producenta.
- Używaj tylko zatwierdzonych materiałów czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia magazynka.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem magazynka.
- Wyreguluj magazynka z gniazdem magazynka broni.
- Mocno wciśnij magazynka do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.

2. Użytkowanie:

- Aby załadować magazynka, naciśnij w dół na podajniku i wkładaj naboje jeden po drugim.
- Upewnij się, że każdy nabój jest prawidłowo umieszczony w magazynku.
- Aby wyjąć magazynka, naciśnij przycisk zwolnienia magazynka, jednocześnie wyciągając

magazynka z gniazda.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj magazynka zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli magazynka jest uszkodzony lub nieużyteczny, skontaktuj się z lokalną służbą zajmującą się utylizacją odpadów, aby uzyskać odpowiednie metody utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących magazynka RUGER® 10/22®, odwiedź oficjalną stronę internetową RUGER lub skontaktuj się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z magazynka RUGER® 10/22®. Zawsze pamiętaj, że odpowiedzialne obchodzenie się z bronią i jej przechowywanie są kluczowe dla zapobiegania wypadkom i zapewnienia bezpiecznego doświadczenia strzeleckiego.

RUGER® 10/22® Zásobník Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali zásobník RUGER® 10/22®. Tento dokument poskytuje základní bezpečnostní pokyny, opatření a instrukce, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho zásobníku. Před použitím si prosím tuto příručku pečlivě přečtěte.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Zajistěte, aby byl zásobník kompatibilní s vaší zbraní a používán v souladu se specifikacemi výrobce.
- Vždy zacházejte se zásobníkem, jako by byl nabitý.
- Uchovávejte zásobník mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Skladujte zásobník na chladném, suchém místě, daleko od přímého slunečního světla.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na opotřebení a poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Seznamte se s místními zákony a předpisy týkajícími se příslušenství k palným zbraním.

Specifická Bezpečnostní Opatření pro Použití

- **Nabíjení a Vybíjení:**
 - Vždy mírte zbraní bezpečným směrem při nabíjení nebo vybíjení zásobníku.
 - Nepřekračujte kapacitu zásobníku 10 nábojů.
- **Manipulace:**
 - Vyhněte se nadměrnému tlaku při vkládání nebo vyjímání zásobníku.
 - Nepokoušejte se zásobník rozebrat.
- **Střelba:**
 - Vždy používejte vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.
 - Zajistěte, aby byla oblast bezpečná a bez lidí před výstřelem.
- **Údržba:**
 - Čistěte zásobník podle pokynů výrobce.
 - Používejte pouze schválené čisticí materiály, abyste se vyhnuli poškození zásobníku.

Instrukce pro Instalaci a Použití

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá před instalací zásobníku.
- Zarovnejte zásobník s magazínovým otvorem zbraně.
- Pevně zatlačte zásobník do otvoru, dokud nezaklapne na místě.

2. Použití:

- Pro nabití zásobníku stiskněte dolů na podavač a vkládejte náboje jeden po druhém.
- Zajistěte, aby každý náboj byl správně usazen v zásobníku.
- Pro vyjmutí zásobníku stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku, zatímco vytahujete zásobník z otvoru.

Pokyny k Likvidaci

- Likvidujte zásobník v souladu s místními předpisy.
- Pokud je zásobník poškozený nebo již není použitelný, kontaktujte místní službu pro likvidaci odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně zásobníku RUGER® 10/22® se prosím obraťte na oficiální webové stránky RUGER nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro pomoc.

Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost při používání vašeho zásobníku RUGER® 10/22®. Vždy pamatujte, že odpovědné zacházení a skladování jsou klíčem k prevenci nehod a zajištění bezpečného střeleckého zážitku.