

POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS - LEE SHAVER POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS

Developed specifically for silhouette shooters using popular globe front sights. Thinner, more versatile crosshairs, posts and apertures do away with thick, bulky insert; won't hide that 500 meter ram or tiny "black" you need to hit.



Attributes

- Name: LEE SHAVER POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS
- Manufacturer: LEE SHAVER
- Product no.: 781100011
- Mfr. No.: LS004
- Color: Black
- Make: Universal Rifles
- Style: Bead
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS](#)

Sicherheitsanleitung für POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS

Einleitung

Danke, dass du dich für die POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS entschieden hast. Dieses Produkt wurde speziell für Silhouettenschützen entwickelt, die beliebte KugelFrontvisiere verwenden. Um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die nachstehenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und halte sie ein.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Schäden oder Mängel.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Schießzubehör.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe, indem du die EU Safety GatePlattform überprüfst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende die POST & APERTURE CARD nur mit kompatiblen KugelFrontvisieren.
- Vermeide die Nutzung des Produkts unter Bedingungen, die deine Sicht oder Konzentration beeinträchtigen könnten.
- Modifiziere das Produkt in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.
- Stelle sicher, dass dein Schießbereich sicher und frei von Hindernissen ist, bevor du das Produkt verwendest.
- Trage beim Schießen geeigneten Augen und Gehörschutz.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne vorsichtig alle vorhandenen SichtEinsätze aus dem KugelFrontvisier.
- Setze die POST & APERTURE CARD gemäß den Herstelleranweisungen in das KugelFrontvisier ein.
- Stelle sicher, dass die Karte sicher an ihrem Platz ist und die Sicht nicht behindert.

2. Benutzung:

- Positioniere dich in einer stabilen Schießhaltung mit klarem Blick auf dein Ziel.
- Richte die Fadenkreuze, Posten und Öffnungen auf dein Ziel aus.
- Achte darauf, dass du dir deiner Umgebung bewusst bist und dass es sicher ist zu schießen.
- Nach der Benutzung entferne die POST & APERTURE CARD und bewahre sie an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.
- Informiere dich bei den örtlichen Behörden über geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit der POST & APERTURE CARD wende dich bitte an den angegebenen EUKontaktpunkt, wie in deiner Produktdokumentation angegeben.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Indem du diese Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deiner POST & APERTURE CARD gewährleisten.

Safety Instruction Guide for POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS

Introduction

Thank you for choosing the POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS. This product is designed specifically for silhouette shooters using popular globe front sights. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the product for any damage or defects before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of shooting accessories.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the POST & APERTURE CARD only with compatible globe front sights.
- Avoid using the product in conditions that may affect your visibility or concentration.
- Do not modify the product in any way, as this may compromise safety and performance.
- Always ensure that your shooting area is safe and free from obstructions before use.
- Wear appropriate eye and ear protection when using firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Carefully remove any existing sight inserts from the globe front sight.
- Insert the POST & APERTURE CARD into the globe front sight according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the card is securely in place and does not obstruct the view.

2. Usage:

- Position yourself in a stable shooting stance with a clear view of your target.
- Align the crosshairs, posts, and apertures with your target.
- Make sure that you are aware of your surroundings and that it is safe to shoot.
- After use, remove the POST & APERTURE CARD and store it in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in household waste if it contains hazardous materials.
- Check with local authorities for appropriate disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the POST & APERTURE CARD, please reach out to the

designated EU contact point as indicated in your product documentation.

Thank you for your attention to these safety guidelines. By following these instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your POST & APERTURE CARD.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS

Introducción

Gracias por elegir el POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS. Este producto está diseñado específicamente para tiradores de siluetas que utilizan miras frontales de globo populares. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor, lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre inspecciona el producto en busca de daños o defectos antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de accesorios de tiro.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el POST & APERTURE CARD solo con miras frontales de globo compatibles.
- Evita usar el producto en condiciones que puedan afectar tu visibilidad o concentración.
- No modifiques el producto de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Siempre asegúrate de que tu área de tiro sea segura y esté libre de obstrucciones antes de usarlo.
- Usa protección adecuada para los ojos y los oídos al utilizar armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira cuidadosamente cualquier inserto de mira existente de la mira frontal de globo.
- Inserta el POST & APERTURE CARD en la mira frontal de globo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que la tarjeta esté firmemente en su lugar y no obstruya la vista.

2. Uso:

- Colócate en una postura de tiro estable con una vista clara de tu objetivo.
- Alinea las retículas, postes y aperturas con tu objetivo.
- Asegúrate de estar consciente de tu entorno y de que sea seguro disparar.
- Después de usar, retira el POST & APERTURE CARD y guárdalo en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches el producto en la basura doméstica si contiene materiales peligrosos.
- Consulta con las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación apropiados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad relacionada con el POST & APERTURE CARD, por favor, dirígete al punto de contacto designado en la documentación de tu producto.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Siguiendo estas instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu POST & APERTURE CARD.

Guide de Sécurité pour le POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS

Introduction

Merci d'avoir choisi le POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS. Ce produit est spécialement conçu pour les tireurs en silhouette utilisant des organes de visée avant globulaires populaires. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Inspecte toujours le produit pour tout dommage ou défaut avant utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des accessoires de tir.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Reste informé sur les rappels de produits en consultant la plateforme de sécurité de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le POST & APERTURE CARD uniquement avec des organes de visée avant globulaires compatibles.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions qui peuvent affecter ta visibilité ou ta concentration.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la performance.
- Assuretoi toujours que ta zone de tir est sûre et dégagée avant utilisation.
- Porte une protection oculaire et auditive appropriée lorsque tu utilises des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sécurisée.
- Retire soigneusement tout insert de visée existant de l'organe de visée avant globulaire.
- Insère le POST & APERTURE CARD dans l'organe de visée avant globulaire selon les instructions du fabricant.
- Assuretoi que la carte est bien en place et ne gêne pas la vue.

2. Utilisation :

- Positionnetoi dans une posture de tir stable avec une vue dégagée sur ta cible.
- Aligne les réticules, postes et ouvertures avec ta cible.
- Assuretoi d'être conscient de ton environnement et qu'il est sûr de tirer.
- Après utilisation, retire le POST & APERTURE CARD et rangele dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers s'il contient des matériaux dangereux.
- Consulte les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du POST & APERTURE CARD, merci de te référer au point de contact désigné dans la documentation de ton produit.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. En suivant ces instructions, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton POST & APERTURE CARD.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS

Introduzione

Grazie per aver scelto il POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS. Questo prodotto è progettato specificamente per i tiratori silhouette che utilizzano popolari mirini anteriori a globo. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controllare sempre il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso degli accessori per il tiro.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti controllando la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il POST & APERTURE CARD solo con mirini anteriori a globo compatibili.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni che possono influenzare la visibilità o la concentrazione.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Assicurarsi sempre che l'area di tiro sia sicura e priva di ostacoli prima dell'uso.
- Indossare adeguate protezioni per gli occhi e le orecchie quando si utilizzano armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovere con attenzione eventuali inserti di mira esistenti dal mirino anteriore a globo.
- Inserire il POST & APERTURE CARD nel mirino anteriore a globo secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che la scheda sia fissata saldamente e non ostacoli la visuale.

2. Uso:

- Posizionarsi in una posizione di tiro stabile con una chiara visuale del bersaglio.
- Allineare i reticoli, i post e le aperture con il bersaglio.
- Assicurarsi di essere consapevoli dell'ambiente circostante e che sia sicuro sparare.
- Dopo l'uso, rimuovere il POST & APERTURE CARD e conservarlo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici se contiene materiali pericolosi.
- Contattare le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza del POST & APERTURE CARD, si prega di contattare il punto di contatto designato nell'apposita documentazione del prodotto.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida di sicurezza. Seguendo queste istruzioni, è possibile garantire un'esperienza sicura e piacevole con il POST & APERTURE CARD.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS

Introduksjon

Takk for at du valgte POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS. Dette produktet er utviklet spesielt for silhuettskyttere som bruker populære globe frontsikter. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Inspiser alltid produktet for eventuelle skader eller mangler før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skyteutstyr.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbakekall ved å sjekke EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk POST & APERTURE CARD kun med kompatible globe frontsikter.
- Unngå å bruke produktet under forhold som kan påvirke syn eller konsentrasjon.
- Ikke modifier produktet på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerhet og ytelse.
- Sørg alltid for at skyteområdet er trygt og fritt for hindringer før bruk.
- Bruk passende øye og hørselsvern når du bruker skytevåpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at skytevåpenet er uladet og pekes i en trygg retning.
- Fjern forsiktig eventuelle eksisterende sikteinnsatser fra globe frontsiktet.
- Sett POST & APERTURE CARD inn i globe frontsiktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at kortet sitter sikkert på plass og ikke hindrer utsikten.

2. Bruk:

- Plasser deg i en stabil skytestilling med klar utsikt til målet.
- Juster krysslinjene, postene og åpningene med målet ditt.
- Sørg for at du er oppmerksom på omgivelsene dine, og at det er trygt å skyte.
- Etter bruk, fjern POST & APERTURE CARD og oppbevar det på et trygt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall hvis det inneholder farlige materialer.
- Sjekk med lokale myndigheter for passende avhendingsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående POST & APERTURE CARD, vennligst kontakt den angitte EUkontakt punktet som er indikert i produktdokumentasjonen din.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsretningslinjene. Ved å følge disse instruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med POST & APERTURE CARD.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS. Produkt ten został zaprojektowany specjalnie dla strzelców sylwetkowych korzystających z popularnych celowników z przednią soczewką. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub wad przed użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących korzystania z akcesoriów strzeleckich.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów, sprawdzając platformę EU Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj POST & APERTURE CARD tylko z kompatybilnymi celownikami z przednią soczewką.
- Unikaj używania produktu w warunkach, które mogą wpływać na twoją widoczność lub koncentrację.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu i wydajności.
- Zawsze upewnij się, że twoje miejsce strzelania jest bezpieczne i wolne od przeszkód przed użyciem.
- Noś odpowiednie ochrony oczu i uszu podczas korzystania z broni palnej.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Ostrożnie usuń wszelkie istniejące wkładki celowników z celownika z przednią soczewką.
- Włóż POST & APERTURE CARD do celownika z przednią soczewką zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że karta jest pewnie umieszczona i nie zasłania widoku.

2. Użytkowanie:

- Ustaw się w stabilnej pozycji strzeleckiej z wyraźnym widokiem na cel.
- Wyrównaj krzyżyki, słupki i otwory z celem.
- Upewnij się, że jesteś świadomy swojego otoczenia i że jest bezpiecznie strzelać.
- Po użyciu usuń POST & APERTURE CARD i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skonsultuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa POST & APERTURE CARD, prosimy o kontakt z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE, jak wskazano w dokumentacji produktu.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te zasady bezpieczeństwa. Przestrzegając tych instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z POST & APERTURE CARD.

Turvallisuusohjeet POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS

Johdanto

Kiitos, että valitsit POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti siluettirakentajille, jotka käyttävät suosittuja globe etusights. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Tarkista aina tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai vikojen varalta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumatarvikkeiden käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotevetoomuksista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä POST & APERTURE CARD tuotetta vain yhteensopivien globe etusights mallien kanssa.
- Vältä tuotteen käyttöä olosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa näkyvyyteesi tai keskittymiskykyysi.
- Älä muokkaa tuotetta millään tavalla, sillä se voi vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.
- Varmista aina, että ampumaalueesi on turvallinen ja esteetön ennen käyttöä.
- Käytä asianmukaisia silmä ja korvasuojia ampumaaseita käyttäessäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista huolellisesti kaikki olemassa olevat sightinsertit globe etusights mallista.
- Aseta POST & APERTURE CARD globe etusights malliin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kortti on tukevasti paikallaan eikä estä näkyvyyttä.

2. Käyttö:

- Asetu vakaaseen ampumaasentoon, josta näet selvästi kohteesi.
- Kohdista ristiviivat, pylväät ja aukot kohteeseesi.
- Varmista, että olet tietoinen ympäristöstäsi ja että on turvallista ampua.
- Käytön jälkeen poista POST & APERTURE CARD ja säilytä se turallisessa paikassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikallisilta viranomaisilta sopivat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita POST & APERTURE CARD tuotteesta, ota yhteyttä tuotteen mukana toimitettuun EU:n yhteyspisteeseen.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen POST & APERTURE CARD tuotteen kanssa.

Säkerhetsinstruktionsguide för POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS

Introduktion

Tack för att du valt POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS. Denna produkt är utvecklad specifikt för silhuettskyttar som använder populära globala fronsikten. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid produkten för eventuella skador eller defekter innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skytteutrustning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till de berörda myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd POST & APERTURE CARD endast med kompatibla globala fronsikten.
- Undvik att använda produkten under förhållanden som kan påverka din syn eller koncentration.
- Modifiera inte produkten på något sätt, eftersom detta kan kompromettera säkerhet och prestanda.
- Se alltid till att ditt skjutområde är säkert och fritt från hinder innan användning.
- Bär lämpligt ögonskydd och hörselskydd vid användning av skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Säkerställ att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta försiktigt bort eventuella befintliga siktinsatser från det globala fronsiktet.
- Sätt in POST & APERTURE CARD i det globala fronsiktet enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att kortet sitter säkert på plats och inte blockerar sikten.

2. Användning:

- Positionera dig i en stabil skjutställning med en klar vy av ditt mål.
- Justera korshår, poster och aperturer med ditt mål.
- Se till att du är medveten om din omgivning och att det är säkert att skjuta.
- Efter användning, ta bort POST & APERTURE CARD och förvara det på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall om den innehåller farliga material.
- Kontrollera med lokala myndigheter för lämpliga avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående POST & APERTURE CARD, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten som anges i din produktdokumentation.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din POST & APERTURE CARD.

Bezpečnostní pokyny pro POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali produkt POST & APERTURE CARD, LYMAN 20/ANSCHUTZ/WILLIAMS. Tento produkt byl navržen speciálně pro střelce v siluetě, kteří používají oblíbené přední globální mířidla. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Vždy zkontrolujte produkt na poškození nebo vady před použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střeleckého příslušenství.
- Nahláste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Zůstaňte informováni o stažení produktů kontrolou platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte POST & APERTURE CARD pouze s kompatibilními globálními předními mířidly.
- Vyhněte se používání produktu za podmínek, které mohou ovlivnit vaši viditelnost nebo koncentraci.
- Neprovádějte žádné úpravy produktu, protože to může ohrozit bezpečnost a výkon.
- Vždy se ujistěte, že vaše střelecká oblast je bezpečná a bez překážek před použitím.
- Při používání střelných zbraní noste vhodnou ochranu očí a uší.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Opatrně odstraňte jakékoli stávající vložky mířidel z globálního předního mířidla.
- Vložte POST & APERTURE CARD do globálního předního mířidla podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je karta bezpečně na svém místě a nebrání výhledu.

2. Použití:

- Postavte se do stabilní střelecké pozice s jasným výhledem na svůj cíl.
- Zarovnejte křížky, sloupky a otvory s vaším cílem.
- Ujistěte se, že jste si vědomi svého okolí a že je bezpečné střílet.
- Po použití odstraňte POST & APERTURE CARD a uložte ji na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte u místních orgánů vhodné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu POST & APERTURE CARD se obraťte na

určený kontaktní bod v EU, jak je uvedeno v dokumentaci k produktu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a příjemné používání vašeho POST & APERTURE CARD.