

SHANK POINT REPLACEMENT TIP FOR 18A & 18AA CENTER PUNCH - STARRETT #PT02947 REPLACEMENT TIP FOR #18 CENTER PUNCH

For Fine, Precision Marking

SHANK POINT REPLACEMENT TIP FOR 18A & 18AA CENTER PUNCH

Description and Features: The Shank Point Replacement Tip For 18A & 18AA Center Punch is a precision tool designed to create accurate, uniform indentations in various materials, facilitating the drilling process by preventing drill bits from wandering. NOTE: THIS IS A REPLACEMENT TIP FOR THE STARRETT AUTOMATIC CENTER PUNCH. THE CENTER PUNCH IS NO LONGER AVAILABLE. Specifications: Type:Punch Accessory Material:Steel Starrett Model No: 18



Attributes

- Name: STARRETT #PT02947 REPLACEMENT TIP FOR #18 CENTER PUNCH
- Manufacturer: STARRETT
- Product no.: 827703800
- Mfr. No.: PT02947
- Material: Steel
- Style: Auto Center,Replacement
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 049659703801

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AUTOMATIC CENTER PUNCH STARRETT #PT02947 ERSATZSPITZE FÜR #18 CENTER PUNCH](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AUTOMATIC CENTER PUNCH STARRETT #PT02947 REPLACEMENT TIP FOR #18 CENTER PUNCH](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el PUNZÓN CENTRAL AUTOMÁTICO STARRETT #PT02947 PUNTA DE REEMPLAZO PARA PUNZÓN CENTRAL #18](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le POINÇON CENTRANT AUTOMATIQUE STARRETT #PT02947 TIP DE REMPLACEMENT POUR POINÇON CENTRANT #18](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PUNZONE AUTOMATIC CENTER PUNCH STARRETT #PT02947 TIP DI SOSTITUZIONE PER PUNZONE #18](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for SKAFSPISS ERSTATNINGSTIPP FOR 18A & 18AA SENTRUMSPUNKT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla AUTOMATIC CENTER PUNCH STARRETT #PT02947 Wymienna Końcówka do Wybijaka #18](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AUTOMATIC CENTER PUNCH STARRETT #PT02947 REPLACEMENT TIP FOR #18 CENTER PUNCH](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AUTOMATIC CENTER PUNCH STARRETT #PT02947 REPLACEMENT TIP FOR #18 CENTER PUNCH](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AUTOMATIC CENTER PUNCH STARRETT #PT02947 NÁHRADNÍ HROT PRO #18 CENTER PUNCH](#)

Sicherheitsanleitung für AUTOMATIC CENTER PUNCH STARRETT #PT02947 ERSATZSPITZE FÜR #18 CENTER PUNCH

Einführung

Danke, dass du dich für den AUTOMATIC CENTER PUNCH STARRETT #PT02947 ERSATZSPITZE FÜR #18 CENTER PUNCH entschieden hast. Dieses Produkt ist für eine effiziente und sichere Verwendung in verschiedenen Anwendungen konzipiert. Um deine Sicherheit und die Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolge alle lokalen Vorschriften zur Verwendung und Entsorgung von Werkzeugen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Produktrückrufe über die EUSicherheitsplattform "Safety Gate" informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den automatischen Center Punch immer auf einer stabilen und sicheren Oberfläche.
- Halte Hände und Finger während des Betriebs vom Schlagbereich fern.
- Passe die Schlagstärke entsprechend dem Material, das du durchstoßen möchtest, an.
- Übe beim Betreiben des Punchs keinen übermäßigen Druck aus.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z. B. eine Schutzbrille, bei der Verwendung des Werkzeugs.
- Modifiziere das Produkt in keiner Weise, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Ersatzspitze mit dem STARRETT #18AA Center Punch kompatibel ist.
- Entferne vorsichtig die alte Spitze vom Center Punch, indem du sie abschraubst.
- Installiere die neue Ersatzspitze, indem du sie sicher einschraubst. Ziehe sie nicht zu fest an.

2. Nutzung:

- Halte den Center Punch mit einer Hand fest.
- Verwende die andere Hand, um das Werkstück zu stabilisieren.
- Stelle die Schlagstärke mit der Einstellkappe nach deinen Bedürfnissen ein.
- Positioniere den Punch an der gewünschten Stelle auf dem Werkstück.
- Drücke auf den Punch, um den Schlag auszulösen und eine Markierung zu erstellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Abfallbewirtschaftungsvorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für Metallkomponenten in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen lokalen Händler. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem AUTOMATIC CENTER PUNCH STARRETT #PT02947 ERSATZSPITZE FÜR #18 CENTER PUNCH gewährleisten.
Danke, dass du Sicherheit priorisierst!

Safety Instruction Guide for AUTOMATIC CENTER PUNCH STARRETT #PT02947 REPLACEMENT TIP FOR #18 CENTER PUNCH

Introduction

Thank you for choosing the AUTOMATIC CENTER PUNCH STARRETT #PT02947 REPLACEMENT TIP FOR #18 CENTER PUNCH. This product is designed for efficient and safe use in various applications. To ensure your safety and the longevity of the product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local regulations regarding the use and disposal of tools.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the automatic center punch on a stable and secure surface.
- Keep hands and fingers away from the striking area during operation.
- Adjust the impact strength according to the material being punched.
- Do not use excessive force when operating the punch.
- Wear appropriate personal protective equipment, such as safety glasses, when using the tool.
- Do not modify the product in any way, as this may compromise safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the replacement tip is compatible with the STARRETT #18AA center punch.
- Carefully remove the old tip from the center punch by unscrewing it.
- Install the new replacement tip by screwing it into place securely. Do not overtighten.

2. Usage:

- Hold the center punch firmly with one hand.
- Use the other hand to steady the workpiece.
- Adjust the impact strength using the adjusting cap to suit your needs.
- Position the punch at the desired location on the workpiece.
- Press down on the punch to activate the impact and create a mark.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please contact the manufacturer or your local distributor. Ensure to have the product details available for reference.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your AUTOMATIC CENTER PUNCH STARRETT #PT02947 REPLACEMENT TIP FOR #18 CENTER PUNCH. Thank you for prioritizing safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el PUNZÓN CENTRAL AUTOMÁTICO STARRETT #PT02947 PUNTA DE REEMPLAZO PARA PUNZÓN CENTRAL #18

Introducción

Gracias por elegir el PUNZÓN CENTRAL AUTOMÁTICO STARRETT #PT02947 PUNTA DE REEMPLAZO PARA PUNZÓN CENTRAL #18. Este producto está diseñado para un uso eficiente y seguro en diversas aplicaciones. Para garantizar tu seguridad y la longevidad del producto, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Sigue todas las regulaciones locales sobre el uso y la eliminación de herramientas.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre utiliza el punzón central automático sobre una superficie estable y segura.
- Mantén las manos y los dedos alejados del área de impacto durante la operación.
- Ajusta la fuerza de impacto de acuerdo con el material que se va a perforar.
- No uses fuerza excesiva al operar el punzón.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad, al utilizar la herramienta.
- No modifiques el producto de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la punta de reemplazo sea compatible con el punzón central STARRETT #18AA.
- Retira cuidadosamente la punta vieja del punzón central desenroscándola.
- Instala la nueva punta de reemplazo en su lugar, asegurándola. No la aprietes demasiado.

2. Uso:

- Sostén el punzón central firmemente con una mano.
- Usa la otra mano para estabilizar la pieza de trabajo.
- Ajusta la fuerza de impacto utilizando la tapa ajustable según tus necesidades.
- Coloca el punzón en la ubicación deseada sobre la pieza de trabajo.
- Presiona hacia abajo en el punzón para activar el impacto y crear una marca.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- No elimines el producto en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para componentes metálicos donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, por favor contacta al fabricante o a tu distribuidor local. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para referencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu PUNZÓN CENTRAL AUTOMÁTICO STARRETT #PT02947 PUNTA DE REEMPLAZO PARA PUNZÓN CENTRAL #18. ¡Gracias por priorizar la seguridad!

Guide de Sécurité pour le POINÇON CENTRANT AUTOMATIQUE STARRETT #PT02947 TIP DE REMPLACEMENT POUR POINÇON CENTRANT #18

Introduction

Merci d'avoir choisi le POINÇON CENTRANT AUTOMATIQUE STARRETT #PT02947 TIP DE REMPLACEMENT POUR POINÇON CENTRANT #18. Ce produit est conçu pour une utilisation efficace et sécurisée dans diverses applications. Pour garantir votre sécurité et la longévité du produit, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant de l'utiliser.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suivez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation et l'élimination des outils.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le poinçon centrante automatique sur une surface stable et sécurisée.
- Gardez les mains et les doigts éloignés de la zone de frappe pendant l'opération.
- Ajustez la force d'impact en fonction du matériau à perfore.
- Ne forcez pas l'utilisation du poinçon.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de l'outil.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que la pointe de remplacement est compatible avec le poinçon centrante STARRETT #18AA.
- Retirez soigneusement l'ancienne pointe du poinçon en la dévissant.
- Installez la nouvelle pointe de remplacement en la vissant en place de manière sécurisée. Ne serrez pas trop.

2. Utilisation :

- Tenez fermement le poinçon centrante d'une main.
- Utilisez l'autre main pour stabiliser la pièce à travailler.
- Ajustez la force d'impact à l'aide du capuchon de réglage selon vos besoins.
- Positionnez le poinçon à l'endroit désiré sur la pièce à travailler.
- Appuyez sur le poinçon pour activer l'impact et créer une marque.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.

- Envisagez des options de recyclage pour les composants métalliques lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour une assistance supplémentaire, veuillez contacter le fabricant ou votre distributeur local. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour référence.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre POINÇON CENTRANT AUTOMATIQUE STARRETT #PT02947 TIP DE REMPLACEMENT POUR POINÇON CENTRANT #18. Merci de donner la priorité à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PUNZONE AUTOMATIC CENTER PUNCH STARRETT #PT02947 TIP DI SOSTITUZIONE PER PUNZONE #18

Introduzione

Grazie per aver scelto il PUNZONE AUTOMATIC CENTER PUNCH STARRETT #PT02947 TIP DI SOSTITUZIONE PER PUNZONE #18. Questo prodotto è progettato per un uso efficiente e sicuro in varie applicazioni. Per garantire la tua sicurezza e la longevità del prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso e lo smaltimento degli strumenti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza sempre il punzone automatico su una superficie stabile e sicura.
- Tieni le mani e le dita lontane dall'area di impatto durante l'operazione.
- Regola la forza d'impatto in base al materiale da punzonare.
- Non utilizzare una forza eccessiva durante il funzionamento del punzone.
- Indossa un equipaggiamento di protezione personale appropriato, come occhiali di sicurezza, quando utilizzi lo strumento.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la punta di sostituzione sia compatibile con il punzone STARRETT #18AA.
- Rimuovi con attenzione la vecchia punta dal punzone svitandola.
- Installa la nuova punta di sostituzione avvitandola in posizione in modo sicuro. Non stringere eccessivamente.

2. Uso:

- Tieni saldamente il punzone con una mano.
- Usa l'altra mano per stabilizzare il pezzo di lavoro.
- Regola la forza d'impatto utilizzando il cappuccio di regolazione in base alle tue esigenze.
- Posiziona il punzone nel punto desiderato sul pezzo di lavoro.
- Premi verso il basso sul punzone per attivare l'impatto e creare un segno.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considera opzioni di riciclaggio per i componenti in metallo, se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo distributore locale. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per riferimento.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo PUNZONE AUTOMATIC CENTER PUNCH STARRETT #PT02947 TIP DI SOSTITUZIONE PER PUNZONE #18. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for SKAFSPISS ERSTATNINGSTIPP FOR 18A & 18AA SENTRUMSPUNKT

Introduksjon

Takk for at du valgte SKAFSPISS ERSTATNINGSTIPP FOR 18A & 18AA SENTRUMSPUNKT. Dette produktet er designet for effektiv og sikker bruk i ulike applikasjoner. For å sikre din sikkerhet og produktets levetid, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Inspiser produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Følg alle lokale forskrifter angående bruk og avhending av verktøy.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbakekall gjennom EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid skafspissen på en stabil og sikker overflate.
- Hold hender og fingre unna slagområdet under drift.
- Juster slagstyrken i henhold til materialet som skal punkteres.
- Ikke bruk overdreven kraft når du betjener stansen.
- Bruk passende personlig verneutstyr, som vernebriller, når du bruker verktøyet.
- Ikke modifier produktet på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerheten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at erstatningstippen er kompatibel med STARRETT #18AA sentrumspunkt.
- Fjern forsiktig den gamle tipp fra sentrumspunktet ved å skru den av.
- Installer den nye erstatningstippen ved å skru den på plass sikkert. Ikke stram for mye.

2. Bruk:

- Hold sentrumspunktet fast med den ene hånden.
- Bruk den andre hånden til å stabilisere arbeidsstykket.
- Juster slagstyrken ved å bruke justeringshetten etter behov.
- Plasser stansen på ønsket sted på arbeidsstykket.
- Trykk ned på stansen for å aktivere slaget og lage et merke.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av produktet må skje i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer for metallkomponenter der det er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller videre assistanse, vennligst kontakt produsenten eller din lokale distributør. Sørg for å ha produktdetaljene tilgjengelig for referanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med SKAFSPISS ERSTATNINGSTIPP FOR 18A & 18AA SENTRUMSPUNKT. Takk for at du prioriterer sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla AUTOMATIC CENTER PUNCH STARRETT #PT02947 Wymienna Końcówka do Wybijaka #18

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór AUTOMATIC CENTER PUNCH STARRETT #PT02947 Wymiennej Końcówki do Wybijaka #18. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o efektywnym i bezpiecznym użytkowaniu w różnych zastosowaniach. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz długowieczność produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonych celów.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci oraz osób wrażliwych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących używania i utylizacji narzędzi.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów poprzez platformę Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze używaj automatycznego wybijaka na stabilnej i pewnej powierzchni.
- Trzymaj ręce i palce z dala od obszaru uderzenia podczas pracy.
- Dostosuj siłę uderzenia do materiału, który ma być wybijany.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas obsługi wybijaka.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas używania narzędzia.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że wymienna końcówka jest kompatybilna z wybijakiem STARRETT #18AA.
- Ostrożnie usuń starą końcówkę z wybijaka, odkręcając ją.
- Zainstaluj nową wymienną końcówkę, wkręcając ją na miejsce. Nie dokręcaj zbyt mocno.

2. Użytkowanie:

- Trzymaj wybijak mocno jedną ręką.
- Drugą ręką stabilizuj obrabiany element.
- Dostosuj siłę uderzenia za pomocą nakrętki regulacyjnej, aby odpowiadała Twoim potrzebom.
- Umieść wybijak w żądanym miejscu na obrabianym elemencie.
- Naciśnij na wybijak, aby aktywować uderzenie i stworzyć znacznik.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zarządzania odpadami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla komponentów metalowych, gdzie jest to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, skontaktuj się z producentem lub lokalnym dystrybutorem. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły dotyczące produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z AUTOMATIC CENTER PUNCH STARRETT #PT02947 Wymienną Końcówką do Wybijaka #18. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa!

Turvaohjeet AUTOMATIC CENTER PUNCH STARRETT #PT02947 REPLACEMENT TIP FOR #18 CENTER PUNCH

Johdanto

Kiitos, että valitsit AUTOMATIC CENTER PUNCH STARRETT #PT02947 REPLACEMENT TIP FOR #18 CENTER PUNCH. Tämä tuote on suunniteltu tehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön erilaisissa sovelluksissa. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen pitkäikäisyyden, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä työkalujen käytössä ja hävittämisessä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä automaattista keskivarttipunttia aina vakaalla ja turvallisella pinnalla.
- Pidä kädet ja sormet poissa iskualueelta käytön aikana.
- Säädä iskun voimakkuus materiaalin mukaan, jota olet poraamassa.
- Älä käytä liiallista voimaa puhdistettaessa.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojautusta, kuten suojalaseja, työkalua käyttäessäsi.
- Älä muokkaa tuotetta millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että varaustippi on yhteensopiva STARRETT #18AA keskivarttipunttin kanssa.
- Poista vanha tippi varovasti keskivarttipunttista kääntämällä se irti.
- Asenna uusi varaustippi kääntämällä se tiukasti paikoilleen. Älä kiristä liikaa.

2. Käyttö:

- Pidä keskivarttipunttia tukevasti yhdellä kädellä.
- Käytä toista kättä työpalasen tukemiseen.
- Säädä iskun voimakkuus säätökapulaa käyttäen tarpeidesi mukaan.
- Aseta puntti haluamaasi kohtaan työpalasessa.
- Paina punttia alas aktivoiaksesi iskun ja luodaksesi merkin.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteidenhallintasääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse metallikomponenttien kierrätysmahdollisuuksia, jos ne ovat saatavilla.

Lisätiedot

Kaikkia turvallisuuskysymyksiä tai lisäapua varten ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jakelijaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot saatavilla viitteenä.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen AUTOMATIC CENTER PUNCH STARRETT #PT02947 REPLACEMENT TIP FOR #18 CENTER PUNCH tuotteen kanssa. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle!

Säkerhetsinstruktionsguide för AUTOMATIC CENTER PUNCH STARRETT #PT02947

REPLACEMENT TIP FOR #18 CENTER PUNCH

Introduktion

Tack för att du valt AUTOMATIC CENTER PUNCH STARRETT #PT02947 REPLACEMENT TIP FOR #18 CENTER PUNCH. Denna produkt är utformad för effektiv och säker användning i olika tillämpningar. För att säkerställa din säkerhet och produktens livslängd, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ alla lokala regler och förordningar angående användning och avfallshantering av verktyg.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid den automatiska centerpunchen på en stabil och säker yta.
- Håll händer och fingrar borta från slagområdet under drift.
- Justera kraften på slaget enligt det material som ska punchas.
- Använd inte överdriven kraft när du använder punchen.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du använder verktyget.
- Modifiera inte produkten på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att ersättningstippen är kompatibel med STARRETT #18AA centerpunchen.
- Ta försiktigt bort den gamla tippen från centerpunchen genom att skruva loss den.
- Installera den nya ersättningstippen genom att skruva fast den på plats. Överdriv inte åtdragningen.

2. Användning:

- Håll centerpunchen stadigt med ena handen.
- Använd den andra handen för att stabilisera arbetsstycket.
- Justera slagkraften med justeringskappen efter behov.
- Placera punchen på den önskade platsen på arbetsstycket.
- Tryck ner på punchen för att aktivera slaget och skapa ett märke.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala distributör. Se till att ha produktens detaljer tillgängliga för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din AUTOMATIC CENTER PUNCH STARRETT #PT02947 REPLACEMENT TIP FOR #18 CENTER PUNCH. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro AUTOMATIC CENTER PUNCH STARRETT #PT02947 NÁHRADNÍ HROT PRO #18 CENTER PUNCH

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AUTOMATIC CENTER PUNCH STARRETT #PT02947 NÁHRADNÍ HROT PRO #18 CENTER PUNCH. Tento produkt je navržen pro efektivní a bezpečné použití v různých aplikacích. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a dlouhá životnost produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání a likvidace nástrojů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení výrobků prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy používejte automatický středový úder na stabilním a bezpečném povrchu.
- Držte ruce a prsty daleko od oblasti úderu během provozu.
- Upravte sílu úderu podle materiálu, který se má propichovat.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při obsluze úderníku.
- Při používání nástroje noste vhodné osobní ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle.
- Neměňte produkt žádným způsobem, protože to může ohrozit bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je náhradní hrot kompatibilní se středovým úderníkem STARRETT #18AA.
- Opatrně odšroubujte starý hrot ze středového úderníku.
- Nainstalujte nový náhradní hrot tím, že jej bezpečně zašroubujete na místo. Nepřetahujte.

2. Použití:

- Držte středový úderník pevně jednou rukou.
- Druhou rukou stabilizujte pracovní kus.
- Upravte sílu úderu pomocí nastavovacího víčka podle svých potřeb.
- Umístěte úderník na požadované místo na pracovním kusu.
- Stlačte úderník, abyste aktivovali úder a vytvořili značku.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace pro kovové komponenty, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo další pomoc se obraťte na výrobce nebo svého místního distributora. Ujistěte se, že máte k dispozici detaily o produktu pro referenci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho AUTOMATIC CENTER PUNCH STARRETT #PT02947 NÁHRADNÍHO HROTU PRO #18 CENTER PUNCH. Děkujeme, že dáváte prioritu bezpečnosti!