

SAVAGE ACCUTRIGGER TRIGGER - TIMNEY SAVAGE ACCUTRIGGER TRIGGER

The Timney Featherweight Triggers for Savage Accutrigger are precision machined and hand-fitted to provide a crisp trigger pull. They feature a lightweight alloy housing with machined and hardened steel working surfaces. The trigger is fully adjustable. The trigger pull weight is adjustable from 1.5 to 4lbs. and is adjustable for creep and overtravel. Adjustable Pull weight 1.5-4lbs. Minor fitting may be required



Attributes

- Name: TIMNEY SAVAGE ACCUTRIGGER TRIGGER
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 883000046
- Mfr. No.: 638
- Make: Savage Arms
- Model: Universal Rifles
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 081950638000

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für Timney Savage Accutriggers](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Timney Savage Accutriggers](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador Timney Savage Accutriggers](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Gâchettes Timney Savage Accutriggers](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Timney Savage Accutriggers](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Timney Savage Accutriggers](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu Timney Savage Accutriggers](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Timney Savage Accutriggereille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Timney Savage Accutriggers](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro spoušť Timney Savage Accutriggers](#)

Sicherheitsanleitung für Timney Savage Accutriggers

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Timney Featherweight Trigger für deine Savage Accutrigger entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanweisungen und Nutzungshinweise, um eine sichere und effektive Bedienung deines Abzugs zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Benutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen, auch wenn du glaubst, dass sie es nicht ist.
- Richte deine Feuerwaffe niemals auf etwas, das du nicht treffen möchtest.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und achte auf die Möglichkeit von Rückprall.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Bewahre deine Feuerwaffe und Munition sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung an deiner Feuerwaffe und dem Abzug.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Der Timney Featherweight Trigger ist nur für den Einsatz mit Savage AccutriggerGewehren konzipiert. Er funktioniert nicht mit dem Savage A17Gewehr und Accutrigger.
- Stelle sicher, dass das Abzugsgewicht entsprechend deinem Gebrauch eingestellt ist, mit einem einstellbaren Bereich von 1,5 bis 4 lbs.
- Möglicherweise ist eine kleine Anpassung für die korrekte Installation erforderlich. Wenn du dir unsicher bist, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Versuche nicht, den Abzug über die Spezifikationen des Herstellers hinaus zu modifizieren.
- Überprüfe regelmäßig den Abzug auf Anzeichen von Fehlfunktionen oder Abnutzung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne den vorhandenen Abzug gemäß dem Benutzerhandbuch deiner Feuerwaffe.
- Setze den Timney Featherweight Trigger vorsichtig in das Abzugsgehäuse ein.
- Stelle das Abzugsgewicht mit der Einstellschraube ein und achte darauf, dass es im Bereich von 1,5 bis 4 lbs liegt.
- Teste die Abzugsfunktion ohne Munition in einer sicheren Umgebung, bevor du die Feuerwaffe benutzt.

2. Nutzung

- Überprüfe vor dem Schießen, dass die Feuerwaffe in einem sicheren Zustand ist und der Abzug korrekt funktioniert.
- Stelle den Abzug nach Bedarf für Nachlauf und Übertravel ein, um einen klaren Abzug zu erreichen.

- Halte dich immer an sichere Handhabungspraktiken beim Bedienen deiner Feuerwaffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle ungenutzten oder beschädigten Abzüge gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Feuerwaffen oder Feuerwaffenkomponenten nicht im regulären Hausmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit, Installation oder Produktunterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann für Feuerwaffen. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast, um Unterstützung zu erhalten.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem Timney Featherweight Trigger gewährleisten. Denke daran, dass Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen von größter Bedeutung ist, und die Einhaltung dieser Richtlinien hilft, die Risiken im Zusammenhang mit ihrer Nutzung zu minimieren. Vielen Dank, dass du Timney gewählt hast.

Safety Instruction Guide for Timney Savage Accutriggers

Introduction

Thank you for choosing the Timney Featherweight Trigger for your Savage Accutriggers. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure safe and effective operation of your trigger. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Never point your firearm at anything you do not intend to shoot.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to fire.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Be aware of your surroundings and the potential for a ricochet.
- Use appropriate safety gear, including eye and ear protection, when handling firearms.
- Store your firearm and ammunition securely and out of reach of children.
- Regularly check for any signs of wear or damage on your firearm and trigger.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- The Timney Featherweight Trigger is designed for use with Savage Accutrigger rifles only. It will not work with the Savage A17 rifle and Accutrigger.
- Ensure that the trigger pull weight is set appropriately for your use, with an adjustable range from 1.5 to 4 lbs.
- Minor fitting may be required for proper installation. If you are unsure, consult a qualified gunsmith.
- Do not attempt to modify the trigger beyond the manufacturer's specifications.
- Regularly inspect the trigger for any signs of malfunction or wear.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing trigger according to your firearm's user manual.
- Carefully fit the Timney Featherweight Trigger into the trigger housing.
- Adjust the trigger pull weight using the adjustment screw, ensuring it is within the 1.5 to 4 lbs range.
- Test the trigger function without ammunition in a safe environment before using the firearm.

2. Usage

- Before firing, doublecheck that the firearm is in a safe condition and that the trigger is functioning correctly.
- Adjust the trigger for creep and overtravel as needed to achieve a crisp trigger pull.
- Always follow safe handling practices when operating your firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged triggers in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearms or firearm components in regular household waste.

- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product support, please reach out to the manufacturer or a qualified firearms professional. Ensure you have your product details on hand for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Timney Featherweight Trigger. Remember, safety is paramount when handling firearms, and adherence to these guidelines will help mitigate risks associated with their use. Thank you for choosing Timney.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador Timney Savage Accutrigger

Introducción

Gracias por elegir el Disparador Featherweight Timney para tus Savage Accutrigger. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad, instrucciones de instalación y pautas de uso para asegurar un funcionamiento seguro y efectivo de tu disparador. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada, incluso si crees que no lo está.
- Nunca apuntes tu arma de fuego a nada que no intentes disparar.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Sé consciente de tu entorno y del potencial de un rebote.
- Usa equipo de seguridad apropiado, incluyendo protección para los ojos y los oídos, al manejar armas de fuego.
- Almacena tu arma y munición de manera segura y fuera del alcance de los niños.
- Revisa regularmente si hay signos de desgaste o daño en tu arma y en el disparador.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales respecto a la propiedad y uso de armas de fuego.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- El Disparador Featherweight Timney está diseñado para su uso exclusivo con rifles Savage Accutrigger. No funcionará con el rifle Savage A17 y Accutrigger.
- Asegúrate de que el peso de disparo esté configurado adecuadamente para tu uso, con un rango ajustable de 1.5 a 4 lbs.
- Puede ser necesario un ajuste menor para una instalación adecuada. Si no estás seguro, consulta a un armero calificado.
- No intentes modificar el disparador más allá de las especificaciones del fabricante.
- Inspecciona regularmente el disparador para detectar signos de mal funcionamiento o desgaste.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira el disparador existente de acuerdo con el manual del usuario de tu arma.
- Ajusta cuidadosamente el Disparador Featherweight Timney en la caja del disparador.
- Ajusta el peso del disparo usando el tornillo de ajuste, asegurándote de que esté dentro del rango de 1.5 a 4 lbs.
- Prueba la función del disparador sin munición en un entorno seguro antes de usar el arma.

2. Uso

- Antes de disparar, verifica nuevamente que el arma esté en una condición segura y que el disparador esté funcionando correctamente.
- Ajusta el disparador para el recorrido y el sobreviaje según sea necesario para lograr un disparo nítido.
- Siempre sigue prácticas de manejo seguro al operar tu arma de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier disparador no utilizado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches armas de fuego o componentes de armas de fuego en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, instalación o soporte del producto, comunícate con el fabricante o un profesional de armas de fuego calificado. Asegúrate de tener los detalles de tu producto a mano para recibir asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y directrices de seguridad, podrás garantizar una experiencia segura y agradable con tu Disparador Featherweight Timney. Recuerda, la seguridad es primordial al manejar armas de fuego, y la adherencia a estas pautas ayudará a mitigar los riesgos asociados con su uso. Gracias por elegir Timney.

Guide de Sécurité pour les Gâchettes Timney Savage Accutriggers

Introduction

Merci d'avoir choisi la gâchette Timney Featherweight pour vos Savage Accutriggers. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, les instructions d'installation et les directives d'utilisation pour garantir un fonctionnement sûr et efficace de votre gâchette. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée, même si vous pensez qu'elle ne l'est pas.
- Ne pointez jamais votre arme à feu vers quelque chose que vous n'avez pas l'intention de tirer.
- Gardez votre doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Assurez-vous que l'arme est pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Soyez conscient de votre environnement et du potentiel de ricochet.
- Utilisez des équipements de sécurité appropriés, y compris des protections oculaires et auditives, lors de la manipulation des armes à feu.
- Rangez votre arme à feu et vos munitions de manière sécurisée et hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement tout signe d'usure ou de dommage sur votre arme à feu et votre gâchette.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- La gâchette Timney Featherweight est conçue pour être utilisée uniquement avec les carabines Savage Accutrigger. Elle ne fonctionnera pas avec la carabine Savage A17 et Accutrigger.
- Assurez-vous que le poids de la détente est réglé de manière appropriée pour votre utilisation, avec une plage réglable de 1,5 à 4 lbs.
- Un ajustement mineur peut être nécessaire pour une installation correcte. Si vous avez des doutes, consultez un armurier qualifié.
- Ne tentez pas de modifier la gâchette au-delà des spécifications du fabricant.
- Inspectez régulièrement la gâchette pour tout signe de dysfonctionnement ou d'usure.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la gâchette existante selon le manuel de l'utilisateur de votre arme à feu.
- Ajustez soigneusement la gâchette Timney Featherweight dans le boîtier de la gâchette.
- Réglez le poids de la détente à l'aide de la vis de réglage, en veillant à ce qu'il soit compris entre 1,5 et 4 lbs.
- Testez le fonctionnement de la gâchette sans munitions dans un environnement sûr avant d'utiliser l'arme à feu.

2. Utilisation

- Avant de tirer, vérifiez à nouveau que l'arme à feu est en bon état et que la gâchette fonctionne correctement.
- Ajustez la gâchette pour le jeu et le surdéplacement si nécessaire afin d'obtenir un tir franc.
- Suivez toujours des pratiques de manipulation sécuritaires lors de l'utilisation de votre arme à feu.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toute gâchette inutilisée ou endommagée conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les armes à feu ou les composants d'arme à feu dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre gâchette Timney Featherweight. N'oubliez pas que la sécurité est primordiale lors de la manipulation des armes à feu, et le respect de ces directives aidera à atténuer les risques associés à leur utilisation. Merci d'avoir choisi Timney.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Timney Savage Accutriggers

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto Timney Featherweight per i tuoi Savage Accutriggers. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni per l'installazione e linee guida per l'uso per garantire un funzionamento sicuro ed efficace del tuo grilletto. Ti invitiamo a leggere attentamente questo documento prima dell'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica, anche se credi che non lo sia.
- Non puntare mai la tua arma da fuoco verso qualcosa che non intendi colpire.
- Tieni il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e del potenziale di rimbalzo.
- Utilizza dispositivi di protezione adeguati, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie, quando maneggi le armi da fuoco.
- Conserva la tua arma da fuoco e le munizioni in modo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente eventuali segni di usura o danni sulla tua arma e sul grilletto.
- Segui tutte le leggi e le normative locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il grilletto Timney Featherweight è progettato per l'uso esclusivo con i fucili Savage Accutigger. Non funzionerà con il fucile Savage A17 e Accutigger.
- Assicurati che il peso di trazione del grilletto sia impostato in modo appropriato per il tuo utilizzo, con un intervallo regolabile da 1.5 a 4 lbs.
- Potrebbe essere necessario un leggero adattamento per una corretta installazione. Se non sei sicuro, consulta un armaiolo qualificato.
- Non tentare di modificare il grilletto oltre le specifiche del produttore.
- Controlla regolarmente il grilletto per eventuali segni di malfunzionamento o usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il grilletto esistente secondo il manuale dell'utente della tua arma.
- Inserisci con attenzione il grilletto Timney Featherweight nell'alloggiamento del grilletto.
- Regola il peso di trazione del grilletto utilizzando la vite di regolazione, assicurandoti che sia compreso nell'intervallo di 1.5 a 4 lbs.
- Testa la funzionalità del grilletto senza munizioni in un ambiente sicuro prima di utilizzare l'arma.

2. Uso

- Prima di sparare, verifica che l'arma sia in condizioni sicure e che il grilletto funzioni correttamente.
- Regola il grilletto per creep e overtravel secondo necessità per ottenere un rilascio netto del grilletto.
- Segui sempre pratiche di manipolazione sicura quando utilizzi la tua arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali grilletto non utilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire armi da fuoco o componenti di armi in normali rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'installazione o il supporto del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o un professionista qualificato nel settore delle armi da fuoco. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del tuo prodotto per ricevere assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo grilletto Timney Featherweight. Ricorda, la sicurezza è fondamentale quando si maneggiano armi da fuoco e l'osservanza di queste linee guida aiuterà a mitigare i rischi associati al loro uso. Grazie per aver scelto Timney.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Timney Savage Accutriggers

Innledning

Takk for at du valgte Timney Featherweight Trigger for dine Savage Accutriggers. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon, installasjonsinstruksjoner og bruksretningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av avtrekkeren din. Vennligst les dette dokumentet nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid våpenet ditt som om det er ladd, selv om du tror det ikke er det.
- Pek aldri våpenet ditt mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- Hold fingeren unna avtrekkeren inntil du er klar til å avfyre.
- Sørg for at våpenet alltid er rettet i en trygg retning.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og muligheten for ricochet.
- Bruk passende sikkerhetsutstyr, inkludert øye og hørselsvern, når du håndterer våpen.
- Oppbevar våpenet og ammunisjonen sikkert og utilgjengelig for barn.
- Sjekk regelmessig for tegn på slitasje eller skade på våpenet og avtrekkeren.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående eierskap og bruk av våpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Timney Featherweight Trigger er designet for bruk med Savage Accutrigger rifler kun. Den vil ikke fungere med Savage A17 rifle og Accutrigger.
- Sørg for at avtrekksvekten er innstilt riktig for ditt bruk, med en justerbar rekkevidde fra 1,5 til 4 lbs.
- Mindre tilpasning kan være nødvendig for riktig installasjon. Hvis du er usikker, konsulter en kvalifisert gunsmith.
- Forsøk ikke å modifisere avtrekkeren utover produsentens spesifikasjoner.
- Inspiser regelmessig avtrekkeren for tegn på funksjonsfeil eller slitasje.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at våpenet er uladd og rettet i en sikker retning.
- Fjern den eksisterende avtrekkeren i henhold til brukerhåndboken for våpenet ditt.
- Pass på at Timney Featherweight Trigger passer inn i avtrekkerhuset.
- Juster avtrekksvekten ved hjelp av justeringsskruen, og sørg for at den er innenfor området 1,5 til 4 lbs.
- Test avtrekkerens funksjon uten ammunisjon i et trygt miljø før du bruker våpenet.

2. Bruk

- Før du avfyrer, dobbelsjekk at våpenet er i en sikker tilstand og at avtrekkeren fungerer korrekt.
- Juster avtrekkeren for creep og overtravel etter behov for å oppnå et klart avtrekk.
- Følg alltid sikre håndteringspraksiser når du betjener våpenet ditt.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle ubrukte eller skadede avtrekkere i samsvar med lokale forskrifter.
- Kasser ikke våpen eller våpenkomponenter i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet, installasjon eller produktstøtte, vennligst ta kontakt med produsenten eller en kvalifisert våpenprofesjonell. Sørg for at du har produktdetaljene klare for assistanse.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din Timney Featherweight Trigger. Husk at sikkerhet er avgjørende når du håndterer våpen, og overholdelse av disse retningslinjene vil bidra til å redusere risikoene forbundet med deres bruk. Takk for at du valgte Timney.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu Timney Savage Accutriggers

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór spustu Timney Featherweight do Twojego Savage Accutrigger. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje instalacji oraz wytyczne dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne działanie Twojego spustu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń palną tak, jakby była załadowana, nawet jeśli uważasz, że nie jest.
- Nigdy nie kieruj broni palnej w stronę, której nie zamierzasz zestrzelić.
- Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie jesteś gotowy do strzału.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i potencjalnych możliwości odbicia.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym ochrony oczu i uszu, podczas obsługi broni palnej.
- Przechowuj swoją broń i amunicję w sposób bezpieczny i poza zasięgiem dzieci.
- Regularnie sprawdzaj oznaki zużycia lub uszkodzenia swojej broni i spustu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Spust Timney Featherweight jest zaprojektowany do użycia tylko z karabinami Savage Accutrigger. Nie działa z karabinem Savage A17 oraz Accutrigger.
- Upewnij się, że waga oporu spustu jest ustawiona odpowiednio do Twojego użycia, z regulowanym zakresem od 1,5 do 4 funtów.
- Może być wymagane drobne dopasowanie do prawidłowej instalacji. Jeśli nie jesteś pewien, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Nie próbuj modyfikować spustu poza specyfikacjami producenta.
- Regularnie sprawdzaj spust pod kątem oznak awarii lub zużycia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący spust zgodnie z instrukcją obsługi swojej broni.
- Ostrożnie umieść spust Timney Featherweight w obudowie spustu.
- Dostosuj wagę oporu spustu za pomocą śruby regulacyjnej, upewniając się, że znajduje się w zakresie od 1,5 do 4 funtów.
- Przetestuj funkcję spustu bez amunicji w bezpiecznym środowisku przed użyciem broni.

2. Użytkowanie

- Przed strzałem ponownie sprawdź, czy broń jest w bezpiecznym stanie i czy spust działa prawidłowo.
- Dostosuj spust pod kątem luzu i nadmiernego skoku, aby uzyskać wyraźny opór spustu.
- Zawsze przestrzegaj bezpiecznych praktyk obsługi podczas korzystania z broni palnej.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone spusty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj broni palnej ani jej komponentów w zwykłych odpadach domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub wsparcia produktu, skontaktuj się z producentem lub wykwalifikowanym profesjonalistą w dziedzinie broni palnej. Upewnij się, że masz przy sobie szczegóły dotyczące swojego produktu, aby uzyskać pomoc.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z Twoim spustem Timney Featherweight. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze podczas obsługi broni palnej, a przestrzeganie tych wytycznych pomoże zminimalizować ryzyko związane z ich użytkowaniem. Dziękujemy za wybór Timney.

Turvaohjeet Timney Savage Accutriggereille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Timney Featherweight liipaisimen Savage Accutriggereillesi. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa, asennusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi liipaisimen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina aseesi kuin se olisi ladattu, vaikka uskoisitkin, että se ei ole.
- Älä koskaan osoita asetta sellaista kohdetta kohti, jota et aio ampua.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Varmista, että ase on koko ajan osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja mahdollisuudesta, että luoti voi kimpoilla.
- Käytä asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmä ja korvasuojia, käsitellessäsi aseita.
- Säilytä aseesi ja ammuksesi turvallisesti ja lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja liipaisimesi kulumisen tai vaurioiden merkkejä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistamista ja käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Timney Featherweight liipaisin on suunniteltu käytettäväksi vain Savage Accutrigger kiväärien kanssa. Se ei toimi Savage A17 kiväärin ja Accutriggerin kanssa.
- Varmista, että liipaisimen vetopaino on asetettu oikein käyttöösi varten, säädettävissä olevan alueen ollessa 1,5 4 lbs.
- Pientä sovitusta saatetaan tarvita oikean asennuksen varmistamiseksi. Jos olet epävarma, kysy neuvoa pätevältä aseasiantuntijalta.
- Älä yritä muokata liipaisinta valmistajan määritysten ulkopuolella.
- Tarkista säännöllisesti liipaisin mahdollisten toimintahäiriöiden tai kulumisen merkkien varalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva liipaisin aseesi käyttöohjeen mukaan.
- Sovita Timney Featherweight liipaisin varovasti liipaisinkoteloon.
- Säädä liipaisimen vetopaino säätöruuvilla varmistaen, että se on 1,5 4 lbs alueella.
- Testaa liipaisimen toiminta ilman ammuksia turvallisessa ympäristössä ennen aseiden käyttöä.

2. Käyttö

- Tarkista ennen ampumista, että ase on turvallisessa kunnossa ja että liipaisin toimii oikein.
- Säädä liipaisinta liikkeen ja ylivuodon osalta tarpeen mukaan, jotta saat aikaan tarkan liipaisutuntuman.
- Noudata aina turvallisia käsittelykäytäntöjä aseiden käyttämisessä.

Hävittämishjeet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet liipaisimet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä aseita tai aseiden osia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin oikeiden hävittämismenetelmien selvittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, asennuksesta tai tuen tarpeesta, ota yhteyttä valmistajaan tai pätevään aseasiantuntijaan. Varmista, että sinulla on tuoteasiakirjat valmiina avun saamiseksi.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Timney Featherweight liipaisimesi kanssa. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia aseita käsiteltäessä, ja näiden ohjeiden noudattaminen auttaa vähentämään niiden käytöstä aiheutuvia riskejä. Kiitos, että valitsit Timney.

Säkerhetsinstruktioner för Timney Savage Accutriggers

Introduktion

Tack för att du valt Timney Featherweight Trigger för dina Savage Accutriggers. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation, installationsanvisningar och användningsriktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt avtryckarsystem. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat, även om du tror att det inte är det.
- Rikta aldrig ditt vapen mot något du inte avser att skjuta på.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att avfira.
- Se till att vapnet alltid är riktat i en säker riktning.
- Var medveten om din omgivning och risken för rikoschetter.
- Använd lämplig säkerhetsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd, när du hanterar vapen.
- Förvara alltid ditt vapen och ammunition på ett säkert ställe, utom räckhåll för barn.
- Kontrollera regelbundet om det finns tecken på slitage eller skador på ditt vapen och avtryckare.
- Följ alla lokala lagar och bestämmelser angående vapenägende och användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Timney Featherweight Trigger är utformad för användning med Savage Accutriggergevär endast. Den fungerar inte med Savage A17geväret och Accutrigger.
- Se till att avtryckarens dragvikt är korrekt inställd för din användning, med ett justerbart intervall från 1,5 till 4 lbs.
- Mindre anpassning kan krävas för korrekt installation. Om du är osäker, konsultera en kvalificerad vapensmed.
- Försök inte att modifiera avtryckaren utöver tillverkarens specifikationer.
- Inspektera regelbundet avtryckaren för tecken på funktionsfel eller slitage.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort den befintliga avtryckaren enligt din vapens användarmanual.
- Passa noggrant in Timney Featherweight Trigger i avtryckarhuset.
- Justera avtryckarens dragvikt med justeringsskruven, och se till att den ligger inom intervallet 1,5 till 4 lbs.
- Testa avtryckarfunktionen utan ammunition i en säker miljö innan du använder vapnet.

2. Användning

- Innan du avfyrar, kontrollera att vapnet är i ett säkert tillstånd och att avtryckaren fungerar korrekt.
- Justera avtryckaren för krängning och överresning efter behov för att uppnå ett klart avtryck.
- Följ alltid säkra hanteringsmetoder när du hanterar ditt vapen.

Avfallshanteringsanvisningar

- Släng alla oanvända eller skadade avtryckare i enlighet med lokala bestämmelser.
- Släng inte vapen eller vapendelar i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet, installation eller produktstöd, vänligen kontakta tillverkaren eller en kvalificerad vapenspecialist. Se till att du har dina produktuppgifter till hands för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din Timney Featherweight Trigger. Kom ihåg att säkerhet är av högsta prioritet när det gäller hantering av vapen, och efterlevnad av dessa riktlinjer kommer att hjälpa till att minska riskerna kopplade till deras användning. Tack för att du valde Timney.

Bezpečnostní pokyny pro spoušť Timney Savage Accutriggers

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali spoušť Timney Featherweight pro vaše Savage Accutriggers. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní informace, pokyny k instalaci a pokyny k používání, aby byla zajištěna bezpečná a efektivní funkce vaší spouště. Před použitím si prosím pozorně přečtete tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá, i když se domníváte, že není.
- Nikdy nesměřujte svou zbraň na nic, co nemáte v úmyslu vystřelit.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni vystřelit.
- Zajistěte, aby byla zbraň neustále směřována bezpečným směrem.
- Budte si vědomi svého okolí a potenciálu odrazu.
- Při manipulaci se zbraněmi používejte vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí a uší.
- Ukládejte svou zbraň a munici bezpečně a mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte, zda na vaší zbraně a spoušti nejsou známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Spoušť Timney Featherweight je navržena pouze pro použití s puškami Savage Accutrigger. Nebude fungovat s puškou Savage A17 a Accutrigger.
- Zajistěte, aby byla hmotnost odporu spouště nastavena podle vašich potřeb, s nastavitelným rozsahem od 1,5 do 4 liber.
- Může být vyžadováno drobné seřízení pro správnou instalaci. Pokud si nejste jisti, obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře.
- Nepokoušejte se spoušť modifikovat nad rámec specifikací výrobce.
- Pravidelně kontrolujte spoušť na jakékoli známky poruchy nebo opotřebení.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a směřovala bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající spoušť podle uživatelského manuálu vaší zbraně.
- Opatrně vložte spoušť Timney Featherweight do pouzdra spouště.
- Nastavte hmotnost odporu spouště pomocí nastavovacího šroubu tak, aby byla v rozmezí 1,5 až 4 liber.
- Před použitím zbraně otestujte funkci spouště bez munice v bezpečném prostředí.

2. Použití

- Před výstřelem znovu zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu a že spoušť funguje správně.
- Podle potřeby upravte spoušť pro prokluz a nadměrný pohyb, abyste dosáhli ostrého odporu spouště.
- Při obsluze zbraně vždy dodržujte bezpečnostní postupy.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené spouště v souladu s místními předpisy.
- Neličte zbraně nebo komponenty zbraně v běžném domácím odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo podpory produktu se prosím obraťte na výrobce nebo kvalifikovaného odborníka na zbraně. Ujistěte se, že máte po ruce podrobnosti o svém produktu pro usnadnění pomoci.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vaší spouště Timney Featherweight. Pamatujte, že bezpečnost je prvořadá při manipulaci se zbraněmi a dodržování těchto pokynů pomůže zmírnit rizika spojená s jejich používáním. Děkujeme, že jste si vybrali Timney.