

FOOLPROOF TARGET KNOBS - TARGET ELEVATION KNOB, SHORT

All Foolproof sights (except TK models) use the Short Elevation Knob. The Long Elevation Knob is for use with Foolproof-TK target sights. The Elevation Gib Lock Knob fits both standard Foolproof and Foolproof-TK models



Attributes

- Name: TARGET ELEVATION KNOB, SHORT
- Manufacturer: WILLIAMS GUN SIGHT
- Product no.: 962157250
- Mfr. No.: 11524
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 053506115242

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, SHORT](#)
- [English: FOOLPROOF TARGET KNOBS TARGET ELEVATION KNOB, SHORT Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, SHORT](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour les Boutons d'Élévation FOOLPROOF TARGET KNOBS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pomello di Elevazione Corto FOOLPROOF TARGET KNOBS](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla pokrętła podnoszenia FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT](#)
- [Suomi: FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, SHORT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, SHORT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání ovládacího knoflíku FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, SHORT](#)

Sicherheitshinweise für die FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, SHORT

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, SHORT entschieden haben. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Nutzung und Installation des Produkts, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf Schäden oder Mängel.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Höhenverstellknopf nur mit den kompatiblen FoolproofVisierungen (außer TKModellen).
- Achten Sie darauf, dass der HöhenverstellKlemmschraubenkopf ordnungsgemäß sitzt, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Bei der Anpassung des Produkts durch Schleifen der Spitze der Gewinde, tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand haben.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität des Höhenverstellknopfs mit Ihrer Visierung.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Höhenverstellknopf, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen Höhenverstellknopf an die vorgesehene Stelle.
- Ziehen Sie die Klemmschraube vorsichtig an, um sicherzustellen, dass der Knopf fest sitzt.

3. Nutzung:

- Justieren Sie die Höhe der Visierung mit dem Höhenverstellknopf, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Knopf fest sitzt und keine Anzeichen von Abnutzung aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit oder Nutzung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Vielen Dank, dass Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

FOOLPROOF TARGET KNOBS TARGET ELEVATION KNOB, SHORT Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the FOOLPROOF TARGET KNOBS TARGET ELEVATION KNOB, SHORT. This product is designed to enhance your shooting experience by providing precise elevation adjustments. However, to ensure your safety and the proper functioning of the product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the product before each use to ensure it is in good condition and free from defects.
- Store the product in a dry, cool place when not in use to prevent damage.
- Be aware of your surroundings and ensure that your shooting area is safe and secure.
- Always prioritize safety when handling firearms and associated equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the elevation knob with FoolproofTK target sights, as it is only compatible with standard Foolproof models.
- Ensure that the elevation knob is properly fitted to the sight before use. Improper fitting may lead to inaccurate adjustments or potential accidents.
- If you experience difficulty fitting the knob, do not force it. Seek professional assistance to ensure proper installation.
- Keep the elevation knob and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- If you notice any unusual wear or damage, discontinue use immediately and consult a qualified technician.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Gather the necessary tools, including a screwdriver for installation.
- Remove the existing elevation knob from your sight by unscrewing it counterclockwise.
- Align the threads of the new elevation knob with the corresponding threads on the sight.
- Screw the new elevation knob onto the sight by turning it clockwise until it is securely fastened. Do not overtighten.
- If fitting issues arise, grind the tip of the threads as necessary to ensure a proper fit.

2. Usage Instructions:

- To adjust the elevation, turn the knob clockwise to raise the sight and counterclockwise to lower it.
- Make small adjustments and test the sighting after each adjustment to ensure accuracy.
- Regularly check the knob to ensure it remains securely fastened during use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, please dispose of it in a manner that minimizes environmental impact. Consider recycling where possible.
- Ensure that any metal components are disposed of responsibly to prevent injury to wildlife and others.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the FOOLPROOF TARGET KNOBS TARGET ELEVATION KNOB, SHORT, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or on the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, SHORT

Introducción

Gracias por elegir el FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, SHORT. Este producto está diseñado para mejorar la precisión de tus miras. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones de instalación y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de su uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de daños o desgaste.
- Si el producto presenta algún defecto, no lo uses y contacta a un profesional.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el botón de elevación corto solo con miras Foolproof que lo requieran.
- Evita el uso del botón de elevación largo a menos que sea para miras de objetivo FoolproofTK.
- Asegúrate de que el botón de bloqueo de elevación Gib esté correctamente instalado y ajustado.
- Ten cuidado al ajustar las roscas; el esmerilado de la punta puede ser necesario para un ajuste adecuado.
- No fuerces el producto si no encaja correctamente; esto puede causar daños o lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo destornilladores y cualquier otro equipo que puedas necesitar.
- Verifica que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Retira el botón de elevación viejo, si es necesario, siguiendo las instrucciones del fabricante de la mira.
- Coloca el nuevo botón de elevación en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Aprieta los tornillos de acero firmemente, pero sin excederte para evitar daños.

3. Uso:

- Ajusta el botón de elevación según sea necesario para alcanzar la precisión deseada.
- Realiza pruebas de disparo para verificar que el ajuste sea efectivo y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el producto en la basura común.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y acero.
- Si el producto está dañado o no se puede utilizar, llévalo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas más información, contacta a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante para facilitar la asistencia.

Recuerda que seguir estas pautas no solo es importante para tu seguridad, sino también para la de los demás. Gracias por elegir el FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, SHORT.

Guide de Sécurité du Produit pour les Boutons d'Élévation FOOLPROOF TARGET KNOBS

Introduction

Merci d'avoir choisi les boutons d'élévation FOOLPROOF TARGET KNOBS de WILLIAMS GUN SIGHT. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation, l'installation et la disposition de ce produit, tout en garantissant votre sécurité et celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez le produit pour tout dommage ou défaut avant utilisation.
- Utilisez uniquement le produit conformément aux instructions fournies.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne modifiez pas le produit de manière à compromettre sa sécurité.
- Signalez tout produit dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le bouton d'élévation court avec les viseurs Foolproof (sauf les modèles TK).
- Ne tentez pas d'utiliser le bouton d'élévation long avec des viseurs qui ne sont pas conçus pour cela.
- Si vous devez ajuster le bouton, faites-le avec précaution en meulant l'extrémité des filetages.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'ajustement du produit pour éviter les blessures oculaires.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que vous avez tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Lisez attentivement les instructions fournies avec le produit.

2. Installation :

- Retirez le bouton d'élévation existant si nécessaire.
- Installez le bouton d'élévation court en suivant ces étapes :
 - Alignez le bouton avec le filetage du viseur.
 - Vissez le bouton en place jusqu'à ce qu'il soit bien fixé, mais ne forcez pas pour éviter d'endommager le filetage.
- Vérifiez que le bouton est correctement installé et fonctionne comme prévu.

3. Utilisation :

- Utilisez le bouton d'élévation pour ajuster la visée selon vos besoins.
- Assurez-vous que le bouton est bien en place avant de tirer.

Instructions de Disposition

- Lorsque vous n'utilisez plus le produit, assurez-vous de le jeter de manière responsable.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et en acier.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact basé dans l'UE pour des informations supplémentaires et des conseils de sécurité.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser les boutons d'élévation FOOLPROOF TARGET KNOBS en toute sécurité. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pomello di Elevazione Corto FOOLPROOF TARGET KNOBS

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pomello di Elevazione Corto FOOLPROOF TARGET KNOBS. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione delle mire della tua arma. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da persone esperte e responsabili.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non è montato correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di utilizzare il Pomello di Elevazione Corto con mire non compatibili.
- Non forzare il pomello durante l'installazione o la regolazione.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando lavori con attrezzature di mira.
- Non lasciare mai l'arma incustodita mentre stai apportando modifiche al sistema di mira.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di apportare modifiche al pomello.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
2. **Rimozione del Pomello Esistente:**
 - Allenta le viti che fissano il pomello attuale.
 - Rimuovi delicatamente il pomello esistente.
3. **Installazione del Pomello di Elevazione Corto:**
 - Posiziona il Pomello di Elevazione Corto sull'asse di elevazione della mira.
 - Fissa il pomello utilizzando le viti in acciaio fornite.
 - Assicurati che il pomello sia ben fissato e non si muova.
4. **Regolazione:**
 - Regola il pomello secondo le tue preferenze di mira.
 - Verifica che tutte le regolazioni siano sicure prima di utilizzare l'arma.
5. **Test:** Effettua un test di mira per assicurarti che il pomello funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e acciaio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.
- Assicurati che il prodotto sia disassemblato e non utilizzabile prima di smaltirlo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il sito web del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare l'assistenza.

Instrukcja bezpieczeństwa dla pokrętła podnoszenia FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pokrętła podnoszenia FOOLPROOF TARGET KNOBS. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie użytkowników i zapewnieniu najwyższej jakości. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji, aby uniknąć obrażeń.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj pokrętła podnoszenia tylko w celownikach Foolproof (z wyjątkiem modeli TK).
- Nie próbuj modyfikować pokrętła podnoszenia w żaden sposób.
- Zawsze upewnij się, że pokrętło jest prawidłowo zamocowane przed użyciem celownika.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących instalacji lub użytkowania, skontaktuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śruby stalowe.
- Sprawdź, czy pokrętło podnoszenia pasuje do Twojego celownika.

2. Instalacja:

- Zdejmij stare pokrętło podnoszenia, jeśli jest zainstalowane.
- Przykręć nowe pokrętło podnoszenia do celownika, upewniając się, że jest dobrze zamocowane.
- Jeśli to konieczne, dopasuj końcówki gwintów poprzez ich szlifowanie, aby pasowały do niektórych celowników.

3. Użytkowanie:

- Używaj pokrętła do regulacji wysokości celownika zgodnie z potrzebami.
- Regularnie sprawdzaj, czy pokrętło działa płynnie i nie jest zablokowane.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych pojemników na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby dowiedzieć się o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie pokrętała podnoszenia FOOLPROOF TARGET KNOBS. Dziękujemy za zaufanie do naszych produktów.

FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, SHORT

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, SHORT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Vältä tuotteen käyttöä lapsille tai henkilöille, joilla ei ole riittävää kokemusta.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai aiheuttavan onnettomuuksia.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen takaisinvetotiedotteista.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että korkeussäätönuppi on tiukasti kiinnitetty ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Jos tarvitaan sovittamista, tee se varovasti hiomalla kierteiden päätä.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun käytät tuotetta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista kaikki vanhat tai vaurioituneet osat tähtäimistä.
- Kiinnitä lyhyt korkeussäätönuppi tiukasti tähtäimen yläosaan.
- Varmista, että nuppi on oikein kohdistettu ja että se liikkuu sujuvasti.

2. Käyttö:

- Sääda korkeussäätönuppia tarpeen mukaan ennen ampumista.
- Varmista, että tähtäin on oikein säädetty ja että se on turvallinen käyttää.
- Tarkista, että kaikki osat toimivat oikein ennen jokaista käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot Tukipalveluista

Jos sinulla on kysyttävää tuotteesta tai sen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. He tarjoavat lisätietoja ja tukea tuotteen turvalliseen käyttöön.

Kiitos, että valitsit FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, SHORT

tuotteen. Turvallinen ja vastuullinen käyttö varmistaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, SHORT

Introduktion

Tack för att du valt FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, SHORT. Denna produkt är designad för att ge dig en säker och effektiv justering av sikten. För att säkerställa en trygg användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är installerad och använd på ett korrekt sätt för att undvika olyckor.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Vid installation, se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna för att förhindra att delar lossnar under användning.
- Om justeringsknappen behöver anpassas, gör detta försiktigt genom att slipa spetsen på gängorna.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Ta bort den gamla höjdjusteringsknappen om det är tillämpligt.
- Fäst den nya korta höjdjusteringsknappen på sikten.
- Kontrollera att knappen är ordentligt åtdragen.

2. Användning

- Justera sikten genom att vrida på höjdjusteringsknappen.
- Kontrollera sikten efter varje justering för att säkerställa noggrannhet.
- Använd inte produkten under ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre används, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt support för att säkerställa säker användning av produkten.

Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv användning av FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, SHORT. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andras.

Návod k bezpečnému používání ovládacího knoflíku FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, SHORT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ovládací knoflík FOOLPROOF TARGET KNOBS od společnosti WILLIAMS GUN SIGHT. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné a spolehlivé nastavení výšky pro mířidla Foolproof. Aby bylo zajištěno bezpečné používání a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dbejte na okolní podmínky, jako je osvětlení a stabilita povrchu.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací ovládacího knoflíku se ujistěte, že je zbraň vypnutá a odjištěná.
- Při instalaci ovládacího knoflíku dbejte na správné umístění a zajištění, aby nedošlo k uvolnění během používání.
- Pokud se ovládací knoflík nehodí na vaše mířidlo, může být nutné upravit broušením špičky závitů. Dbejte na opatrnost, abyste nepoškodili závit.
- Nikdy se nesnažte používat výrobek, pokud vykazuje známky poškození nebo opotřebení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Před instalací ovládacího knoflíku se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku a případně brusného papíru pro úpravu závitů.
2. Odstraňte starý ovládací knoflík (pokud je přítomen) a důkladně vyčistěte závit.
3. Nasadte nový ovládací knoflík na závit mířidla a jemně utáhněte šrouby.
4. Zkontrolujte, zda je knoflík pevně a bezpečně připevněn.
5. Před použitím zkontrolujte funkčnost ovládacího knoflíku a ujistěte se, že správně reaguje na otáčení.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy pro odpadové hospodářství.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho způsobem, který neohrožuje životní prostředí.
- Hliník a ocel mohou být recyklovány, proto se snažte tyto materiály odevzdat na určených sběrných místech.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav týkajících se bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné orgány nebo odborníky v oblasti zbraní. Doporučujeme také sledovat aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů.