

RUGER® 10/22® 3-DOT FIRE SIGHTS - RUGER® 10/22® FIBER OPTIC 3-DOT FIRE SIGHTS MULTI

All sets feature a bright red, fiber optic, front sight and fully adjustable peep or U-notch, rear sight. U-notch, rear sight sets use the highly accurate, 3-dot pattern with two green, fiber optic dots at the rear for sharp contrast and quick sight acquisition in all light conditions. No drilling or tapping required for most rifle models. Dovetailed front and rear sights may require minor fitting. High visibility, fast to pickup, sight systems for the Ruger® 10/22®. 3-Dot has U-notch rear blade with green dots, red front sight. Adjustable for windage and elevation.



Attributes

- Name: RUGER® 10/22® FIBER OPTIC 3-DOT FIRE SIGHTS MULTI
- Manufacturer: WILLIAMS GUN SIGHT
- Product no.: 962602130
- Mfr. No.: 60213
- Color: Multi
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Sight Color: Red/Green
- Style: Fiber Optic
- Delivery weight: 0.041kg
- Shipping height: 30mm
- Shipping width: 99mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 053506602131

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS](#)
- [English: RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les ensembles de visée RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS](#)
- [Norsk: RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS SIKTESYSTEM](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS](#)
- [Suomi: RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání mířidel RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS](#)

Sicherheitshinweise für RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS von WILLIAMS GUN SIGHT. Diese Zielvorrichtung wurde entwickelt, um Ihnen ein verbessertes Schießen zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Zielvorrichtungen auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort auf, um Schäden zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor der Installation der Zielvorrichtung entladen ist.
- Tragen Sie beim Schießen geeignete Schutzbrillen und Ohrschutz.
- Verwenden Sie die Zielvorrichtung nur auf zugelassenen Schießständen oder in sicheren, kontrollierten Umgebungen.
- Halten Sie beim Schießen immer die Sicherheitsvorkehrungen ein, die für Ihre Waffe gelten.
- Vermeiden Sie es, die Zielvorrichtung bei extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Sicht beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Ihre Waffe entladen ist.
2. **Montage der Vorderkimme:** Befestigen Sie die faseroptische Vorderkimme gemäß den Anweisungen des Herstellers. Überprüfen Sie die Passform und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.
3. **Montage der Hinterkimme:** Installieren Sie die voll einstellbare Peep oder UForm Hinterkimme. Achten Sie darauf, dass die Hinterkimme sicher und stabil montiert ist.
4. **Justierung:** Nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen für Wind und Höhe vor, um eine optimale Zielgenauigkeit zu gewährleisten.

Nutzung

- Richten Sie die Waffe auf Ihr Ziel aus und nutzen Sie die 3PunktZielvorrichtung für eine schnelle Zielerfassung.
- Achten Sie darauf, die grünen faseroptischen Punkte für eine verbesserte Sichtbarkeit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen zu nutzen.
- Üben Sie regelmäßig, um Ihre Fähigkeiten im Umgang mit der Zielvorrichtung zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit Ihres Produkts können Sie sich an die zuständigen Behörden wenden oder die EU Safety GatePlattform aufrufen, um aktuelle Informationen zu Rückrufen oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS. This guide provides essential safety information to ensure the safe use and installation of your sight system. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle firearms and accessories with care, following all safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the sight system for any signs of wear or damage.
- Use the sight system only with compatible firearm models as specified by the manufacturer.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Specific Safety Precautions for Use

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Never point the firearm at anything you do not intend to shoot.
- Use appropriate eye and ear protection while shooting.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction when installing or adjusting the sights.
- Do not attempt to modify or alter the sight system in any way, as this may compromise safety and performance.
- Be cautious of environmental factors such as wind and light conditions that may affect sight visibility.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove any existing sights according to the manufacturer's instructions.
- Align the dovetail base of the front sight with the corresponding slot on the firearm.
- Gently tap the sight into place using a nonmarring tool if necessary.
- For rear sights, align the sight with the dovetail slot and secure it in place.
- Ensure both sights are firmly attached and properly aligned.

2. Usage:

- Adjust the rear sight for windage and elevation as needed. Refer to the specific adjustment instructions provided by the manufacturer.
- Use the bright red front sight in conjunction with the green rear dots for optimal sight acquisition.
- Practice shooting in various light conditions to become familiar with sight performance.
- Always clean the sight system regularly to maintain visibility and functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling options or contact local waste management for proper disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS. Always prioritize safety and responsible use when handling firearms and accessories.

Guía de Instrucciones de Seguridad para RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS

Introducción

Gracias por elegir los conjuntos de miras RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS de WILLIAMS GUN SIGHT. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro y asegurar un uso seguro. Esta guía proporciona información importante sobre cómo usar y mantener el producto de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto cumpla con todas las regulaciones de seguridad.
- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Reporta cualquier producto o accidente inseguro a las autoridades pertinentes.
- Revisa regularmente la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiros de productos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**

- Riesgo de lesiones o daños si no se instala correctamente.
- Puntos de fibra óptica pueden romperse si se manejan de manera inapropiada.

- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**

- Asegúrate de que todas las piezas estén bien ajustadas antes de usar.
- No uses el producto si notas alguna pieza dañada o defectuosa.
- Mantén las miras limpias y libres de obstrucciones.

- **Advertencias Específicas:**

- Este producto no es un juguete. Mantén alejado a los niños.
- Usa siempre protección ocular adecuada al disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de comenzar la instalación.
- Retira cualquier mira existente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Coloca la mira delantera de fibra óptica en la parte delantera del rifle.
- Fija la mira trasera en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustada.
- Realiza ajustes menores en la mira delantera y trasera según sea necesario.

- **Uso:**

- Alinea la mira delantera con la mira trasera antes de disparar.
- Utiliza el patrón de 3 puntos para una rápida adquisición de la mira.
- Ajusta la deriva y elevación según sea necesario para mejorar la precisión.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de tiro.
- Asegúrate de que todas las partes del producto estén fuera del alcance de los niños al desechar.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, consulta con el fabricante o visita su sitio web oficial. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la fecha de compra para facilitar la asistencia.

Gracias por seguir estas directrices y disfrutar de tu experiencia con los conjuntos de miras RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS.

Guide de sécurité pour les ensembles de visée RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS

Introduction

Merci d'avoir choisi les ensembles de visée RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS de WILLIAMS GUN SIGHT. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assure-toi de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Range le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilise le produit uniquement pour son usage prévu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pointe jamais l'arme vers une personne ou un animal.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les ensembles de visée.
- Utilise toujours des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation de l'arme.
- Installe le guidon avant et la hausse arrière avec soin pour garantir une installation correcte.
- Ne tente pas d'utiliser le produit dans des conditions de faible visibilité ou d'éclairage extrême sans avoir pris des précautions supplémentaires.
- Sois conscient des lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assure-toi que l'arme est déchargée.
2. **Retrait de l'ancien système de visée** : Si nécessaire, retire le guidon et la hausse existants.
3. **Installation du guidon avant** :
 - Place le guidon avant en fibre optique rouge vif dans le support.
 - Assure-toi qu'il est bien fixé et stable.
4. **Installation de la hausse arrière** :
 - Choisis entre la hausse à œillette ou en U.
 - Installe la hausse en suivant les instructions du fabricant.
 - Ajuste la hausse si nécessaire pour un alignement correct.
5. **Vérification** : Vérifie que tous les composants sont bien fixés et que le système de visée fonctionne correctement.

Utilisation

- Lorsque tu es prêt à tirer, assure-toi que la cible est sécurisée et que la zone derrière la cible est dégagée.
- Utilise le système de visée pour aligner ton tir, en te concentrant sur les points verts et le guidon rouge.
- Prends ton temps pour viser et tirer en toute sécurité.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des produits contenant des composants en plastique.

ou en métal.

- Si nécessaire, contacte les services de recyclage locaux pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou contacte le service client. Assure-toi de vérifier régulièrement les mises à jour concernant le produit sur la plateforme de sécurité de l'UE.

En suivant ces instructions et lignes directrices, tu peux profiter de ton ensemble de visée RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS tout en assurant ta sécurité et celle des autres. Merci de respecter ces consignes et d'utiliser le produit de manière responsable.

Guida alla Sicurezza per RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS

Introduzione

Grazie per aver scelto i RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS WILLIAMS GUN SIGHT. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, fornendo mire ad alta visibilità. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e responsabile. Questa guida è conforme alle normative dell'Unione Europea sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze.
- Assicurarsi che il prodotto sia adatto al proprio modello di fucile Ruger.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o difettoso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali di protezione quando si utilizza il fucile.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o regolare le mire.
- Non modificare il prodotto in modo non autorizzato.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Raccogliere gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovere le mire originali dal fucile, se presenti.
- Installare la vista anteriore in fibra ottica rossa nel supporto designato.
- Installare la vista posteriore a U o a periscopio, assicurandosi che sia completamente regolabile.
- Verificare che tutte le parti siano ben fissate.

3. Regolazione:

- Regolare la vista posteriore per deriva e elevazione secondo le proprie preferenze di tiro.
- Effettuare prove di tiro per garantire una corretta allineazione.

4. Uso:

- Utilizzare il fucile in un ambiente sicuro e controllato.
- Assicurarsi di avere un buon posizionamento e stabilità durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata.

- Verificare le normative locali per lo smaltimento di prodotti ottici e accessori per armi.
- Portare il prodotto in un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e le istruzioni per l'uso, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente con i RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS. La tua sicurezza è la nostra priorità.

RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS SIKTESYSTEM

Introduksjon

Takk for at du har valgt RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS fra WILLIAMS GUN SIGHT. Dette siktesystemet er designet for å gi deg en forbedret skyteopplevelse. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene for å sikre trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å lese og forstå alle instruksjoner før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre uerfarne brukere.
- Kontroller produktet for skader før hver bruk. Hvis du oppdager skader, ikke bruk det.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du bruker våpenutstyr.
- Unngå å bruke produktet i dårlig lys eller under ugunstige værforhold.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at våpenet er i en trygg tilstand før du installerer siktesystemet.
- Installer kun siktesystemet på kompatible modeller.
- Juster siktesystemet i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå feiljustering.
- Unngå å peke våpenet mot deg selv eller andre når du håndterer det.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og vær sikker på at det er trygt å skyte.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at våpenet er avfyrt og at det ikke finnes ammunisjon i nærheten.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon.

2. Installasjon:

- Fjern det eksisterende kornet og bakkornet fra våpenet.
- Monter det nye fiberoptiske frontkornet og Unotch bakkornet i henhold til instruksjonene som følger med produktet.
- Juster siktesystemet for vind og høyde etter behov.

3. Bruk:

- Når siktesystemet er installert, ta deg tid til å bli kjent med det.
- Øv på å bruke siktesystemet under trygge forhold før du går til mer utfordrende skyteforhold.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må du avhende det i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke kast produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon.

Ved å følge disse retningslinjene bidrar du til en tryggere opplevelse med RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS.
Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS od WILLIAMS GUN SIGHT. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie części zestawu są w dobrym stanie przed użyciem.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.
- Zachowuj ostrożność podczas użytkowania i przechowywania broni palnej.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj zestawu tylko w połączeniu z karabinem Ruger® 10/22®.
- Nie modyfikuj ani nie dokonuj zmian w produkcie, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub konserwacją celowników.
- Zwracaj uwagę na warunki oświetleniowe i dostosuj celownik w razie potrzeby.
- Nie używaj zestawu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Zainstaluj przedni celownik w odpowiednim miejscu na lufie karabinu.
- Zamocuj tylny celownik (peep lub Unotch) w rowkach karabinu. Może być konieczne drobne dopasowanie.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i stabilne.

2. Użytkowanie:

- Używaj celowników zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Dostosuj celownik w zależności od warunków strzeleckich (wiatr, wysokość).
- Regularnie sprawdzaj stan celowników i ich mocowanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone części zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktów do zwykłych pojemników na odpady; skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim

punktem wsparcia w Unii Europejskiej. Wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz aktualizacje dotyczące produktów można znaleźć na platformie Safety Gate.

Dziękujemy za wybór RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego prosimy o przestrzeganie powyższych wskazówek.

RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön, asennukseen ja hävittämiseen. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki asennus ja käyttöohjeet on luettu ja ymmärretty ennen tuotteen käyttöä.
- Säilytä tuote turallisessa paikassa, jossa se ei ole lasten ulottuvilla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun käytät tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä huonoissa valaistusolosuhteissa, jotta vältät mahdolliset vaarat.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat sen toimivan virheellisesti.
- Varmista, että kaikki säädöt on tehty oikein ennen käyttöä.
- Pidä tuote puhtaana ja kunnossa, jotta se toimii oikein ja turvallisesti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana ennen asennusta.
- Kiinnitä etusight ja takasight huolellisesti. Dovetailkiinnitykset saattavat vaatia pientä sovittamista.
- Tarkista, että sightit ovat tukevasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä sightit tuulen suuntaan ja korkeuteen tarpeen mukaan.
- Käytä sighttejä vain niiden tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Harjoittele tähtäystä turallisessa ympäristössä ennen kuin käytät tuotetta tositilanteessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden joukkoon, erityisesti jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja turallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota lisäohjeita ja tukea tuotteen turvalliseen käyttöön.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata kaikkia ohjeita ja suosituksia varmistaaksesi, että

voit nauttia RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS tuotteesta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS från WILLIAMS GUN SIGHT. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda hög synlighet och snabb siktförvärv. Det är viktigt att följa säkerhetsanvisningarna nedan för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att siktet är korrekt installerat innan du använder det.
- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter.
- Undvik att rikta vapnet mot något som du inte avser att skjuta.
- Se till att vapnet är oladdat när du installerar eller justerar siktet.
- Använd endast kompatibla vapenmodeller enligt tillverkarens rekommendationer.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förberedelser:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Montering av främre sikte:

- Ta bort det gamla siktet om det finns.
- Placera det nya fiberoptiska siktet på den framre delen av vapnet.
- Fäst siktet enligt tillverkarens anvisningar.

3. Montering av bakre sikte:

- Ta bort det gamla bakre siktet om det finns.
- Placera det nya Unotch bakre siktet på den bakre delen av vapnet.
- Justera siktet för att säkerställa korrekt inriktning.

4. Justering:

- Justera siktet för vindriktning och höjd enligt instruktionerna.

Användning

- Rikta vapnet mot målet och använd den röda framkikaren och de gröna prickarna för att sikta.
- Justera siktet vid behov för att säkerställa noggrannhet.

- Efter användning, kontrollera att siktet är i gott skick och rengör det om nödvändigt.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.
- Om produkten är defekt, kontakta en professionell för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen om säkerhet och användning.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Návod na bezpečné používání mířidel RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci mířidel RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS od společnosti WILLIAMS GUN SIGHT. Je důležité dodržovat všechny pokyny, aby se zajistila bezpečnost a efektivita produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že produkt je určen pro váš model pušky RUGER® 10/22®.
- Zkontrolujte, zda produkt neobsahuje žádné viditelné poškození před instalací nebo použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho používáním.
- Při používání mířidel dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nikdy nepoužívejte mířidla, pokud jsou poškozená nebo pokud máte pochybnosti o jejich bezpečnosti.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dostatečný prostor a že jste v bezpečné vzdálenosti od ostatních osob.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě, abyste ochránili svůj zrak a sluch.
- Vždy dbejte na to, abyste měli zbraň správně zajištěnou, když ji nepoužíváte.
- Neprovádějte úpravy na mířidlech, pokud nejste kvalifikovaní nebo pokud nemáte potřebné zkušenosti.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci, včetně šroubováku a případně dalších nástrojů.
- Zkontrolujte, zda máte správné mířidlo pro váš model pušky.

2. Instalace:

- Odstraňte stará mířidla, pokud je to nutné.
- Nainstalujte přední mušku podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že zadní muška je správně umístěna a pevně zajištěna.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty správně upevněny a bezpečně na svém místě.

3. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou mířidla správně nastavená a funkční.
- Upravte mířidla podle potřeby pro optimální zobrazení.
- Při střelbě se ujistěte, že máte správný postoj a že míříte bezpečně.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho způsobem, který neohrožuje životní prostředí.
- Zvažte recyklaci komponentů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání mířidel RUGER® 10/22® 3DOT FIRE SIGHTS. Vaše bezpečnost je na prvním místě, proto vždy dbejte na správné používání a údržbu produktu.