

1911 EXTENDED MAGAZINE RELEASE - WILSON COMBAT 1911 EXTENDED MAGAZINE RELEASE, BLUED

Extended Model For Your Needs

Oversized, extended release button for quick mag changes with little change in grip. Round button can be removed for carry, reinstalled for competition. Allen wrench included. Checkered face with 40 LPI for a positive grip and quick mag changes. SPECS: Release steel, blue or stainless steel (SS), Both include oversize, stainless steel removable button. Mag catch only, no lock or spring.



Attributes

- Name: WILSON COMBAT 1911 EXTENDED MAGAZINE RELEASE, BLUED
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 965000024
- Mfr. No.: 31B
- Finish: Blued
- Hand: Right
- Make: 1911
- Model: Officers, Government, Commander
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 874218000899

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 1911 Extended Magazine Release](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the 1911 Extended Magazine Release](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Botón de Liberación de Cargador Extendida 1911](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le bouton de libération de chargeur étendu 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pulsante di Rilascio Esteso 1911](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 Utvidet Magasinutløser](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla powiększonego zwolnienia magazynka 1911](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 Suurennettuun Lippaanvapauttimeen](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Förlängd Magasinrelease](#)
- [Český: Bezpečnostní instrukce pro prodloužené uvolnění zásobníku 1911](#)

Sicherheitsanleitung für den 1911 Extended Magazine Release

Einführung

Danke, dass du dich für den 1911 Extended Magazine Release von Wilson Combat entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität deiner Waffe zu verbessern, indem es einen übergroßen, verlängerten Auslöserknopf für schnelle Magazinwechsel bietet. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du den Magazinrelease installierst oder handhabst.
- Handle deine Waffe immer so, als wäre sie geladen, auch wenn du glaubst, dass sie es nicht ist.
- Halte die Waffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre die Waffe und das Zubehör an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Magazinrelease auf Abnutzung oder Beschädigungen. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass sich niemand in der Schusslinie befindet, wenn du die Waffe benutzt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Magazinrelease nur mit kompatiblen Modellen: Government, Commander und Officers.
- Stelle sicher, dass der Magazinrelease vor der Benutzung sicher installiert ist. Ein lockerer Release kann zu Fehlfunktionen führen.
- Versuche nicht, den Magazinrelease auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.
- Wenn der Magazinrelease nicht wie vorgesehen funktioniert, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Sei vorsichtig beim Entfernen oder Wiederinstallieren des Knopfes; kleine Teile können verloren gehen oder Verletzungen verursachen, wenn sie unsachgemäß behandelt werden.
- Verwende den mitgelieferten Innensechskantschlüssel, um Beschädigungen am ReleaseKnopf während der Installation oder Entfernung zu vermeiden.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Sicherheit zuerst:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
2. **Entferne den alten Magazinrelease:**
 - Finde den MagazinreleaseKnopf an deiner Waffe.
 - Verwende das passende Werkzeug, um den alten Magazinrelease abzuschrauben und zu entfernen.
3. **Installiere den neuen Magazinrelease:**
 - Setze den neuen Magazinrelease in den Magazinhalter ein.
 - Sichere ihn, indem du die Schraube mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel anziehst. Achte darauf, nicht zu fest anzuziehen.
4. **Teste die Installation:**
 - Stelle sicher, dass der ReleaseKnopf reibungslos funktioniert.
 - Überprüfe, ob der Knopf sicher befestigt ist.

Nutzung

- Drücke den übergroßen Knopf mit deinem Daumen, um das Magazin zu lösen.
- Übe Magazinwechsel in einer sicheren Umgebung, um sicherer zu werden.
- Wenn du die Waffe ohne den Knopf tragen musst, befolge die obigen Anweisungen zum Entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall und Kunststoffabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des 1911 Extended Magazine Release konsultiere bitte den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deines 1911 Extended Magazine Release gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen und deren Zubehör. Danke für deine Aufmerksamkeit auf diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for the 1911 Extended Magazine Release

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Extended Magazine Release from Wilson Combat. This product is designed to enhance your firearm's functionality by providing an oversized, extended release button for quick magazine changes. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the magazine release.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm and accessories in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine release for wear or damage. Do not use if damaged.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire when using the firearm.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the magazine release with compatible models: Government, Commander, and Officers.
- Ensure the magazine release is securely installed before use. A loose release can lead to malfunction.
- Do not attempt to modify or alter the magazine release in any way, as this may compromise safety.
- If the magazine release does not function as intended, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Be cautious when removing or reinstalling the button; small parts can be lost or cause injury if mishandled.
- Use the Allen wrench provided to avoid damage to the release button during installation or removal.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Safety First:** Ensure the firearm is unloaded.
2. **Remove the Old Magazine Release:**
 - Locate the magazine release button on your firearm.
 - Use the appropriate tool to unscrew and remove the old magazine release.
3. **Install the New Magazine Release:**
 - Insert the new magazine release into the magazine catch slot.
 - Secure it by tightening the screw with the Allen wrench provided. Be careful not to overtighten.
4. **Test the Installation:**
 - Ensure the release button operates smoothly.
 - Check that the button is securely fastened.

Usage

- To release the magazine, press the oversized button with your thumb.
- Practice magazine changes in a safe environment to become proficient.
- If you need to carry the firearm without the button, follow the removal instructions above.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal and plastic waste.

- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling the materials if possible.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the 1911 Extended Magazine Release, please consult the manufacturer or a qualified professional.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your 1911 Extended Magazine Release. Always prioritize safety when handling firearms and their accessories. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Botón de Liberación de Cargador Extendida 1911

Introducción

Gracias por elegir el Botón de Liberación de Cargador Extendida 1911 de Wilson Combat. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu arma de fuego, proporcionando un botón de liberación oversized y extendido para cambios rápidos de cargador. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o manipular el botón de liberación.
- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada, incluso si crees que no lo está.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Guarda el arma y los accesorios en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el botón de liberación para detectar desgaste o daños. No lo uses si está dañado.
- Mantente alerta a tu entorno y asegúrate de que nadie esté en la línea de fuego al usar el arma de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el botón de liberación solo con modelos compatibles: Government, Commander y Officers.
- Asegúrate de que el botón de liberación esté instalado de forma segura antes de usarlo. Un botón suelto puede llevar a fallos.
- No intentes modificar o alterar el botón de liberación de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad.
- Si el botón de liberación no funciona como se espera, cesa su uso de inmediato y consulta a un armero calificado.
- Ten cuidado al quitar o reinstalar el botón; las piezas pequeñas pueden perderse o causar lesiones si se manejan incorrectamente.
- Usa la llave Allen proporcionada para evitar dañar el botón de liberación durante la instalación o la extracción.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación

1. **Primero la Seguridad:** Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada.
2. **Quitar el Botón de Liberación de Cargador Antiguo:**
 - Localiza el botón de liberación de cargador en tu arma de fuego.
 - Usa la herramienta adecuada para desenroscar y quitar el botón de liberación de cargador antiguo.
3. **Instalar el Nuevo Botón de Liberación de Cargador:**
 - Inserta el nuevo botón de liberación de cargador en la ranura de sujeción del cargador.
 - Asegúralo apretando el tornillo con la llave Allen proporcionada. Ten cuidado de no apretar demasiado.
4. **Probar la Instalación:**
 - Asegúrate de que el botón de liberación funcione sin problemas.
 - Verifica que el botón esté fijado de forma segura.

Uso

- Para liberar el cargador, presiona el botón oversized con tu pulgar.
- Practica los cambios de cargador en un entorno seguro para volverte competente.

- Si necesitas llevar el arma sin el botón, sigue las instrucciones de extracción anteriores.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para desechos de metal y plástico.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, considera reciclar los materiales si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o asistencia adicional relacionada con el Botón de Liberación de Cargador Extendida 1911, consulta al fabricante o a un profesional calificado.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu Botón de Liberación de Cargador Extendida 1911. Siempre prioriza la seguridad al manejar armas de fuego y sus accesorios. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de sécurité pour le bouton de libération de chargeur étendu 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton de libération de chargeur étendu 1911 de Wilson Combat. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de ton arme à feu en fournissant un bouton de libération surdimensionné et étendu pour des changements de chargeur rapides. Veuillez lire ce guide de sécurité attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives générales de sécurité

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le bouton de libération de chargeur.
- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée, même si tu crois qu'elle ne l'est pas.
- Garde l'arme à feu pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Range l'arme et les accessoires dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le bouton de libération de chargeur pour détecter l'usure ou des dommages. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi que personne n'est dans la ligne de tir lorsque tu utilises l'arme à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise uniquement le bouton de libération de chargeur avec des modèles compatibles : Government, Commander et Officers.
- Assuretoi que le bouton de libération de chargeur est installé de manière sécurisée avant utilisation. Un bouton lâche peut entraîner des dysfonctionnements.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le bouton de libération de chargeur de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Si le bouton de libération de chargeur ne fonctionne pas comme prévu, cesse immédiatement son utilisation et consulte un armurier qualifié.
- Fais attention lors du retrait ou de la réinstallation du bouton ; les petites pièces peuvent être perdues ou causer des blessures si elles sont mal manipulées.
- Utilise la clé Allen fournie pour éviter d'endommager le bouton de libération lors de l'installation ou du retrait.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Sécurité d'abord** : Assuretoi que l'arme à feu est déchargée.
2. **Retire l'ancien bouton de libération de chargeur** :
 - Localise le bouton de libération de chargeur sur ton arme à feu.
 - Utilise l'outil approprié pour dévisser et retirer l'ancien bouton de libération de chargeur.
3. **Installe le nouveau bouton de libération de chargeur** :
 - Insère le nouveau bouton de libération de chargeur dans la fente de prise de chargeur.
 - Fixele en serrant la vis avec la clé Allen fournie. Fais attention à ne pas trop serrer.
4. **Teste l'installation** :
 - Assuretoi que le bouton de libération fonctionne en douceur.
 - Vérifie que le bouton est solidement fixé.

Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuie sur le bouton surdimensionné avec ton pouce.
- Pratique les changements de chargeur dans un environnement sûr pour devenir compétent.
- Si tu dois transporter l'arme sans le bouton, suis les instructions de retrait cidessus.

Instructions de disposition

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et plastiques.
- Ne dispose pas du produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisage de recycler les matériaux si possible.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et instructions, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton bouton de libération de chargeur étendu 1911. Priorise toujours la sécurité lors de la manipulation des armes à feu et de leurs accessoires. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pulsante di Rilascio Esteso 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pulsante di Rilascio Esteso 1911 di Wilson Combat. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità della tua arma da fuoco fornendo un pulsante di rilascio oversize e prolungato per cambi rapidi del caricatore. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o maneggiare il rilascio del caricatore.
- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica, anche se credi che non lo sia.
- Tieni l'arma da fuoco puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva l'arma da fuoco e gli accessori in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il rilascio del caricatore per usura o danni. Non utilizzarlo se danneggiato.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che nessuno sia nella linea di tiro quando utilizzi l'arma da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il rilascio del caricatore solo con modelli compatibili: Government, Commander e Officers.
- Assicurati che il rilascio del caricatore sia installato in modo sicuro prima dell'uso. Un rilascio allentato può portare a malfunzionamenti.
- Non tentare di modificare o alterare il rilascio del caricatore in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Se il rilascio del caricatore non funziona come previsto, interrompi immediatamente l'uso e consulta un gunsmith qualificato.
- Fai attenzione quando rimuovi o reinstalli il pulsante; piccole parti possono perdersi o causare infortuni se maneggiate in modo errato.
- Usa la chiave Allen fornita per evitare danni al pulsante di rilascio durante l'installazione o la rimozione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Sicurezza Prima di Tutto:** Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica.
2. **Rimuovi il Vecchio Rilascio del Caricatore:**
 - Individua il pulsante di rilascio del caricatore sulla tua arma da fuoco.
 - Usa lo strumento appropriato per svitare e rimuovere il vecchio rilascio del caricatore.
3. **Installa il Nuovo Rilascio del Caricatore:**
 - Inserisci il nuovo rilascio del caricatore nella fessura del caricatore.
 - Fissalo stringendo la vite con la chiave Allen fornita. Fai attenzione a non stringere eccessivamente.
4. **Testa l'Installazione:**
 - Assicurati che il pulsante di rilascio funzioni senza intoppi.
 - Controlla che il pulsante sia fissato in modo sicuro.

Uso

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante oversize con il pollice.
- Esercitati a cambiare i caricatori in un ambiente sicuro per diventare abile.

- Se hai bisogno di trasportare l'arma da fuoco senza il pulsante, segui le istruzioni di rimozione sopra.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici e plastici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considera la possibilità di riciclare i materiali se possibile.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo al Pulsante di Rilascio Esteso 1911, consulta il produttore o un professionista qualificato.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo Pulsante di Rilascio Esteso 1911. Dai sempre la priorità alla sicurezza quando maneggi armi da fuoco e i loro accessori. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 Utvidet Magasinutløser

Introduksjon

Takk for at du valgte 1911 Utvidet Magasinutløser fra Wilson Combat. Dette produktet er designet for å forbedre funksjonaliteten til ditt våpen ved å tilby en overdimensjonert, utvidet utgivelsesknapp for raske magasinbytter. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at våpenet er uladd før du installerer eller håndterer magasinutløseren.
- Behandle alltid våpenet som om det er ladd, selv om du tror det ikke er det.
- Hold våpenet alltid rettet i en trygg retning.
- Oppbevar våpenet og tilbehør på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig magasinutløseren for slitasje eller skade. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen er i skuddlinjen når du bruker våpenet.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun magasinutløseren med kompatible modeller: Government, Commander og Officers.
- Sørg for at magasinutløseren er sikkert installert før bruk. En løs utløser kan føre til feilfunksjon.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre magasinutløseren på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerheten.
- Hvis magasinutløseren ikke fungerer som tiltenkt, slutt å bruke den umiddelbart og kontakt en kvalifisert våpensmed.
- Vær forsiktig når du fjerner eller reinstallerer knappen; små deler kan gå tapt eller forårsake skade hvis de håndteres feil.
- Bruk den medfølgende Allennøkkelen for å unngå skade på utløserknappen under installasjon eller fjerning.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Sikkerhet først:** Sørg for at våpenet er uladd.
2. **Fjern den gamle magasinutløseren:**
 - Finn magasinutløserknappen på ditt våpen.
 - Bruk riktig verktøy for å skru ut og fjerne den gamle magasinutløseren.
3. **Installer den nye magasinutløseren:**
 - Sett den nye magasinutløseren inn i magasinutløseråpningen.
 - Sikre den ved å stramme skruen med den medfølgende Allennøkkelen. Vær forsiktig så du ikke strammer for mye.
4. **Test installasjonen:**
 - Sørg for at utløserknappen fungerer jevnt.
 - Sjekk at knappen er sikkert festet.

Bruk

- For å frigjøre magasinet, trykk den overdimensjonerte knappen med tommelen.
- Øv på magasinbytter i et trygt miljø for å bli dyktig.
- Hvis du trenger å bære våpenet uten knappen, følg fjerninginstruksjonene ovenfor.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter for metall og plastavfall.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger brukbart, vurder å resirkulere materialene hvis mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For sikkerhetsspørsmål eller ytterligere hjelp angående 1911 Utvidet Magasinutløser, vennligst konsulter produsenten eller en kvalifisert profesjonell.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din 1911 Utvidet Magasinutløser. Prioriter alltid sikkerhet når du håndterer våpen og deres tilbehør. Takk for oppmerksomheten til disse viktige sikkerhetstiltakene.

Instrukcja bezpieczeństwa dla powiększonego zwolnienia magazynka 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór powiększonego zwolnienia magazynka 1911 od Wilson Combat. Produkt ten został zaprojektowany, aby zwiększyć funkcjonalność Twojej broni palnej, oferując powiększony przycisk zwolnienia, który umożliwia szybkie wymiany magazynków. Proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem lub obsługą zwolnienia magazynka.
- Zawsze traktuj swoją broń, jakby była załadowana, nawet jeśli uważasz, że nie jest.
- Trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Przechowuj broń i akcesoria w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj zwolnienie magazynka pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w linii ognia podczas używania broni.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj zwolnienia magazynka tylko z kompatybilnymi modelami: Government, Commander i Officers.
- Upewnij się, że zwolnienie magazynka jest prawidłowo zainstalowane przed użyciem. Luźne zwolnienie może prowadzić do awarii.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać zwolnienia magazynka w żaden sposób, ponieważ może to zagrażać bezpieczeństwu.
- Jeśli zwolnienie magazynka nie działa zgodnie z zamierzeniem, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Zachowaj ostrożność podczas usuwania lub ponownego instalowania przycisku; małe części mogą zostać zgubione lub spowodować obrażenia, jeśli będą źle obsługiwane.
- Użyj dostarczonego klucza imbusowego, aby uniknąć uszkodzenia przycisku zwolnienia podczas instalacji lub demontażu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu:** Upewnij się, że broń jest rozładowana.
2. **Usuń stare zwolnienie magazynka:**
 - Zlokalizuj przycisk zwolnienia magazynka na swojej broni.
 - Użyj odpowiedniego narzędzia, aby odkręcić i usunąć stare zwolnienie magazynka.
3. **Zainstaluj nowe zwolnienie magazynka:**
 - Włóż nowe zwolnienie magazynka do slotu zaczepu magazynka.
 - Zabezpiecz je, dokręcając śrubę za pomocą dostarczonego klucza imbusowego. Uważaj, aby nie dokręcić za mocno.
4. **Przetestuj instalację:**
 - Upewnij się, że przycisk zwolnienia działa płynnie.
 - Sprawdź, czy przycisk jest pewnie przymocowany.

Użytkowanie

- Aby zwolnić magazynek, naciśnij powiększony przycisk kciukiem.
- Ćwicz wymiany magazynków w bezpiecznym środowisku, aby stać się biegłym.
- Jeśli musisz nosić broń bez przycisku, postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami usuwania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i plastikowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nieużyteczny, rozważ recykling materiałów, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z powiększonym zwolnieniem magazynka 1911, skonsultuj się z producentem lub wykwalifikowanym specjalistą.

Podsumowanie

Przestrzegając tych wytycznych bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swojego powiększonego zwolnienia magazynka 1911. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo podczas obsługi broni palnej i jej akcesoriów. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

Turvaohjeet 1911 Suurennettuun Lippaanvapauttimeen

Johdanto

Kiitos, että valitsit Wilson Combatin 1911 Suurennetun Lippaanvapauttimen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi toimivuutta tarjoamalla suurennetun, pidennetyn vapautuspainikkeen nopeita lippaanvaihtoja varten. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen lippaanvapauttimen asentamista tai käsittelyä.
- Kohtelee asetta aina kuin se olisi ladattu, vaikka uskoisit sen olevan tyhjennetty.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa.
- Säilytä ase ja tarvikkeet turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lippaanvapautin kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole tulilinjalla asetta käyttäessäsi.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä lippaanvapautinta vain yhteensopivilla malleilla: Government, Commander ja Officers.
- Varmista, että lippaanvapautin on turvallisesti asennettu ennen käyttöä. Löysä vapautin voi johtaa toimintahäiriöihin.
- Älä yritä muokata tai muuttaa lippaanvapautinta millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.
- Jos lippaanvapautin ei toimi tarkoitetulla tavalla, lopeta käyttö heti ja ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan.
- Ole varovainen, kun poistat tai asennat painiketta; pieniä osia voi kadota tai ne voivat aiheuttaa vammoja, jos niitä käsitellään väärin.
- Käytä mukana tulevaa Allenavainta välttääksesi vaurioita vapautuspainikkeessa asennuksen tai poistamisen aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Turvallisuus ensin:** Varmista, että ase on tyhjennetty.
2. **Poista vanha lippaanvapautin:**
 - Etsi lippaanvapautuspainike aseestasi.
 - Käytä sopivaa työkalua irrottaaksesi ja poistaaksesi vanhan lippaanvapautin.
3. **Asenna uusi lippaanvapautin:**
 - Aseta uusi lippaanvapautin lippaanpidikkeen aukkoon.
 - Kiinnitä se kiristämällä ruuvi mukana tulevalla Allenavalla. Varo ylikiristämästä.
4. **Testaa asennus:**
 - Varmista, että vapautuspainike toimii sujuvasti.
 - Tarkista, että painike on tiukasti kiinnitetty.

Käyttö

- Vapauttaaksesi lippaan, paina suurennettua painiketta peukalolla.
- Harjoittele lippaanvaihtoja turvallisessa ympäristössä kehittyäksesi taitavaksi.
- Jos sinun tarvitsee kuljettaa asetta ilman painiketta, noudata yllä olevia poistoohjeita.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten metallin ja muovin jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.

Yhteystiedot Lisätuen Saamiseksi

Turvakysymyksiä tai lisääpua varten 1911 Suurennettuun Lippaanvapauttimeen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai pätevään ammattilaiseen.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvaohjeita ja ohjeita voit varmistaa 1911 Suurennetun Lippaanvapauttimen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina kun käsittelet aseita ja niiden tarvikkeita, aseta turvallisuus etusijalle. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvatoimiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Förlängd Magasinrelease

Introduktion

Tack för att du valt den 1911 Förlängda Magasinrelease från Wilson Combat. Denna produkt är utformad för att förbättra din vapens funktionalitet genom att erbjuda en överdimensionerad, förlängd utlösarknapp för snabba magasinbyten. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att vapnet är oladdat innan installation eller hantering av magasinrelease.
- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat, även om du tror att det inte är det.
- Håll vapnet riktat i en säker riktning hela tiden.
- Förvara vapnet och tillbehören på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet magasinrelease för slitage eller skador. Använd inte om den är skadad.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen är i skottlinjen när du använder vapnet.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd endast magasinrelease med kompatibla modeller: Government, Commander och Officers.
- Se till att magasinrelease är ordentligt installerad innan användning. En lös release kan leda till funktionsfel.
- Försök inte att modifiera eller ändra magasinrelease på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten.
- Om magasinrelease inte fungerar som avsett, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.
- Var försiktig när du tar bort eller återinstallerar knappen; små delar kan gå förlorade eller orsaka skada om de hanteras fel.
- Använd den medföljande insexnyckeln för att undvika skador på utlösarknappen under installation eller borttagning.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. **Säkerhet Först:** Se till att vapnet är oladdat.
2. **Ta bort den Gamla Magasinrelease:**
 - Lokalisera utlösarknappen på ditt vapen.
 - Använd lämpligt verktyg för att skruva loss och ta bort den gamla magasinrelease.
3. **Installera den Nya Magasinrelease:**
 - Sätt in den nya magasinrelease i magasinfångstplatsen.
 - Säkerställ den genom att dra åt skruven med den medföljande insexnyckeln. Var försiktig så att du inte drar åt för hårt.
4. **Testa Installation:**
 - Kontrollera att utlösarknappen fungerar smidigt.
 - Kontrollera att knappen är ordentligt fastsatt.

Användning

- För att frigöra magasinet, tryck på den överdimensionerade knappen med tummen.
- Öva magasinbyten i en säker miljö för att bli skicklig.
- Om du behöver bära vapnet utan knappen, följ instruktionerna för borttagning ovan.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för metall och plastavfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna materialen om möjligt.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående den 1911 Förlängda Magasinrelease, vänligen konsultera tillverkaren eller en kvalificerad professionell.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av din 1911 Förlängda Magasinrelease. Prioritera alltid säkerhet när du hanterar vapen och deras tillbehör. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní instrukce pro prodloužené uvolnění zásobníku 1911

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali prodloužené uvolnění zásobníku 1911 od společnosti Wilson Combat. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil funkčnost vaší zbraně tím, že poskytuje nadměrné, prodloužené tlačítko pro rychlé výměny zásobníků. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto bezpečnostní instrukci, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo manipulací s uvolněním zásobníku.
- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá, i když se domníváte, že není.
- Držte zbraň směřující bezpečně po celou dobu.
- Uložte zbraň a příslušenství na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte uvolnění zásobníku na opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozené.
- Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že nikdo není v linii palby při používání zbraně.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte uvolnění zásobníku pouze s kompatibilními modely: Government, Commander a Officers.
- Ujistěte se, že je uvolnění zásobníku bezpečně nainstalováno před použitím. Volné uvolnění může vést k poruše.
- Nepokoušejte se jakýmkoliv způsobem upravit nebo měnit uvolnění zásobníku, protože to může ohrozit bezpečnost.
- Pokud uvolnění zásobníku nefunguje podle očekávání, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojáře.
- Budte opatrní při odstraňování nebo opětovné instalaci tlačítka; malé části mohou být ztraceny nebo způsobit zranění, pokud nejsou správně manipulovány.
- Použijte poskytnutý klíč Allen, abyste se vyhnuli poškození tlačítka při instalaci nebo odstranění.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Bezpečnost na prvním místě:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
2. **Odstraňte staré uvolnění zásobníku:**
 - Najděte tlačítko uvolnění zásobníku na vaší zbraní.
 - Použijte vhodný nástroj k odšroubování a odstranění starého uvolnění zásobníku.
3. **Nainstalujte nové uvolnění zásobníku:**
 - Vložte nové uvolnění zásobníku do slotu pro zachycení zásobníku.
 - Zajistěte ho utažením šroubu pomocí poskytnutého klíče Allen. Budte opatrní, abyste ho nepřetáhli.
4. **Otestujte instalaci:**
 - Ujistěte se, že tlačítko uvolnění funguje hladce.
 - Zkontrolujte, že je tlačítko bezpečně upevněno.

Použití

- Pro uvolnění zásobníku stiskněte nadměrné tlačítko palcem.
- Procvičujte výměny zásobníků v bezpečném prostředí, abyste se stali zručnými.
- Pokud potřebujete zbraň nosit bez tlačítka, postupujte podle pokynů pro odstranění výše.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro kovový a plastový odpad.
- Nezlikvidňujte produkt v běžném domácím odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy týkající se bezpečnosti nebo další asistenci ohledně prodlouženého uvolnění zásobníku 1911 se prosím obraťte na výrobce nebo kvalifikovaného odborníka.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho prodlouženého uvolnění zásobníku 1911. Vždy upřednostňujte bezpečnost při manipulaci se zbraněmi a jejich příslušenstvím. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.