

MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER - WOOD PLUS MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD BROWN

Monte Carlo Style In Traditional Walnut For Comfortable Carry, Quick Handling

Classic lines and quality walnut enhance the looks and accuracy of the small or large ring Mauser action. Raised cheekpiece puts your eye right in line with the scope; forward slope (lowered nose) diminishes the effects of recoil. Receiver area is fully inletted, barrel channel is semi-inletted, lets you get an exact fit to your barrel contour. Fully machined and sanded; includes hard plastic buttplate. Stock requires final sanding before applying stain and finish.



Attributes

- Name: WOOD PLUS MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD BROWN
- Manufacturer: WOOD PLUS
- Product no.: 984000041
- Mfr. No.: NONE
- Color: Brown
- Make: Mauser
- Material: Wood
- Model: Yugo 48
- Style: Sporter
- Delivery weight: 0.907kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA CULASSE MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD](#)
- [Italiano: MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD GUIDA ALLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA](#)
- [Norsk: MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD SIKKERHETSVEILEDNING](#)
- [Polski: MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD TURVALLISUUSOHJEGUIDE](#)
- [Svenska: MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD SÄKERHETSGUIDE](#)
- [Český: MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY](#)

MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD

SICHERHEITSANLEITUNG

Einführung

Danke, dass du dich für den MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Durch das Befolgen dieser Richtlinien kannst du Unfälle und Verletzungen vermeiden und gleichzeitig dein Feuerwaffe genießen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle die Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre die Feuerwaffe und den Schaft sicher auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende beim Handhaben oder Abfeuern der Feuerwaffe geeignete Schutzausrüstung.
- Mache dich mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen vertraut.
- Überprüfe regelmäßig die Feuerwaffe und den Schaft auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Schaft vor der Nutzung richtig an die Feuerwaffe angepasst ist.
- Überprüfe, ob der Laufkanal frei von Verstopfungen ist.
- Verwende nur kompatible Modelle, wie in den Produktspezifikationen angegeben.
- Vermeide die Nutzung der Feuerwaffe bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Schäden am Holz zu verhindern.
- Modifiziere den Schaft oder die Feuerwaffe nicht auf eine Weise, die die Sicherheit gefährden könnte.
- Überprüfe immer die Integrität der Schulterplatte vor der Nutzung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entferne den vorhandenen Schaft von der Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Richte den MAUSER YUGO 48 STOCK sorgfältig mit der Aktion der Feuerwaffe aus.
- Stelle sicher, dass der Empfängerbereich vollständig im Schaft sitzt.
- Sichere den Schaft mit den entsprechenden Schrauben und achte darauf, dass sie gemäß den Spezifikationen des Herstellers festgezogen sind.
- Überprüfe, ob der Lauf korrekt im Laufkanal sitzt.

2. Nutzung:

- Stelle vor dem Abfeuern sicher, dass du eine klare Sichtlinie und einen sicheren Hintergrund hast.
- Passe die erhöhte Wangenauflage an, um eine korrekte Ausrichtung mit deinem Zielfernrohr zu gewährleisten.
- Halte einen festen Griff an der Feuerwaffe und halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Reinige nach der Nutzung den Schaft und die Feuerwaffe gemäß den Empfehlungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Schaft und alle zugehörigen Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Verbrenne Holzprodukte nicht, da sie schädliche Chemikalien freisetzen können.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für Holzmaterialien in Betracht, wenn diese in deiner Gegend verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für zusätzliche Sicherheitsanfragen oder Unterstützung kannst du die Kontaktdaten des Herstellers verwenden, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden. Stelle sicher, dass du die Produktdetails und alle relevanten Informationen bereithältst, wenn du um Unterstützung bittest.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit an erste Stelle setzt.

MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of your product. By following these guidelines, you can help prevent accidents and injuries while enjoying your firearm.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm and stock securely, away from children and unauthorized users.
- Use appropriate safety gear when handling or firing the firearm.
- Familiarize yourself with local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- Regularly inspect the firearm and stock for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the stock is properly fitted to the firearm before use.
- Verify that the barrel channel is free from obstructions.
- Use only compatible models as specified in the product specifications.
- Avoid using the firearm in wet or humid conditions to prevent damage to the wood.
- Do not modify the stock or firearm in any way that could compromise safety.
- Always check the integrity of the buttplate before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the existing stock from the firearm following the manufacturer's instructions.
- Carefully align the MAUSER YUGO 48 STOCK with the action of the firearm.
- Ensure that the receiver area is fully seated in the stock.
- Secure the stock using the appropriate screws and ensure they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Check that the barrel is correctly seated in the barrel channel.

2. Usage:

- Before firing, ensure that you have a clear line of sight and a safe backdrop.
- Adjust the raised cheekpiece to ensure proper alignment with your scope.
- Maintain a firm grip on the firearm, keeping your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- After use, clean the stock and firearm according to the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of the stock and any associated materials in accordance with local regulations.
- Do not burn wood products as they may release harmful chemicals.
- Consider recycling options for wood materials if available in your area.

Contact Information for Further Support

For additional safety inquiries or support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. Ensure that you have the product details and any relevant information ready when reaching out for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD. Thank you for prioritizing safety.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD

Introducción

Gracias por elegir el MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Al seguir estas pautas, puedes ayudar a prevenir accidentes y lesiones mientras disfrutas de tu arma de fuego.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata el arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Almacena el arma y la culata de forma segura, lejos de niños y usuarios no autorizados.
- Usa el equipo de seguridad apropiado al manejar o disparar el arma.
- Familiarízate con las leyes y regulaciones locales sobre la posesión y el uso de armas de fuego.
- Inspecciona regularmente el arma y la culata en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la culata esté correctamente ajustada al arma antes de usarla.
- Verifica que el canal del cañón esté libre de obstrucciones.
- Usa solo modelos compatibles según se especifica en las especificaciones del producto.
- Evita usar el arma en condiciones húmedas o mojadas para prevenir daños en la madera.
- No modifiques la culata o el arma de ninguna manera que pueda comprometer la seguridad.
- Siempre verifica la integridad de la placa de culata antes de usar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira la culata existente del arma siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Alinea cuidadosamente el MAUSER YUGO 48 STOCK con la acción del arma.
- Asegúrate de que el área del receptor esté completamente asentada en la culata.
- Asegura la culata utilizando los tornillos apropiados y asegúrate de que estén apretados según las especificaciones del fabricante.
- Verifica que el cañón esté correctamente asentado en el canal del cañón.

2. Uso:

- Antes de disparar, asegúrate de tener una línea de visión clara y un fondo seguro.
- Ajusta la pieza de mejilla elevada para asegurar una alineación adecuada con tu mira.
- Mantén un agarre firme en el arma, manteniendo tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Después de usar, limpia la culata y el arma de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina la culata y cualquier material asociado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No quemes productos de madera, ya que pueden liberar productos químicos dañinos.
- Considera opciones de reciclaje para materiales de madera si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad adicionales o soporte, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto. Asegúrate de tener los detalles del producto y cualquier información relevante lista cuando contactes para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tu MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD. Gracias por priorizar la seguridad.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA CULASSE MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD

Introduction

Merci d'avoir choisi la culasse MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit. En suivant ces directives, tu peux aider à prévenir les accidents et les blessures tout en profitant de ton arme à feu.

Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours l'arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde l'arme pointée dans une direction sécurisée à tout moment.
- Range l'arme et la crosse en toute sécurité, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilise un équipement de sécurité approprié lors de la manipulation ou du tir de l'arme.
- Familiarisetoï avec les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.
- Inspecte régulièrement l'arme et la crosse pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que la crosse est correctement ajustée à l'arme avant utilisation.
- Vérifie que le canal du canon est libre de toute obstruction.
- Utilise uniquement des modèles compatibles comme spécifié dans les spécifications du produit.
- Évite d'utiliser l'arme dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les dommages au bois.
- Ne modifie pas la crosse ou l'arme de quelque manière que ce soit qui pourrait compromettre la sécurité.
- Vérifie toujours l'intégrité de la plaque de couche avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retire la crosse existante de l'arme en suivant les instructions du fabricant.
- Aligne soigneusement la crosse MAUSER YUGO 48 avec l'action de l'arme.
- Assuretoi que la zone du récepteur est entièrement en place dans la crosse.
- Fixe la crosse à l'aide des vis appropriées et assuretoi qu'elles sont serrées selon les spécifications du fabricant.
- Vérifie que le canon est correctement positionné dans le canal du canon.

2. Utilisation :

- Avant de tirer, assuretoi d'avoir une ligne de vue dégagée et un arrièreplan sûr.
- Ajuste la joue surélevée pour garantir un alignement correct avec ta lunette.
- Maintiens une prise ferme sur l'arme, en gardant ton doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Après utilisation, nettoie la crosse et l'arme selon les recommandations du fabricant.

Instructions de Dépôt

- Dispose de la crosse et de tous les matériaux associés conformément aux réglementations locales.
- Ne brûle pas les produits en bois car ils peuvent libérer des produits chimiques nocifs.
- Envisage des options de recyclage pour les matériaux en bois si elles sont disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour des questions de sécurité supplémentaires ou de soutien, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec ton produit. Assure-toi d'avoir les détails du produit et toute information pertinente prête lorsque tu contactes pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ta culasse MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD. Merci de prioriser la sécurité.

MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD GUIDA ALLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Introduzione

Grazie per aver scelto il MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo prodotto. Seguendo queste linee guida, puoi contribuire a prevenire incidenti e infortuni mentre utilizzi la tua arma da fuoco.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre l'arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni l'arma da fuoco puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva l'arma da fuoco e il calcio in modo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Usa l'equipaggiamento di sicurezza appropriato quando maneggi o spari con l'arma da fuoco.
- Familiarizzati con le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.
- Ispeziona regolarmente l'arma da fuoco e il calcio per eventuali segni di usura o danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il calcio sia correttamente adattato all'arma da fuoco prima dell'uso.
- Verifica che il canale della canna sia libero da ostruzioni.
- Utilizza solo modelli compatibili come specificato nelle specifiche del prodotto.
- Evita di utilizzare l'arma da fuoco in condizioni di umidità o bagnato per prevenire danni al legno.
- Non modificare il calcio o l'arma da fuoco in alcun modo che possa compromettere la sicurezza.
- Controlla sempre l'integrità del calciolo prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi il calcio esistente dall'arma da fuoco seguendo le istruzioni del produttore.
- Allinea con attenzione il MAUSER YUGO 48 STOCK con l'azione dell'arma da fuoco.
- Assicurati che l'area del ricevitore sia completamente inserita nel calcio.
- Fissa il calcio utilizzando le viti appropriate e assicurati che siano serrate secondo le specifiche del produttore.
- Controlla che la canna sia correttamente inserita nel canale della canna.

2. Uso:

- Prima di sparare, assicurati di avere una linea di vista chiara e uno sfondo sicuro.
- Regola il poggiaaguancia rialzato per garantire un corretto allineamento con il tuo mirino.
- Mantieni una presa salda sull'arma da fuoco, tenendo il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Dopo l'uso, pulisci il calcio e l'arma da fuoco secondo le raccomandazioni del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il calcio e i materiali associati in conformità con le normative locali.
- Non bruciare i prodotti in legno poiché potrebbero rilasciare sostanze chimiche nocive.
- Considera le opzioni di riciclaggio per i materiali in legno se disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande sulla sicurezza o supporto, fai riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto. Assicurati di avere i dettagli del prodotto e qualsiasi informazione pertinente pronta quando contatti per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza.

MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD

SIKKERHETSVEILEDNING

Introduksjon

Takk for at du valgte MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet ditt. Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å forhindre ulykker og skader mens du nyter ditt skytevåpen.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid skytevåpenet som om det er ladd.
- Hold skytevåpenet rettet i en trygg retning til enhver tid.
- Oppbevar skytevåpenet og stokken sikkert, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Bruk passende sikkerhetsutstyr når du håndterer eller avfyrrer skytevåpenet.
- Bli kjent med lokale lover og forskrifter angående eierskap og bruk av skytevåpen.
- Inspiser regelmessig skytevåpenet og stokken for tegn på slitasje eller skade.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Sørg for at stokken er riktig tilpasset skytevåpenet før bruk.
- Verifiser at løpetunnelen er fri for hindringer.
- Bruk kun compatible modeller som spesifisert i produktspesifikasjonene.
- Unngå å bruke skytevåpenet i våte eller fuktige forhold for å forhindre skade på treverket.
- Ikke modifier stokken eller skytevåpenet på noen måte som kan kompromittere sikkerheten.
- Sjekk alltid integriteten til bakplaten før bruk.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon:

- Fjern den eksisterende stokken fra skytevåpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster MAUSER YUGO 48 STOCK forsiktig med aksjonen til skytevåpenet.
- Sørg for at mottakerområdet er helt plassert i stokken.
- Fest stokken ved hjelp av de riktige skruene og sørg for at de er strammet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Sjekk at løpet er korrekt plassert i løpetunnelen.

2. Bruk:

- Før avfiring, sørg for at du har klar sikt og en trygg bakgrunn.
- Juster den hevede kinnstøtten for å sikre riktig justering med kikkertsiktet.
- Oppretthold et fast grep om skytevåpenet, og hold fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Etter bruk, rengjør stokken og skytevåpenet i henhold til produsentens anbefalinger.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste stokken og eventuelle tilknyttede materialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke brenn treprodukter da de kan frigjøre skadelige kjemikalier.
- Vurder resirkuleringsalternativer for trematerialer hvis tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For ytterligere sikkerhetsspørsmål eller støtte, vennligst henvis til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet ditt. Sørg for at du har produktdetaljer og relevant informasjon klar når du tar kontakt for assistanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD. Takk for at du prioriterer sikkerhet.

MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Przestrzegając tych wytycznych, możesz pomóc zapobiec wypadkom i obrażeniom podczas korzystania z broni palnej.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną tak, jakby była załadowana.
- Trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Przechowuj broń i kolbę w sposób zabezpieczający, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej podczas obsługi lub strzelania z broni.
- Zapoznaj się z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi posiadania i używania broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj broń i kolbę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że kolba jest prawidłowo dopasowana do broni przed użyciem.
- Zweryfikuj, że kanał lufy jest wolny od przeszkód.
- Używaj tylko zgodnych modeli zgodnie z podanymi specyfikacjami produktu.
- Unikaj używania broni w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec uszkodzeniu drewna.
- Nie modyfikuj kolby ani broni w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu.
- Zawsze sprawdzaj integralność stopki przed użyciem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Usuń istniejącą kolbę z broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Ostrożnie wyrównaj MAUSER YUGO 48 STOCK z mechanizmem broni.
- Upewnij się, że obszar odbiornika jest w pełni osadzony w kolbie.
- Zabezpiecz kolbę za pomocą odpowiednich śrub i upewnij się, że są one dokręcone zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Sprawdź, czy lufa jest prawidłowo osadzona w kanale lufy.

2. Użytkowanie:

- Przed strzelaniem upewnij się, że masz czystą linię widzenia i bezpieczne tło.
- Dostosuj podniesioną poduszkę policzkową, aby zapewnić prawidłowe wyrównanie z lunetą.
- Utrzymuj pewny chwyt na broni, trzymając palec z dala od spustu, aż będziesz gotowy do strzału.
- Po użyciu oczyść kolbę i broń zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj kolbę i wszelkie związane z nią materiały zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie pal produktów drewnianych, ponieważ mogą one uwalniać szkodliwe substancje chemiczne.
- Rozważ opcje recyklingu materiałów drewnianych, jeśli są dostępne w twoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem. Upewnij się, że masz szczegóły produktu oraz wszelkie istotne informacje gotowe do kontaktu w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa.

MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD

TURVALLISUUSOHJEGUIDE

Johdanto

Kiitos, että valitsit MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Noudattamalla näitä ohjeita voit auttaa estämään onnettomuuksia ja vammoja nauttiessasi aseestasi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kohtele asetta aina kuin se olisi ladattu.
- Pidä ase osoitettuna turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Säilytä ase ja tukki turvallisesti, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita käsitellessäsi tai ammuttaessa asetta.
- Tutustu paikallisiin lakeihin ja säädöksiin, jotka koskevat aseiden omistamista ja käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti ase ja tukki kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että tukki on oikein sovitettu aseeseen ennen käyttöä.
- Tarkista, että piipun kanava on esteetön.
- Käytä vain yhteensopivia malleja, kuten tuotetiedoissa on määritelty.
- Vältä aseiden käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa estääksesi puun vaurioitumisen.
- Älä muokkaa tukki tai asetta millään tavalla, joka voisi vaarantaa turvallisuuden.
- Tarkista aina perän eheytys ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista olemassa oleva tukki aseesta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kohdista MAUSER YUGO 48 STOCK huolellisesti aseiden toiminnan kanssa.
- Varmista, että vastaanottimen alue on täysin istutettu tukkiin.
- Kiinnitä tukki asianmukaisilla ruuveilla ja varmista, että ne on kiristetty valmistajan spesifikaatioiden mukaan.
- Tarkista, että piippu on oikein istutettu piipun kanavaan.

2. Käyttö:

- Ennen ampumista varmista, että sinulla on selkeä näkyvyys ja turvallinen tausta.
- Säädä kohotettu poskipala varmistaaksesi oikean kohdistuksen tähtäimeesi.
- Pidä tiukka ote aseesta, pitäen sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Käytön jälkeen puhdista tukki ja ase valmistajan suositusten mukaisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tukki ja kaikki siihen liittyvät materiaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta puutuotteita, sillä ne voivat vapauttaa haitallisia kemikaaleja.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia puumateriaaleille, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätietoja ja tuki

Lisätietoja tai tukea varten viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteesi mukana. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot ja kaikki asiaankuuluvat tiedot valmiina, kun otat yhteyttä saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja nautinnollisen kokemuksen MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD tuotteen kanssa. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden.

MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD

SÄKERHETSGUIDE

Introduktion

Tack för att du valt MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Genom att följa dessa riktlinjer kan du hjälpa till att förhindra olyckor och skador medan du njuter av ditt vapen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid vapnet som om det är laddat.
- Håll vapnet riktat i en säker riktning hela tiden.
- Förvara vapnet och kolven på ett säkert ställe, borta från barn och obehöriga användare.
- Använd lämplig skyddsutrustning när du hanterar eller avfyrar vapnet.
- Bekanta dig med lokala lagar och förordningar angående vapenägande och användning.
- Inspektera regelbundet vapnet och kolven för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att kolven är korrekt anpassad till vapnet innan användning.
- Verifiera att pipkanalen är fri från hinder.
- Använd endast kompatibla modeller som specificerat i produktspecifikationerna.
- Undvik att använda vapnet i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra skador på träet.
- Modifiera inte kolven eller vapnet på något sätt som kan kompromettera säkerheten.
- Kontrollera alltid integriteten hos kolvplattan innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort den befintliga kolven från vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera noggrant MAUSER YUGO 48 STOCK med vapnets åtgärd.
- Se till att mottagarområdet är helt placerat i kolven.
- Säkra kolven med lämpliga skruvar och se till att de är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att pipan är korrekt placerad i pipkanalen.

2. Användning:

- Innan du avfyrar, se till att du har en klar siktlinje och en säker bakgrund.
- Justera det upphöjda kindstödet för att säkerställa korrekt inriktning med ditt kikarsikte.
- Håll ett fast grepp om vapnet, håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Efter användning, rengör kolven och vapnet enligt tillverkarens rekommendationer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta kolven och eventuella tillhörande material i enlighet med lokala förordningar.
- Bränn inte träprodukter eftersom de kan frigöra skadliga kemikalier.
- Överväg återvinningsalternativ för trämaterial om det är tillgängligt i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare säkerhetsfrågor eller support, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt. Se till att du har produktens detaljer och eventuell relevant information redo när du kontaktar för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD. Tack för att du prioriterar säkerhet.

MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho produktu. Dodržováním těchto pokynů můžete pomoci předejít nehodám a zraněním při používání vaší zbraně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte zbraň namířenou bezpečným směrem za všech okolností.
- Ukládejte zbraň a pažbu bezpečně, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte vhodné ochranné vybavení při manipulaci nebo střelbě se zbraní.
- Seznamte se s místními zákony a předpisy týkajícími se vlastnictví a používání zbraní.
- Pravidelně kontrolujte zbraň a pažbu na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby byla pažba správně přizpůsobena zbraní před jejím použitím.
- Ověřte, že je kanál pro hlaveň volný od překážek.
- Používejte pouze kompatibilní modely, jak je uvedeno ve specifikacích produktu.
- Vyhněte se používání zbraně za vlhkých nebo vlhkých podmínek, aby nedošlo k poškození dřeva.
- Nemanipulujte s pažbou nebo zbraní jakýmkoli způsobem, který by mohl ohrozit bezpečnost.
- Vždy zkontrolujte integritu botky před použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Odstraňte stávající pažbu ze zbraně podle pokynů výrobce.
- Pečlivě zarovnejte MAUSER YUGO 48 STOCK s osou zbraně.
- Ujistěte se, že je oblast přijímače plně usazena v pažbě.
- Zabezpečte pažbu pomocí vhodných šroubů a ujistěte se, že jsou utaženy podle specifikací výrobce.
- Zkontrolujte, že je hlaveň správně usazena v kanálu pro hlaveň.

2. Používání:

- Před výstřelem se ujistěte, že máte jasný výhled a bezpečné pozadí.
- Nastavte zvednutou lícnici tak, aby byla zajištěna správná linie s vaším puškohledem.
- Udržujte pevný úchop na zbraní a držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Po použití vyčistěte pažbu a zbraň podle doporučení výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte pažbu a všechny související materiály v souladu s místními předpisy.
- Nespalujte dřevěné výrobky, protože mohou uvolňovat škodlivé chemikálie.
- Zvažte možnosti recyklace dřevěných materiálů, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici.

Další podpora

Pro další bezpečnostní dotazy nebo podporu se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené s vaším produktem. Ujistěte se, že máte připravené podrobnosti o produktu a jakékoli relevantní informace, když se obracíte na pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a příjemné používání vašeho MAUSER YUGO 48 STOCK SPORTER WOOD. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost.