

MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD BROWN

Real Walnut Offers Traditional Appearance & Excellent Service

The beauty and warmth of real walnut for military Mauser and Savage 110 rifles. Finished stocks are fully inletted with factory, sporter barrel channel; requires only minor inletting to fit larger barrels. Completely sanded, stained and finished with three coats of Watco oil for an attractive, durable finish that resists weather and is easy to touch up. Includes hard non-slip butt plate. Mauser 96 has 9/16" barrel channel. Unfinished stocks are fully shaped with factory, sporter barrel channel; requires only final sanding and finish. Mauser 96 is 95% inletted with 9/16" diameter barrel channel for custom fitting. Furnished without butt plate.



Attributes

- Name: MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD BROWN
- Manufacturer: WOOD PLUS
- Product no.: 984100098
- Mfr. No.: NONE
- Color: Brown
- Make: Mauser
- Material: Wood
- Model: 98
- Style: Sporter, Unfinished
- Delivery weight: 0.93kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 800mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS](#)
- [English: MAUSER 98 STOCK SPORTER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Crosse MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kolby Mauser 98 Stock Sporter Wood Plus](#)
- [Suomi: MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání pažby MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD](#)

Sicherheitshinweise für den MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Risiken zu vermeiden. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des Produkts bei der Lieferung überprüfen und auf Beschädigungen oder Mängel achten.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Der MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS ist für militärische Mauser und Savage 110 Gewehre konzipiert.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen auf.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung, ob der Schaft ordnungsgemäß montiert und sicher befestigt ist.
- Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, während der Nutzung des Gewehrs.
- Verwenden Sie den Schaft nur mit kompatiblen Gewehren, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Laufkanal keine Hindernisse aufweist und sauber ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Schaftes:

- Entfernen Sie den alten Schaft von Ihrem Gewehr gemäß den Herstelleranweisungen.
- Platzieren Sie den MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS auf dem Gewehr und richten Sie die Löcher für die Schrauben aus.
- Befestigen Sie den Schaft mit den mitgelieferten Schrauben, bis er fest sitzt. Achten Sie darauf, nicht zu fest zu ziehen, um Schäden zu vermeiden.

2. Nutzung des Gewehrs:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie es handhaben oder reinigen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Schafts und suchen Sie nach Rissen oder anderen Anzeichen von Verschleiß.
- Reinigen Sie den Schaft regelmäßig mit einem trockenen, weichen Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Holzprodukten.
- Wenn der Schaft beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stellen Sie sicher, dass er sicher entsorgt wird, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Sie sind verpflichtet, Ihnen bei Fragen zur Sicherheit und Nutzung des Produkts zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle oben genannten Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Verwendung des MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

MAUSER 98 STOCK SPORTER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MAUSER 98 STOCK SPORTER. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of your rifle stock. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and their components with care and in accordance with safety protocols.
- Ensure that the rifle is unloaded before installing or removing the stock.
- Keep the stock and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when handling firearms.
- Regularly inspect the stock for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- When fitting the stock to your rifle, ensure that the inletting is appropriate for your specific model to avoid any fitting issues.
- Use protective eyewear when sanding or finishing the stock to prevent injury from dust or debris.
- Always use a wellventilated area when applying finishes or stains to the stock to avoid inhalation of fumes.
- Ensure that the hard nonslip butt plate is securely attached before use to prevent slipping during shooting.
- If you are unsure about the installation process, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including sandpaper, finish, and any additional fittings required.
- Ensure that your workspace is clean and organized.

2. Fitting the Stock:

- For finished stocks:
 - Place the stock on a flat surface.
 - Carefully align the rifle action with the stock.
 - Minor inletting may be required to accommodate larger barrels.
- For unfinished stocks:
 - Shape the stock as needed, ensuring that the factory sporter barrel channel is maintained.
 - Complete the final sanding and apply the desired finish.

3. Attaching the Butt Plate:

- If using the unfinished stock, ensure that the butt plate is attached securely before use.
- Follow the manufacturer's instructions for attaching the butt plate if applicable.

4. Final Inspection:

- After installation, conduct a thorough inspection of the stock and fittings.
- Ensure that all screws and components are tight and secure.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused materials, such as wood shavings and chemical finishes, in accordance with local regulations.
- Do not incinerate or dispose of hazardous materials in regular waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MAUSER 98 STOCK SPORTER, please consult the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can enjoy the use of your MAUSER 98 STOCK SPORTER with confidence. Always prioritize safety and responsible handling practices. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la culata de rifle MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS. Este producto está diseñado para ofrecerte un alto rendimiento y durabilidad. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo disponer de él de manera adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona la culata antes de cada uso para detectar cualquier daño o defecto.
- Utiliza siempre el producto de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Si notas algún problema o defecto, deja de usar el producto y contacta con el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre protección ocular y auditiva al manipular rifles.
- No utilices la culata si está dañada o si no se ajusta correctamente a tu rifle.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o desmontar la culata.
- Evita el contacto con sustancias químicas agresivas que puedan dañar la madera.
- No expongas la culata a temperaturas extremas o a la humedad excesiva.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano.
- Lee las instrucciones de instalación del fabricante para tu modelo específico de rifle.

2. Instalación:

- Retira la culata existente del rifle.
- Alinea la nueva culata MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS con el receptor del rifle.
- Asegúrate de que el canal de cañón esté correctamente posicionado.
- Utiliza tornillos y herramientas adecuadas para fijar la culata en su lugar.
- Verifica que la culata esté bien ajustada y no presente movimiento.

3. Uso:

- Antes de usar el rifle, asegúrate de que esté completamente ensamblado y que todas las partes estén en su lugar.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro y controlado.
- Mantén siempre el rifle apuntando en una dirección segura.

Instrucciones de Eliminación

- La culata de madera es biodegradable, pero es importante desecharla adecuadamente.
- Si decides desechar la culata, verifica las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de madera.
- Considera la opción de reciclar o reutilizar la culata si es posible.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas asistencia adicional, por favor contacta al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas directrices para garantizar un uso seguro y efectivo de tu culata MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS.

Guide de Sécurité pour la Crosse MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de lire et de comprendre ces directives avant d'utiliser la crosse.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que toutes les pièces sont en bon état avant l'utilisation.
- Vérifie régulièrement l'état de la crosse pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne pas utiliser la crosse si elle présente des signes de dommages.
- Garde la crosse hors de portée des enfants pour éviter tout accident.
- Utilise la crosse uniquement avec des fusils compatibles pour garantir la sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu manipules la crosse, assure-toi que l'arme est déchargée.
- Ne jamais pointer l'arme vers soi ou vers autrui, même si elle semble être déchargée.
- Utilise des équipements de protection appropriés, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de l'arme.
- Évite de toucher le canon ou la crosse lorsque l'arme est chaude après usage.
- Ne pas modifier la crosse ou l'arme d'une manière qui pourrait compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Crosse

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Retire l'ancienne crosse si nécessaire, en suivant les instructions du fabricant.
- Place la nouvelle crosse sur le récepteur de l'arme.
- Utilise les vis fournies pour fixer la crosse en place, en t'assurant qu'elles sont bien serrées.
- Vérifie que la crosse est correctement installée en testant le jeu et la solidité.

2. Utilisation de la Crosse

- Positionne l'arme de manière stable lors de la prise de visée.
- Assure-toi que la crosse est bien ajustée contre ton épaule pour un meilleur contrôle.
- Prends le temps de t'habituer à la sensation de la nouvelle crosse avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Si la crosse est endommagée et ne peut plus être utilisée, mets-la au rebut de manière responsable.
- Ne jette pas la crosse dans la nature. Vérifie les règlements locaux concernant le recyclage des matériaux en bois et en plastique.
- Si possible, contacte un centre de recyclage local pour des instructions sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la crosse MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD

PLUS, consulte les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou d'autres plateformes officielles.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace de la crosse MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS. N'hésite pas à consulter ce guide chaque fois que tu utilises le produit pour te rappeler des meilleures pratiques de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS

Introduzione

Grazie per aver scelto il calcio MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS. Questo prodotto è progettato per offrire un'eccellente funzionalità e un'estetica di alta qualità. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e appropriato del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controlla il calcio per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Mantieni il calcio lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il calcio se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della compatibilità:** Verifica che il calcio sia compatibile con il tuo fucile Mauser 98.
- **Installazione:** Segui le istruzioni di installazione per garantire un montaggio corretto e sicuro.
- **Manutenzione:** Pulisci e tratta il legno regolarmente per prevenire danni dovuti all'umidità.
- **Uso di attrezzi:** Usa solo attrezzi appropriati e in buone condizioni per eventuali modifiche o installazioni.
- **Uso in condizioni avverse:** Evita di utilizzare il calcio in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli attrezzi necessari a portata di mano.
- Lavora in un'area ben illuminata e pulita.

2. Installazione:

- Rimuovi il calcio esistente dal fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS sul fucile.
- Fissa il calcio utilizzando le viti appropriate, assicurandoti che sia ben saldo.

3. Uso:

- Prima di utilizzare il fucile, controlla che il calcio sia installato correttamente.
- Esegui una prova di funzionamento per assicurarti che non ci siano problemi di stabilità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in legno.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla o smaltisci in modo responsabile.
- Contatta un centro di riciclaggio locale per informazioni specifiche sullo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o al prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e una descrizione del problema a portata di mano per ricevere assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del calcio MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS. La tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra priorità.

Bruksanvisning for MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS

Introduksjon

Takk for at du valgte MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS. Denne guiden gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, vedlikehold og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle seksjoner for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for eventuelle skader eller mangler.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid passende verneutstyr når du håndterer rifler.
- Følg alle lokale lover og forskrifter ved bruk av våpen og tilbehør.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS med compatible våpenmodeller.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller ufullstendigheter.
- Vær oppmerksom på at uferdige kolber krever ekstra bearbeiding for å passe til spesifikasjoner.
- Unngå å bruke produktet under ugunstige værforhold som kraftig regn eller snø.
- Sørg for at kolben er riktig festet før bruk for å forhindre uhell.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har alle nødvendige verktøy for installasjon.
- Les instruksjonene nøye før du begynner.

2. Installasjon:

- Fjern eventuell eksisterende kolbe fra våpenet.
- Plasser MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS på våpenet.
- Fest kolben i henhold til produsentens spesifikasjoner. Sørg for at alle skruer er strammet godt.
- For uferdige kolber, utfør sluttpussing og finish før montering.

3. Bruk:

- Bruk alltid kolben i en trygg og kontrollert miljø.
- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer for håndtering av våpen.

Avhending av produktet

- Avhending av MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS bør skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at produktet ikke kan brukes igjen før det kastes.
- Hvis produktet er skadet eller ubrukelig, kontakt lokale myndigheter for råd om sikker avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. De vil kunne gi deg nødvendig hjelp og veiledning.

Takk for at du valgte MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kolby Mauser 98 Stock Sporter Wood Plus

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kolby Mauser 98 Stock Sporter Wood Plus. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i długotrwałą satysfakcję z produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj kolby tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan kolby przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj kolbę w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci, aby uniknąć uszkodzeń drewna.
- Nie używaj kolby w warunkach ekstremalnych, takich jak intensywne opady deszczu lub śniegu.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że kolba jest odpowiednio dopasowana do twojego karabinu Mauser 98 przed użyciem.
- Nie dokonuj modyfikacji kolby bez konsultacji z wykwalifikowanym specjalistą.
- Zawsze używaj kolby w połączeniu z odpowiednim osprzętem i akcesoriami.
- Jeśli kolba wydaje się uszkodzona lub niebezpieczna w użyciu, natychmiast przestań jej używać i skontaktuj się z ekspertem.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja kolby:

- Zdejmij starą kolbę z karabinu, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Umieść nową kolbę w odpowiedniej pozycji, upewniając się, że kanał na lufę jest odpowiednio dopasowany.
- Użyj odpowiednich śrub i narzędzi, aby zabezpieczyć kolbę na miejscu.

2. Użytkowanie kolby:

- Trzymaj karabin w stabilnej pozycji podczas użytkowania.
- Używaj kolby zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi techniki strzelania.
- Regularnie sprawdzaj kolbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj kolbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów drewnianych.
- Nie spalaj kolby, jeśli zawiera jakiekolwiek elementy metalowe lub chemiczne.
- Jeśli kolba jest uszkodzona, skonsultuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów w celu uzyskania informacji o odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania kolby, skontaktuj się z odpowiednimi służbami wsparcia.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i satysfakcjonujące doświadczenia z korzystania z kolby Mauser 98 Stock Sporter Wood Plus. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzelań!

MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai puutteellinen.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi ongelmista tai vahingoista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä aina suojarusteita, kuten käsineitä ja silmäsuojia, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Huolehdi siitä, että kaikki työkalut ja lisävarusteet ovat sopivia ja turvallisia käyttää.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lue kaikki mukana olevat ohjeet ennen asennusta.
- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti. Älä muokkaa tai muuta tuotetta ilman asiantuntevaa apua.

Hävitsohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita tuotteen hävittämisestä.
- Vältä tuotteen hävittämistä sekajätteen mukana.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteys asiantuntevaan tahoon tai viranomaiseen. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asianmukaisesti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS

Introduktion

Tack för att du valt MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning. För att säkerställa din säkerhet och produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för eventuella skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning när du hanterar gevär och dess komponenter.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess skick.
- Se till att kolven är korrekt installerad innan användning för att förhindra olyckor.
- Använd endast rekommenderade pipor som är kompatibla med MAUSER 98.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kolv:

- Rengör ytorna på kolven och geväret där kolven ska installeras.
- Kontrollera att kolven är helt inlottad och att det inte finns några luckor.
- Fäst kolven på geväret enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att kolven sitter fast ordentligt innan du använder geväret.

2. Användning av geväret:

- Se alltid till att geväret är oladdat när det inte används.
- Kontrollera alltid att pipan är fri från hinder innan du laddar geväret.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för skytte och hantering av vapen.

Avfallsinstruktioner

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala föreskrifter.
- Om produkten blir skadad och inte längre kan användas, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att undvika skador på andra.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k bezpečnému používání pažby MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pažbu MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň výkonu a estetiky pro vojenské pušky Mauser a Savage 110. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální spokojenost, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím pažby se ujistěte, že je správně namontována na zbraň.
- Zkontrolujte, zda nejsou na pažbě žádné poškození, které by mohlo ovlivnit její použití.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní.
- Udržujte pažbu mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro zbraně.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži pažby se ujistěte, že používáte správné nástroje a techniky.
- Při práci s pažbou používejte ochranné brýle, abyste se vyhnuli zraněním očí.
- Zabraňte kontaktu s vodou a vlhkostí, které by mohly poškodit dřevo.
- Pokud používáte pažbu na zbraň s větší hlavní, ujistěte se, že je správně vyřezaná pro daný průměr.
- Nepoužívejte pažbu, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace pažby:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku a klíče.
- Opatrně odstraňte starou pažbu, pokud je to nutné.
- Umístěte novou pažbu na zbraň a ujistěte se, že je správně zarovnaná.
- Připevněte pažbu pomocí šroubů a utáhněte je podle doporučení výrobce.

2. Používání pažby:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je pažba správně upevněna.
- Při střelbě se ujistěte, že máte pevný a stabilní úchop.
- Po použití důkladně vyčistěte a osušte pažbu, aby se zajistila její dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci pažby se ujistěte, že dodržujete místní předpisy týkající se odpadů a recyklace.
- Dřevěné součásti by měly být likvidovány jako biologický odpad, pokud jsou zcela přírodní.
- Pokud je pažba poškozená nebo obsahuje syntetické materiály, zkontrolujte místní předpisy pro správnou likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a používání produktu se prosím obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace, které mohou usnadnit vaši žádost.

Děkujeme, že jste se rozhodli pro pažbu MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou naší nejvyšší prioritou.