

Accurizing Kit for the Ruger MK IV Pistol, No Trigger

The complete drop-in kit comes complete with our CNC Machined Disconnecter, Target Hammer, Hammer Bushing, and Target Sear. It also comes with pretravel and overtravel adjustments.



The Accurizing Kit for the Ruger MK IV will provide a crisp, clean 2.25lb trigger pull. This kit will eliminate the magazine disconnect.

Attributes

- Name: Accurizing Kit for the Ruger MK IV Pistol, No Trigger
- Manufacturer: VOLQUARTSEN
- Product no.: BRD231119
- Mfr. No.: VC4AK-NT
- Make: Ruger
- Model: MK IV
- Weight: 2.25 lbs
- Delivery weight: 0.3kg
- UPC: 810162017453

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Accurizing Kit für die Ruger MK IV Pistole](#)
- [English: Accurizing Kit for the Ruger MK IV Pistol Safety Instruction Guide](#)

Sicherheitshinweise für das Accurizing Kit für die Ruger MK IV Pistole

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Accurizing Kits für die Ruger MK IV Pistole. Dieses Kit wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Waffe zu verbessern und einen präzisen, sauberen Abzug zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsvorschriften und gesetzlichen Bestimmungen für den Besitz und die Verwendung von Feuerwaffen in Ihrem Land eingehalten werden.
- Verwenden Sie das Kit ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Kit und alle damit verbundenen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Risiken und Gefahren, die mit der Verwendung von Feuerwaffen verbunden sind.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie beim Arbeiten an Ihrer Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Kits entladen ist.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten und sicheren Bereich, der für die Wartung von Waffen geeignet ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile des Kits auf Abnutzung oder Beschädigung. Ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.
- Verwenden Sie das Kit nicht, wenn Sie müde, unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist. Entfernen Sie alle Magazine und überprüfen Sie das Magazinfach.
2. **Entfernen Sie die alten Teile:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers, um die vorhandenen Teile (Disconnecter, Hammer, Hammer Bushing, Sear) sicher zu entfernen.
3. **Einbau des Kits:** Installieren Sie die neuen Teile des Accurizing Kits gemäß den beiliegenden Anweisungen. Achten Sie darauf, die Teile korrekt zu positionieren und festzuziehen.
4. **Überprüfen Sie die Funktion:** Nach der Installation führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alle Teile ordnungsgemäß arbeiten.

Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass Sie mit der Funktionsweise Ihrer Waffe vertraut sind, bevor Sie das Kit verwenden.
- Führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten durch, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihrer Waffe zu gewährleisten.
- Achten Sie auf Veränderungen im Abzugsmechanismus und reagieren Sie sofort auf ungewöhnliche Geräusche oder Widerstände.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Halten Sie sich an die gesetzlichen Bestimmungen für die Entsorgung von Feuerwaffen und deren Zubehör.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für zusätzliche Informationen oder Unterstützung in Bezug auf das Accurizing Kit für die Ruger MK IV Pistole wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die EUSicherheitsplattform nutzen, um Informationen zu Rückrufen oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise den EUVorschriften für allgemeine Produktsicherheit entsprechen und dazu dienen, Ihnen eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu ermöglichen.

Accurizing Kit for the Ruger MK IV Pistol Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the Accurizing Kit for the Ruger MK IV Pistol. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your product. Please read this document carefully before using the kit.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow all safety rules.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation or adjustment.
- Keep the kit and all components out of reach of children and unauthorized users.
- Use appropriate protective gear, such as safety glasses, when working with the kit.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- Verify that the Accurizing Kit is compatible with your Ruger MK IV Pistol before installation.
- Do not attempt to modify the kit or any of its components beyond the provided instructions.
- Ensure that all adjustments are made when the firearm is in a safe condition (unloaded and pointed in a safe direction).
- Be aware of the potential hazards associated with modifying trigger mechanisms, including unintended discharges.
- If you are unsure about any aspect of installation or usage, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and components included in the kit.
- Ensure your workspace is clean and free of distractions.

2. Installation Steps

- **Remove the Magazine:** Ensure the firearm is unloaded and remove the magazine.
- **Disassemble the Pistol:** Follow the manufacturer's instructions to disassemble the Ruger MK IV.
- **Install the Disconnecter:** Replace the existing disconnecter with the CNC Machined Disconnecter from the kit.
- **Install the Target Hammer:** Remove the old hammer and install the Target Hammer.
- **Replace the Hammer Bushing:** Ensure the Hammer Bushing is securely in place.
- **Install the Target Sear:** Replace the existing sear with the Target Sear.
- **Adjust Pretravel and Overtravel:** Make the necessary adjustments to the pretravel and overtravel settings as per the instructions provided in the kit.
- **Reassemble the Pistol:** Carefully reassemble the firearm, ensuring all components are correctly installed.
- **Function Test:** Conduct a function test to ensure the trigger operates correctly and safely.

3. Usage Guidelines

- Always perform a function check before using the firearm after installation.

- Familiarize yourself with the new trigger pull weight and characteristics.
- Maintain regular cleaning and inspection of the firearm and kit components.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials and unused components in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the kit components in fire or water, as this may pose environmental hazards.

Contact Information for Further Support

For assistance with your Accurizing Kit for the Ruger MK IV Pistol, please refer to the manufacturer's website or contact customer support directly. Ensure you have your product details available for a more efficient response.

By following these safety instructions, you can enjoy the enhanced performance of your Ruger MK IV Pistol while ensuring a safe shooting experience. Thank you for your attention to these important safety guidelines.