

Classic Pistol, Volthane Grips - Volquartsen 6.25" Classic Pistol, Volthane Grips, No Threads

Die Classic 22 Target Pistole ist für den Bullseye-Zielschützen. Sie ist auf dem Ruger® MK IV™-Edelstahlrahmen aufgebaut und verfügt über einen Edelstahl-Empfänger gepaart mit unserem 6"-Match-Lauf. Unsere Läufe sind digital geeicht und spannungsarm. Der MK IV-Rahmen verfügt über die Ruger-eigene Druckknopf-Demontage und wurde mit unserem Accurizing Kit verbessert, das einen knackigen, sauberen Abzug von 2,25 lb erzeugt. Dieses Kit umfasst einen CNC-gefrästen Abzug und Unterbrecher sowie einen drahtgeschnittenen Hammer und einen Abzugsstößel aus A2-Werkzeugstahl, die für einen Abzug sorgen, der ein Leben lang bei Wettkämpfen eingesetzt werden kann. Der Verschluss ist mit unserem SureStrike Firing Pin und Exact Edge Extractor aufgerüstet.



Das Gewicht, die Balance und das Gefühl erinnern an klassische Pistolen vergangener Jahre. Die Leistung und Zuverlässigkeit zeigen, was mit der heutigen Technologie möglich ist.

Attributes

- Name: Volquartsen 6.25" Classic Pistol, Volthane Grips, No Threads
- Manufacturer: VOLQUARTSEN
- Product no.: BRD231257
- Mfr. No.: VF4C-0002
- Barrel Length: 5.87"
- Barrel Type: no threads
- Caliber: .22lr
- Magazine Included: 2 x 10-Round
- Make: Ruger
- Model: MK IV
- Muzzle Threads: -
- Delivery weight: 1.7kg
- UPC: 840300700480

Item details

EU Export Disabled

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Volquartsen Classic Pistol mit Volthane Grips](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Volquartsen Classic Pistol, Volthane Grips](#)

Sicherheitshinweise für die Volquartsen Classic Pistol mit Volthane Grips

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Volquartsen Classic Pistol entschieden haben. Diese Pistole wurde für den BullseyeZielschützen entwickelt und bietet eine Kombination aus traditionellem Design und moderner Technologie. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie die Pistole verwenden.
- Verwenden Sie die Pistole nur in dafür vorgesehenen Bereichen, wie z.B. Schießständen.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind, zu schießen.
- Behandeln Sie jede Waffe so, als wäre sie geladen.
- Bewahren Sie die Pistole außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Pistole und der Munition.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen, um Schäden zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während Sie die Pistole verwenden.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere in der Nähe des Schussbereichs befinden.
- Überprüfen Sie vor dem Schießen den Schussbereich auf Hindernisse oder Gefahren.
- Vermeiden Sie Ablenkungen während des Schießens.
- Stellen Sie sicher, dass die Pistole immer in einem sicheren Zustand ist, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Führen Sie keine Modifikationen an der Pistole durch, die nicht von einem Fachmann empfohlen werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Überprüfung der Pistole:

- Überprüfen Sie vor der ersten Verwendung, ob die Pistole vollständig zusammengebaut und funktionsfähig ist.
- Stellen Sie sicher, dass keine Munition in der Kammer oder im Magazin ist.

2. Laden der Pistole:

- Laden Sie die Pistole gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Achten Sie darauf, die Sicherheitsmechanismen zu beachten.

3. Zielen und Schießen:

- Nehmen Sie eine stabile Schießposition ein.
- Zielen Sie immer in eine sichere Richtung.
- Betätigen Sie den Abzug sanft und kontrolliert.

4. Nach dem Schießen:

- Entladen Sie die Pistole sofort, wenn Sie mit dem Schießen fertig sind.
- Bewahren Sie die Pistole in einem sicheren Aufbewahrungsort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und andere Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Bringen Sie die Pistole nur zu einem autorisierten Händler oder einer autorisierten Werkstatt, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Fachhändler, bei dem Sie die Pistole erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for Volquartsen Classic Pistol, Volthane Grips

Introduction

Thank you for choosing the Volquartsen Classic Pistol with Volthane Grips. This guide is designed to provide you with essential safety information to ensure safe usage and compliance with EU regulations. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm unloaded and in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Use appropriate protective gear, such as eye and ear protection, when handling or shooting the firearm.
- Do not modify the firearm or use it for purposes other than intended.
- Always follow the manufacturer's instructions for use and maintenance.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are of legal age to own and operate a firearm in your jurisdiction.
- Familiarize yourself with the operation of the Volquartsen Classic Pistol before use.
- Do not use the firearm if you are under the influence of alcohol, drugs, or any substances that may impair your judgment.
- Check the barrel for obstructions before loading and firing.
- Use only the recommended ammunition type as specified by the manufacturer.
- Never place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
- Always keep the safety engaged until you are ready to fire.
- Be cautious of the firearm's recoil and ensure a firm grip while shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded before any installation or maintenance.
- Follow the manufacturer's instructions for installing or adjusting any accessories.
- Ensure that all parts are securely attached before using the firearm.

2. Usage:

- Load the magazine according to the manufacturer's instructions.
- Insert the magazine into the firearm until it clicks into place.
- To chamber a round, pull back the slide and release it.
- Engage the safety until you are ready to fire.
- Aim at the target and gently squeeze the trigger to fire.
- After firing, be sure to keep the firearm pointed in a safe direction until you are finished shooting.

Disposal Instructions

- Dispose of the firearm in accordance with local laws and regulations.
- Do not dispose of any firearm parts or ammunition in regular trash.
- Contact your local authorities or a licensed firearms dealer for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding safety, usage, or maintenance of your Volquartsen Classic Pistol, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Please remember that safety is paramount when handling firearms. By following these guidelines, you contribute to a safer shooting experience for yourself and others.