

SIG SAUER Visier-Schulterstütze MCX - Sig Sauer - Visier-Schulterstütze MCX MPX - 1913 Montage - FDE

The SIG SAUER factory replacement stock with folding sight can be easily mounted to your MCX/MPX via the 1913 interface on the receiver."The SIG SAUER factory replacement stock with folding sight can be easily mounted to your MCX/MPX via the 1913 interface on the receiver.



Actual color may differ slightly from the photo

Attributes

- Name: Sig Sauer - Visier-Schulterstütze MCX MPX - 1913 Montage - FDE
- Manufacturer: SIG SAUER, INC.
- Product no.: BRD241021
- Mfr. No.: 71005459
- Color: Flat Dark Earth, FDE
- Make: Sig Sauer
- Model: MCX
- Delivery weight: 0.5kg
- Shipping height: 200mm
- Shipping width: 200mm
- Shipping length: 300mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SIG SAUER Visierschulterstütze MCX](#)
- [English: SIG SAUER VisierSchulterstütze MCX Safety Instructions](#)

Sicherheitshinweise für die SIG SAUER Visierschulterstütze MCX

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der SIG SAUER Visierschulterstütze MCX. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts, um sicherzustellen, dass du die bestmögliche Erfahrung machst. Bitte lese die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Visierschulterstütze nur gemäß den folgenden Anweisungen verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, um sicherzustellen, dass es in einwandfreiem Zustand ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufmeldungen auf der Plattform Safety Gate der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Visierschulterstütze nur mit kompatiblen Modellen (MCX/MPX).
- Achte darauf, dass die Montage auf der 1913erSchnittstelle korrekt und sicher erfolgt.
- Vermeide die Verwendung des Produkts in feuchten oder extremen Umgebungen, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Trage bei der Montage und dem Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe.
- Halte dich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Überprüfe, ob alle Teile der Visierschulterstütze vorhanden sind.
- Stelle sicher, dass die 1913erSchnittstelle an deinem MCX/MPX sauber und frei von Schmutz ist.
- Klappe das Visier aus und positioniere die Schulterstütze auf der 1913erSchnittstelle.
- Drücke die Schulterstütze fest an, bis sie einrastet.
- Überprüfe die Stabilität und den festen Sitz der Stütze, bevor du das Produkt in Betrieb nimmst.

2. Nutzung

- Stelle sicher, dass die Schulterstütze korrekt eingestellt ist, um optimalen Komfort und Kontrolle zu gewährleisten.
- Vermeide es, während des Gebrauchs an der Schulterstütze zu ziehen oder zu schütteln, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Nach der Benutzung, klappe das Visier zurück und lagere das Produkt an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und nicht mehr benötigte Ausrüstung.
- Achte darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, um das Produkt nachhaltig zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu deinem Produkt wende dich bitte an den zuständigen Anbieter oder die Kundenbetreuung deines Händlers. Achte darauf, dass alle Anfragen im Einklang mit den geltenden EUVorschriften erfolgen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Halte dich über die neuesten Informationen und Rückrufmeldungen auf dem Laufenden, um die Sicherheit und Funktionalität deines Produkts zu gewährleisten.

SIG SAUER VisierSchulterstütze MCX Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SIG SAUER VisierSchulterstütze MCX. This product is designed to enhance your shooting experience with the MCX/MPX platform. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm accessories with care and respect.
- Ensure the product is suitable for your specific firearm model before use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and contact the manufacturer.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories and usage.
- In case of an emergency or unsafe situation, contact local authorities immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the stock.
- Do not use the product if it appears damaged or malfunctioning.
- Avoid using the product in adverse weather conditions that may affect its performance.
- Do not modify the stock or attempt to repair it yourself.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure your MCX/MPX is unloaded and positioned safely.
2. **Align the Stock:** Position the SIG SAUER stock in line with the 1913 interface on the receiver.
3. **Secure the Stock:** Firmly press the stock onto the interface until it clicks into place.
4. **Check Stability:** Ensure the stock is securely attached and does not wobble.
5. **Adjust the Sight:** If applicable, adjust the folding sight according to your preference.

Usage

- Always check that the stock is securely attached before each use.
- Familiarize yourself with the stock's features and adjustments.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer needed, do not throw it in regular waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SIG SAUER VisierSchulterstütze MCX, please refer to the

manufacturer's official website or customer service for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SIG SAUER VisierSchulterstütze MCX. Thank you for your attention to safety.