

AR-15-9 - CAL. 9MM

Die neue Schmeisser AR15-9 ist komplett beidseitig bedienbar, des Weiteren wurden die Zuführung, sowie der Masseverschluss optimiert. Egal für welche Anforderungen, statisch oder dynamisch, mit der Schmeisser AR15-9 haben Sie die ideale Waffe in der Hand.

NO IMAGE
AVAILABLE

BEZEICHNUNG: AR15-9 Sport S

SYSTEM: Selbstladebüchse

KALIBER: 9×19

GEWICHT: 3.040 g

LÄNGE: 69,3 cm eingeschoben, 76,9 cm ausgezogen

LAUF: 26,7 cm

DRALL: 1:10

MAGAZIN: 10 Schuss

[-->Anleitung Download<--](#)

Attributes

- Name: SCHMEISSER AR-15-9 - CAL. 9MM
- Manufacturer: SCHMEISSER
- Product no.: EU0000221
- Mfr. No.: 03-0251M
- Action Type: Semi-Auto
- Barrel Length: 10.5"
- Caliber: 9mm
- Cartridge: 9 x 19
- Color: Black
- Handguard: Sport
- Make: AR-15
- Model: AR-15

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Schmeisser AR159 KAL. 9MM](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the SCHMEISSER AR159 CAL. 9MM](#)

Sicherheitshinweise für die Schmeisser AR159

KAL. 9MM

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Schmeisser AR159! Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen, um die sichere Verwendung Ihres Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie alle Abschnitte sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden und das volle Potenzial Ihrer Waffe auszuschöpfen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Schmeisser AR159 nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Waffe und der Zubehörteile.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren Bereich schießen, der für diese Art von Aktivität geeignet ist.
- Halten Sie den Abzug nicht gedrückt, während Sie die Waffe laden oder entladen.
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, ob sich eine Patrone im Lauf befindet.
- Seien Sie sich der Umgebung bewusst und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Waffe:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie sie zusammenbauen.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zur Montage des Handguards und anderer Zubehörteile.

2. Laden der Waffe:

- Öffnen Sie das Magazin und laden Sie die Patrone vorsichtig ein.
- Schließen Sie das Magazin und überprüfen Sie, ob es richtig eingerastet ist.

3. Verwendung der Waffe:

- Halten Sie die Waffe mit beiden Händen fest und zielen Sie auf das Ziel.
- Drücken Sie den Abzug sanft, um den Schuss abzugeben.
- Nach jedem Schuss überprüfen Sie die Waffe auf Funktionsfähigkeit.

4. Entladen der Waffe:

- Entfernen Sie das Magazin und überprüfen Sie den Lauf auf verbleibende Patronen.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vollständig entladen ist, bevor Sie sie ablegen oder transportieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Waffe und das Zubehör gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Verwenden Sie autorisierte Sammelstellen für die Entsorgung von Waffen und Munition.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder autorisierte Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Unsicherheiten oder Problemen professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit immer an erster Stelle stehen sollte. Ihre Schmeisser AR159 wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Schießerfahrung zu bieten. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um die Sicherheit für sich selbst und andere zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the SCHMEISSER AR159 CAL. 9MM

Introduction

Thank you for choosing the SCHMEISSER AR159 CAL. 9MM. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe handling and use of your firearm. Adhering to these instructions will help prevent accidents and enhance your experience with this product.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Always point the firearm in a safe direction.
- Be aware of your surroundings and what is beyond your target.
- Store firearms securely and out of reach of children.
- Use appropriate ammunition as specified in the product details.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before cleaning or performing maintenance.
- Use eye and ear protection while shooting.
- Never use a firearm under the influence of drugs or alcohol.
- Be cautious of the environment when shooting, including the weather and terrain.
- Do not modify or alter the firearm in any way that may affect its safety or performance.
- If you experience a misfire, wait 30 seconds before attempting to clear the firearm.
- Always have a first aid kit available when shooting.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Check the Firearm:** Before installation, ensure that the firearm is completely unloaded.
2. **Assemble the Components:** Follow the manufacturer's instructions to assemble any parts or accessories.
3. **Secure the Handguard:** Ensure that the handguard is properly attached and secured.
4. **Inspect the Magazine:** Ensure the magazine is in good condition and properly loaded with the correct ammunition.

Usage

1. **Loading the Firearm:**
 - Insert the magazine into the firearm until it clicks into place.
 - Pull the charging handle to chamber a round.
2. **Shooting:**
 - Stand in a stable position with your feet shoulderwidth apart.
 - Align your sights with the target.
 - Squeeze the trigger gently to fire.

3. Unloading the Firearm:

- Remove the magazine.
- Pull the charging handle to eject any chambered round.
- Visually and physically inspect the chamber to ensure it is empty.

Disposal Instructions

When disposing of the SCHMEISSER AR159 CAL. 9MM, follow these guidelines:

- Do not dispose of the firearm in regular trash.
- Contact local law enforcement or a licensed firearms dealer for proper disposal methods.
- Ensure that the firearm is rendered inoperable before disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding your SCHMEISSER AR159 CAL. 9MM, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safer experience with your SCHMEISSER AR159 CAL. 9MM. Always prioritize safety and stay informed about best practices for firearm handling and usage. Thank you for your attention to these important guidelines.