

SB-2, Sportsman's Bipod, Short

The SB-2 is a lightweight, compact bipod design to provide sportsmen with a steady shooting platform in all conditions. The SB-2 can be used either kneeling or sitting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG SB-2, Sportsman's Bipod, Short
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1000018
- Mfr. No.: 735544
- Color: Red/Black
- Style: Bipod
- Delivery weight: 0.612kg
- UPC: 729806355441

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das BOG SB2, Sportsman's Bipod](#)
- [English: BOG SB2 Sportsman's Bipod Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le bipied BOG SB2 Sportsman's](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BOG SB2 Sportsman's Bipod](#)
- [Norsk: BOG SB2 Sportsman's Bipod Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG SB2, Sportsman's Bipod](#)
- [Suomi: BOG SB2, Sportsman's Bipod Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG SB2, Sportsman's Bipod](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro BOG SB2, Sportsman's Bipod](#)

Sicherheitshinweise für das BOG SB2, Sportsman's Bipod

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des BOG SB2, Sportsman's Bipod. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine stabile Schießplattform unter verschiedenen Bedingungen zu bieten. Um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Bipod nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Bipod außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Bipod vor jeder Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Verwenden Sie das Bipod nicht, wenn es beschädigt ist.
- Lagern Sie das Bipod an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion und Schäden zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Bipod auf einer stabilen und ebenen Fläche verwendet wird.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Bipod nur auf festem Untergrund. Vermeiden Sie weiche oder instabile Oberflächen.
- Stellen Sie sicher, dass das Bipod richtig aufgestellt ist, bevor Sie es belasten.
- Achten Sie beim Schießen darauf, dass sich keine Personen oder Tiere in unmittelbarer Nähe befinden.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Vermeiden Sie Ablenkungen während der Benutzung des Bipods.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Bipods:

- Nehmen Sie das Bipod aus der Verpackung und überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit.
- Klappen Sie die Beine des Bipods aus und stellen Sie sicher, dass sie sicher einrasten.
- Passen Sie die Höhe des Bipods an Ihre Bedürfnisse an, indem Sie die Beinverlängerungen verwenden.

2. Verwendung des Bipods:

- Platzieren Sie das Bipod auf einer stabilen Oberfläche.
- Legen Sie Ihre Waffe sicher auf die Schießplattform des Bipods.
- Überprüfen Sie die Stabilität der Waffe auf dem Bipod, bevor Sie schießen.
- Schießen Sie nur, wenn Sie sicher sind, dass das Ziel klar ist und keine Gefahr für andere besteht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Bipod gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie alle Materialien, wenn möglich, und recyceln Sie, wo es zulässig ist.
- Werfen Sie das Bipod nicht in den normalen Hausmüll, wenn es beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des BOG SB2, Sportsman's Bipod, wenden Sie sich bitte

an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch regelmäßig die EUSicherheitswarnungen überprüfen, um über mögliche Rückrufe oder Sicherheitsupdates informiert zu bleiben.

Hinweis: Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt stehen Ihnen die entsprechenden Kontaktstellen zur Verfügung. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

BOG SB2 Sportsman's Bipod Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BOG SB2 Sportsman's Bipod. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of your bipod. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always inspect the bipod before use for any signs of damage or wear.
- Ensure that the bipod is properly secured before placing any equipment on it.
- Use the bipod only for its intended purpose: to provide a steady shooting platform while kneeling or sitting.
- Keep the bipod out of reach of children when not in use to prevent accidents.
- Be aware of your surroundings and ensure that the shooting area is safe and free from obstructions.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of shooting equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the weight limit of the bipod, as this may cause it to become unstable.
- Avoid using the bipod on uneven or unstable surfaces, as this can lead to tipping or falling.
- When adjusting the bipod legs, ensure they are locked securely in place before use.
- Always keep your fingers clear of any moving parts during adjustments.
- If you experience any difficulty in using the bipod, stop and consult the instructions or seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Bipod

- Carefully remove the bipod from its packaging.
- Check for any parts that may be missing or damaged.

2. Setting Up the Bipod

- Place the bipod on a stable, flat surface.
- Adjust the legs to the desired height by pulling down on the leg locks and extending or retracting the legs.
- Ensure that the legs are locked securely in place.

3. Using the Bipod

- Position your firearm on the bipod, ensuring it is stable and secure.
- When shooting, maintain a firm grip on your firearm and keep your body behind the bipod for stability.
- After use, remove the firearm from the bipod and collapse the legs back to their compact position for storage.

4. Storage

- Store the bipod in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Ensure that the bipod is clean and free from dirt or debris before storing.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local waste management regulations.
- If the bipod is damaged beyond repair, consider recycling any metal or plastic components where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the BOG SB2 Sportsman's Bipod, please reach out to the appropriate EUbased contact point or refer to the user manual for additional support information.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority, and we appreciate your commitment to responsible use of the BOG SB2 Sportsman's Bipod.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el BOG SB2, Sportsman's Bipod. Este bipode ligero y compacto está diseñado para proporcionar a los deportistas una plataforma de disparo estable en todas las condiciones. Para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, es importante seguir las instrucciones y pautas de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el bipode.
- Mantén el bipode fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Inspecciona el bipode regularmente para detectar signos de desgaste o daño. No lo uses si está dañado.
- Utiliza el bipode solo para su propósito previsto: proporcionar soporte para disparos.
- Ten cuidado al usar el bipode en terrenos irregulares o inestables.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el bipode esté correctamente montado y asegurado antes de usarlo.
- No uses el bipode en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su estabilidad o tu seguridad.
- Mantén el área de disparo limpia y libre de obstáculos para evitar accidentes.
- No coloques el bipode en superficies inestables o resbaladizas.
- Usa protección ocular y auditiva adecuada durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Bipode:

- Coloca el bipode en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que las patas del bipode estén completamente extendidas y bloqueadas en su lugar.
- Ajusta la altura del bipode según tus necesidades.

2. Uso del Bipode:

- Coloca tu arma sobre la plataforma del bipode.
- Asegúrate de que el arma esté bien equilibrada y segura en el bipode.
- Toma una posición cómoda y estable antes de disparar.

3. Almacenamiento del Bipode:

- Después de su uso, limpia el bipode con un paño seco para eliminar la suciedad o la humedad.
- Almacena el bipode en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bipode, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de este tipo.
- Si es posible, recicla los materiales del bipode.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el uso seguro del BOG SB2, Sportsman's Bipod, comunícate con el punto de contacto designado en tu región. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al hacer la consulta.

Conclusión

Seguir estas instrucciones y pautas de seguridad te ayudará a disfrutar de tu BOG SB2, Sportsman's Bipod de manera segura y efectiva. Siempre mantén la seguridad como tu prioridad principal al usar cualquier equipo deportivo.

Guide de sécurité pour le bipied BOG SB2 Sportsman's

Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied BOG SB2 Sportsman's. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton bipied. Merci de lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Inspecte toujours le bipied avant utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Assure-toi que le bipied est correctement sécurisé avant de placer tout équipement dessus.
- Utilise le bipied uniquement à des fins prévues : fournir une plateforme de tir stable en position accroupie ou assise.
- Garde le bipied hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé pour prévenir les accidents.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que la zone de tir est sûre et dégagée d'obstacles.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'équipements de tir.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépasse pas la limite de poids du bipied, car cela pourrait le rendre instable.
- Évite d'utiliser le bipied sur des surfaces inégales ou instables, car cela peut entraîner un basculement ou une chute.
- Lorsque tu ajustes les jambes du bipied, assure-toi qu'elles sont verrouillées en place avant utilisation.
- Garde toujours tes doigts éloignés des pièces mobiles lors des ajustements.
- Si tu rencontres des difficultés lors de l'utilisation du bipied, arrêtois et consulte les instructions ou demande de l'aide.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Déballage du bipied

- Retire soigneusement le bipied de son emballage.
- Vérifie s'il manque des pièces ou si certaines sont endommagées.

2. Mise en place du bipied

- Place le bipied sur une surface stable et plate.
- Ajuste les jambes à la hauteur souhaitée en tirant sur les verrous de jambe et en étendant ou rétractant les jambes.
- Assure-toi que les jambes sont verrouillées en toute sécurité.

3. Utilisation du bipied

- Positionne ton arme à feu sur le bipied, en t'assurant qu'elle est stable et sécurisée.
- Lors du tir, maintiens une prise ferme sur ton arme à feu et garde ton corps derrière le bipied pour plus de stabilité.
- Après utilisation, retire l'arme à feu du bipied et replie les jambes dans leur position compacte pour le rangement.

4. Rangement

- Range le bipied dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Assure-toi que le bipied est propre et exempt de saleté ou de débris avant de le ranger.

Instructions de mise au rebut

- Dispose du bipied conformément aux réglementations locales sur la gestion des déchets.
- Si le bipied est endommagé au-delà de la réparation, envisage de recycler les composants en métal ou en plastique si possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du bipied BOG SB2 Sportsman's, merci de te référer au point de contact basé dans l'UE approprié ou de consulter le manuel d'utilisation pour des informations d'assistance supplémentaires.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Ta sécurité est notre priorité, et nous apprécions ton engagement envers l'utilisation responsable du bipied BOG SB2 Sportsman's.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BOG SB2 Sportsman's Bipod

Introduzione

Grazie per aver scelto il BOG SB2 Sportsman's Bipod. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del bipiede. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controllare sempre il bipiede prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Assicurarci che il bipiede sia correttamente fissato prima di posizionare qualsiasi attrezzatura su di esso.
- Utilizzare il bipiede solo per il suo scopo previsto: fornire una piattaforma di tiro stabile mentre si è in ginocchio o seduti.
- Tenere il bipiede fuori dalla portata dei bambini quando non è in uso per prevenire incidenti.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che l'area di tiro sia sicura e priva di ostacoli.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di attrezzature da tiro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il limite di peso del bipiede, poiché ciò potrebbe causarne l'instabilità.
- Evitare di utilizzare il bipiede su superfici irregolari o instabili, poiché questo può portare a ribaltamenti o cadute.
- Quando si regolano le gambe del bipiede, assicurarsi che siano bloccate saldamente in posizione prima dell'uso.
- Tenere sempre le dita lontane da eventuali parti in movimento durante le regolazioni.
- Se si riscontrano difficoltà nell'utilizzo del bipiede, fermarsi e consultare le istruzioni o chiedere assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Disimballaggio del Bipiede

- Rimuovere con attenzione il bipiede dalla sua confezione.
- Controllare eventuali parti mancanti o danneggiate.

2. Impostazione del Bipiede

- Posizionare il bipiede su una superficie stabile e piana.
- Regolare le gambe all'altezza desiderata tirando verso il basso le serrature delle gambe e estendendo o ritraendo le gambe.
- Assicurarci che le gambe siano bloccate saldamente in posizione.

3. Utilizzo del Bipiede

- Posizionare l'arma da fuoco sul bipiede, assicurandosi che sia stabile e sicura.
- Durante il tiro, mantenere una presa salda sull'arma da fuoco e mantenere il corpo dietro il bipiede per stabilità.
- Dopo l'uso, rimuovere l'arma da fuoco dal bipiede e ripiegare le gambe nella loro posizione compatta per la conservazione.

4. Conservazione

- Conservare il bipiede in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Assicurarsi che il bipiede sia pulito e privo di sporco o detriti prima di riporlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il bipiede in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Se il bipiede è danneggiato oltre la riparazione, considerare il riciclo di eventuali componenti in metallo o plastica dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o preoccupazioni relative al BOG SB2 Sportsman's Bipod, si prega di contattare il punto di contatto appropriato con sede nell'UE o consultare il manuale utente per ulteriori informazioni di supporto.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità e apprezziamo il vostro impegno per un uso responsabile del BOG SB2 Sportsman's Bipod.

BOG SB2 Sportsman's Bipod Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte BOG SB2 Sportsman's Bipod. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av bipoden din. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Inspiser alltid bipoden før bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Sørg for at bipoden er riktig festet før du plasserer noe utstyr på den.
- Bruk bipoden kun til sitt tiltenkte formål: å gi en stabil skyteplattform mens du er på kne eller sitter.
- Hold bipoden utenfor rekkevidde for barn når den ikke er i bruk for å forhindre ulykker.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at skyteområdet er trygt og fritt for hindringer.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skyteutstyr.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke overskrid vektgrensen for bipoden, da dette kan gjøre den ustabil.
- Unngå å bruke bipoden på ujevne eller ustabile overflater, da dette kan føre til at den velter eller faller.
- Når du justerer bipodens ben, sørg for at de er låst sikkert på plass før bruk.
- Hold alltid fingrene unna bevegelige deler under justeringer.
- Hvis du opplever vanskeligheter med å bruke bipoden, stopp og konsulter instruksjonene eller søk hjelp.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Pakking ut bipoden

- Fjern forsiktig bipoden fra emballasjen.
- Kontroller om noen deler mangler eller er skadet.

2. Sette opp bipoden

- Plasser bipoden på en stabil, flat overflate.
- Juster bena til ønsket høyde ved å trekke ned på benlåsene og forlenge eller trekke bena tilbake.
- Sørg for at bena er låst sikkert på plass.

3. Bruke bipoden

- Plasser våpenet ditt på bipoden, og sørg for at det er stabilt og sikkert.
- Når du skyter, oppretthold et fast grep om våpenet ditt og hold kroppen bak bipoden for stabilitet.
- Etter bruk, fjern våpenet fra bipoden og fold bena tilbake til kompakt posisjon for lagring.

4. Lagring

- Oppbevar bipoden på et kjølig, tørt sted borte fra direkte sollys.
- Sørg for at bipoden er ren og fri for smuss eller rusk før lagring.

Avfallsbehandlingsinstruksjoner

- Kaste bipoden i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Hvis bipoden er skadet utover reparasjon, vurder å resirkulere eventuelle metall eller plastkomponenter der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående BOG SB2 Sportsman's Bipod, vennligst kontakt det aktuelle EUBaserte kontaktpunktet eller se brukerhåndboken for ytterligere støtteinformasjon.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet er vår prioritet, og vi setter pris på din forpliktelse til ansvarlig bruk av BOG SB2 Sportsman's Bipod.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG SB2, Sportsman's Bipod

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu BOG SB2. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu sportowcom stabilnej platformy do strzelania w różnych warunkach. Aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo i najlepsze doświadczenia z użytkowania, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem bipodu, dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj bipodu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan bipodu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj bipod w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje związane z produktem odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj bipodu w stabilnych warunkach, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia.
- Nie stosuj bipodu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego stabilność.
- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie używaj bipodu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja bipodu:

- Rozłóż nogi bipodu na stabilnym podłożu.
- Upewnij się, że nogi są w pełni rozłożone i zablokowane.
- Dostosuj wysokość bipodu do preferowanej pozycji strzelania (klęczącej lub siedzącej).

2. Użytkowanie bipodu:

- Upewnij się, że bipod jest stabilny przed umieszczeniem na nim broni.
- Po zakończeniu strzelania, delikatnie zdemonstuj broń z bipodu.
- Przechowuj bipod w suchym miejscu, aby uniknąć korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj bipodu do zwykłych pojemników na śmieci, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji produktów metalowych i plastikowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu BOG SB2, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem. Możesz również odwiedzić stronę internetową producenta, aby uzyskać więcej informacji na temat produktu.

Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych strzelanin z bipodem BOG SB2!

BOG SB2, Sportsman's Bipod Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BOG SB2, Sportsman's Bipod tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen ohjeiden noudattaminen varmistaa tuotteen turvallisen käytön kaikissa olosuhteissa.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole tarkoitettu erityisesti lapsille.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että bipod on tukevasti maassa ennen ampumista.
- Älä käytä bipodia epävakailta tai liukkailla pinnoilla.
- Vältä bipodin käyttöä, jos olet väsynyt tai huonossa fyysisessä kunnossa.
- Käytä bipodia vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki liitokset ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta bipod tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Avaa bipodin jalat ja varmista, että ne lukittuvat paikoilleen.
- Säädä bipodin korkeus tarpeen mukaan.

2. Käyttö:

- Aseta ase bipodin päälle varovasti.
- Varmista, että ase on tukevasti bipodissa ennen ampumista.
- Käytä bipodia joko polvillaan tai istuen, riippuen tilanteesta ja mukavuudesta.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Tarkista mahdolliset kierrätysvaihtoehdot tai ohjeet.

Lisätiedot ja tuki

Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu korkeimpien turvallisuusstandardien mukaisesti. Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n turvallisuusportaalista mahdolliset muistutukset ja turvallisuustiedot.

Kiitos, että valitsit BOG SB2, Sportsman's Bipod tuotteen. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för BOG SB2, Sportsman's Bipod

Introduktion

Tack för att du valt BOG SB2, Sportsman's Bipod. Denna bipod är designad för att ge sportskyttar en stabil skjutplattform i alla förhållanden. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet är av största vikt. Använd alltid bipoden på ett säkert sätt för att undvika olyckor.
- Kontrollera produkten före varje användning för skador eller defekter.
- Håll bipoden utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd bipoden endast för avsedd användning; den är designad för sportskytte.
- Se till att bipoden är korrekt installerad och stabil innan du använder den.
- Använd alltid bipoden på en jämn och stabil yta.
- Undvik att använda bipoden i extrema väderförhållanden som kraftig vind eller regn, om inte speciellt designad för sådana förhållanden.
- Använd inte bipoden om den är skadad eller defekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bipoden:

- Fäll ut bipoden helt och se till att alla ben är låsta i sin position.
- Justera höjden på bipoden så att den passar din skjutställning.
- Kontrollera att bipoden är stabil innan du fäster ditt vapen.

2. Användning av bipoden:

- Placera bipoden på en stabil yta, exempelvis marken eller en bänk.
- Om du använder bipoden knästående, se till att du har ett bra grepp om vapnet.
- Om du sitter, justera bipoden så att den ger maximal stabilitet.
- Efter användning, fäll ihop bipoden och förvara den på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När bipoden inte längre är i bruk, vänligen återvinn eller kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och metall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av BOG SB2, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren.

Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av våra produkter.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro BOG SB2, Sportsman's Bipod

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili bipod BOG SB2, navržený pro poskytování stabilní střelecké platformy za všech podmínek. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o používání produktu, které byste měli dodržovat pro zajištění bezpečného a efektivního používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte bipod mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte bipod před každým použitím na případné poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte bipod, pokud je poškozený nebo nefunkční.
- Používejte bipod pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Pokud si nejste jisti, jak správně používat bipod, vyhledejte pomoc od zkušeného uživatele nebo odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby byl bipod správně nastaven a stabilní před každým použitím.
- Používejte bipod na rovném a pevném povrchu.
- Vyhněte se používání bipodu na kluzkých nebo nerovných plochách.
- Vždy držte pušku nebo jinou zbraň v bezpečné poloze, když je bipod používán.
- Nepoužívejte bipod v blízkosti okrajů nebo na nestabilních plochách.
- Zajistěte, aby byl bipod správně uzamčen v požadované poloze, než začnete střílet.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace bipodu:

- Otevřete bipod a nastavte nohy do požadované délky.
- Ujistěte se, že jsou nohy správně uzamčeny na místě.
- Umístěte bipod na stabilní povrch a ujistěte se, že je vyvážený.

2. Použití bipodu:

- Umístěte zbraň na bipod a ujistěte se, že je stabilní.
- Při střelbě se ujistěte, že máte správnou pozici a oporu.
- Po použití bipod složte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci bipodu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je bipod poškozený, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.
- Nikdy neodhazujte bipod do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání bipodu BOG SB2 se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste zvolili bipod BOG SB2. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.