

USR, Universal Shooting Rest

The USR or Universal Shooting Rest is designed to be an alternate, or replacement, shooting rest for any BOG-POG® shooting stick. The USR will provide the very same 360° head rotation that your original USR offered. Switcheroo® Shooting System compatible, it is designed to fit very snug into the center hole of the shooting stick's head for no wobble performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG USR, Universal Shooting Rest
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1000022
- Mfr. No.: 735538
- Color: Black
- Style: Rest
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 729806355380

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG USR, Universal Shooting Rest](#)
- [English: BOG USR Universal Shooting Rest Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG USR, Soporte de Tiro Universal](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le BOG USR, Support de Tir Universel](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Universale per Tiro BOG USR](#)
- [Norsk: BOG USR Universal Shooting Rest Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG USR, Uniwersalnej Podpórki Strzeleckiej](#)
- [Suomi: BOG USR, Universal Shooting Rest Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG USR, Universal Shooting Rest](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro BOG USR, Universal Shooting Rest](#)

Sicherheitshinweise für den BOG USR, Universal Shooting Rest

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BOG USR, Universal Shooting Rest! Dieser Schießrest wurde entwickelt, um Ihnen eine stabile und präzise Schießunterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der BOG USR nur von Personen verwendet wird, die über die nötige Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit Schießgeräten verfügen.
- Verwenden Sie den Schießrest nur in einem sicheren, kontrollierten Umfeld, das für Schießaktivitäten geeignet ist.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung den Zustand des Produkts auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halten Sie den Schießrest von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Verwendung von Schießgeräten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den BOG USR nur mit kompatiblen Schießstöcken, insbesondere mit dem BOGPOG® Schießstock.
- Achten Sie darauf, dass der Schießrest fest im zentralen Loch des Schießstocks sitzt, um ein Wackeln zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, den Schießrest in einer Umgebung zu verwenden, in der andere Personen gefährdet sein könnten.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Ohrenschutz und Schutzbrille, während des Schießens.
- Halten Sie den Schießrest und den Schießstock stets sauber und frei von Schmutz, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Schießrests:

- Entfernen Sie den Schießrest aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und keine Beschädigungen aufweisen.
- Setzen Sie den Schießrest in das zentrale Loch des Schießstocks ein, bis er sicher sitzt.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Schießrests, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.

2. Nutzung des Schießrests:

- Stellen Sie sicher, dass der Schießrest in der gewünschten Position fixiert ist.
- Nutzen Sie die 360° Kopfrotation, um Ihre Zielausrichtung anzupassen.
- Achten Sie darauf, dass der Schießstock und der Schießrest während des Schießens stabil bleiben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den BOG USR gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und nicht mehr verwendbare Produkte.

- Trennen Sie alle Teile, die recycelbar sind, und entsorgen Sie diese entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des BOG USR, Universal Shooting Rest, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice des Herstellers. Es steht Ihnen ein EUbasierter Kontakt zur Verfügung, um Ihre Sicherheitsanfragen zu beantworten.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um eine sichere Nutzung des BOG USR, Universal Shooting Rest zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität!

BOG USR Universal Shooting Rest Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BOG USR, Universal Shooting Rest. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a stable and secure platform. To ensure safe use and optimal performance, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the BOG USR in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the shooting area is clear of people and obstacles before use.
- Do not use the shooting rest in adverse weather conditions that may affect stability.
- Regularly inspect the shooting rest for any signs of damage or wear before each use.
- Keep the shooting rest out of reach of children and pets when not in use.
- Be aware of your surroundings and ensure that the shooting stick is properly secured to prevent accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the shooting stick is properly locked in place before attaching the BOG USR.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer for the shooting rest.
- Avoid placing your body or any part of your body in front of the shooting stick when it is in use.
- Use the BOG USR only with compatible shooting sticks as specified by the manufacturer.
- Be cautious of sharp edges or moving parts when handling the shooting rest.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure you have a compatible BOGPOG® shooting stick.
- Align the BOG USR with the center hole of the shooting stick's head.
- Push the BOG USR firmly into the hole until it fits snugly.
- Ensure that there is no wobble when the BOG USR is attached.

2. Usage:

- Position yourself at a safe distance from the shooting stick and the BOG USR.
- Adjust the shooting rest to your desired height and angle.
- Secure your firearm or equipment onto the BOG USR ensuring it is stable.
- Always maintain control of your firearm and ensure it is pointed in a safe direction.

Disposal Instructions

- Dispose of the BOG USR in accordance with local regulations for plastic and metal waste.
- Do not dispose of the product in general household waste.
- Consider recycling the product if possible, or return it to the manufacturer for proper disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding safety, usage, or product information, please refer to the manufacturer's

contact information provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your BOG USR, Universal Shooting Rest. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG USR, Soporte de Tiro Universal

Introducción

Gracias por elegir el BOG USR, Soporte de Tiro Universal. Este producto está diseñado para ofrecer un soporte de tiro alternativo o de reemplazo para cualquier palo de tiro BOGPOG®. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- No uses el producto si está dañado o si las partes no están en su lugar.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Mantén el área de uso libre de obstáculos y peligros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Estabilidad:** Asegúrate de que el soporte esté bien colocado y estable antes de usarlo. Un soporte inestable puede causar accidentes.
- **Rotación:** La cabeza del soporte permite una rotación de 360°. Asegúrate de que esté bien fijada antes de realizar cualquier disparo.
- **Compatibilidad:** Este soporte es compatible con el sistema de tiro Switcheroo®. Asegúrate de que todos los componentes sean compatibles para evitar fallos.
- **Supervisión:** Si usas el soporte en un entorno donde hay otros, asegúrate de que todos estén a una distancia segura durante su uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira el soporte de su embalaje.
- Asegúrate de que el agujero central de la cabeza del palo de tiro esté limpio y libre de obstrucciones.
- Inserta el BOG USR en el agujero central del palo de tiro BOGPOG® hasta que encaje de manera segura.
- Verifica que el soporte esté firmemente colocado y que no haya movimiento.

2. Uso:

- Ajusta la posición del soporte según tus necesidades de tiro.
- Asegúrate de que el área esté despejada antes de realizar cualquier disparo.
- Realiza disparos con precaución, asegurándote de que el soporte no se mueva durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el BOG USR, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Revisa las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y metal.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, por favor, contacta a tu distribuidor o revisa la información disponible en el sitio web del fabricante.

Conclusión

Al seguir estas directrices y precauciones, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo del BOG USR, Soporte de Tiro Universal. Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida y es fundamental estar siempre atento a las condiciones de uso.

Instructions de Sécurité pour le BOG USR, Support de Tir Universel

Introduction

Merci d'avoir choisi le BOG USR, Support de Tir Universel. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en fournissant une plateforme stable et sécurisée. Pour garantir une utilisation sûre et des performances optimales, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilise toujours le BOG USR conformément aux instructions du fabricant.
- Assure-toi que la zone de tir est dégagée de toute personne et de tout obstacle avant utilisation.
- Ne pas utiliser le support de tir dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient affecter la stabilité.
- Inspecte régulièrement le support de tir pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Garde le support de tir hors de portée des enfants et des animaux domestiques lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que le bâton de tir est correctement sécurisé pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi toujours que le bâton de tir est correctement verrouillé en place avant de fixer le BOG USR.
- Ne dépasse pas la limite de poids spécifiée par le fabricant pour le support de tir.
- Évite de placer ton corps ou une partie de ton corps devant le bâton de tir lorsqu'il est en utilisation.
- Utilise le BOG USR uniquement avec des bâtons de tir compatibles comme spécifié par le fabricant.
- Fais attention aux bords tranchants ou aux pièces mobiles lors de la manipulation du support de tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi d'avoir un bâton de tir BOGPOG® compatible.
- Aligne le BOG USR avec le trou central de la tête du bâton de tir.
- Pousse le BOG USR fermement dans le trou jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.
- Vérifie qu'il n'y a pas de jeu lorsque le BOG USR est fixé.

2. Utilisation :

- Positionnetoi à une distance sécuritaire du bâton de tir et du BOG USR.
- Ajuste le support de tir à la hauteur et à l'angle souhaités.
- Fixe ton arme à feu ou ton équipement sur le BOG USR en t'assurant qu'il est stable.
- Maintiens toujours le contrôle de ton arme à feu et assure-toi qu'elle est pointée dans une direction sécuritaire.

Instructions de Déchets

- Dispose du BOG USR conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques et métalliques.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers généraux.
- Envisage de recycler le produit si possible, ou retourne-le au fabricant pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité, l'utilisation ou les informations sur le produit, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton BOG USR, Support de Tir Universel. Merci de prêter attention à la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Universale per Tiro BOG USR

Introduzione

Grazie per aver scelto il BOG USR, Supporto Universale per Tiro. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una piattaforma stabile e sicura. Per garantire un uso sicuro e prestazioni ottimali, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il BOG USR in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurati che l'area di tiro sia libera da persone e ostacoli prima dell'uso.
- Non utilizzare il supporto da tiro in condizioni meteorologiche avverse che possano influire sulla stabilità.
- Ispeziona regolarmente il supporto da tiro per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Tieni il supporto da tiro fuori dalla portata di bambini e animali domestici quando non è in uso.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che il bastone da tiro sia correttamente fissato per prevenire incidenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati sempre che il bastone da tiro sia correttamente bloccato in posizione prima di attaccare il BOG USR.
- Non superare il limite di peso specificato dal produttore per il supporto da tiro.
- Evita di posizionare il tuo corpo o qualsiasi parte di esso davanti al bastone da tiro quando è in uso.
- Utilizza il BOG USR solo con bastoni da tiro compatibili come specificato dal produttore.
- Fai attenzione ai bordi affilati o alle parti in movimento durante la maneggiatura del supporto da tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati di avere un bastone da tiro BOGPOG® compatibile.
- Allinea il BOG USR con il foro centrale della testa del bastone da tiro.
- Spingi il BOG USR saldamente nel foro fino a quando non si adatta perfettamente.
- Assicurati che non ci sia oscillazione quando il BOG USR è attaccato.

2. Uso:

- Posizionati a una distanza sicura dal bastone da tiro e dal BOG USR.
- Regola il supporto da tiro all'altezza e all'angolo desiderati.
- Fissa la tua arma da fuoco o l'attrezzatura sul BOG USR assicurandoti che sia stabile.
- Mantieni sempre il controllo della tua arma da fuoco e assicurati che sia puntata in una direzione sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il BOG USR in conformità con le normative locali per i rifiuti di plastica e metallo.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici generali.
- Considera di riciclare il prodotto se possibile, o restituiscilo al produttore per un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza, l'uso o le informazioni sul prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo BOG USR, Supporto Universale per Tiro. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

BOG USR Universal Shooting Rest

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte BOG USR, Universal Shooting Rest. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi en stabil og sikker plattform. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid BOG USR i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Sørg for at skyteområdet er klart for folk og hindringer før bruk.
- Ikke bruk skytestøtten under ugunstige værforhold som kan påvirke stabiliteten.
- Inspiser regelmessig skytestøtten for tegn på skade eller slitasje før hver bruk.
- Hold skytestøtten utilgjengelig for barn og kjæledyr når den ikke er i bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at skytestangen er ordentlig sikret for å forhindre ulykker.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Sørg alltid for at skytestangen er ordentlig låst på plass før du fester BOG USR.
- Overskrid ikke vektgrensen spesifisert av produsenten for skytestøtten.
- Unngå å plassere kroppen eller deler av kroppen foran skytestangen når den er i bruk.
- Bruk BOG USR kun med compatible skytestenger som spesifisert av produsenten.
- Vær forsiktig med skarpe kanter eller bevegelige deler når du håndterer skytestøtten.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at du har en kompatibel BOGPOG® skytestang.
- Juster BOG USR med midthullet på skytestangens hode.
- Press BOG USR fast inn i hullet til det sitter tett.
- Sørg for at det ikke er noen wobble når BOG USR er festet.

2. Bruk:

- Plasser deg selv på en trygg avstand fra skytestangen og BOG USR.
- Juster skytestøtten til ønsket høyde og vinkel.
- Sikre ditt skytevåpen eller utstyr på BOG USR og sørg for at det er stabilt.
- Oppretthold alltid kontroll over ditt skytevåpen og sørg for at det er rettet i en trygg retning.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste BOG USR i samsvar med lokale forskrifter for plast og metallavfall.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder å resirkulere produktet hvis mulig, eller returner det til produsenten for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående sikkerhet, bruk eller produktinformasjon, vennligst

referer til produsentens kontaktinformasjon som er tilgjengelig med produktpakken.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din BOG USR, Universal Shooting Rest. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG USR, Uniwersalnej Podpórki Strzeleckiej

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup BOG USR, Uniwersalnej Podpórki Strzeleckiej. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilności i wszechstronności podczas strzelania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń ciała lub mienia.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny podpórki przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Używaj produktu wyłącznie na stabilnym i równym podłożu.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów i regulacji dotyczących strzelectwa.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Unikaj używania podpórki w trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak silny wiatr lub deszcz.
- Nie przeciążaj podpórki, stosując ją z cięższymi niż zalecane sprzętem.
- Zawsze upewnij się, że podpórka jest prawidłowo zamocowana przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że masz wszystkie części zestawu.
- Włóż głowicę podpórki w centralny otwór kijka strzeleckiego BOGPOG®.
- Sprawdź, czy głowica jest pewnie zamocowana i nie ma luzów.

2. Użytkowanie

- Ustaw podpórkę na stabilnym podłożu.
- Użyj funkcji 360° rotacji głowicy, aby dostosować kąt strzelania.
- Podczas strzelania, zawsze trzymaj ręce z dala od lufy i nie kieruj broni w stronę innych osób.
- Po zakończeniu strzelania, upewnij się, że broń jest zabezpieczona i nie ma w niej amunicji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to zabronione w Twoim regionie.
- Sprawdź lokalne zasady dotyczące recyklingu materiałów, z których wykonany jest produkt.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom. Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa. Życzymy udanych i bezpiecznych doświadczeń ze strzelectwem!

BOG USR, Universal Shooting Rest

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BOG USR, Universal Shooting Rest tuotteen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit varmistaa tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain ampumaalustaksi, eikä sitä saa käyttää muuhun tarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että se on ehjä eikä siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei aikuisen valvontaa ole.
- Käytä tuotetta vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Varmista, että ampumatuki on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

Eriyiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet tuotteen käyttöön ja turvallisuusohjeisiin.
- Älä ylitä tuotteen suositeltua kuormituskapasiteettia.
- Vältä tuotteen käyttöä tuulisissa tai epävakaisissa sääolosuhteissa.
- Käytä aina suojaruuvareita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Älä koskaan suuntaa aseita kohti ihmisiä tai eläimiä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta BOG USR tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että ampumatuki on kunnolla kiinnitetty pään keskireikään.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö:

- Säädä pään kiertoliikettä tarpeen mukaan. USR tarjoaa 360° kiertoliikkeen.
- Varmista, että ampumatuki on tasapainossa ennen ampumista.
- Käytä tuotetta vain siinä tarkoituksessa, johon se on suunniteltu.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä mahdolliset materiaalit, kuten metalli ja muovi, asianmukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista tukea.

Huomioitavaa

- Tämä tuote on suunniteltu aikuisten käyttöön. Varmista, että nuoret käyttäjät ovat aikuisen valvonnassa.
- Tuotteen käytössä noudatettavat turvallisuusohjeet ovat äärimmäisen tärkeitä turvallisuuden takaamiseksi.

Kiitos, että noudatat näitä ohjeita ja käytät BOG USR, Universal Shooting Rest tuotetta turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för BOG USR, Universal Shooting Rest

Introduktion

Tack för att du valt BOG USR, Universal Shooting Rest. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och precision vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten före varje användning för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil och jämn yta för att förhindra att den välter.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan användning.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden (t.ex. kraftig vind eller regn).
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Se till att ingen person eller djur befinner sig i närheten av skjutområdet.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av produkten:

- Ta bort alla delar från förpackningen och kontrollera att allt finns med.
- Följ monteringsanvisningarna i produktens manual.
- Se till att huvudrotationen är korrekt justerad innan användning.

2. Användning av produkten:

- Placera produkten på en stabil yta.
- Justera höjden och vinkeln på skjutpinnen för att passa dina behov.
- Lås fast alla justeringar innan du börjar skjuta.

3. Efter användning:

- Rengör produkten från smuts och skräp.
- Förvara produkten på en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt återvinning av material.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, kontakta din lokala avfallshantering för råd om hur den ska kasseras.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produktens säkerhet, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du bidrar till en säker användning av BOG USR, Universal Shooting Rest. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en trygg och effektiv skytteupplevelse.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro BOG USR, Universal Shooting Rest

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOG USR, Universal Shooting Rest. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval stabilní a bezpečný základ pro střelbu. Před použitím prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je v dobrém stavu a bez poškození.
- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je správně nainstalován na vašem BOGPOG® střeleckém stojanu.
- Zkontrolujte, zda není výrobek poškozený a zda všechny části správně fungují.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo nefunguje správně.
- Při střelbě vždy dodržujte bezpečnostní vzdálenosti a pravidla pro zacházení se zbraněmi.
- Při používání výrobku se vyhněte jakékoli manipulaci se zbraní, pokud je výrobek v pohybu nebo je nastaven na střelbu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné části výrobku.
- Umístěte USR do středového otvoru hlavy vašeho BOGPOG® střeleckého stojanu.
- Ujistěte se, že je USR pevně a bezpečně usazen.
- Zkontrolujte, zda je hlava střeleckého stojanu schopna rotace o 360° bez jakýchkoli překážek.

2. Použití

- Před zahájením střelby si ověřte, že je vše správně nastaveno.
- Použijte výrobek k podpoře vaší zbraně během střelby, zajistěte stabilitu a přesnost.
- Po dokončení střelby vždy odstraňte zbraň z výrobku a ujistěte se, že je zbraň bezpečně uložena.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte jej v souladu s místními ekologickými normami.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o výrobku, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny pro bezpečné používání BOG USR, Universal Shooting Rest. Bezpečnost je

na prvním místě, a proto je důležité řídit se těmito pokyny.