

Wide Body Shooting Rest

The Wide Body Shooting Rest comes with a Switcheroo® quick-change stem and is intended to be an alternate or replacement shooting rest for any BOG-POD® shooting stick. It is designed for those who prefer a low-profile shooting rest that's extra wide for additional stability. The Wide Body will provide the very same 360 degree head rotation that your original shooting sticks offered and will fit very snugly into the center hole of the shooting stick's head.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG Wide Body Shooting Rest
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1000024
- Mfr. No.: 735555
- Color: Black
- Style: Adapter
- Delivery weight: 0.27kg
- UPC: 729806355557

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG Wide Body Shooting Rest](#)
- [English: BOG Wide Body Shooting Rest Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG Wide Body Shooting Rest](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le ReposeViseur BOG Wide Body](#)
- [Italiano: BOG Wide Body Shooting Rest Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: BOG Wide Body Shooting Rest Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: BOG Wide Body Shooting Rest Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: BOG Wide Body Shooting Rest Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG Wide Body Shooting Rest](#)
- [Český: BOG Wide Body Shooting Rest Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)

Sicherheitshinweise für den BOG Wide Body Shooting Rest

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den BOG Wide Body Shooting Rest entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zu Sicherheit und Gebrauch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen können. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Achten Sie darauf, dass der Shooting Rest nicht in der Nähe von Kindern oder schutzbedürftigen Personen verwendet wird.
- Überprüfen Sie den Shooting Rest regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen, bevor Sie ihn verwenden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halten Sie sich über Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate-Plattform auf dem Laufenden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Shooting Rest auf einer stabilen und ebenen Fläche verwendet wird, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Shooting Rest nicht bei schlechten Wetterbedingungen, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Vermeiden Sie es, den Shooting Rest mit übermäßigem Gewicht zu belasten, das seine Stabilität gefährden könnte.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Shooting Rests richtig montiert sind, bevor Sie ihn verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Shooting Rests:

- Entfernen Sie den Shooting Rest vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Befestigen Sie den Switcheroo® Schnellwechselstamm am Shooting Stick, indem Sie die Anweisungen des Herstellers befolgen.
- Stellen Sie sicher, dass der Stamm fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.

2. Nutzung des Shooting Rests:

- Platzieren Sie Ihre Waffe oder Ihr Zielgerät sicher auf dem Shooting Rest.
- Justieren Sie den Rest, um eine bequeme und stabile Schussposition zu gewährleisten.
- Nutzen Sie die 360GradKopfdrehung, um Ihre Zielausrichtung zu optimieren.
- Nach der Benutzung, entfernen Sie die Waffe oder das Zielgerät vorsichtig vom Rest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den BOG Wide Body Shooting Rest gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde nach speziellen Recycling-Programmen für Sport und Freizeitgeräte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem BOG Wide Body Shooting Rest wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Seien Sie stets aufmerksam und verantwortungsbewusst im Umgang mit dem Produkt.

BOG Wide Body Shooting Rest Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BOG Wide Body Shooting Rest. This product is designed to provide a stable and lowprofile shooting platform for your BOGPOD shooting stick. To ensure your safety and the optimal performance of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use the shooting rest in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the shooting rest before each use for any signs of wear or damage.
- Ensure that the shooting rest is securely attached to the shooting stick before use.
- Keep the shooting rest out of reach of children and pets when not in use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay updated on any recall notices through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the shooting area is clear of people and obstacles before setting up your shooting rest.
- Use the shooting rest only for its intended purpose; do not modify it or use it for any other activities.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer for optimal stability.
- Avoid using the shooting rest in adverse weather conditions that may affect its stability.
- Always maintain a safe shooting distance from others while using the shooting rest.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the shooting rest from its packaging and inspect it for any damage.
- Locate the Switcheroo® quickchange stem on the shooting rest.
- Align the stem with the center hole of the shooting stick's head.
- Firmly insert the stem into the hole until it clicks into place, ensuring a snug fit.

2. Usage:

- Position the shooting rest on a stable surface.
- Adjust the shooting stick to your desired height and angle.
- Ensure the shooting rest is level before placing your firearm or equipment on it.
- Utilize the 360degree head rotation feature to find the best shooting angle.
- After use, remove the shooting rest from the shooting stick for storage.

Disposal Instructions

- Dispose of the shooting rest in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer functional, consider recycling parts where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the BOG Wide Body Shooting Rest, please refer to the manufacturer's

website or contact your local retailer for assistance.

Thank you for prioritizing safety and for choosing the BOG Wide Body Shooting Rest. Enjoy your shooting experience responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG Wide Body Shooting Rest

Introducción

Gracias por elegir el BOG Wide Body Shooting Rest. Este producto está diseñado para proporcionar un soporte de tiro estable y confiable. Para garantizar su seguridad y el correcto uso del producto, lea atentamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Wide Body Shooting Rest esté montado correctamente antes de usarlo.
- No utilices el soporte en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su estabilidad.
- Mantén el área de tiro limpia y libre de obstáculos para evitar accidentes.
- Supervisa siempre a los niños y a grupos vulnerables cuando utilicen el producto.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Estabilidad:** Utiliza el Wide Body Shooting Rest en superficies planas y firmes para evitar caídas.
- **Carga máxima:** No excedas la carga recomendada para el soporte. Consulta el manual del producto para más detalles.
- **Uso adecuado:** Este producto está diseñado exclusivamente para su uso como soporte de tiro. No lo utilices para ningún otro propósito.
- **Inspección regular:** Revisa el estado del soporte antes de cada uso. Si encuentras daños, no lo uses y contacta al fabricante.
- **Uso de accesorios:** Solo utiliza accesorios recomendados por el fabricante para garantizar la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira el Wide Body Shooting Rest de su embalaje.
- Asegúrate de que el vástago de cambio rápido Switcheroo® esté en su lugar.
- Conecta el Wide Body Shooting Rest al agujero central de la cabeza de tu shooting stick BOGPOD®.
- Verifica que esté bien fijado y que no haya movimiento.

2. Uso:

- Coloca tu arma en el Wide Body Shooting Rest de manera segura.
- Ajusta la posición del soporte según sea necesario para lograr un tiro cómodo y estable.
- Realiza pruebas de estabilidad antes de disparar para asegurarte de que el soporte no se mueve.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el BOG Wide Body Shooting Rest, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de este tipo.
- Si el producto está dañado, considera reciclar los materiales si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, por favor contacta al fabricante a través de su sitio web o servicio al cliente.

Recuerda que tu seguridad es la prioridad. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia de tiro con el BOG Wide Body Shooting Rest.

Guide de Sécurité pour le ReposeViseur BOG Wide Body

Introduction

Merci d'avoir choisi le ReposeViseur BOG Wide Body. Ce produit est conçu pour fournir une plateforme de tir stable et à profil bas pour ton BOGPOD shooting stick. Pour garantir ta sécurité ainsi que le bon fonctionnement de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Utilise toujours le reposeviseur conformément aux instructions du fabricant.
- Inspecte le reposeviseur avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Assure-toi que le reposeviseur est solidement fixé au shooting stick avant utilisation.
- Garde le reposeviseur hors de portée des enfants et des animaux domestiques lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des avis de rappel via la plateforme de sécurité de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que la zone de tir est dégagée de toute personne et obstacle avant de mettre en place ton reposeviseur.
- Utilise le reposeviseur uniquement pour son usage prévu ; ne le modifie pas et ne l'utilise pas pour d'autres activités.
- Ne dépasse pas la limite de poids spécifiée par le fabricant pour une stabilité optimale.
- Évite d'utiliser le reposeviseur dans des conditions météorologiques défavorables pouvant affecter sa stabilité.
- Maintiens toujours une distance de tir sécuritaire par rapport aux autres lors de l'utilisation du reposeviseur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retire le reposeviseur de son emballage et inspecte-le pour tout dommage.
- Localise la tige à changement rapide Switcheroo® sur le reposeviseur.
- Aligne la tige avec le trou central de la tête du shooting stick.
- Insère fermement la tige dans le trou jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place, assurant un ajustement parfait.

2. Utilisation :

- Positionne le reposeviseur sur une surface stable.
- Ajuste le shooting stick à la hauteur et à l'angle souhaités.
- Assure-toi que le reposeviseur est de niveau avant de placer ton arme ou ton équipement dessus.
- Utilise la fonction de rotation de tête à 360 degrés pour trouver le meilleur angle de tir.
- Après utilisation, retire le reposeviseur du shooting stick pour le rangement.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du reposeviseur conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus, envisage de recycler les pièces lorsque cela est

possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le ReposeViseur BOG Wide Body, consulte le site web du fabricant ou contacte ton détaillant local pour obtenir de l'aide.

Merci de prioriser la sécurité et d'avoir choisi le ReposeViseur BOG Wide Body. Profite de ton expérience de tir de manière responsable !

BOG Wide Body Shooting Rest Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il BOG Wide Body Shooting Rest. Questo prodotto è progettato per fornire una piattaforma di tiro stabile e a profilo basso per il tuo BOGPOD shooting stick. Per garantire la tua sicurezza e l'ottimale funzionamento di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il supporto di tiro in conformità con le istruzioni del produttore.
- Ispeziona il supporto di tiro prima di ogni utilizzo per eventuali segni di usura o danni.
- Assicurati che il supporto di tiro sia saldamente attaccato allo shooting stick prima dell'uso.
- Tieni il supporto di tiro fuori dalla portata di bambini e animali domestici quando non è in uso.
- Riporta eventuali condizioni di pericolo o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato su eventuali avvisi di richiamo attraverso la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'area di tiro sia libera da persone e ostacoli prima di installare il tuo supporto di tiro.
- Utilizza il supporto di tiro solo per il suo scopo previsto; non modificarlo o utilizzarlo per altre attività.
- Non superare il limite di peso specificato dal produttore per una stabilità ottimale.
- Evita di utilizzare il supporto di tiro in condizioni meteorologiche avverse che possono influenzare la sua stabilità.
- Mantieni sempre una distanza di sicurezza da altri mentre utilizzi il supporto di tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi il supporto di tiro dalla sua confezione e ispezionalo per eventuali danni.
- Individua il gambo a cambio rapido Switcheroo® sul supporto di tiro.
- Allinea il gambo con il foro centrale della testa dello shooting stick.
- Inserisci saldamente il gambo nel foro fino a quando non scatta in posizione, assicurando una vestibilità aderente.

2. Uso:

- Posiziona il supporto di tiro su una superficie stabile.
- Regola lo shooting stick all'altezza e all'angolo desiderati.
- Assicurati che il supporto di tiro sia livellato prima di posizionare la tua arma o attrezzatura su di esso.
- Utilizza la funzione di rotazione della testa a 360 gradi per trovare il miglior angolo di tiro.
- Dopo l'uso, rimuovi il supporto di tiro dallo shooting stick per la conservazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il supporto di tiro in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato o non funziona più, considera di riciclare le parti quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il BOG Wide Body Shooting Rest, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il tuo rivenditore locale per assistenza.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e per aver scelto il BOG Wide Body Shooting Rest. Goditi la tua esperienza di tiro in modo responsabile!

BOG Wide Body Shooting Rest

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Innledning

Takk for at du valgte BOG Wide Body Shooting Rest. Dette produktet er designet for å gi en stabil og lavprofil skytestøtte for din BOGPOD skytestang. For å sikre din sikkerhet og optimal ytelse av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid skytestøtten i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Inspiser skytestøtten før hver bruk for tegn på slitasje eller skade.
- Sørg for at skytestøtten er sikkert festet til skytestangen før bruk.
- Hold skytestøtten utilgjengelig for barn og kjæledyr når den ikke er i bruk.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg oppdatert om eventuelle tilbakekallingsvarsler gjennom EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at skyteområdet er klart for mennesker og hindringer før du setter opp skytestøtten.
- Bruk skytestøtten kun til sitt tiltenkte formål; ikke modifier den eller bruk den til andre aktiviteter.
- Ikke overskrid vektgrensen spesifisert av produsenten for optimal stabilitet.
- Unngå å bruke skytestøtten under ugunstige værforhold som kan påvirke stabiliteten.
- Oppretthold alltid en sikker skyteavstand fra andre mens du bruker skytestøtten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Fjern skytestøtten fra emballasjen og inspiser den for eventuell skade.
- Finn Switcheroo® hurtigbyttestangen på skytestøtten.
- Juster stangen med midthullet på skytestangens hode.
- Sett stangen fast i hullet til den klikker på plass, og sørg for en tett passform.

2. Bruk:

- Plasser skytestøtten på en stabil overflate.
- Juster skytestangen til ønsket høyde og vinkel.
- Sørg for at skytestøtten er i vater før du plasserer ditt skytevåpen eller utstyr på den.
- Utnytt 360 graders hode rotasjonsfunksjonen for å finne den beste skytevinkelen.
- Etter bruk, fjern skytestøtten fra skytestangen for oppbevaring.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser skytestøtten i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger fungerer, vurder å resirkulere deler der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående BOG Wide Body Shooting Rest, vennligst referer til

produsentens nettside eller kontakt din lokale forhandler for hjelp.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og for at du valgte BOG Wide Body Shooting Rest. Nyt din skyteopplevelse ansvarlig!

BOG Wide Body Shooting Rest Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Wide Body Shooting Rest firmy BOG. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilności i wsparcia podczas strzelania. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed każdym użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Upewnij się, że miejsce, w którym używasz produktu, jest wolne od przeszkód i niebezpieczeństw.

Szczególne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Używaj Wide Body Shooting Rest tylko na stabilnym, płaskim podłożu.
- Unikaj korzystania z produktu w trudnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego stabilność.
- Zawsze upewnij się, że broń jest zabezpieczona przed umieszczeniem jej na statywie.
- Nie pozostawiaj broni bez nadzoru na statywie.
- Przy strzelaniu zawsze zachowuj bezpieczną odległość od innych osób.

Instrukcje montażu i użytkowania

Montaż

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że wszystkie części są dostępne i w dobrym stanie.
2. **Montaż szybkozłączki Switcheroo®:**
 - Umieść szybkozłączkę w centralnym otworze głowicy statywu BOGPOD®.
 - Upewnij się, że szybkozłączka jest prawidłowo zamocowana.
3. **Test stabilności:** Sprawdź, czy Wide Body Shooting Rest jest stabilny przed umieszczeniem broni.

Użytkowanie

1. **Umieszczenie broni:** Ostrożnie umieść broń na Wide Body Shooting Rest.
2. **Dostosowanie kąta:** W razie potrzeby dostosuj kąt strzelania, korzystając z 360stopniowej rotacji głowicy.
3. **Przygotowanie do strzału:** Upewnij się, że jesteś w bezpiecznej pozycji i że obszar strzału jest wolny od przeszkód.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Wide Body Shooting Rest, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Zachowanie powyższych zasad pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Wide Body Shooting Rest. Dziękujemy za zaufanie do produktów BOG.

BOG Wide Body Shooting Rest Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BOG Wide Body Shooting Restin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan vakautta ja tarkkuutta ampumiseen. On tärkeää lukea ja ymmärtää nämä turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä, jotta voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain ampumiseen. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että Wide Body Shooting Rest on kunnolla kiinnitetty ampumistikkiin ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta epävakailla tai liukkailla pinnoilla.
- Varmista, että ampumistukesi on riittävän tukeva ja kestävä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman valmistajan lupaa.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä Switcheroo® nopean vaihdon varsi ampumistikkiin seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Varmista, että varsi on tiukasti kiinnitetty ja ei liiku.

2. Käyttö:

- Aseta ase tukevasti Wide Body Shooting Restin päälle.
- Säädä ampumastasi kulmaa tarpeen mukaan varmistaen, että ase on tukevasti paikallaan.
- Käytä tuotetta vain tasaisella maalla ja varmista, että ympäristö on turvallinen ampua.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista tukea.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa BOG Wide Body Shooting Restin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen, ja toivotamme sinulle turvallisia ja onnistuneita ampumakokemuksia!

Säkerhetsinstruktioner för BOG Wide Body Shooting Rest

Introduktion

Tack för att du valt BOG Wide Body Shooting Rest. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och komfort under skytte. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten före varje användning för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid Wide Body Shooting Rest på en stabil och jämn yta.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftig vind eller regn.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för skytte och använd skyddsutrustning.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Switcheroo® snabbväxlingsstam:

- Se till att snabbväxlingsstammen är ren och fri från skräp.
- Fäst stammen i skjutpinnens huvud genom att trycka in den i mitt hålet tills den klickar på plats.
- Kontrollera att stammen sitter ordentligt fast innan du fortsätter.

2. Användning av Wide Body Shooting Rest:

- Placera din vapen eller utrustning på den breda plattformen.
- Justera höjden på skjutstödet så att det passar din skytteposition.
- Använd 360graders huvudrotation för att rikta in dig mot målet.
- Kontrollera att allt är stabilt innan du börjar skjuta.

3. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet för att ta bort smuts och skräp.
- Inspektera alla delar för att säkerställa att de är i gott skick.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallsinstruktioner

- BOG Wide Body Shooting Rest ska kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är trasig eller inte längre användbar, ta den till en återvinningsstation som hanterar plast och metall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support relaterade till BOG Wide Body Shooting Rest, vänligen kontakta tillverkaren direkt via deras officiella hemsida eller kundtjänstkanaler.

Vi tackar för att du valt BOG Wide Body Shooting Rest och önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse!

BOG Wide Body Shooting Rest Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOG Wide Body Shooting Rest. Tento opěrák je navržen pro zajištění stability a pohodlí při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím, zda nevykazuje známky poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, výrobek nepoužívejte a kontaktujte odborníka.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel, tj. jako opěrák pro střelbu.
- Zajistěte, aby byl výrobek správně upevněn a stabilní před každým použitím.
- Při střelbě se ujistěte, že je okolí bezpečné a že nikdo není v nebezpečné vzdálenosti.
- Nikdy nenechávejte zbraň bez dozoru na opěráku.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka, abyste ochránili svůj zrak a sluch.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty.
- Připojte rychloupínací stem Switcheroo® k opěráku podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je opěrák pevně připojen a stabilní.

2. Použití:

- Umístěte opěrák na rovný a stabilní povrch.
- Ujistěte se, že je opěrák správně umístěn a zajištěn.
- Před zahájením střelby zkontrolujte, zda je vše v pořádku a stabilní.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti výrobku jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- V případě, že je výrobek poškozen, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na oficiálního distributora BOG nebo navštivte jejich webové stránky. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici potřebné informace pro bezpečné použití výrobku.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání BOG Wide Body Shooting Rest.