

Havoc Series Shooting Stick Bipod

The new Havoc series from BOG™ is developed for obsessed hunters everywhere who demand steady shooting support in a highly portable and lightweight platform. Our Bipod is ideal for Ambush situations maintaining durability and most importantly, stability. The twist-style leg locks allow for quick deployment, while the USR shooting yoke provides 360 degrees of shooting comfort. Tackle your UNKNOWN with the Havoc series.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1000028
- Mfr. No.: 1100478
- Color: Black
- Style: Bipod
- Delivery weight: 0.62kg
- UPC: 661120418252

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod](#)
- [English: BOG Havoc Series Shooting Stick Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le BOG Havoc Series Shooting Stick](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il BOG Havoc Series Shooting Stick](#)
- [Norsk: BOG Havoc Series Shooting Stick Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod](#)
- [Suomi: BOG Havoc Series Shooting Stick Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod](#)

Sicherheitshinweise für den BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine stabile Schießunterstützung zu bieten, die leicht und tragbar ist. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stellen Sie sicher, dass der Shooting Stick auf festem und stabilem Untergrund steht.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur sicheren Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Beinverriegelungen sicher und fest geschlossen sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Halten Sie den Schießgelenk immer im Griff, um eine unkontrollierte Bewegung zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Shooting Stick nicht als Stütze für andere Objekte oder Personen.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, wie Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Aufbau des Shooting Sticks:

- Nehmen Sie den Shooting Stick aus der Verpackung.
- Entfalten Sie die Beine und stellen Sie sicher, dass sie vollständig ausgezogen sind.
- Überprüfen Sie die Beinverriegelungen, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.

2. Einstellen der Höhe:

- Passen Sie die Höhe des Shooting Sticks an Ihre Bedürfnisse an, indem Sie die Beinverriegelungen lösen und die Beine auf die gewünschte Länge ziehen.
- Ziehen Sie die Beinverriegelungen wieder fest, um die Höhe zu sichern.

3. Verwendung des Schießgelenk:

- Positionieren Sie Ihre Waffe sicher auf dem Schießgelenk.
- Nutzen Sie die 360 Grad SchießkomfortFunktion, um Ihre Zielposition zu finden.
- Achten Sie darauf, dass Sie stets eine sichere Schusslinie haben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass es umweltgerecht recycelt oder entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice des Herstellers oder besuchen Sie die offizielle Website.

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte den EUVorschriften für Produktsicherheit entsprechen. Bei Fragen oder Anliegen zu Sicherheitsrichtlinien oder Rückrufen, informieren Sie sich bitte über die EU Safety GatePlattform.

BOG Havoc Series Shooting Stick Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod. This guide provides important safety information and instructions for the safe use of your shooting stick. Please read this manual thoroughly before using the product to ensure a safe and enjoyable experience.

General Safety Guidelines

- Ensure that the shooting stick is used only for its intended purpose as a shooting support device.
- Always check the shooting stick for any signs of damage or wear before each use.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer.
- Keep the shooting stick out of reach of children when not in use.
- Avoid using the shooting stick in adverse weather conditions, such as high winds or heavy rain.
- Familiarize yourself with local laws and regulations regarding the use of shooting sticks and hunting equipment.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the shooting stick on stable and level ground to prevent tipping.
- Ensure that the twiststyle leg locks are fully engaged before use.
- When adjusting the height of the shooting stick, do so gradually and ensure it is secure before taking a shot.
- Use the USR shooting yoke to maintain a proper shooting position and avoid strain.
- Do not place your fingers near the moving parts of the shooting stick during adjustments.
- Be aware of your surroundings and ensure that there are no obstructions or hazards in your shooting path.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Shooting Stick

- Carefully remove the shooting stick from its packaging.
- Inspect the product for any visible damage or missing parts.

2. Setting Up the Shooting Stick

- Extend the legs of the shooting stick to the desired height.
- Ensure that the twiststyle leg locks are securely tightened to prevent collapse during use.

3. Using the Shooting Stick

- Position the shooting stick in a stable location.
- Adjust the USR shooting yoke to ensure it is aligned with your shooting position.
- Take your shot while maintaining a firm grip on the shooting stick.

4. PostUse Care

- After use, collapse the shooting stick and store it in a safe location.
- Regularly clean the shooting stick to remove dirt and debris, ensuring it remains in good working

condition.

Disposal Instructions

- Dispose of the BOG Havoc Series Shooting Stick in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the BOG Havoc Series Shooting Stick, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

Thank you for your attention to these safety guidelines. By following these instructions, you can ensure a safe and successful experience with your BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod

Introducción

Gracias por elegir el BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod. Este producto está diseñado para ofrecerte un soporte de tiro estable y portátil. Sin embargo, es importante seguir algunas pautas de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro. Esta guía te proporcionará información esencial sobre cómo utilizar y cuidar tu bipod de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el bipod esté en condiciones adecuadas antes de cada uso. Inspecciona las partes móviles y asegúrate de que no haya daños visibles.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el bipod en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- **Uso en Terrenos Irregulares:** Ten cuidado al usar el bipod en terrenos irregulares o inestables. Asegúrate de que esté bien apoyado para evitar caídas.
- **Supervisión de Niños:** Nunca dejes a niños desatendidos mientras usas el bipod. Este producto no está diseñado para ser utilizado por menores.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Verifica el Mecanismo de Bloqueo:** Antes de usar el bipod, asegúrate de que los bloqueos de pierna de estilo de torsión estén bien ajustados para evitar que se plieguen accidentalmente.
- **Uso de Armas de Fuego:** Si utilizas el bipod con un arma de fuego, asegúrate de seguir todas las normas de seguridad de armas. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura en todo momento.
- **Evita el Uso en Condiciones Adversas:** No uses el bipod en condiciones climáticas extremas, como tormentas fuertes o vientos fuertes, que puedan comprometer la estabilidad.
- **Carga Máxima:** No excedas la carga máxima recomendada para el bipod. Consulta las especificaciones del fabricante para obtener más información.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Despliegue del Bipod:

- Gira los bloqueos de pierna de estilo de torsión en sentido contrario a las agujas del reloj para liberar las piernas.
- Extiende las piernas del bipod hasta la longitud deseada.
- Vuelve a girar los bloqueos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar las piernas en su lugar.

2. Ajuste del Yugo de Tiro:

- Coloca tu arma en el yugo de tiro USR.
- Ajusta el yugo para que se adapte a la posición de disparo más cómoda para ti.

3. Uso del Bipod:

- Coloca el bipod en el suelo y asegúrate de que esté estable.
- Mantén el bipod en una posición vertical mientras apuntas y disparas.
- Recuerda seguir todas las normas de seguridad al disparar.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites el bipod, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de este tipo.
- **Reciclaje:** Si es posible, recicla las partes del bipod que sean reciclables. Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener más información.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el uso seguro del BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod, consulta el sitio web del fabricante o contacta con el servicio al cliente. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier pregunta específica que puedas tener.

Este documento ha sido elaborado para ayudarte a utilizar tu BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod de manera segura y efectiva. Recuerda siempre seguir las pautas de seguridad y actuar con responsabilidad al usar productos relacionados con la caza y el tiro.

Instructions de Sécurité pour le BOG Havoc Series Shooting Stick

Introduction

Merci d'avoir choisi le BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour l'utilisation sécurisée de ton bâton de tir. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit pour garantir une expérience sûre et agréable.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le bâton de tir est utilisé uniquement pour son but prévu en tant que dispositif de soutien de tir.
- Vérifie toujours le bâton de tir pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Ne dépasse pas la limite de poids spécifiée par le fabricant.
- Garde le bâton de tir hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Évite d'utiliser le bâton de tir dans des conditions météorologiques défavorables, telles que des vents forts ou de fortes pluies.
- Familiarise-toi avec les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des bâtons de tir et de l'équipement de chasse.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le bâton de tir sur un sol stable et de niveau pour éviter qu'il ne bascule.
- Assure-toi que les verrous de jambe à rotation sont complètement engagés avant utilisation.
- Lorsque tu ajustes la hauteur du bâton de tir, fais-le progressivement et assure-toi qu'il est sécurisé avant de tirer.
- Utilise le support de tir USR pour maintenir une position de tir correcte et éviter les tensions.
- Ne place pas tes doigts près des pièces mobiles du bâton de tir lors des ajustements.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi qu'il n'y a pas d'obstacles ou de dangers sur ta trajectoire de tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage du Bâton de Tir

- Retire soigneusement le bâton de tir de son emballage.
- Inspecte le produit pour tout dommage visible ou pièces manquantes.

2. Configuration du Bâton de Tir

- Étends les jambes du bâton de tir à la hauteur désirée.
- Assure-toi que les verrous de jambe à rotation sont bien serrés pour éviter tout effondrement pendant l'utilisation.

3. Utilisation du Bâton de Tir

- Positionne le bâton de tir dans un endroit stable.
- Ajuste le support de tir USR pour s'assurer qu'il est aligné avec ta position de tir.
- Tire tout en maintenant une prise ferme sur le bâton de tir.

4. Entretien Après Utilisation

- Après utilisation, plie le bâton de tir et rangele dans un endroit sûr.
- Nettoie régulièrement le bâton de tir pour enlever la saleté et les débris, garantissant qu'il reste en bon état de fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette le BOG Havoc Series Shooting Stick conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisable, envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le BOG Havoc Series Shooting Stick, consulte les informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou la documentation du produit.

Merci de prêter attention à ces lignes directrices de sécurité. En suivant ces instructions, tu peux garantir une expérience sûre et réussie avec ton BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod.

Istruzioni di Sicurezza per il BOG Havoc Series Shooting Stick

Introduzione

Grazie per aver scelto il BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per l'uso sicuro del tuo shooting stick. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto per garantire un'esperienza sicura e piacevole.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che lo shooting stick venga utilizzato solo per il suo scopo previsto come supporto per il tiro.
- Controlla sempre lo shooting stick per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Non superare il limite di peso specificato dal produttore.
- Tieni lo shooting stick fuori dalla portata dei bambini quando non è in uso.
- Evita di utilizzare lo shooting stick in condizioni meteorologiche avverse, come forti venti o pioggia intensa.
- Familiarizzati con le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di shooting stick e attrezzature da caccia.
- Riporta eventuali condizioni non sicure o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre lo shooting stick su terreni stabili e livellati per prevenire ribaltamenti.
- Assicurati che i blocchi delle gambe a torsione siano completamente inseriti prima dell'uso.
- Quando regoli l'altezza dello shooting stick, fallo gradualmente e assicurati che sia sicuro prima di effettuare un tiro.
- Utilizza il giogo di tiro USB per mantenere una posizione di tiro corretta e evitare sforzi.
- Non posizionare le dita vicino alle parti mobili dello shooting stick durante le regolazioni.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che non ci siano ostacoli o pericoli nel tuo campo di tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Disimballaggio dello Shooting Stick

- Rimuovi con attenzione lo shooting stick dalla sua confezione.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni visibili o parti mancanti.

2. Impostazione dello Shooting Stick

- Estendi le gambe dello shooting stick all'altezza desiderata.
- Assicurati che i blocchi delle gambe a torsione siano ben serrati per prevenire il collasso durante l'uso.

3. Utilizzo dello Shooting Stick

- Posiziona lo shooting stick in un luogo stabile.
- Regola il giogo di tiro USB per garantire che sia allineato con la tua posizione di tiro.
- Esegui il tuo tiro mantenendo una presa salda sullo shooting stick.

4. Cura PostUso

- Dopo l'uso, ripiega lo shooting stick e conservalo in un luogo sicuro.

- Pulisci regolarmente lo shooting stick per rimuovere sporco e detriti, assicurandoti che rimanga in buone condizioni di funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il BOG Havoc Series Shooting Stick in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, considera di riciclare i materiali dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto riguardante il BOG Havoc Series Shooting Stick, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida sulla sicurezza. Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura e di successo con il tuo BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod.

BOG Havoc Series Shooting Stick

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod. Denne veiledningen gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for trygg bruk av skytestøtten din. Vennligst les denne manualen grundig før du bruker produktet for å sikre en trygg og hyggelig opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at skytestøtten kun brukes til sitt tiltenkte formål som en skytestøtte.
- Sjekk alltid skytestøtten for tegn på skade eller slitasje før hver bruk.
- Ikke overskrid vektgrensen som er spesifisert av produsenten.
- Hold skytestøtten utilgjengelig for barn når den ikke er i bruk.
- Unngå å bruke skytestøtten under ugunstige værforhold, som kraftig vind eller regn.
- Bli kjent med lokale lover og forskrifter angående bruk av skytestøtter og jaktutstyr.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid skytestøtten på stabilt og jevnt underlag for å forhindre at den velter.
- Sørg for at de vridbare benlåserne er fullt engasjert før bruk.
- Når du justerer høyden på skytestøtten, gjør det gradvis og sørg for at den er sikker før du tar et skudd.
- Bruk USR skytestøttene for å opprettholde en riktig skytestilling og unngå belastning.
- Ikke plasser fingrene nær bevegelige deler av skytestøtten under justeringer.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det ikke er hindringer eller farer i skytebanen din.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Pakking ut skytestøtten

- Fjern forsiktig skytestøtten fra emballasjen.
- Inspiser produktet for synlig skade eller manglende deler.

2. Sette opp skytestøtten

- Forleng bena på skytestøtten til ønsket høyde.
- Sørg for at de vridbare benlåserne er stramt festet for å forhindre sammenbrudd under bruk.

3. Bruke skytestøtten

- Plasser skytestøtten på et stabilt sted.
- Juster USR skytestøttene for å sikre at de er i tråd med skytestillingen din.
- Ta skuddet mens du opprettholder et fast grep om skytestøtten.

4. Etter bruk

- Etter bruk, fold sammen skytestøtten og oppbevar den på et trygt sted.
- Rengjør skytestøtten regelmessig for å fjerne smuss og rusk, og sikre at den forblir i god stand.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste BOG Havoc Series Shooting Stick i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis produktet ikke lenger er brukbart, vurder å resirkulere materialer der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller støtte angående BOG Havoc Series Shooting Stick, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt på emballasjen eller produktdokumentasjonen.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsretningslinjene. Ved å følge disse instruksjonene kan du sikre en trygg og vellykket opplevelse med din BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod.

Instrukcja bezpieczeństwa dla BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu BOG Havoc Series Shooting Stick. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilnego wsparcia podczas strzałów w różnych warunkach. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i wydajność, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami dotyczącymi użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj bipodu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed użyciem upewnij się, że bipod jest w dobrym stanie technicznym.
- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy są mocno zamocowane i nieuszkodzone.
- Nie używaj bipodu w warunkach, które mogą zagrażać Twojemu bezpieczeństwu, takich jak silny wiatr lub nierówny teren.
- Zachowaj ostrożność w pobliżu krawędzi, przepaści lub innych niebezpiecznych miejsc.
- Przechowuj bipod w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że bipod jest stabilnie ustawiony przed oddaniem strzału.
- Nie przeciążaj bipodu, stosując go z cięższą bronią, niż jest to zalecane przez producenta.
- Unikaj używania bipodu na powierzchniach, które mogą być niestabilne lub śliskie.
- Zawsze zachowuj odpowiednią postawę i równowagę podczas strzelania.
- Przed oddaniem strzału upewnij się, że w pobliżu nie ma innych osób.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Rozłożenie bipodu:

- Zdejmij bipod z torby lub opakowania.
- Naciśnij zamek nóg w stylu skrętnym, aby je rozłożyć na żądaną wysokość.
- Upewnij się, że nogi bipodu są prawidłowo zablokowane przed użyciem.

2. Montaż broni:

- Umieść broń w gnieździe strzeleckim USR.
- Upewnij się, że broń jest stabilnie zamocowana i nie przesuwana się.

3. Użycie bipodu:

- Ustaw bipod na stabilnej powierzchni.
- Przyjmij wygodną postawę i przygotuj się do strzału.
- Oddaj strzał, pamiętając o zachowaniu bezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj bipodu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera części, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Rozważ oddanie bipodu do punktu zbiórki sprzętu sportowego lub recyklingu.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem BOG lub odwiedzenie naszej strony internetowej.

Dzięki przestrzeganiu powyższych instrukcji i zasad bezpieczeństwa, zapewnisz sobie oraz innym bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas korzystania z bipodu BOG Havoc Series Shooting Stick.

BOG Havoc Series Shooting Stick Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BOG Havoc Series Shooting Stick bipodin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan vakautta ja tukea ampumistilanteissa. On tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on koottu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä tuotteen käyttöä epävakailta tai vaarallisilla pinnoilla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä bipodia vain ampumistarkoituksiin.
- Varmista, että jalat ovat kunnolla lukittuna ennen käyttöä.
- Älä yritä käyttää bipodia, jos se on epätasaisella tai liukkaalla pinnalla.
- Varmista, että kaikki ampumatarvikkeet ovat turvallisesti kiinnitettyinä bipodiin.
- Älä ylitä bipodin maksimikorkeutta tai painorajoja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Avaa bipodin jalat ja varmista, että ne ovat täysin avautuneet.
- Kiinnitä jalat paikalleen kääntötyylisillä lukkoilla.
- Tarkista, että jalat ovat tukevasti maassa ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä bipodin korkeus tarpeen mukaan.
- Aseta ase tukevasti ampumayokeen.
- Varmista, että olet vakaassa asennossa ennen laukaisua.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, ellei se ole sallittua.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero.

Huomautus: Tämä tuote on suunniteltu aikuisille ja sitä ei tule käyttää alle 18vuotiaiden toimesta ilman valvontaa.

Säkerhetsinstruktioner för BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod

Introduktion

Tack för att du valt BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod. Denna bipod är designad för att ge stabilt skjutstöd i ambushsituationer. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid bipoden på en stabil och jämn yta för att förhindra att den välter.
- Kontrollera alltid att alla delar är korrekt monterade innan användning.
- Håll bipoden borta från barn och djur för att undvika olyckor.
- Använd bipoden endast för avsett ändamål och enligt tillverkarens anvisningar.
- Rapportera eventuella defekter eller skador på produkten till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att benlåsen är ordentligt åtdragna innan du använder bipoden för att säkerställa stabilitet.
- Undvik att luta bipoden mot instabila ytor eller föremål.
- Använd alltid bipoden med rätt teknik för att undvika skador.
- Var medveten om omgivningen och andra personer i närheten när du använder bipoden.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av bipoden:

- Ta ut bipoden ur förpackningen och kontrollera att alla delar är inkluderade.
- Fäll ut benen genom att trycka på benlåsen och dra ut dem till önskad längd.
- Kontrollera att benlåsen är ordentligt låsta innan du placerar bipoden på marken.

2. Användning av bipoden:

- Placera bipoden på en stabil yta.
- Justera höjden på bipoden så att den passar din skjutställning.
- Använd USRskyttebågen för att få 360 grader av skjutkomfort.
- När du är klar, fäll ihop benen och lås dem för enkel transport.

Avfallsanvisningar

- När bipoden har nått slutet av sin livslängd, vänligen återvinn den enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att kasta bipoden i vanlig hushållssopor för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök BOG:s officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod!

Návod k bezpečnému používání BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod. Tento výrobek byl navržen pro poskytování stabilní podpory při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon výrobku, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli tento návod a dodržovali uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny.
- Zkontrolujte výrobek na poškození před každým použitím.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo nefunkční.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zvířat.
- Při používání výrobku dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání bipodu se ujistěte, že je stabilně umístěn na pevném a rovném povrchu.
- Nikdy nepoužívejte bipod na kluzkých nebo nestabilních površích.
- Při střelbě se ujistěte, že máte správnou pozici a úchop zbraně.
- Vždy dodržujte bezpečnostní vzdálenosti a pravidla pro střelbu v dané oblasti.
- Při použití bipodu v terénu buďte opatrní, aby nedošlo k pádu nebo zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace bipodu:

- Otevřete zámky nohou bipodu.
- Nastavte délku nohou podle potřeby.
- Ujistěte se, že nohy jsou správně zajištěny.

2. Použití bipodu:

- Umístěte bipod na stabilní povrch.
- Ujistěte se, že je bipod správně vyvážen.
- Použijte USR stříleč yoke pro pohodlnou střelbu.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte bipod na známky opotřebení.
- Čistěte výrobek podle pokynů výrobce, aby se zajistila jeho dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je bipod poškozen, zlikvidujte jej způsobem, který minimalizuje riziko úrazu nebo poškození životního prostředí.
- V případě potřeby se obraťte na místní úřady pro správné postupy likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti výrobku a případné dotazy se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné údaje o výrobku.

Děkujeme, že jste si vybrali BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání výrobku.