

Havoc Series Shooting Stick - Havoc Shooting Stick Bipod Camo

The new Havoc series from BOG™ is developed for obsessed hunters everywhere who demand steady shooting support in a highly portable and lightweight platform. Our Bipod camo is ideal for Ambush situations maintaining durability and most importantly, stability. The twist-style leg locks allow for quick deployment, while the USR shooting yoke provides 360 degrees of shooting comfort. Tackle your UNKNOWN with the Havoc series.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Havoc Shooting Stick Bipod Camo
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1000029
- Mfr. No.: 1100484
- Color: Camo
- Style: Bipod
- Delivery weight: 0.624kg
- UPC: 661120418375

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG Havoc Series Shooting Stick](#)
- [English: BOG Havoc Series Shooting Stick Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG Havoc Series Shooting Stick](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le BOG Havoc Series Shooting Stick](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il BOG Havoc Series Shooting Stick](#)
- [Norsk: BOG Havoc Series Shooting Stick Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG Havoc Series Shooting Stick](#)
- [Suomi: BOG Havoc Series Shooting Stick Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG Havoc Series Shooting Stick](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání BOG Havoc Series Shooting Stick](#)

Sicherheitshinweise für den BOG Havoc Series Shooting Stick

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BOG Havoc Series Shooting Stick! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine stabile Schießunterstützung zu bieten, die leicht und tragbar ist. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Shooting Stick herausholen und gleichzeitig sicher bleiben, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, den Shooting Stick nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Überprüfen Sie den Shooting Stick vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie den Shooting Stick außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie den Shooting Stick nur auf stabilen und ebenen Flächen.
- Achten Sie darauf, dass der Shooting Stick nicht überlastet wird. Beachten Sie die maximalen Gewichtsgrenzen.
- Verwenden Sie den Shooting Stick nicht in extremen Wetterbedingungen, die seine Stabilität beeinträchtigen könnten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die DrehverschlussBeinverriegelungen ordnungsgemäß gesichert sind, bevor Sie den Shooting Stick verwenden.
- Achten Sie darauf, dass das USRSchießgelenk richtig funktioniert und keine Hindernisse im Weg sind, bevor Sie schießen.
- Verwenden Sie den Shooting Stick nicht als Stütze für andere Gegenstände.
- Halten Sie beim Schießen einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Tieren ein.
- Vermeiden Sie es, den Shooting Stick in der Nähe von Kanten oder Abgründen zu verwenden, die zu einem Sturz führen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Aufbau des Shooting Sticks:

- Nehmen Sie den Shooting Stick aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Falten Sie die Beine des Shooting Sticks aus und stellen Sie sicher, dass die DrehverschlussBeinverriegelungen fest sitzen.

2. Anpassung der Höhe:

- Stellen Sie die Höhe des Shooting Sticks entsprechend Ihrer Körpergröße ein.
- Drehen Sie die Beinverriegelungen, um die gewünschte Höhe zu sichern.

3. Verwendung des Shooting Sticks:

- Positionieren Sie den Shooting Stick an einem stabilen Punkt.
- Stellen Sie sicher, dass die Schießposition bequem und stabil ist.
- Nutzen Sie das USRSchießgelenk, um sich in alle Richtungen zu bewegen, während Sie zielen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Shooting Stick gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, umweltfreundliche Entsorgungsmethoden zu wählen, wenn möglich.
- Bringen Sie den Shooting Stick nicht in den Hausmüll, wenn er noch funktionsfähig ist. Überlegen Sie, ob Sie ihn spenden oder recyceln können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu Ihrem BOG Havoc Series Shooting Stick wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in der EU. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsanfragen über den offiziellen Kanal klären.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit Ihrem Shooting Stick zu haben.

BOG Havoc Series Shooting Stick Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BOG Havoc Series Shooting Stick. This bipod camo shooting stick is designed for hunters who require steady shooting support in a portable and lightweight platform. To ensure your safety and the optimal use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always inspect the shooting stick before each use for any signs of damage or wear.
- Ensure that the shooting stick is set up on stable ground to prevent accidents.
- Use the shooting stick only for its intended purpose, which is to provide support while shooting.
- Keep the shooting stick away from children and unauthorized users.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and contact support.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of shooting sticks and hunting equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- **Stability:** Ensure the legs of the shooting stick are fully extended and locked before use to maintain stability.
- **Shooting Position:** Always maintain a safe shooting position and be aware of your surroundings when using the shooting stick.
- **Weather Conditions:** Avoid using the shooting stick in extreme weather conditions that may affect stability or your safety.
- **Weight Limit:** Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer to prevent damage to the shooting stick or injury.
- **Transporting:** When transporting the shooting stick, ensure it is securely stored to prevent accidental deployment.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Remove the shooting stick from its carrying case.
- Extend the legs to the desired height by pulling them out gently.
- Twist the leg locks to secure the legs in place.

2. Positioning:

- Place the shooting stick on a flat, stable surface.
- Adjust the angle of the USR shooting yoke to ensure comfort while aiming.

3. Shooting:

- Position your firearm securely on the shooting yoke.
- Ensure your aim is steady and clear before taking a shot.
- After shooting, remove your firearm carefully and store it safely.

4. Dismantling:

- After use, twist the leg locks to release.

- Collapse the legs back into their original position.
- Store the shooting stick in its carrying case for protection.

Disposal Instructions

- At the end of its life cycle, dispose of the shooting stick according to local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BOG Havoc Series Shooting Stick, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging. It is essential to reach out for assistance to ensure safe and effective use of the shooting stick.

By following these safety instructions, you can enjoy the benefits of your BOG Havoc Series Shooting Stick while ensuring your safety and the safety of others. Thank you for your commitment to safe hunting practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG Havoc Series Shooting Stick

Introducción

Gracias por elegir el BOG Havoc Series Shooting Stick. Este bipode como está diseñado para proporcionar un soporte de disparo estable y ligero, ideal para cazadores. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, sigue atentamente las instrucciones de seguridad y uso que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza el Shooting Stick únicamente para su propósito previsto: proporcionar soporte durante la caza.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Verifica que el bipode esté en condiciones óptimas antes de cada uso. Inspecciona las partes móviles y asegúrate de que no haya daños visibles.
- No modifiques el producto ni uses piezas de repuesto no autorizadas.
- Si el producto se daña o presenta un funcionamiento inadecuado, deja de usarlo de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el bipode esté completamente desplegado y bloqueado antes de usarlo para disparar.
- Evita usar el Shooting Stick en terrenos inestables o resbaladizos que puedan comprometer su estabilidad.
- No utilices el bipode para sostener armas de fuego de un peso superior al recomendado por el fabricante.
- Mantén el área alrededor del bipode despejada de obstáculos para evitar accidentes.
- Siempre verifica que el área de tiro esté despejada y que no haya personas o animales en la línea de fuego.
- Usa protección auditiva y ocular al disparar.

Instrucciones de Instalación y Uso

1. Despliegue del Bipode:

- Localiza los bloqueos de pierna de estilo de giro.
- Gira cada bloqueo para liberar las piernas del bipode.
- Extiende las piernas hasta la longitud deseada y asegúrate de que estén firmemente bloqueadas en su lugar.

2. Ajuste del Yugo de Disparo:

- Coloca tu arma en el yugo de disparo USR.
- Asegúrate de que el arma esté bien asentada y segura antes de disparar.
- Ajusta el yugo según sea necesario para garantizar comodidad durante el disparo.

3. Uso del Bipode:

- Coloca el bipode en una superficie estable.
- Alinea tu objetivo y asegúrate de que el bipode esté firme antes de disparar.
- Dispara con precaución y mantén el control del arma en todo momento.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el BOG Havoc Series Shooting Stick, considera reciclarlo si es posible.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de caza y equipo deportivo.
- Asegúrate de que todas las piezas del bipode estén completamente inactivas y no representen un peligro antes de desecharlas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad y el uso del BOG Havoc Series Shooting Stick, busca asistencia a través de los canales de soporte disponibles en tu región. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Mantente informado sobre las actualizaciones y posibles retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE. Si encuentras un producto inseguro, repórtalo a las autoridades competentes.

Instructions de sécurité pour le BOG Havoc Series Shooting Stick

Introduction

Merci d'avoir choisi le BOG Havoc Series Shooting Stick. Ce bipod camo est conçu pour les chasseurs qui nécessitent un soutien de tir stable dans une plateforme portable et légère. Pour garantir ta sécurité et l'utilisation optimale de ce produit, lis et suis attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Inspecte toujours le shooting stick avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Assuretoi que le shooting stick est installé sur un sol stable pour éviter les accidents.
- Utilise le shooting stick uniquement pour son but prévu, qui est de fournir un soutien lors du tir.
- Garde le shooting stick hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Si tu remarques des défauts ou des problèmes, cesse immédiatement l'utilisation et contacte le support.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des shooting sticks et de l'équipement de chasse.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Stabilité** : Assuretoi que les jambes du shooting stick sont complètement étendues et verrouillées avant utilisation pour maintenir la stabilité.
- **Position de tir** : Maintiens toujours une position de tir sécurisée et sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises le shooting stick.
- **Conditions météorologiques** : Évite d'utiliser le shooting stick dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la stabilité ou ta sécurité.
- **Limite de poids** : Ne dépasse pas la limite de poids spécifiée par le fabricant pour éviter d'endommager le shooting stick ou de te blesser.
- **Transport** : Lors du transport du shooting stick, assuretoi qu'il est rangé en toute sécurité pour éviter un déploiement accidentel.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Configuration :

- Retire le shooting stick de son étui de transport.
- Étends les jambes à la hauteur désirée en les tirant doucement.
- Torsionne les verrous de jambe pour sécuriser les jambes en place.

2. Positionnement :

- Place le shooting stick sur une surface plane et stable.
- Ajuste l'angle du USR shooting yoke pour assurer le confort lors de la visée.

3. Tir :

- Positionne ton arme à feu en toute sécurité sur le shooting yoke.
- Assuretoi que ta visée est stable et claire avant de tirer.
- Après le tir, retire ton arme avec précaution et rangela en toute sécurité.

4. Démontage :

- Après utilisation, torsionne les verrous de jambe pour les libérer.
- Rentre les jambes dans leur position d'origine.
- Range le shooting stick dans son étui de transport pour le protéger.

Instructions de disposition

- À la fin de son cycle de vie, dispose du shooting stick conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Considère les options de recyclage disponibles dans ta région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le BOG Havoc Series Shooting Stick, réfère-toi aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit. Il est essentiel de demander de l'aide pour garantir une utilisation sûre et efficace du shooting stick.

En suivant ces instructions de sécurité, tu pourras profiter des avantages de ton BOG Havoc Series Shooting Stick tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Merci de ton engagement envers des pratiques de chasse sécuritaires.

Istruzioni di Sicurezza per il BOG Havoc Series Shooting Stick

Introduzione

Grazie per aver scelto il BOG Havoc Series Shooting Stick. Questo bipod camo è progettato per i cacciatori che richiedono un supporto stabile per il tiro in una piattaforma portatile e leggera. Per garantire la tua sicurezza e un uso ottimale di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Ispeziona sempre il shooting stick prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Assicurati che il shooting stick sia posizionato su terreno stabile per prevenire incidenti.
- Utilizza il shooting stick solo per il suo scopo previsto, che è fornire supporto durante il tiro.
- Tieni il shooting stick lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Se noti difetti o problemi, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di shooting sticks e attrezzature per la caccia.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Stabilità:** Assicurati che le gambe del shooting stick siano completamente estese e bloccate prima dell'uso per mantenere la stabilità.
- **Posizione di Tiro:** Mantieni sempre una posizione di tiro sicura e sii consapevole dell'ambiente circostante quando utilizzi il shooting stick.
- **Condizioni Meteorologiche:** Evita di utilizzare il shooting stick in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare la stabilità o la tua sicurezza.
- **Limite di Peso:** Non superare il limite di peso specificato dal produttore per prevenire danni al shooting stick o infortuni.
- **Trasporto:** Quando trasporti il shooting stick, assicurati che sia riposto in modo sicuro per prevenire un dispiegamento accidentale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Setup:

- Rimuovi il shooting stick dalla sua custodia.
- Estendi le gambe all'altezza desiderata tirandole delicatamente.
- Ruota i bloccaggi delle gambe per fissare le gambe in posizione.

2. Posizionamento:

- Posiziona il shooting stick su una superficie piana e stabile.
- Regola l'angolo del giogo di tiro USR per garantire comfort mentre punti.

3. Tiro:

- Posiziona il tuo arma in modo sicuro sul giogo di tiro.
- Assicurati che il tuo obiettivo sia stabile e chiaro prima di sparare.
- Dopo aver sparato, rimuovi con cautela la tua arma e conservala in modo sicuro.

4. Smontaggio:

- Dopo l'uso, ruota i bloccaggi delle gambe per rilasciarle.
- Ripiega le gambe nella loro posizione originale.
- Riponi il shooting stick nella sua custodia per proteggerlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Alla fine del suo ciclo di vita, smaltisci il shooting stick secondo le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considera le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il BOG Havoc Series Shooting Stick, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto. È essenziale contattare per assistenza per garantire un uso sicuro ed efficace del shooting stick.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi godere dei benefici del tuo BOG Havoc Series Shooting Stick garantendo la tua sicurezza e quella degli altri. Grazie per il tuo impegno verso pratiche di caccia sicure.

BOG Havoc Series Shooting Stick

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte BOG Havoc Series Shooting Stick. Denne bipod camo skytestøtten er designet for jegere som krever stabil skytestøtte i en bærbar og lett plattform. For å sikre din sikkerhet og optimal bruk av dette produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Inspiser alltid skytestøtten før hver bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Sørg for at skytestøtten er plassert på stabil grunn for å forhindre ulykker.
- Bruk skytestøtten kun til sitt tiltenkte formål, som er å gi støtte under skyting.
- Hold skytestøtten unna barn og uautoriserte brukere.
- Hvis du merker noen defekter eller problemer, slutt å bruke den umiddelbart og kontakt support.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skytestøtter og jaktutstyr.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- **Stabilitet:** Sørg for at bena på skytestøtten er fullt utvidet og låst før bruk for å opprettholde stabilitet.
- **Skyteposisjon:** Oppretthold alltid en sikker skyteposisjon og vær oppmerksom på omgivelsene når du bruker skytestøtten.
- **Værforhold:** Unngå å bruke skytestøtten under ekstreme værforhold som kan påvirke stabiliteten eller din sikkerhet.
- **Vektgrense:** Ikke overskrid vektgrensen spesifisert av produsenten for å unngå skade på skytestøtten eller personskade.
- **Transport:** Når du transporterer skytestøtten, sørg for at den er sikkert lagret for å forhindre utilsiktet utplassering.

Instruksjoner for Installering og Bruk

1. Oppsett:

- Fjern skytestøtten fra bærekassen.
- Forleng bena til ønsket høyde ved å trekke dem forsiktig ut.
- Vri benlåserne for å sikre bena på plass.

2. Posisjonering:

- Plasser skytestøtten på en flat, stabil overflate.
- Juster vinkelen på USR skytestøtten for å sikre komfort mens du sikter.

3. Skyting:

- Plasser ditt skytevåpen sikkert på skytestøtten.
- Sørg for at sikte er stabilt og klart før du tar et skudd.
- Etter skyting, fjern ditt skytevåpen forsiktig og oppbevar det trygt.

4. Demontering:

- Etter bruk, vri benlåserne for å frigjøre.
- Kollaps bena tilbake til sin opprinnelige posisjon.

- Oppbevar skytestøtten i bærekassen for beskyttelse.

Avfallsinstruksjoner

- Ved slutten av livssyklusen, kast skytestøtten i henhold til lokale forskrifter.
- Kast ikke produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående BOG Havoc Series Shooting Stick, vennligst se produsentens kontaktopplysninger som følger med produktpakken. Det er viktig å ta kontakt for hjelp for å sikre sikker og effektiv bruk av skytestøtten.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du nyte fordelene med din BOG Havoc Series Shooting Stick samtidig som du sikrer din egen og andres sikkerhet. Takk for ditt engasjement for sikre jaktpraksiser.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG Havoc Series Shooting Stick

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu BOG Havoc Series Shooting Stick. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilności i wsparcia podczas strzelania. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj bipodu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny bipodu przed każdym użyciem.
- Nie używaj bipodu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia lub niestabilności.
- Przechowuj bipod w suchym miejscu, aby uniknąć korozji i uszkodzeń.
- Zawsze miej na uwadze otoczenie, w którym strzelasz, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że bipod jest stabilnie ustawiony przed użyciem.
- Nie przeciążaj bipodu, stosując go z bronią, która jest cięższa niż maksymalne obciążenie zalecane przez producenta.
- Zachowaj ostrożność przy składaniu i rozkładaniu bipodu, aby uniknąć przycięcia palców.
- Nie używaj bipodu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Unikaj używania bipodu w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak silny wiatr lub deszcz.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Rozkładanie bipodu:

- Chwyć bipod obiema rękami.
- Naciśnij zamek nóg w stylu skrętnym i rozłóż nogi bipodu na odpowiednią szerokość.
- Upewnij się, że nogi są całkowicie rozłożone i zablokowane.

2. Montaż broni:

- Umieść broń w uchwycie strzeleckim USR.
- Upewnij się, że broń jest pewnie osadzona i stabilna.

3. Strzelanie:

- Przyjmij wygodną pozycję strzelecką.
- Używaj bipodu jako wsparcia, aby zwiększyć stabilność podczas strzelania.
- Zachowaj ostrożność i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas strzelania.

4. Składanie bipodu:

- Po zakończeniu użytkowania, chwyć bipod obiema rękami.
- Naciśnij zamek nóg w stylu skrętnym i złoż nogi bipodu.
- Przechowuj bipod w odpowiednim miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli bipod jest uszkodzony i nie nadaje się do dalszego użytku, rozważ jego recykling.
- Nie wyrzucaj bipodu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem. Upewnij się, że masz dostęp do wszelkich informacji dotyczących produktu oraz jego bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z bipodu BOG Havoc Series Shooting Stick. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, zarówno dla Ciebie, jak i dla osób w Twoim otoczeniu.

BOG Havoc Series Shooting Stick

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BOG Havoc Series Shooting Stick tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän kokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä. Varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa. Vältä äärimmäisiä sääolosuhteita, jotka voivat vaikuttaa tuotteen toimintaan.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, jossa se ei altistu suoralta auringonvalolta tai kosteudelta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että jalat ovat tukevasti maassa ennen ampumista. Tämä estää tuotteen kaatumisen.
- Älä käytä tuotetta epävakailta tai liukkailla pinnoilla.
- Vältä liiallista painoa tai rasitusta tuotteelle. Noudata valmistajan suosituksia maksimikuormasta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäilyttävässä kunnossa.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta jalat maahan ja varmista, että ne ovat täysin auki ja tukevasti paikoillaan.
- Kiinnitä jalat kierretyylisillä lukitusmekanismeilla varmistaaksesi, että ne pysyvät paikallaan.
- Tarkista, että USRamuntayoke on oikein asennettu ja toimii moitteettomasti.

2. Käyttö:

- Säädä ampumaasentoa tarpeen mukaan. Varmista, että voit ampua mukavasti kaikissa suunnissa.
- Varmista, että ampumaalue on selkeä ennen laukaisua.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita.
- Varmista, että kaikki tuotteen osat on hävitetty ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat antaa sinulle tarkempaa tietoa ja tukea turvalliseen käyttöön.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, kun käytät BOG Havoc Series Shooting Stick tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för BOG Havoc Series Shooting Stick

Introduktion

Tack för att du valt BOG Havoc Series Shooting Stick. Denna bipod camo är designad för att ge stabilt skjutstöd i en lätt och bärbar plattform, perfekt för jägare. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom följande säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador eller defekter innan användning.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Använd alltid personlig skyddsutrustning vid skytte, inklusive hörselskydd och skyddsglasögon.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att benlåsen är ordentligt låsta innan du använder bipoden.
- Använd produkten på en stabil och jämn yta för att undvika olyckor.
- Undvik att luta eller böja dig över bipoden när du skjuter.
- Se till att ingen annan person befinner sig i skottlinjen.
- Använd endast produkten för dess avsedda syfte, vilket är att ge stöd vid skjutning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av bipoden:

- Ta bort bipoden från förpackningen och kontrollera att alla delar är inkluderade.
- Fäll ut benen genom att trycka på benlåsen och dra benen utåt tills de klickar på plats.
- Justera höjden på bipoden genom att trycka på benlåsen och dra benen till önskad längd.

2. Användning av bipoden:

- Placera bipoden på en stabil yta.
- Ställ in din skjutvapen på bipoden och se till att den är ordentligt stabil.
- Kontrollera att allt är i ordning innan du siktar och skjuter.

3. Underhåll av bipoden:

- Rengör bipoden efter användning för att avlägsna smuts och skräp.
- Inspektera benen och låsen regelbundet för att säkerställa att de fungerar korrekt.
- Förvara bipoden på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn materialet där det är möjligt, och se till att alla delar hanteras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för specifika riktlinjer.

Kontaktinformation för vidare stöd

För mer information eller vid frågor om säkerhet, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer till hands.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din BOG Havoc Series Shooting Stick. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andras.

Návod k bezpečnému používání BOG Havoc Series Shooting Stick

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili bipod BOG Havoc Series Shooting Stick. Tento produkt byl vyvinut pro zapálené lovce, kteří hledají stabilní oporu při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste si přečetli všechny pokyny před použitím.
- Produkt používejte pouze k zamýšlenému účelu.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu před každým použitím.
- V případě poškození nebo opotřebení produkt nepoužívejte.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se lovu a střelby.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před nastavením bipodu se ujistěte, že je na pevném a stabilním povrchu.
- Nikdy nepoužívejte bipod na kluzkém nebo nerovném terénu.
- Zamezte kontaktu s pohyblivými částmi bipodu během nastavení.
- Při střelbě se ujistěte, že je prostor před vámi volný a bezpečný.
- Při manipulaci s municí dodržujte zásady bezpečné manipulace.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Rozložte bipod a ujistěte se, že nohy jsou zajištěny.
- Nastavte výšku bipodu podle potřeby a zajistěte nohy pomocí zámků.
- Ujistěte se, že bipod je stabilní, než na něj umístíte zbraň.

2. Použití:

- Umístěte zbraň na USR střelecký yoke.
- Upravte úhel a výšku podle potřeby pro pohodlnou střelbu.
- Udržujte stabilní pozici během střelby a vyhněte se náhlým pohybům.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt vyroben z plastu nebo jiných materiálů, zjistěte, zda je možné je recyklovat.
- Nepohazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání produktu BOG Havoc Series Shooting Stick. Užívejte si bezpečný lov!