

Havoc Series Shooting Stick - Havoc Shooting Stick Tripod Camo

The new Havoc series from BOG™ is developed for obsessed hunters everywhere who demand steady shooting support in a highly portable and lightweight platform. Our Tripod camo is ideal for Ambush situations maintaining durability and most importantly, stability. The twist-style leg locks allow for quick deployment, while the USR shooting yoke provides 360 degrees of shooting comfort. Tackle your UNKNOWN with the Havoc series.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Havoc Shooting Stick Tripod Camo
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1000031
- Mfr. No.: 1100485
- Color: Camo
- Style: Bipod
- Delivery weight: 1.28kg
- UPC: 661120418382

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG Havoc Series Shooting Stick](#)
- [English: BOG Havoc Series Shooting Stick Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Trípode de Tiro BOG Havoc Series](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le trépied de tir BOG Havoc Series](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il BOG Havoc Series Shooting Stick](#)
- [Norsk: BOG Havoc Series Shooting Stick Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG Havoc Series Shooting Stick](#)
- [Suomi: BOG Havoc Series Shooting Stick Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG Havoc Series Shooting Stick](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání BOG Havoc Series Shooting Stick](#)

Sicherheitshinweise für den BOG Havoc Series Shooting Stick

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BOG Havoc Series Shooting Stick! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine stabile Schießunterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Shooting Stick für die vorgesehenen Zwecke verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften beim Schießen.
- Verwenden Sie das Produkt nur auf festem, ebenem Untergrund.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Shooting Stick vor der Nutzung vollständig ausgefahren und verriegelt ist.
- Vermeiden Sie es, den Shooting Stick bei starkem Wind oder widrigen Wetterbedingungen zu verwenden.
- Verwenden Sie den Shooting Stick nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen in der Schusslinie befinden, wenn Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Ohrenschützer und Schutzbrille.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Aufbau des Shooting Sticks:

- Nehmen Sie den Shooting Stick aus der Verpackung.
- Klappen Sie die Beine aus und stellen Sie sicher, dass sie vollständig verriegelt sind.
- Passen Sie die Höhe des Shooting Sticks an Ihre Bedürfnisse an.

2. Verwendung des Schießkopfes:

- Montieren Sie das Gewehr sicher auf dem USRSchießkopf.
- Stellen Sie sicher, dass der Schießkopf in die gewünschte Position gedreht ist, um 360 Grad Schießkomfort zu bieten.

3. Sichere Handhabung:

- Halten Sie den Shooting Stick mit beiden Händen fest, während Sie schießen.
- Achten Sie darauf, den Stick nach dem Schießen wieder sicher zu verstauen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt konsultieren Sie bitte die Website des Herstellers oder kontaktieren Sie den Kundendienst.

Vielen Dank, dass Sie sich für den BOG Havoc Series Shooting Stick entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Sicherheit bei Ihrer Nutzung!

BOG Havoc Series Shooting Stick Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BOG Havoc Series Shooting Stick. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your shooting stick. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the shooting stick is used only for its intended purpose, which is to provide stable shooting support.
- Always inspect the shooting stick before each use to ensure it is functioning correctly and free from damage.
- Keep the shooting stick out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Be aware of your surroundings while using the shooting stick to avoid accidents or injuries.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the weight limit specified for the shooting stick to prevent breakage and potential injury.
- Always use the shooting stick on stable and level ground to maintain balance and stability.
- When adjusting the height of the shooting stick, ensure that all leg locks are securely fastened before use.
- Avoid using the shooting stick in adverse weather conditions, such as high winds or heavy rain, which may affect stability.
- Do not use the shooting stick as a walking aid or support for climbing.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Shooting Stick

- Carefully remove the shooting stick from the packaging.
- Check for any visible damage or missing parts.

2. Setting Up the Shooting Stick

- Extend the legs of the shooting stick to your desired height.
- Ensure that the twiststyle leg locks are securely tightened to prevent any accidental collapse.

3. Using the Shooting Stick

- Position the shooting stick on stable ground.
- Use the USR shooting yoke to achieve a comfortable shooting position.
- Ensure that the yoke is securely attached to your firearm before shooting.

4. PostUse Care

- After use, collapse the shooting stick and store it in a safe, dry place.
- Regularly clean the shooting stick to maintain its condition and functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of the shooting stick in accordance with local regulations regarding plastic and metal waste.
- Do not dispose of the shooting stick in household waste if it contains any hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the BOG Havoc Series Shooting Stick, please refer to the EUbased contact point provided with your product packaging or visit the official BOG website for additional support.

Reporting Unsafe Products

If you encounter any issues or unsafe conditions related to the BOG Havoc Series Shooting Stick, please report them to the relevant authorities. Stay informed about product recalls and safety alerts by checking the EU's Safety Gate platform regularly.

Thank you for prioritizing safety while enjoying your BOG Havoc Series Shooting Stick. Happy and safe hunting!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Trípode de Tiro BOG Havoc Series

Introducción

Gracias por elegir el Trípode de Tiro BOG Havoc Series. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un soporte de tiro estable y portátil. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el trípode.
- Mantén el trípode fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.
- Inspecciona el trípode antes de cada uso para identificar posibles daños o desgaste.
- Utiliza el trípode solo para su propósito previsto, que es proporcionar soporte durante la caza o el tiro.
- No modifiques el trípode de ninguna manera que no esté recomendada por el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el trípode esté completamente desplegado y que todas las patas estén firmemente aseguradas antes de usarlo.
- Evita usar el trípode en terrenos inestables o resbaladizos que puedan comprometer su estabilidad.
- Mantén el área alrededor del trípode libre de obstáculos para evitar caídas o accidentes.
- No uses el trípode en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento o seguridad.
- Siempre asegúrate de que el yugo de tiro USR esté bien ajustado antes de disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Despliegue del Trípode:

- Gira los cierres de las patas en sentido contrario a las agujas del reloj para liberar.
- Extiende las patas hasta la longitud deseada y asegúralas girando los cierres en el sentido de las agujas del reloj.

2. Ajuste del Yugo:

- Coloca tu arma en el yugo de tiro USR.
- Asegúrate de que el arma esté bien ajustada y en posición segura antes de disparar.

3. Comprobación de Estabilidad:

- Antes de cada uso, comprueba que el trípode esté nivelado y estable.
- Ajusta las patas según sea necesario para asegurar una base sólida.

4. Almacenamiento:

- Después de su uso, pliega las patas del trípode girando los cierres en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Guarda el trípode en un lugar seco y seguro, protegido de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el trípode, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de plástico y metal.
- Considera reciclar el trípode si es posible, o llévalo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, por favor, contacta con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia de caza con el Trípode de Tiro BOG Havoc Series.

Instructions de sécurité pour le trépied de tir BOG Havoc Series

Introduction

Merci d'avoir choisi le trépied de tir de la série Havoc de BOG. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre trépied. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le trépied est utilisé uniquement à des fins prévues, c'est-à-dire pour fournir un support de tir stable.
- Inspecte toujours le trépied avant chaque utilisation pour t'assurer qu'il fonctionne correctement et qu'il est exempt de dommages.
- Garde le trépied hors de portée des enfants et des personnes vulnérables lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Sois conscient de ton environnement lors de l'utilisation du trépied pour éviter les accidents ou les blessures.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépasse pas la limite de poids spécifiée pour le trépied afin d'éviter les cassures et les blessures potentielles.
- Utilise toujours le trépied sur un sol stable et de niveau pour maintenir l'équilibre et la stabilité.
- Lorsque tu ajustes la hauteur du trépied, assure-toi que tous les verrous de jambe sont bien fixés avant utilisation.
- Évite d'utiliser le trépied par mauvais temps, comme des vents forts ou de fortes pluies, qui peuvent affecter la stabilité.
- Ne pas utiliser le trépied comme aide à la marche ou support pour grimper.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Déballage du trépied

- Retire soigneusement le trépied de l'emballage.
- Vérifie s'il y a des dommages visibles ou des pièces manquantes.

2. Mise en place du trépied

- Étends les jambes du trépied à la hauteur désirée.
- Assure-toi que les verrous de jambe à vis sont bien serrés pour éviter tout effondrement accidentel.

3. Utilisation du trépied

- Positionne le trépied sur un sol stable.
- Utilise le support de tir USR pour obtenir une position de tir confortable.
- Assure-toi que le yoke est solidement attaché à ton arme à feu avant de tirer.

4. Entretien après utilisation

- Après utilisation, plie le trépied et range-le dans un endroit sûr et sec.
- Nettoie régulièrement le trépied pour maintenir son état et sa fonctionnalité.

Instructions de mise au rebut

- Dispose du trépied conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques et métalliques.
- Ne jette pas le trépied avec les déchets ménagers s'il contient des matériaux dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant le trépied de tir de la série Havoc de BOG, consulte le point de contact basé dans l'UE fourni avec l'emballage de ton produit ou visite le site officiel de BOG pour un soutien supplémentaire.

Signalement de produits dangereux

Si tu rencontres des problèmes ou des conditions dangereuses liées au trépied de tir de la série Havoc de BOG, signaleles aux autorités compétentes. Reste informé sur les rappels de produits et les alertes de sécurité en vérifiant régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de prioriser la sécurité tout en profitant de ton trépied de tir de la série Havoc de BOG. Bonne chasse et reste en sécurité !

Istruzioni di Sicurezza per il BOG Havoc Series Shooting Stick

Introduzione

Grazie per aver scelto il BOG Havoc Series Shooting Stick. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo shooting stick. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che lo shooting stick venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero fornire supporto stabile per il tiro.
- Controlla sempre lo shooting stick prima di ogni utilizzo per assicurarti che funzioni correttamente e sia privo di danni.
- Tieni lo shooting stick fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili quando non è in uso.
- Fai attenzione all'ambiente circostante mentre utilizzi lo shooting stick per evitare incidenti o infortuni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il limite di peso specificato per lo shooting stick per prevenire rotture e potenziali infortuni.
- Utilizza sempre lo shooting stick su terreno stabile e pianeggiante per mantenere l'equilibrio e la stabilità.
- Quando regoli l'altezza dello shooting stick, assicurati che tutti i bloccaggi delle gambe siano saldamente fissati prima dell'uso.
- Evita di utilizzare lo shooting stick in condizioni meteorologiche avverse, come venti forti o pioggia intensa, che potrebbero influire sulla stabilità.
- Non utilizzare lo shooting stick come supporto per camminare o arrampicarsi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Disimballaggio dello Shooting Stick

- Rimuovi con attenzione lo shooting stick dall'imballaggio.
- Controlla eventuali danni visibili o parti mancanti.

2. Impostazione dello Shooting Stick

- Estendi le gambe dello shooting stick all'altezza desiderata.
- Assicurati che i bloccaggi delle gambe a torsione siano saldamente serrati per prevenire eventuali collassi accidentali.

3. Utilizzo dello Shooting Stick

- Posiziona lo shooting stick su terreno stabile.
- Utilizza il giogo di tiro USR per raggiungere una posizione di tiro confortevole.
- Assicurati che il giogo sia saldamente attaccato alla tua arma da fuoco prima di sparare.

4. Cura PostUso

- Dopo l'uso, ripiega lo shooting stick e conservalo in un luogo sicuro e asciutto.
- Pulisci regolarmente lo shooting stick per mantenere la sua condizione e funzionalità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci lo shooting stick in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica e metallo.
- Non smaltire lo shooting stick nei rifiuti domestici se contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza relativa al BOG Havoc Series Shooting Stick, ti preghiamo di fare riferimento al punto di contatto con sede nell'UE fornito con l'imballaggio del tuo prodotto o di visitare il sito ufficiale di BOG per ulteriore supporto.

Segnalazione di Prodotti Non Sicuri

Se riscontri problemi o condizioni non sicure relative al BOG Havoc Series Shooting Stick, ti preghiamo di segnalarli alle autorità competenti. Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami di prodotto e sugli avvisi di sicurezza controllando regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza mentre ti godi il tuo BOG Havoc Series Shooting Stick. Buona e sicura caccia!

BOG Havoc Series Shooting Stick

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte BOG Havoc Series Shooting Stick. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av skytestøtten din. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker produktet.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at skytestøtten kun brukes til sitt tiltenkte formål, som er å gi stabil skytestøtte.
- Inspiser alltid skytestøtten før hver bruk for å sikre at den fungerer korrekt og er fri for skader.
- Hold skytestøtten utilgjengelig for barn og sårbare personer når den ikke er i bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene mens du bruker skytestøtten for å unngå ulykker eller skader.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Ikke overskrid vektgrensen spesifisert for skytestøtten for å unngå brudd og potensielle skader.
- Bruk alltid skytestøtten på stabilt og jevnt underlag for å opprettholde balanse og stabilitet.
- Når du justerer høyden på skytestøtten, må du sørge for at alle benlåser er sikkert festet før bruk.
- Unngå å bruke skytestøtten under ugunstige værforhold, som sterk vind eller kraftig regn, som kan påvirke stabiliteten.
- Ikke bruk skytestøtten som en ganghjelp eller støtte for klatring.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Pakking ut Skytestøtten

- Fjern forsiktig skytestøtten fra emballasjen.
- Sjekk for synlige skader eller manglende deler.

2. Sette Opp Skytestøtten

- Forleng bena på skytestøtten til ønsket høyde.
- Sørg for at vridbare benlåser er sikkert strammet for å forhindre utilsiktet kollaps.

3. Bruke Skytestøtten

- Plasser skytestøtten på stabilt underlag.
- Bruk USR skytestøtten for å oppnå en komfortabel skytestilling.
- Sørg for at yoken er sikkert festet til våpenet ditt før du skyter.

4. Etter Bruk

- Etter bruk, kollaps skytestøtten og oppbevar den på et trygt, tørt sted.
- Rengjør skytestøtten regelmessig for å opprettholde tilstanden og funksjonaliteten.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste skytestøtten i samsvar med lokale forskrifter angående plast og metallavfall.
- Ikke kast skytestøtten i husholdningsavfall hvis den inneholder farlige materialer.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående BOG Havoc Series Shooting Stick, vennligst referer til den EUBaserte kontaktpunktet som følger med produktemballasjen eller besøk den offisielle BOGnettsiden for ytterligere støtte.

Rapportering av Usikre Produkter

Hvis du støter på problemer eller usikre forhold relatert til BOG Havoc Series Shooting Stick, vennligst rapporter dem til de relevante myndighetene. Hold deg informert om produkttilbakekallinger og sikkerhetsvarsler ved å sjekke EUs Safety Gateplattform regelmessig.

Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du nyter BOG Havoc Series Shooting Stick. God og trygg jakt!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG Havoc Series Shooting Stick

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup BOG Havoc Series Shooting Stick. Nasz produkt został stworzony z myślą o zapalonych myśliwych, którzy potrzebują stabilnego wsparcia podczas strzelania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z produktu w trudnych warunkach atmosferycznych.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących polowania i używania sprzętu strzeleckiego.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że tripod jest stabilnie rozłożony przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, w tym pęknięcia lub luźne elementy.
- Nie przeciążaj produktu, stosując go zgodnie z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z uchwytu strzeleckiego USR; upewnij się, że jest on prawidłowo zamocowany.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z produktu bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Rozkładanie tripodu:

- Chwyć nogi tripodu i przekręć zamek w stylu twist, aby je rozłożyć.
- Upewnij się, że nogi są w pełni rozłożone i stabilne przed rozpoczęciem strzelania.

2. Użycie uchwytu strzeleckiego USR:

- Zamocuj broń w uchwycie, upewniając się, że jest ona dobrze zabezpieczona.
- Ustaw broń w dogodnej pozycji, korzystając z możliwości 360 stopni ruchu.

3. Zakończenie użytkowania:

- Po zakończeniu korzystania z produktu, zdemontuj broń z uchwytu.
- Złóż tripod, przekręcając zamek w stylu twist w przeciwnym kierunku.
- Przechowuj tripod w odpowiednim miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nieużyteczny, rozważ jego recykling, jeśli to możliwe.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem BOG lub odwiedź naszą stronę internetową.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z BOG Havoc Series Shooting Stick jest kluczowe dla zapewnienia udanego doświadczenia. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych i ścisłe stosowanie się do zasad bezpieczeństwa. Dziękujemy za zaufanie do naszego produktu i życzymy udanych łowów!

BOG Havoc Series Shooting Stick

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BOG Havoc Series Shooting Stick tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että lapset eivät pääse käyttämään sitä ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.
- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumista ja metsästystä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain vakaalla ja tasaisella maalla.
- Varmista, että kaikki jalat ovat kunnolla lukittuna ennen käyttöä.
- Älä ylitä tuotteen painorajoja, jotka on määritetty käyttöohjeissa.
- Vältä käyttämästä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa tuulella tai sateessa.
- Varmista, että ampuma-alue on selkeä ja turvallinen ennen ampumista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Avaa jalat ja varmista, että ne ovat täysin auki.
- Kierrä jalka lukot tiukasti varmistaaksesi, että jalat pysyvät paikallaan.
- Säädä korkeutta tarpeen mukaan ja varmista, että se on mukava ampumiseen.

2. Käyttö

- Aseta ase tukevalle ammuntaalustalle.
- Käytä USRammuntatukea varmistaaksesi, että ase pysyy paikallaan ja on helposti saavutettavissa.
- Tarkista, että kaikki lukot ovat kunnolla kiinni ennen ampumista.

Hävitysohjeet

- Kun tuote ei ole enää käyttökelpoinen, hävitä se paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos ne ovat saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit BOG Havoc Series Shooting Stickin! Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för BOG Havoc Series Shooting Stick

Introduktion

Tack för att du valt BOG Havoc Series Shooting Stick. Denna produkt är designad för att ge stabilt skjutstöd i en lätt och bärbar plattform. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att tripodbena är ordentligt låsta innan du börjar använda produkten.
- Använd alltid USRs skytteklämman för att säkerställa en säker och stabil skjutposition.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftig vind eller regn.
- Använd produkten på jämna ytor för att minimera risken för att den välter.
- Var medveten om din omgivning och se till att det är säkert att skjuta.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av produkten:

- Ta bort produkten från förpackningen och kontrollera att alla delar är intakta.
- Fäll ut tripodbena och se till att de är ordentligt låsta med de vridbara benlåsen.

2. Justera höjden:

- Justera höjden på tripodbena så att den passar din skjutställning. Se till att alla lås är säkrade.

3. Användning av USRs skytteklämman:

- Fäst ditt skytteutrustning i USRs skytteklämman. Kontrollera att det sitter ordentligt.
- Justera klämman för att få en bekväm och stabil skjutposition.

4. Säkerhetskontroll:

- Innan du skjuter, kontrollera att alla lås är säkrade och att produkten står stabilt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad eller defekt, överväg att återlämna den till återförsäljaren för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Tack för att du valde BOG Havoc Series Shooting Stick. Vi önskar dig en säker och framgångsrik jaktupplevelse!

Návod k bezpečnému používání BOG Havoc Series Shooting Stick

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOG Havoc Series Shooting Stick. Tento produkt byl navržen pro vášnivě lovce, kteří vyžadují stabilní oporu při střelbě. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální spokojenost, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte tento návod.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Dbejte na to, abyste produkt používali v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že jsou všechny zámky nohou správně zajištěny.
- Při střelbě se ujistěte, že je vaše pozice stabilní a bezpečná.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo opravovat produkt během jeho používání.
- Vždy se ujistěte, že máte dostatek prostoru kolem sebe a že nikdo není v dosahu vaší střelby.
- Používejte střelecký yoke pouze k zamýšlenému účelu a nezapomeňte na jeho správnou montáž.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace:

- Rozložte tripod a ujistěte se, že jsou všechny nohy plně vytaženy.
- Zkontrolujte, že zámky nohou jsou bezpečně zajištěny.
- Připojte střelecký yoke k tripod podle pokynů výrobce.

2. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte stabilitu tripod.
- Při střelbě se ujistěte, že máte pohodlnou a stabilní pozici.
- Upravte výšku tripod podle potřeby, aby se zajistila optimální pozice pro střelbu.

Pokyny k likvidaci

- Pokud je produkt poškozen nebo již není používán, zlikvidujte ho v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci jednotlivých částí produktu, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další otázky nebo informace o bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si lov s BOG Havoc Series Shooting Stick.