

Adrenaline Switcheroo - BOG Adrenaline Series Tripod Camo

The Adrenaline Lever Lock Series from BOG™ is (over)engineered for your UNKNOWN. The Adrenaline tripod camo is designed for all hunting situations, from a turkey hunt out of a blind to chasing elk in the dark timber. Built for the utmost in portability, versatility and secure in stability the adrenaline features lever leg locks, retractable metal foot spikes and the patented Switcheroo system. The Switcheroo system allows for quick changes between optics accessories and the USR shooting yoke.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG Adrenaline Series Tripod Camo
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1000037
- Mfr. No.: 1100488
- Color: Camo
- Style: Bipod
- Delivery weight: 1.13kg
- UPC: 661120418443

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG Adrenaline Switcheroo BOG Adrenaline Series Tripod Camo](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BOG Adrenaline Switcheroo Tripod Camo](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Trípode Camo Adrenaline de BOG](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Trépied Camo BOG Adrenaline Switcheroo](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BOG Adrenaline Switcheroo Tripod Camo](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for BOG Adrenaline Switcheroo Tripod Camo](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Statywu BOG Adrenaline Switcheroo](#)
- [Suomi: BOG Adrenaline Switcheroo Turvatoimintaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG Adrenaline Switcheroo Tripod Camo](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání BOG Adrenaline Switcheroo BOG Adrenaline Series Tripod Camo](#)

Sicherheitshinweise für den BOG Adrenaline Switcheroo BOG Adrenaline Series Tripod Camo

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den BOG Adrenaline Switcheroo BOG Adrenaline Series Tripod Camo entschieden hast. Dieser Stativ ist speziell für verschiedene Jagdsituationen konzipiert und bietet dir maximale Portabilität, Vielseitigkeit und Stabilität. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deine spezifischen Bedürfnisse geeignet ist.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob alle Teile des Stativs in einwandfreiem Zustand sind.
- Halte das Stativ außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Benutzung.
- Achte darauf, dass du dich beim Einsatz des Produkts in einer sicheren Umgebung befindest.
- Informiere dich über aktuelle Rückrufaktionen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Stativ nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass das Stativ auf einer stabilen und ebenen Fläche aufgestellt wird.
- Vermeide es, das Stativ in extremen Wetterbedingungen zu verwenden, wie z.B. starkem Wind oder Regen.
- Achte darauf, dass keine losen Gegenstände in der Nähe des Stativs liegen, die zu einem Sturz führen könnten.
- Überprüfe regelmäßig die Hebelbeinsperren und die Metallfußspitzen auf Beschädigungen oder Abnutzung.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Aufstellung des Stativs

- Entfalte die Beine des Stativs vollständig und stelle sicher, dass sie sicher arretiert sind.
- Justiere die Höhe des Stativs nach deinen Bedürfnissen, indem du die Hebelbeinsperren löst und die Beine in die gewünschte Position bringst.
- Stelle das Stativ auf eine stabile Oberfläche und vergewissere dich, dass es nicht wackelt.

2. Anbringen von Zubehör

- Nutze das patentierte SwitcherooSystem, um schnell zwischen verschiedenen Optikzubehörteilen zu wechseln.
- Stelle sicher, dass das Zubehör sicher am Stativ befestigt ist, bevor du es verwendest.

3. Nutzung des Stativs

- Positioniere dich in einer sicheren Haltung, während du das Stativ nutzt.
- Achte darauf, dass du das Stativ nicht überlastest, um ein Umkippen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Stativs umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie stehen dir für Fragen und Unterstützung zur Verfügung.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Nutzung des BOG Adrenaline Switcheroo BOG Adrenaline Series Tripod Camo zu gewährleisten. Deine Sicherheit hat oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for BOG Adrenaline Switcheroo Tripod Camo

Introduction

Thank you for choosing the BOG Adrenaline Switcheroo Tripod Camo. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your tripod. Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used for its intended purpose as described in the product specifications.
- Regularly inspect the tripod for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the tripod out of reach of children when not in use.
- Follow all local regulations and guidelines regarding hunting and outdoor activities.
- Always use the tripod on stable and level ground to prevent tipping or falling.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the tripod only with compatible optics accessories and the USR shooting yoke.
- Avoid using the tripod in extreme weather conditions, such as high winds or heavy rain, which could affect stability.
- When adjusting the leg locks, ensure they are securely locked in place before placing any weight on the tripod.
- Be cautious when using retractable metal foot spikes; ensure they are fully extended and locked before use.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer for the tripod and accessories.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup the Tripod:

- Unfold the tripod legs and ensure they are fully extended.
- Adjust the leg locks by pulling the lever up and sliding the leg to the desired height, then push the lever down to lock in place.
- Extend the retractable metal foot spikes if necessary for added stability.

2. Attaching Accessories:

- Use the patented Switcheroo system to attach your optics accessories or the USR shooting yoke.
- Ensure that the accessory is securely attached before use.

3. Using the Tripod:

- Position the tripod on stable ground.
- Adjust the angle of the optics for your desired viewing position.
- When finished, carefully detach any accessories and fold the tripod for storage.

Disposal Instructions

- Dispose of the tripod according to local regulations for waste disposal.
- If the tripod is no longer usable, consider recycling materials where applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Thank you for choosing BOG. Your safety is our priority. Enjoy your outdoor experiences with the BOG Adrenaline Switcheroo Tripod Camo!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Trípode Camo Adrenaline de BOG

Introducción

Gracias por elegir el trípode camo Adrenaline de BOG. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte versatilidad y estabilidad en todas tus aventuras de caza. Sin embargo, es importante que sigas ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones de instalación y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que el trípode esté bien montado y asegurado antes de usarlo.
- **Supervisión:** Siempre supervisa a los niños y a grupos vulnerables cuando utilicen este producto.
- **Condiciones Ambientales:** No utilices el trípode en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su estabilidad.
- **Inspección Regular:** Revisa regularmente el trípode en busca de daños o desgaste. No uses el trípode si encuentras alguna irregularidad.
- **Almacenamiento:** Guarda el trípode en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Bloqueo de Patas:** Asegúrate de que las patas estén completamente bloqueadas antes de colocar cualquier equipo sobre el trípode.
- **Carga Máxima:** No excedas el peso máximo recomendado para el trípode. Consulta el manual del producto para detalles específicos.
- **Uso del Sistema Switcheroo:** Familiarízate con el sistema Switcheroo antes de utilizarlo. Asegúrate de que todos los accesorios estén correctamente fijados.
- **Superficie de Uso:** Utiliza el trípode sobre superficies estables y planas. Evita terrenos irregulares que puedan causar inestabilidad.
- **Manipulación:** Maneja el trípode con cuidado y evita movimientos bruscos que puedan causar caídas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Desempaquetado:

- Retira el trípode de su embalaje con cuidado.
- Verifica que todos los componentes estén presentes y en buen estado.

2. Montaje:

- Extiende las patas del trípode hasta la longitud deseada.
- Asegúrate de que cada pata esté completamente bloqueada en su lugar.

3. Instalación del Accesorio:

- Utiliza el sistema Switcheroo para acoplar tu óptica o yugo de tiro USR.
- Asegúrate de que el accesorio esté bien asegurado antes de usar.

4. Uso:

- Coloca el trípode en una superficie estable y ajusta la altura según sea necesario.
- Realiza tus ajustes finales y verifica que todo esté seguro antes de comenzar a usar el trípode.

5. **Desmontaje:**

- Retira el accesorio utilizando el sistema Switcheroo.
- Pliega las patas del trípode y guárdalo adecuadamente.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites el trípode, considera donarlo si está en buenas condiciones.
- **Reciclaje:** Si el trípode está dañado, verifica las normativas locales de reciclaje para deshacerte de él de manera segura.
- **Desecho de Componentes:** Asegúrate de seguir las pautas de eliminación para cualquier componente electrónico o metálico.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre el uso seguro de tu trípode como Adrenaline de BOG, te recomendamos que contactes al servicio de atención al cliente de BOG. Ellos podrán proporcionarte la asistencia que necesites.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de tus aventuras de caza con confianza.

Guide de Sécurité pour le Trépied Camo BOG Adrenaline Switcheroo

Introduction

Merci d'avoir choisi le Trépied Camo BOG Adrenaline Switcheroo. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et un entretien sûrs de ton trépied. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé pour son usage prévu tel que décrit dans les spécifications du produit.
- Inspecte régulièrement le trépied pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Garde le trépied hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Suis toutes les réglementations et directives locales concernant la chasse et les activités de plein air.
- Utilise toujours le trépied sur un sol stable et de niveau pour éviter les basculements ou les chutes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le trépied uniquement avec des accessoires optiques compatibles et le support de tir USR.
- Évite d'utiliser le trépied par des conditions météorologiques extrêmes, comme des vents forts ou de fortes pluies, qui pourraient affecter la stabilité.
- Lorsque tu ajustes les verrous des jambes, assuretoi qu'ils sont bien verrouillés en place avant de placer du poids sur le trépied.
- Fais attention en utilisant les pointes métalliques rétractables ; assuretoi qu'elles sont complètement étendues et verrouillées avant utilisation.
- Ne dépasse pas la limite de poids spécifiée par le fabricant pour le trépied et les accessoires.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation du Trépied :

- Déplie les jambes du trépied et assuretoi qu'elles sont complètement étendues.
- Ajuste les verrous des jambes en tirant le levier vers le haut et en glissant la jambe à la hauteur désirée, puis pousse le levier vers le bas pour verrouiller en place.
- Étends les pointes métalliques rétractables si nécessaire pour plus de stabilité.

2. Fixation des Accessoires :

- Utilise le système breveté Switcheroo pour attacher tes accessoires optiques ou le support de tir USR.
- Assuretoi que l'accessoire est solidement fixé avant utilisation.

3. Utilisation du Trépied :

- Positionne le trépied sur un sol stable.
- Ajuste l'angle des optiques pour ta position de vision souhaitée.
- Lorsque tu as fini, détache soigneusement tous les accessoires et plie le trépied pour le rangement.

Instructions d'Élimination

- Élimine le trépied conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Si le trépied n'est plus utilisable, envisage de recycler les matériaux lorsque cela est applicable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes de produit, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit.

Merci d'avoir choisi BOG. Ta sécurité est notre priorité. Profite de tes expériences en plein air avec le Trépied Camo BOG Adrenaline Switcheroo !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BOG Adrenaline Switcheroo Tripod Camo

Introduzione

Grazie per aver scelto il BOG Adrenaline Switcheroo Tripod Camo. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manutenzione sicuri del tuo treppiede. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato per il suo scopo previsto come descritto nelle specifiche del prodotto.
- Controlla regolarmente il treppiede per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Tieni il treppiede fuori dalla portata dei bambini quando non è in uso.
- Segui tutte le normative e linee guida locali riguardanti la caccia e le attività all'aperto.
- Utilizza sempre il treppiede su terreni stabili e livellati per prevenire ribaltamenti o cadute.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il treppiede solo con accessori ottici compatibili e il supporto per tiro USR.
- Evita di utilizzare il treppiede in condizioni meteorologiche estreme, come venti forti o pioggia intensa, che potrebbero influenzare la stabilità.
- Quando regoli le serrature delle gambe, assicurati che siano bloccate saldamente in posizione prima di appoggiare qualsiasi peso sul treppiede.
- Fai attenzione quando utilizzi le punte metalliche retrattili; assicurati che siano completamente estese e bloccate prima dell'uso.
- Non superare il limite di peso specificato dal produttore per il treppiede e gli accessori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Impostare il Treppiede:

- Sblocca le gambe del treppiede e assicurati che siano completamente estese.
- Regola le serrature delle gambe tirando la leva verso l'alto e scorrendo la gamba all'altezza desiderata, quindi spingi la leva verso il basso per bloccare in posizione.
- Estendi le punte metalliche retrattili se necessario per una maggiore stabilità.

2. Attaccare gli Accessori:

- Utilizza il sistema brevettato Switcheroo per attaccare i tuoi accessori ottici o il supporto per tiro USR.
- Assicurati che l'accessorio sia saldamente attaccato prima dell'uso.

3. Utilizzare il Treppiede:

- Posiziona il treppiede su un terreno stabile.
- Regola l'angolo degli ottici per la posizione di visualizzazione desiderata.
- Quando hai finito, stacca con attenzione eventuali accessori e piega il treppiede per la conservazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il treppiede secondo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il treppiede non è più utilizzabile, considera il riciclaggio dei materiali dove applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o i problemi del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il packaging del prodotto.

Grazie per aver scelto BOG. La tua sicurezza è la nostra priorità. Goditi le tue esperienze all'aperto con il BOG Adrenaline Switcheroo Tripod Camo!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for BOG Adrenaline Switcheroo Tripod Camo

Introduksjon

Takk for at du valgte BOG Adrenaline Switcheroo Tripod Camo. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og vedlikehold av stativet ditt. Vennligst les denne guiden grundig før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes til sitt tiltenkte formål som beskrevet i produktspesifikasjonene.
- Inspiser regelmessig stativet for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Hold stativet utilgjengelig for barn når det ikke er i bruk.
- Følg alle lokale forskrifter og retningslinjer angående jakt og utendørsaktiviteter.
- Bruk alltid stativet på stabilt og jevnt underlag for å forhindre at det velter eller faller.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk stativet kun med compatible optiske tilbehør og USR skytestøtte.
- Unngå å bruke stativet under ekstreme værforhold, som kraftig vind eller tung regn, som kan påvirke stabiliteten.
- Når du justerer benlåsene, sørg for at de er sikkert låst på plass før du legger vekt på stativet.
- Vær forsiktig når du bruker sammenleggbare metallfotspisser; sørg for at de er fullt utvidet og låst før bruk.
- Ikke overskrid vektgrensen spesifisert av produsenten for stativet og tilbehøret.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av stativet:

- Utfold stativbeina og sørg for at de er fullt utvidet.
- Juster benlåsene ved å dra opp spaken og skyve beinet til ønsket høyde, og trykk deretter spaken ned for å låse på plass.
- Utvid de sammenleggbare metallfotspissene om nødvendig for ekstra stabilitet.

2. Montering av tilbehør:

- Bruk det patenterte Switcheroosystemet for å feste dine optiske tilbehør eller USR skytestøtte.
- Sørg for at tilbehøret er sikkert festet før bruk.

3. Bruk av stativet:

- Plasser stativet på stabilt underlag.
- Juster vinkelen på optikken for ønsket synsvinkel.
- Når du er ferdig, fjern forsiktig eventuelle tilbehør og fold stativet for lagring.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste stativet i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Hvis stativet ikke lenger er brukbart, vurder å resirkulere materialene der det er aktuelt.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel angående sikkerhet eller produktproblemer, vennligst henvis til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken.

Takk for at du valgte BOG. Din sikkerhet er vår prioritet. Nyt dine utendørsopplevelser med BOG Adrenaline Switcheroo Tripod Camo!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Statywu BOG Adrenaline Switcheroo

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup statywu BOG Adrenaline Switcheroo. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o maksymalnej przenośności, wszechstronności i stabilności w różnych sytuacjach łowieckich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj statywu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny statywu przed każdym użyciem.
- Upewnij się, że statyw jest stabilny przed umieszczeniem na nim sprzętu optycznego.
- Nie używaj statywu w warunkach ekstremalnych, które mogą zagrażać jego integralności.
- Przechowuj statyw w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości do odpowiednich służb.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że wszystkie blokady nóg są prawidłowo zablokowane przed rozpoczęciem użycia.
- Zachowaj ostrożność podczas zmiany akcesoriów optycznych w systemie Switcheroo.
- Nie przeciążaj statywu, stosując sprzęt o wadze przekraczającej jego maksymalne obciążenie.
- Trzymaj dzieci z dala od statywu podczas jego używania i przechowywania.
- Unikaj używania statywu w pobliżu krawędzi urwisk lub innych niebezpiecznych miejsc.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Rozłożenie statywu:

- Rozłóż nogi statywu, upewniając się, że każda noga jest w pełni rozłożona i zablokowana.
- Ustaw statyw na stabilnym podłożu.

2. Montaż sprzętu optycznego:

- Użyj systemu Switcheroo, aby szybko zamontować lub zdjąć akcesoria optyczne.
- Upewnij się, że sprzęt jest prawidłowo zamocowany i stabilny.

3. Użycie statywu:

- Używaj statywu w odpowiednich warunkach pogodowych.
- Regularnie sprawdzaj stabilność i bezpieczeństwo statywu w trakcie użytkowania.

4. Złożenie statywu:

- Po zakończeniu użytkowania, delikatnie złoż statyw, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo zabezpieczone.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj statyw zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku uszkodzenia, nie wyrzucaj statywu do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym

punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem BOG.

Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty do odpowiednich służb. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Życzymy udanych i bezpiecznych łowów!

BOG Adrenaline Switcheroo Turvatoimintaohjeet

Johdanto

Tervetuloa BOG Adrenaline Switcheroo jalustasi käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää jalustaa ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnolla kiinnitettyjä.
- Älä käytä jalustaa epävakailla tai liukkailla pinnoilla.
- Vältä ylikuormittamasta jalustaa. Noudata valmistajan suosituksia maksimikuormasta.
- Pidä jalusta ja sen osat poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä jalustaa vain sille tarkoitetuissa metsästys ja ampumaympäristöissä.
- Varmista, että jalusta on tukevasti maassa ennen kuin asetat optiikan tai ammuntaaseen paikalleen.
- Käytä aina vipulukkoja oikein varmistaaksesi, että jalusta pysyy vakaana.
- Älä muokkaa tai tee muutoksia jalustaan ilman valmistajan lupaa.
- Jos huomaat tuotteen vian tai vaurion, lopeta käytön ja ota yhteyttä valmistajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Poista kaikki pakkausmateriaalit ja varmista, että kaikki osat ovat mukana.
2. Aseta jalustan jalat maahan ja avaa ne varovasti.
3. Varmista, että jokainen jalka on tukevasti paikallaan ja lukittu vipulukolla.
4. Kiinnitä optiikka tai ammuntaase jalustaan käyttämällä Switcheroojärjestelmää. Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja.

Käyttö

- Aseta jalusta tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Säädä jalustan korkeus tarpeen mukaan ennen ampumista.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen kuin käytät jalustaa.
- Älä siirrä jalustaa, kun se on kuormitettuna.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen. Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan. He tarjoavat tukea ja vastauksia kaikkiin turvallisuuteen ja käyttöön liittyviin kysymyksiin.

Muista: Tuotteen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Noudata aina annettuja ohjeita ja

turvallisuusohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för BOG Adrenaline Switcheroo Tripod Camo

Introduktion

Tack för att du valt BOG Adrenaline Switcheroo Tripod Camo. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och stöd under jakt och andra utomhusaktiviteter. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med instruktionerna.
- Kontrollera produkten för skador före användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Använd produkten endast för avsedd användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att tripodens ben är korrekt låsta innan du använder den.
- Använd alltid tripodens fotspetsar på en stabil yta för att förhindra att den välter.
- Justera benens längd för att säkerställa en jämn och stabil plattform.
- Undvik att använda produkten i extremt väder, såsom kraftig vind eller regn, som kan påverka stabiliteten.
- Använd inte produkten om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av tripod:

- Ta bort tripoden från förpackningen.
- Utfäll benen till önskad längd. Se till att varje ben är ordentligt låst med spakbenlåset.
- Justera fotspetsarna efter behov för att passa underlaget.

2. Användning av Switcheroosystemet:

- För att byta optiktillbehör, tryck på knappen på Switcheroofästet och ta bort det befintliga tillbehöret.
- Sätt på det nya tillbehöret genom att trycka in det tills det klickar på plats.
- Kontrollera att tillbehöret sitter ordentligt fast innan du använder tripoden.

3. Säkerhet under användning:

- Håll alltid ett öga på omgivningen när du använder produkten, speciellt i jaktmiljöer.
- Använd inte tripoden som en stödpunkt för andra personer eller föremål.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen återvinn den enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsmöjligheter för plast och metall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten för säkerhetsärenden. Kontrollera produktens förpackning eller manual för kontaktuppgifter.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik jaktupplevelse med BOG Adrenaline Switcheroo Tripod Camo.

Návod na bezpečné používání BOG Adrenaline Switcheroo BOG Adrenaline Series Tripod Camo

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOG Adrenaline Switcheroo BOG Adrenaline Series Tripod Camo. Tento návod je určen k zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho nového stativu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento dokument a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl stativ používán pouze pro zamýšlené účely, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je stativ v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné poškozené části.
- Udržujte stativ mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte stativ v nepříznivých povětrnostních podmínkách, jako jsou silné větry nebo bouřky.
- Při používání stativu se vyhněte oblastem s vysokým rizikem úrazu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že všechny páčkové zámky nohou jsou správně zajištěny.
- Při nastavování výšky stativu dbejte na stabilitu a zajištění nohou.
- Nikdy nepřekračujte maximální nosnost stativu; zkontrolujte specifikace výrobce.
- Při použití optických doplňků se ujistěte, že jsou správně namontovány a zajištěny.
- Při manipulaci se stativem buďte opatrní, abyste předešli pádu nebo zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Rozložte nohy stativu na rovný a stabilní povrch.
- Ujistěte se, že všechny nohy jsou plně roztaženy a zajištěny páčkovými zámky.
- Nastavte požadovanou výšku stativu, dokud není stabilní.
- Připojte optický doplněk nebo USB střelecký yoke pomocí systému Switcheroo.

2. Používání:

- Při používání stativu se ujistěte, že je umístěn na stabilním povrchu.
- Při sledování cíle se vyhněte pohybům, které by mohly způsobit převrnutí stativu.
- Po použití vždy zkontrolujte, zda je stativ správně složen a uložen na bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci stativu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je stativ poškozen, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu nebo jeho používání se obraťte na místní prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by vám pomoci bezpečně a efektivně používat váš BOG Adrenaline Switcheroo BOG Adrenaline Series Tripod Camo. Děkujeme za váš nákup a přejeme vám mnoho úspěchů při lovu!