

Gun Vise

Secure your rifle or shotgun for just about any work you want to perform on it. The Tipton® Gun Vise™ is an ideal “third hand” for cleaning and gunsmithing. It features a rubberized cradle and jaws to protect and grip your gun, a quick release cam action for easy access, molded-in compartments for solvents and small parts, and is made of tough, solvent-resistant polymers.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Gun Vise
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1000977
- Mfr. No.: 782731
- Delivery weight: 3.8kg
- UPC: 661120330448

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Tipton Gun Vise](#)
- [English: Tipton Gun Vise Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tipton Gun Vise](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Tipton Gun Vise](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Tipton Gun Vise](#)
- [Norsk: Tipton Gun Vise Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Tipton Gun Vise™](#)
- [Suomi: Tipton Gun Vise Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Gun Vise](#)
- [Český: Tipton Gun Vise Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für den Tipton Gun Vise

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Tipton Gun Vise! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der Reinigung und dem Gunsmithing Ihres Gewehrs oder Ihrer Schrotflinte zu helfen. Um die Sicherheit und die optimale Nutzung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gun Vise auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur sicheren Handhabung und Verwendung des Produkts.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr oder die Schrotflinte sicher in der Halterung befestigt ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Festziehen der Halterung, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfen oder spitzen Gegenstände in der Nähe des Gun Vise liegen, während Sie arbeiten.
- Verwenden Sie nur zugelassene Lösungsmittel und Chemikalien, die für die Verwendung mit dem Gun Vise geeignet sind.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in feuchten oder nassen Umgebungen zu verwenden, um Rutschgefahr zu minimieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.
- Überprüfen Sie das Gun Vise auf Schäden oder fehlende Teile.

2. Installation:

- Platzieren Sie den Gun Vise auf einer stabilen und ebenen Fläche.
- Stellen Sie sicher, dass die Schnellverschlusskamera korrekt montiert ist, um einen einfachen Zugang zu ermöglichen.

3. Nutzung:

- Legen Sie das Gewehr oder die Schrotflinte in die Halterung und stellen Sie sicher, dass es sicher sitzt.
- Verwenden Sie die gummierte Halterung und Backen, um das Gewehr zu schützen und zu fixieren.
- Arbeiten Sie vorsichtig und folgen Sie den spezifischen Anweisungen für die Reinigung oder das Gunsmithing.

4. Abschluss:

- Entfernen Sie das Gewehr vorsichtig aus dem Gun Vise, wenn Sie mit der Arbeit fertig sind.
- Reinigen Sie das Gun Vise nach jedem Gebrauch, um Rückstände von Lösungsmitteln oder Schmutz zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle chemischen Rückstände ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Fragen oder Problemen zu helfen.

Wir danken Ihnen für den Kauf des Tipton Gun Vise und wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit!

Tipton Gun Vise Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Gun Vise. This product is designed to securely hold your rifle or shotgun for cleaning and gunsmithing tasks. It is important to follow these safety instructions to ensure safe and effective use of the Gun Vise.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the safety instructions before using the product.
- Ensure that the Gun Vise is used in a wellventilated area, especially when using solvents.
- Keep the Gun Vise out of reach of children and pets.
- Regularly inspect the Gun Vise for any signs of wear or damage before each use.
- Do not use the Gun Vise for purposes other than those intended.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your firearm is unloaded before placing it in the Gun Vise.
- Use the rubberized cradle and jaws to securely grip your firearm without causing damage.
- Avoid placing excessive force on the firearm while it is secured in the Gun Vise.
- Keep all solvents and small parts in the molded in compartments to prevent spills and accidents.
- Do not leave the firearm unattended while it is secured in the Gun Vise.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Place the Gun Vise on a stable, flat surface.
2. Ensure that the rubberized cradle and jaws are clean and free from debris.
3. If necessary, adjust the height of the Gun Vise to suit your working position.

Usage

1. Preparing Your Firearm:

- Ensure your firearm is completely unloaded.
- Remove any attachments or accessories that may interfere with the Gun Vise.

2. Securing the Firearm:

- Open the jaws of the Gun Vise.
- Place your firearm in the rubberized cradle, ensuring it is stable.
- Close the jaws around the firearm, applying gentle pressure to secure it in place.

3. Performing Work:

- Use the Gun Vise as a stable platform for cleaning or gunsmithing tasks.
- Utilize the molded in compartments for storing solvents and small parts.

4. Finishing Up:

- Once work is complete, carefully release the firearm from the Gun Vise.

- Store the Gun Vise in a safe location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the Gun Vise in accordance with local regulations.
- If the Gun Vise is damaged or no longer usable, ensure it is recycled or disposed of safely to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Tipton Gun Vise, please reach out to your local retailer or manufacturer. Ensure to check for any product recalls or safety updates through the EU Safety Gate platform.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Tipton Gun Vise. Thank you for prioritizing safety while enjoying your firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tipton Gun Vise

Introducción

Gracias por elegir el Tipton Gun Vise. Este producto está diseñado para asegurar tu rifle o escopeta durante la limpieza y trabajos de armería. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Gun Vise fuera del alcance de los niños.
- Usa el Gun Vise solo para el propósito para el cual fue diseñado.
- Inspecciona el Gun Vise antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños.
- Si notas algún daño, deja de usar el producto inmediatamente y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre verifica que tu arma esté descargada antes de colocarla en el Gun Vise.
- Utiliza el Gun Vise en un área bien ventilada, especialmente al usar disolventes.
- Evita el contacto de disolventes con la piel y los ojos. Usa guantes y gafas de protección si es necesario.
- No coloques el Gun Vise en superficies inestables o resbaladizas.
- No fuerces las mandíbulas de goma más allá de su capacidad, ya que esto puede dañar el Gun Vise o tu arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación del Gun Vise:

- Coloca el Gun Vise en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que todas las partes estén correctamente ensambladas y ajustadas.

2. Asegurando el Arma:

- Abre las mandíbulas de goma del Gun Vise.
- Coloca tu rifle o escopeta en el Gun Vise, asegurándote de que esté bien centrado.
- Cierra las mandíbulas de goma suavemente hasta que el arma esté segura, evitando apretar demasiado.

3. Uso de Compartimentos:

- Utiliza los compartimentos moldeados para disolventes y piezas pequeñas. Mantén los productos químicos bien cerrados y fuera del alcance de los niños.

4. Limpieza y Mantenimiento:

- Limpia el Gun Vise con un paño seco después de cada uso.
- No uses productos químicos agresivos que puedan dañar los materiales del Gun Vise.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Gun Vise, asegúrate de desecharlo de manera responsable.

- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de plástico y componentes químicos.
- No lo tires en la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten este tipo de materiales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, por favor contacta al fabricante. Asegúrate de tener la información del producto a mano, incluyendo el número de modelo y la fecha de compra.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, podrás disfrutar de un uso seguro y eficaz del Tipton Gun Vise. Tu seguridad es lo más importante, así que asegúrate de cumplir con todas las directrices mencionadas.

Instructions de Sécurité pour le Tipton Gun Vise

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tipton Gun Vise. Ce produit est conçu pour maintenir en toute sécurité ton fusil ou ta carabine lors des tâches de nettoyage et d'armurerie. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du Gun Vise.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours lire et comprendre les instructions de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Assure-toi que le Gun Vise est utilisé dans un endroit bien ventilé, surtout lors de l'utilisation de solvants.
- Garde le Gun Vise hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspecte régulièrement le Gun Vise pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser le Gun Vise à d'autres fins que celles prévues.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que ton arme à feu est déchargée avant de la placer dans le Gun Vise.
- Utilise le berceau et les mâchoires en caoutchouc pour maintenir ton arme à feu sans l'endommager.
- Évite d'appliquer une force excessive sur l'arme pendant qu'elle est maintenue dans le Gun Vise.
- Garde tous les solvants et petites pièces dans les compartiments intégrés pour éviter les déversements et les accidents.
- Ne laisse pas l'arme à feu sans surveillance pendant qu'elle est maintenue dans le Gun Vise.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Place le Gun Vise sur une surface stable et plane.
2. Assure-toi que le berceau et les mâchoires en caoutchouc sont propres et exempts de débris.
3. Si nécessaire, ajuste la hauteur du Gun Vise pour convenir à ta position de travail.

Utilisation

1. Préparation de ton Arme à Feu :

- Assure-toi que ton arme à feu est complètement déchargée.
- Retire toutes les attaches ou accessoires qui pourraient interférer avec le Gun Vise.

2. Sécurisation de l'Arme à Feu :

- Ouvre les mâchoires du Gun Vise.
- Place ton arme à feu dans le berceau en caoutchouc, en veillant à ce qu'elle soit stable.
- Ferme les mâchoires autour de l'arme, en appliquant une pression douce pour la maintenir en place.

3. Réalisation des Travaux :

- Utilise le Gun Vise comme une plateforme stable pour le nettoyage ou les tâches d'armurerie.
- Utilise les compartiments intégrés pour stocker les solvants et les petites pièces.

4. Finir :

- Une fois le travail terminé, libère soigneusement l'arme à feu du Gun Vise.
- Range le Gun Vise dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions d'Élimination

- Élimine le Gun Vise conformément aux réglementations locales.
- Si le Gun Vise est endommagé ou n'est plus utilisable, assure-toi qu'il est recyclé ou éliminé en toute sécurité pour éviter des dommages à l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Tipton Gun Vise, n'hésite pas à contacter ton détaillant local ou le fabricant. Assure-toi de vérifier les rappels de produits ou les mises à jour de sécurité via la plateforme EU Safety Gate.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton Tipton Gun Vise. Merci de prioriser la sécurité tout en profitant de tes armes à feu.

Istruzioni di Sicurezza per il Tipton Gun Vise

Introduzione

Grazie per aver scelto il Tipton Gun Vise. Questo prodotto è progettato per tenere saldamente il tuo fucile o carabina durante le operazioni di pulizia e lavorazione. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del Gun Vise.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurati che il Gun Vise venga utilizzato in un'area ben ventilata, specialmente quando si usano solventi.
- Tieni il Gun Vise fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il Gun Vise per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il Gun Vise per scopi diversi da quelli previsti.
- Segnala eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica prima di posizionarla nel Gun Vise.
- Utilizza il supporto e le ganasce in gomma per afferrare saldamente la tua arma senza causare danni.
- Evita di applicare una forza eccessiva sull'arma mentre è bloccata nel Gun Vise.
- Tieni tutti i solventi e i piccoli pezzi negli scomparti stampati per prevenire fuoriuscite e incidenti.
- Non lasciare l'arma incustodita mentre è bloccata nel Gun Vise.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Posiziona il Gun Vise su una superficie piana e stabile.
2. Assicurati che il supporto e le ganasce in gomma siano puliti e privi di detriti.
3. Se necessario, regola l'altezza del Gun Vise per adattarla alla tua posizione di lavoro.

Uso

1. Preparazione della tua Arma:

- Assicurati che la tua arma sia completamente scarica.
- Rimuovi eventuali attacchi o accessori che potrebbero interferire con il Gun Vise.

2. Fissaggio dell'Arma:

- Apri le ganasce del Gun Vise.
- Posiziona la tua arma nel supporto in gomma, assicurandoti che sia stabile.
- Chiudi le ganasce attorno all'arma, applicando una leggera pressione per fissarla in posizione.

3. Esecuzione del Lavoro:

- Utilizza il Gun Vise come piattaforma stabile per le operazioni di pulizia o lavorazione.
- Sfrutta gli scomparti stampati per riporre solventi e piccoli pezzi.

4. Conclusione:

- Una volta completato il lavoro, rimuovi con attenzione l'arma dal Gun Vise.
- Riponi il Gun Vise in un luogo sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Gun Vise in conformità con le normative locali.
- Se il Gun Vise è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati che venga riciclato o smaltito in modo sicuro per prevenire danni all'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Tipton Gun Vise, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il produttore. Assicurati di controllare eventuali aggiornamenti sui richiami o sulla sicurezza tramite la piattaforma EU Safety Gate.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Tipton Gun Vise. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza mentre godi delle tue armi da fuoco.

Tipton Gun Vise Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Tipton Gun Vise. Dette produktet er designet for å sikkert holde riflen eller hagla di for rengjørings og gunsmithingoppgaver. Det er viktig å følge disse sikkerhetsinstruksjonene for å sikre trygg og effektiv bruk av Gun Vise.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid og forstå sikkerhetsinstruksjonene før du bruker produktet.
- Sørg for at Gun Vise brukes i et godt ventilert område, spesielt når du bruker løsemidler.
- Hold Gun Vise utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr.
- Inspiser jevnlig Gun Vise for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Ikke bruk Gun Vise til formål som ikke er ment.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at våpenet ditt er avfyringsklart før du plasserer det i Gun Vise.
- Bruk den gummierte kradlen og kjevene for å sikkert gripe våpenet ditt uten å forårsake skade.
- Unngå å påføre overdreven kraft på våpenet mens det er sikret i Gun Vise.
- Hold alle løsemidler og smådeler i de formede rommene for å forhindre søl og ulykker.
- Ikke la våpenet være uten tilsyn mens det er sikret i Gun Vise.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående skytevåpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. Plasser Gun Vise på en stabil, flat overflate.
2. Sørg for at den gummierte kradlen og kjevene er rene og fri for rusk.
3. Juster høyden på Gun Vise om nødvendig for å passe til din arbeidsstilling.

Bruk

1. Forberede våpenet ditt:

- Sørg for at våpenet ditt er helt avfyringsklart.
- Fjern eventuelle festemidler eller tilbehør som kan forstyrre Gun Vise.

2. Sikre våpenet:

- Åpne kjevene på Gun Vise.
- Plasser våpenet ditt i den gummierte kradlen, og sørg for at det er stabilt.
- Lukk kjevene rundt våpenet, og påfør forsiktig trykk for å sikre det på plass.

3. Utføre arbeid:

- Bruk Gun Vise som en stabil plattform for rengjøring eller gunsmithingoppgaver.
- Benytt de formede rommene for å lagre løsemidler og smådeler.

4. Avslutte arbeidet:

- Når arbeidet er fullført, frigjør forsiktig våpenet fra Gun Vise.

- Oppbevar Gun Vise på et trygt sted når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts Gun Vise i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis Gun Vise er skadet eller ikke lenger brukbar, sørg for at den resirkuleres eller kastes på en sikker måte for å forhindre miljøskade.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående Tipton Gun Vise, vennligst ta kontakt med din lokale forhandler eller produsent. Sørg for å sjekke for eventuelle produkttilbaketrekkinger eller sikkerhetsoppdateringer gjennom EU Safety Gateplattformen.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din Tipton Gun Vise. Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du nyter dine skytevåpen.

Instrukcja bezpieczeństwa dla Tipton Gun Vise™

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup vise do broni Tipton® Gun Vise™. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie, umożliwiając łatwe czyszczenie i konserwację broni. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj vise do broni tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Regularnie sprawdzaj stan vise, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie technicznym.
- Nie używaj vise w obecności dzieci ani osób, które nie są przeszkolone w zakresie obsługi broni.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub problemy z produktem odpowiednim organom.

Szczegółne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed umieszczeniem jej w vise.
- Zawsze używaj vise na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie przeciążaj vise, trzymając zbyt dużą lub ciężką broń.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne, podczas czyszczenia broni.
- Nie pozostawiaj broni w vise bez nadzoru.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Umieść vise na stabilnej powierzchni roboczej.
- Upewnij się, że gumowana podstawa jest dobrze przylegająca do powierzchni.
- Sprawdź, czy mechanizm szybkiego zwolnienia działa prawidłowo.

2. Użytkowanie

- Umieść broń w szczękach vise, upewniając się, że jest dobrze zabezpieczona.
- Dostosuj szczęki do rozmiaru broni, aby zapewnić jej stabilność.
- Użyj wbudowanych przegródek na rozpuszczalniki i małe części, aby utrzymać porządek podczas pracy.
- Po zakończeniu pracy, usuń broń z vise i upewnij się, że jest w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo pozbyć się materiałów użytych w produkcji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim organem lub punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

Tipton Gun Vise Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tipton Gun Vise tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössä vain aikuisen valvonnassa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käsittelyssä.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kuin asetat sen telineeseen.
- Käytä kumipinnoitettuja tukia ja leukoja asetta turvallisesti pitämään.
- Vältä liuottimien ja kemikaalien joutumista ihoon tai silmiin.
- Älä jätä asetta ilman valvontaa telineeseen.
- Käytä telineen vapautusmekanismia varovasti, jotta ase ei vahingoitu.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta Tipton Gun Vise tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta ase telineeseen varovasti ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
- Käytä muotoiltuja osastoja liuottimille ja pienille osille.
- Puhdista ase huolellisesti ja varmista, että kaikki osat ovat kuivia ennen seuraavaa käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki kemikaalit ja liuottimet hävitetään asianmukaisesti.

Lisätiedot ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuote ja ostotiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Loppusanat

Tipton Gun Vise on suunniteltu helpottamaan aseiden puhdistusta ja huoltoa. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta oikein, niin voit nauttia sen eduista turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Gun Vise

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Gun Vise. Denna produkt är utformad för att ge säker och effektiv support vid rengöring och gunsmithing av ditt gevär eller hagelgevär. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används på en stabil och plan yta för att förhindra att den välter.
- Använd alltid produkten i ett välventilerat område, särskilt när du hanterar kemikalier eller lösningsmedel.
- Håll produkten och arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Skadade eller slitna delar bör bytas ut omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid gummibeläggningen och käkarna för att säkert greppa ditt vapen. Detta skyddar både vapnet och användaren.
- Var försiktig när du använder snabbkopplingsmekanismen. Se till att inga fingrar eller andra kroppsdelar är i närheten när du justerar eller lossar produkten.
- Undvik att använda produkten med vapen som har laddade magasin. Kontrollera alltid att vapnet är avlastat innan du placerar det i visen.
- Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med lösningsmedel eller kemikalier för att skydda ögon och hud.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av Gun Vise:

- Placera Gun Vise på en stabil yta.
- Justera de gummibelagda käkarna så att de passar ditt vapen.
- Använd snabbkopplingsmekanismen för att fästa vapnet ordentligt.

2. Användning av Gun Vise:

- Se till att vapnet är avlastat innan du placerar det i Gun Vise.
- Justera käkarna för att säkerställa ett fast grepp om vapnet.
- Använd inbyggda fack för att förvara lösningsmedel och smådelar under arbetets gång.
- Arbeta alltid i ett välventilerat område och använd skyddsutrustning som rekommenderas.

Avfallshantering

- Vid avfall av Gun Vise, se till att följa lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Plast och polymerdelar kan återvinnas där det är möjligt. Kontrollera med lokala återvinningscentraler för riktlinjer.
- Undvik att kasta produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Tipton Gun Vise. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av produkter.

Tipton Gun Vise Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Tipton Gun Vise. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil údržbu a čištění vaší pušky nebo brokovnice. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte návod k obsluze.
- Udržujte Gun Vise mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vždy používejte Gun Vise na stabilním a rovném povrchu.
- Zkontrolujte, zda je zbraň správně upevněna, než začnete s jakoukoli prací.
- Nepoužívejte Gun Vise k jiným účelům než k čištění a údržbě zbraní.
- Při práci se zbraněmi dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a doporučení výrobce zbraně.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při upevňování zbraně do Gun Vise se ujistěte, že je zbraň prázdná a bezpečně zajištěná.
- Používejte gumový držák a čelisti Gun Vise, abyste předešli poškození zbraně.
- V případě použití rozpouštědel dbejte na to, abyste pracovali v dobře větraném prostoru.
- Pokud se při používání produktu objeví jakékoli poškození, přestaňte produkt okamžitě používat a kontaktujte prodejce.

Pokyny k instalaci a použití

1. Umístěte Gun Vise na stabilní a rovný povrch.
2. Otevřete čelisti Gun Vise a umístěte zbraň do držáku.
3. Ujistěte se, že zbraň je správně upevněna a že je prázdná.
4. Uzavřete čelisti Gun Vise, aby byla zbraň pevně držena.
5. Použijte integrované přihrádky na rozpouštědla a malé součástky pro usnadnění práce.
6. Po dokončení údržby zbraň opatrně vyjměte z Gun Vise.

Pokyny k likvidaci

- Gun Vise by měla být likvidována v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je Gun Vise poškozená, zlikvidujte ji tak, aby se předešlo nebezpečným situacím.
- Plastové části produktu by měly být recyklovány, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu, prosíme, obraťte se na místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, abyste mohli získat potřebnou pomoc.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání Tipton Gun Vise. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.