

Compact Range Vise

The Tipton® Compact Range Vise offers a completely new level of performance, securely holding the widest array of guns possible while collapsing to fit in a range bag. The compact design is a convenient solution to gun cleaning at the range. The Compact Range Vise collapses to 11-1/4" and fully expands to 17-3/4", making it easy to carry but also fully functional when completely expanded. Six rubber feet provide the vise a very rigid, non-slip base. Two non-marring forks protect your guns' finish while holding them securely in place for cleaning, light maintenance or as an extra set of hands. The Compact Range Vise is extremely durable and is made from high quality, solvent-resistant nylon that will deliver years of lasting performance. Serious shooters know keeping their guns clean is essential to performance, making the Compact Range Vise the perfect range accessory.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Compact Range Vise
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1000979
- Mfr. No.: 282282
- Delivery weight: 0.771kg
- UPC: 661120822820

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Tipton Compact Range Vise](#)
- [English: Tipton Compact Range Vise Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Tipton Compact Range Vise](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Tipton Compact Range Vise](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Vise Compatto Tipton](#)
- [Norsk: Tipton Compact Range Vise Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wizjera Tipton® Compact Range Vise](#)
- [Suomi: Tipton Compact Range Vise Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Compact Range Vise](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Tipton Compact Range Vise](#)

Sicherheitshinweise für den Tipton Compact Range Vise

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Tipton® Compact Range Vise! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Reinigen und Warten Ihrer Waffen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Compact Range Vise vor der Verwendung vollständig ausgeklappt und stabil ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck – Waffenreinigung und leichte Wartungsarbeiten.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Gruppen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann das Produkt Schäden an der Waffe oder Verletzungen verursachen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Gummifüße des Vise auf einer stabilen und rutschfesten Oberfläche stehen.
- Verwenden Sie die nicht markierenden Gabeln, um die Oberfläche Ihrer Waffe zu schützen.
- Halten Sie während der Reinigung immer einen sicheren Abstand zu Ihrer Waffe ein.
- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder Lösungsmittel, die das Material des Vise beschädigen könnten.
- Wenn Sie sich unsicher sind, wie Sie das Produkt verwenden sollen, konsultieren Sie die Benutzeranleitung oder suchen Sie Rat bei erfahrenen Schützen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Auspacken:** Entfernen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung und überprüfen Sie auf eventuelle Schäden.
2. **Aufstellen:**
 - Klappen Sie den Compact Range Vise vollständig auf, bis er einrastet.
 - Stellen Sie sicher, dass alle sechs Gummifüße fest auf der Unterlage stehen.
3. **Waffe platzieren:**
 - Legen Sie Ihre Waffe vorsichtig auf die nicht markierenden Gabeln.
 - Stellen Sie sicher, dass die Waffe stabil und sicher auf dem Vise liegt.
4. **Reinigung:**
 - Verwenden Sie geeignete Reinigungsmittel und Werkzeuge, um Ihre Waffe zu reinigen.
 - Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Druck auf das Vise ausüben, um Beschädigungen zu vermeiden.
5. **Zusammenklappen:**
 - Nach der Verwendung klappen Sie den Vise vorsichtig zusammen, indem Sie die Verriegelung lösen.
 - Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

Bitte entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle. Achten Sie darauf, dass alle Teile des Vise umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Tipton Compact Range Vise wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise Ihnen helfen sollen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um die Sicherheit und Langlebigkeit Ihres Compact Range Vise zu gewährleisten.

Tipton Compact Range Vise Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Tipton® Compact Range Vise. This product is designed to provide safe and effective support for gun cleaning and light maintenance. To ensure your safety and the longevity of the product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use the Compact Range Vise in a welllit area to ensure visibility during cleaning and maintenance.
- Keep the Vise out of reach of children and pets when not in use.
- Inspect the Vise before each use to ensure it is in good working condition.
- Do not use the Vise for purposes other than those specified in this guide.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that firearms are unloaded before placing them in the Vise.
- Use the nonmarring forks to hold firearms securely without damaging their finish.
- Avoid placing excessive weight or force on the Vise to prevent damage.
- Do not attempt to modify or repair the Vise; contact a professional for assistance.
- Be cautious when handling cleaning solvents; follow the manufacturer's instructions for safe use.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Remove the Compact Range Vise from its carrying case.
- Expand the Vise by pulling it apart until it is fully extended to 173/4".
- Ensure that the rubber feet are firmly in contact with the surface to provide stability.

2. Placing Firearms:

- Position the firearm in the Vise using the nonmarring forks.
- Adjust the forks to securely hold the firearm in place without applying excessive pressure.

3. Cleaning and Maintenance:

- Use appropriate cleaning materials and solvents as per the firearm manufacturer's recommendations.
- Clean the firearm while it is securely held in the Vise to prevent accidental movement.

4. Storage:

- After use, collapse the Vise to its compact size of 111/4".
- Store the Vise in a dry, safe place, away from children and pets.

Disposal Instructions

- When the Compact Range Vise reaches the end of its life, dispose of it in accordance with local

regulations.

- Do not dispose of the Vise in regular household waste. Check for recycling options or designated disposal sites for nylon products.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the Tipton® Compact Range Vise, please contact your local retailer or visit the manufacturer's website for more information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Tipton® Compact Range Vise. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm maintenance.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Tipton Compact Range Vise

Introducción

El Tipton® Compact Range Vise es una herramienta diseñada para facilitar la limpieza y el mantenimiento de armas. Este manual proporciona directrices de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee atentamente esta guía antes de usar el Compact Range Vise.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Compact Range Vise esté en buenas condiciones antes de usarlo.
- Utiliza el vise solo para el propósito previsto: sostener armas de fuego para limpieza y mantenimiento.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de colocarla en el vise.
- Utiliza equipo de protección personal, como gafas de seguridad, cuando trabajes con armas.
- Mantén el vise fuera del alcance de los niños y las personas no autorizadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Manejo de Armas:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada antes de colocarla en el vise.
- Nunca apuntes el arma hacia ti o hacia otras personas mientras la colocas en el vise.

• Superficie de Trabajo:

- Coloca el Compact Range Vise en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que las patas de goma estén firmemente en contacto con la superficie para evitar deslizamientos.

• Uso del Vise:

- No fuerces el vise más allá de su capacidad de expansión.
- Asegúrate de que los tenedores que no marcan estén correctamente posicionados para evitar daños en el acabado del arma.

• Almacenamiento:

- Guarda el vise en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa.
- Asegúrate de que el vise esté completamente plegado antes de guardarlo.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Despliegue del Vise:

- Saca el Compact Range Vise de su bolsa de tiro.
- Despliega el vise hasta que esté completamente expandido a 173/4".
- Asegúrate de que todas las patas de goma estén firmes y estables.

2. Colocación del Arma:

- Verifica que el arma esté descargada.

- Coloca el arma en el vise, asegurándote de que los tenedores que no marcan estén en contacto con el arma.
- Ajusta el vise para que sostenga el arma de manera segura, pero sin aplicar demasiada presión.

3. Limpieza y Mantenimiento:

- Utiliza productos de limpieza de armas apropiados y sigue las instrucciones del fabricante.
- Evita el uso de disolventes que puedan dañar el material del vise.

4. Plegado del Vise:

- Después de usar, asegúrate de que el vise esté limpio y seco.
- Pliega el vise a 11 1/4" para su almacenamiento.
- Coloca el vise de nuevo en su bolsa de tiro para facilitar el transporte.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Compact Range Vise, considera reciclarlo si es posible.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de nylon y otros materiales.
- No deseches el vise en la basura común si contiene materiales que pueden ser reciclados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad relacionada con el producto, consulta el sitio web del fabricante o busca información de contacto en el empaque del producto.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar herramientas relacionadas con armas. Siempre sigue estas instrucciones y mantente informado sobre las mejores prácticas para el manejo seguro de armas.

Guide de Sécurité pour le Tipton Compact Range Vise

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tipton® Compact Range Vise. Ce produit est conçu pour offrir un soutien sûr et efficace pour le nettoyage des armes et un entretien léger. Pour garantir ta sécurité et la longévité du produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours le Compact Range Vise dans un endroit bien éclairé pour assurer une bonne visibilité pendant le nettoyage et l'entretien.
- Garde le Vise hors de portée des enfants et des animaux domestiques lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Inspecte le Vise avant chaque utilisation pour t'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Ne pas utiliser le Vise à d'autres fins que celles spécifiées dans ce guide.
- Signale toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités appropriées.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que les armes à feu sont déchargées avant de les placer dans le Vise.
- Utilise les fourches non marquantes pour maintenir les armes à feu en toute sécurité sans endommager leur finition.
- Évite de placer un poids ou une force excessive sur le Vise pour prévenir tout dommage.
- Ne tente pas de modifier ou de réparer le Vise ; contacte un professionnel pour obtenir de l'aide.
- Sois prudent lors de la manipulation des solvants de nettoyage ; suis les instructions du fabricant pour une utilisation sûre.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retire le Compact Range Vise de son étui de transport.
- Élargis le Vise en le tirant jusqu'à ce qu'il soit complètement étendu à 173/4".
- Assure-toi que les pieds en caoutchouc sont fermement en contact avec la surface pour assurer la stabilité.

2. Placement des Armes à Feu :

- Positionne l'arme à feu dans le Vise en utilisant les fourches non marquantes.
- Ajuste les fourches pour maintenir l'arme à feu en place sans appliquer une pression excessive.

3. Nettoyage et Entretien :

- Utilise des matériaux et des solvants de nettoyage appropriés selon les recommandations du fabricant de l'arme à feu.
- Nettoie l'arme à feu tout en étant solidement maintenue dans le Vise pour éviter tout mouvement accidentel.

4. Stockage :

- Après utilisation, plie le Vise à sa taille compacte de 111/4".

- Range le Vise dans un endroit sec et sûr, loin des enfants et des animaux domestiques.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le Compact Range Vise atteint la fin de sa vie, dispose en conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le Vise dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les options de recyclage ou les sites de mise au rebut désignés pour les produits en nylon.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou tout soutien supplémentaire concernant le Tipton® Compact Range Vise, merci de contacter ton détaillant local ou de visiter le site Web du fabricant pour plus d'informations.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton Tipton® Compact Range Vise. Merci de donner la priorité à la sécurité et à l'entretien responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Vise Compatto Tipton

Introduzione

Grazie per aver scelto il Vise Compatto Tipton®. Questo prodotto è progettato per fornire supporto sicuro ed efficace per la pulizia e la manutenzione leggera delle armi. Per garantire la tua sicurezza e la longevità del prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il Vise Compatto in un'area ben illuminata per garantire visibilità durante la pulizia e la manutenzione.
- Tieni il Vise lontano dalla portata di bambini e animali domestici quando non è in uso.
- Ispeziona il Vise prima di ogni utilizzo per assicurarti che sia in buone condizioni di funzionamento.
- Non utilizzare il Vise per scopi diversi da quelli specificati in questa guida.
- Riporta eventuali condizioni di pericolo o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che le armi siano scariche prima di posizionarle nel Vise.
- Utilizza le forche non danneggianti per mantenere le armi in modo sicuro senza danneggiare la loro finitura.
- Evita di esercitare un peso eccessivo o una forza sul Vise per prevenire danni.
- Non tentare di modificare o riparare il Vise; contatta un professionista per assistenza.
- Fai attenzione quando maneggi i solventi per la pulizia; segui le istruzioni del produttore per un uso sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Configurazione:

- Rimuovi il Vise Compatto dalla sua custodia.
- Espandi il Vise tirandolo fino a quando non è completamente esteso a 173/4".
- Assicurati che i piedi in gomma siano a contatto con la superficie per fornire stabilità.

2. Posizionamento delle Armi:

- Posiziona l'arma nel Vise utilizzando le forche non danneggianti.
- Regola le forche per mantenere l'arma in posizione senza applicare una pressione eccessiva.

3. Pulizia e Manutenzione:

- Utilizza materiali e solventi per la pulizia appropriati secondo le raccomandazioni del produttore dell'arma.
- Pulisci l'arma mentre è saldamente tenuta nel Vise per prevenire movimenti accidentali.

4. Conservazione:

- Dopo l'uso, ripiega il Vise nella sua dimensione compatta di 111/4".
- Conserva il Vise in un luogo asciutto e sicuro, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il Vise Compatto raggiunge la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il Vise nei rifiuti domestici normali. Controlla le opzioni di riciclaggio o i siti di smaltimento designati per i prodotti in nylon.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardo al Vise Compatto Tipton®, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore locale o visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Vise Compatto Tipton®. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla manutenzione responsabile delle armi.

Tipton Compact Range Vise

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte Tipton® Compact Range Vise. Dette produktet er designet for å gi sikker og effektiv støtte til rengjøring av våpen og lett vedlikehold. For å sikre din sikkerhet og produktets levetid, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid Compact Range Vise i et godt opplyst område for å sikre synlighet under rengjøring og vedlikehold.
- Hold Vise utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr når den ikke er i bruk.
- Inspiser Vise før hver bruk for å sikre at den er i god stand.
- Ikke bruk Vise til formål som ikke er spesifisert i denne guiden.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk regelmessig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at skytevåpen er avfyrt før de plasseres i Vise.
- Bruk de ikkemarring gaflene for å holde skytevåpen sikkert uten å skade overflaten.
- Unngå å legge for mye vekt eller kraft på Vise for å forhindre skade.
- Forsøk ikke å modifisere eller reparere Vise; kontakt en profesjonell for hjelp.
- Vær forsiktig når du håndterer rengjøringsmidler; følg produsentens instruksjoner for sikker bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Oppsett:

- Fjern Compact Range Vise fra bærekassen.
- Utvid Vise ved å trekke den fra hverandre til den er fullt utvidet til 173/4".
- Sørg for at gummidøttene har god kontakt med overflaten for å gi stabilitet.

2. Plassering av skytevåpen:

- Plasser skytevåpenet i Vise ved hjelp av de ikkemarring gaflene.
- Juster gaflene for å holde skytevåpenet sikkert på plass uten å påføre for mye trykk.

3. Rengjøring og vedlikehold:

- Bruk passende rengjøringsmaterialer og midler i henhold til anbefalingene fra våpenprodusenten.
- Rengjør skytevåpenet mens det holdes sikkert i Vise for å forhindre utilsiktet bevegelse.

4. Lagring:

- Etter bruk, fold Vise sammen til sin kompakte størrelse på 111/4".
- Oppbevar Vise på et tørt og trygt sted, unna barn og kjæledyr.

Avfallsinstruksjoner

- Når Compact Range Vise når slutten av sin levetid, kast den i samsvar med lokale forskrifter.

- Ikke kast Vise i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for resirkuleringsalternativer eller utpekte avfallsteder for nylonprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller ytterligere støtte angående Tipton® Compact Range Vise, vennligst kontakt din lokale forhandler eller besøk produsentens nettsted for mer informasjon.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din Tipton® Compact Range Vise. Takk for at du prioriterer sikkerhet og ansvarlig vedlikehold av skytevåpen.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wizjera Tipton® Compact Range Vise

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Wizjera Tipton® Compact Range Vise. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie użytkowania. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj Wizjera Compact Range Vise tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze sprawdzaj, czy wizjer jest w dobrym stanie przed użyciem.
- Nie używaj wizjera, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Upewnij się, że obszar roboczy jest czysty i wolny od przeszkód.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj wizjera na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Nie umieszczaj broni w wizjerze, jeśli jest załadowana.
- Zawsze upewnij się, że broń jest wyłączona przed umieszczeniem jej w wizjerze.
- Nie pozostawiaj wizjera bez nadzoru, gdy jest używany.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas mocowania broni w wizjerze.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Rozkładanie wizjera:

- Chwyć za uchwyty po bokach wizjera.
- Rozłóż wizjer do pełnej długości 173/4".
- Upewnij się, że wizjer jest stabilny i dobrze osadzony na powierzchni roboczej.

2. Mocowanie broni:

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaładowana.
- Umieść broń w wyznaczonych widłach wizjera.
- Dostosuj widły, aby pewnie trzymały broń w miejscu, unikając uszkodzenia wykończenia.

3. Czyszczenie broni:

- Użyj odpowiednich środków czyszczących i akcesoriów do czyszczenia.
- Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Po zakończeniu czyszczenia upewnij się, że broń jest ponownie wyłączona i zabezpieczona.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj wyrzucania wizjera do zwykłych śmieci, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu tworzyw sztucznych i nylonu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Wizjera Tipton® Compact Range Vise, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę internetową producenta.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Wizjera Tipton® Compact Range Vise jest kluczowe dla zapewnienia ochrony użytkownika oraz innych osób w otoczeniu. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby cieszyć się pełnią możliwości, jakie oferuje nasz produkt.

Tipton Compact Range Vise Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tipton® Compact Range Vise on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa puhdistaa ja huoltaa aseita. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on aina käytössä aikuisten valvonnassa, erityisesti lasten läsnäollessa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa tarkoituksissa.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, poissa suoralta auringonvalolta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä, kun käsittelet aseita tai puhdistusaineita.
- Varmista, että aseet ovat tyhjäät ennen niiden asettamista viseen.
- Älä koskaan jätä aseita ilman valvontaa puhdistusprosessin aikana.
- Varmista, että Compact Range Vise on tukevasti ja tasaisesti alustalla ennen käyttöä.
- Käytä kumijalkoja varmistaaksesi, että vise pysyy paikallaan eikä liu'u käytön aikana.
- Suojaa aseiden pinnat, jotta vältät mahdolliset naarmut tai vauriot.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta Compact Range Vise tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki kuusi kumijalkaa ovat kunnolla paikallaan ja tukevat viseä.
- Avaa vise kokonaan ennen aseiden asettamista.

2. Käyttö:

- Aseta ase viseen siten, että se on tukevasti paikallaan.
- Käytä ainaarmuttavia haaroja suojaamaan aseesi pintaa.
- Puhdista aseet valmistajan ohjeiden mukaan.
- Kun puhdistus on valmis, sulje vise ja säilytä se turvallisessa paikassa.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin, jos et ole varma hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Compact Range Vise

Introduktion

Tack för att du valt Tipton® Compact Range Vise. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv lösning för vapentvättning. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att produkten är placerad på en stabil och plan yta innan användning.
- Använd alltid gummifötterna för att säkerställa en halkfri bas.
- Undvik att använda produkten för vapen som inte är avsedda för den.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid rengöring av vapen.
- Var försiktig med skarpa eller rörliga delar under installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av Compact Range Vise:

- Fäll ut visen tills den är helt expanderad (173/4").
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan användning.

2. Användning av visen:

- Placera vapnet i de ickemärkningsbara gafflarna.
- Se till att vapnet sitter ordentligt och är säkert innan du påbörjar rengöring.
- Rengör vapnet enligt tillverkarens rekommendationer.

3. Fäll ihop visen efter användning:

- Tryck försiktigt på knappen för att fälla ihop visen till 111/4".
- Förvara produkten på en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plast och nylonprodukter.
- Återvinn så mycket av produkten som möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Tipton® Compact Range Vise. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av vapen.

Návod k bezpečnému používání Tipton Compact Range Vise

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Tipton® Compact Range Vise. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro čištění a údržbu vašich zbraní. V této příručce naleznete důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel, tj. pro čištění a údržbu zbraní.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím a ujistěte se, že není poškozen.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před čištěním zbraně se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, pokud je to nutné, zejména při použití čistících prostředků.
- Zabraňte kontaktu čistících prostředků s pokožkou a očima.
- Nikdy nenechávejte zbraň bez dozoru, když je umístěna ve svěráku.
- Při manipulaci s nástroji a čistícími prostředky dodržujte základní bezpečnostní opatření.

Pokyny pro instalaci a používání

- Rozložení produktu:
 - Rozložte Compact Range Vise tak, aby byl plně stabilní.
 - Ujistěte se, že všechny části jsou správně zajištěny a produkt je stabilní před použitím.
- Umístění zbraně:
 - Umístěte zbraň do nepoškrábajících vidlic produktu.
 - Zajistěte, aby byla zbraň pevně držena a nebyla v pohybu během čištění.
- Údržba produktu:
 - Pravidelně kontrolujte gumové nožičky a další části produktu, aby se zajistila jejich funkčnost.
 - Čistěte produkt podle pokynů výrobce, abyste zajistili jeho dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.
- Zabraňte odhazování produktu do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav týkajících se bezpečnosti produktu se obraťte na místní autority nebo výrobce. Doporučujeme také sledovat aktualizace o stažení produktů na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání Tipton® Compact Range Vise. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.