

Deluxe 1-Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 22-26 Cal. - Deluxe 1-Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 22-26 Cal. 36", retail pk

Carbon fiber is well-suited to the tough tasks assigned to cleaning rods. It combines the best features of stainless steel and coated cleaning rods, then adds valuable properties of its own. Stainless steel rods can scratch or wear barrels if they're used carelessly – though they won't pick up potentially damaging small abrasive particles. "Coated" rods get part of the job done – they keep the stainless steel shaft from damaging your barrel's rifling, but the coating will pick up small abrasive particles, which means you're effectively running fine grit sandpaper through your bore. Carbon fiber rods are the best of both: the carbon fiber can't scratch your bore like stainless steel, and they won't embed like coated rods. Plus, Carbon Fiber rods can be bent to an extreme degree and return to their original straightness. During Operation Iraqi Freedom, US military armorers called on Tipton to provide cleaning rods that would clean service rifles in demanding conditions. It made sense to us: Carbon fiber is an ideal material for cleaning rods. We call these cleaning rods "deluxe" because they feature an ergonomically designed handle that spins on two sets of ball bearings – the result is a cleaning rod that smoothly follows the rifling both pushing and pulling, even while under pressure. The "shank-through" construction also allows the user to apply "reasonable" hammer blows to the end of the cleaning rod to get a tight patch through a bore. Available in four diameters and six lengths to fit most rifles, pistols, and shotguns. Rifle and handgun rods are threaded for 8-32 accessories, except 17 caliber and 20 caliber rods which are threaded 5-40. Shotgun rods are threaded 5/16"-27.



Attributes

- Name: Deluxe 1-Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 22-26 Cal. 36", retail pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1000990
- Mfr. No.: 430886R
- Caliber: 22 Caliber, 243 Caliber, 26 Caliber
- Delivery weight: 0.318kg
- UPC: 661120308867

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 2226 Cal](#)
- [English: Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Seguridad del Producto para la Varilla de Limpieza Tipton Deluxe de Fibra de Carbono 2226 Cal](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour la tige de nettoyage en fibre de carbone Tipton Deluxe 1Pièce](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod](#)
- [Norsk: Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pręta Czyszczącego Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber 2226 Cal](#)
- [Suomi: Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 2226 Cal. Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 2226 Cal](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití čisticí tyče Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 2226 Cal](#)

Sicherheitshinweise für den Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 2226 Cal

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod für Kaliber 2226. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine effektive und sichere Reinigung Ihrer Waffen zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Beachten Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Waffenreinigung und -pflege.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Reinigungsstab nur mit den entsprechenden Reinigungszubehörteilen.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck beim Reinigen, um Beschädigungen am Lauf zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass der Reinigungsstab richtig im Lauf positioniert ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Führen Sie den Reinigungsstab immer in Richtung der Mündung des Laufs, um Verletzungen zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen, wenn Sie mit Reinigungsmitteln oder Chemikalien arbeiten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Wählen Sie den richtigen Durchmesser des Reinigungsstabs für Ihre Waffe (2226 Kaliber).

2. Verwendung des Reinigungsstabs:

- Führen Sie den Reinigungsstab vorsichtig in den Lauf ein.
- Drehen Sie den Griff des Reinigungsstabs, um ein sanftes Folgen der Züge zu ermöglichen.
- Verwenden Sie gleichmäßigen Druck, um den Reinigungsprozess zu unterstützen, ohne übermäßigen Druck auszuüben.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie den Reinigungsstab nach jeder Verwendung, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie den Reinigungsstab an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Metallprodukten.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, bringen Sie es zu einer geeigneten

Sammelstelle für gefährliche Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit dieses Produkts, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten.

Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod. This product is designed to provide effective cleaning for your firearms while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always handle the cleaning rod with care to prevent injury.
- Ensure that the cleaning rod is used in a wellventilated area.
- Keep the cleaning rod out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the cleaning rod for any signs of damage or wear before use.
- If you notice any defects, discontinue use immediately and contact the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the cleaning rod only for its intended purpose: cleaning firearms.
- Do not use excessive force when cleaning; this can damage both the cleaning rod and your firearm.
- Avoid using the cleaning rod on firearms that are loaded. Always ensure your firearm is unloaded before cleaning.
- Be cautious of small abrasive particles that may be present on the cleaning rod or cleaning patches. These can scratch the bore of your firearm.
- When applying hammer blows to the cleaning rod, do so with caution and only as needed to push a tight patch through the bore.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary cleaning supplies, including the cleaning rod, cleaning patches, and solvent.

2. Using the Cleaning Rod:

- Attach the appropriate cleaning patch to the end of the cleaning rod.
- Apply a small amount of solvent to the cleaning patch.
- Insert the cleaning rod into the bore of the firearm.
- Gently push the cleaning rod through the bore, using a smooth motion. Avoid excessive force.
- If needed, apply reasonable hammer blows to the end of the cleaning rod to push the patch through the bore.
- Repeat the cleaning process until the bore is clean.

3. PostCleaning:

- After cleaning, remove the cleaning rod and patch from the firearm.
- Wipe down the cleaning rod with a clean, dry cloth to remove any solvent or debris.
- Store the cleaning rod in a safe and dry location.

Disposal Instructions

- Dispose of any used cleaning patches and solvents according to local regulations.
- If the cleaning rod is damaged beyond repair, dispose of it in accordance with your local waste management guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod responsibly and safely.

Guía de Seguridad del Producto para la Varilla de Limpieza Tipton Deluxe de Fibra de Carbono 2226 Cal

Introducción

Gracias por elegir la Varilla de Limpieza Tipton Deluxe de Fibra de Carbono 2226 Cal. Este producto está diseñado para facilitar la limpieza de tus rifles, pistolas y escopetas, proporcionando una experiencia de limpieza segura y eficiente. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas estas pautas de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la varilla de limpieza fuera del alcance de los niños.
- Utiliza la varilla de limpieza únicamente para el propósito previsto.
- Inspecciona la varilla de limpieza antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si encuentras algún daño, no utilices la varilla y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No apliques fuerza excesiva al usar la varilla de limpieza, ya que esto puede dañar tanto la varilla como el cañón de tu arma.
- Evita el uso de la varilla en condiciones húmedas o mojadas para prevenir el deslizamiento y el riesgo de daño.
- No utilices la varilla de limpieza con accesorios que no sean compatibles.
- Mantén la varilla de limpieza limpia y libre de residuos para asegurar su rendimiento óptimo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Inspección Inicial

- Revisa la varilla de limpieza para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Asegúrate de que todos los accesorios estén correctamente instalados.

2. Uso de la Varilla de Limpieza

- Introduce la varilla de limpieza en el cañón de tu arma con cuidado.
- Gira el mango ergonómico para seguir el estriado del cañón mientras limpias.
- Aplica golpes de martillo "razonables" en el extremo de la varilla si es necesario para pasar un parche ajustado a través del cañón, pero evita el uso excesivo de fuerza.

3. Mantenimiento Después del Uso

- Limpia la varilla de limpieza con un paño seco para eliminar cualquier residuo.
- Almacena la varilla en un lugar seco y seguro para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando la varilla de limpieza ya no sea útil, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de limpieza y materiales de fibra de carbono.

- No arrojes la varilla de limpieza en la basura común si está dañada o rota.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, la instalación o el uso, consulta con el fabricante de la Varilla de Limpieza Tipton Deluxe de Fibra de Carbono.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás son lo más importante. Sigue estas pautas para disfrutar de una experiencia de limpieza segura y eficiente.

Instructions de sécurité pour la tige de nettoyage en fibre de carbone Tipton Deluxe 1Pièce

Introduction

Merci d'avoir choisi la tige de nettoyage en fibre de carbone Tipton Deluxe 1Pièce. Ce produit est conçu pour offrir un nettoyage efficace de tes armes à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Merci de lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit en toute sécurité et efficacité.

Lignes directrices générales de sécurité

- Manipule toujours la tige de nettoyage avec soin pour éviter les blessures.
- Assuretoi que la tige de nettoyage est utilisée dans un endroit bien ventilé.
- Garde la tige de nettoyage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement la tige de nettoyage pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Si tu remarques des défauts, cesse immédiatement l'utilisation et contacte le fabricant.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise la tige de nettoyage uniquement pour son usage prévu : nettoyer des armes à feu.
- Ne force pas excessivement lors du nettoyage ; cela peut endommager à la fois la tige de nettoyage et ton arme à feu.
- Évite d'utiliser la tige de nettoyage sur des armes à feu chargées. Assuretoi toujours que ton arme est déchargée avant de nettoyer.
- Fais attention aux petites particules abrasives qui peuvent être présentes sur la tige de nettoyage ou les patches de nettoyage. Celles-ci peuvent rayer le canon de ton arme à feu.
- Lorsque tu appliques des coups de marteau sur la tige de nettoyage, fais-le avec précaution et uniquement si nécessaire pour pousser un patch serré à travers le canon.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que ton arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris la tige de nettoyage, les patches de nettoyage et le solvant.

2. Utilisation de la tige de nettoyage :

- Fixe le patch de nettoyage approprié à l'extrémité de la tige de nettoyage.
- Applique une petite quantité de solvant sur le patch de nettoyage.
- Insère la tige de nettoyage dans le canon de l'arme à feu.
- Pousse doucement la tige de nettoyage à travers le canon, en utilisant un mouvement fluide. Évite la force excessive.
- Si nécessaire, applique des coups de marteau raisonnables à l'extrémité de la tige de nettoyage pour faire passer le patch à travers le canon.
- Répète le processus de nettoyage jusqu'à ce que le canon soit propre.

3. Après le nettoyage :

- Après le nettoyage, retire la tige de nettoyage et le patch de l'arme à feu.
- Essuie la tige de nettoyage avec un chiffon propre et sec pour enlever tout solvant ou débris.

- Range la tige de nettoyage dans un endroit sûr et sec.

Instructions d'élimination

- Dispose de tous les patches de nettoyage et solvants usagés conformément aux réglementations locales.
- Si la tige de nettoyage est endommagée au-delà de toute réparation, élimine-la conformément aux directives de gestion des déchets de ta localité.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la tige de nettoyage en fibre de carbone Tipton Deluxe 1Pièce, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou de visiter le site web du fabricant.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de l'utilisation de ta tige de nettoyage en fibre de carbone Tipton Deluxe 1Pièce de manière responsable et sécurisée.

Istruzioni di Sicurezza per il Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod

Introduzione

Grazie per aver scelto il Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod. Questo prodotto è progettato per fornire una pulizia efficace per le tue armi da fuoco, garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre la asta di pulizia con attenzione per prevenire infortuni.
- Assicurati che la asta di pulizia venga utilizzata in un'area ben ventilata.
- Tieni la asta di pulizia fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente la asta di pulizia per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Se noti difetti, interrompi immediatamente l'uso e contatta il produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la asta di pulizia solo per il suo scopo previsto: la pulizia delle armi da fuoco.
- Non utilizzare eccessiva forza durante la pulizia; questo può danneggiare sia la asta di pulizia che la tua arma da fuoco.
- Evita di utilizzare la asta di pulizia su armi da fuoco cariche. Assicurati sempre che la tua arma sia scarica prima della pulizia.
- Fai attenzione a piccole particelle abrasive che possono essere presenti sulla asta di pulizia o sui tamponi di pulizia. Queste possono graffiare il tubo della tua arma da fuoco.
- Quando applichi colpi di martello alla asta di pulizia, fallo con cautela e solo se necessario per spingere un tampone stretto attraverso il tubo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti i materiali di pulizia necessari, inclusi la asta di pulizia, i tamponi di pulizia e il solvente.

2. Utilizzo della Asta di Pulizia:

- Attacca il tampone di pulizia appropriato all'estremità della asta di pulizia.
- Applica una piccola quantità di solvente al tampone di pulizia.
- Inserisci la asta di pulizia nel tubo dell'arma da fuoco.
- Spingi delicatamente la asta di pulizia attraverso il tubo, utilizzando un movimento fluido. Evita di applicare eccessiva forza.
- Se necessario, applica colpi di martello ragionevoli all'estremità della asta di pulizia per spingere il tampone attraverso il tubo.
- Ripeti il processo di pulizia fino a quando il tubo non è pulito.

3. PostPulizia:

- Dopo la pulizia, rimuovi la asta di pulizia e il tampone dall'arma da fuoco.
- Pulisci la asta di pulizia con un panno pulito e asciutto per rimuovere eventuali solventi o detriti.

- Conserva la asta di pulizia in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali tampini di pulizia e solventi usati secondo le normative locali.
- Se la asta di pulizia è danneggiata oltre riparazione, smaltiscila in conformità con le linee guida locali per la gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o di visitare il sito web del produttore.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi l'uso del tuo Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod in modo responsabile e sicuro.

Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod. Dette produktet er designet for å gi effektiv rengjøring av dine skytevåpen samtidig som det sikrer sikkerhet under bruk. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å forstå hvordan du bruker produktet på en trygg og effektiv måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid rengjøringsstangen med forsiktighet for å unngå skader.
- Sørg for at rengjøringsstangen brukes i et godt ventilert område.
- Hold rengjøringsstangen utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig rengjøringsstangen for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Hvis du oppdager noen feil, slutt å bruke den umiddelbart og kontakt produsenten.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk rengjøringsstangen kun til sitt tiltenkte formål: rengjøring av skytevåpen.
- Unngå å bruke overdreven kraft under rengjøring; dette kan skade både rengjøringsstangen og skytevåpenet ditt.
- Unngå å bruke rengjøringsstangen på ladete skytevåpen. Sørg alltid for at skytevåpenet er uladet før rengjøring.
- Vær forsiktig med små slipemidler som kan være til stede på rengjøringsstangen eller rengjøringsputer. Disse kan ripe løpet på skytevåpenet ditt.
- Når du påfører hammerblows på rengjøringsstangen, gjør dette med forsiktighet og kun etter behov for å presse en stram lapp gjennom løpet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet ditt er uladet og peker i en trygg retning.
- Samle alt nødvendig rengjøringsutstyr, inkludert rengjøringsstangen, rengjøringsputer og løsemiddel.

2. Bruk rengjøringsstangen:

- Fest den passende rengjøringsputen til enden av rengjøringsstangen.
- Påfør en liten mengde løsemiddel på rengjøringsputen.
- Sett rengjøringsstangen inn i løpet på skytevåpenet.
- Skyv forsiktig rengjøringsstangen gjennom løpet med en jevn bevegelse. Unngå overdreven kraft.
- Hvis nødvendig, påfør rimelige hammerblows på enden av rengjøringsstangen for å presse puten gjennom løpet.
- Gjenta rengjøringsprosessen til løpet er rent.

3. Etter rengjøring:

- Etter rengjøring, fjern rengjøringsstangen og puten fra skytevåpenet.
- Tørk av rengjøringsstangen med en ren, tørr klut for å fjerne eventuelle løsemidler eller rusk.
- Oppbevar rengjøringsstangen på et sikkert og tørt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Bli kvitt brukte rengjøringsputer og løsemidler i henhold til lokale forskrifter.
- Hvis rengjøringsstangen er skadet utover reparasjon, bli kvitt den i samsvar med lokale avfallshåndteringsretningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser eller bekymringer angående Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktemballasjen eller besøk produsentens nettside.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt å bruke din Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod ansvarlig og trygt.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pręta Czyszczącego Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber 2226 Cal

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pręta czyszczącego Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber 2226 Cal. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu oraz wskazówki dotyczące instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem pręta czyszczącego, upewnij się, że broń jest rozładowana i nie zawiera amunicji.
- Używaj pręta czyszczącego zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń broni i kontuzji.
- Przechowuj pręt czyszczący w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj pręt czyszczący pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Zawsze korzystaj z pręta czyszczącego w dobrze oświetlonym miejscu.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj odpowiednich akcesoriów do czyszczenia, które są zgodne z gwintem pręta (832, 540 lub 5/16"27, w zależności od kal. broni).
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia lufy.
- Unikaj kontaktu pręta czyszczącego z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić włókno węglowe.
- Zawsze stosuj pręt czyszczący w odpowiedniej pozycji, aby zminimalizować ryzyko kontuzji.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań użycia pręta czyszczącego.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne akcesoria do czyszczenia.

2. Użycie pręta czyszczącego:

- Włóż odpowiednie akcesorium do gwintu pręta czyszczącego.
- Włóż pręt do lufy broni, delikatnie przesuwając go w przód i w tył.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły; pozwól prętowi czyszczącemu wykonać swoją pracę.
- Po zakończeniu czyszczenia, wyjmij pręt z lufy i oczyść go z zanieczyszczeń.

3. Zastosowanie uderzeń młotka:

- W przypadku ciasnych zanieczyszczeń, możesz użyć młotka, aby delikatnie uderzyć w koniec pręta czyszczącego.
- Upewnij się, że używasz „rozsądnych” uderzeń, aby nie uszkodzić pręta ani broni.

Instrukcje utylizacji

- Pręt czyszczący należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj pręta czyszczącego do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów kompozytowych, takich jak włókno węglowe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania pręta czyszczącego, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem. Upewnij się, że masz dostęp do informacji kontaktowych, aby uzyskać pomoc w razie potrzeby.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpiecznego produktu lub incydenty związane z ich używaniem, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych podczas korzystania z pręta czyszczącego Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber 2226 Cal.

Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 2226 Cal. Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 2226 Cal. tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämän oppaan tarkoituksena on varmistaa turvallinen ja tehokas käyttö puhdistustangolle. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käyttökelpoinen ennen käyttöä. Tarkista, ettei puhdistustangossa ole vaurioita.
- Käytä puhdistustankoa vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Vältä puhdistustangon käyttöä, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että puhdistustanko on täysin suora ennen käyttöä.
- Älä käytä puhdistustankoa, jos se on taipunut tai vaurioitunut.
- Käytä puhdistustankoa varovasti, erityisesti "shankthrough" rakenteen kanssa, jotta vältät vahingot.
- Vältä liiallista voimaa puhdistustangon käytössä. Käytä vain kohtuullisia vasaran iskuja tiukkojen patchien läpi saamiseksi.
- Älä käytä puhdistustankoa, jos piippu on tukossa tai vaurioitunut.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että puhdistustanko on puhdas ja ehjä.
- Kiinnitä puhdistustanko aseeseen, varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että tangon pää on oikein sijoitettu piipun sisään.

2. Käyttö:

- Työnnä puhdistustanko varovasti piippuun. Varmista, että se liikkuu sujuvasti.
- Vedä puhdistustanko ulos hitaasti ja tasaisesti.
- Toista tarvittaessa, kunnes piippu on puhdas.
- Huuhtelee puhdistustanko käytön jälkeen ja säilytä se kuivassa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja suositukset tuotteen asianmukaiselle hävittämiselle.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 2226 Cal. tuotteen kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 2226 Cal

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod. Denna rengöringsstav är utformad för att ge en säker och effektiv rengöring av ditt vapen. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en trygg användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid rengöringsstaven i en säker och kontrollerad miljö.
- Håll rengöringsstaven utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat och tomt innan du använder rengöringsstaven.
- Använd inte rengöringsstaven om den är skadad eller om du misstänker att den kan vara defekt.
- Rapportera eventuella skador eller oegentligheter till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid rengöringsstaven enligt tillverkarens anvisningar.
- Undvik att använda överdrivet tryck när du rengör för att förhindra skador på pipan.
- Rengöringsstaven är utformad för att böjas; undvik att böja den mer än nödvändigt.
- Använd endast rekommenderade tillbehör som är kompatibla med 832 gängor för gevär och handstavar, och 5/16"27 för hagelgevärsstavar.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella skräp eller partiklar som kan lossna under rengöring.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är avsäkrat och tomt.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmedel och tillbehör.

2. Användning av rengöringsstaven:

- Sätt in rengöringsstaven i pipan med den gängade änden först.
- Rengör försiktigt genom att dra staven fram och tillbaka i pipan.
- Använd ett rimligt tryck för att undvika skador på pipan.

3. Efter användning:

- Ta bort rengöringsstaven från pipan och rengör den med en mjuk trasa.
- Förvara rengöringsstaven på en torr och säker plats, borta från barn.

Avfallshantering

- Kolfiberstavar kan återvinnas. Kontrollera lokala riktlinjer för återvinning av kompositmaterial.
- Kasta inte rengöringsstaven i vanlig hushållssopor. Följ lokala bestämmelser för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säker användning av Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod, vänligen kontakta återförsäljaren eller den angivna kontaktpunkten i produktförpackningen.

Tack för att du använder Tiptonprodukter. Din säkerhet är viktig för oss!

Návod k bezpečnému použití čisticí tyče Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 2226 Cal

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili čisticí tyč Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 2226 Cal. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval efektivní a bezpečné čištění vaší zbraně. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné použití, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně uložena.
- Používejte čisticí tyč pouze pro zamýšlený účel – čištění hlavně zbraně.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste ochranné brýle a rukavice, pokud je to nutné.
- Pravidelně kontrolujte čisticí tyč na poškození. Pokud je poškozená, přestaňte ji používat.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je čisticí tyč správně zvolena pro kalibr vaší zbraně.
- Nikdy nepoužívejte čisticí tyč, pokud je hlaveň zbraně znečištěná nebo obsahuje zbytky střelného prachu.
- Při čištění zbraně se vyhněte použití nadměrné síly, abyste předešli poškození hlavně.
- Při aplikaci "rozumných" úderů kladivem na konec čisticí tyče dbejte na to, abyste nepoškodili zbraň.
- Používejte čisticí tyč s opatrností, aby nedošlo k poškrábání nebo jinému poškození hlavně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečně uložena.
2. Zvolte správnou čisticí tyč podle kalibru vaší zbraně.
3. Vložte čisticí tyč do hlavně zbraně.
4. Pomalu a jemně ji pohybujte tam a zpět, aby se odstranily nečistoty a zbytky.
5. Po použití důkladně vyčistěte čisticí tyč a uložte ji na suché a bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci čisticí tyče se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je čisticí tyč poškozená, zlikvidujte ji tak, aby se zabránilo jejímu dalšímu použití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na místní prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku a jeho použití.

Děkujeme, že jste si vybrali čisticí tyč Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 2226 Cal. Věříme, že vám poskytne vynikající výkon a spokojenost při údržbě vaší zbraně.