

Deluxe 1-Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 27-45 Cal. - Deluxe 1-Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 27-45 Cal. 36", retail pk

Carbon fiber is well-suited to the tough tasks assigned to cleaning rods. It combines the best features of stainless steel and coated cleaning rods, then adds valuable properties of its own. Stainless steel rods can scratch or wear barrels if they're used carelessly – though they won't pick up potentially damaging small abrasive particles. "Coated" rods get part of the job done – they keep the stainless steel shaft from damaging your barrel's rifling, but the coating will pick up small abrasive particles, which means you're effectively running fine grit sandpaper through your bore. Carbon fiber rods are the best of both: the carbon fiber can't scratch your bore like stainless steel, and they won't embed like coated rods. Plus, Carbon Fiber rods can be bent to an extreme degree and return to their original straightness. During Operation Iraqi Freedom, US military armorers called on Tipton to provide cleaning rods that would clean service rifles in demanding conditions. It made sense to us: Carbon fiber is an ideal material for cleaning rods. We call these cleaning rods "deluxe" because they feature an ergonomically designed handle that spins on two sets of ball bearings – the result is a cleaning rod that smoothly follows the rifling both pushing and pulling, even while under pressure. The "shank-through" construction also allows the user to apply "reasonable" hammer blows to the end of the cleaning rod to get a tight patch through a bore. Available in four diameters and six lengths to fit most rifles, pistols, and shotguns. Rifle and handgun rods are threaded for 8-32 accessories, except 17 caliber and 20 caliber rods which are threaded 5-40. Shotgun rods are threaded 5/16"-27.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Deluxe 1-Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 27-45 Cal. 36", retail pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1000995
- Mfr. No.: 720747R
- Caliber: 284 Caliber
- Delivery weight: 0.318kg
- UPC: 661120207474

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 2745 Cal.](#)
- [English: Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Tige de Nettoyage en Fibre de Carbone Tipton Deluxe 1Pièce](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod](#)
- [Norsk: Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Pręta Czyszczącego Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber](#)
- [Suomi: Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 2745 Cal. Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 2745 Cal](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro čisticí tyč Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 2745 Cal.](#)

Sicherheitshinweise für den Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 2745 Cal.

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 2745 Cal. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der Reinigung Ihrer Feuerwaffen zu helfen. Damit Sie das Beste aus Ihrem Reinigungsstab herausholen und sicher verwenden können, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Bewahren Sie den Reinigungsstab an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung den Zustand des Reinigungsstabs auf Risse oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie den Reinigungsstab nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen, um Unfälle zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Reinigungsstab nur mit geeigneten Reinigungszubehörteilen, die mit dem 832 Gewinde (außer 17 Kaliber und 20 Kaliber, die 540 Gewinde haben) oder dem 5/16"27 Gewinde für Schrotflinten kompatibel sind.
- Achten Sie darauf, den Reinigungsstab nicht zu überlasten. Üben Sie angemessene Hammerschläge auf das Ende des Reinigungsstabs aus, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, den Reinigungsstab in extremen Winkeln zu verwenden, um Brüche zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass sich keine schädlichen oder abrasiven Materialien im Lauf Ihrer Waffe befinden, bevor Sie den Reinigungsstab verwenden.

Anleitungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Wählen Sie den passenden Reinigungsaufsatz für den Kaliber Ihrer Waffe.

2. Verwendung des Reinigungsstabs:

- Führen Sie den Reinigungsstab vorsichtig in den Lauf ein.
- Drehen Sie den Griff, um sicherzustellen, dass der Reinigungsstab den Zügen Ihrer Waffe sanft folgt.
- Üben Sie beim Reinigen sowohl Druck als auch Zug aus, um die Effektivität zu maximieren.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie den Reinigungsstab nach jedem Gebrauch, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie den Reinigungsstab an einem sicheren, trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Reinigungsstab gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Metallprodukten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Reinigungsstabs sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Rückrufinformationen überprüfen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie alle empfohlenen Sicherheitspraktiken befolgen.

Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before use to maximize your safety and the performance of the cleaning rod.

General Safety Guidelines

- Ensure that all cleaning operations are performed in a safe environment away from children and pets.
- Always inspect the cleaning rod before use for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Use the cleaning rod only for its intended purpose, which is to clean firearms and related equipment.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm cleaning and maintenance.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses when cleaning firearms.
- Keep the cleaning rod and all cleaning supplies out of reach of children.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not apply excessive force when using the cleaning rod. This may cause damage to the rod or the firearm.
- Avoid using the cleaning rod with abrasive materials or cleaners that may scratch or damage the firearm's bore.
- Ensure that the cleaning rod is inserted straight into the bore to prevent bending or breaking.
- When using the cleaning rod, do not allow it to come into contact with the muzzle of the firearm unless the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- If you experience resistance while cleaning, do not force the rod. Check for obstructions in the bore.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary cleaning supplies including patches, cleaning solvent, and the Tipton Deluxe Cleaning Rod.

2. Attaching Accessories:

- For rifles and handguns, thread the appropriate accessory (patch holder, brush, etc.) onto the cleaning rod. Use 832 threads for most rods, and 540 threads for 17 caliber and 20 caliber rods.

3. Cleaning Procedure:

- Insert the cleaning rod into the bore from the chamber end, ensuring it is straight.
- Apply a cleaning solvent to the patch or brush as per the manufacturer's instructions.
- Move the cleaning rod in and out of the bore, following the rifling, to effectively clean the firearm.
- After cleaning, use a dry patch to remove any excess solvent.

4. PostCleaning:

- Inspect the cleaning rod for any signs of wear or damage after use.

- Clean the rod with a soft cloth to remove any residue.

Disposal Instructions

- Dispose of the cleaning rod according to local regulations for nonhazardous materials.
- If the cleaning rod is damaged beyond repair, ensure it is disposed of in a manner that prevents accidental injury.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product performance, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la varilla de limpieza Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 2745 Cal. Este producto ha sido diseñado para proporcionar una limpieza efectiva y segura de tus armas. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso adecuado y minimizar riesgos. Esta guía te proporcionará información esencial sobre el uso seguro y adecuado de la varilla de limpieza.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la varilla de limpieza fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Usa siempre la varilla de limpieza en un entorno seguro, lejos de personas y animales.
- Inspecciona la varilla de limpieza antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si la varilla presenta algún daño, no la uses y contacta al fabricante para obtener más información.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza la varilla de limpieza solo para los calibres recomendados (2745 Cal). No la uses para calibres no compatibles.
- **Evita la acumulación de suciedad:** Limpia la varilla después de cada uso para evitar la acumulación de residuos que puedan afectar su rendimiento.
- **Manejo cuidadoso:** Maneja la varilla con cuidado para evitar lesiones. No uses fuerza excesiva al limpiar.
- **No utilices en condiciones extremas:** Evita usar la varilla en condiciones de humedad extrema o temperaturas muy altas, ya que esto puede afectar su integridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un lugar seguro.
- Reúne todos los accesorios necesarios para el proceso de limpieza.

2. Uso de la varilla:

- Inserta la varilla de limpieza en el cañón del arma.
- Gira el mango ergonómico para que la varilla siga el estriado del cañón sin causar daños.
- Aplica golpes de martillo razonables en el extremo de la varilla si es necesario para pasar un parche ajustado.
- Retira la varilla después de completar la limpieza.

3. Mantenimiento:

- Limpia la varilla con un paño seco después de cada uso.
- Almacena la varilla en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Desecho

- La varilla de limpieza Tipton está fabricada con materiales que pueden ser reciclables. Consulta las normativas locales sobre reciclaje y desecho de productos para asegurarte de que se elimine de manera responsable.
- Si la varilla está dañada y no puede ser reparada, sigue las instrucciones de desecho de productos de

carbono en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro de la varilla de limpieza Tipton o para reportar un producto inseguro, consulta el sitio web del fabricante o contacta con su servicio de atención al cliente. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de plataformas oficiales.

Recuerda que el uso responsable y seguro de la varilla de limpieza no solo protege tu equipo, sino también tu seguridad y la de quienes te rodean. Si tienes alguna duda sobre su uso, no dudes en buscar asistencia.

Guide de Sécurité pour la Tige de Nettoyage en Fibre de Carbone Tipton Deluxe 1Pièce

Introduction

Merci d'avoir choisi la Tige de Nettoyage en Fibre de Carbone Tipton Deluxe 1Pièce. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation pour maximiser votre sécurité et les performances de la tige de nettoyage.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que toutes les opérations de nettoyage sont effectuées dans un environnement sûr, loin des enfants et des animaux de compagnie.
- Inspecte toujours la tige de nettoyage avant utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Utilise la tige de nettoyage uniquement pour son but prévu, qui est de nettoyer les armes à feu et les équipements connexes.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant le nettoyage et l'entretien des armes à feu.
- Porte toujours un équipement de protection individuel approprié (EPI) tel que des lunettes de sécurité lors du nettoyage des armes à feu.
- Garde la tige de nettoyage et tous les produits de nettoyage hors de portée des enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas lors de l'utilisation de la tige de nettoyage. Cela peut endommager la tige ou l'arme à feu.
- Évite d'utiliser la tige de nettoyage avec des matériaux ou des nettoyants abrasifs qui pourraient rayer ou endommager le canon de l'arme.
- Assure-toi que la tige de nettoyage est insérée droit dans le canon pour éviter de la plier ou de la casser.
- Lorsque tu utilises la tige de nettoyage, ne la laisse pas entrer en contact avec le canon de l'arme à feu, sauf si l'arme est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Si tu ressens une résistance lors du nettoyage, ne force pas la tige. Vérifie s'il y a des obstructions dans le canon.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris des patches, un solvant de nettoyage et la Tige de Nettoyage Deluxe Tipton.

2. Fixation des Accessoires :

- Pour les fusils et les pistolets, visse l'accessoire approprié (support de patch, brosse, etc.) sur la tige de nettoyage. Utilise des filetages 832 pour la plupart des tiges, et 540 pour les tiges de calibre 17 et 20.

3. Procédure de Nettoyage :

- Insère la tige de nettoyage dans le canon par l'extrémité de la chambre, en t'assurant qu'elle est droite.
- Applique un solvant de nettoyage sur le patch ou la brosse selon les instructions du fabricant.

- Déplace la tige de nettoyage dans le canon, en suivant le rayage, pour nettoyer efficacement l'arme à feu.
- Après le nettoyage, utilise un patch sec pour enlever tout excès de solvant.

4. PostNettoyage :

- Inspecte la tige de nettoyage pour tout signe d'usure ou de dommage après utilisation.
- Nettoie la tige avec un chiffon doux pour enlever tout résidu.

Instructions d'Élimination

- Élimine la tige de nettoyage conformément aux réglementations locales pour les matériaux non dangereux.
- Si la tige de nettoyage est endommagée au-delà de toute réparation, assure-toi de la jeter de manière à éviter tout risque de blessure.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou les performances du produit, fais référence aux informations de contact fournies avec l'emballage de ton produit ou visite le site web du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec ta Tige de Nettoyage en Fibre de Carbone Tipton Deluxe 1Pièce. Merci de prêter attention à la sécurité et d'avoir choisi notre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod

Introduzione

Grazie per aver scelto il Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e linee guida essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per massimizzare la propria sicurezza e le prestazioni della bacchetta di pulizia.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le operazioni di pulizia siano eseguite in un ambiente sicuro, lontano da bambini e animali domestici.
- Controlla sempre la bacchetta di pulizia prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare se danneggiata.
- Utilizza la bacchetta di pulizia solo per il suo scopo previsto, ovvero pulire armi da fuoco e attrezzature correlate.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la pulizia e la manutenzione delle armi da fuoco.
- Indossa sempre un adeguato equipaggiamento di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza, durante la pulizia delle armi da fuoco.
- Tieni la bacchetta di pulizia e tutti i materiali di pulizia fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso della bacchetta di pulizia. Ciò potrebbe danneggiare la bacchetta o l'arma da fuoco.
- Evita di utilizzare la bacchetta di pulizia con materiali o detergenti abrasivi che potrebbero graffiare o danneggiare il foro dell'arma.
- Assicurati che la bacchetta di pulizia sia inserita dritta nel foro per prevenire piegamenti o rotture.
- Quando utilizzi la bacchetta di pulizia, non permettere che venga a contatto con la volata dell'arma da fuoco a meno che l'arma non sia completamente scarica e puntata in una direzione sicura.
- Se incontri resistenza durante la pulizia, non forzare la bacchetta. Controlla la presenza di ostruzioni nel foro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti i materiali di pulizia necessari, inclusi i patch, il solvente per la pulizia e la bacchetta di pulizia Tipton Deluxe.

2. Attacco degli Accessori:

- Per fucili e pistole, avvita l'accessorio appropriato (portapatch, spazzola, ecc.) sulla bacchetta di pulizia. Utilizza filettature 832 per la maggior parte delle bacchette e 540 per le bacchette da 17 calibro e 20 calibro.

3. Procedura di Pulizia:

- Inserisci la bacchetta di pulizia nel foro dall'estremità della camera, assicurandoti che sia dritta.
- Applica un solvente per la pulizia sul patch o sulla spazzola secondo le istruzioni del produttore.

- Muovi la bacchetta di pulizia dentro e fuori dal foro, seguendo le rigature, per pulire efficacemente l'arma da fuoco.
- Dopo la pulizia, utilizza un patch asciutto per rimuovere eventuali residui di solvente.

4. PostPulizia:

- Controlla la bacchetta di pulizia per eventuali segni di usura o danni dopo l'uso.
- Pulisci la bacchetta con un panno morbido per rimuovere eventuali residui.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la bacchetta di pulizia secondo le normative locali per i materiali non pericolosi.
- Se la bacchetta di pulizia è danneggiata oltre riparazione, assicurati di smaltirla in modo da prevenire infortuni accidentali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'uso o le prestazioni del prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con il tuo Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto il nostro prodotto.

Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne manualen nøye før bruk for å maksimere din sikkerhet og ytelsen til rengjøringsstangen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle rengjøringsoperasjoner utføres i et trygt miljø, borte fra barn og kjæledyr.
- Inspiser alltid rengjøringsstangen før bruk for eventuelle tegn på skade eller slitasje. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Bruk rengjøringsstangen kun til sitt tiltenkte formål, som er å rengjøre skytevåpen og relatert utstyr.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående rengjøring og vedlikehold av skytevåpen.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller når du rengjør skytevåpen.
- Hold rengjøringsstangen og alle rengjøringsmidler utilgjengelig for barn.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke påfør overdreven kraft når du bruker rengjøringsstangen. Dette kan forårsake skade på stangen eller skytevåpenet.
- Unngå å bruke rengjøringsstangen med slipende materialer eller rengjøringsmidler som kan ripe eller skade løpet til skytevåpenet.
- Sørg for at rengjøringsstangen settes rett inn i løpet for å unngå bøying eller brudd.
- Når du bruker rengjøringsstangen, må du ikke la den komme i kontakt med munningen på skytevåpenet med mindre skytevåpenet er helt avfyrt og peker i en trygg retning.
- Hvis du opplever motstand under rengjøring, må du ikke tvinge stangen. Sjekk for hindringer i løpet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og peker i en trygg retning.
- Samle alle nødvendige rengjøringsmidler, inkludert lapper, rengjøringsløsning og Tipton Deluxe Cleaning Rod.

2. Feste tilbehør:

- For rifler og håndvåpen, skru på det passende tilbehøret (lappholder, børste, osv.) på rengjøringsstangen. Bruk 832 gjenger for de fleste stenger, og 540 gjenger for 17 kaliber og 20 kaliber stenger.

3. Rengjøringsprosedyre:

- Sett rengjøringsstangen inn i løpet fra kammerenden, og sørg for at den er rett.
- Påfør en rengjøringsløsning på lappen eller børsten i henhold til produsentens instruksjoner.
- Beveg rengjøringsstangen inn og ut av løpet, i tråd med riflingen, for å effektivt rengjøre skytevåpenet.
- Etter rengjøring, bruk en tørr lapp for å fjerne eventuell overskuddsløsning.

4. Etter rengjøring:

- Inspiser rengjøringsstangen for tegn på slitasje eller skade etter bruk.
- Rengjør stangen med en myk klut for å fjerne eventuelle rester.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste rengjøringsstangen i samsvar med lokale forskrifter for ikkefarlige materialer.
- Hvis rengjøringsstangen er skadet utover reparasjon, sørg for at den kastes på en måte som forhindrer utilsiktet skade.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel angående sikkerhet, bruk eller produktytelse, vennligst referer til kontaktinformasjonen som følger med produktpakken eller besøk produsentens nettside.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv rengjøringsopplevelse med din Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet og for at du valgte vårt produkt.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Pręta Czyszczącego Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pręta czyszczącego Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o skutecznym i bezpiecznym czyszczeniu broni palnej. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z nieprawidłowym użytkowaniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan pręta czyszczącego. W przypadku zauważenia uszkodzeń, nie używaj go.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących czyszczenia broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie używaj pręta czyszczącego do innych celów niż czyszczenie broni.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia lufy.
- Nie używaj pręta czyszczącego, jeśli nie jesteś pewien, jak go prawidłowo używać. Zasięgnij porady specjalisty.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, takie jak środki czyszczące i akcesoria.

2. Użycie pręta czyszczącego:

- Włóż pręt czyszczący do lufy, dbając o to, aby był dobrze wycentrowany.
- Delikatnie przesuwaj pręt w przód i w tył, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Unikaj nadmiernego nacisku, aby nie uszkodzić lufy.

3. Po czyszczeniu:

- Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie oczyść pręt czyszczący i przechowuj go w odpowiednim miejscu.
- Regularnie sprawdzaj stan pręta i wymieniaj go, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj pręta czyszczącego do ognia ani do wody.
- Sprawdź lokalne zasady dotyczące recyklingu materiałów kompozytowych.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem.

Podsumowanie

Używając pręta czyszczącego Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber, przestrzegaj wszystkich powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo. Regularne sprawdzanie stanu produktu oraz odpowiednie użytkowanie pomogą w uniknięciu potencjalnych zagrożeń.

Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 2745 Cal. Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Onnittelemme sinua Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 2745 Cal. tuotteen hankinnasta. Tämä puhdistusvarsi on suunniteltu tarjoamaan tehokasta ja turvallista puhdistusta aseillesi. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja tuotteen pitkäikäisyyden.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aseiden puhdistamiseen. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos havaitset vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Pidä puhdistusvarsi poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä puhdistusvarsia vain suositelluille kaliipereille.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käsittelyssä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä puhdistusvarsia varovasti, jotta vältät piipun vaurioitumisen.
- Varmista, että puhdistusvarren pää on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä käytä liikaa voimaa puhdistettaessa, jotta et vahingoita aseesi riflingia.
- Vältä puhdistusvarren taivuttamista äärimmäisiin kulmiin, jos se ei ole tarpeen.
- Älä käytä puhdistusvarsia, jos huomaat, että se on kulunut tai vaurioitunut.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja turvallinen.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat välineet ovat saatavilla.

2. Asennus

- Kiinnitä puhdistusvarren pää tiukasti varteen.
- Varmista, että liitos on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Syötä puhdistusvarsi piippuun varovasti, varmistaen, että se liikkuu sujuvasti.
- Puhdista piippu työntämällä ja vetämällä puhdistusvarsia tasaisesti.
- Käytä tarvittaessa "shankthrough" rakennetta lyödäksesi puhdistusvarren päähän kevyesti.

4. Puhdistus

- Puhdista puhdistusvarsi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja saippualla.
- Varmista, että se on täysin kuiva ennen varastointia.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot tai turvallisuuteen liittyvät ilmoitukset.

Huomio: Tämä ohje on laadittu EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 2745 Cal

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod. Denna rengöringsstång är designad för att ge effektiv och säker rengöring av dina vapen. För att säkerställa en trygg användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid rengöringsstången enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador på både produkten och ditt vapen.
- Kontrollera rengöringsstången före varje användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Förvara rengöringsstången på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid rengöring av vapen för att skydda dig mot eventuella kemikalier och skräp.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till försäljningsstället.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Undvik att använda rengöringsstången på vapen som är laddade. Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan rengöring.
- Använd inte rengöringsstången om den är böjd eller skadad, då detta kan leda till ytterligare skador på pipan.
- Använd rätt diameter och typ av rengöringsstång för ditt specifika vapen för att säkerställa effektiv rengöring.
- Vid användning av rengöringsmedel, följ alltid tillverkarens instruktioner och säkerhetsanvisningar.
- Om du känner motstånd när du använder rengöringsstången, stoppa omedelbart och kontrollera att det inte finns några hinder i pipan.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avsäkrat och rengöringsområdet är rent och organiserat.
- Välj rätt diameter på rengöringsstången för ditt vapen.

2. Användning:

- Sätt in rengöringsstången försiktigt i pipan.
- Rör rengöringsstången fram och tillbaka för att avlägsna skräp och föroreningar.
- Undvik att använda för mycket kraft, då detta kan skada pipan.
- När du är klar, ta bort rengöringsstången och kontrollera att inga rester finns kvar i pipan.

3. Efter användning:

- Rengör rengöringsstången med en mjuk trasa för att ta bort eventuella kemikalier och skräp.
- Förvara rengöringsstången på en torr och säker plats.

Avfallsanvisningar

- Kolfiberstänger ska kasseras på ett miljövänligt sätt. Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Använd inte rengöringsstången om den är skadad; den bör kasseras på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller kontrollera tillverkarens webbplats för support och resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod. Tack för din uppmärksamhet och ha en säker rengöringsupplevelse!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro čisticí tyč Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 2745 Cal.

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili čisticí tyč Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod 2745 Cal. Tento výrobek byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Prosíme, abyste si pečlivě přečetli tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze pro určený účel, tj. čištění hlavní pušek, pistolí a brokovnic.
- Kontrolujte výrobek před každým použitím na známky poškození nebo opotřebení.
- Nikdy nepoužívejte poškozené nebo opotřebované čisticí tyče.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při čištění pušky nebo pistole se ujistěte, že je zbraň vždy vybitá a bezpečná.
- Při použití čisticí tyče se vyvarujte přílišného tlaku, abyste předešli poškození hlavně.
- Používejte pouze doporučené příslušenství pro závity 832 nebo 540, v závislosti na typu tyče.
- Při aplikaci síly na čisticí tyč používejte kladivo s rozumem a nikdy neudělejte příliš silný úder.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:**
 - Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
 - Zvolte správnou čisticí tyč podle kalibru vaší zbraně.
2. **Instalace:**
 - Připojte čisticí příslušenství ke konci čisticí tyče podle potřeby.
3. **Použití:**
 - Vložte čisticí tyč do hlavně a jemně ji pohybuje tam a zpět.
 - Pokud je třeba, použijte kladivo k jemnému úderu na konec tyče, abyste dostali vložku přes hlavěň.
4. **Údržba:**
 - Po použití důkladně vyčistěte tyč a uložte ji na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek je možné recyklovat. Po skončení jeho životnosti jej prosím zlikvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nebezpečný, obraťte se na místní úřady pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli otázky nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce pro další informace.

Děkujeme, že jste si vybrali čisticí tyč Tipton Deluxe. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání výrobku.