

Ultra Jag Set

- Includes: .17, .20, .22, .243/6 mm, .25/6.5 mm, .270/7 mm, .30, .338/8 mm, .5/9 mm, .375, .40, .44 and .45 caliber brushes
- Design: Britles are designed to be stiff and provide maximum drilling performance
- Reliable: Nylon material is unaffected by most modern solvents, including copper solvents
- Specifications: All brushes have 8-32 threads, .17 and .20 caliber have 5-40 threads
- User-friendly: A molded storage box with hinge ensures your prongs stay together
- Guaranteed: This product is backed by Tipton's limited lifetime warranty. Please contact Tipton customer service for assistance

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Ultra Jag Set
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001006
- Mfr. No.: 500012
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 661120000129

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Tipton Ultra Jag Set](#)
- [English: Tipton Ultra Jag Set Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Set Ultra Jag de Tipton](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Tipton Ultra Jag Set](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tipton Ultra Jag Set](#)
- [Norsk: Tipton Ultra Jag Set Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania zestawu Tipton Ultra Jag Set](#)
- [Suomi: Tipton Ultra Jag Set Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Ultra Jag Set](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu Tipton Ultra Jag Set](#)

Sicherheitshinweise für das Tipton Ultra Jag Set

Einführung

Willkommen beim Tipton Ultra Jag Set. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der Reinigung Ihrer Waffen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Bürsten nur mit den entsprechenden Kalibern, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Verwendung der Bürsten immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass keine Lösungsmittel in Kontakt mit Ihrer Haut oder Ihren Augen kommen.
- Verwenden Sie das Produkt in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft, um die Bürsten einzuführen oder zu entfernen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Wählen Sie die passende Bürste für das Kaliber Ihrer Waffe aus.
2. Schrauben Sie die Bürste in den Jag Halter mit dem 832 Gewinde oder 540 Gewinde (für .17 und .20 Kaliber).
3. Führen Sie die Bürste vorsichtig in das Laufrohr ein.
4. Bewegen Sie die Bürste gleichmäßig vor und zurück, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
5. Reinigen Sie die Bürste nach der Verwendung mit einem geeigneten Lösungsmittel und lassen Sie sie trocknen.
6. Bewahren Sie die Bürsten in der geformten Aufbewahrungsbox auf, um eine ordnungsgemäße Lagerung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoff und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung kontaktieren Sie bitte den Kundenservice von Tipton. Sie stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen bei Ihren Anliegen zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Verwenden Sie gesunden Menschenverstand und Vorsicht bei der Nutzung des Tipton Ultra Jag Sets. Bleiben Sie sicher!

Tipton Ultra Jag Set Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Ultra Jag Set. This product is designed for cleaning firearms effectively and safely. To ensure a safe experience while using this product, please read and follow all safety guidelines and instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use the Tipton Ultra Jag Set in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the jags and brushes before each use to ensure they are in good condition.
- Avoid using the product in wet or damp conditions to prevent slipping.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight.
- If you experience any issues or malfunctions with the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**

- Sharp edges: The jags may have sharp edges that can cause cuts. Handle with care.
- Chemical exposure: Some cleaning solvents can be harmful. Always use in a wellventilated area and wear appropriate personal protective equipment (PPE).

- **Avoiding Hazards:**

- Do not attempt to modify or repair the jags or brushes.
- Always follow the manufacturer's guidelines for the use of cleaning solvents.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before use.

- **AgeSpecific Warnings:**

- This product is not intended for use by children. Adult supervision is required if used by individuals under 18 years of age.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**

1. Choose the appropriate jag or brush based on the caliber of your firearm.
2. Ensure that the threads of the jag or brush are clean and free from debris.
3. Attach the jag or brush to the cleaning rod by screwing it onto the rod's end until secure.

- **Usage:**

1. Apply a suitable cleaning solvent to the jag or brush.
2. Insert the cleaning rod with the attached jag or brush into the barrel of the firearm.
3. Move the rod back and forth gently to clean the barrel. Avoid excessive force.
4. Remove the jag or brush and clean it after use.
5. Store the jags and brushes in the molded storage box provided.

Disposal Instructions

- Dispose of any used cleaning solvents in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with local waste management authorities for proper disposal methods.
- If the product is damaged and no longer usable, contact your local waste disposal service for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Tipton Ultra Jag Set, please refer to the manufacturer's customer service for assistance. Ensure you have your product information available for a quicker response.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Tipton Ultra Jag Set. Always prioritize safety and proper handling to maintain the integrity of both the product and your firearm.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Set Ultra Jag de Tipton

Introducción

Gracias por elegir el Set Ultra Jag de Tipton. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en la limpieza de armas de fuego. Para asegurar una experiencia segura y efectiva, es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Set Ultra Jag fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Nunca uses el Set Ultra Jag en un arma de fuego cargada. Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la limpieza.
- En caso de duda sobre el uso, consulta el manual del fabricante del arma de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza los cepillos de manera adecuada según el calibre correspondiente:
 - Cepillo de .17
 - Cepillo de .20
 - Cepillo de .22
 - Cepillo de .243/6 mm
 - Cepillo de .25/6.5 mm
 - Cepillo de .270/7 mm
 - Cepillo de .30
 - Cepillo de .338/8 mm
 - Cepillo de .5/9 mm
 - Cepillo de .375
 - Cepillo de .40
 - Cepillo de .44
 - Cepillo de .45
- Asegúrate de que las roscas sean compatibles. Todos los cepillos tienen roscas de 832, mientras que los calibres .17 y .20 tienen roscas de 540.
- Utiliza la caja de almacenamiento moldeada con bisagra para mantener los cepillos organizados y evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios: el Set Ultra Jag, disolventes apropiados y un área de trabajo segura.

2. Instalación:

- Selecciona el cepillo adecuado para el calibre de tu arma.
- Atornilla el cepillo en la baqueta asegurándote de que esté bien fijado.

3. Uso:

- Aplica el disolvente en el cepillo si es necesario.
- Inserta el cepillo en el cañón del arma con un movimiento suave.
- Realiza movimientos de limpieza en ambas direcciones, asegurándote de cubrir toda la longitud del cañón.
- Retira el cepillo y limpia cualquier residuo con un paño limpio.

4. Almacenamiento:

- Después de usar, limpia los cepillos con un paño seco y guárdalos en la caja de almacenamiento para mantenerlos protegidos.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Set Ultra Jag, asegúrate de desecharlo de manera responsable:
 - Si los cepillos están dañados, colócalos en la basura normal.
 - Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de limpieza para armas.

Información de Contacto para Más Soporte

Para obtener asistencia adicional, consulta el manual del usuario de Tipton o visita el sitio web oficial de Tipton para más información sobre el producto y su uso seguro.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al utilizar cualquier producto relacionado con armas de fuego. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para asegurar una experiencia de limpieza segura y efectiva.

Guide de sécurité pour le Tipton Ultra Jag Set

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tipton Ultra Jag Set. Ce produit est conçu pour nettoyer efficacement et en toute sécurité les armes à feu. Pour garantir une utilisation sécurisée de ce produit, merci de lire et de suivre toutes les directives de sécurité et instructions décrites dans ce guide.

Directives de sécurité générales

- Utilise toujours le Tipton Ultra Jag Set conformément aux instructions du fabricant.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte les jags et les brosses avant chaque utilisation pour t'assurer qu'ils sont en bon état.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les glissades.
- Range le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Si tu rencontres des problèmes ou des dysfonctionnements avec le produit, cesse immédiatement son utilisation et demande de l'aide.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Risques potentiels :**
 - Les bords tranchants : Les jags peuvent avoir des bords tranchants qui peuvent causer des coupures. Manipule avec précaution.
 - Exposition chimique : Certains solvants de nettoyage peuvent être nocifs. Utilise toujours dans un endroit bien ventilé et porte un équipement de protection individuelle approprié (EPI).
- **Éviter les risques :**
 - Ne tente pas de modifier ou de réparer les jags ou les brosses.
 - Suis toujours les directives du fabricant concernant l'utilisation des solvants de nettoyage.
 - Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant utilisation.
- **Avertissements spécifiques à l'âge :**
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Une supervision adulte est requise si utilisé par des personnes de moins de 18 ans.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

- **Installation :**
 1. Choisis le jag ou la brosse approprié(e) en fonction du calibre de ton arme à feu.
 2. Assure-toi que les filetages du jag ou de la brosse sont propres et exempts de débris.
 3. Fixe le jag ou la brosse à la tige de nettoyage en le vissant à l'extrémité de la tige jusqu'à ce qu'il soit sécurisé.
- **Utilisation :**
 1. Applique un solvant de nettoyage approprié sur le jag ou la brosse.
 2. Insère la tige de nettoyage avec le jag ou la brosse attaché(e) dans le canon de l'arme à feu.
 3. Déplace la tige d'avant en arrière doucement pour nettoyer le canon. Évite d'exercer une force excessive.
 4. Retire le jag ou la brosse et nettoieles après usage.

5. Range les jags et les brosses dans la boîte de rangement moulée fournie.

Instructions d'élimination

- Élimine tout solvant de nettoyage usagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie auprès des autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Si le produit est endommagé et n'est plus utilisable, contacte ton service de gestion des déchets local pour obtenir des conseils.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Tipton Ultra Jag Set, merci de te référer au service client du fabricant pour obtenir de l'aide. Assure-toi d'avoir les informations de ton produit à disposition pour une réponse plus rapide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton Tipton Ultra Jag Set. Priorise toujours la sécurité et la bonne manipulation pour maintenir l'intégrité à la fois du produit et de ton arme à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tipton Ultra Jag Set

Introduzione

Grazie per aver scelto il Tipton Ultra Jag Set. Questo prodotto è progettato per pulire efficacemente e in sicurezza le armi da fuoco. Per garantire un'esperienza sicura durante l'uso di questo prodotto, si prega di leggere e seguire tutte le linee guida e le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il Tipton Ultra Jag Set in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare i jags e le spazzole prima di ogni utilizzo per assicurarsi che siano in buone condizioni.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o bagnato per prevenire scivolamenti.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Se si verificano problemi o malfunzionamenti con il prodotto, interrompere immediatamente l'uso e cercare assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Pericoli Potenziali:**
 - Bordo affilato: I jags possono avere bordi affilati che possono causare tagli. Maneggiare con cura.
 - Esposizione chimica: Alcuni solventi per la pulizia possono essere dannosi. Utilizzare sempre in un'area ben ventilata e indossare un'adeguata attrezzatura di protezione personale (PPE).
- **Evitare i Pericoli:**
 - Non tentare di modificare o riparare i jags o le spazzole.
 - Seguire sempre le linee guida del produttore per l'uso dei solventi per la pulizia.
 - Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima dell'uso.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
 - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini. È richiesta la supervisione di un adulto se utilizzato da individui di età inferiore ai 18 anni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 1. Scegliere il jag o la spazzola appropriata in base al calibro della propria arma da fuoco.
 2. Assicurarsi che le filettature del jag o della spazzola siano pulite e prive di detriti.
 3. Attaccare il jag o la spazzola all'asta di pulizia avvitandolo all'estremità dell'asta fino a renderlo sicuro.
- **Uso:**
 1. Applicare un solvente per la pulizia adatto al jag o alla spazzola.
 2. Inserire l'asta di pulizia con il jag o la spazzola attaccata nel canna dell'arma da fuoco.
 3. Muovere delicatamente l'asta avanti e indietro per pulire la canna. Evitare l'uso eccessivo di forza.
 4. Rimuovere il jag o la spazzola e pulirli dopo l'uso.

5. Conservare i jags e le spazzole nella scatola di stoccaggio modellata fornita.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali solventi per la pulizia usati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controllare con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.
- Se il prodotto è danneggiato e non più utilizzabile, contattare il servizio di smaltimento rifiuti locale per indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Tipton Ultra Jag Set, si prega di fare riferimento al servizio clienti del produttore per assistenza. Assicurarsi di avere a disposizione le informazioni sul prodotto per una risposta più rapida.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il proprio Tipton Ultra Jag Set. Dare sempre priorità alla sicurezza e alla corretta manipolazione per mantenere l'integrità sia del prodotto che della propria arma da fuoco.

Tipton Ultra Jag Set Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte Tipton Ultra Jag Set. Dette produktet er designet for effektiv og sikker rengjøring av skytevåpen. For å sikre en trygg opplevelse mens du bruker dette produktet, vennligst les og følg alle sikkerhetsretningslinjer og instruksjoner som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid Tipton Ultra Jag Set i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser jags og børster før hver bruk for å sikre at de er i god stand.
- Unngå å bruke produktet i våte eller fuktige forhold for å forhindre glidning.
- Oppbevar produktet på et kjølig, tørt sted borte fra direkte sollys.
- Hvis du opplever problemer eller feil med produktet, stopp umiddelbart bruken og søk hjelp.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

• Potensielle farer:

- Skarpe kanter: Jags kan ha skarpe kanter som kan forårsake kutt. Håndter med forsiktighet.
- Kjemisk eksponering: Noen rengjøringsløsninger kan være skadelige. Bruk alltid i et godt ventilert område og bruk passende personlig verneutstyr (PPE).

• Unngåelse av farer:

- Forsøk ikke å modifisere eller reparere jags eller børster.
- Følg alltid produsentens retningslinjer for bruk av rengjøringsløsninger.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og peket i en sikker retning før bruk.

• Aldersspesifikke advarsler:

- Dette produktet er ikke ment for bruk av barn. Voksen tilsyn er nødvendig hvis det brukes av personer under 18 år.

Instruksjoner for installasjon og bruk

• Installasjon:

1. Velg den passende jag eller børste basert på kaliberet til skytevåpenet ditt.
2. Sørg for at gjengene på jagen eller børsten er rene og fri for rusk.
3. Fest jagen eller børsten til rengjøringsstangen ved å skru den på stangens ende til den er sikker.

• Bruk:

1. Påfør en passende rengjøringsløsning på jagen eller børsten.
2. Sett rengjøringsstangen med den festede jagen eller børsten inn i løpet av skytevåpenet.
3. Beveg stangen frem og tilbake forsiktig for å rengjøre løpet. Unngå overdreven kraft.
4. Fjern jagen eller børsten og rengjør den etter bruk.
5. Oppbevar jags og børster i den formstøpte oppbevaringsboksen som følger med.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle brukte rengjøringsløsninger i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktige avfallsmåter.
- Hvis produktet er skadet og ikke lenger kan brukes, kontakt ditt lokale avfallshåndteringstjeneste for veiledning.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående Tipton Ultra Jag Set, vennligst referer til produsentens kundeservice for assistanse. Sørg for at du har produktinformasjonen tilgjengelig for en raskere respons.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med ditt Tipton Ultra Jag Set. Prioriter alltid sikkerhet og riktig håndtering for å opprettholde integriteten til både produktet og skytevåpenet ditt.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania zestawu Tipton Ultra Jag Set

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu Tipton Ultra Jag Set. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z tego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zestaw zawiera elementy, które mogą stanowić zagrożenie, jeśli nie są używane prawidłowo.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób, które mogą nie być świadome potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj zestawu tylko zgodnie z instrukcją. Nie modyfikuj ani nie używaj go w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
- Podczas używania szczotek zachowaj ostrożność, aby uniknąć kontaktu ze skórą oraz oczami. W przypadku kontaktu, natychmiast przepłucz wodą i skontaktuj się z lekarzem, jeśli wystąpi podrażnienie.
- Upewnij się, że wszystkie szczotki są prawidłowo zamocowane przed użyciem, aby uniknąć ich odpadnięcia podczas pracy.
- Nie używaj szczotek w połączeniu z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić ich materiał.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że masz wszystkie szczotki z zestawu: kal. .17, .20, .22, .243/6 mm, .25/6.5 mm, .270/7 mm, .30, .338/8 mm, .5/9 mm, .375, .40, .44 i .45.
- Sprawdź, czy szczotki mają odpowiednie gwinty (832 dla wszystkich, 540 dla kal. .17 i .20).

2. Użycie szczotek:

- Wkręć szczotkę w uchwyt wiertarski lub inną odpowiednią końcówkę.
- Użyj szczotki w odpowiednim kierunku, aby zapewnić skuteczne czyszczenie.
- Po zakończeniu użycia, wyjmij szczotkę z uchwytu i przechowuj ją w dołączonym pudełku.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Po każdym użyciu przetrzyj szczotki suchą szmatką, aby usunąć resztki materiału.
- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić nylonowy materiał szczotek.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to zabronione przez prawo lokalne.
- Zachowaj oryginalne opakowanie, aby ułatwić recykling.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania produktu, prosimy o kontakt z obsługą klienta Tipton.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy z produktem, zgłoś to odpowiednim organom władzy.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanego użytkowania zestawu Tipton Ultra Jag Set!

Tipton Ultra Jag Set Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tipton Ultra Jag Set tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen varmistavat turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti. Älä käytä harjaa muihin kuin siihen suunniteltuihin kaliipereihin.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytettäessä

- Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja puhdistuksen aikana, erityisesti kemiallisten liuottimien kanssa.
- Varmista hyvä ilmanvaihto käytön aikana, erityisesti suljetuissa tiloissa.
- Älä koskaan jätä tuotetta valvomatta käytön aikana.
- Jos tuotetta käytetään yhdessä liuottimien kanssa, varmista, että liuottimet ovat yhteensopivia nylonmateriaalin kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Tarkista, että kaikki harjat ja varusteet ovat mukana.
2. **Käyttö:**
 - Valitse oikea harja kaliiperin mukaan.
 - Kiinnitä harja 832 kierteisiin tai 540 kierteisiin (kaliiperista riippuen).
 - Puhdista ase hellävaraisesti, varmistaen, että harja liikkuu sujuvasti.
3. **Säilytys:**
 - Kun käytät harjoja, säilytä ne muovatussa säilytysrasiassa, jotta ne pysyvät yhdessä ja suojassa vaurioilta.
 - Sulje rasia huolellisesti käytön jälkeen.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Jos tuote on vaurioitunut tai käyttökelvoton, ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin oikean hävitysmenetelmän saamiseksi.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan. Tuote on Tiptonin rajoitetun elinikäisen takuun alainen, joten voit saada tukea myös takuukysymyksissä.

Huomioita

- Raportoi mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinkutsut tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit Tipton Ultra Jag Setin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan

käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Ultra Jag Set

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Ultra Jag Set. Denna produkt är utformad för att ge en effektiv och säker rengöring av ditt vapen. För att säkerställa en trygg användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder borstarna för att undvika ögonskador.
- Använd endast borstar som är avsedda för det specifika kaliber du rengör.
- Undvik att använda produkten med lösningsmedel som inte är kompatibla med nylonmaterialet.
- Se till att vapnet är avstängt och ur funktion innan du påbörjar rengöring.
- Förvara produkten i den medföljande förvaringslådan för att förhindra skador och förlust.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är säkert och ur funktion.
- Välj rätt borste för den kaliber du ska rengöra.

2. Användning:

- Sätt fast borsten på en rengöringsstav med en 832 gänga (eller 540 gänga för .17 och .20 kaliber).
- Applicera ett lämpligt rengöringsmedel på borsten.
- För in borsten i loppet och dra den fram och tillbaka för att avlägsna smuts och avlagringar.

3. Avslutning:

- Ta bort borsten och rengör den enligt anvisningarna.
- Förvara alla delar i den formade förvaringslådan för att hålla dem organiserade.

Avfallsinstruktioner

- Avfall och förpackningar ska kasseras i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn förpackningsmaterial när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta Tiptons kundtjänst. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Tipton Ultra Jag Set. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

Návod k bezpečnému používání produktu Tipton Ultra Jag Set

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Tipton Ultra Jag Set. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval maximální účinnost při čištění zbraní. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá.
- Používejte pouze s doporučenými rážemi uvedenými v popisu produktu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud je produkt poškozen, přestaňte ho používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání kartáčů se vyvarujte nadměrného tlaku, který by mohl poškodit jak kartáč, tak zbraň.
- Používejte ochranné brýle, abyste chránili oči před možnými úlomky nebo znečištěním.
- Nikdy nepoužívejte kartáče, které nejsou určeny pro danou ráži, aby nedošlo k poškození zbraně.
- Po použití důkladně vyčistěte a uložte kartáče do dodaného skladovacího boxu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava zbraně:

- Zkontrolujte, zda je zbraň zcela vybitá.
- Ujistěte se, že je zbraň umístěna na stabilním a bezpečném povrchu.

2. Použití kartáče:

- Vyberte správný kartáč podle ráže zbraně.
- Připojte kartáč na závit 832 (nebo 540 pro ráže .17 a .20) a ujistěte se, že je pevně zajištěn.
- Pomalu a opatrně zasouvejte kartáč do hlavně, přičemž dbejte na to, abyste nepoužívali nadměrnou sílu.

3. Údržba:

- Po každém použití kartáč důkladně vyčistěte a osušte.
- Uložte kartáče do tvarovaného boxu, aby se zabránilo jejich poškození nebo ztrátě.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt a jeho obaly by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte kartáče do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální programy pro recyklaci nebo sběr nebezpečného odpadu ve vaší oblasti.

Informace pro další podporu

- Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete pomoc, obraťte se na zákaznický servis Tiptonu.
- Doporučujeme také sledovat aktualizace a informace o bezpečnosti na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání produktu Tipton Ultra Jag Set. Věříme, že vám tento produkt poskytne vynikající výkon a spokojenost.