

Best Bore Brush, 3 pk - Best Bore Brush 30 / 32 Caliber, 3 pk

We believe that the Tipton® Best Bore Brushes are the finest brushes ever offered. They meet or exceed military specifications and are designed to satisfy the shooter who wants the best tools to maintain his or her guns. The core is a single piece of brass wire that passes through the threaded brass coupler, guaranteeing that the core will never separate from the coupler in the barrel. Each brush contains the maximum number of bristles that can be inserted for the caliber. 20% more than standard brushes! Because of their density we recommend that Tipton® Best Bore Brushes only be used with a quality one-piece rod and an appropriate bore guide.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Best Bore Brush 30 / 32 Caliber, 3 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001048
- Mfr. No.: 868556
- Caliber: 30 Caliber
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 661120685562

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Tipton Best Bore Brush](#)
- [English: Tipton Best Bore Brush Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage Tipton Best Bore](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola Tipton Best Bore](#)
- [Norsk: Tipton Best Bore Brush Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Tipton® Best Bore Brushes](#)
- [Suomi: Tipton Best Bore Brush Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Best Bore Brush, 3 pk](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu: Tipton Best Bore Brush, 3 pk](#)

Sicherheitshinweise für die Tipton Best Bore Brush

Einführung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die Tipton Best Bore Brush. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu verstehen und sicherzustellen, dass Sie die Best Bore Brushes optimal nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Bürste für das jeweilige Kaliber geeignet ist (30 oder 32 Caliber).
- Verwenden Sie die Bürste nur in Verbindung mit einer hochwertigen Einteilstange und einem geeigneten Laufleitfaden.
- Lagern Sie die Bürsten an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Halten Sie die Bürsten außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie die Bürsten regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, bevor Sie sie verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Tipton Best Bore Brush nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Kern der Bürste fest mit dem Adapter verbunden ist, um ein Abtrennen während der Anwendung zu verhindern.
- Verwenden Sie beim Reinigen der Waffe geeignete Schutzbrillen, um Ihre Augen vor Schmutz und Rückständen zu schützen.
- Tragen Sie bei Bedarf Handschuhe, um Ihre Hände vor Chemikalien und Ölen zu schützen.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck beim Reinigen, um die Bore Brush und den Lauf nicht zu beschädigen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Wählen Sie die passende Tipton Best Bore Brush für das Kaliber Ihrer Waffe (30 oder 32 Caliber).

2. Installation:

- Schrauben Sie die Bürste vorsichtig in die Einteilstange ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Verbindung fest sitzt und keine Bewegung auftritt.

3. Verwendung:

- Führen Sie die Bürste langsam und gleichmäßig in den Lauf ein.
- Drehen Sie die Bürste während des Einführens, um eine gründliche Reinigung zu gewährleisten.
- Ziehen Sie die Bürste nach der Reinigung vorsichtig wieder heraus.
- Wiederholen Sie den Vorgang, bis der Lauf sauber ist, und verwenden Sie bei Bedarf Reinigungsmittel.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Bürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Wenn die Bürsten beschädigt oder abgenutzt sind, entsorgen Sie sie umgehend, um potenzielle Gefahren

zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu den Tipton Best Bore Brushes wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihnen eine sichere und effektive Nutzung der Tipton Best Bore Brush zu ermöglichen. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität!

Tipton Best Bore Brush Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Best Bore Brush, designed for optimal performance and safety. This guide provides essential safety instructions to ensure safe use and maintenance of your bore brushes. Please read this guide thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the Tipton Best Bore Brush by following these guidelines:
 - Always inspect the bore brush for damage before use.
 - Use the bore brush only with a quality onepiece rod and an appropriate bore guide.
 - Keep the bore brush out of reach of children and vulnerable individuals.
 - Do not use the bore brush for any purpose other than cleaning firearms.
 - Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
 - Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- To avoid potential hazards while using the Tipton Best Bore Brush, please observe the following precautions:
 - Use the bore brush only with firearms that are unloaded and pointed in a safe direction.
 - Wear appropriate eye protection to prevent debris from entering your eyes.
 - Avoid excessive force when using the bore brush to prevent damage to the firearm's bore.
 - Do not leave the bore brush unattended while in use.
 - Follow the manufacturer's recommendations for cleaning frequency and methods.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these instructions for the proper installation and use of the Tipton Best Bore Brush:
 1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
 2. Select the appropriate bore brush for the caliber of your firearm (30 or 32 caliber).
 3. Attach the bore brush securely to a quality onepiece cleaning rod.
 4. Insert the bore brush into the firearm's bore gently.
 5. Rotate the cleaning rod in a clockwise direction while pulling the brush through the bore.
 6. Repeat the process as necessary to achieve the desired level of cleanliness.
 7. After use, clean the bore brush with a suitable solvent and allow it to dry completely before storage.

Disposal Instructions

- When disposing of the Tipton Best Bore Brush, follow these guidelines:
 - Dispose of the bore brush in accordance with local regulations regarding waste disposal.
 - Do not dispose of the bore brush in regular household waste if it is contaminated with hazardous materials.
 - Consider recycling options for the materials if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Tipton Best Bore Brush, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your Tipton Best Bore Brush responsibly

and safely.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el cepillo de cañón Tipton® Best Bore. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y cumplir con las especificaciones militares. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro del producto y cómo evitar riesgos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el cepillo de cañón.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no sepa cómo usarlo de manera segura.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado.
- Utiliza el cepillo solo con una varilla de una sola pieza de calidad y una guía de cañón apropiada.
- No utilices el cepillo de cañón en calibres para los que no está diseñado.
- Si sientes que el cepillo no está funcionando correctamente, deja de usarlo y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de peligros potenciales:**

- Las cerdas del cepillo pueden causar lesiones si no se manejan correctamente.
- El uso inadecuado puede dañar el cañón de tu arma.

- **Instrucciones para evitar estos peligros:**

- Siempre utiliza gafas de seguridad al limpiar armas.
- Maneja el cepillo con cuidado, evitando movimientos bruscos.
- No fuerces el cepillo en el cañón; asegúrate de que se ajuste correctamente.

- **Advertencias específicas para la audiencia:**

- Este producto no es adecuado para menores de 18 años.
- Asegúrate de que cualquier persona que use el cepillo tenga experiencia en el manejo de armas.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un área segura.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo la varilla de limpieza y la guía de cañón.

2. Instalación:

- Conecta el cepillo de cañón al extremo de la varilla de limpieza.
- Asegúrate de que la conexión sea segura y firme.

3. Uso:

- Inserta la varilla con el cepillo en el cañón del arma.
- Realiza movimientos suaves hacia adelante y hacia atrás para limpiar el cañón.
- No apliques demasiada presión; deja que el cepillo haga el trabajo.

- Retira el cepillo del cañón una vez que hayas terminado.

4. Finalización:

- Limpia el cepillo después de cada uso.
- Almacena el cepillo en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- El cepillo de cañón Tipton® Best Bore debe ser desechado de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- Consulta con tu autoridad local para obtener información sobre la eliminación adecuada de productos de limpieza para armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información sobre el uso seguro del cepillo de cañón Tipton® Best Bore o si tienes preguntas sobre su funcionamiento, consulta con un profesional en el manejo de armas o un distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas pautas, puedes asegurarte de que tu experiencia con el cepillo de cañón Tipton® Best Bore sea segura y efectiva.

Instructions de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage Tipton Best Bore

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse de nettoyage Tipton Best Bore, conçue pour une performance optimale et la sécurité. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et un entretien sûrs de tes brosses de nettoyage. Merci de lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi d'utiliser la brosse de nettoyage Tipton Best Bore en suivant ces directives :
 - Inspecte toujours la brosse avant utilisation pour détecter d'éventuels dommages.
 - Utilise la brosse uniquement avec une tige de nettoyage de qualité en une seule pièce et un guide de canon approprié.
 - Garde la brosse hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
 - Ne pas utiliser la brosse à des fins autres que le nettoyage des armes à feu.
 - Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
 - Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Pour éviter les dangers potentiels lors de l'utilisation de la brosse de nettoyage Tipton Best Bore, observe les précautions suivantes :
 - Utilise la brosse uniquement avec des armes à feu qui sont déchargées et pointées dans une direction sûre.
 - Porte une protection oculaire appropriée pour éviter que des débris n'entrent dans tes yeux.
 - Évite d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation de la brosse pour prévenir les dommages au canon de l'arme.
 - Ne laisse pas la brosse sans surveillance pendant son utilisation.
 - Suis les recommandations du fabricant concernant la fréquence et les méthodes de nettoyage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Suis ces instructions pour l'installation et l'utilisation appropriées de la brosse de nettoyage Tipton Best Bore :
 1. Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
 2. Sélectionne la brosse appropriée pour le calibre de ton arme à feu (calibre 30 ou 32).
 3. Fixe la brosse de manière sécurisée à une tige de nettoyage de qualité en une seule pièce.
 4. Insère la brosse doucement dans le canon de l'arme à feu.
 5. Fais tourner la tige de nettoyage dans le sens des aiguilles d'une montre tout en tirant la brosse à travers le canon.
 6. Répète le processus si nécessaire pour atteindre le niveau de propreté souhaité.
 7. Après utilisation, nettoie la brosse avec un solvant approprié et laisse-la sécher complètement avant de la ranger.

Instructions de Dépôt

- Lors de l'élimination de la brosse de nettoyage Tipton Best Bore, suis ces directives :
 - Élimine la brosse conformément aux réglementations locales concernant l'élimination des déchets.
 - Ne jette pas la brosse dans les déchets ménagers réguliers si elle est contaminée par des matériaux dangereux.
 - Envisage des options de recyclage pour les matériaux si disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la brosse de nettoyage Tipton Best Bore, consulte les coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit ou visite le site web du fabricant.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de l'utilisation de ta brosse de nettoyage Tipton Best Bore de manière responsable et sécurisée.

Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola Tipton Best Bore

Introduzione

Grazie per aver scelto la Spazzola Tipton Best Bore, progettata per prestazioni ottimali e sicurezza. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manutenzione sicuri delle vostre spazzole per canna. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la Spazzola Tipton Best Bore in modo sicuro seguendo queste linee guida:
 - Controlla sempre la spazzola per eventuali danni prima dell'uso.
 - Usa la spazzola solo con un'asta di pulizia di alta qualità in un pezzo e una guida per canna appropriata.
 - Tieni la spazzola fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
 - Non utilizzare la spazzola per scopi diversi dalla pulizia delle armi da fuoco.
 - Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
 - Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Per evitare potenziali rischi durante l'uso della Spazzola Tipton Best Bore, osserva le seguenti precauzioni:
 - Utilizza la spazzola solo con armi da fuoco scariche e puntate in una direzione sicura.
 - Indossa una protezione per gli occhi adeguata per evitare che detriti entrino negli occhi.
 - Evita di applicare una forza eccessiva durante l'uso della spazzola per prevenire danni alla canna dell'arma.
 - Non lasciare la spazzola incustodita mentre è in uso.
 - Segui le raccomandazioni del produttore per la frequenza e i metodi di pulizia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Segui queste istruzioni per il corretto utilizzo e installazione della Spazzola Tipton Best Bore:
 1. Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
 2. Seleziona la spazzola per canna appropriata per il calibro della tua arma (30 o 32 calibro).
 3. Fissa saldamente la spazzola a un'asta di pulizia di alta qualità in un pezzo.
 4. Inserisci delicatamente la spazzola nella canna dell'arma.
 5. Ruota l'asta di pulizia in senso orario mentre tiri la spazzola attraverso la canna.
 6. Ripeti il processo secondo necessità per raggiungere il livello di pulizia desiderato.
 7. Dopo l'uso, pulisci la spazzola con un solvente adeguato e lasciala asciugare completamente prima della conservazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando smaltisci la Spazzola Tipton Best Bore, segui queste linee guida:
 - Smaltisci la spazzola in conformità con le normative locali riguardanti lo smaltimento dei rifiuti.
 - Non smaltire la spazzola nei rifiuti domestici regolari se è contaminata con materiali pericolosi.
 - Considera opzioni di riciclaggio per i materiali se disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Spazzola Tipton Best Bore, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con il tuo imballaggio del prodotto o di visitare il sito web del produttore.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi l'utilizzo della tua Spazzola Tipton Best Bore in modo responsabile e sicuro.

Tipton Best Bore Brush Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Tipton Best Bore Brush, designet for optimal ytelse og sikkerhet. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og vedlikehold av børstene dine. Vennligst les denne veiledningen grundig før bruk.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for trygg bruk av Tipton Best Bore Brush ved å følge disse retningslinjene:
 - Inspiser alltid borebørsten for skader før bruk.
 - Bruk borebørsten kun med en kvalitets ettstykke stang og en passende boreguide.
 - Hold borebørsten utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
 - Ikke bruk borebørsten til noe annet enn rengjøring av skytevåpen.
 - Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
 - Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- For å unngå potensielle farer ved bruk av Tipton Best Bore Brush, vennligst observer følgende forholdsregler:
 - Bruk borebørsten kun med skytevåpen som er avfyrt og peket i en sikker retning.
 - Bruk passende øyevern for å hindre at rusk kommer inn i øynene dine.
 - Unngå overdreven kraft når du bruker borebørsten for å unngå skader på borelinjen til skytevåpenet.
 - La ikke borebørsten være uten tilsyn mens den er i bruk.
 - Følg produsentens anbefalinger for rengjøringsfrekvens og metoder.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

- Følg disse instruksjonene for riktig installasjon og bruk av Tipton Best Bore Brush:
 1. Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og peket i en sikker retning.
 2. Velg den passende borebørsten for kaliberet til skytevåpenet ditt (30 eller 32 kaliber).
 3. Fest borebørsten sikkert til en kvalitets ettstykke rengjøringsstang.
 4. Sett borebørsten forsiktig inn i borelinjen til skytevåpenet.
 5. Drei rengjøringsstangen med klokkeretningen mens du trekker børsten gjennom borelinjen.
 6. Gjenta prosessen etter behov for å oppnå ønsket renhetsnivå.
 7. Etter bruk, rengjør borebørsten med et passende løsemiddel og la den tørke helt før oppbevaring.

Avfallsinstruksjoner

- Når du skal kvitte deg med Tipton Best Bore Brush, følg disse retningslinjene:
 - Kvit deg med borebørsten i samsvar med lokale forskrifter angående avfallshåndtering.
 - Ikke kvitt deg med borebørsten i vanlig husholdningsavfall hvis den er forurensset med farlige materialer.
 - Vurder resirkuleringsalternativer for materialene hvis de er tilgjengelige i ditt område.

Kontaktinformasjon for Ytterligere Støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående Tipton Best Bore Brush, vennligst se produsentens kontaktopplysninger som følger med produktpakningen eller besøk produsentens nettsted.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt bruken av Tipton Best Bore Brush ansvarlig

og sikkert.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Tipton® Best Bore Brushes

Wprowadzenie

Szczotki Tipton® Best Bore Brushes zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu skutecznej konserwacji broni palnej. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu oraz zalecenia dotyczące jego konserwacji i utylizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj szczotek Tipton® Best Bore Brushes zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj szczotki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek przed użyciem. Uszkodzone szczotki należy natychmiast wymienić.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj szczotek Tipton® Best Bore Brushes z wysokiej jakości jednoczęściowym prętem.
- Używaj odpowiedniego przewodnika lufy, aby uniknąć uszkodzeń broni.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas czyszczenia lufy, aby nie uszkodzić szczotki ani broni.
- Nie używaj szczotek do czyszczenia innych powierzchni niż lufy broni palnej.
- Nie pozostawiaj szczotek w lufie broni na dłużej niż to konieczne.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym jednoczęściowy pręt i przewodnik lufy.

2. Użycie szczotek:

- Wkręć szczotkę w gwintowane złącze mosiężne pręta.
- Włóż szczotkę do lufy, delikatnie przesuwając ją do przodu i do tyłu.
- Po zakończeniu czyszczenia, wyjmij szczotkę i dokładnie oczyść lufę.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Po każdym użyciu, opłucz szczotki w ciepłej wodzie, aby usunąć resztki brudu.
- Pozwól szczotkom wyschnąć przed ich przechowywaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Szczotki Tipton® Best Bore Brushes należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj szczotek do ogólnych pojemników na odpady, jeśli są one wykonane z materiałów podlegających recyklingowi.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa produktu lub zgłoszenia dotyczące niebezpiecznych produktów należy kierować do odpowiednich organów regulacyjnych w UE. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za wybór szczotek Tipton® Best Bore Brushes. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

Tipton Best Bore Brush Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tipton Best Bore Brush tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Se noudattaa EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta (GPSR) ja tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aikuisille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä Tipton Best Bore Brush harjoja vain laadukkaan yksiosaisen varren ja sopivan piippuoppaan kanssa.
- Varmista, että harja on oikean kokoinen kaliberille (30/32 Caliber) ennen käyttöä.
- Vältä liiallista painetta harjan käytössä, jotta vältetään vaurioita piipussa.
- Älä käytä harjaa, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Pidä harja puhtaana ja kuivana käytön jälkeen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse oikean kokoinen harja kaliberille (30 tai 32).
- Kiinnitä harja varteen tiukasti varmistaen, että se on kunnolla paikoillaan.

2. Käyttö:

- Aseta harja piippuun varoen, ettei se jää jumiin.
- Kierrä harjaa hitaasti ja tasaisesti edestakaisin, jotta se puhdistaa piipun tehokkaasti.
- Poista harja varovasti piipusta käytön jälkeen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetty harja paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä harjaa tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätysohjeita, jos mahdollista.
- Varmista, että tuote ei päädy lasten ulottuville hävittämisen jälkeen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n turvallisuustietojärjestelmä. Muista, että voit ilmoittaa vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille. Pidä myös silmällä mahdollisia tuotteen takaisinvetouutisia EU:n turvallisuusportaalista.

Kiitos, että valitsit Tipton Best Bore Brushin. Käytä tuotetta turvallisesti ja nauti sen tarjoamista eduista!

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Best Bore Brush, 3 pk

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Best Bore Brush, 3 pk. Dessa borstar är designade för att ge en effektiv och säker rengöring av dina vapen. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är defekt.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd Tipton Best Bore Brushes endast med en kvalitets endelad stång och en lämplig pipguide.
- Undvik att använda borstarna med överdriven kraft för att förhindra skador på pipan.
- Kontrollera att borsten är korrekt installerad innan användning för att undvika att den lossnar under rengöring.
- Använd skyddsglasögon vid rengöring av vapen för att skydda ögonen från eventuella skräp eller kemikalier.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt avstängt och avsäkrat innan du påbörjar rengöring.
- Rengör arbetsområdet och se till att det är fritt från skräp.

2. Installation av borsten:

- Skruva fast den valda Tipton Best Bore Brush på den endelade stången.
- Se till att borsten sitter ordentligt fast.

3. Rengöring av pipan:

- För in borsten i pipan långsamt och jämnt.
- Rör borsten fram och tillbaka för att effektivt avlägsna skräp och beläggningar.
- Dra ut borsten försiktigt när du är klar och kontrollera att inga rester finns kvar i pipan.

4. Efter användning:

- Rengör borsten med varmt vatten och mild tvål. Låt den torka helt innan förvaring.
- Förvara borstarna på en torr plats, borta från direkt solljus och fukt.

Avfallsanvisningar

- Kassera använda eller skadade borstar i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten för säkerhetsfrågor.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du använder Tipton Best Bore Brush! Vi önskar dig en säker och effektiv rengöring av dina vapen.

Návod k bezpečnému používání produktu: Tipton Best Bore Brush, 3 pk

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Tipton® Best Bore Brushes. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon při údržbě vašich zbraní. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte výrobek podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je produkt neporušený a bez viditelných vad před použitím.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně používat, vyhledejte odbornou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím kartáče se ujistěte, že je kompatibilní s kalibrem vaší zbraně (30 nebo 32 Caliber).
- Používejte pouze kvalitní jednopalcovou tyč a vhodné vodítko pro hlaveň, abyste předešli poškození.
- Nikdy nepoužívejte kartáč, který je opotřebovaný nebo poškozený.
- Při čištění zbraně vždy dodržujte bezpečnostní opatření, jako je zajištění, že zbraň je prázdná.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Zkontrolujte, zda máte správnou velikost kartáče pro váš kalibr.
2. Připojte kartáč k jednopalcové tyči.
3. Pomalu a opatrně zasuněte kartáč do hlavně.
4. Otočte tyčí v obou směrech, abyste důkladně vyčistili hlaveň.
5. Po dokončení čištění vyjměte kartáč a zkontrolujte, zda je hlaveň čistá.

Pokyny pro likvidaci

- Vždy likvidujte použité kartáče podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je kartáč poškozený, zlikvidujte jej tak, aby se předešlo zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud potřebujete další informace nebo podporu, obraťte se na příslušného zástupce společnosti Tipton nebo navštivte jejich webové stránky.

Děkujeme, že jste si vybrali Tipton® Best Bore Brushes. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.