

Rifle Bronze Bore Brush, 3pk - Rifle Bronze Bore Brush 25 / 6.5mm Caliber, 3 pk

Tipton Bronze Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Rifle Bronze Bore Brush 25 / 6.5mm Caliber, 3 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001062
- Mfr. No.: 244520
- Caliber: 264 Caliber
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 661120445203

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der Tipton Rifle Bronze Bore Brush](#)
- [English: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Brosse de Canon en Bronze Tipton](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola in Bronzo Tipton Rifle](#)
- [Norsk: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton](#)
- [Suomi: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för Tipton Rifle Bronze Bore Brush](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání bronzových kartáčů Tipton](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der Tipton Rifle Bronze Bore Brush

Einführung

Die Tipton Rifle Bronze Bore Brush ist ein wichtiges Werkzeug für die Reinigung Ihrer Waffen. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, haben wir diese Richtlinien erstellt. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie die Borstenbürsten sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Borstenbürsten nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zur Reinigung von Gewehrläufen.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt in gutem Zustand ist, bevor Sie es verwenden. Beschädigte Bürsten sollten nicht verwendet werden.
- Halten Sie die Bürsten außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufe und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Tragen Sie immer Schutzhandschuhe, um Hautirritationen zu vermeiden.
- Verwenden Sie eine Schutzbrille, um Ihre Augen vor möglichen Rückständen zu schützen.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, insbesondere wenn Sie Reinigungsmittel verwenden.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von der Bürste fern, während Sie sie verwenden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Bürsten nicht mit übermäßiger Kraft, um ein Abbrechen der Borsten zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
2. **Bürste anbringen:** Schrauben Sie die Borstenbürste auf den Reinigungsstift.
3. **Reinigung:**
 - Führen Sie die Bürste vorsichtig in den Lauf ein.
 - Drehen Sie die Bürste beim Herausziehen, um eine gründliche Reinigung zu gewährleisten.
 - Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf, um alle Rückstände zu entfernen.
4. **Nach der Verwendung:** Reinigen Sie die Bürste mit warmem Wasser und Seife, um Rückstände zu entfernen, und lassen Sie sie vollständig trocknen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Bürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass die Bürsten nicht in die Umwelt gelangen, um eine Verschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Sie können die Kontaktdaten auf der Verpackung oder der offiziellen Website finden.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsrichtlinien regelmäßig aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass sie den neuesten Sicherheitsstandards entsprechen. Achten Sie darauf, regelmäßig nach Updates zu suchen.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Rifle Bronze Bore Brush. This product is designed for effective cleaning of your firearms, ensuring optimal performance and longevity. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and proper use of the bore brushes, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always inspect the bore brush for damage before use. Do not use if the brush is frayed or damaged.
- Keep the bore brush out of reach of children and pets to prevent accidental injury.
- Use the bore brush only for its intended purpose: cleaning the bore of firearms.
- Avoid using excessive force when cleaning to prevent damage to the firearm.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before cleaning.
- Store the bore brushes in a dry place to prevent corrosion.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**

- Potential risk of injury if used improperly.
- Risk of damage to the firearm if excessive force is applied.

- **Avoiding Hazards:**

- Always follow the manufacturer's instructions for cleaning your specific firearm.
- Do not use the bore brush on firearms that are not compatible with the brush caliber.
- Wear safety glasses to protect your eyes from debris while cleaning.
- Do not use the bore brush with any cleaning solvents that are not recommended for your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:**

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary cleaning supplies, including the bore brush, cleaning solvent, and cleaning rod.

2. **Installation:**

- Attach the bore brush to the cleaning rod securely according to the manufacturer's instructions.

3. **Usage:**

- Apply a small amount of cleaning solvent to the bore brush.
- Insert the bore brush into the firearm's bore.
- Use a smooth, steady motion to push the brush through the bore. Avoid using excessive force.
- Repeat as necessary, ensuring that the brush is cleaned after each use to remove any debris.
- Once cleaning is complete, remove the bore brush from the cleaning rod.

4. **PostCleaning:**

- Inspect the bore for cleanliness.
- Store the bore brush in a dry, safe place.

Disposal Instructions

- Dispose of the bore brush in accordance with local regulations.
- If the bore brush is damaged or worn out, do not attempt to repair it. Instead, dispose of it responsibly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the Tipton Rifle Bronze Bore Brush, please consult the manufacturer's website or contact their customer support. Ensure you have the product information ready for reference.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning process for your firearms. Thank you for prioritizing safety in your firearm maintenance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton

Introducción

Los cepillos de bronce para cañones de Tipton son herramientas esenciales para la limpieza de tus armas de fuego. Este manual está diseñado para proporcionarte información sobre el uso seguro y efectivo de estos cepillos, asegurando que cumplas con las normativas de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Utiliza el cepillo solo para el propósito previsto: limpieza de cañones de armas de fuego.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Almacena el cepillo en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de calor y humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos durante la limpieza.
- Usa guantes de protección si tienes piel sensible o si usas productos químicos adicionales.
- No fuerces el cepillo en el cañón; esto puede causar daño al cañón o al cepillo.
- Limpia el cepillo después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- No utilices el cepillo si notas que tiene cerdas dañadas o desgastadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un área bien ventilada.
- Reúne todos los materiales necesarios: cepillo de bronce, solvente de limpieza (opcional), y trapos limpios.

2. Uso del Cepillo:

- Inserta el cepillo en el extremo del cañón, asegurándote de que esté bien sujeto.
- Gira el cepillo suavemente mientras lo introduces en el cañón. Esto ayudará a aflojar la suciedad y los residuos.
- Retira el cepillo y repite el proceso varias veces si es necesario.
- Limpia el cañón con un trapo limpio después de usar el cepillo.

3. Almacenamiento:

- Limpia el cepillo con un trapo seco para eliminar cualquier residuo.
- Guarda el cepillo en su envase original o en un lugar seguro para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del cepillo, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normas locales sobre la eliminación de productos de limpieza y materiales de metal.
- No arrojes el cepillo a la basura normal si contiene productos químicos o materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, busca información de contacto en el envase del producto o en el sitio web del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes asegurarte de que el uso de los cepillos de bronce para cañones de Tipton sea seguro y efectivo. Recuerda siempre estar al tanto de las actualizaciones de seguridad y los retiros de productos a través de plataformas oficiales.

Guide de Sécurité pour la Brosse de Canon en Bronze Tipton

Introduction

Merci d'avoir choisi la Brosse de Canon en Bronze Tipton. Ce produit est conçu pour un nettoyage efficace de tes armes à feu, garantissant des performances optimales et une longue durée de vie. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre et appropriée des brosses de canon, en conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Inspecte toujours la brosse de canon pour détecter d'éventuels dommages avant utilisation. Ne l'utilise pas si la brosse est effilochée ou endommagée.
- Garde la brosse de canon hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter les blessures accidentelles.
- Utilise la brosse de canon uniquement pour son but prévu : nettoyer le canon des armes à feu.
- Évite d'utiliser une force excessive lors du nettoyage pour prévenir d'éventuels dommages à l'arme à feu.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de nettoyer.
- Range les brosses de canon dans un endroit sec pour éviter la corrosion.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des Risques :

- Risque potentiel de blessure si elle est utilisée de manière incorrecte.
- Risque de dommages à l'arme à feu si une force excessive est appliquée.

• Éviter les Risques :

- Suis toujours les instructions du fabricant pour nettoyer ton arme à feu spécifique.
- Ne pas utiliser la brosse de canon sur des armes à feu qui ne sont pas compatibles avec le calibre de la brosse.
- Porte des lunettes de sécurité pour protéger tes yeux des débris pendant le nettoyage.
- Ne pas utiliser la brosse de canon avec des solvants de nettoyage qui ne sont pas recommandés pour ton arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemble les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris la brosse de canon, le solvant de nettoyage et la tige de nettoyage.

2. Installation :

- Fixe la brosse de canon à la tige de nettoyage de manière sécurisée selon les instructions du fabricant.

3. Utilisation :

- Applique une petite quantité de solvant de nettoyage sur la brosse de canon.

- Insère la brosse de canon dans le canon de l'arme à feu.
- Utilise un mouvement lisse et régulier pour pousser la brosse à travers le canon. Évite d'utiliser une force excessive.
- Répète si nécessaire, en veillant à nettoyer la brosse après chaque utilisation pour enlever les débris.
- Une fois le nettoyage terminé, retire la brosse de canon de la tige de nettoyage.

4. Après le Nettoyage :

- Inspecte le canon pour vérifier sa propreté.
- Range la brosse de canon dans un endroit sec et sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la brosse de canon conformément aux réglementations locales.
- Si la brosse de canon est endommagée ou usée, ne tente pas de la réparer. Dispose en plutôt de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de la Brosse de Canon en Bronze Tipton, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client. Assure-toi d'avoir les informations sur le produit à portée de main pour référence.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir un processus de nettoyage sûr et efficace pour tes armes à feu. Merci de donner la priorité à la sécurité dans l'entretien de ton arme à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola in Bronzo Tipton Rifle

Introduzione

Grazie per aver scelto la Spazzola in Bronzo Tipton Rifle. Questo prodotto è progettato per una pulizia efficace delle tue armi da fuoco, garantendo prestazioni ottimali e longevità. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e corretto delle spazzole, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controlla sempre la spazzola prima dell'uso per eventuali danni. Non utilizzare se la spazzola è sfilacciata o danneggiata.
- Tieni la spazzola fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire infortuni accidentali.
- Utilizza la spazzola solo per il suo scopo previsto: pulire il canna delle armi da fuoco.
- Evita di applicare forza eccessiva durante la pulizia per prevenire danni all'arma.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di iniziare la pulizia.
- Conserva le spazzole in un luogo asciutto per prevenire la corrosione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei Rischi:

- Rischio potenziale di infortuni se utilizzata in modo improprio.
- Rischio di danni all'arma se si applica forza eccessiva.

• Evitare i Rischi:

- Segui sempre le istruzioni del produttore per la pulizia della tua specifica arma da fuoco.
- Non utilizzare la spazzola su armi da fuoco non compatibili con il calibro della spazzola.
- Indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi dai detriti durante la pulizia.
- Non utilizzare la spazzola con solventi per la pulizia che non sono raccomandati per la tua arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli i materiali necessari per la pulizia, inclusa la spazzola, il solvente per la pulizia e il bastone per la pulizia.

2. Installazione:

- Attacca la spazzola al bastone per la pulizia in modo sicuro secondo le istruzioni del produttore.

3. Uso:

- Applica una piccola quantità di solvente per la pulizia sulla spazzola.
- Inserisci la spazzola nel canna dell'arma.
- Utilizza un movimento fluido e costante per spingere la spazzola attraverso il canna. Evita di applicare forza eccessiva.
- Ripeti se necessario, assicurandoti di pulire la spazzola dopo ogni uso per rimuovere eventuali

detriti.

- Una volta completata la pulizia, rimuovi la spazzola dal bastone per la pulizia.

4. PostPulizia:

- Controlla la canna per verificarne la pulizia.
- Conserva la spazzola in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la spazzola in conformità con le normative locali.
- Se la spazzola è danneggiata o usurata, non tentare di ripararla. Smaltiscila responsabilmente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso della Spazzola in Bronzo Tipton Rifle, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o a contattare il loro servizio clienti. Assicurati di avere le informazioni sul prodotto pronte per riferimento.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un processo di pulizia sicuro ed efficace per le tue armi da fuoco. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nella manutenzione delle tue armi.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush

Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Dette produktet er designet for effektiv rengjøring av skytevåpen, og sikrer optimal ytelse og lang levetid. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og korrekt bruk av borebørstene, i samsvar med EUforordningen om generell produktsikkerhet (GPSR).

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Inspiser alltid borebørsten for skader før bruk. Ikke bruk den hvis børsten er slitt eller skadet.
- Hold borebørsten utilgjengelig for barn og kjæledyr for å forhindre utilsiktet skade.
- Bruk borebørsten kun til sitt tiltenkte formål: rengjøring av løpet på skytevåpen.
- Unngå å bruke overdreven kraft under rengjøring for å unngå skade på skytevåpenet.
- Sørg for at skytevåpenet er uladet og pek i en trygg retning før rengjøring.
- Oppbevar borebørstene på et tørt sted for å forhindre korrosjon.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- **Identifikasjon av potensielle farer:**

- Potensiell risiko for skade hvis den brukes feil.
- Risiko for skade på skytevåpenet hvis overdreven kraft brukes.

- **Unngåelse av farer:**

- Følg alltid produsentens instruksjoner for rengjøring av ditt spesifikke skytevåpen.
- Ikke bruk borebørsten på skytevåpen som ikke er compatible med børstekaliberet.
- Bruk vernebriller for å beskytte øynene mot rusk under rengjøring.
- Ikke bruk borebørsten med rengjøringsmidler som ikke er anbefalt for ditt skytevåpen.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet er helt uladet.
- Samle nødvendige rengjøringsartikler, inkludert borebørsten, rengjøringsmiddel og rengjøringsstang.

2. Installasjon:

- Fest borebørsten til rengjøringsstangen sikkert i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Bruk:

- Påfør en liten mengde rengjøringsmiddel på borebørsten.
- Sett borebørsten inn i løpet på skytevåpenet.
- Bruk en jevn, steady bevegelse for å skyve børsten gjennom løpet. Unngå å bruke overdreven kraft.
- Gjenta etter behov, og sørg for at børsten rengjøres etter hver bruk for å fjerne rusk.
- Når rengjøringen er fullført, fjern borebørsten fra rengjøringsstangen.

4. Etter rengjøring:

- Inspiser løpet for renhet.
- Oppbevar borebørsten på et tørt, trygt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kast borebørsten i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis borebørsten er skadet eller slitt, ikke prøv å reparere den. Kast den i stedet ansvarlig.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål eller bekymringer angående bruken av Tipton Rifle Bronze Bore Brush, vennligst besøk produsentens nettsted eller kontakt deres kundeservice. Sørg for å ha produktinformasjonen klar til referanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv rengjøringsprosess for dine skytevåpen. Takk for at du prioriterer sikkerhet i vedlikeholdet av skytevåpenet ditt.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton

Wprowadzenie

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędnym narzędziem do czyszczenia broni, przeznaczonym do kalibrów 25 i 6.5 mm. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, poniżej przedstawiamy wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu, zgodne z regulacją UE o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia broni lub obrażeń.
- Przechowuj szczotki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek. W przypadku uszkodzenia, nie używaj ich.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Zawsze zakładaj okulary ochronne podczas czyszczenia broni.
- Używaj rękawic ochronnych, aby uniknąć kontaktu z chemikaliami czyszczącymi.
- Nie używaj szczotek na broni, która jest naładowana. Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Unikaj nadmiernego nacisku podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić lufy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Wybierz odpowiednią szczotkę mosiężną zgodnie z kalibrem broni:
 - Kaliber 6.5 mm (.264)
 - Kaliber 25 (.257)
- Włóż szczotkę do lufy i delikatnie wprowadź ją do wnętrza, wykonując ruchy w przód i w tył.
- Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie oczyść lufę z resztek czyszczących.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotek do ogólnych odpadów, jeśli są one zanieczyszczone chemikaliami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Pamiętaj, że przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania szczotek mosiężnych Tipton.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tiptonin pronssiset piipunharjat ovat suunniteltu aseiden puhdistukseen ja huoltoon. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan aseiden puhdistukseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä piipunharjaa vain siihen tarkoitettuihin kaliipereihin (264/6.5 mm (.264), 25 Caliber (.257)).
- Varmista, että harja on puhdas ennen käyttöä, jotta vältät lian tai roskien siirtämisen aseeseen.
- Älä käytä liikaa voimaa puhdistuksessa, sillä se voi vahingoittaa asetta tai harjaa.
- Käytä suojakäsineitä, jos olet herkkä kemikaaleille, joita saatat käyttää puhdistuksen yhteydessä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Poista piipunharja pakkauksesta ennen käyttöä.
- Kiinnitä harja puhdistusvälineeseen (kuten puhdistusvarteen) tiukasti.
- Vie harja hitaasti piipun läpi, varmistaen, että se liikkuu sujuvasti.
- Toista prosessi tarvittaessa, kunnes piippu on puhdas.
- Puhdista harja käytön jälkeen ja säilytä se kuivassa paikassa.

Hävittämisohejeet

- Hävitä käytetyt piipunharjat paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien ohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen verkkosivuilta saatavilla olevat tiedot.

Säkerhetsanvisningar för Tipton Rifle Bronze Bore Brush

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Denna produkt är designad för att effektivt rengöra din bössa och säkerställa dess prestanda. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad borste.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till de relevanta myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp som kan lossna under rengöring.
- Använd handskar för att skydda händerna mot kemikalier som kan finnas i rengöringsmedel.
- Undvik att använda borsten på en laddad eller oläst bössa.
- Säkerställ att arbetsområdet är väl ventilerat, särskilt vid användning av kemiska rengöringsmedel.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapenrengöring och underhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att bössan är oladdad och säker.
- Samla alla nödvändiga verktyg och rengöringsmedel innan du påbörjar processen.

2. Användning av borsten:

- Välj rätt kaliberborste för din bössa (264/6.5 mm eller 25 Caliber).
- Fäst borsten på ett rengöringsstav.
- Applicera ett lämpligt rengöringsmedel på borsten.

3. Rengöring:

- För in borsten i loppet av bössan.
- Rör borsten fram och tillbaka för att avlägsna skräp och avlagringar.
- Dra ut borsten ur loppet och rengör den med ett torrt tyg.

4. Avsluta:

- Kontrollera att loppet är rent och fritt från skräp.
- Förvara borsten på en säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera använda borstar och rengöringsmedel enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Viktig information

Denna produkt är avsedd för vuxna och bör inte användas av barn utan övervakning. Vid användning av produkten, följ alltid säkerhetsanvisningarna för att säkerställa en trygg och säker upplevelse.

Genom att följa dessa riktlinjer bidrar du till en säker och effektiv användning av Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och för andra.

Návod k bezpečnému používání bronzových kartáčů Tipton

Úvod

Bronzové kartáče Tipton jsou nezbytné pro efektivní čištění zbraní. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu, aby se zajistilo, že splňuje standardy bezpečnosti stanovené Evropským úřadem pro bezpečnost produktů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte kartáče na poškození před každým použitím.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel.
- Pokud dojde k jakémukoli zranění nebo nehodě, okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání kartáčů noste ochranné brýle, abyste se vyhnuli zranění očí.
- Používejte kartáče pouze na doporučené kalibry (264/6.5 mm a 25 Caliber).
- Neaplikujte nadměrnou sílu, abyste zabránili poškození zbraně.
- Po použití důkladně vyčistěte kartáče a uchovávejte je v suchém prostředí.
- Nikdy nezapomínejte na správné skladování kartáčů, aby se zabránilo jejich poškození.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vypnutá a prázdná.
- Připravte si potřebné nástroje a čisticí prostředky.

2. Použití kartáče:

- Vyberte správný kalibr bronzového kartáče.
- Umístěte kartáč do hlavně a jemně otáčejte, aby se odstranily nečistoty.
- Po vyčištění důkladně opláchněte hlaveň.

3. Údržba kartáče:

- Po každém použití kartáč důkladně vyčistěte.
- Uložte kartáče na suchém a bezpečném místě.

Pokyny k likvidaci

- Kartáče Tipton jsou vyrobeny z materiálů, které lze recyklovat. Zvažte recyklaci, pokud je to možné.
- Pokud kartáče již nejsou použitelné, zlikvidujte je podle místních předpisů o odpadech.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu nebo pro hlášení o nebezpečných produktech, kontaktujte příslušné úřady nebo navštivte oficiální webové stránky Evropské unie.

Děkujeme, že jste si vybrali bronzové kartáče Tipton pro vaše potřeby čištění zbraní. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.