

Rifle Bronze Bore Brush, 3pk - Rifle Bronze Bore Brush 35 / 9mm Caliber, 3 pk

Tipton Bronze Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Rifle Bronze Bore Brush 35 / 9mm Caliber, 3 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001067
- Mfr. No.: 244560
- Caliber: 9mm
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 661120445609

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Bronze Bore Brush](#)
- [English: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Brosse en Bronze Tipton Rifle](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola in Bronzo per Canne Tipton](#)
- [Norsk: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton](#)
- [Suomi: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Rifle Bronze Bore Brush](#)
- [Český: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)

Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Bronze Bore Brush

Einleitung

Die Tipton Rifle Bronze Bore Brush ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Reinigung von Feuerwaffen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Tipton Bronze Bore Brushes nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille, während du die Bore Brush verwendest.
- Vermeide direkten Kontakt mit der Borstenstruktur, um Verletzungen zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Reinigung beginnst.
- Vermeide es, die Borsten zu stark zu biegen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Wähle die passende Größe der Bore Brush für dein Kaliber (z.B. 35 / 9mm, 38 Caliber, 357 Caliber).

2. Verwendung:

- Führe die Bore Brush vorsichtig in den Lauf der Waffe ein.
- Drehe die Bürste langsam und gleichmäßig, während du sie durch den Lauf ziehst.
- Wiederhole den Vorgang nach Bedarf, um alle Rückstände zu entfernen.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige die Bore Brush nach jeder Verwendung, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- Lagere die Bürste an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile der Bore Brush sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung im Zusammenhang mit der Tipton Rifle Bronze Bore Brush wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Informationen in dieser Anleitung dazu dienen, die sichere Verwendung der Tipton Rifle

Bronze Bore Brush zu fördern. Halte dich an die oben genannten Sicherheitsrichtlinien, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the Tipton Rifle Bronze Bore Brush. This product is designed to assist you in maintaining your firearm by keeping the bore clean and free of debris. Proper use and care of this product are essential for ensuring both your safety and the performance of your firearm. Please read this guide thoroughly to understand the safety precautions and instructions for use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose, which is cleaning the bore of rifles and firearms.
- Always follow the manufacturer's instructions when using the bore brush.
- Keep the bore brush out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the bore brush before each use for any signs of damage or wear, and do not use if damaged.
- Store the bore brush in a dry place, away from direct sunlight and extreme temperatures.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that your firearm is unloaded before attempting to clean it.
- Use safety glasses to protect your eyes from potential debris.
- Do not use excessive force when cleaning; this may damage both the bore brush and the firearm.
- Avoid using the bore brush on firearms that are not compatible with the specified calibers (38 Caliber, 357 Caliber, 9mm).
- Do not leave the bore brush unattended while in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is completely unloaded.
- Gather your cleaning supplies, including the Tipton Rifle Bronze Bore Brush, cleaning solvent, and safety glasses.

2. Using the Bore Brush:

- Attach the bore brush to a cleaning rod that is compatible with your firearm.
- Apply a small amount of cleaning solvent to the bore brush.
- Insert the bore brush into the chamber of the firearm and push it through the bore.
- Pull the brush back out gently; do not twist or force it.
- Repeat this process as necessary, depending on the level of fouling in the bore.

3. PostCleaning:

- After cleaning, inspect the bore brush for any wear or damage.
- Clean the bore brush with warm soapy water and let it dry completely before storing.
- Store the bore brush in a safe place away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bore brushes in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the bore brush in household waste if it is still in usable condition; consider donating it or recycling it appropriately.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the Tipton Rifle Bronze Bore Brush, please reach out to your local authorized dealer or the manufacturer directly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton

Introducción

Gracias por elegir el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton. Este producto está diseñado para ayudarte a mantener tus armas de fuego limpias y en óptimas condiciones. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el cepillo solo para el propósito previsto, que es la limpieza de cañones de armas de fuego.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No uses el cepillo si está dañado.
- Guarda el cepillo en un lugar seco y seguro después de su uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** Siempre utiliza gafas de seguridad durante la limpieza de armas para proteger tus ojos de posibles partículas.
- **Manipulación de Armas:** Asegúrate de que el arma esté descargada y en un lugar seguro antes de comenzar la limpieza.
- **Uso de Productos Químicos:** Si utilizas productos de limpieza adicionales, asegúrate de que sean seguros para usar con el cepillo y que sigas las instrucciones del fabricante.
- **Supervisión:** Si estás enseñando a alguien más a usar el cepillo, asegúrate de supervisar su uso en todo momento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el cepillo, productos de limpieza y gafas de seguridad.

2. Uso del Cepillo:

- Inserta el cepillo en el cañón del arma.
- Gira el cepillo suavemente mientras lo empujas hacia adentro y hacia afuera para eliminar la suciedad y los residuos.
- Repite el proceso según sea necesario, dependiendo del nivel de limpieza requerido.

3. Limpieza y Mantenimiento:

- Limpia el cepillo con un paño seco después de cada uso.
- Almacena el cepillo en un lugar seco para evitar la corrosión.

Instrucciones de Eliminación

- El cepillo de bronce Tipton debe ser desechado de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de limpieza y materiales de metal.

- Si el cepillo está dañado, considera reciclar el material de bronce donde sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar productos inseguros, por favor contacta a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de lote y cualquier otra información relevante sobre el producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Al seguir estas instrucciones y pautas, podrás disfrutar de una experiencia de limpieza segura y efectiva. Si tienes dudas, no dudes en buscar más información o ayuda.

Guide de Sécurité pour la Brosse en Bronze Tipton Rifle

Introduction

Merci d'avoir acheté la Brosse en Bronze Tipton Rifle. Ce produit est conçu pour t'aider à entretenir ton arme à feu en gardant le canon propre et exempt de débris. Une utilisation et un entretien appropriés de ce produit sont essentiels pour garantir ta sécurité ainsi que les performances de ton arme. Veuillez lire ce guide attentivement pour comprendre les précautions de sécurité et les instructions d'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à son but prévu, qui est de nettoyer le canon des fusils et des armes à feu.
- Suis toujours les instructions du fabricant lors de l'utilisation de la brosse à canon.
- Garde la brosse à canon hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte la brosse à canon avant chaque utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure, et ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Range la brosse à canon dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi toujours que ton arme à feu est déchargée avant de tenter de la nettoyer.
- Utilise des lunettes de sécurité pour protéger tes yeux des débris potentiels.
- Ne force pas lors du nettoyage ; cela peut endommager à la fois la brosse à canon et l'arme à feu.
- Évite d'utiliser la brosse à canon sur des armes à feu qui ne sont pas compatibles avec les calibres spécifiés (38 Caliber, 357 Caliber, 9mm).
- Ne laisse pas la brosse à canon sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemble tes fournitures de nettoyage, y compris la Brosse en Bronze Tipton Rifle, un solvant de nettoyage et des lunettes de sécurité.

2. Utilisation de la Brosse à Canon :

- Fixe la brosse à canon à une tige de nettoyage compatible avec ton arme à feu.
- Applique une petite quantité de solvant de nettoyage sur la brosse à canon.
- Insère la brosse à canon dans la chambre de l'arme à feu et pousse-la à travers le canon.
- Tire doucement la brosse en arrière ; ne la tord pas et ne la force pas.
- Répète ce processus si nécessaire, selon le niveau de salissure dans le canon.

3. Après le Nettoyage :

- Après le nettoyage, inspecte la brosse à canon pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Nettoie la brosse à canon avec de l'eau chaude savonneuse et laisse-la sécher complètement avant de la ranger.
- Range la brosse à canon dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux de

compagnie.

Instructions de Disposal

- Dispose de toute brosse à canon endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas la brosse à canon dans les déchets ménagers si elle est encore en état d'utilisation ; envisage de la donner ou de la recycler de manière appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou toute assistance concernant la Brosse en Bronze Tipton Rifle, n'hésite pas à te rapprocher de ton revendeur agréé local ou du fabricant directement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola in Bronzo per Canne Tipton

Introduzione

Grazie per aver acquistato la Spazzola in Bronzo per Canne Tipton. Questo prodotto è progettato per assisterti nella manutenzione della tua arma da fuoco, mantenendo la canna pulita e priva di detriti. Un uso e una cura appropriati di questo prodotto sono essenziali per garantire sia la tua sicurezza che le prestazioni della tua arma. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida per comprendere le precauzioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero la pulizia della canna di fucili e armi da fuoco.
- Segui sempre le istruzioni del produttore quando utilizzi la spazzola per canne.
- Tieni la spazzola per canne fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona la spazzola per canne prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura e non utilizzarla se danneggiata.
- Conserva la spazzola per canne in un luogo asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da temperature estreme.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia scarica prima di tentare di pulirla.
- Utilizza occhiali protettivi per proteggere i tuoi occhi da eventuali detriti.
- Non usare eccessiva forza durante la pulizia; questo potrebbe danneggiare sia la spazzola che l'arma da fuoco.
- Evita di utilizzare la spazzola per canne su armi da fuoco che non sono compatibili con i calibri specificati (38 Caliber, 357 Caliber, 9mm).
- Non lasciare la spazzola per canne incustodita mentre è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogli i tuoi materiali di pulizia, inclusa la Spazzola in Bronzo per Canne Tipton, solvente per la pulizia e occhiali protettivi.

2. Utilizzo della Spazzola per Canne:

- Attacca la spazzola per canne a una barra di pulizia compatibile con la tua arma da fuoco.
- Applica una piccola quantità di solvente per la pulizia sulla spazzola per canne.
- Inserisci la spazzola per canne nella camera dell'arma da fuoco e spingila attraverso la canna.
- Estrarre delicatamente la spazzola; non torcerla o forzarla.
- Ripeti questo processo se necessario, a seconda del livello di incrostazione nella canna.

3. PostPulizia:

- Dopo la pulizia, ispeziona la spazzola per canne per eventuali segni di usura o danni.
- Pulisci la spazzola per canne con acqua calda e sapone e lasciala asciugare completamente prima

di riportarla.

- Conserva la spazzola per canne in un luogo sicuro lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi spazzola per canne danneggiata o usurata in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la spazzola per canne nei rifiuti domestici se è ancora in condizioni utilizzabili; considera di donarla o riciclarla in modo appropriato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo alla Spazzola in Bronzo per Canne Tipton, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore autorizzato locale o il produttore direttamente.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du har kjøpt Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med å vedlikeholde våpenet ditt ved å holde løpet rent og fritt for rusk. Riktig bruk og pleie av dette produktet er avgjørende for å sikre både din sikkerhet og ytelsen til våpenet ditt. Vennligst les denne guiden nøye for å forstå sikkerhetstiltakene og bruksanvisningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål, som er rengjøring av løpet på rifler og skytevåpen.
- Følg alltid produsentens instruksjoner når du bruker borebørsten.
- Hold borebørsten utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser borebørsten før hver bruk for tegn på skade eller slitasje, og ikke bruk den hvis den er skadet.
- Oppbevar borebørsten på et tørt sted, borte fra direkte sollys og ekstreme temperaturer.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg alltid for at våpenet ditt er avfyrt før du prøver å rengjøre det.
- Bruk vernebriller for å beskytte øynene dine mot potensiell rusk.
- Ikke bruk overdreven kraft når du rengjør; dette kan skade både borebørsten og våpenet.
- Unngå å bruke borebørsten på skytevåpen som ikke er kompatible med de spesifiserte kalibrene (38 Caliber, 357 Caliber, 9mm).
- Ikke la borebørsten stå uten tilsyn mens den er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet ditt er helt avfyrt.
- Samle rengjøringsutstyret ditt, inkludert Tipton Rifle Bronze Bore Brush, rengjøringsløsning og vernebriller.

2. Bruk borebørsten:

- Fest borebørsten til en rengjøringsstang som er kompatibel med våpenet ditt.
- Påfør en liten mengde rengjøringsløsning på borebørsten.
- Sett borebørsten inn i kammeret på våpenet og skyv den gjennom løpet.
- Trekk børsten forsiktig tilbake; ikke vri eller tving den.
- Gjenta denne prosessen etter behov, avhengig av nivået av forurensning i løpet.

3. Etter rengjøring:

- Etter rengjøring, inspiser borebørsten for slitasje eller skade.
- Rengjør borebørsten med varmt såpevann og la den tørke helt før lagring.
- Oppbevar borebørsten på et trygt sted borte fra barn og kjæledyr.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadede eller slitte borebørster i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast borebørsten i husholdningsavfall hvis den fortsatt er i brukbar stand; vurder å donere den eller gjenvinne den på riktig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller ytterligere hjelp angående Tipton Rifle Bronze Bore Brush, vennligst ta kontakt med din lokale autoriserte forhandler eller produsenten direkte.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton

Wprowadzenie

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędne do czyszczenia wszystkich rodzajów broni palnej. Zapewniają skuteczne usuwanie zanieczyszczeń i osadów z lufy. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów zgodnie z regulacjami UE.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj szczotek mosiężnych Tipton zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj szczotki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed czyszczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj szczotek w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

Szczegółne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że używasz odpowiedniego kalibru szczotki do swojej broni (38 Caliber, 357 Caliber, 9mm).
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić lufy.
- Noś odpowiednie rękawice ochronne, aby uniknąć kontaktu z chemikaliami czyszczącymi.
- Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij wszelkie akcesoria, które mogą przeszkadzać w czyszczeniu.

2. Użycie szczotki:

- Wybierz odpowiednią szczotkę mosiężną zgodnie z kalibrem broni.
- Umieść szczotkę na końcu pręta czyszczącego.
- Włóż pręt do lufy i wykonuj ruchy w przód i w tył, aby skutecznie oczyścić lufę.
- Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie wypłucz lufę wodą i osusz.

3. Czyszczenie i konserwacja szczotek:

- Po użyciu, umyj szczotki w ciepłej wodzie z mydłem.
- Susz szczotki w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli szczotki są uszkodzone, nie wyrzucaj ich do zwykłego kosza. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją niebezpiecznych odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub zgłoszeń dotyczących niebezpiecznych sytuacji, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE. Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące przypomnień o produktach na platformie Safety Gate UE.

Zakończenie

Przestrzeganie powyższych instrukcji zapewni bezpieczne i skuteczne użytkowanie szczotek mosiężnych Tipton. Dziękujemy za wybór naszych produktów i zachęcamy do odpowiedzialnego czyszczenia broni.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush Turvaohjeet

Johdanto

Tiptonin pronssiset putkiharjat ovat välttämättömiä kaikissa aseiden puhdistustarpeissasi. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet tämän oppaan huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseiden puhdistamiseen ja että se on sopiva valitsemallesi kaliiperille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja puhdistaussasi aseita.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen puhdistamista.
- Älä käytä harjaa liian voimakkaasti, sillä se voi vaurioittaa aseeseen sisäosia.
- Pidä harja puhtaana ja kuivana käytön jälkeen, jotta se säilyttää tehokkuutensa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Valitse oikea kaliiperi harja, joka vastaa aseeseen kaliiperia.

2. Harjan käyttö:

- Kiinnitä harja puhdistusvarteeseen.
- Työnnä harja varovasti aseeseen piippuun. Vältä liiallista painetta.
- Vedä harja ulos hitaasti ja toista tarvittaessa.

3. Puhdistus:

- Puhdista harja käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja saippualla.
- Anna harjan kuivua täysin ennen säilytystä.

Hävitsohjeet

- Hävitä käytetyt harjat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä harjaa tavalliseen sekajätteeseen, jos se on vaurioitunut tai sisältää vaarallisia aineita.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että saat tarvittavat tiedot turvallisesta käytöstä ja huollosta.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Rifle Bronze Bore Brush

Introduktion

Tack för att du har valt Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Dessa borstar är designade för att underlätta vapenrengöring och säkerställa att ditt vapen förblir i gott skick. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett syfte enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Skadade eller slitna borstar ska inte användas.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella skräp som kan uppstå vid rengöring.
- Använd handskar för att skydda händerna från kemikalier och skräp.
- Undvik att använda borstar på vapen som är laddade. Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan rengöring.
- Använd borstarna med försiktighet för att inte skada vapnets inre ytor.
- Följ tillverkarens instruktioner för vilka kalibrar som är lämpliga för varje borste.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att ditt vapen är avsäkrat och rengöringsområdet är rent och ordnat.
- Välj rätt borste för den kaliber du ska rengöra (38 Caliber, 357 Caliber, 9mm).

2. Användning:

- Fäst borsten på en rengöringsstav.
- Applicera lämpligt rengöringsmedel på borsten om så önskas.
- För in borsten i pipan och rotera den försiktigt för att ta bort skräp och avlagringar.
- Dra borsten genom pipan flera gånger för att säkerställa en grundlig rengöring.
- Ta bort borsten och rengör den med en trasa eller papper efter användning.

3. Rengöring och underhåll:

- Rengör borstarna efter varje användning för att förlänga deras livslängd.
- Förvara borstarna i ett torrt och svalt utrymme för att undvika korrosion.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte borstarna i hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av Tipton Rifle Bronze Bore Brush.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Tento produkt je navržen pro efektivní a bezpečné čištění vašich zbraní. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání, seznámíme vás s důležitými bezpečnostními pokyny a pokyny pro použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze pro zamýšlený účel.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození. Pokud je výrobek poškozen, přestaňte jej používat.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před čištěním zbraně se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně zabezpečená.
- Při čištění zbraně se vyvarujte použití nadměrné síly, abyste nepoškodili bore brush nebo zbraň.
- Nepoužívejte bronzové kartáče na zbraně, které nejsou určeny pro bronzové čištění, aby nedošlo k poškození.
- V případě kontaktu s pokožkou nebo očima důkladně umyjte postiženou oblast vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud dojde k podráždění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na použití:

- Ujistěte se, že máte po ruce všechny potřebné nástroje a ochranné pomůcky.
- Zkontrolujte, zda je bore brush kompatibilní s kalibrem vaší zbraně (38 Caliber, 357 Caliber, 9mm).

2. Instalace:

- Připojte bronzový bore brush k čištění tyči podle pokynů výrobce. Ujistěte se, že je pevně uchycena.

3. Použití:

- Pomalu a jemně vkládejte bore brush do hlavně zbraně.
- Rotujte brush při pohybu dopředu a dozadu, abyste zajistili důkladné čištění.
- Po použití důkladně vyčistěte brush a uložte ji na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti výrobku jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro zbraně a příslušenství.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, neváhejte se obrátit na svého prodejce nebo výrobce. Všechna bezpečnostní dotazy a obavy můžete také nahlásit příslušným orgánům.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny a přispíváte k bezpečnému používání našich produktů.