

Nylon Bore Brush, 3 pk - Nylon Bore Brush 40 / 416 Caliber, 3 pk

Tipton Nylon Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Nylon Bore Brush 40 / 416 Caliber, 3 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001084
- Mfr. No.: 592325
- Caliber: 416 Caliber
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 661120923251

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Tipton Nylon Laufbürsten](#)
- [English: Tipton Nylon Bore Brush Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Brosse à Canon en Nylon Tipton](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola per Canna in Nylon Tipton](#)
- [Norsk: Tipton Nylon Bore Brush Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Czyszących Tipton Nylon](#)
- [Suomi: Tipton Nylon Bore Brush Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för Tipton Nylon Bore Brush](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro nylonové kartáče Tipton](#)

Sicherheitshinweise für die Tipton Nylon Laufbürsten

Einführung

Die Tipton Nylon Laufbürsten sind ein unverzichtbares Werkzeug für die Reinigung von Feuerwaffen. Dieses Dokument bietet wichtige Sicherheitshinweise, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Laufbürsten nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Bürsten außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass die Bürsten nicht beschädigt sind, bevor Sie sie verwenden.
- Lagern Sie die Bürsten an einem trockenen Ort, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung und ersetzen Sie die Bürsten bei Bedarf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Bürsten nur mit der richtigen Kalibergröße (40 / 416 Caliber).
- Tragen Sie bei der Verwendung von Reinigungsmitteln Handschuhe und eine Schutzbrille.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Bürsten mit offenen Flammen oder heißen Oberflächen.
- Verwenden Sie die Bürsten nicht, wenn Sie müde oder abgelenkt sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen und sicher ist.
- Wählen Sie die passende Nylon Laufbürste für das Kaliber Ihrer Waffe.

2. Verwendung:

- Führen Sie die Bürste vorsichtig in den Lauf ein.
- Drehen Sie die Bürste beim Reinigen in beide Richtungen, um eine gründliche Reinigung zu gewährleisten.
- Ziehen Sie die Bürste nach dem Reinigen vorsichtig wieder heraus.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die Bürste mit Wasser oder einem geeigneten Reinigungsmittel.
- Lassen Sie die Bürste vollständig trocknen, bevor Sie sie lagern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Laufbürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn die Bürsten stark abgenutzt oder beschädigt sind, entsorgen Sie diese sicher, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Bei Fragen zu unsicheren Produkten oder für Informationen über Rückrufe besuchen Sie bitte die EU Safety GatePlattform.

Tipton Nylon Bore Brush Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Nylon Bore Brush. This product is designed to assist you in maintaining your firearms effectively and safely. To ensure your safety and the longevity of the product, please read and follow all safety instructions and guidelines outlined in this manual.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation and safety features of your firearm before using the bore brush.
- Always handle firearms with care and treat them as if they are loaded.
- Keep the bore brush and all cleaning supplies out of reach of children and pets.
- Regularly inspect the bore brush for signs of wear or damage before each use.
- Do not use the bore brush if it is damaged or if any bristles are missing.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm maintenance and cleaning.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the bore brush only for its intended purpose: cleaning the bore of firearms.
- Always wear appropriate safety gear, such as gloves and eye protection, when cleaning firearms.
- Avoid using excessive force when cleaning to prevent damage to the bore or the brush.
- Do not leave the bore brush unattended while in use.
- If any cleaning solution is used, ensure it is compatible with the materials of both the bore brush and the firearm.
- Dispose of any cleaning materials according to local regulations.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary cleaning supplies, including the bore brush, cleaning rod, and any cleaning solvents.

2. Installation

- Attach the bore brush to the cleaning rod securely.
- Ensure that the brush is fitted correctly to avoid any accidents during cleaning.

3. Usage

- Insert the bore brush into the bore of the firearm.
- Rotate the brush gently while pushing it through the bore to remove fouling and debris.
- Pull the brush back out carefully and repeat the process as necessary.
- Clean the bore with a compatible solvent if needed, following the manufacturer's instructions for the solvent.

4. PostCleaning

- After cleaning, inspect the bore brush for any damage.
- Clean the bore brush with warm water and mild soap, if applicable, and allow it to dry completely before storage.

Disposal Instructions

- Dispose of the bore brush in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the bore brush in recycling bins unless specified by local guidelines.
- If the bore brush is damaged or worn out, follow your local guidelines for disposing of cleaning supplies.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the Tipton Nylon Bore Brush, please refer to the manufacturer's website or customer service contact points.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your Tipton Nylon Bore Brush. Always prioritize safety and proper handling practices when maintaining your firearms. Thank you for your commitment to responsible firearm ownership.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Los cepillos de nylon para cañones Tipton son herramientas esenciales para la limpieza de armas de fuego. Este manual proporciona pautas de seguridad y uso para garantizar que utilices este producto de manera segura y efectiva. Por favor, sigue estas instrucciones cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté fuera del alcance de los niños.
- Nunca utilices el cepillo de nylon para otros fines que no sean la limpieza de cañones de armas de fuego.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado.
- No utilices el cepillo si observas algún signo de desgaste o daño.
- Guarda el producto en un lugar seco y seguro después de su uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de protección para evitar que cualquier partícula suelta te entre en los ojos.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la limpieza.
- No apliques una fuerza excesiva al usar el cepillo, ya que esto puede dañar el cañón.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- No utilices el cepillo en un cañón caliente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo

- Encuentra un lugar bien iluminado y ventilado para realizar la limpieza.
- Asegúrate de tener a mano todos los materiales necesarios, incluidos el cepillo de nylon, un solvente de limpieza y un trapo limpio.

2. Preparación del Arma

- Verifica que el arma esté descargada y en posición segura.
- Retira cualquier accesorio que pueda interferir con la limpieza.

3. Uso del Cepillo de Nylon

- Aplica una pequeña cantidad de solvente de limpieza en el cepillo de nylon.
- Inserta el cepillo en el cañón y realiza movimientos suaves de vaivén.
- Limpia el cepillo con un trapo limpio después de usarlo para eliminar cualquier residuo.

4. Finalización de la Limpieza

- Una vez que hayas terminado, asegúrate de que no queden residuos en el cañón.
- Vuelve a montar cualquier accesorio que hayas retirado antes de la limpieza.

Instrucciones de Desecho

- Los cepillos de nylon son reciclables. Consulta las normativas locales sobre el reciclaje para desechar el producto de manera adecuada.
- No arrojes el cepillo en el fuego o en el agua, ya que esto puede causar daños al medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso de los cepillos de nylon para cañones Tipton, te recomendamos que busques información adicional en la página web del fabricante o contactes a un distribuidor autorizado.

Recuerda siempre seguir estas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité pour la Brosse à Canon en Nylon Tipton

Introduction

Merci d'avoir choisi la Brosse à Canon en Nylon Tipton. Ce produit est conçu pour t'aider à entretenir tes armes à feu de manière efficace et sécurisée. Pour garantir ta sécurité et la longévité du produit, merci de lire et de suivre toutes les instructions et lignes directrices de sécurité décrites dans ce manuel.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de connaître le fonctionnement et les caractéristiques de sécurité de ton arme à feu avant d'utiliser la brosse à canon.
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et considère-les comme si elles étaient chargées.
- Garde la brosse à canon et tous les produits de nettoyage hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspecte régulièrement la brosse à canon pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- N'utilise pas la brosse à canon si elle est endommagée ou si des poils manquent.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise la brosse à canon uniquement pour son usage prévu : nettoyer le canon des armes à feu.
- Porte toujours un équipement de protection approprié, comme des gants et des lunettes de protection, lors du nettoyage des armes à feu.
- Évite d'utiliser une force excessive lors du nettoyage pour prévenir les dommages au canon ou à la brosse.
- Ne laisse pas la brosse à canon sans surveillance pendant son utilisation.
- Si tu utilises une solution de nettoyage, assure-toi qu'elle est compatible avec les matériaux de la brosse à canon et de l'arme à feu.
- Débarrasse-toi de tout matériel de nettoyage conformément aux réglementations locales.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sécurisée.
- Rassemble tous les produits de nettoyage nécessaires, y compris la brosse à canon, la tige de nettoyage et tout solvant de nettoyage.

2. Installation

- Fixe la brosse à canon à la tige de nettoyage de manière sécurisée.
- Assure-toi que la brosse est correctement ajustée pour éviter tout accident pendant le nettoyage.

3. Utilisation

- Insère la brosse à canon dans le canon de l'arme à feu.
- Fais tourner doucement la brosse tout en la poussant à travers le canon pour éliminer les résidus et les débris.
- Tire la brosse en arrière avec précaution et répète le processus si nécessaire.
- Nettoie le canon avec un solvant compatible si besoin, en suivant les instructions du fabricant pour

le solvant.

4. Après le Nettoyage

- Après le nettoyage, inspecte la brosse à canon pour détecter des dommages.
- Nettoie la brosse à canon avec de l'eau tiède et un savon doux, si applicable, et laisse-la sécher complètement avant de la ranger.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine la brosse à canon conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jette pas la brosse à canon dans les bacs de recyclage à moins que cela ne soit spécifié par les directives locales.
- Si la brosse à canon est endommagée ou usée, suis les directives locales pour l'élimination des produits de nettoyage.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de la Brosse à Canon en Nylon Tipton, consulte le site web du fabricant ou les points de contact du service client.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et lignes directrices, tu peux garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec ta Brosse à Canon en Nylon Tipton. Priorise toujours la sécurité et les bonnes pratiques de manipulation lors de l'entretien de tes armes à feu. Merci de ton engagement envers une possession responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola per Canna in Nylon Tipton

Introduzione

Grazie per aver scelto la Spazzola per Canna in Nylon Tipton. Questo prodotto è progettato per assisterti nella manutenzione delle tue armi da fuoco in modo efficace e sicuro. Per garantire la tua sicurezza e la longevità del prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza riportate in questo manuale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza della tua arma da fuoco prima di utilizzare la spazzola per canna.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e trattale come se fossero cariche.
- Tieni la spazzola per canna e tutti i materiali per la pulizia fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Ispeziona regolarmente la spazzola per canna per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare la spazzola per canna se è danneggiata o se mancano delle setole.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la manutenzione e la pulizia delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la spazzola per canna solo per il suo scopo previsto: la pulizia della canna delle armi da fuoco.
- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale appropriati, come guanti e occhiali protettivi, quando pulisci le armi da fuoco.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva durante la pulizia per prevenire danni alla canna o alla spazzola.
- Non lasciare la spazzola per canna incustodita mentre è in uso.
- Se utilizzi una soluzione per la pulizia, assicurati che sia compatibile con i materiali sia della spazzola per canna che dell'arma da fuoco.
- Smaltisci qualsiasi materiale per la pulizia secondo le normative locali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti i materiali necessari per la pulizia, inclusi la spazzola per canna, la canna di pulizia e eventuali solventi per la pulizia.

2. Installazione

- Attacca la spazzola per canna alla canna di pulizia in modo sicuro.
- Assicurati che la spazzola sia montata correttamente per evitare incidenti durante la pulizia.

3. Uso

- Inserisci la spazzola per canna nella canna dell'arma da fuoco.
- Ruota delicatamente la spazzola mentre la spingi attraverso la canna per rimuovere residui e detriti.
- Estrarre la spazzola con cautela e ripeti il processo se necessario.
- Pulisci la canna con un solvente compatibile se necessario, seguendo le istruzioni del produttore per il solvente.

4. PostPulizia

- Dopo la pulizia, ispeziona la spazzola per canna per eventuali danni.
- Pulisci la spazzola per canna con acqua calda e sapone delicato, se applicabile, e lasciala asciugare completamente prima della conservazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la spazzola per canna secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non smaltire la spazzola per canna nei contenitori per il riciclaggio a meno che non sia specificato dalle linee guida locali.
- Se la spazzola per canna è danneggiata o usurata, segui le linee guida locali per lo smaltimento dei materiali di pulizia.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardo all'uso della Spazzola per Canna in Nylon Tipton, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o i punti di contatto del servizio clienti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con la tua Spazzola per Canna in Nylon Tipton. Dai sempre priorità alla sicurezza e alle pratiche di maneggio corrette quando mantieni le tue armi da fuoco. Grazie per il tuo impegno verso una proprietà responsabile delle armi da fuoco.

Tipton Nylon Bore Brush

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte Tipton Nylon Bore Brush. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med å opprettholde dine skytevåpen på en effektiv og sikker måte. For å sikre din sikkerhet og produktets levetid, vennligst les og følg alle sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer som er beskrevet i denne manualen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med driften og sikkerhetsfunksjonene til ditt skytevåpen før du bruker borebørsten.
- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og behandle dem som om de er ladd.
- Hold borebørsten og alle rengjøringsmidler utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr.
- Inspiser regelmessig borebørsten for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Bruk ikke borebørsten hvis den er skadet eller hvis noen bust er manglende.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående vedlikehold og rengjøring av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk borebørsten kun til sitt tiltenkte formål: rengjøring av bore på skytevåpen.
- Bruk alltid passende verneutstyr, som hansker og øyebeskyttelse, når du rengjør skytevåpen.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du rengjør for å forhindre skade på bore eller børsten.
- La ikke borebørsten være uten tilsyn mens den er i bruk.
- Hvis det brukes rengjøringsløsning, sørg for at den er kompatibel med materialene til både borebørsten og skytevåpenet.
- Kaste eventuelle rengjøringsmaterialer i henhold til lokale forskrifter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at skytevåpenet er uladd og peker i en sikker retning.
- Samle alle nødvendige rengjøringsmidler, inkludert borebørsten, rengjøringsstangen og eventuelle rengjøringsløsninger.

2. Installasjon

- Fest borebørsten til rengjøringsstangen på en sikker måte.
- Sørg for at børsten er riktig festet for å unngå ulykker under rengjøring.

3. Bruk

- Sett borebørsten inn i bore på skytevåpenet.
- Vri børsten forsiktig mens du skyver den gjennom bore for å fjerne avleiringer og rusk.
- Trekk børsten tilbake forsiktig og gjenta prosessen etter behov.
- Rengjør bore med en kompatibel løsning om nødvendig, i henhold til produsentens instruksjoner for løsningen.

4. Etter rengjøring

- Etter rengjøring, inspiser borebørsten for eventuell skade.
- Rengjør borebørsten med varmt vann og mild såpe, hvis aktuelt, og la den tørke helt før lagring.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste borebørsten i samsvar med lokale avfallsreguleringsforskrifter.
- Kaste ikke borebørsten i resirkuleringsbokser med mindre det er spesifisert av lokale retningslinjer.
- Hvis borebørsten er skadet eller utslitt, følg lokale retningslinjer for avhending av rengjøringsmidler.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående bruken av Tipton Nylon Bore Brush, vennligst se produsentens nettside eller kundeservice kontaktpunkter.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv rengjøringsopplevelse med din Tipton Nylon Bore Brush. Prioriter alltid sikkerhet og riktig håndteringspraksis når du vedlikeholder dine skytevåpen. Takk for ditt engasjement for ansvarlig eierskap av skytevåpen.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Czyszczących Tipton Nylon

Wprowadzenie

Szczotki czyszczące Tipton Nylon są niezbędne do utrzymania broni palnej w dobrym stanie. Używając tych szczotek, należy przestrzegać poniższych wytycznych bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas ich użytkowania.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj szczotek wyłącznie do zamierzonych celów.
- Przechowuj szczotki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze sprawdzaj szczotki przed użyciem pod kątem uszkodzeń.
- Nie używaj szczotek, jeśli są one uszkodzone lub zużyte.
- Zwracaj uwagę na wszelkie oznaki nieprawidłowego działania podczas użytkowania.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj rękawic ochronnych, aby uniknąć kontaktu z chemikaliami czyszczącymi.
- Unikaj wdychania pyłów i oparów podczas czyszczenia broni.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić lufy.
- Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz wszystkie niezbędne materiały, w tym szczotki i chemikalia czyszczące.

2. Czyszczenie broni:

- Włóż szczotkę do lufy zgodnie z kierunkiem strzału.
- Delikatnie przesuwaj szczotkę tam i z powrotem, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, użyj czystej szmatki do usunięcia pozostałości.

3. Po użyciu:

- Dokładnie oczyść szczotki z pozostałości chemikaliów.
- Przechowuj szczotki w suchym i bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj szczotek do ognia ani nie spalaj ich.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania szczotek czyszczących, skontaktuj się z lokalnym punktem wsparcia. Upewnij się, że masz informacje o produkcie, aby uzyskać pomoc.

Podsumowanie

Stosując się do powyższych wytycznych, możesz bezpiecznie korzystać ze szczotek czyszczących Tipton Nylon, zapewniając sobie i innym bezpieczeństwo. Pamiętaj, aby zawsze być czujnym i odpowiedzialnym użytkownikiem.

Tipton Nylon Bore Brush Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tiptonin nylontyöntöharjat ovat välttämättömiä aseiden puhdistustarpeissa. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä, ettei siinä ole vaurioita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet puhdistusaineita tai muita kemikaaleja.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja lukittu ennen puhdistusta.
- Älä käytä harjaa voimakkaasti, jotta et vahingoita aseeseen piippua.
- Vältä liiallista painetta harjan käytössä.
- Puhdista harja käytön jälkeen ja säilytä se kuivassa paikassa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja tarkista sen turvallisuus.
- Valitse oikean kaliiperin harja (esim. 40 / 416 Caliber).

2. Käyttö

- Aseta harja aseeseen piippuun varovasti.
- Kierrä harjaa hitaasti ja tasaisesti piipun sisällä.
- Toista tarvittaessa, kunnes piippu on puhdas.

3. Puhdistus

- Puhdista harja käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja saippualla.
- Huuhtelee perusteellisesti ja kuivaa ennen säilytystä.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätehuoltomääräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen tiedot valmiina.

Huomioi, että turvallisuusohjeiden noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tuotteen turvallinen käyttö varmistaa sekä käyttäjän että ympäristön hyvinvoinnin.

Säkerhetsanvisningar för Tipton Nylon Bore Brush

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Nylon Bore Brush. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig med dina vapenrengöringsbehov. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontakta en expert om du är osäker på hur produkten ska användas.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid borsten för skador innan användning.
- Använd endast borsten för avsett ändamål, vilket är rengöring av vapen.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid rengöring för att skydda ögonen och huden.
- Undvik att använda borsten på vapen som är laddade eller inte är helt avstängda.
- Förvara borsten på en torr och säker plats efter användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt avstängt och oladdat.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive Tipton Nylon Bore Brush.

2. Användning:

- Sätt in borsten i loppet på vapnet.
- Rör borsten fram och tillbaka för att avlägsna smuts och avlagringar.
- Rengör borsten efter användning för att förlänga dess livslängd.

3. Avslutning:

- Kontrollera att vapnet är rent och fritt från skräp.
- Förvara borsten på en säker plats, borta från barn.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte borsten i hushållssoporna.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plastprodukter.
- Om produkten är skadad, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

Vid frågor eller behov av ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Tipton Nylon Bore Brush. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid vapenrengöring.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro nylonové kartáče Tipton

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nylonové kartáče Tipton. Tyto kartáče jsou navrženy tak, aby splnily vaše potřeby při čištění zbraní. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití, které vám pomohou zajistit bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte kartáče pouze k určenému účelu, tj. čištění zbraní.
- Zkontrolujte výrobek před použitím, zda není poškozený.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a obraťte se na výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání kartáče noste ochranné brýle, abyste se chránili před možnými odletujícími částicemi.
- Při čištění zbraní se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
- Vyvarujte se používání nadměrného tlaku při čištění, aby nedošlo k poškození zbraně nebo kartáče.
- Po použití kartáče jej důkladně vyčistěte a uskladněte na suchém místě.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály k dispozici.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.

2. Použití kartáče:

- Vyberte správný kalibr kartáče (40 / 416 Caliber).
- Vložte kartáč do hlavní zbraně a jemně otáčejte, abyste odstranili nečistoty.
- Po dokončení čištění důkladně opláchněte kartáč vodou a nechte oschnout.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte kartáče na opotřebení a vyměňte je, pokud jsou poškozené.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny části výrobku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je kartáč poškozený, zlikvidujte jej bezpečným způsobem, aby nedošlo k poranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. V případě potřeby se informujte o aktualizacích týkajících se stažení výrobku prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání nylonových kartáčů Tipton. Věříme, že vám naše produkty

přinesou spokojenost a bezpečnost při čištění vašich zbraní.