

Handgun Bronze Bore Brush, 3 pk - Handgun Bronze Bore Brush 22 Caliber, 3 pk

Tipton Bronze Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Handgun Bronze Bore Brush 22 Caliber, 3 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001087
- Mfr. No.: 770767
- Caliber: 22 Caliber
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 661120707677

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Tipton Handgun Bronze Bore Brush](#)
- [English: Tipton Handgun Bronze Bore Brush Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Cepillo de Cañón de Bronce Tipton](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage en Bronze Tipton](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola in Bronzo per Canne Tipton](#)
- [Norsk: Tipton Handgun Bronze Bore Brush Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton](#)
- [Suomi: Tipton Handgun Bronze Bore Brush Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Handgun Bronze Bore Brush, 3 pk](#)
- [Český: Tipton Handgun Bronze Bore Brush Bezpečnostní pokyny](#)

Sicherheitshinweise für die Tipton Handgun Bronze Bore Brush

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Tipton Handgun Bronze Bore Brush! Diese hochwertigen Laufbürsten sind speziell für die Reinigung von Handfeuerwaffen konzipiert und sorgen dafür, dass deine Waffen in einwandfreiem Zustand bleiben. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte die Bürsten außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwende das Produkt nur mit geeigneten Reinigungsmitteln und Methoden.
- Berichte unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Bürsten nur mit Handfeuerwaffen, die für das Kaliber .22 geeignet sind.
- Trage immer Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende die Bürste nicht mit übermäßigem Druck, um Beschädigungen am Lauf zu vermeiden.
- Reinige die Bürsten nach jedem Gebrauch, um Ablagerungen zu entfernen.
- Lagere die Bürsten an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Reinigung beginnst.
- Bereite alle benötigten Reinigungsmittel und Werkzeuge vor.

2. Verwendung der Bürste:

- Führe die Bürste vorsichtig in den Lauf der Waffe ein.
- Drehe die Bürste beim Herausziehen, um Ablagerungen effektiv zu entfernen.
- Wiederhole den Vorgang nach Bedarf, um den Lauf gründlich zu reinigen.

3. Nach der Reinigung:

- Überprüfe den Lauf auf Rückstände und reinige gegebenenfalls erneut.
- Trage ein leichtes Schmiermittel auf, um den Lauf zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Bürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Vermeide die Entsorgung in der Natur oder in Gewässern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst.

Wir wünschen dir viel Freude mit deiner Tipton Handgun Bronze Bore Brush und eine sichere Nutzung!

Tipton Handgun Bronze Bore Brush Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the Tipton Handgun Bronze Bore Brush. This product is designed to assist you in effectively cleaning your firearms. To ensure your safety and the safe use of this product, please read this guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow the manufacturer's guidelines.
- Ensure that the firearm is unloaded before using the bore brush.
- Keep the bore brush out of reach of children and pets.
- Inspect the bore brush for any damage before use. Do not use if damaged.
- Store the bore brush in a dry place away from direct sunlight to prevent deterioration.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the bore brush only for its intended purpose: cleaning the bore of firearms.
- Wear safety glasses to protect your eyes from debris when cleaning.
- Do not use excessive force when using the bore brush to avoid damaging the firearm.
- Do not combine the bore brush with other cleaning tools unless specified by the manufacturer.
- Ensure that the cleaning solvent used is suitable for bronze brushes to prevent corrosion.
- Follow the recommended cleaning intervals for your specific firearm to maintain safety and performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary cleaning supplies, including the bore brush, cleaning solvent, and a cleaning rod.

2. Installation:

- Attach the bore brush to the cleaning rod securely.
- Ensure the connection is tight to prevent the brush from detaching during use.

3. Usage:

- Apply a suitable cleaning solvent to the bore brush.
- Insert the brush into the bore of the firearm gently.
- Move the brush back and forth in the bore to remove fouling and debris.
- Avoid using excessive pressure; let the brush do the work.
- After cleaning, remove the brush from the bore and clean it with a solvent to remove any residue.

4. PostCleaning:

- Inspect the bore for cleanliness and ensure no debris remains.
- Store the bore brush in a safe, dry location.

Disposal Instructions

- Dispose of the bore brush in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the bore brush in regular household waste if it is contaminated with cleaning solvents.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Tipton Handgun Bronze Bore Brush, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Thank you for choosing Tipton for your firearm cleaning needs. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Cepillo de Cañón de Bronce Tipton

Introducción

Los cepillos de bronce Tipton son herramientas esenciales para la limpieza de armas de fuego, especialmente diseñados para calibres de hasta 22. Este documento proporciona pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee cuidadosamente todas las instrucciones y recomendaciones antes de usar el cepillo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Mantén los cepillos fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Utiliza siempre gafas de seguridad y guantes al limpiar armas de fuego.
- No utilices el cepillo para ningún otro propósito que no sea la limpieza de armas de fuego.
- Verifica el estado del cepillo antes de cada uso. Si está desgastado o dañado, reemplázalo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:** El uso inadecuado del cepillo puede causar lesiones o daños a la propiedad.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la limpieza.
 - No limpies el arma en un área donde haya municiones.
 - Evita aplicar demasiada fuerza al usar el cepillo para no dañar el cañón.
- **Advertencias Específicas:**
 - Este producto no es adecuado para su uso por menores de 18 años sin supervisión.
 - Si experimentas alguna reacción alérgica al bronce o materiales relacionados, deja de usar el producto inmediatamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios: cepillo de bronce, solvente para limpieza, trapo limpio y gafas de seguridad.
- Coloca el arma en una superficie plana y estable.

2. Uso del Cepillo:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Aplica el solvente para limpieza en el cepillo.
- Inserta el cepillo en el cañón del arma y gíralo suavemente mientras lo mueves hacia adelante y hacia atrás.
- Limpia el cañón con un trapo limpio después de usar el cepillo.

3. Finalización:

- Asegúrate de que el cañón esté completamente seco antes de almacenar el arma.
- Limpia el cepillo después de cada uso con agua y jabón, y déjalo secar completamente.

Instrucciones de Desecho

- Los cepillos de bronce deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos metálicos.
- Si el cepillo está dañado o desgastado, colócalo en un contenedor de reciclaje de metales.
- No arrojes el cepillo en la basura común.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas sobre seguridad y uso del producto, por favor contacta a un representante de Tipton a través del canal de servicio al cliente indicado en el empaque del producto.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de los cepillos de bronce Tipton.

Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage en Bronze Tipton

Introduction

Merci d'avoir acheté la Brosse de Nettoyage en Bronze Tipton. Ce produit est conçu pour t'aider à nettoyer efficacement tes armes à feu. Pour garantir ta sécurité et une utilisation correcte de ce produit, lis attentivement ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et suis les directives du fabricant.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'utiliser la brosse.
- Garde la brosse hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspecte la brosse pour tout dommage avant de l'utiliser. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Range la brosse dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil pour éviter la détérioration.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise la brosse uniquement pour son objectif prévu : nettoyer le canon des armes à feu.
- Porte des lunettes de sécurité pour protéger tes yeux des débris lors du nettoyage.
- N'utilise pas une force excessive lors de l'utilisation de la brosse pour éviter d'endommager l'arme.
- Ne combine pas la brosse avec d'autres outils de nettoyage, sauf indication contraire du fabricant.
- Assuretoi que le solvant de nettoyage utilisé est adapté aux brosses en bronze pour éviter la corrosion.
- Suis les intervalles de nettoyage recommandés pour ton arme spécifique afin de maintenir la sécurité et la performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que ton arme est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris la brosse, le solvant de nettoyage et une tige de nettoyage.

2. Installation :

- Fixe la brosse à la tige de nettoyage de manière sécurisée.
- Assuretoi que la connexion est serrée pour éviter que la brosse ne se détache pendant l'utilisation.

3. Utilisation :

- Applique un solvant de nettoyage approprié sur la brosse.
- Insère doucement la brosse dans le canon de l'arme.
- Déplace la brosse d'avant en arrière dans le canon pour enlever les dépôts et les débris.
- Évite d'appliquer une pression excessive ; laisse la brosse faire le travail.
- Après le nettoyage, retire la brosse du canon et nettoie-la avec un solvant pour enlever tout résidu.

4. PostNettoyage :

- Inspecte le canon pour vérifier sa propreté et assuretoi qu'aucun débris ne reste.

- Range la brosse dans un endroit sûr et sec.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine la brosse conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas la brosse dans les déchets ménagers ordinaires si elle est contaminée par des solvants de nettoyage.
- Consulte les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la Brosse de Nettoyage en Bronze Tipton, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client pour obtenir de l'aide.

Merci d'avoir choisi Tipton pour tes besoins de nettoyage d'armes à feu. Ta sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola in Bronzo per Canne Tipton

Introduzione

Grazie per aver acquistato la Spazzola in Bronzo per Canne Tipton. Questo prodotto è progettato per aiutarti a pulire efficacemente le tue armi da fuoco. Per garantire la tua sicurezza e un uso corretto di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui le linee guida del produttore.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di utilizzare la spazzola per canne.
- Tieni la spazzola per canne fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Ispeziona la spazzola per canne per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiata.
- Conserva la spazzola per canne in un luogo asciutto e lontano dalla luce diretta del sole per prevenire deterioramenti.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la spazzola per canne solo per il suo scopo previsto: pulire la canna delle armi da fuoco.
- Indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi dai detriti durante la pulizia.
- Non esercitare una forza eccessiva durante l'uso della spazzola per evitare di danneggiare l'arma.
- Non combinare la spazzola per canne con altri strumenti di pulizia a meno che non sia specificato dal produttore.
- Assicurati che il solvente per la pulizia utilizzato sia adatto per le spazzole in bronzo per prevenire la corrosione.
- Segui gli intervalli di pulizia raccomandati per la tua specifica arma per mantenere la sicurezza e le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma sia completamente scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti i materiali necessari per la pulizia, inclusa la spazzola per canne, il solvente per la pulizia e una canna di pulizia.

2. Installazione:

- Fissa saldamente la spazzola per canne alla canna di pulizia.
- Assicurati che il collegamento sia stretto per prevenire il distacco della spazzola durante l'uso.

3. Uso:

- Applica un solvente per la pulizia adatto sulla spazzola per canne.
- Inserisci delicatamente la spazzola nella canna dell'arma.
- Muovi la spazzola avanti e indietro nella canna per rimuovere residui e detriti.
- Evita di esercitare pressione eccessiva; lascia che la spazzola faccia il lavoro.
- Dopo la pulizia, rimuovi la spazzola dalla canna e puliscila con un solvente per rimuovere eventuali residui.

4. PostPulizia:

- Ispeziona la canna per verificarne la pulizia e assicurati che non rimangano detriti.
- Conserva la spazzola per canne in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la spazzola per canne in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la spazzola per canne nei rifiuti domestici se contaminata con solventi per la pulizia.
- Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la Spazzola in Bronzo per Canne Tipton, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o di contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Ti ringraziamo per aver scelto Tipton per le tue esigenze di pulizia delle armi. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Tipton Handgun Bronze Bore Brush

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du kjøpte Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med effektiv rengjøring av skytevåpnene dine. For å sikre din sikkerhet og trygg bruk av dette produktet, vennligst les denne guiden nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og følg produsentens retningslinjer.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt før du bruker borebørsten.
- Hold borebørsten utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Inspiser borebørsten for eventuelle skader før bruk. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Oppbevar borebørsten på et tørt sted bort fra direkte sollys for å forhindre forringelse.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk borebørsten kun til sitt tiltenkte formål: rengjøring av bore på skytevåpen.
- Bruk vernebriller for å beskytte øynene mot rusk under rengjøring.
- Ikke bruk overdreven kraft når du bruker borebørsten for å unngå å skade skytevåpenet.
- Ikke kombiner borebørsten med andre rengjøringsverktøy med mindre det er spesifisert av produsenten.
- Sørg for at rengjøringsløsemidlet som brukes, er egnet for bronsebørster for å forhindre korrosjon.
- Følg de anbefalte rengjøringsintervallene for ditt spesifikke skytevåpen for å opprettholde sikkerhet og ytelse.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet ditt er helt avfyrt og pek i en trygg retning.
- Samle alle nødvendige rengjøringsmaterialer, inkludert borebørsten, rengjøringsløsemiddel og et rengjøringsstang.

2. Installasjon:

- Fest borebørsten til rengjøringsstangen sikkert.
- Sørg for at forbindelsen er stram for å forhindre at børsten løsner under bruk.

3. Bruk:

- Påfør et passende rengjøringsløsemiddel på borebørsten.
- Sett børsten forsiktig inn i bore på skytevåpenet.
- Beveg børsten frem og tilbake i bore for å fjerne avleiringer og rusk.
- Unngå å bruke overdreven trykk; la børsten gjøre jobben.
- Etter rengjøring, fjern børsten fra bore og rengjør den med et løsemiddel for å fjerne eventuelle rester.

4. Etter rengjøring:

- Inspiser bore for renhet og sørg for at ingen rusk gjenstår.
- Oppbevar borebørsten på et sikkert, tørt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste borebørsten i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast borebørsten i vanlig husholdningsavfall hvis den er forurensset med rengjøringsløsemidler.
- Sjekk med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktige avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående Tipton Handgun Bronze Bore Brush, vennligst se produsentens nettsted eller kontakt deres kundestøtte for hjelp.

Takk for at du valgte Tipton for dine rengjøringsbehov for skytevåpen. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton

Wprowadzenie

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędnym narzędziem do czyszczenia broni palnej, zwłaszcza dla kal. 22. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj szczotek tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj szczotki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj szczotki pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Nie używaj szczotek do czyszczenia innych przedmiotów, które nie są przeznaczone do tego celu.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Unikaj kontaktu szczotek z innymi materiałami, które mogą być łatwopalne.
- Nie używaj szczotek w zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia lufy broni.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały: szczotki, środki czyszczące, rękawice i okulary ochronne.

2. Czyszczenie:

- Włóż szczotkę do lufy broni.
- Delikatnie przesuwaj szczotkę w przód i w tył, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, wyjmij szczotkę i oczyść lufę z resztek środka czyszczącego.

3. Przechowywanie:

- Po użyciu dokładnie oczyść szczotki i przechowuj je w suchym miejscu.
- Upewnij się, że szczotki są niedostępne dla dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotek do ogólnych odpadów, jeśli są one zanieczyszczone substancjami chemicznymi.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie szczotek mosiężnych Tipton. Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa produktu oraz o zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych sytuacji odpowiednim organom.

Tipton Handgun Bronze Bore Brush

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tipton Handgun Bronze Bore Brush on suunniteltu aseiden puhdistukseen, erityisesti 22 kaliiperin aseille. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain aseiden puhdistukseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja puhdistuksen aikana.
- Varmista, että ase on lukittu ja tyhjennetty ennen puhdistamista.
- Vältä liiallista painetta harjaa käytettäessä, jotta et vahingoita piippua.
- Puhdista harja säännöllisesti käytön jälkeen, jotta se pysyy tehokkaana.
- Säilytä harjat kuivassa ja puhtaassa paikassa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Valitse oikean kaliiperin harja (22 Caliber).

2. Asennus

- Kiinnitä harja puhdistustankoon.
- Varmista, että harja on tukevasti kiinni.

3. Käyttö

- Syötä harja asepiippuun varovasti.
- Käännä harjaa hitaasti ja tasaisesti edestakaisin puhdistaaksesi piippua.
- Toista tarvittaessa, kunnes piippu on puhdas.

4. Puhdistus

- Puhdista harja käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja saippualla.
- Huuhtelee huolellisesti ja kuivaa.

Jätteiden hävittäminen

- Hävitä käytetyt harjat paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Handgun Bronze Bore Brush, 3 pk

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Denna produkt är designad för att effektivt rengöra dina handeldvapen. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp och kemikalier.
- Använd handskar för att skydda huden under rengöringsprocessen.
- Se till att vapnet är avsäkrat och tomt innan du börjar rengöra.
- Arbeta i ett välventilerat utrymme för att undvika inandning av skadliga ångor.
- Undvik att använda borstar på andra ytor än de avsedda, för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och material tillgängliga.
- Kontrollera att borsten är av rätt kaliber för ditt vapen (22 Caliber).

2. Rengöring:

- Applicera ett lämpligt rengöringsmedel på borsten.
- För in borsten i loppet och rotera den försiktigt för att avlägsna skräp.
- Dra borsten fram och tillbaka i loppet för att säkerställa en grundlig rengöring.
- Rengör borsten med vatten och låt den torka efter användning.

3. Efter användning:

- Förvara borstarna på en torr och säker plats.
- Kontrollera borstarna för skador innan nästa användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala bestämmelser.
- Kasta inte borstarna i hushållsavfall om de är skadade eller slitna.
- Kontakta din lokala avfallshantering för specifika instruktioner om hur man återvinner eller kasserar produkten på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av Tipton Handgun Bronze Bore Brush.

Tipton Handgun Bronze Bore Brush Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Tento produkt je navržen pro efektivní čištění vaší zbraně a zajištění její dlouhé životnosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, seznámíme vás s důležitými bezpečnostními pokyny a informacemi.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a doporučení.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze podle jeho určení.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození a opotřebení.
- Nezapojujte se do čištění zbraně, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo drog.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte ochranné brýle a rukavice při čištění zbraně.
- Zajistěte, aby byla zbraň vždy vybitá před použitím kartáče.
- Nepoužívejte kartáč, pokud je poškozený nebo opotřebovaný.
- Nenechávejte kartáč v blízkosti otevřeného ohně nebo horkých povrchů.
- Po použití důkladně vyčistěte a uložte kartáč na bezpečné místo.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na čištění:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Připravte si potřebné čisticí prostředky a ochranné pomůcky.

2. Použití kartáče:

- Vložte kartáč do hlavní zbraně.
- Pomalu a opatrně pohybujte kartáčem tam a zpět.
- Po čištění důkladně vyčistěte hlaveň a odstraňte zbytky čisticího prostředku.

3. Údržba kartáče:

- Po každém použití kartáč důkladně vyčistěte.
- Uložte kartáč do suchého a bezpečného prostředí.

Pokyny pro likvidaci

- Kartáč a jeho obaly likvidujte podle platných místních předpisů o odpadech.
- Pokud je kartáč poškozený, zlikvidujte jej jako nebezpečný odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo jeho používání se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, jako je číslo modelu a datum zakoupení.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny a užíváte si výhody produktu Tipton Handgun Bronze Bore Brush.