

# Handgun Bronze Bore Brush, 3 pk - Handgun Bronze Bore Brush 45 Caliber, 3 pk

Tipton Bronze Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Attributes

- Name: Handgun Bronze Bore Brush 45 Caliber, 3 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001093
- Mfr. No.: 737502
- Caliber: 45 Caliber
- Delivery weight: 0.014kg
- UPC: 661120375029

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Tipton Handgun Bronze Bore Brush](#)
- [English: Tipton Handgun Bronze Bore Brush Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour la brosse de canon en bronze Tipton](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola in Bronzo per Canne Tipton](#)
- [Norsk: Tipton Handgun Bronze Bore Brush Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Szczotek Mosiężnych Tipton](#)
- [Suomi: Tipton Handgun Bronze Bore Brush Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Handgun Bronze Bore Brush](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Tipton Handgun Bronze Bore Brush](#)

# Sicherheitshinweise für die Tipton Handgun Bronze Bore Brush

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Tipton Handgun Bronze Bore Brush entschieden hast. Diese Bürsten sind speziell für die Reinigung von Handfeuerwaffen konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anleitungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bürsten nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Bürsten außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Bürsten regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, bevor du sie verwendest.
- Verwende die Bürsten nur in gut belüfteten Bereichen, um die Einwirkung von Chemikalien zu minimieren.
- Achte darauf, dass die Bürsten nicht mit anderen Reinigungsprodukten in Kontakt kommen, die ihre Wirksamkeit beeinträchtigen könnten.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Bürsten niemals, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Trage bei der Verwendung der Bürsten geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Achte darauf, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Reinigung beginnst.
- Vermeide es, übermäßigen Druck auf die Bürste auszuüben, um Beschädigungen am Lauf zu vermeiden.
- Lagere die Bürsten an einem trockenen Ort, um Rostbildung zu verhindern.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Bereite die Reinigungsfläche vor, indem du alle notwendigen Materialien bereithältst.

### 2. Verwendung der Bürste:

- Setze die Bürste vorsichtig in den Lauf ein.
- Führe die Bürste sanft hin und her, um Ablagerungen zu entfernen.
- Spüle die Bürste nach der Verwendung gründlich mit Wasser ab und lasse sie an der Luft trocknen.

### 3. Nach der Reinigung:

- Überprüfe den Lauf auf Sauberkeit und Unversehrtheit.
- Bewahre die Bürsten an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass alle Reinigungsrückstände sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit der Tipton Handgun Bronze Bore Brush, wende dich bitte an den Hersteller oder an die zuständige Kontaktstelle in der EU.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit der Benutzer hat oberste Priorität. Befolge diese Anweisungen sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung der Tipton Handgun Bronze Bore Brush zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten oder Fragen zögere nicht, Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

# Tipton Handgun Bronze Bore Brush Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the Tipton Handgun Bronze Bore Brush. This product is designed to help you maintain your firearm effectively. To ensure safe and proper use, please read this safety instruction guide carefully.

## General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for use.
- Ensure that the bore brush is suitable for your specific firearm caliber (45 Caliber).
- Store the bore brush in a safe and dry place, out of reach of children.
- Inspect the bore brush before each use for any signs of damage or wear.
- Use the bore brush only for its intended purpose: cleaning firearm barrels.
- Do not use excessive force when cleaning to avoid damaging the bore or brush.

## Specific Safety Precautions for Use

- Wear safety glasses to protect your eyes from potential debris when cleaning.
- Ensure the firearm is unloaded before cleaning.
- Avoid using the bore brush on hot barrels.
- Do not use the bore brush if it appears damaged or worn.
- Keep the cleaning area wellventilated to avoid inhaling cleaning agents or debris.
- Dispose of any cleaning materials safely and in accordance with local regulations.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary cleaning materials, including the bore brush and cleaning solvent.

### 2. Using the Bore Brush:

- Attach the bore brush to a cleaning rod.
- Apply a small amount of cleaning solvent to the brush if desired.
- Insert the bore brush into the barrel from the chamber end (if applicable).
- Gently push the brush through the barrel and pull it back out.
- Repeat this process several times to ensure thorough cleaning.

### 3. PostCleaning:

- Wipe down the bore brush after use to remove any debris or solvent.
- Store the bore brush in a safe, dry place.

## Disposal Instructions

- Dispose of the bore brush according to local waste management regulations.
- Do not dispose of the bore brush in regular household waste if it is damaged or contains hazardous materials.
- Check with local authorities for specific disposal requirements for cleaning tools and materials.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or additional support, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

## **Conclusion**

Your safety is our priority. By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of the Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Always stay informed about product recalls and safety updates through official channels. Thank you for choosing Tipton for your firearm cleaning needs.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton

## Introducción

Gracias por elegir el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton. Este producto está diseñado para ayudar en la limpieza de tus armas de fuego, asegurando un rendimiento óptimo y prolongando su vida útil. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de los demás.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cepillo esté destinado para el calibre correcto (45 Caliber) antes de su uso.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejar armas de fuego.
- Siempre utiliza el cepillo en un área bien ventilada.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso. Si observas signos de daño o desgaste, no lo utilices y reemplázalo.
- Sigue las instrucciones del fabricante para evitar lesiones.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Utiliza el cepillo únicamente para limpiar el cañón de armas de fuego. No lo uses para otros propósitos.
- **Protección Personal:** Usa gafas de seguridad y guantes si es necesario para protegerte de posibles residuos o fragmentos.
- **Manipulación Segura:** Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la limpieza. Verifica dos veces.
- **Almacenaje:** Guarda el cepillo en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de humedad y calor.
- **Supervisión:** Si eres un principiante, asegúrate de que un adulto o alguien con experiencia supervise el uso del cepillo.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y segura.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el cepillo de bronce Tipton y un solvente de limpieza adecuado.

### 2. Uso del Cepillo:

- Sumerge el cepillo en el solvente de limpieza si es necesario.
- Inserta el cepillo en el cañón del arma con un movimiento suave, asegurándote de no aplicar demasiada fuerza.
- Realiza movimientos hacia adelante y hacia atrás para eliminar la suciedad y los residuos.
- Retira el cepillo y limpia el cañón con un paño limpio para eliminar cualquier residuo.

### 3. Finalización:

- Limpia el cepillo después de cada uso, asegurándote de quitar cualquier residuo de limpieza.
- Revisa el cepillo regularmente para detectar signos de desgaste.

## **Instrucciones de Desecho**

- Si el cepillo está dañado o ya no es utilizable, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de limpieza y materiales de armas de fuego.
- No lo arrojes a la basura normal si contiene materiales peligrosos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, busca información de contacto en el sitio web del fabricante o en el manual del producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para asegurar un uso seguro y efectivo del Cepillo de Cañón de Bronce Tipton.

# Instructions de sécurité pour la brosse de canon en bronze Tipton

## Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse de canon en bronze Tipton. Ce produit est conçu pour t'aider à entretenir efficacement ton arme à feu. Pour garantir une utilisation sûre et appropriée, lis attentivement ce guide d'instructions de sécurité.

## Directives générales de sécurité

- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'utilisation.
- Assure-toi que la brosse de canon convient à ton calibre d'arme à feu spécifique (45 Caliber).
- Range la brosse de canon dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.
- Inspecte la brosse de canon avant chaque utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilise la brosse de canon uniquement pour son but prévu : nettoyer les canons des armes à feu.
- Ne force pas lors du nettoyage pour éviter d'endommager le canon ou la brosse.

## Précautions spécifiques de sécurité à l'utilisation

- Porte des lunettes de sécurité pour protéger tes yeux des débris potentiels lors du nettoyage.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant de nettoyer.
- Évite d'utiliser la brosse de canon sur des canons chauds.
- Ne pas utiliser la brosse de canon si elle semble endommagée ou usée.
- Garde la zone de nettoyage bien ventilée pour éviter d'inhaler des agents de nettoyage ou des débris.
- Élimine tout matériel de nettoyage en toute sécurité et conformément aux réglementations locales.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble tous les matériaux de nettoyage nécessaires, y compris la brosse de canon et le solvant de nettoyage.

### 2. Utilisation de la brosse de canon :

- Fixe la brosse de canon à une tige de nettoyage.
- Applique une petite quantité de solvant de nettoyage sur la brosse si souhaité.
- Insère la brosse de canon dans le canon par l'extrémité de la chambre (si applicable).
- Pousse doucement la brosse à travers le canon et tirela vers l'extérieur.
- Répète ce processus plusieurs fois pour assurer un nettoyage en profondeur.

### 3. Après le nettoyage :

- Essuie la brosse de canon après utilisation pour enlever tout débris ou solvant.
- Range la brosse de canon dans un endroit sûr et sec.

## Instructions d'élimination

- Élimine la brosse de canon conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jette pas la brosse de canon dans les déchets ménagers réguliers si elle est endommagée ou contient des matériaux dangereux.

- Vérifie auprès des autorités locales les exigences spécifiques d'élimination pour les outils et matériaux de nettoyage.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou besoin d'assistance supplémentaire, consulte les informations de contact fournies avec l'emballage de ton produit ou visite le site web du fabricant.

## **Conclusion**

Ta sécurité est notre priorité. En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de la brosse de canon en bronze Tipton. Reste toujours informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité par le biais de canaux officiels. Merci d'avoir choisi Tipton pour tes besoins en nettoyage d'armes à feu.

# Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola in Bronzo per Canne Tipton

## Introduzione

Grazie per aver scelto la Spazzola in Bronzo per Canne Tipton. Questo prodotto è progettato per aiutarti a mantenere efficacemente la tua arma da fuoco. Per garantire un uso sicuro e corretto, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso.
- Assicurati che la spazzola sia adatta per il calibro specifico della tua arma (45 Caliber).
- Conserva la spazzola in un luogo sicuro e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla la spazzola prima di ogni uso per eventuali segni di danni o usura.
- Utilizza la spazzola solo per il suo scopo previsto: la pulizia dei barili delle armi.
- Non utilizzare eccessiva forza durante la pulizia per evitare di danneggiare il bore o la spazzola.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da eventuali detriti durante la pulizia.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere alla pulizia.
- Evita di utilizzare la spazzola su barili caldi.
- Non utilizzare la spazzola se appare danneggiata o usurata.
- Mantieni l'area di pulizia ben ventilata per evitare di inalare agenti di pulizia o detriti.
- Smaltisci in modo sicuro i materiali di pulizia e in conformità con le normative locali.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti i materiali di pulizia necessari, inclusa la spazzola e il solvente per la pulizia.

### 2. Utilizzo della Spazzola:

- Fissa la spazzola a un'asta di pulizia.
- Applica una piccola quantità di solvente per la pulizia sulla spazzola, se desiderato.
- Inserisci la spazzola nel barile dall'estremità della camera (se applicabile).
- Spingi delicatamente la spazzola attraverso il barile e tirala indietro.
- Ripeti questo processo più volte per garantire una pulizia approfondita.

### 3. PostPulizia:

- Pulisci la spazzola dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o solvente.
- Conserva la spazzola in un luogo sicuro e asciutto.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la spazzola in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non smaltire la spazzola nei rifiuti domestici ordinari se è danneggiata o contiene materiali pericolosi.
- Controlla con le autorità locali per i requisiti specifici di smaltimento per gli strumenti e i materiali di pulizia.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi richiesta di sicurezza o supporto aggiuntivo, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del prodotto o visita il sito web del produttore.

## **Conclusione**

La tua sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace della Spazzola in Bronzo per Canne Tipton. Rimani sempre informato su eventuali richiami di prodotto e aggiornamenti sulla sicurezza attraverso canali ufficiali. Grazie per aver scelto Tipton per le tue esigenze di pulizia delle armi.

# Tipton Handgun Bronze Bore Brush

## Sikkerhetsinstruksjoner

### Introduksjon

Takk for at du valgte Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med å vedlikeholde ditt skytevåpen effektivt. For å sikre trygg og korrekt bruk, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye.

### Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk.
- Sørg for at borebørsten er egnet for din spesifikke kaliber (45 Kaliber).
- Oppbevar borebørsten på et trygt og tørt sted, utilgjengelig for barn.
- Inspiser borebørsten før hver bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Bruk borebørsten kun til sitt tiltenkte formål: rengjøring av våpenrør.
- Ikke bruk overdreven kraft når du rengjør for å unngå å skade bore eller børste.

### Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk vernebriller for å beskytte øynene dine mot potensielt rusk når du rengjør.
- Sørg for at våpenet er avfyrt før rengjøring.
- Unngå å bruke borebørsten på varme rør.
- Ikke bruk borebørsten hvis den ser skadet eller slitt ut.
- Hold rengjøringsområdet godt ventilert for å unngå å inhalere rengjøringsmidler eller rusk.
- Kast eventuelle rengjøringsmaterialer på en sikker måte og i samsvar med lokale forskrifter.

### Instruksjoner for installasjon og bruk

#### 1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og peker i en trygg retning.
- Samle alle nødvendige rengjøringsmaterialer, inkludert borebørsten og rengjøringsløsningen.

#### 2. Bruk borebørsten:

- Fest borebørsten til en rengjøringsstang.
- Påfør en liten mengde rengjøringsløsning på børsten om ønskelig.
- Sett borebørsten inn i løpet fra kammerenden (hvis aktuelt).
- Skyv forsiktig børsten gjennom løpet og trekk den tilbake.
- Gjenta denne prosessen flere ganger for å sikre grundig rengjøring.

#### 3. Etter rengjøring:

- Tørk av borebørsten etter bruk for å fjerne eventuelt rusk eller løsning.
- Oppbevar borebørsten på et trygt, tørt sted.

### Avfallsinstruksjoner

- Kast borebørsten i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Ikke kast borebørsten i vanlig husholdningsavfall hvis den er skadet eller inneholder farlige materialer.
- Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke krav til avhending av rengjøringsverktøy og materialer.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere støtte, vennligst se kontaktinformasjonen som følger med produktpakningen eller besøk produsentens nettside.

## **Konklusjon**

Din sikkerhet er vår prioritet. Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Hold deg alltid informert om produkttilbaketrekkinger og sikkerhetsoppdateringer gjennom offisielle kanaler. Takk for at du valgte Tipton for dine behov innen rengjøring av skytevåpen.

# Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Szczotek Mosiężnych Tipton

## Wprowadzenie

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędnym narzędziem do czyszczenia broni palnej, w tym pistoletów kal. 45. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zgodności z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU General Product Safety Regulation GPSR).

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj szczotek mosiężnych wyłącznie do czyszczenia broni palnej.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, zaprzestań używania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie używaj szczotek do czyszczenia broni, która jest naładowana lub w stanie gotowości do strzału.
- Stosuj szczotki zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć uszkodzenia broni.
- Nie używaj szczotek do innych celów niż czyszczenie broni palnej.
- W przypadku kontaktu z oczami lub skórą, natychmiast przepłucz wodą i skonsultuj się z lekarzem, jeśli to konieczne.

## Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia, w tym szczotki mosiężne Tipton oraz odpowiednie środki czyszczące.

### 2. Czyszczenie:

- Włóż szczotkę do lufy broni.
- Delikatnie przesuwaj szczotkę w przód i w tył, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, wypłucz lufę czystą wodą i osusz ją.

### 3. Po czyszczeniu:

- Przechowuj szczotki w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek i wymieniaj je, gdy zauważysz oznaki zużycia.

## Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj szczotek do ognia ani nie pozostawiaj ich w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa.

## **Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia**

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

## **Podsumowanie**

Szczotki mosiężne Tipton to wysokiej jakości narzędzie do czyszczenia broni palnej. Przestrzeganie powyższych wytycznych i środków ostrożności pomoże zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i skuteczność produktu. Regularne sprawdzanie stanu szczotek oraz zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych sytuacji jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa.

# Tipton Handgun Bronze Bore Brush

## Turvallisuusohjeet

### Johdanto

Tervetuloa Tipton Handgun Bronze Bore Brush tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on suunniteltu aseiden puhdistamiseen, ja sen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aseiden puhdistamiseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

### Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä puhdistuksen aikana, jotta vältät ihon ärsyyntymisen.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen puhdistusta.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.
- Vältä tuotteen käyttöä huonossa valaistuksessa.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältät onnettomuuksia.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit.

#### 2. Tuotteen käyttö:

- Ota harja pakasta ja varmista, että se on ehjä.
- Kiinnitä harja puhdistustankoon.
- Työnnä harja varovasti piippuun ja käännä sitä kevyesti puhdistuksen aikana.
- Toista tarvittaessa, kunnes piippu on puhdas.

#### 3. Puhdistus:

- Puhdista harja käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja saippualla.
- Anna harjan kuivua ennen säilyttämistä.

### Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se on vaurioitunut tai sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä ja vaarallisten jätteiden hävittämisestä.

## Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että tiedät, miten voit raportoida mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Kiitos, että valitsit Tipton Handgun Bronze Bore Brush tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja vastuullisesti!

# Säkerhetsinstruktioner för Tipton Handgun Bronze Bore Brush

## Introduktion

Tack för att du har valt Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Dessa borstar är oundgängliga för alla dina behov av vapenrengöring. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens anvisningar för användning och underhåll.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage och skador.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du rengör ditt vapen.
- Se till att vapnet är avsäkrat och tomt innan du påbörjar rengöringsprocessen.
- Undvik att använda borstar på vapen med rost eller skador utan att först rådfråga en expert.
- Använd inte borstar som har synliga skador eller slitage.
- Förvara borstarna på en torr och säker plats efter användning.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är avsäkrat och tomt.
- Samla alla nödvändiga rengöringsverktyg och material.

### 2. Användning av borsten:

- Välj rätt kaliber borste (i detta fall 45 Caliber).
- Fäst borsten på en rengöringsstav.
- För in borsten i loppet och rör den fram och tillbaka för att ta bort smuts och avlagringar.
- Upprepa vid behov tills loppet är rent.

### 3. Rengöring efter användning:

- Rengör borsten med ett lämpligt lösningsmedel för att avlägsna rester.
- Låt borsten torka helt innan du förvarar den.

## Avfallsinstruktioner

- Kasta använda borstar och rengöringsmaterial enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att slänga borstar i vanliga hushållssopor om de är skadade eller förorenade.

## **Kontaktinformation för vidare support**

För frågor eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Kontrollera alltid att du har information om produktens säkerhet och användning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din vapenrengöring.

# Návod k bezpečnému používání Tipton Handgun Bronze Bore Brush

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Tento produkt je navržen tak, aby splnil vaše potřeby čištění zbraní s maximální efektivitou a bezpečností. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a údržbu produktu.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím si důkladně prostudujte pokyny a ujistěte se, že rozumíte všem bezpečnostním opatřením.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození nebo neobvyklého chování produktu přestaňte okamžitě používat.

## Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání kartáče vždy noste ochranné brýle, abyste chránili oči před možnými úlomky.
- Nepoužívejte kartáč na jiné účely než na čištění zbraní.
- Při čištění zbraně se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně uložena.
- Vyvarujte se použití nadměrné síly, abyste zabránili poškození zbraně nebo kartáče.
- Po každém použití důkladně vyčistěte kartáč a uložte ho na suché místo.

## Pokyny pro instalaci a použití

1. Před použitím zkontrolujte, zda je kartáč nepoškozený a čistý.
2. Ujistěte se, že zbraň je vybitá a bezpečně uložena.
3. Vložte kartáč do hlavně zbraně a jemně ho pohybuje tam a zpět, aby došlo k odstranění nečistot.
4. Po použití důkladně vyčistěte kartáč a uložte ho na suché místo.

## Pokyny pro likvidaci

- Kartáče Tipton lze likvidovat jako běžný odpad.
- Před likvidací se ujistěte, že je produkt čistý a suchý.
- Pokud máte pochybnosti o způsobu likvidace, obraťte se na místní úřady pro odpadové hospodářství.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní údaje pro bezpečnostní dotazy v rámci EU.

## Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání produktu Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Udržujte své zbraně čisté a v dobrém stavu s tímto vysoce kvalitním kartáčem. Děkujeme, že jste si vybrali Tipton.