

Professional Retical Leveling System

The Wheeler Engineering® Professional Retical Leveling System (PRLS) is a precision tool and technique designed to allow a scope to be perfectly leveled on any firearm with ease. CNC machining, factory adjustment calibration set screws, anodized aluminum construction and a protective molded case put the PRLS in a class of its own. The system is comprised of two machined aluminum level housings calibrated to their integrated levels. The Barrel Clamp Level is attached to the guns barrel while the smaller Reference Level is placed on scope base, bottom half of a ring or other flat surface perpendicular to the vertical axis of the gun. The gun is then rotated until the Reference Level is aligned. The tuning adjustment knob on the Barrel Clamp Level is then turned until its level is centered to match the Reference Level. At this point the Barrel Clamp Level is calibrated to the guns axis. The scope can be installed loosely and the Reference Level placed on top of the scopes turret cap. The scope is rotated until the Reference Level is aligned with the Barrel Clamp Level and then simply secured in place. The Wheeler PRLS is the most effective instrument available for precision scope alignment.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Professional Retical Leveling System
- Manufacturer: Wheeler
- Product no.: EU1001272
- Mfr. No.: 119050
- Delivery weight: 0.363kg
- UPC: 661120190509

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Wheeler Professional Retical Leveling System](#)
- [English: Wheeler Professional Retical Leveling System Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Nivelación de Retícula Profesional de Wheeler](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le système de nivellement de réticule professionnel Wheeler](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Livellamento Professionale per Reticolo Wheeler](#)
- [Norsk: Wheeler Professional Retical Leveling System Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkownika](#)
- [Suomi: Wheeler Professional Retical Leveling System Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Wheeler Professional Retical Leveling System](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro systém vyrovnání retikula Wheeler Professional Retical Leveling System](#)

Sicherheitshinweise für das Wheeler Professional Retical Leveling System

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Wheeler Professional Retical Leveling System (PRLS) entschieden haben. Dieses Präzisionswerkzeug ist dafür konzipiert, Ihnen zu helfen, Ihr Zielfernrohr sicher und genau zu nivellieren. Um die Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung des Produkts zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das PRLS nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Lagern Sie das PRLS an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion und andere Schäden zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Systems korrekt montiert und sicher befestigt sind, bevor Sie mit der Verwendung beginnen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr, an dem Sie das PRLS verwenden, stabil und sicher auf einer ebenen Fläche steht.
- Verwenden Sie das PRLS niemals bei schlechten Lichtverhältnissen oder unter widrigen Wetterbedingungen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille, wenn Sie mit dem Gewehr und dem PRLS arbeiten.
- Vermeiden Sie es, den Abstimmknopf an der Rohrschellenlibelle mit übermäßigem Druck zu drehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Halten Sie die Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen des Gewehrs fern, während Sie das PRLS verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Gewehrs:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr nicht geladen ist.
- Platzieren Sie das Gewehr sicher auf einer stabilen Unterlage.

2. Anbringen der Laufklemmlibelle:

- Befestigen Sie die Laufklemmlibelle am Gewehrlauf.
- Stellen Sie sicher, dass die Libelle sicher und fest sitzt.

3. Positionierung der Referenzlibelle:

- Bringen Sie die kleinere Referenzlibelle senkrecht zur vertikalen Achse des Gewehrs an.
- Verwenden Sie dazu den Zielfernrohrsockel, die untere Hälfte eines Rings oder eine andere flache Oberfläche.

4. Ausrichten des Gewehrs:

- Drehen Sie das Gewehr, bis die Bezugslibelle ausgerichtet ist.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung und stellen Sie sicher, dass sie korrekt ist.

5. Kalibrieren der Rohrschellenlibelle:

- Drehen Sie den Abstimmknopf an der Rohrschellenlibelle, bis diese mit der Bezugslibelle übereinstimmt.
- Überprüfen Sie die Kalibrierung, um sicherzustellen, dass die Rohrschellenlibelle korrekt auf die Achse des Gewehrs kalibriert ist.

6. Befestigen des Zielfernrohrs:

- Setzen Sie das Zielfernrohr lose auf.
- Platzieren Sie die Bezugslibelle auf der Revolverkappe des Zielfernrohrs.
- Drehen Sie das Zielfernrohr, bis die Bezugslibelle mit der Rohrklemmlibelle ausgerichtet ist.
- Befestigen Sie das Zielfernrohr sicher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des PRLS umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Wheeler Professional Retical Leveling Systems wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Wheeler. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Informationen über das Produkt bereithalten, um eine schnellere Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EU-Verordnungen erstellt wurden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass das Produkt sicher verwendet wird. Bei Fragen oder Bedenken wenden Sie sich bitte an die entsprechenden Behörden oder den Hersteller.

Wheeler Professional Retical Leveling System

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Wheeler Professional Retical Leveling System (PRLS). This precision tool is designed to ensure that your scope is perfectly leveled on any firearm. To ensure safe and effective use of this product, please read the following safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and accessories with care and respect.
- Ensure that you are in a safe environment when using the PRLS, away from unauthorized individuals.
- Always verify that your firearm is unloaded before attaching or adjusting any accessories.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire.
- Keep the PRLS and all related tools out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the PRLS for any signs of damage or wear before use.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the PRLS only for its intended purpose of leveling scopes on firearms.
- Do not attempt to modify or alter the PRLS in any way.
- Ensure that the Barrel Clamp Level is securely attached to the firearm's barrel before making any adjustments.
- Avoid using the PRLS in wet or damp conditions to prevent damage to the tool and ensure accurate readings.
- If you notice any irregularities or malfunctions while using the PRLS, discontinue use immediately and consult the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Make sure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and the Wheeler PRLS.

2. Attaching the Barrel Clamp Level

- Secure the Barrel Clamp Level to the barrel of the firearm.
- Ensure that it is tightly fastened and stable.

3. Positioning the Reference Level

- Place the smaller Reference Level on the scope base, bottom half of a ring, or other flat surface that is perpendicular to the vertical axis of the gun.

4. Aligning the Levels

- Rotate the gun until the Reference Level is aligned.
- Adjust the tuning knob on the Barrel Clamp Level until its level is centered to match the Reference Level.

5. Installing the Scope

- Install the scope loosely onto the firearm.
- Place the Reference Level on top of the scope's turret cap.

6. Final Alignment

- Rotate the scope until the Reference Level is aligned with the Barrel Clamp Level.
- Once aligned, securely fasten the scope in place.

7. Final Check

- Doublecheck all adjustments and ensure that both levels are properly calibrated before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the Wheeler PRLS in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the PRLS in regular household waste.
- Check for recycling options in your area to ensure environmentally friendly disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding safety, usage, or maintenance of the Wheeler Professional Retical Leveling System, please contact the manufacturer directly through the provided channels.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the Wheeler Professional Retical Leveling System. Thank you for your attention to safety!

Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Nivelación de Retícula Profesional de Wheeler

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Nivelación de Retícula Profesional (PRLS) de Wheeler Engineering®. Este manual proporciona información esencial sobre la seguridad y el uso adecuado del producto. Por favor, léelo detenidamente para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el PRLS esté siempre utilizado en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el sistema alejado de niños y personas vulnerables.
- Revisa el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el PRLS en condiciones climáticas adversas que puedan afectar su rendimiento.
- Sigue todas las instrucciones de uso y mantenimiento proporcionadas en este manual.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo del producto:** Siempre manipula el PRLS con cuidado. Evita caídas o golpes que puedan dañar el sistema.
- **Instalación:** Asegúrate de que el Nivel de Abrazadera del Caño esté firmemente conectado al cañón del arma antes de proceder con la nivelación.
- **Alineación:** No intentes alinear la mira mientras el arma está cargada. Asegúrate de que el arma esté descargada y en un estado seguro antes de cualquier ajuste.
- **Superficies:** Utiliza el PRLS en una superficie plana y estable para evitar accidentes durante la instalación y el uso.
- **Uso de herramientas:** Si necesitas herramientas adicionales para la instalación, asegúrate de que sean apropiadas y estén en buen estado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del área de trabajo:

- Encuentra un espacio limpio y bien iluminado.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y en una posición segura.

2. Instalación del Nivel de Abrazadera del Caño:

- Conecta el Nivel de Abrazadera del Caño al cañón del arma.
- Asegúrate de que esté bien ajustado y nivelado.

3. Colocación del Nivel de Referencia:

- Coloca el Nivel de Referencia en la base de la mira, en la mitad inferior de un anillo o en otra superficie plana perpendicular al eje vertical del arma.

4. Alineación:

- Rota el arma hasta que el Nivel de Referencia esté alineado.
- Gira la perilla de ajuste en el Nivel de Abrazadera del Caño hasta que su nivel esté centrado y coincida con el Nivel de Referencia.

5. Instalación de la mira:

- Instala la mira de manera suelta y coloca el Nivel de Referencia sobre la tapa del torret de la mira.
- Rota la mira hasta que el Nivel de Referencia esté alineado con el Nivel de Abrazadera del Caño.
- Asegura la mira en su lugar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el PRLS o si está dañado, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos y materiales no deseados.
- Si es posible, recicla el producto en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso seguro del PRLS o necesitas asistencia adicional, busca la información de contacto de tu distribuidor local o del fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar la asistencia.

Conclusión

El Sistema de Nivelación de Retícula Profesional de Wheeler es una herramienta de precisión que, si se utiliza correctamente, puede mejorar significativamente tu experiencia de tiro. Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, puedes asegurarte de que tu experiencia sea tanto segura como efectiva.

Instructions de sécurité pour le système de nivellement de réticule professionnel Wheeler

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de nivellement de réticule professionnel Wheeler (PRLS). Cet outil de précision est conçu pour garantir que ta lunette soit parfaitement nivelée sur n'importe quelle arme à feu. Pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit, lis attentivement les instructions de sécurité suivantes.

Directives de sécurité générales

- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires avec soin et respect.
- Assure-toi d'être dans un environnement sûr lorsque tu utilises le PRLS, loin des personnes non autorisées.
- Vérifie toujours que ton arme à feu est déchargée avant de fixer ou d'ajuster des accessoires.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que personne n'est dans la ligne de tir.
- Garde le PRLS et tous les outils associés hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le PRLS pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise le PRLS uniquement pour son but prévu, c'est-à-dire le nivellement des lunettes sur les armes à feu.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le PRLS de quelque manière que ce soit.
- Assure-toi que le niveau de pince de canon est solidement fixé au canon de l'arme avant de faire des ajustements.
- Évite d'utiliser le PRLS dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les dommages à l'outil et garantir des lectures précises.
- Si tu remarques des irrégularités ou des dysfonctionnements lors de l'utilisation du PRLS, cesse immédiatement l'utilisation et consulte le fabricant.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que ton arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble tous les outils nécessaires et le Wheeler PRLS.

2. Fixation du niveau de pince de canon

- Fixe le niveau de pince de canon au canon de l'arme à feu.
- Assure-toi qu'il est bien serré et stable.

3. Positionnement du niveau de référence

- Place le niveau de référence plus petit sur la base de la lunette, la moitié inférieure d'un anneau ou toute autre surface plate perpendiculaire à l'axe vertical de l'arme.

4. Alignement des niveaux

- Fais pivoter l'arme jusqu'à ce que le niveau de référence soit aligné.
- Ajuste le bouton de réglage sur le niveau de pince de canon jusqu'à ce que son niveau soit centré pour correspondre au niveau de référence.

5. Installation de la lunette

- Installe la lunette de manière lâche sur l'arme à feu.
- Place le niveau de référence sur le capuchon de la tourelle de la lunette.

6. Alignement final

- Fais pivoter la lunette jusqu'à ce que le niveau de référence soit aligné avec le niveau de pince de canon.
- Une fois alignée, fixe solidement la lunette en place.

7. Vérification finale

- Vérifie tous les ajustements et assure-toi que les deux niveaux sont correctement calibrés avant utilisation.

Instructions de mise au rebut

- Dispose du Wheeler PRLS conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le PRLS dans les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifie les options de recyclage dans ta région pour garantir une mise au rebut respectueuse de l'environnement.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité, l'utilisation ou l'entretien du système de nivellement de réticule professionnel Wheeler, contacte directement le fabricant par les canaux fournis.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du système de nivellement de réticule professionnel Wheeler. Merci de prêter attention à la sécurité !

Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Livellamento Professionale per Reticolo Wheeler

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Livellamento Professionale per Reticolo (PRLS) di Wheeler. Questo strumento di precisione è progettato per garantire che la tua ottica sia perfettamente livellata su qualsiasi arma da fuoco. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco e gli accessori con cura e rispetto.
- Assicurati di trovarti in un ambiente sicuro quando utilizzi il PRLS, lontano da persone non autorizzate.
- Verifica sempre che la tua arma da fuoco sia scarica prima di attaccare o regolare qualsiasi accessorio.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che nessuno si trovi nella linea di tiro.
- Tieni il PRLS e tutti gli strumenti correlati fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente il PRLS per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza il PRLS solo per il suo scopo previsto di livellare le ottiche su armi da fuoco.
- Non tentare di modificare o alterare il PRLS in alcun modo.
- Assicurati che il Livello di Serraggio del Fucile sia saldamente attaccato al baricentro dell'arma prima di apportare qualsiasi regolazione.
- Evita di utilizzare il PRLS in condizioni di bagnato o umido per prevenire danni allo strumento e garantire letture accurate.
- Se noti irregolarità o malfunzionamenti durante l'uso del PRLS, interrompi immediatamente l'uso e consulta il produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari e il PRLS di Wheeler.

2. Attacco del Livello di Serraggio del Fucile

- Fissa il Livello di Serraggio del Fucile al baricentro dell'arma.
- Assicurati che sia ben fissato e stabile.

3. Posizionamento del Livello di Riferimento

- Posiziona il Livello di Riferimento più piccolo sulla base dell'ottica, sulla metà inferiore di un anello o su un'altra superficie piana perpendicolare all'asse verticale dell'arma.

4. Allineamento dei Livelli

- Ruota l'arma fino a quando il Livello di Riferimento è allineato.
- Regola la manopola di regolazione sul Livello di Serraggio del Fucile fino a centrare il livello per abbinarlo al Livello di Riferimento.

5. Installazione dell'Ottica

- Installa l'ottica in modo allentato sull'arma.
- Posiziona il Livello di Riferimento sopra il cappuccio del turetto dell'ottica.

6. Allineamento Finale

- Ruota l'ottica fino a quando il Livello di Riferimento è allineato con il Livello di Serraggio del Fucile.
- Una volta allineato, fissa saldamente l'ottica in posizione.

7. Controllo Finale

- Ricontrolla tutte le regolazioni e assicurati che entrambi i livelli siano calibrati correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il PRLS di Wheeler in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il PRLS nei rifiuti domestici normali.
- Controlla le opzioni di riciclaggio nella tua area per garantire uno smaltimento ecologico.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Assistenza

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza, l'uso o la manutenzione del Sistema di Livellamento Professionale per Reticolo di Wheeler, ti preghiamo di contattare direttamente il produttore attraverso i canali forniti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del Sistema di Livellamento Professionale per Reticolo di Wheeler. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Wheeler Professional Retical Leveling System

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Wheeler Professional Retical Leveling System (PRLS). Dette presisjonsverktøyet er designet for å sikre at kikkertsiktet ditt er perfekt nivåjustert på ethvert skytevåpen. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les de følgende sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen og tilbehør med forsiktighet og respekt.
- Sørg for at du er i et trygt miljø når du bruker PRLS, borte fra uautoriserte personer.
- Verifiser alltid at skytevåpenet er uladet før du fester eller justerer noen tilbehør.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen er i skuddlinjen.
- Hold PRLS og alle relaterte verktøy utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser regelmessig PRLS for tegn på skade eller slitasje før bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk PRLS kun til sitt tiltenkte formål med å nivåjustere kikkertsikter på skytevåpen.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre PRLS på noen måte.
- Sørg for at Barrel Clamp Level er sikkert festet til løpet på skytevåpenet før du foretar noen justeringer.
- Unngå å bruke PRLS i våte eller fuktige forhold for å forhindre skade på verktøyet og for å sikre nøyaktige målinger.
- Hvis du merker noen uregelmessigheter eller feil under bruk av PRLS, avbryt bruken umiddelbart og kontakt produsenten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at skytevåpenet er uladet og peker i en trygg retning.
- Samle alle nødvendige verktøy og Wheeler PRLS.

2. Feste Barrel Clamp Level

- Fest Barrel Clamp Level til løpet på skytevåpenet.
- Sørg for at det er stramt festet og stabilt.

3. Plassere Referansenivået

- Plasser det mindre Referansenivået på kikkertsiktets base, nedre del av en ring eller en annen flat overflate som er vinkelrett på den vertikale akse til våpenet.

4. Justere nivåene

- Rotere våpenet til Referansenivået er justert.
- Juster justeringsknappen på Barrel Clamp Level til nivået er sentrert for å matche Referansenivået.

5. Installere kikkertsiktet

- Installer kikkertsiktet løst på skytevåpenet.
- Plasser Referansenivået på toppen av kikkertsiktets turrettlokket.

6. Endelig justering

- Rotere kikkertsiktet til Referansenivået er justert med Barrel Clamp Level.
- Når det er justert, fest kikkertsiktet sikkert på plass.

7. Sluttkontroll

- Dobbeltsjekk alle justeringer og sørg for at begge nivåene er riktig kalibrert før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser Wheeler PRLS i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast PRLS i vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk for resirkuleringsalternativer i ditt område for å sikre miljøvennlig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser eller bekymringer angående sikkerhet, bruk eller vedlikehold av Wheeler Professional Retical Leveling System, vennligst kontakt produsenten direkte gjennom de oppgitte kanalene.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse mens du bruker Wheeler Professional Retical Leveling System. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet!

Instrukcja bezpieczeństwa użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu poziomowania retikuli Wheeler Professional Retical Leveling System (PRLS). Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami oraz przestrzeganie ich w celu zminimalizowania ryzyka urazów i uszkodzeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj systemu PRLS zgodnie z przeznaczeniem, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny systemu przed każdym użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednim punktem wsparcia.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy w pobliżu broni palnej; zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących broni.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do instalacji lunety.
- Nie używaj systemu PRLS w warunkach, które mogą zagrażać Twojemu bezpieczeństwu, takich jak nieodpowiednie oświetlenie lub niestabilne podłoże.
- Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów i części zamiennych dostarczonych przez producenta.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać systemu PRLS samodzielnie.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że wszystkie elementy systemu PRLS są w komplecie i w dobrym stanie.
- Przygotuj broń oraz lunetę do montażu.

2. Montaż:

- Zamocuj poziom zacisku lufy do lufy broni.
- Umieść mniejszy poziom odniesienia na podstawie lunety, dolnej części pierścienia lub innej płaskiej powierzchni prostopadłej do osi pionowej broni.

3. Ustawienie:

- Obróć broń, aż poziom odniesienia będzie wyrównany.
- Obrotowe pokrętko regulacyjne na poziomie zacisku lufy należy obracać, aż jego poziom będzie wyśrodkowany, aby odpowiadać poziomowi odniesienia.

4. Montaż lunety:

- Luneta może być zamontowana luźno, a poziom odniesienia umieszczany jest na górze pokrywy wieżyczki lunety.
- Obróć lunetę, aż poziom odniesienia będzie wyrównany z poziomem zacisku lufy, a następnie zabezpiecz ją na miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów; sprawdź, czy w Twoim regionie są specjalne punkty zbiórki dla sprzętu elektronicznego lub materiałów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania systemu PRLS, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Wheeler Professional Retical Leveling System

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Wheeler Engineering® Professional Retical Leveling System (PRLS) on suunniteltu tarkkuustähtäimen kohdistamiseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, että se ei ole vaurioitunut.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä käytä PRLS:ää, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä PRLS:ää vain aseiden kanssa, jotka on suunniteltu sen käyttämiseen.
- Suorita kalibrointi rauhallisessa ympäristössä, jossa ei ole häiriötekijöitä.
- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ja ettei se ole ladattu, kun käytät PRLS:ää.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat ja työkalut.
- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

2. Asennus

- Kiinnitä pulttitaso aseeseen piippuun.
- Aseta pienempi viitepinta tähtäimen perustalle tai muulle tasaiselle pinnalle.
- Käännä ase, kunnes viitepinta on linjassa.
- Käännä säätönuppia pulttitasossa, kunnes taso on keskitetty viitepinnan kanssa.

3. Käyttö

- Aseta tähtäin löysästi paikalleen.
- Käännä tähtäintä, kunnes viitepinta on linjassa pulttitasoon.
- Kiinnitä tähtäin paikalleen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön Wheeler Professional Retical Leveling System tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för Wheeler Professional Retical Leveling System

Introduktion

Tack för att du valt Wheeler Engineering® Professional Retical Leveling System (PRLS). Detta precisionsverktyg är utformat för att säkerställa korrekt nivåjustering av siktet på ditt vapen. För att garantera säker användning och undvika potentiella risker, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid PRLS i en säker och kontrollerad miljö.
- Se till att vapen är oladdat och säkrat innan du använder PRLS.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet PRLS för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid PRLS enligt tillverkarens instruktioner.
- Undvik att placera PRLS på ojämna eller instabila ytor.
- Se till att referensnivån är korrekt placerad för att undvika felaktig kalibrering.
- Använd skyddsglasögon vid installation och justering av siktet.
- Använd inte PRLS om det är skadat eller om delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapen är oladdat.
- Samla alla nödvändiga verktyg och PRLSkomponenter.

2. Montering av fäste för pipan:

- Fäst fäste för pipan (Barrel Clamp Level) på vapnets pipa.
- Se till att fästet sitter ordentligt och är stabilt.

3. Placering av referensnivå:

- Placera referensnivån (Reference Level) på siktets bas eller en plan yta som är vinkelrät mot vapnets vertikala axel.
- Roter vapnet tills referensnivån är i linje.

4. Justering:

- Vrid justeringsratten på fästet för pipan tills nivån är centrerad med referensnivån.
- Kontrollera att fästet för pipan nu är kalibrerat till vapnets axel.

5. Installation av sikte:

- Installera siktet löst och placera referensnivån ovanpå siktets turretslock.
- Roter siktet tills referensnivån är i linje med fästet för pipan.
- Säkra siktet på plats.

Avfallsanvisningar

- Kassera PRLS och dess komponenter på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Undvik att kasta PRLS i hushållsavfall; kontrollera om det finns speciella insamlingsställen för elektronik och precisionsverktyg.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Wheeler Professional Retical Leveling System. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro systém vyrovnání retikula Wheeler Professional Retical Leveling System

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili systém vyrovnání retikula Wheeler Professional Retical Leveling System (PRLS). Tento nástroj byl navržen tak, aby poskytoval přesné vyrovnání puškových zbraní na střelných zbraních. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto zařízení, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím systému PRLS si důkladně prostudujte tento návod.
- Používejte PRLS pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte PRLS mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti PRLS v dobrém stavu a že nejsou poškozené.
- Pokud zjistíte, že je produkt poškozený nebo nefunguje správně, přestaňte ho používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Před instalací puškohledu zajistěte, aby byla zbraň bezpečně zajištěna a neaktivní.
- Při práci s nástroji a zařízeními vždy noste ochranné brýle a další vhodné ochranné pomůcky.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor dobře osvětlený a bez překážek.
- Nikdy nepoužívejte systém PRLS na zbraních, které nejsou určeny pro montáž puškových zbraní.
- Při používání systému PRLS dbejte na to, abyste se vyhnuli jakýmkoli pohybům, které by mohly způsobit zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je PRLS kompletní a zda jsou všechny součásti v dobrém stavu.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení.

2. Instalace úrovně svorky:

- Připevněte úroveň svorky hlavně k hlavní zbraň podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je svorka pevně připevněna a zajištěna.

3. Umístění referenční úrovně:

- Umístěte menší referenční úroveň na základnu puškohledu, spodní část kroužku nebo jiný plochý povrch kolmo na vertikální osu zbraně.

4. Vyrovnání:

- Otočte zbraň, dokud není referenční úroveň zarovnána.
- Otočte ovladač pro doladění úrovně svorky hlavně, dokud není úroveň vycentrována s referenční úrovní.

5. Instalace puškohledu:

- Puškohled může být nainstalován volně a referenční úroveň umístěna na vrcholu víčka věže puškohledu.
- Otočte puškohled, dokud není referenční úroveň zarovnána s úrovní svorky hlavně.
- Zajistěte puškohled na místě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci PRLS se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je PRLS poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte ho odpovědně a ekologicky.
- Vyhněte se likvidaci PRLS v běžném odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Další podpora

- Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na odborníka nebo prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace a upozornění na případná svolání produktů prostřednictvím oficiálních kanálů.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání systému vyrovnání retikula Wheeler Professional Retical Leveling System.