

Anti Cant Indicator - Anti Cant Indicator, 1"

Keeping your scope perfectly aligned is critical to long-range accuracy. Canting your scope, even just a couple of degrees, can cause error in point of impact. With modern "Drop-Compensating" scopes, an Anti-Cant Indicator is a necessity. The Wheeler® Anti-Cant Indicator ensures that your rifle is always held near perfectly vertical, eliminating any chance for "Cant Error" to cause a miss.



Attributes

- Name: Anti Cant Indicator, 1"
- Manufacturer: Wheeler
- Product no.: EU1001275
- Mfr. No.: 755712
- Delivery weight: 0.059kg
- UPC: 661120557128

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Wheeler AntiCant Indicator](#)
- [English: Wheeler AntiCant Indicator Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Indicador Antiinclinación Wheeler®](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour l'Indicateur AntiCant Wheeler](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Indicatore AntiCant Wheeler](#)
- [Norsk: Wheeler AntiCant Indicator Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Antyprzechyłu Wheeler](#)
- [Suomi: Wheeler Anti Cant Indicator Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Wheeler Anti Cant Indicator](#)
- [Český: Uživatelská příručka pro indikátor proti naklonění Wheeler Anti Cant Indicator](#)

Sicherheitshinweise für den Wheeler AntiCant Indicator

Einführung

Der Wheeler AntiCant Indicator ist ein wichtiges Zubehör für Ihr Zielfernrohr, das Ihnen hilft, Ihr Gewehr in einer vertikalen Position zu halten. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Sicherheitshinweise, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten und mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der AntiCant Indicator richtig am Zielfernrohr montiert ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur bei Tageslicht oder ausreichender Sicht.
- Vermeiden Sie es, das Gewehr in einer unsicheren Position zu halten, während Sie den AntiCant Indicator verwenden.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit scharfen oder spitzen Gegenständen während der Installation.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des AntiCant Indicators:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Zielfernrohr sauber und trocken ist.
- Montieren Sie den AntiCant Indicator gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Überprüfen Sie, ob der Indicator fest sitzt und nicht wackelt.

2. Verwendung des AntiCant Indicators:

- Halten Sie Ihr Gewehr in einer stabilen Position.
- Achten Sie darauf, dass der AntiCant Indicator die vertikale Ausrichtung anzeigt.
- Neigen Sie das Gewehr nicht, während Sie zielen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Verwenden Sie Recyclingmöglichkeiten, wenn verfügbar.
- Bitte werfen Sie das Produkt nicht in den normalen Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Produkts wenden Sie sich bitte an den Händler oder Hersteller, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Schusswaffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich stets an alle geltenden Gesetze und Vorschriften.

Wheeler AntiCant Indicator Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Wheeler AntiCant Indicator. This product is designed to help you maintain the vertical alignment of your rifle scope, ensuring longrange accuracy and reducing the risk of canting errors. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the AntiCant Indicator out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before each use.
- In case of any malfunction or damage, discontinue use immediately and seek assistance.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always verify that your rifle is unloaded before attaching or adjusting the AntiCant Indicator.
- Ensure that the AntiCant Indicator is securely attached to your rifle scope before use.
- Avoid using the product in adverse weather conditions that may affect its performance.
- Do not attempt to modify the AntiCant Indicator or use it in a manner not specified in this guide.
- Use the product only with compatible rifle scopes as indicated by the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare Your Rifle:** Ensure your rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Attach the AntiCant Indicator:**
 - Locate the mounting area on your rifle scope.
 - Align the AntiCant Indicator with the mounting area.
 - Securely fasten the AntiCant Indicator according to the manufacturer's instructions.
3. **Check Alignment:** Verify that the AntiCant Indicator is level and properly aligned.

Usage

1. **Before Shooting:**
 - Confirm that the AntiCant Indicator is functioning correctly and indicates a vertical position.
2. **During Shooting:**
 - Continuously monitor the AntiCant Indicator to ensure your rifle remains vertical.
 - Make necessary adjustments to maintain alignment as needed.
3. **After Shooting:**
 - Remove the AntiCant Indicator if not needed, and store it in a safe place.

Disposal Instructions

- Dispose of the AntiCant Indicator responsibly in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Check for any recycling programs available in your area for proper disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further support regarding the Wheeler AntiCant Indicator, please refer to the manufacturer's

contact details provided on the packaging or product manual.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the Wheeler AntiCant Indicator, enhancing your shooting experience while minimizing risks. Thank you for prioritizing safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Indicador Antiinclinación Wheeler®

Introducción

Gracias por elegir el Indicador Antiinclinación Wheeler®. Este dispositivo es esencial para asegurar que tu rifle se mantenga perfectamente vertical, lo que es crucial para la precisión a larga distancia. A continuación, encontrarás importantes pautas de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Indicador Antiinclinación fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el dispositivo regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o si notas algún funcionamiento inusual.
- Reporta cualquier producto defectuoso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el Indicador Antiinclinación solo en rifles compatibles.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar el indicador.
- No ajustes el indicador mientras apuntas o disparas.
- Evita el uso del dispositivo en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su funcionamiento.
- Mantén el equipo limpio y seco para asegurar su precisión y durabilidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Indicador:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Localiza el área del visor donde se instalará el indicador.
- Fija el Indicador Antiinclinación Wheeler® en el lugar designado, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Verifica que el indicador esté nivelado y correctamente alineado.

2. Uso del Indicador:

- Al mirar a través del visor, observa el indicador para asegurarte de que esté en la posición vertical.
- Realiza ajustes en tu postura o en el rifle si el indicador muestra que está inclinado.
- Practica el uso del indicador en condiciones controladas antes de usarlo en situaciones de caza o tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el Indicador Antiinclinación Wheeler® ya no sea necesario o esté dañado, elimínalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de este tipo.
- No lo arrojes a la basura común. Busca centros de reciclaje o programas de devolución en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro y responsable del Indicador Antiinclinación Wheeler®,

consulta el manual del producto o visita el sitio web del fabricante.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Si tienes alguna duda sobre el uso de este producto, no dudes en buscar asistencia profesional.

Instructions de Sécurité pour l'Indicateur AntiCant Wheeler

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Indicateur AntiCant Wheeler. Ce produit est conçu pour t'aider à maintenir l'alignement vertical de ta lunette, garantissant ainsi une précision à longue distance et réduisant le risque d'erreurs d'inclinaison. Lis attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Garde l'Indicateur AntiCant hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- En cas de dysfonctionnement ou de dommage, cesse immédiatement l'utilisation et demande de l'aide.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifie toujours que ton fusil est déchargé avant de fixer ou d'ajuster l'Indicateur AntiCant.
- Assure-toi que l'Indicateur AntiCant est solidement fixé à ta lunette avant utilisation.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient affecter ses performances.
- Ne tente pas de modifier l'Indicateur AntiCant ou de l'utiliser d'une manière non spécifiée dans ce guide.
- Utilise le produit uniquement avec des lunettes de fusil compatibles, comme indiqué par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Prépare ton Fusil :** Assure-toi que ton fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
2. **Fixe l'Indicateur AntiCant :**
 - Localise la zone de montage sur ta lunette.
 - Aligne l'Indicateur AntiCant avec la zone de montage.
 - Fixe solidement l'Indicateur AntiCant conformément aux instructions du fabricant.
3. **Vérifie l'Alignement :** Assure-toi que l'Indicateur AntiCant est de niveau et correctement aligné.

Utilisation

1. **Avant de Tirer :**
 - Confirme que l'Indicateur AntiCant fonctionne correctement et indique une position verticale.
2. **Pendant le Tir :**
 - Surveille en continu l'Indicateur AntiCant pour assurer que ton fusil reste vertical.
 - Fais les ajustements nécessaires pour maintenir l'alignement si besoin.
3. **Après le Tir :**
 - Retire l'Indicateur AntiCant s'il n'est pas nécessaire et range-le dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de l'Indicateur AntiCant de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Vérifie s'il existe des programmes de recyclage disponibles dans ta région pour une élimination

appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance supplémentaire concernant l'Indicateur AntiCant Wheeler, consulte les coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage ou le manuel du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace de l'Indicateur AntiCant Wheeler, améliorant ainsi ton expérience de tir tout en minimisant les risques. Merci de prioriser la sécurité !

Istruzioni di Sicurezza per l'Indicatore AntiCant Wheeler

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Indicatore AntiCant Wheeler. Questo prodotto è progettato per aiutarti a mantenere l'allineamento verticale del tuo mirino, garantendo precisione a lungo raggio e riducendo il rischio di errori di canting. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tieni l'Indicatore AntiCant fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica sempre che il tuo fucile sia scarico prima di attaccare o regolare l'Indicatore AntiCant.
- Assicurati che l'Indicatore AntiCant sia saldamente attaccato al tuo mirino prima dell'uso.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influenzarne le prestazioni.
- Non tentare di modificare l'Indicatore AntiCant o utilizzarlo in un modo non specificato in questa guida.
- Utilizza il prodotto solo con mirini compatibili come indicato dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Prepara il tuo Fucile:** Assicurati che il tuo fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
2. **Attacca l'Indicatore AntiCant:**
 - Individua l'area di montaggio sul tuo mirino.
 - Allinea l'Indicatore AntiCant con l'area di montaggio.
 - Fissa saldamente l'Indicatore AntiCant secondo le istruzioni del produttore.
3. **Controlla l'Allineamento:** Verifica che l'Indicatore AntiCant sia livellato e correttamente allineato.

Uso

1. **Prima di Sparare:**
 - Conferma che l'Indicatore AntiCant funzioni correttamente e indichi una posizione verticale.
2. **Durante il Tiro:**
 - Monitora continuamente l'Indicatore AntiCant per garantire che il tuo fucile rimanga verticale.
 - Apporta le necessarie regolazioni per mantenere l'allineamento secondo necessità.
3. **Dopo il Tiro:**
 - Rimuovi l'Indicatore AntiCant se non è necessario e conservalo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'Indicatore AntiCant in modo responsabile in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Controlla se sono disponibili programmi di riciclaggio nella tua area per uno smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o supporto riguardante l'Indicatore AntiCant Wheeler, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione o nel manuale del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace dell'Indicatore AntiCant Wheeler, migliorando la tua esperienza di tiro e minimizzando i rischi. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza!

Wheeler AntiCant Indicator

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Wheeler AntiCant Indicator. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med å opprettholde den vertikale justeringen av kikkertsiktet ditt, noe som sikrer langdistanse nøyaktighet og reduserer risikoen for kantfeil. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Hold AntiCant Indicator utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig produktet for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Ved eventuelle feil eller skader, slutt å bruke produktet umiddelbart og søk hjelp.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Bekreft alltid at riflen din er uladet før du fester eller justerer AntiCant Indicator.
- Sørg for at AntiCant Indicator er sikkert festet til kikkertsiktet ditt før bruk.
- Unngå å bruke produktet under ugunstige værforhold som kan påvirke ytelsen.
- Ikke forsøk å modifisere AntiCant Indicator eller bruke det på en måte som ikke er spesifisert i denne guiden.
- Bruk produktet kun med kompatible kikkertsikter som angitt av produsenten.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

Installasjon

1. **Forbered Riflen Din:** Sørg for at riflen din er uladet og peker i en trygg retning.
2. **Fest AntiCant Indicator:**
 - Finn monteringsområdet på kikkertsiktet ditt.
 - Juster AntiCant Indicator med monteringsområdet.
 - Fest AntiCant Indicator sikkert i henhold til produsentens instruksjoner.
3. **Sjekk Justeringen:** Bekreft at AntiCant Indicator er i vater og riktig justert.

Bruk

1. **Før Skyting:**
 - Bekreft at AntiCant Indicator fungerer korrekt og indikerer en vertikal posisjon.
2. **Under Skyting:**
 - Overvåk kontinuerlig AntiCant Indicator for å sikre at riflen din forblir vertikal.
 - Gjør nødvendige justeringer for å opprettholde justeringen etter behov.
3. **Etter Skyting:**
 - Fjern AntiCant Indicator hvis den ikke er nødvendig, og oppbevar den på et trygt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste AntiCant Indicator på en ansvarlig måte i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall.
- Sjekk for eventuelle resirkuleringsprogrammer tilgjengelig i ditt område for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle henvendelser eller videre støtte angående Wheeler AntiCant Indicator, vennligst se produsentens kontaktopplysninger som er gitt på emballasjen eller produktmanualen.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre sikker og effektiv bruk av Wheeler AntiCant Indicator, noe som forbedrer din skyteopplevelse samtidig som risikoene minimeres. Takk for at du prioriterer sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Antyprzechyłu Wheeler

Wprowadzenie

Witamy w instrukcji bezpieczeństwa dotyczącej Wskaźnika Antyprzechyłu Wheeler. Utrzymanie celownika w idealnej linii jest kluczowe dla dokładności na dużych odległościach. W tej instrukcji znajdziesz ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, instalacji oraz utylizacji produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że wskaźnik antyprzechyłu jest prawidłowo zamontowany przed użyciem broni.
- Nie używaj wskaźnika, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać wskaźnika samodzielnie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Zamontuj wskaźnik antyprzechyłu na odpowiednim miejscu na broni, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy wskaźnik jest stabilnie zamocowany i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Używaj wskaźnika antyprzechyłu podczas celowania, aby zapewnić prawidłową pozycję broni.
- Regularnie kontroluj działanie wskaźnika, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem wskaźnika, zaprzestań jego używania i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje Utylizacji

- W przypadku uszkodzenia lub zakończenia użytkowania produktu, utylizuj go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych śmieci. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji sprzętu.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Wskaźnika Antyprzechyłu Wheeler, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór Wskaźnika Antyprzechyłu Wheeler. Używaj go odpowiedzialnie i bezpiecznie!

Wheeler Anti Cant Indicator Turvallisuusohjeet

Johdanto

Wheeler Anti Cant Indicator on suunniteltu varmistamaan, että kiväärisi pysyy pystysuorassa, mikä on tärkeää tarkkuuden ja osumapisteen varmistamiseksi. Tämä käyttöopas sisältää turvallisuusohjeet, asennusohjeet ja muita tärkeitä tietoja tuotteen turvalliseen käyttöön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käyttökelpoinen ja ettei siinä ole näkyviä vaurioita ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta, onko tuotetta koskevia takaisinvetotietoja.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että Anti Cant Indicator on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Vältä kallistamista, joka voi aiheuttaa "Cant Error" virheitä.
- Käytä tuotetta vain sellaisissa olosuhteissa, joissa voit taata turvallisen käytön, kuten riittävän valaistuksessa ja vakaassa ympäristössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä Anti Cant Indicator kiväärin kiikarin kulmamittariin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että se on tukevasti paikallaan eikä liiku.
- Tarkista, että mittari on pystysuorassa ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Tarkista, että Anti Cant Indicator toimii oikein ennen ampumista.
- Seuraa mittarin osoittamaa asentoa ja varmista, että kivääri pysyy pystysuorassa.
- Jos huomaat, että mittari ei toimi oikein, lopeta käyttö ja tarkista asennus.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön tai kaatopaikoille, missä se voisi aiheuttaa vaaraa.

Lisätiedot ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tukea ja lisätietoja tuotteesta.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät Wheeler Anti Cant Indicatoria turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för Wheeler Anti Cant Indicator

Introduktion

Tack för att du valt Wheeler Anti Cant Indicator. Denna produkt är utformad för att säkerställa att ditt sikte hålls korrekt justerat, vilket är avgörande för långdistansnoggrannhet. För att säkerställa säker användning och för att skydda dig och andra, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skada eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Anti Cant Indicator är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid produkten i en säker och kontrollerad miljö.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktionalitet.
- Var medveten om omgivande faktorer som kan påverka sikte och precision, såsom vind och lutning.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Fäst Anti Cant Indicator på gevärets sikte enligt tillverkarens instruktioner.
2. Kontrollera att indikatorn är ordentligt fastsatt och inte rör sig.
3. Justera indikatorn så att den är i nivå innan du börjar använda geväret.

Användning

1. Innan du skjuter, kontrollera att Anti Cant Indicator visar en vertikal position.
2. Justera ditt sikte om indikatorn visar att geväret är lutat.
3. Efter varje skott, kontrollera indikatorn för att säkerställa att geväret förblir i en vertikal position.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanligt avfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för elektronik och andra material.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering av denna produkt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Wheeler Anti Cant Indicator, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda Wheeler Anti Cant Indicator på rätt sätt kan du maximera din säkerhet och förbättra din skjutprecision.

Uživatelská příručka pro indikátor proti naklonění Wheeler Anti Cant Indicator

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili indikátor proti naklonění Wheeler Anti Cant Indicator. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl udržet váš puškohled dokonale vyrovnaný, což je klíčové pro zajištění přesnosti při střelbě na dlouhé vzdálenosti. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tuto příručku, abyste se seznámili s bezpečnostními pokyny a správným používáním produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Indikátor proti naklonění je určen pouze pro použití s puškohledy a puškami.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dbejte na bezpečnostní opatření, abyste předešli nehodám.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zkontrolujte, zda je indikátor správně nainstalován a upevněn na puškohledu, než začnete střílet.
- Nepoužívejte indikátor, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při střelbě vždy dodržujte bezpečnostní pravidla a pokyny pro manipulaci se zbraní.
- Nezapomeňte, že i malé naklonění puškohledu může ovlivnit přesnost zásahu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Připevněte indikátor proti naklonění na puškohled podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je indikátor pevně uchycen a správně orientován.

2. Použití

- Před každým výstřelem zkontrolujte, zda je indikátor v úrovni.
- Sledujte indikátor během střelby a upravte pozici puškohledu, pokud je nakloněn.
- Udržujte puškohled co nejvíce vertikálně, abyste minimalizovali chyby v místech zásahu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Nepohazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo ekologické organizace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na výrobce produktu. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali indikátor proti naklonění Wheeler Anti Cant Indicator. Doufáme, že vám náš produkt pomůže dosáhnout maximální přesnosti a spokojenosti při střelbě.