

Farmhand T-Post Camera Mount

With the release of the BOG camera lineup, BOG is introducing a full assortment of game camera accessories. The T-Post Game Camera Mount is perfect for large food plots and areas without good camera hanging trees. The mini ball head allows hunters to customize their angle, to get just the right shot. Simply drive the post in, secure the mount to the post, adjust the ball head and let the camera do the rest.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG Farmhand T-Post Camera Mount
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1001648
- Mfr. No.: 1112785
- Color: Black/Silver
- Delivery weight: 0.32kg
- UPC: 661120080442

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: BOG Farmhand TPost Camera Mount Sicherheitshinweise](#)
- [English: BOG Farmhand TPost Camera Mount Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Cámara TPost BOG Farmhand](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le support de caméra BOG Farmhand TPost](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio della Telecamera BOG Farmhand TPost](#)
- [Norsk: BOG Farmhand TPost Kamera Mount Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: BOG Farmhand TPost Camera Mount Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: BOG Farmhand TPost Camera Mount Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG Farmhand TPost Kamera Mount](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití kamery BOG Farmhand TPost](#)

BOG Farmhand TPost Camera Mount

Sicherheitshinweise

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des BOG Farmhand TPost Camera Mount! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Aufstellen von Wildkameras zu helfen und bietet eine sichere und stabile Lösung für Ihre Kamera. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass keine losen Teile oder Werkzeuge in der Nähe des Produkts sind, die eine Gefahr darstellen könnten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den TPost Camera Mount nur mit kompatiblen Kameras.
- Stellen Sie sicher, dass der Pfosten fest im Boden verankert ist, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Passen Sie den Kugelkopf vorsichtig an, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Halterung nicht in extremen Wetterbedingungen, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Achten Sie darauf, dass die Kamera sicher an der Halterung befestigt ist, bevor Sie den Standort verlassen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des TPost Camera Mount:

- Suchen Sie einen geeigneten Standort mit festem Boden.
- Stecken Sie den TPost in den Boden, sodass er stabil steht.
- Befestigen Sie die Halterung am Pfosten gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Stellen Sie den Kugelkopf ein, um den gewünschten Winkel für die Kamera zu erreichen.

2. Nutzung der Kamera:

- Befestigen Sie die Kamera an der Halterung und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.
- Aktivieren Sie die Kamera und prüfen Sie den Blickwinkel durch die Linse.
- Verlassen Sie den Standort und lassen Sie die Kamera die Arbeit erledigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikaltgeräte.
- Trennen Sie alle elektrischen Komponenten von nichtelektronischen Teilen, bevor Sie das Produkt entsorgen.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den angegebenen Kontakt in Ihrer Produktverpackung oder auf der Website des Herstellers.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dazu beiträgt, Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Ihr sicherer Umgang mit dem BOG Farmhand TPost Camera Mount ist uns wichtig.

BOG Farmhand TPost Camera Mount Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the BOG Farmhand TPost Camera Mount. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always use the TPost Camera Mount as intended.
- Ensure that the installation area is free from obstacles and hazards.
- Regularly inspect the camera mount for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Do not modify the camera mount in any way.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the TPost is securely driven into the ground to prevent tipping.
- Use the mini ball head to adjust the camera angle while ensuring it is locked in place.
- Avoid placing the camera mount in areas prone to high winds or severe weather conditions.
- Do not exceed the weight limit of the camera mount.
- Be cautious of your surroundings when installing the camera mount to avoid injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Select a suitable location for the TPost Camera Mount, ideally in a large food plot or area without good camera hanging trees.
- Drive the TPost firmly into the ground using a mallet or similar tool, ensuring it is stable.
- Attach the camera mount securely to the TPost according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the mini ball head to achieve the desired camera angle and lock it in place.

2. Usage Steps:

- Once installed, check the camera's functionality to ensure it is capturing images as expected.
- Regularly monitor the camera's battery and memory card to maintain optimal performance.
- If necessary, adjust the camera angle or reposition the mount based on the captured footage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of electronic components in regular household waste.
- Consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the BOG Farmhand TPost Camera Mount, please refer to the

manufacturer's website or customer service resources.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Cámara TPost BOG Farmhand

Introducción

Gracias por elegir el soporte para cámaras de juego TPost BOG Farmhand. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una solución segura y efectiva para instalar cámaras de caza en áreas donde no hay árboles adecuados. Esta guía te proporcionará información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del producto, asegurando que lo utilices de manera adecuada y segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y seguir todas las instrucciones de seguridad antes de usar el soporte para cámaras.
- Mantén el soporte fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el soporte antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices el soporte en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su estabilidad.
- Si sientes que el soporte no está instalado de manera segura, no uses la cámara hasta que se corrija el problema.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en exteriores:** Asegúrate de que el soporte esté bien clavado en el suelo y que se mantenga firme.
- **Ajuste de la cámara:** Asegúrate de que la cámara esté correctamente asegurada al soporte antes de utilizarla.
- **Altura de instalación:** Instala el soporte a una altura que evite el contacto con animales o personas.
- **Condiciones del terreno:** Evita instalar el soporte en terrenos inestables o en áreas propensas a inundaciones.
- **Uso de herramientas:** Utiliza herramientas adecuadas para clavar el soporte en el terreno y asegúrate de que estén en buen estado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del área:

- Selecciona un lugar adecuado para instalar el soporte, preferiblemente en un área con buena visibilidad y sin obstrucciones.
- Asegúrate de que el terreno esté seco y libre de obstáculos.

2. Instalación del soporte:

- Clava el poste en el suelo utilizando un martillo o una herramienta similar. Asegúrate de que el poste esté firmemente asentado.
- Asegura el soporte al poste siguiendo las instrucciones del fabricante.

3. Ajuste de la cámara:

- Coloca la cámara en la mini cabeza esférica del soporte.
- Ajusta la cabeza esférica para lograr el ángulo deseado.
- Asegúrate de que la cámara esté bien sujeta y que no se mueva.

4. Verificación final:

- Revisa que todo esté correctamente instalado y que no haya partes sueltas.
- Realiza una prueba de funcionamiento de la cámara para asegurarte de que esté grabando correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el soporte, asegúrate de desmantelarlo de manera segura.
- Si el soporte está dañado o ya no es utilizable, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No tires el soporte en la naturaleza; asegúrate de seguir las pautas de reciclaje si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad o el uso del soporte para cámaras de juego TPost BOG Farmhand, por favor contacta al fabricante o visita su sitio web para más información.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Si encuentras productos inseguros o tienes algún accidente, informa a las autoridades pertinentes. Además, verifica regularmente las actualizaciones de retiro de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Instructions de sécurité pour le support de caméra BOG Farmhand TPost

Introduction

Merci d'avoir acheté le support de caméra BOG Farmhand TPost. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Lignes directrices générales de sécurité

- Utilise toujours le support de caméra TPost comme prévu.
- Assure-toi que la zone d'installation est dégagée de tout obstacle et danger.
- Inspecte régulièrement le support de caméra pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Ne modifie pas le support de caméra de quelque manière que ce soit.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme de sécurité de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi que le TPost est bien enfoncé dans le sol pour éviter qu'il ne bascule.
- Utilise la mini tête à billes pour ajuster l'angle de la caméra tout en t'assurant qu'il est verrouillé en place.
- Évite de placer le support de caméra dans des zones sujettes à des vents forts ou à des conditions météorologiques sévères.
- Ne dépasse pas la limite de poids du support de caméra.
- Fais attention à ton environnement lors de l'installation du support de caméra pour éviter les blessures.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Étapes d'installation :

- Choisis un emplacement approprié pour le support de caméra TPost, idéalement dans une grande parcelle de nourriture ou une zone sans bons arbres pour suspendre la caméra.
- Enfonce fermement le TPost dans le sol à l'aide d'un maillet ou d'un outil similaire, en t'assurant qu'il est stable.
- Fixe le support de caméra de manière sécurisée au TPost selon les instructions du fabricant.
- Ajuste la mini tête à billes pour obtenir l'angle de caméra souhaité et verrouille-la en place.

2. Étapes d'utilisation :

- Une fois installé, vérifie le bon fonctionnement de la caméra pour t'assurer qu'elle capture des images comme prévu.
- Surveille régulièrement la batterie et la carte mémoire de la caméra pour maintenir une performance optimale.
- Si nécessaire, ajuste l'angle de la caméra ou repositionne le support en fonction des images capturées.

Instructions d'élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les composants électroniques dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou besoin d'assistance concernant le support de caméra BOG Farmhand TPost, consultez le site web du fabricant ou les ressources de service client.

Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio della Telecamera BOG Farmhand TPost

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Montaggio per Telecamera da Caccia BOG Farmhand TPost. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il Montaggio TPost come previsto.
- Assicurarci che l'area di installazione sia priva di ostacoli e pericoli.
- Ispezionare regolarmente il montaggio della telecamera per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non modificare il montaggio della telecamera in alcun modo.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarci che il TPost sia saldamente conficcato nel terreno per prevenire il ribaltamento.
- Utilizzare la mini testa a sfera per regolare l'angolo della telecamera assicurandosi che sia bloccata in posizione.
- Evitare di posizionare il montaggio della telecamera in aree soggette a forti venti o condizioni meteorologiche avverse.
- Non superare il limite di peso del montaggio della telecamera.
- Prestare attenzione all'ambiente circostante durante l'installazione del montaggio per evitare infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Passaggi di Installazione:

1. Selezionare un luogo adatto per il Montaggio della Telecamera TPost, idealmente in un ampio campo di alimentazione o in un'area senza alberi adatti per appendere telecamere.
2. Confittare saldamente il TPost nel terreno utilizzando un martello o uno strumento simile, assicurandosi che sia stabile.
3. Fissare il montaggio della telecamera al TPost in modo sicuro secondo le istruzioni del produttore.
4. Regolare la mini testa a sfera per ottenere l'angolo della telecamera desiderato e bloccarla in posizione.

Passaggi di Utilizzo:

1. Una volta installata, controllare la funzionalità della telecamera per assicurarsi che stia catturando immagini come previsto.
2. Monitorare regolarmente la batteria e la scheda di memoria della telecamera per mantenere prestazioni ottimali.
3. Se necessario, regolare l'angolo della telecamera o riposizionare il montaggio in base ai filmati catturati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i componenti elettronici nei rifiuti domestici normali.
- Considerare il riciclo dei materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto riguardante il Montaggio per Telecamera da Caccia BOG Farmhand TPost, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse del servizio clienti.

BOG Farmhand TPost Kamera Mount

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du kjøpte BOG Farmhand TPost Kamera Mount. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne manualen nøye før bruk.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid TPost Kamera Mount som tiltenkt.
- Sørg for at installasjonsområdet er fritt for hindringer og farer.
- Inspiser regelmessig kameramonteringen for tegn på slitasje eller skade.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr.
- Ikke modifier kameramonteringen på noen måte.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de aktuelle myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Sørg for at TPost er sikkert drevet ned i bakken for å forhindre velting.
- Bruk mini kulehodet for å justere kameravinkelen mens du sikrer at det er låst på plass.
- Unngå å plassere kameramonteringen i områder utsatt for sterk vind eller alvorlige værforhold.
- Ikke overskrid vektgrensen for kameramonteringen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene når du installerer kameramonteringen for å unngå skader.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjonstrinn:

- Velg et passende sted for TPost Kamera Mount, ideelt sett i en stor matplott eller område uten gode trær for å henge kameraer.
- Kjør TPosten fast ned i bakken ved hjelp av en hammer eller lignende verktøy, og sørg for at den er stabil.
- Fest kameramonteringen sikkert til TPosten i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster mini kulehodet for å oppnå ønsket kameravinkel og lås det på plass.

2. Brukstrinn:

- Når den er installert, sjekk kamerafunksjonaliteten for å sikre at den tar bilder som forventet.
- Overvåk regelmessig kameraets batteri og minnekort for å opprettholde optimal ytelse.
- Juster kameravinkelen eller flytt monteringen etter behov basert på fanget opptak.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast elektroniske komponenter i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder å resirkulere materialer der det er mulig.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle forespørsel eller støtte angående BOG Farmhand TPost Kamera Mount, vennligst referer til

produsentens nettsted eller kundeservice ressurser.

BOG Farmhand TPost Camera Mount Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwyty kamery BOG Farmhand TPost. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj uchwyty kamery tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj produkt przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie kontroluj stan uchwyty i jego mocowania.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że słupek, do którego mocujesz uchwyt, jest stabilny i nie ma ryzyka przewrócenia.
- Dostosuj głowicę kulową ostrożnie, aby uniknąć przypadkowego upuszczenia kamery.
- Nie przeciążaj uchwyty, stosując tylko kamery o zalecanej wadze.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji w trudnodostępnych miejscach, aby uniknąć upadków lub kontuzji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór lokalizacji:

- Wybierz miejsce, które zapewnia dobry widok na obszar, który chcesz monitorować.
- Upewnij się, że jest to miejsce, gdzie nie ma przeszkód, które mogą zasłonić kamerę.

2. Mocowanie słupka:

- Wbij słupek w ziemię w wybranym miejscu, upewniając się, że jest stabilny.
- Użyj młotka lub innego narzędzia, aby wbić słupek na odpowiednią głębokość.

3. Mocowanie uchwyty:

- Przymocuj uchwyt kamery do słupka, używając dostarczonych śrub i narzędzi.
- Upewnij się, że uchwyt jest mocno przymocowany i nie ma luzów.

4. Dostosowanie głowicy kulowej:

- Użyj mini głowicy kulowej, aby ustawić kąt kamery.
- Sprawdź, czy kamera jest dobrze ustawiona przed jej włączeniem.

5. Włączenie kamery:

- Po zainstalowaniu kamery, włącz ją zgodnie z instrukcjami producenta kamery.
- Monitoruj stan kamery i jej nagrania regularnie.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli to możliwe, oddaj go do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego lub akcesoriów.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z producentem. Informacje kontaktowe można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie uchwytu kamery BOG Farmhand TPost. Regularne kontrole i ostrożność są kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa podczas korzystania z produktu.

BOG Farmhand TPost Camera Mount

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BOG Farmhand TPost Camera Mountin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa asentaa riistakamera suurille ruokintapaikoille ja alueille, joilla ei ole hyviä puita kameran ripustamiseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tietoja, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain ulkokäyttöön.
- Tarkista tuotteen kunto ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta tai kulunutta tuotetta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettulla tavalla.
- Varo teräviä reunoja ja osia, jotka voivat aiheuttaa vammoja.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että TPost on tukevasti maassa ennen kameran asentamista.
- Älä asenna kameraa tuulisella tai epävakaaalla säällä.
- Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet telineen teräviä osia.
- Varmista, että kamera on kunnolla kiinnitetty telineeseen ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja että tuote on kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aja TPost maahan haluamaasi paikkaan.
- Kiinnitä teline tukkiin tiukasti.
- Säädä minipallopää haluamaasi kulmaan.

2. Käyttö

- Kun kamera on asennettu, varmista, että se on suunnattu oikeaan suuntaan.
- Käynnistä kamera ja tarkista, että se toimii oikein.
- Tarkista kameran asetukset ja varmista, että ne ovat optimaaliset.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Suosittelemme kierrättämään metalliosat, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu aikuisten käyttöön. Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista ja ymmärtävät tuotteen käytön ennen sen käyttöä.

Säkerhetsinstruktioner för BOG Farmhand TPost Kamera Mount

Introduktion

Tack för att du valt BOG Farmhand TPost Kamera Mount. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv lösning för montering av viltkameror. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Inspektera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Montera endast kameran på en stabil och säker yta.
- Se till att TPosten är ordentligt nedstucken i marken för att förhindra att den välter.
- Justera kulhuvudet försiktigt för att undvika skador på kameran eller andra föremål.
- Använd inte produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller stormar.
- Undvik att montera kameran i områden med hög trafik eller där det finns risk för stöld.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av TPost:

- Välj en lämplig plats för installation, helst en öppen yta utan hinder.
- Sätt ner TPosten i marken med tillräcklig kraft för att säkerställa stabilitet.
- Kontrollera att TPosten står rakt och är ordentligt förankrad.

2. Montering av kameran:

- Fäst monteringen på toppen av TPosten enligt tillverkarens anvisningar.
- Justera kulhuvudet till önskad vinkel för att få rätt bildvinkel.
- Fäst kameran på monteringen och se till att den sitter ordentligt.

3. Användning av kameran:

- Slå på kameran och ställ in önskade inställningar innan du lämnar platsen.
- Kontrollera kamerans funktion innan du lämnar den obebakad.

Avfallsanvisningar

- När produkten inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och metall.
- Undvik att kasta produkten i vanliga sopor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren direkt via deras officiella kontaktkanaler. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säkrare användning av BOG Farmhand TPost Kamera Mount.

Návod k bezpečnému použití kamery BOG Farmhand TPost

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kameru BOG Farmhand TPost. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání zařízení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je v dobrém stavu a bez poškození.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zvířat.
- Nezapojujte zařízení do elektrických obvodů, pokud není určeno pro takové použití.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality nebo poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci výrobku dodržujte pokyny pro montáž, abyste předešli zraněním.
- Vždy používejte vhodné ochranné vybavení, jako jsou rukavice a brýle, zejména při práci s nářadím.
- Ujistěte se, že je montážní plocha stabilní a bezpečná.
- Nepoužívejte výrobek v extrémních povětrnostních podmínkách, jako jsou silné bouřky nebo silný vítr.
- Pokud plánujete umístit kameru na veřejném místě, ujistěte se, že dodržujete místní zákony a předpisy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava montáže:

- Vyberte vhodné místo pro instalaci, ideálně na stabilním a rovném povrchu.
- Ujistěte se, že je místo dostatečně osvětlené a má dobrý výhled na sledovanou oblast.

2. Instalace:

- Zasadte sloupek do země na požadované místo.
- Upevněte montážní zařízení na sloupek podle pokynů výrobce.
- Nastavte kulovou hlavu tak, aby kamera směřovala na požadované místo.

3. Použití kamery:

- Zapněte kameru a nastavte požadované parametry (např. rozlišení, časový interval).
- Pravidelně kontrolujte kameru, abyste se ujistili, že funguje správně a že je správně umístěna.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny části výrobku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek nefunkční, zkontrolujte, zda je možné jej recyklovat nebo ekologicky zlikvidovat.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na místního prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici informace o produktu a jeho identifikaci.

Děkujeme, že jste si vybrali BOG Farmhand TPost Camera Mount. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho zařízení.