

Omnipotence Li-Ion Battery Pack

The NEW Omnipotence Li-ion Battery pack is a rechargeable lithium ion battery used to replace the 6AA battery tray included with BOG Game cameras, and is designed to extend the life of BOG game cameras for more than a full year's use.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG Omnipotence Li-Ion Battery Pack
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1001660
- Mfr. No.: 1116329
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 661120080480

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG Omnipotence LilonAkku](#)
- [English: BOG Omnipotence Lilon Battery Pack Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Paquete de Batería BOG Omnipotence Lilon](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Pack de Batterie Lilon BOG Omnipotence](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Pacco Batteria BOG Omnipotence Lilon](#)
- [Norsk: BOG Omnipotence Lilon Batteripakke Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG Omnipotence Lilon Battery Pack](#)
- [Suomi: BOG Omnipotence Lilon Battery Pack Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG Omnipotence Lilon Batteripaket](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost používání akumulátoru BOG Omnipotence Lilon Battery Pack](#)

Sicherheitshinweise für den BOG Omnipotence LilonAkkus

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BOG Omnipotence LilonAkkus. Dieser wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku wurde speziell entwickelt, um die Lebensdauer Ihrer BOG GameKameras zu verlängern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Der Akku ist für den Einsatz mit BOG GameKameras konzipiert. Verwenden Sie ihn nicht für andere Geräte.
- Halten Sie den Akku von Wasser und Feuchtigkeit fern.
- Lagern Sie den Akku an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Akkus auf Risse oder Beschädigungen.
- Lassen Sie den Akku nicht unbeaufsichtigt, während er geladen wird.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät oder ein kompatibles Ladegerät, das für Lithium-Ionen-Akkus geeignet ist.
- Vermeiden Sie es, den Akku überzuladen. Trennen Sie das Ladegerät nach dem vollständigen Laden des Akkus.
- Bei Anzeichen von Überhitzung, Leckagen oder anderen ungewöhnlichen Verhaltensweisen, stellen Sie die Verwendung sofort ein und kontaktieren Sie den Kundenservice.
- Halten Sie den Akku von Kindern und Haustieren fern.
- Entsorgen Sie den Akku nicht im normalen Hausmüll. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Lithium-Ionen-Akkus.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Akkus:

- Öffnen Sie das Batteriefach Ihrer BOG GameKamera.
- Entfernen Sie die vorhandenen 6AABatterien.
- Setzen Sie den BOG Omnipotence LilonAkkus in das Batteriefach ein, wobei Sie auf die korrekte Polarität achten (plus und minus).
- Schließen Sie das Batteriefach sicher.

2. Nutzung des Akkus:

- Schalten Sie die BOG GameKamera ein, um sicherzustellen, dass der Akku ordnungsgemäß funktioniert.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Ladezustand des Akkus über die Kameraanzeige.
- Laden Sie den Akku auf, wenn die Anzeige auf niedriges Niveau wechselt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den BOG Omnipotence LilonAkkus gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Bringen Sie den Akku zu einer autorisierten Sammelstelle für Batterien oder Elektroschrott.
- Informieren Sie sich über Recyclingprogramme in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu Ihrem BOG Omnipotence LilonAkku wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von BOG. Sie stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen bei Ihren Anliegen zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, diese Sicherheitshinweise zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für den BOG Omnipotence LilonAkku entschieden haben!

BOG Omnipotence Lilon Battery Pack Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BOG Omnipotence Lilon Battery Pack. This rechargeable lithiumion battery is designed to replace the 6AA battery tray included with BOG Game cameras, significantly extending their operational life. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the battery pack is used only with compatible BOG Game cameras.
- Keep the battery pack out of reach of children and pets.
- Do not expose the battery pack to extreme temperatures, moisture, or direct sunlight.
- Avoid puncturing or damaging the battery pack, as this may lead to leakage or fire hazards.
- Do not attempt to disassemble or modify the battery pack in any way.
- Always follow the manufacturer's instructions for charging and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the charger specified for the BOG Omnipotence Lilon Battery Pack.
- Do not charge the battery pack overnight or unattended.
- If you notice any swelling, leakage, or unusual odor from the battery pack, discontinue use immediately and seek assistance.
- In case of contact with battery acid, rinse the affected area with water and seek medical attention if necessary.
- Store the battery pack in a cool, dry place when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that the BOG Game camera is powered off before replacing the battery tray.
- Remove the existing 6AA battery tray from the camera.
- Insert the BOG Omnipotence Lilon Battery Pack into the designated compartment, ensuring it is securely in place.
- Close the battery compartment lid until it clicks into position.

2. Usage

- Power on the BOG Game camera after installing the battery pack.
- Monitor the battery level indicator, if available, to ensure the battery pack is functioning correctly.
- Recharge the battery pack when the indicator shows low battery levels.
- Follow the charging instructions provided with the battery pack to ensure safe and efficient charging.

Disposal Instructions

- Do not dispose of the battery pack in household waste.
- Follow local regulations for battery disposal.
- Consider recycling the battery pack at designated recycling centers to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the BOG Omnipotence Lilon Battery Pack, please refer to the contact information provided in the product packaging or visit the official BOG website.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your BOG Omnipotence Lilon Battery Pack, contributing to a longer lifespan for your BOG Game cameras. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Paquete de Batería BOG Omnipotence Lilon

Introducción

Gracias por elegir el paquete de batería de iones de litio BOG Omnipotence. Este producto está diseñado para reemplazar la bandeja de 6AA de las cámaras BOG Game y extender su vida útil. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el paquete de batería esté siempre en un estado óptimo y libre de daños visibles.
- No expongas la batería a temperaturas extremas, humedad o condiciones que puedan causar daños.
- Mantén el paquete de batería fuera del alcance de los niños y mascotas.
- No intentes abrir, modificar o reparar la batería por ti mismo.
- Si notas algún olor extraño, hinchazón o fuga, deja de usar el producto inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza únicamente el paquete de batería BOG Omnipotence con cámaras BOG Game compatibles.
- No mezcles esta batería con otras baterías de diferentes tipos o marcas.
- Carga la batería solamente con el cargador recomendado por el fabricante.
- No expongas la batería a fuego o a temperaturas superiores a 60°C.
- Si la batería se calienta durante la carga, desconéctala inmediatamente.
- No utilices la batería si está dañada o si presenta signos de desgaste.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la cámara esté apagada antes de instalar el paquete de batería.
- Retira la bandeja de 6AA de la cámara.
- Inserta el paquete de batería BOG Omnipotence en el compartimento de la batería, asegurándote de que los contactos estén alineados correctamente.
- Cierra la tapa del compartimento de la batería.

2. Uso:

- Enciende la cámara y verifica que el paquete de batería esté funcionando correctamente.
- Para cargar la batería, conecta el cargador recomendado a la batería y a una fuente de alimentación.
- No dejes la batería conectada al cargador por más tiempo del recomendado por el fabricante.

3. Mantenimiento:

- Limpia el paquete de batería con un paño seco y suave.
- Almacena la batería en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el paquete de batería en la basura normal. Debes llevarlo a un punto de reciclaje autorizado para baterías de iones de litio.

- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de baterías para asegurarte de cumplir con las regulaciones ambientales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta el contacto del fabricante o visita el sitio web oficial de BOG.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Si tienes alguna duda sobre el uso del paquete de batería BOG Omnipotence, no dudes en buscar ayuda.

Instructions de Sécurité pour le Pack de Batterie Lilon BOG Omnipotence

Introduction

Merci d'avoir choisi le pack de batterie Lilon BOG Omnipotence. Cette batterie lithiumion rechargeable est conçue pour remplacer le plateau de 6 piles AA inclus avec les caméras BOG Game, prolongeant ainsi considérablement leur durée de vie. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le pack de batterie est utilisé uniquement avec des caméras BOG Game compatibles.
- Garde le pack de batterie hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Ne pas exposer le pack de batterie à des températures extrêmes, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.
- Évite de percer ou d'endommager le pack de batterie, car cela peut entraîner des fuites ou des risques d'incendie.
- Ne tente pas de démonter ou de modifier le pack de batterie de quelque manière que ce soit.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour le chargement et l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement le chargeur spécifié pour le pack de batterie Lilon BOG Omnipotence.
- Ne charge pas le pack de batterie pendant la nuit ou sans surveillance.
- Si tu remarques un gonflement, une fuite ou une odeur inhabituelle provenant du pack de batterie, cesse immédiatement son utilisation et demande de l'aide.
- En cas de contact avec l'acide de la batterie, rince la zone affectée à l'eau et consulte un médecin si nécessaire.
- Range le pack de batterie dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation

- Assure-toi que la caméra BOG Game est éteinte avant de remplacer le plateau de la batterie.
- Retire le plateau de 6 piles AA existant de la caméra.
- Insère le pack de batterie Lilon BOG Omnipotence dans le compartiment désigné, en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Ferme le couvercle du compartiment à batteries jusqu'à ce qu'il clique en position.

2. Utilisation

- Allume la caméra BOG Game après avoir installé le pack de batterie.
- Surveille l'indicateur de niveau de batterie, si disponible, pour t'assurer que le pack de batterie fonctionne correctement.
- Recharge le pack de batterie lorsque l'indicateur signale un faible niveau de batterie.
- Suis les instructions de chargement fournies avec le pack de batterie pour garantir un chargement sûr et efficace.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne pas jeter le pack de batterie dans les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des batteries.
- Envisage de recycler le pack de batterie dans des centres de recyclage désignés pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le pack de batterie Lilon BOG Omnipotence, merci de te référer aux informations de contact fournies dans l'emballage du produit ou de visiter le site officiel de BOG.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton pack de batterie Lilon BOG Omnipotence, contribuant ainsi à une durée de vie prolongée pour tes caméras BOG Game. Merci de prêter attention à la sécurité !

Istruzioni di Sicurezza per il Pacco Batteria BOG Omnipotence Lilon

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pacco Batteria BOG Omnipotence Lilon. Questa batteria ricaricabile agli ioni di litio è progettata per sostituire il vassoio per batterie 6AA incluso con le fotocamere BOG Game, estendendo significativamente la loro vita operativa. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il pacco batteria venga utilizzato solo con fotocamere BOG Game compatibili.
- Tieni il pacco batteria fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non esporre il pacco batteria a temperature estreme, umidità o luce solare diretta.
- Evita di perforare o danneggiare il pacco batteria, poiché ciò potrebbe portare a perdite o rischi di incendio.
- Non tentare di smontare o modificare il pacco batteria in alcun modo.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per la ricarica e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo il caricabatterie specificato per il Pacco Batteria BOG Omnipotence Lilon.
- Non caricare il pacco batteria durante la notte o quando non sei presente.
- Se noti gonfiore, perdite o odore insolito dal pacco batteria, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.
- In caso di contatto con l'acido della batteria, sciacqua l'area interessata con acqua e cerca assistenza medica se necessario.
- Conserva il pacco batteria in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che la fotocamera BOG Game sia spenta prima di sostituire il vassoio della batteria.
- Rimuovi il vassoio per batterie 6AA esistente dalla fotocamera.
- Inserisci il Pacco Batteria BOG Omnipotence Lilon nel compartimento designato, assicurandoti che sia fissato saldamente.
- Chiudi il coperchio del compartimento della batteria fino a quando non scatta in posizione.

2. Uso

- Accendi la fotocamera BOG Game dopo aver installato il pacco batteria.
- Monitora l'indicatore del livello della batteria, se disponibile, per assicurarti che il pacco batteria funzioni correttamente.
- Ricarica il pacco batteria quando l'indicatore mostra livelli di batteria bassi.
- Segui le istruzioni di ricarica fornite con il pacco batteria per garantire una ricarica sicura ed efficiente.

Istruzioni per il Recupero e lo Smaltimento

- Non smaltire il pacco batteria nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento delle batterie.

- Considera di riciclare il pacco batteria presso centri di riciclaggio designati per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto riguardante il Pacco Batteria BOG Omnipotence Lilon, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite nel packaging del prodotto o visitare il sito ufficiale BOG.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo Pacco Batteria BOG Omnipotence Lilon, contribuendo a una vita più lunga per le tue fotocamere BOG Game. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

BOG Omnipotence Lilon Batteripakke

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte BOG Omnipotence Lilon Batteripakke. Dette oppladbare litiumionbatteriet er designet for å erstatte 6AA batteriholderen som følger med BOG Gamekameraer, og forlenger betydelig deres driftstid. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at batteripakken kun brukes med kompatible BOG Gamekameraer.
- Hold batteripakken utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Ikke utsett batteripakken for ekstreme temperaturer, fuktighet eller direkte sollys.
- Unngå å punktere eller skade batteripakken, da dette kan føre til lekkasje eller brannfare.
- Ikke forsøk å demontere eller modifisere batteripakken på noen måte.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for lading og bruk.

Spesifikke Sikkerhetstiltak ved Bruk

- Bruk kun laderen som er spesifisert for BOG Omnipotence Lilon Batteripakke.
- Ikke lad batteripakken over natten eller uten tilsyn.
- Hvis du merker noen hevelse, lekkasje eller uvanlig lukt fra batteripakken, slutt å bruke den umiddelbart og søk hjelp.
- Ved kontakt med batterisyre, skyll det berørte området med vann og søk medisinsk hjelp om nødvendig.
- Oppbevar batteripakken på et kjølig, tørt sted når den ikke er i bruk.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon

- Sørg for at BOG Gamekameraet er slått av før du bytter ut batteriholderen.
- Fjern den eksisterende 6AA batteriholderen fra kameraet.
- Sett BOG Omnipotence Lilon Batteripakke inn i det angitte rommet, og sørg for at den sitter sikkert på plass.
- Lukk lokket til batterirommet til det klikker på plass.

2. Bruk

- Slå på BOG Gamekameraet etter at batteripakken er installert.
- Overvåk batterinivåindikatoren, hvis tilgjengelig, for å sikre at batteripakken fungerer korrekt.
- Lad batteripakken når indikatoren viser lave batterinivåer.
- Følg ladeinstruksjonene som følger med batteripakken for å sikre trygg og effektiv lading.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste ikke batteripakken i husholdningsavfall.
- Følg lokale forskrifter for batteriavfall.
- Vurder å resirkulere batteripakken på spesifiserte resirkuleringssentre for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller støtte angående BOG Omnipotence Lilon Batteripakke, vennligst referer til kontaktinformasjonen som følger med produktpakningen eller besøk den offisielle BOGnettsiden.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din BOG Omnipotence Lilon Batteripakke, noe som bidrar til en lengre levetid for dine BOG Gamekameraer. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG Omnipotence Lilon Battery Pack

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup BOG Omnipotence Lilon Battery Pack. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie informacji na temat właściwego użytkowania i utylizacji akumulatora. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zminimalizować ryzyko związane z użytkowaniem akumulatora.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj akumulatora zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie narażaj akumulatora na ekstremalne temperatury, wilgoć ani bezpośrednie działanie słońca.
- Przechowuj akumulator w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ognia.
- Unikaj kontaktu akumulatora z metalowymi przedmiotami, które mogą spowodować zwarcie.
- Nie uszkadzaj ani nie demontuj akumulatora. W przypadku uszkodzenia natychmiast zaprzestań używania.
- Regularnie sprawdzaj akumulator pod kątem oznak uszkodzenia, takich jak wgniecenia, wycieki czy zmiany kształtu.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj akumulatora wyłącznie w urządzeniach zgodnych z jego specyfikacją.
- Nie ładuj akumulatora, jeśli jest on uszkodzony lub ma widoczne oznaki zużycia.
- Używaj wyłącznie oryginalnych ładowarek i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Nie wystawiaj akumulatora na działanie wody ani innych płynów.
- Jeśli akumulator wydziela nieprzyjemny zapach, natychmiast zaprzestań jego używania i skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja akumulatora:

- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed zainstalowaniem akumulatora.
- Włóż akumulator do komory zasilania, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiony zgodnie z oznaczeniami (+) i (-).
- Po zainstalowaniu akumulatora włącz urządzenie, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo.

2. Użytkowanie akumulatora:

- Regularnie monitoruj poziom naładowania akumulatora.
- Ładuj akumulator zgodnie z instrukcjami producenta, unikając nadmiernego ładowania.
- Po zakończeniu użytkowania akumulatora odłącz go od urządzenia, aby zapobiec niezamierzonym wyładowaniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Akumulator należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj akumulatora do ogólnych odpadów domowych.
- Poszukaj punktów zbiórki akumulatorów w swojej okolicy, aby oddać zużyty akumulator do recyklingu.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania akumulatora, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę internetową producenta, aby uzyskać więcej informacji.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie BOG Omnipotence Lilon Battery Pack. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a odpowiedzialne użytkowanie akumulatora przyczyni się do jego dłuższej żywotności oraz ochrony środowiska.

BOG Omnipotence Lilon Battery Pack

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BOG Omnipotence Lilon akkupaketin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää akkua turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain BOG Game kameroille.
- Älä käytä akkua, jos se on vaurioitunut tai vuotava.
- Säilytä akku lapsilta ja eläimiltä suojassa.
- Käytä vain suositeltuja latureita ja varusteita.
- Älä altista akkua korkeille lämpötiloille tai tulen lähteille.
- Älä yritä purkaa tai muokata akkua.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että akku on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti akun kunto ja varmista, ettei siinä ole merkkejä vaurioista.
- Älä käytä akkua, jos se ei lataudu kunnolla.
- Vältä akun liiallista purkamista, jotta sen käyttöikä säilyy.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kamera on pois päältä.
- Irrota vanha 6Aparistokotelo.
- Aseta BOG Omnipotence Lilon akkupaketti paikalleen.
- Varmista, että akku on tukevasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Kytke kamera päälle.
- Tarkista, että akku on latautunut ennen ensimmäistä käyttöä.
- Seuraa akun varauksen tasoa säännöllisesti.

Hävittämisohteet

- Älä hävitä akkua kotitalousjätteen mukana.
- Vie akku paikalliseen keräyspisteeseen tai kierrätyskeskukseen, joka hyväksyy litiumioniakkuja.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja ohjeita sähkö ja elektroniikkaromun hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivut.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat

kaikkia turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.

Säkerhetsinstruktioner för BOG Omnipotence Lilon Batteripaket

Introduktion

Tack för att du valt BOG Omnipotence Lilon Batteripaketet. Detta batteri är utformat för att ersätta 6AA batterihållaren i BOG Gamekameror och förlänga livslängden på dina enheter. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera batteripaketet för skador innan användning. Använd inte skadade batterier.
- Förvara batteriet på en sval och torr plats, borta från direkt solljus och fukt.
- Håll batteriet borta från barn och husdjur.
- Rapportera alla oönskade händelser eller skador till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med BOG Gamekameror som är kompatibla med Lilon batterier.
- Ladda batteriet med den rekommenderade laddaren för att förhindra överhettning eller skador.
- Undvik att kortslua batteriet genom att placera det i kontakt med metallföremål.
- Övervaka batteriets temperatur under laddning. Om det blir för varmt, koppla bort det omedelbart.
- Använd inte batteriet om det läcker eller visar tecken på svullnad.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av batteriet:

- Ta bort den befintliga 6AA batterihållaren från BOG Gamekameran.
- Placera BOG Omnipotence Lilon Batteripaketet i batterifacket.
- Se till att batteriet är korrekt placerat enligt polaritetsmarkeringarna (+ och -).

2. Användning av batteriet:

- Slå på kameran för att säkerställa att batteriet är korrekt installerat och fungerar.
- Följ kamerans användarmanual för att ställa in önskade funktioner och inställningar.

3. Laddning av batteriet:

- Använd den medföljande laddaren för att ladda batteriet.
- Koppla in laddaren i ett vägguttag och anslut den till batteriet.
- Ladda batteriet tills det är fullt, vilket indikeras av laddarens LEDlampa.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera batteriet i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Lämna alltid in uttjänta batterier på en återvinningsstation eller en godkänd insamlingspunkt.
- Undvik att slänga batteriet i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av BOG Omnipotence Lilon Batteripaketet, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten som tillhandahålls av tillverkaren.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Pokyny pro bezpečnost používání akumulátoru BOG Omnipotence Lilon Battery Pack

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili akumulátor BOG Omnipotence Lilon Battery Pack. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval spolehlivou a dlouhotrvající energii pro vaše BOG herní kamery. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro určené účely, jak je uvedeno v této příručce.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen. Pokud je, nepoužívejte ho.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zvířat.
- Neuchovávejte produkt v extrémních teplotách nebo vlhkém prostředí.
- Nepoužívejte produkt, pokud je mokrá nebo vlhký.
- Nezkoušejte produkt rozebrat nebo opravovat.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací akumulátoru se ujistěte, že je kamera vypnutá.
- Používejte pouze akumulátor BOG Omnipotence Lilon Battery Pack s BOG herními kamerami.
- Nenechávejte akumulátor v nabíječce déle než doporučenou dobu.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování, jako je přehřívání nebo zápach, okamžitě přestaňte akumulátor používat.
- Nikdy se nesnažte akumulátor zkrátit nebo připojit k jiným zařízením, která nejsou určena pro tento typ baterie.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace akumulátoru:

- Otevřete kryt pro baterie na vaší BOG herní kameře.
- Vyjměte starý zásobník na 6AA baterií.
- Vložte akumulátor BOG Omnipotence Lilon Battery Pack do prostoru pro baterie, přičemž se ujistěte, že je správně orientován (podle označení + a).
- Zavřete kryt pro baterie.

2. Používání akumulátoru:

- Zapněte BOG herní kameru.
- Sledujte indikátor stavu baterie na kameře, abyste zjistili, kdy je třeba akumulátor dobít.
- Před každým použitím se ujistěte, že je akumulátor plně nabitý.

Pokyny pro likvidaci

- Akumulátor BOG Omnipotence Lilon Battery Pack je možné recyklovat.
- Nevyhazujte akumulátor do běžného odpadu.
- Zjistěte místní předpisy o recyklaci baterií a postupujte podle nich.
- Pokud nevíte, jak správně zlikvidovat akumulátor, obraťte se na místní úřady nebo organizace zabývající se odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na místní prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme vám za dodržování těchto bezpečnostních pokynů. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou!