

AK-47 - 7.62x39 Magazine 20 rounds, translucent

The magazine is designed for 20 rounds, but it can be reduced to 10. For this purpose it is enough to reduce the case under the ledge intended for installation of the back cover.

In addition to the rough surface, the outer walls are covered with a tread pattern, which does not lead to slipping in the hands. The magazine is not difficult to disassemble. Sunk in the release button of the back cover, you can easily remove it and get access for cleaning and maintenance.

The transparent design allow you to control the number of remaining cartridges.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: PUFGUN AK-47 - 7.62x39 Magazine 20 rounds, translucent
- Manufacturer: PUFGUN
- Product no.: EU2003905
- Mfr. No.: SGA762 40-20-TR
- Capacity: 20-Round
- Make: AK-47
- Model: AK-47
- Náboje: 7.62 x 39 mm
- Delivery weight: 0.5kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das PUGUN AK47 7.62X39 Magazin 20 Schuss](#)
- [English: PUGUN AK47 7.62X39 MAGAZINE 20 ROUNDS Safety Instructions](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore PUGUN AK47 7.62X39](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazynka PUGUN AK47 7.62X39](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PUGUN AK47 7.62X39 MAGAZINE 20 ROUNDS](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro zásobník PUGUN AK47 7.62X39](#)

Sicherheitshinweise für das PUGUN AK47 7.62X39 Magazin 20 Schuss

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des PUGUN AK47 7.62X39 Magazins. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und effiziente Nutzung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und potenzielle Gefahren vermeiden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Magazin nur mit der vorgesehenen Patrone (7.62 x 39 mm) verwendet wird.
- Lagern Sie das Magazin an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Magazins, um sicherzustellen, dass es keine Beschädigungen aufweist.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen verwenden Sie das Magazin nicht und wenden Sie sich an den Hersteller.
- Informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land zur Verwendung von Magazinen für Langwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Magazin nur in Verbindung mit dem entsprechenden Gewehr, das für die Verwendung mit dem AK47 Magazin ausgelegt ist.
- Achten Sie darauf, dass das Magazin korrekt im Gewehr eingesetzt ist, um ein versehentliches Auslösen zu vermeiden.
- Halten Sie beim Laden des Magazins die Mündung des Gewehrs in eine sichere Richtung.
- Vermeiden Sie es, das Magazin unter Druck zu setzen, wenn es nicht vollständig geladen ist.
- Behandeln Sie das Magazin und das Gewehr immer so, als ob sie geladen wären.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Magazins:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher entladen ist.
- Führen Sie das Magazin vorsichtig in den MagazinSchacht des Gewehrs ein, bis es einrastet.
- Überprüfen Sie, ob das Magazin sicher sitzt, bevor Sie das Gewehr verwenden.

2. Laden des Magazins:

- Verwenden Sie die mitgelieferte Anleitung, um das Magazin auf die gewünschte Schussanzahl (20 oder 10) zu kürzen.
- Drücken Sie den eingesenkten Knopf am Magazinboden, um das Magazin zu öffnen.
- Füllen Sie das Magazin mit der Patrone (7.62 x 39 mm) und schließen Sie es wieder.

3. Reinigung des Magazins:

- Öffnen Sie das Magazin durch Drücken des eingesenkten Knopfes.
- Reinigen Sie das Magazin mit einem trockenen Tuch und entfernen Sie alle Rückstände.
- Stellen Sie sicher, dass das Magazin vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffenbestandteilen.
- Wenn das Magazin beschädigt ist oder nicht mehr benötigt wird, bringen Sie es zu einer autorisierten Entsorgungsstelle oder Waffenhändler.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch regelmäßig die Sicherheitswarnungen und Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform überprüfen, um über mögliche Sicherheitsprobleme informiert zu bleiben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Verwendung von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher bleiben.

PUFGUN AK47 7.62X39 MAGAZINE 20 ROUNDS

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the PUGUN AK47 7.62x39 Magazine 20 Rounds. This product is designed to provide reliable performance and ease of use. To ensure your safety and the safety of others, please read this guide carefully before using the magazine.

General Safety Guidelines

- Ensure the magazine is used only with compatible firearms.
- Always treat the magazine as if it is loaded.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for any signs of damage or wear.
- Store the magazine in a safe, dry place when not in use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify the magazine in any way beyond the recommended capacity adjustments.
- Always check that the magazine is securely attached to the firearm before use.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures or harsh chemicals.
- Use only the recommended cartridge type (7.62 x 39 mm) for optimal performance.
- In case of a malfunction, cease use immediately and seek assistance from a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Align the magazine with the magazine well of the firearm.
3. Firmly push the magazine into the well until it clicks into place.
4. Check that the magazine is securely attached before proceeding.

Usage

1. Load the magazine with 20 rounds or reduce to 10 rounds as needed by trimming the case under the ledge for the back cover.
2. Ensure the magazine is properly seated in the firearm.
3. Follow standard operating procedures for your firearm when firing.
4. After use, remove the magazine by pressing the release button on the back cover.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer usable, do not attempt to repair it.
- Consider recycling materials where possible, following local guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the PUGUN AK47 7.62x39 Magazine 20 Rounds, please refer to the EU contact point provided with your product documentation for safety inquiries.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your PUFGUN AK47 7.62x39 Magazine 20 Rounds. Always prioritize safety and responsible usage.

Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore PUGUN AK47 7.62X39

Introduzione

Il caricatore PUGUN AK47 7.62X39 è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, sull'installazione, sull'uso e sullo smaltimento del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il caricatore solo con armi compatibili, specificamente l'AK47.
- Verifica che il caricatore sia in buone condizioni prima dell'uso, senza crepe o danni visibili.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima di 20 colpi.
- Tieni il caricatore lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o malfunzionamenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando carichi il caricatore, assicurati che l'arma sia sempre in modalità di sicurezza.
- Non puntare mai l'arma verso te stesso o verso altre persone durante il caricamento o lo scarico.
- Utilizza guanti protettivi se necessario, per evitare il contatto diretto con parti metalliche o spigolose.
- Non tentare di smontare il caricatore mentre è carico.
- Se il caricatore non si inserisce correttamente nell'arma, non forzarlo; controlla che non ci siano ostruzioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in modalità di sicurezza.
- Allinea il caricatore con l'apertura dell'arma.
- Spingi il caricatore verso l'alto fino a quando non scatta in posizione.

2. Rimozione del Caricatore:

- Premi il pulsante di rilascio del caricatore situato sull'arma.
- Estrai il caricatore con attenzione, assicurandoti che l'arma sia sempre in sicurezza.

3. Caricamento del Caricatore:

- Rimuovi il coperchio posteriore del caricatore premendo il pulsante di rilascio.
- Inserisci le cartucce nel caricatore, assicurandoti che siano orientate correttamente.
- Rimetti il coperchio posteriore una volta completato il caricamento.

4. Controllo delle Cartucce:

- Utilizza la trasparenza del caricatore per monitorare il numero di cartucce rimanenti.
- Se necessario, riduci la capacità a 10 colpi seguendo le istruzioni per la modifica della base.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di plastica e metallo.

- Non gettare il caricatore nel normale spazzatura.
- Contatta le autorità locali per informazioni sui punti di raccolta per rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, ti invitiamo a contattare l'ente di riferimento locale o a visitare la piattaforma di allerta rapida dell'Unione Europea.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del caricatore PUGUN AK47 7.62X39. La sicurezza è fondamentale, quindi è importante essere sempre consapevoli e informati.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazyńka PUFGUN AK47 7.62X39

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup magazynka PUGUN AK47 7.62X39. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa zgodnych z regulacjami Unii Europejskiej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Zawsze przechowuj magazynkę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj magazynka wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami producenta.
- Regularnie sprawdzaj stan magazynka pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że magazynek jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować magazynka w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub funkcjonalność.
- Nie używaj magazynka z amunicją, która nie jest zgodna z jego specyfikacją (7.62 x 39 mm).
- Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia i konserwacji, aby uniknąć przypadkowego usunięcia części lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja magazynka:

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i nie ma w niej amunicji.
- Włóż magazynek do komory broni, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że jest prawidłowo zamocowany.

2. Użycie magazynka:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy magazynek jest pełny lub czy można go dostosować do 10 nabojów, skracając obudowę.
- Aby usunąć magazynek, naciśnij przycisk zwolnienia tylnej pokrywy i delikatnie wyjmij magazynek z broni.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Regularnie demontuj magazynek, aby go wyczyścić. Użyj przycisku zwolnienia tylnej pokrywy, aby łatwo go otworzyć.
- Użyj suchej szmatki do usunięcia zanieczyszczeń. Unikaj stosowania chemikaliów, które mogą uszkodzić materiał magazynka.
- Po czyszczeniu upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamontowane przed ponownym użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Magazynek należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj magazynka do zwykłego kosza na śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania magazynka, prosimy o kontakt z odpowiednimi organami lub przedstawicielami producenta.

Säkerhetsinstruktioner för PUGUN AK47 7.62X39 MAGAZINE 20 ROUNDS

Introduktion

Tack för att du valt PUGUN AK47 7.62X39 MAGAZINE 20 ROUNDS. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning. Denna säkerhetsinstruktionsguide innehåller viktig information för att säkerställa att du använder magasinet på ett korrekt och säkert sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid magasinet enligt tillverkarens instruktioner för att minimera riskerna.
- Kontrollera magasinet regelbundet för skador eller slitage som kan påverka dess funktion.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker hantering av vapen.
- Rapportera osäkra produkter eller incidenter till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid magasinet i en säker miljö, borta från brännbara material och oönskade åskådare.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan du använder det.
- Undvik att överfylla magasinet; maxkapaciteten är 20 skott, men det kan reduceras till 10 om så önskas.
- Använd den sänkta frigöringsknappen för baklocket för att enkelt ta bort det för rengöring och underhåll.
- Kontrollera alltid antalet kvarvarande patroner genom den transparenta designen innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Placera magasinet i vapnets magasinöppning tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt genom att dra lätt i det.

2. Användning av magasinet:

- Fyll magasinet med upp till 20 skott, eller reducera kapaciteten till 10 genom att justera höljet under baklocket.
- Använd den sänkta frigöringsknappen för att ta bort baklocket för rengöring.
- Kontrollera antalet kvarvarande patroner genom den transparenta designen.

3. Rengöring och underhåll:

- Ta bort magasinet från vapnet före rengöring.
- Använd en mjuk trasa för att rengöra ytorna.
- Kontrollera att inga skräp eller smuts blockerar magasinet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera trasiga eller oanvändbara delar av magasinet i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn materialet när det är möjligt, i enlighet med lokala regler för återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller auktoriserad återförsäljare. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen om säkerhet och produktåterkallelser.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av PUGUN AK47 7.62X39 MAGAZINE 20 ROUNDS. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro zásobník PUGUN AK47 7.62X39

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili zásobník PUGUN AK47 7.62X39. Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zásobník je určen pouze pro použití s puškou AK47 a náboji 7.62 x 39 mm.
- Před použitím zásobníku se ujistěte, že je puška vybitá a bezpečná.
- Zásobník uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci se zásobníkem dbejte na to, aby se nedostal do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zásobník správně nainstalován v pušce.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo demontovat zásobník, pokud je nabitý.
- Zásobník nikdy nepoužívejte, pokud vykazuje známky poškození nebo nesprávné funkce.
- Při čištění a údržbě zásobníku se ujistěte, že je puška vybitá a zásobník je vyjmut.

Pokyny pro instalaci a používání

• Instalace zásobníku:

1. Ujistěte se, že je puška vybitá.
2. Vložte zásobník do otvoru pro zásobník v pušce, dokud neuslyšíte kliknutí.
3. Zkontrolujte, zda je zásobník bezpečně usazen.

• Použití zásobníku:

1. Před střelbou se ujistěte, že je zásobník plně nabitý a správně nainstalovaný.
2. Sledujte transparentní design zásobníku, abyste měli přehled o počtu zbývajících nábojů.
3. Po střelbě a když je zásobník prázdný, stiskněte tlačítko pro uvolnění zadního víka a zásobník vyjměte.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobník likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je zásobník poškozený nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo prohlášení o nebezpečných výrobcích se obraťte na příslušné orgány nebo navštivte platformu Safety Gate EU pro aktuální informace o stažení výrobků.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete tyto pokyny. Vaše bezpečnost je na prvním místě.