

AK-47 - 7.62x39 Magazine 10 rounds, black

The magazine is designed for 10 rounds.

In addition to the rough surface, the outer walls are covered with a tread pattern, which does not lead to slipping in the hands. The magazine is not difficult to disassemble. Sunk in the release button of the back cover, you can easily remove it and get access for cleaning and maintenance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: PUFGUN AK-47 - 7.62x39 Magazine 10 rounds, black
- Manufacturer: PUFGUN
- Product no.: EU2003906
- Mfr. No.: SGA762 40-10-B
- Capacity: 10-Round
- Make: AK-47
- Model: AK-47
- Náboje: 7.62 x 39 mm
- Delivery weight: 0.11kg
- EAN: 4603721354061

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das PUFGUN AK47 7.62X39 Magazin 10 Schuss](#)
- [English: PUFGUN AK47 7.62X39 MAGAZINE 10 ROUNDS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador PUFGUN AK47 7.62X39](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore PUFGUN AK47 7.62X39](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazynka PUFGUN AK47 7.62X39](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PUFGUN AK47 7.62X39 MAGAZINE 10 ROUNDS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití zásobníku PUFGUN AK47 7.62X39](#)

Sicherheitshinweise für das PUGUN AK47 7.62X39 Magazin 10 Schuss

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das PUGUN AK47 7.62X39 Magazin mit einem Fassungsvermögen von 10 Schuss. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu minimieren. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und verantwortungsbewusst verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie mit den Gesetzen und Vorschriften in Ihrem Land bezüglich des Besitzes und Gebrauchs von Feuerwaffen und Munition vertraut sind.
- Bewahren Sie das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfen Sie das Magazin regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Magazin nur mit der dafür vorgesehenen Munition (7.62 x 39 mm).
- Befolgen Sie stets die Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Magazin niemals, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Achten Sie darauf, dass das Magazin beim Laden und Entladen in eine sichere Richtung zeigt.
- Halten Sie den Abzug der Waffe während des Ladens und Entladens stets nicht betätigt.
- Lassen Sie das Magazin niemals unbeaufsichtigt, wenn es mit Munition gefüllt ist.
- Verwenden Sie Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrille, während des Schießens.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Öffnen des Magazins:

- Drücken Sie den eingesenkten Knopf am Magazinboden, um das Magazin zu öffnen.

2. Laden des Magazins:

- Fügen Sie die Munition (7.62 x 39 mm) in die vorgesehenen Fächer des Magazins ein.
- Achten Sie darauf, dass die Patronen richtig ausgerichtet sind.

3. Schließen des Magazins:

- Drücken Sie die beiden Hälften des Magazins zusammen, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

Nutzung

- Führen Sie das Magazin in die Waffe ein, bis es einrastet.
- Überprüfen Sie, ob das Magazin sicher sitzt, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Nach dem Schießen entnehmen Sie das Magazin, indem Sie den Magazinfreigabeschalter betätigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.

- Wenn das Magazin beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle oder einem Fachhändler.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle oben genannten Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung des PUGUN AK47 7.62X39 Magazins zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität!

PUFGUN AK47 7.62X39 MAGAZINE 10 ROUNDS

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the PUGUN AK47 7.62x39 Magazine 10 Rounds. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and maintenance of your magazine. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the magazine is used only with compatible firearms.
- Always keep the magazine unloaded when not in use.
- Store the magazine in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify the magazine in any way, as this may compromise safety and performance.
- When loading the magazine, ensure that you are in a safe environment, free from distractions.
- Always point the firearm in a safe direction when inserting or removing the magazine.
- Be aware of your surroundings and ensure that there are no people or animals in the line of fire.
- If the magazine fails to feed properly, do not attempt to disassemble it while it is still attached to the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine:

- Hold the magazine with the base facing down.
- Insert the cartridges into the magazine, ensuring they are oriented correctly.
- Push down on the cartridges until they are securely in place.

2. Inserting the Magazine into the Firearm:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Push the magazine firmly into the well until it clicks into place.

3. Removing the Magazine:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Locate the release button on the back cover of the magazine.
- Press the release button and pull the magazine out of the firearm.

4. Disassembling the Magazine for Cleaning:

- Press the release button located on the back cover.
- Gently pull the cover off to access the interior of the magazine.
- Clean the magazine with a soft cloth and appropriate cleaning solution.
- Reassemble the magazine by aligning the cover and pressing it back into place.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding firearm accessories.
- If the magazine is damaged beyond repair, consider contacting a local recycling center that accepts metal products.
- Do not dispose of the magazine in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the PUFGUN AK47 7.62x39 Magazine 10 Rounds, please refer to the manufacturer's website or customer support services. It is important to have access to a reliable contact for safety inquiries.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe use and maintenance of your PUFGUN AK47 7.62x39 Magazine 10 Rounds. Always prioritize safety and be aware of your surroundings when handling firearms and accessories. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador PUGUN AK47 7.62X39

Introducción

Gracias por elegir el cargador PUGUN AK47 7.62X39. Este cargador está diseñado para ofrecer un rendimiento seguro y confiable. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el cargador.
- Mantén el cargador fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el cargador regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el cargador si está dañado o si presenta signos de desgaste.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el cargador únicamente con el modelo AK47 y con cartuchos de 7.62 x 39 mm.
- No sobrecargues el cargador más allá de su capacidad máxima de 10 cartuchos.
- Evita manipular el cargador con las manos mojadas o sucias para prevenir deslizamientos.
- Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de insertar o retirar el cargador.
- No intentes desarmar el cargador mientras esté cargado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cargador:

- Asegúrate de que el arma esté en posición segura y descargada.
- Inserta el cargador en el compartimento correspondiente del AK47 hasta que escuches un clic que indique que está en su lugar.

2. Carga del Cargador:

- Abre la tapa trasera del cargador presionando el botón de liberación empotrado.
- Inserta los cartuchos de 7.62 x 39 mm en el cargador, asegurándote de que estén orientados correctamente.
- Cierra la tapa trasera asegurándote de que quede bien ajustada.

3. Retiro del Cargador:

- Presiona el botón de liberación empotrado en la tapa trasera.
- Retira el cargador del arma con cuidado.

4. Mantenimiento:

- Limpia el cargador regularmente para asegurar un funcionamiento óptimo.
- Desarma el cargador siguiendo las instrucciones anteriores y utiliza un paño seco para limpiarlo.
- Vuelve a montar el cargador y asegúrate de que todas las piezas estén en su lugar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el cargador alcance el final de su vida útil o esté dañado, elimínalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos peligrosos.
- No arrojes el cargador a la basura normal. Consulta con las autoridades locales para obtener información sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte asistencia.

Recuerda siempre seguir estas instrucciones y directrices para garantizar tu seguridad y la de los demás mientras utilizas el cargador PUGUN AK47 7.62X39.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore PUFGUN AK47 7.62X39

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il caricatore PUFGUN AK47 7.62X39. Questa guida è progettata per fornire informazioni chiare e utili riguardo all'uso sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti responsabili.
- Controllare regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il caricatore se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tenere il caricatore lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sulle revocche dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il caricatore solo con armi compatibili, in particolare con il modello AK47.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima di 10 colpi.
- Non tentare di modificare o riparare il caricatore da soli.
- Durante il caricamento, assicurarsi che l'arma sia in modalità di sicurezza.
- Evitare di maneggiare il caricatore e l'arma in situazioni di alta tensione o distrazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in sicurezza.
- Allineare il caricatore con l'apertura dell'arma.
- Spingere il caricatore verso l'alto fino a sentire un clic, che indica che è bloccato in posizione.

2. Caricamento del Caricatore

- Tenere il caricatore con una mano e utilizzare l'altra per inserire le cartucce.
- Inserire le cartucce nella direzione corretta, seguendo la guida interna del caricatore.
- Assicurarsi di non superare la capacità massima di 10 colpi.

3. Rimozione del Caricatore

- Premere il pulsante di rilascio situato sul retro del caricatore.
- Estrarre il caricatore dall'arma con un movimento deciso.
- Controllare il caricatore per eventuali cartucce rimanenti prima di riporlo.

4. Pulizia e Manutenzione

- Rimuovere il caricatore secondo le istruzioni sopra.
- Pulire l'esterno del caricatore con un panno asciutto.
- Non utilizzare solventi o prodotti chimici aggressivi per la pulizia.
- Rimontare il caricatore dopo la pulizia e assicurarsi che sia in buone condizioni prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il caricatore in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di prodotti per armi.
- Non gettare il caricatore nei rifiuti domestici.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente i prodotti per armi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, si prega di contattare il punto di contatto europeo per la sicurezza dei prodotti. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare l'assistenza.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del caricatore PUFGUN AK47 7.62X39. La sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazynka PUGUN AK47 7.62X39

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup magazynka PUGUN AK47 7.62X39. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz prawidłowego użytkowania magazynka. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj magazynka zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami.
- Przechowuj magazynki w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan magazynka pod kątem uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że broń jest w trybie bezpiecznym przed załadowaniem magazynka.
- Nie używaj magazynka, jeśli jest uszkodzony lub ma widoczne oznaki zużycia.
- Nie próbuj modyfikować magazynka ani używać go w sposób niezgodny z instrukcjami.
- Zachowaj ostrożność podczas ładowania amunicji, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja magazynka:

- Upewnij się, że broń jest w trybie bezpiecznym.
- Włóż magazynek do komory broni, aż usłyszysz kliknięcie.
- Sprawdź, czy magazynek jest prawidłowo zamocowany.

2. Użytkowanie magazynka:

- Aby załadować amunicję, umieść naboje w magazynku, zaczynając od tyłu.
- Upewnij się, że naboje są prawidłowo umieszczone, aby uniknąć zacięcia.
- Po załadowaniu, ponownie sprawdź, czy magazynek jest prawidłowo zamocowany w broni.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj magazynek pod kątem zanieczyszczeń.
- Aby oczyścić magazynek, naciśnij przycisk zwolnienia tylnej pokrywy, aby go zdjąć.
- Użyj odpowiednich środków czyszczących do usunięcia brudu i resztek amunicji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj magazynki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj magazynków do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat właściwego sposobu utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania magazynka, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania magazynka PUFGUN AK47 7.62X39.

Säkerhetsinstruktioner för PUGUN AK47 7.62X39 MAGAZINE 10 ROUNDS

Introduktion

Tack för att du valt PUGUN AK47 7.62X39 Magazine 10 rounds. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig användning. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt och säker användning av magasinet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid magasinet enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att magasinet är i gott skick innan användning.
- Förvara magasinet på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid magasinet i enlighet med vapnets specifikationer.
- Undvik att använda magasinet om det är skadat eller defekt.
- Hantera magasinet med rena och torra händer för att undvika glidning.
- Använd skyddsutrustning vid hantering av ammunition och vapen.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning när magasinet är installerat.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av magasinet:

- Kontrollera att vapnet är oladdat innan du installerar magasinet.
- Sätt in magasinet i vapnets magasinöppning tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt fast.

2. Avmontering av magasinet:

- Tryck på knappen på baksidan av magasinet för att frigöra det.
- Dra försiktigt ut magasinet från vapnets magasinöppning.
- Rengör magasinet enligt tillverkarens rekommendationer.

3. Rengöring och underhåll:

- Rengör magasinet regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Använd en ren, torr trasa för att torka av ytorna.
- Kontrollera att det inte finns några skräp eller smuts i magasinet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera magasinet på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Om magasinet är skadat eller inte längre används, se till att det förvaras på en säker plats tills det kan kasseras korrekt.
- Undvik att kasta magasinet i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Kontrollera tillverkarens webbplats för mer information om säkerhetsåtgärder och produktuppdateringar.

Vi hoppas att dessa säkerhetsinstruktioner hjälper dig att använda PUGUN AK47 7.62X39 Magazine 10 rounds på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du följer dessa riktlinjer för att säkerställa din säkerhet och andra.

Návod k bezpečnému použití zásobníku PUGUN AK47 7.62X39

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání zásobníku PUGUN AK47 7.62X39. Dodržování těchto pokynů zajistí bezpečnost uživatelů a ochranu před možnými riziky spojenými s produktem.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zásobníku si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Zásobník je určen pouze pro použití s puškou AK47 a náboji 7.62 x 39 mm.
- Udržujte zásobník mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zásobník nesmí být vystaven extrémním teplotám nebo vlhkosti.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte zásobník používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Při manipulaci se zásobníkem vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Zásobník je navržen pro 10 nábojů. Nepokoušejte se překročit tuto kapacitu.
- Při vkládání nebo vyjímání zásobníku z pušky se ujistěte, že je zbraň v bezpečném režimu.
- Při čištění zásobníku se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace zásobníku:

- Ujistěte se, že je puška v bezpečném režimu.
- Vložte zásobník do otvoru pro zásobník na pušce, dokud neuslyšíte kliknutí.
- Zkontrolujte, zda je zásobník správně zajištěn.

2. Použití zásobníku:

- Nabijte zásobník 10 náboji 7.62 x 39 mm.
- Ujistěte se, že je zbraň zaměřena bezpečně a nikdo se nenachází v blízkosti cíle.
- Stiskněte spoušť pouze pokud jste si jisti, že je to bezpečné.

3. Údržba a čištění:

- Zásobník se snadno demontuje. Zapuštěné tlačítko u zadního víka umožňuje snadné odstranění pro čištění.
- Čistěte zásobník pravidelně, aby se zajistila jeho správná funkčnost.
- Použijte měkký hadřík a vhodné čisticí prostředky pro údržbu.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobník a jeho součásti likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Zajistěte, aby byl zásobník zcela vybit a neobsahoval žádné náboje před jeho likvidací.
- Pokud je zásobník poškozen, zvažte možnost jeho recyklace podle pokynů místních úřadů.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné úřady nebo odborníky v oblasti zbraní.

Dodržování těchto pokynů pomůže zajistit bezpečné používání zásobníku PUGUN AK47 7.62X39 a ochranu uživatelů před potenciálními riziky.