

SKS - 7.62x39 Magazine 10 rounds, black

The magazine is designed for 10 rounds.

In addition to the rough surface, the outer walls are covered with a tread pattern, which does not lead to slipping in the hands. The magazine is not difficult to disassemble. Sunk in the release button of the back cover, you can easily remove it and get access for cleaning and maintenance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: PUFGUN SKS - 7.62x39 Magazine 10 rounds, black
- Manufacturer: PUFGUN
- Product no.: EU2003918
- Mfr. No.: SKS762 30-10-B
- Capacity: 10-Round
- Make: Izhmash
- Model: SKS
- Náboje: 7.62 x 39 mm
- Delivery weight: 0.14kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das PUFGUN SKS 7.62X39 MAGAZIN 10 SCHUSS](#)
- [English: PUFGUN SKS 7.62X39 Magazine Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador PUFGUN SKS 7.62X39](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: PUFGUN SKS 7.62X39 MAGAZINE 10 ROUNDS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazynka PUFGUN SKS 7.62X39](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PUFGUN SKS 7.62X39 MAGAZINE 10 ROUNDS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání magazínu PUFGUN SKS 7.62x39](#)

Sicherheitshinweise für das PUGUN SKS 7.62X39 MAGAZIN 10 SCHUSS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des PUGUN SKS 7.62X39 MAGAZINS mit einem Fassungsvermögen von 10 Schuss. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Nutzung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Magazin sicher verwenden und pflegen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Magazin vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Lagern Sie das Magazin an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Verwenden Sie das Magazin nur mit der vorgesehenen Patrone (7.62 x 39 mm).
- Halten Sie das Magazin von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen fern, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Magazin ordnungsgemäß in das Gewehr eingesetzt ist.
- Verwenden Sie das Magazin nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß zeigt.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Magazin stets Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie das Magazin während der Benutzung von Ihrem Gesicht und Körper fern.
- Achten Sie darauf, dass das Magazin nicht überladen wird (maximal 10 Schuss).

Anweisungen für Installation und Verwendung

• Installation:

- Öffnen Sie das Magazin, indem Sie den eingesenkten Knopf am Magazinboden drücken.
- Überprüfen Sie, ob das Magazin sauber und frei von Verunreinigungen ist.
- Laden Sie das Magazin mit bis zu 10 Schuss der vorgesehenen Patrone (7.62 x 39 mm).
- Setzen Sie das Magazin vorsichtig in das Gewehr ein, bis es einrastet.

• Verwendung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie das Magazin einsetzen.
- Nach dem Schießen entfernen Sie das Magazin, indem Sie den Knopf am Magazinboden erneut drücken.
- Reinigen Sie das Magazin regelmäßig, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Verwenden Sie dazu geeignete Reinigungsmittel und Werkzeuge.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Magazin nicht im normalen Hausmüll.
- Bringen Sie das Magazin zu einem autorisierten Entsorgungszentrum für gefährliche Abfälle oder kontaktieren Sie lokale Behörden für die richtige Entsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass das Magazin vollständig entladen ist, bevor Sie es zur Entsorgung bringen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung im Zusammenhang mit dem PUGUN SKS 7.62X39 MAGAZIN wenden Sie sich bitte an den zuständigen Hersteller oder Händler. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

PUFGUN SKS 7.62X39 Magazine Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the PUGUN SKS 7.62X39 Magazine. This guide provides important safety information, usage instructions, and disposal guidelines to ensure safe handling and operation of your magazine. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always handle the magazine with care and keep it out of reach of children.
- Ensure that the magazine is compatible with your firearm before use.
- Store the magazine in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Regularly inspect the magazine for any signs of damage or wear.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to disassemble the magazine while it is loaded.
- Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction when inserting or removing the magazine.
- Avoid using excessive force when inserting or removing the magazine from the firearm.
- If you experience any difficulties with the magazine, stop using it and seek assistance.
- Keep fingers away from the magazine release button when loading or unloading.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded before proceeding.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Push the magazine firmly into the magazine well until it clicks into place.

2. Usage:

- To load the magazine, hold it securely in one hand.
- Insert cartridges into the magazine, ensuring they are facing the correct direction.
- To remove the magazine, press the release button located on the back cover of the magazine.
- Pull the magazine out of the magazine well gently.

3. Cleaning and Maintenance:

- Periodically disassemble the magazine for cleaning.
- Use a soft cloth to clean the outer surfaces and remove any debris.
- Ensure all components are dry before reassembling the magazine.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations for firearm accessories.
- Do not dispose of the magazine in regular household waste.
- If the magazine is damaged or no longer usable, consider recycling the materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or usage of the PUFGUN SKS 7.62X39 Magazine, please refer to your local retailer or authorized distributor for assistance.

By following these guidelines, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your PUFGUN SKS 7.62X39 Magazine. Always prioritize safety and responsible usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador PUGUN SKS 7.62X39

Introducción

El cargador PUGUN SKS 7.62X39 está diseñado para ofrecer un rendimiento seguro y eficaz. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro del cargador, incluyendo precauciones específicas y directrices para la instalación y el uso. Es importante seguir estas instrucciones para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador esté siempre fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el cargador regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- No utilices el cargador si está dañado o si no funciona correctamente.
- Mantén el cargador limpio y libre de obstrucciones.
- Almacena el cargador en un lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor.
- Sigue siempre las instrucciones del fabricante para la carga y el uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre munición compatible con el cargador (7.62 x 39 mm).
- No intentes modificar el cargador de ninguna manera.
- Asegúrate de que el cargador esté correctamente instalado antes de usarlo.
- No fuerces el cargador en la acción del arma; esto puede causar daños.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de insertar o retirar el cargador.
- No uses el cargador en condiciones climáticas extremas, como lluvia intensa o nieve.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Cargador:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Inserta el cargador en la acción del arma hasta que escuches un clic, indicando que está correctamente asegurado.

2. Uso del Cargador:

- Carga el cargador con un máximo de 10 cartuchos.
- Asegúrate de que los cartuchos estén orientados correctamente dentro del cargador.
- Para retirar el cargador, presiona el botón de liberación en la tapa trasera y tira del cargador hacia afuera.

3. Mantenimiento del Cargador:

- Desmonta el cargador presionando el botón de liberación y retíralo.
- Limpia el cargador con un paño seco y suave.
- Revisa las partes móviles y asegúrate de que no haya residuos que puedan obstruir su funcionamiento.
- Vuelve a montar el cargador asegurándote de que todas las piezas estén en su lugar.

Instrucciones de Eliminación

- El cargador debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de armas y municiones.
- Nunca arrojes el cargador a la basura común.
- Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación segura de productos relacionados con armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto, verifica la información de contacto del fabricante o distribuidor en el empaque del producto. Además, puedes acceder a la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre productos inseguros y retiros.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Sigue estas directrices para garantizar el uso seguro y eficaz del cargador PUGUN SKS 7.62X39.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: PUGUN SKS 7.62X39 MAGAZINE 10 ROUNDS

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore PUGUN SKS 7.62x39 da 10 colpi. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per ridurre al minimo i rischi e garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il caricatore solo con armi compatibili.
- Controlla regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il caricatore se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il caricatore solo in ambienti appropriati e sicuri.
- Non forzare il caricatore durante l'installazione o la rimozione.
- Non tentare di modificare o riparare il caricatore da solo.
- Durante l'uso, assicurati che l'arma sia sempre puntata in una direzione sicura.
- Non lasciare mai il caricatore carico quando non è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare il caricatore.
- Allinea il caricatore con l'apertura dell'arma.
- Spingi delicatamente il caricatore fino a sentire un clic, indicando che è bloccato in posizione.

2. Rimozione del Caricatore

- Premi il pulsante di rilascio situato sulla parte posteriore del caricatore.
- Estrai il caricatore dall'arma con attenzione.

3. Caricamento del Caricatore

- Inserisci le cartucce nel caricatore seguendo le indicazioni di direzione.
- Assicurati che le cartucce siano ben posizionate e che il caricatore sia completamente carico.

4. Manutenzione e Pulizia

- Rimuovi il caricatore dall'arma per la pulizia.
- Utilizza un panno asciutto per pulire l'esterno del caricatore.
- Non utilizzare solventi aggressivi che potrebbero danneggiare il materiale del caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in plastica e metallo.
- Non gettare il caricatore nel normale rifiuto domestico.

- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per materiali pericolosi o rifiuti elettronici.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza più rapidamente.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, contribuirai a garantire un'esperienza sicura e positiva con il caricatore PUGUN SKS 7.62x39. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazynka PUFGUN SKS 7.62X39

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup magazynka PUFGUN SKS 7.62X39. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z magazynka.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj magazynka zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym użytkowaniem.
- Przechowuj magazynek w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan magazynka pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Przed użyciem upewnij się, że magazynek jest odpowiednio zamontowany w broni.
- Nigdy nie przechowuj naładowanego magazynka w pobliżu osób nieupoważnionych.
- Regularnie czyść i konserwuj magazynek, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
- Unikaj używania magazynka z amunicją, która nie jest zgodna z jego specyfikacją (7.62 x 39 mm).
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu magazynka, natychmiast zaprzestań jego używania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do instalacji magazynka.
2. Włóż magazynek do komory broni, upewniając się, że jest dobrze osadzony.
3. Sprawdź, czy magazynek jest prawidłowo zablokowany na swoim miejscu.

Użytkowanie

- Aby załadować magazynek, umieść naboje w odpowiednich komorach, zaczynając od tyłu.
- Po załadowaniu, zamontuj magazynek w broni.
- Aby zwolnić tylną pokrywę magazynka, naciśnij przycisk zwalniający i zdejmij pokrywę w celu czyszczenia.
- Regularnie sprawdzaj magazynek przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Magazynek należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj magazynka do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznego pozbycia się magazynka.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania magazynka, prosimy o kontakt z

odpowiednimi służbami wsparcia. Upewnij się, że masz przy sobie informacje dotyczące produktu, aby uzyskać szybką pomoc.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Bezpieczne użytkowanie magazynka PUFGUN SKS 7.62X39 jest naszym priorytetem.

Säkerhetsinstruktioner för PUGUN SKS 7.62X39 MAGAZINE 10 ROUNDS

Introduktion

Tack för att du valt PUGUN SKS 7.62X39 MAGAZINE 10 ROUNDS. Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att ge dig viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av magasinet. Vänligen läs noggrant igenom alla avsnitt för att säkerställa en säker och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Se till att använda magasinet på ett säkert sätt och följ alltid instruktionerna.
- **Online shopping:** Om du köper produkten online, kontrollera att återförsäljaren uppfyller säkerhetskraven.
- **Rapportera osäkra produkter:** Om du upptäcker en osäker produkt eller en olycka, rapportera det till berörda myndigheter.
- **Håll dig informerad:** Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser och säkerhetsinformation.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att magasinet är tomt innan du hanterar det.
- Använd magasinet endast med kompatibla vapen och ammunition.
- Förvara magasinet på en säker plats, utom räckhåll för barn och otillbörlig åtkomst.
- Undvik att använda magasinet om det är skadat eller slitet.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och underhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av magasinet:

- Se till att vapnet är avstängt och tomt.
- Håll magasinet med den grova ytan uppåt.
- Sätt in magasinet i vapnets magasinsslot tills det klickar på plats.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med högst 10 skott av 7.62 x 39 mm ammunition.
- Kontrollera att ammunitionen är korrekt inlagd och att magasinet är ordentligt installerat i vapnet.

3. Rengöring och underhåll:

- Använd den nedgrävda frigöringsknappen på baksidan för att ta bort magasinet.
- Rengör magasinet med en mjuk trasa och lämpligt rengöringsmedel.
- Kontrollera regelbundet magasinet för slitage och skador.

Avfallsanvisningar

- **Avfallshantering:** Kasta inte magasinet i hushållssoporna. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av produkter av denna typ.
- **Återvinning:** Om möjligt, återvinn materialet i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av PUFGUN SKS 7.62X39 MAGAZINE 10 ROUNDS. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání magazínu PUFGUN SKS 7.62x39

Úvod

Děkujeme za zakoupení magazínu PUGUN SKS 7.62x39. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosíme, pečlivě si přečtete všechny pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím magazínu se ujistěte, že je prázdný a neobsahuje žádné náboje.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání magazínu dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se zbraní a střeliva.
- Pravidelně kontrolujte magazín na poškození nebo opotřebení.
- Při manipulaci s náboji a zbraněmi vždy dodržujte zásady bezpečnosti.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při vkládání nábojů do magazínu dbejte na správnou orientaci a umístění nábojů.
- Nikdy se nesnažte otevřít nebo upravit magazín, když je v něm náboj.
- Při čištění a údržbě magazínu vždy zajistěte, aby byl prázdný.
- Při používání zbraně s tímto magazínem se ujistěte, že je zbraň v bezpečném režimu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace magazínu:

- Ujistěte se, že je zbraň vypnutá a prázdná.
- Zasuňte magazín do zbraně, dokud neuslyšíte kliknutí.
- Zkontrolujte, zda je magazín správně zajištěn.

2. Používání magazínu:

- Vložte až 10 nábojů do magazínu.
- Ujistěte se, že jsou náboje správně usazeny.
- Po vložení nábojů magazín opět zasuňte do zbraně.

3. Údržba a čištění:

- Magazín lze snadno rozebrat pomocí zahnutého tlačítka na zadním víku.
- Pravidelně čistěte a kontrolujte magazín na známky opotřebení.
- Udržujte magazín v suchu a čistotě, aby se zajistila jeho správná funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci magazínu dodržujte místní předpisy týkající se odpadů a recyklace.
- Pokud je magazín poškozený nebo nefunkční, obraťte se na odborníka pro bezpečnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, abyste mohli získat správnou pomoc.

Děkujeme, že se řídíte těmito pokyny a přispíváte k bezpečnému používání magazínu PUFGUN SKS 7.62x39.