

SAIGA - .223REM 30 ROUNDS MAGAZINE - PUGUN Saiga - .223Rem Magazine 30 rounds, translucent

The magazine is designed for 30 rounds.

In addition to the rough surface, the outer walls are covered with a tread pattern, which does not lead to slipping in the hands. The magazine is not difficult to disassemble. Sunk in the release button of the back cover, you can easily remove it and get access for cleaning and maintenance.

The transparent design allow you to control the number of remaining cartridges.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: PUGUN Saiga - .223Rem Magazine 30 rounds, translucent
- Manufacturer: PUGUN
- Product no.: EU2003941
- Mfr. No.: SG223 30-TR
- Capacity: 30-Round
- Make: Izhmash
- Model: Saiga
- Náboje: 223 Remington
- Delivery weight: 0.35kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das PUGUN SAIGA .308WIN 30 Schuss Magazin](#)
- [English: Safety Instruction Guide for PUGUN SAIGA .223REM 30 ROUNDS MAGAZINE](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: PUGUN SAIGA .223REM 30 ROUNDS MAGAZINE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazynka PUGUN SAIGA .223REM 30 ROUNDS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PUGUN SAIGA .223REM 30 ROUNDS MAGAZINE](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro magazín PUGUN Saiga .223REM 30 ROUNDS](#)

Sicherheitshinweise für das PUGUN SAIGA .308WIN 30 Schuss Magazin

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des PUGUN SAIGA .308WIN 30 Schuss Magazins. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und effiziente Nutzung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die Lebensdauer des Magazins zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Magazin nur mit der angegebenen Munition verwenden (z. B. .223 Remington).
- Lagern Sie das Magazin an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Halten Sie das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Magazin regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Magazin nur in Verbindung mit einem kompatiblen Gewehr.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass das Magazin korrekt in das Gewehr eingesetzt ist, bevor Sie es verwenden.
- Überprüfen Sie das Magazin auf ordnungsgemäße Funktionalität, bevor Sie es laden.
- Vermeiden Sie es, das Magazin mit übermäßiger Kraft zu öffnen oder zu schließen.
- Reinigen Sie das Magazin regelmäßig, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen oder Beschädigungen, setzen Sie das Magazin nicht ein und wenden Sie sich an den Hersteller.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Magazins

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Führen Sie das Magazin vorsichtig in den Magazinschacht des Gewehrs ein, bis es einrastet.
- Überprüfen Sie, ob das Magazin sicher sitzt.

2. Nutzung des Magazins

- Laden Sie das Magazin mit der entsprechenden Munition (maximal 30 Schuss).
- Schließen Sie das Gewehr gemäß den Herstelleranweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsmechanismus des Gewehrs aktiviert ist, wenn Sie nicht schießen.

3. Wartung des Magazins

- Drücken Sie den eingesenkten Knopf am Magazinboden, um das Magazin zu öffnen.
- Reinigen Sie das Magazin mit einem geeigneten Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.
- Trocknen Sie das Magazin gründlich, bevor Sie es wieder zusammenbauen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Munitionszubehör.

- Stellen Sie sicher, dass das Magazin nicht mehr funktionsfähig ist, bevor Sie es entsorgen.
- Wenn Sie das Magazin nicht mehr benötigen, geben Sie es bei einer autorisierten Sammelstelle ab.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Sie können die Kontaktdaten auf der Verpackung oder der Website des Herstellers finden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Nutzung des PUGUN SAIGA .308WIN 30 Schuss Magazins ist von größter Bedeutung. Indem Sie die oben genannten Richtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und verantwortungsbewusstes Schießen zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für Qualität und Sicherheit entschieden haben.

Safety Instruction Guide for PUGUN SAIGA .223REM 30 ROUNDS MAGAZINE

Introduction

Thank you for choosing the PUGUN Saiga .223Rem 30 Rounds Magazine. This guide provides important safety information and instructions to ensure safe and effective use of your magazine. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the magazine is compatible with your firearm before use.
- Always handle the magazine with care, following proper firearm safety practices.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for damage or wear. Do not use if damaged.
- Store the magazine in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearm magazines.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures or harsh chemicals.
- Always ensure the magazine is empty before cleaning or disassembling.
- Keep fingers and other objects away from the magazine's feed area during loading and unloading.
- When loading the magazine, ensure that cartridges are inserted correctly to avoid jams.
- If a malfunction occurs, follow your firearm's manual for troubleshooting steps.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your firearm is unloaded before installing the magazine.
- Align the magazine with the magazine well of your firearm.
- Push the magazine firmly until it clicks into place.

2. Usage:

- To load the magazine, hold it securely and insert cartridges one at a time.
- Ensure that the cartridges are seated properly in the magazine.
- To remove the magazine, press the release button located on the back cover and pull the magazine out of the firearm.

3. Disassembly for Cleaning:

- Press the release button on the back cover to remove the magazine.
- Carefully separate the magazine components as needed for cleaning.
- Clean the magazine with a soft cloth and a suitable cleaning solution.
- Reassemble the magazine after cleaning, ensuring all parts are secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.

- Do not dispose of the magazine in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the PUGUN Saiga .223Rem 30 Rounds Magazine, please refer to the appropriate contact point in your region.

Note: Always stay informed about product recalls or safety updates through official channels, including the EU's Safety Gate platform. Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities. Your safety is our priority.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: PUGUN SAIGA .223REM 30 ROUNDS MAGAZINE

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore PUGUN Saiga per .223 Remington. Questo documento fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il caricatore sia utilizzato esclusivamente con armi compatibili e autorizzate.
- Controllare sempre che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il caricatore.
- Mantenere il caricatore lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il caricatore solo in condizioni di asciutto e pulito.
- Non forzare il caricatore in un'arma se non si adatta correttamente.
- Non tentare di modificare il caricatore in alcun modo.
- Quando si maneggia il caricatore, evitare movimenti bruschi che potrebbero causare incidenti.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danni o usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Allineare il caricatore con l'apertura dell'arma.
- Spingere il caricatore verso l'alto fino a sentire un clic, che indica che è correttamente inserito.

2. Rimozione del Caricatore:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Premere il pulsante di rilascio situato sulla parte posteriore del caricatore.
- Estrarre il caricatore dall'arma con un movimento controllato.

3. Caricamento delle Cartucce:

- Aprire il caricatore e inserire le cartucce nella direzione corretta.
- Assicurarsi che le cartucce siano completamente inserite e che il caricatore sia pieno prima dell'uso.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Rimuovere il caricatore come descritto sopra.
- Pulire l'esterno del caricatore con un panno asciutto.
- Per una pulizia più approfondita, seguire le istruzioni specifiche fornite dal produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il caricatore nell'ambiente.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica e metallo.
- Se il caricatore è danneggiato, contattare un centro di raccolta autorizzato per una corretta gestione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o problemi relativi alla sicurezza del prodotto, contattare il produttore o un rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Si prega di conservare queste istruzioni per riferimento futuro e di consultarle regolarmente per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del caricatore PUFGUN Saiga.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazynka PUFGUN SAIGA .223REM 30 ROUNDS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup magazynka PUGUN Saiga .223Rem. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz spełnienie wymogów regulacji dotyczących bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj magazynka zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan magazynka pod kątem uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie podejrzane produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie używaj magazynka, jeśli zauważysz jakiegokolwiek pęknięcia lub uszkodzenia.
- Nie przechowuj magazynka w miejscach narażonych na ekstremalne temperatury lub wilgoć.
- Upewnij się, że magazyn jest odpowiednio zamocowany w broni przed użyciem.
- Zawsze trzymaj palec z dala od spustu, gdy nie jesteś gotowy do strzału.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać magazynka samodzielnie.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Magazynka

- Upewnij się, że broń jest w trybie bezpieczeństwa.
- Włóż magazynek w otwór przeznaczony do jego montażu, aż usłyszysz kliknięcie.
- Sprawdź, czy magazynek jest prawidłowo zamocowany.

2. Użytkowanie Magazynka

- Napełnij magazynek do maksymalnej pojemności 30 nabojów.
- Użyj przycisku zwalniającego tylnej pokrywy, aby łatwo zdjąć pokrywę do czyszczenia.
- Regularnie kontroluj przezroczystą konstrukcję, aby monitorować liczbę pozostałych nabojów.

3. Czyszczenie i Konserwacja

- Zdejmij tylną pokrywę, aby uzyskać dostęp do wnętrza magazynka.
- Użyj miękkiej szmatki do czyszczenia wnętrza.
- Upewnij się, że magazyn jest całkowicie suchy przed ponownym złożeniem.

Instrukcje Utylizacji

- Magazynek należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj magazynka do ognia ani nie pozostawiaj go w miejscach, gdzie może być narażony na wysokie temperatury.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania magazynka PUFGUN Saiga .223Rem, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania.

Säkerhetsinstruktioner för PUGUN SAIGA .223REM 30 ROUNDS MAGAZINE

Introduktion

Tack för att du valt PUGUN SAIGA .223REM 30 ROUNDS MAGAZINE. Denna bruksanvisning innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och riktlinjer för korrekt användning av magasinet. Vänligen läs igenom hela dokumentet noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid magasinet i enlighet med tillverkarens instruktioner för att säkerställa säkerhet och funktionalitet.
- Kontrollera alltid att magasinet är tomt innan du hanterar det.
- Håll magasinet och ammunitionen utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan användning.
- Undvik att använda magasinet med ammunition som inte är avsedd för .223 Remington.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Rengör magasinet regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Demontera magasinet endast när det är tomt och avlägsnat från vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Se till att vapnet är i säkert läge och tomt.
- Placera magasinet i vapenmagasinet tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med upp till 30 patroner av .223 Remington.
- Kontrollera att patronerna sitter korrekt i magasinet.
- När du är redo att skjuta, se till att vapnet är i säkert läge.

3. Demontering av magasinet:

- Tryck på frigöringsknappen på baksidan av magasinet.
- Ta bort magasinet från vapnet.
- Rengör magasinet enligt tillverkarens instruktioner.

Avfallshantering

- Kasta inte magasinet i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om magasinet är skadat eller inte längre används, lämna det till en auktoriserad återvinningsstation eller återförsäljare.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support gällande PUGUN SAIGA .223REM 30 ROUNDS MAGAZINE, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro magazín PUGUN Saiga .223REM 30 ROUNDS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili magazín PUGUN Saiga .223REM s kapacitou 30 nábojů. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, které byste měli dodržovat pro zajištění bezpečnosti a správného fungování.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte magazín mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte pouze s náboji určenými pro model Saiga a ráži .223 Remington.
- Pravidelně kontrolujte magazín na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození nebo neobvyklého chování produktu přestaňte používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při plnění magazínu se ujistěte, že je zbraň vypnutá a nemíří na nikoho.
- Nikdy nenaplňujte magazín, pokud je zbraň v pohotovosti.
- Zkontrolujte, zda je magazín správně nasazen v zbraní před každým použitím.
- Při manipulaci s náboji dodržujte základní pravidla bezpečnosti při manipulaci se zbraněmi.
- Při čištění a údržbě magazínu zajistěte, aby byl zcela vyprázdněn.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace magazínu:

- Ujistěte se, že je zbraň vypnutá.
- Vložte magazín do prostoru pro zásobník zbraně, dokud neuslyšíte zaklapnutí.
- Zkontrolujte, zda je magazín pevně zajištěn.

2. Použití magazínu:

- Před použitím se ujistěte, že je magazín naplněn správným počtem nábojů.
- Při stisknutí spouště se ujistěte, že je zbraň namířena na bezpečné místo.
- Po vystřelení zkontrolujte, zda je magazín stále správně nasazen.

3. Údržba a čištění:

- Magazín se snadno rozebírá pro údržbu.
- Zapuštěné tlačítko na zadním víku umožňuje snadné odstranění.
- Průhledný design umožňuje kontrolu počtu zbývajících nábojů.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci magazínu se řiďte místními předpisy a zákony o likvidaci nebezpečných materiálů.
- Magazín by měl být zlikvidován jako běžný odpad, pokud je prázdný a nepoškozený.
- Pokud je magazín poškozený, obraťte se na odborníka na bezpečnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebné podpory se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte připraveny všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že dodržujete bezpečnostní pokyny a užíváte si svůj magazín PUFGUN Saiga .223REM. Bezpečnost je na prvním místě!