

USM-SCOPE MOUNT 30MM - SCHMEISSER USM-Scope Mount 20 MOA 30mm

- The ultimate Picatinny quick release and fixed mount that covers all shooter wishes.
- It can be used as quick clamping as well as fixed mounting
- All heights, positions and ring distances can be adjusted by the shooter himself
- The spring-loaded and chamfered Picatinny counter bearing guarantees 100% repeatability even on different Picatinny rails
- The integrated bubble level helps to compensate for tilting
- Also available with 20 MOA forward tilt for long range applications
- Version for 1"/30/34 mm riflescopes

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: SCHMEISSER USM-Scope Mount 20 MOA 30mm
- Manufacturer: SCHMEISSER
- Product no.: EU2004538
- Mfr. No.: 38-USM-0014
- Elevation: 20 MOA
- Material: 6061 T6 Aluminum
- Mount: Picatinny (quick release)
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Delivery weight: 0.45kg
- Shipping height: 45mm
- Shipping width: 97mm
- Shipping length: 335mm
- EAN: 4251366500536

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SCHMEISSER USMZIELFERNROHR MONTAGE 30MM](#)
- [English: SCHMEISSER USMSCOPE MOUNT 30MM Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte SCHMEISSER USMSCOPE MOUNT 30MM](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette SCHMEISSER USMSCOPE 30MM](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio SCHMEISSER USMSCOPE 30MM](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SCHMEISSER USMSCOPE MOUNT 30MM](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Lunety SCHMEISSER USMSCOPE 30MM](#)
- [Suomi: SCHMEISSER USM 30MM KIIKARINJALKA Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SCHMEISSER USMSCOPE MOUNT 30MM](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro montáž SCHMEISSER USMSCOPE 30MM](#)

Sicherheitshinweise für das SCHMEISSER USMZIELFERNROHR MONTAGE 30MM

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die SCHMEISSER USMZIELFERNROHR MONTAGE 30MM entschieden haben. Diese Montage ist eine hochwertige Lösung für die Befestigung von Zielfernrohren auf PicatinnySchienen. Um einen sicheren und effektiven Gebrauch zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Montage in einer sicheren Umgebung verwenden.
- Überprüfen Sie die Montage regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Verwenden Sie die Montage nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Montage außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Informieren Sie sich über lokale Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Zielfernrohren und Montagen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Montage fest und sicher an der PicatinnySchiene befestigt ist, bevor Sie das Zielfernrohr anbringen.
- Verwenden Sie die integrierte Wasserwaage, um sicherzustellen, dass das Zielfernrohr korrekt ausgerichtet ist.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck beim Anziehen der Befestigungselemente, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Montage nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen feststellen.
- Verwenden Sie die Montage nicht bei extremen Wetterbedingungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die PicatinnySchiene sauber und frei von Schmutz ist.
2. **Befestigung:** Positionieren Sie die Montage auf der PicatinnySchiene und stellen Sie sicher, dass sie richtig ausgerichtet ist.
3. **Schnellspann oder Festmontage:** Wählen Sie die gewünschte Art der Montage (Schnellspann oder Fest) und ziehen Sie die Befestigungselemente gleichmäßig und mit dem richtigen Drehmoment an.
4. **Wasserwaage:** Nutzen Sie die integrierte Wasserwaage, um die Montage auszurichten.
5. **Zielfernrohr anbringen:** Setzen Sie das Zielfernrohr in die Montage ein und ziehen Sie die Befestigungselemente fest.

Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die korrekte Befestigung des Zielfernrohrs.
- Achten Sie darauf, dass die Montage immer sauber und in gutem Zustand ist.
- Verwenden Sie die Montage nicht, wenn Sie Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung feststellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Montage gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anfragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die benötigte Unterstützung zu bieten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung der SCHMEISSER USMZIELFERNROHR MONTAGE 30MM ist von größter Bedeutung. Bitte befolgen Sie alle oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um sicherzustellen, dass Sie und andere Benutzer sicher sind. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Produkt.

SCHMEISSER USMSCOPE MOUNT 30MM Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SCHMEISSER USMSCOPE MOUNT 30MM. This guide provides essential safety instructions, installation procedures, and usage recommendations to ensure your safety and the optimal performance of the product. Please read this guide carefully before using the mount.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions to minimize risks.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Keep the mount out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Always use the mount in a safe environment, away from hazards that could cause injury.
- Report any unsafe conditions or incidents related to the product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Ensure the firearm is unloaded before installing the mount.
 - Use appropriate tools to avoid damaging the mount or firearm.
- **Usage Safety:**
 - Always check the mount's stability before shooting.
 - Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- **Transport Safety:**
 - When transporting the firearm with the mount attached, ensure it is securely stored and protected from impact.
- **Maintenance Safety:**
 - Regularly clean and maintain the mount as per the manufacturer's recommendations to ensure optimal performance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation:

- Gather all necessary tools (screwdriver, wrench, etc.).
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Mounting:

- Align the mount with the Picatinny rail on your firearm.
- Securely fasten the mount using the provided screws, ensuring it is tightened properly but not overtightened to avoid damage.

3. Adjustment:

- Adjust the height, position, and ring distances to suit your preferences.
- Use the integrated bubble level to ensure the mount is level.

Usage

- After installation, perform a function check to ensure the mount is securely attached and functioning as intended.
- Regularly check the mount during use to ensure it remains secure.
- If using the 20 MOA version, ensure you are familiar with its benefits for longrange applications.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly, following local regulations for electronic and metal waste.
- If the product is damaged beyond repair, ensure it is safely disposed of to prevent any potential hazards.

Contact Information for Further Support

For inquiries regarding safety or product performance, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the official website.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SCHMEISSER USMSCOPE MOUNT 30MM. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte SCHMEISSER USMSCOPE MOUNT 30MM

Introducción

Gracias por elegir el soporte SCHMEISSER USMSCOPE MOUNT 30MM. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un montaje seguro y confiable para tus visores. Para garantizar tu seguridad y el correcto uso del producto, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de instalar y utilizar el soporte.
- Mantén el soporte y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el soporte regularmente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- No utilices el soporte si observas alguna irregularidad o daño.
- Si el soporte se ve afectado por un accidente, retíralo y no lo utilices hasta que sea revisado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre el soporte en condiciones adecuadas y en un entorno seguro.
- Asegúrate de que el soporte esté correctamente instalado y fijado antes de usarlo.
- Evita el uso de herramientas inadecuadas o técnicas que puedan dañar el soporte o el visor.
- No sobrecargues el soporte con un visor que exceda su capacidad de peso recomendada.
- Si utilizas el soporte en condiciones extremas (temperaturas muy altas o bajas), verifica su funcionamiento antes de cada uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación del Soporte:

- Coloca el soporte en el riel Picatinny de tu arma.
- Asegúrate de que el soporte esté alineado correctamente.
- Utiliza el mecanismo de liberación rápida para fijar el soporte en su lugar.
- Ajusta los anillos del soporte según la altura y posición deseadas.
- Verifica que el soporte esté firmemente instalado y no se mueva.

3. Uso del Soporte:

- Coloca el visor en el soporte y asegúrate de que esté bien ajustado.
- Utiliza el nivel de burbuja integrado para asegurar que el visor esté nivelado.
- Si es necesario, ajusta el ángulo de 20 MOA hacia adelante para aplicaciones de largo alcance.

4. Mantenimiento:

- Limpia el soporte regularmente con un paño suave y seco.
- Revisa los tornillos y fijaciones para asegurarte de que estén apretados.
- Almacena el soporte en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

Cuando el soporte ya no sea útil o esté dañado, es importante desecharlo de manera responsable.

- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si es posible, recicla el soporte en un centro de reciclaje adecuado.
- No arrojes el soporte en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Al seguir estas directrices, podrás disfrutar de tu soporte SCHMEISSER USMSCOPE MOUNT 30MM de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette SCHMEISSER USMSCOPE 30MM

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette SCHMEISSER USMSCOPE 30MM. Ce guide de sécurité a été élaboré pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Il respecte les directives de sécurité des produits de l'UE (GPSR) afin de garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le montage est installé correctement avant de l'utiliser.
- Vérifie régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le montage à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Utilise le montage uniquement pour les applications prévues.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte le fabricant ou un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évite d'utiliser le montage dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).
- Ne surcharge pas le montage en ajoutant des accessoires non compatibles.
- Lors de l'utilisation, sois conscient de ton environnement pour éviter les accidents.
- Utilise des lunettes de protection si nécessaire pour éviter les blessures aux yeux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Montage :

- Assure-toi que la surface Picatinny de ton arme est propre et exempte de débris.
- Positionne le montage sur la surface Picatinny à l'endroit souhaité.
- Utilise les vis fournies pour fixer le montage en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifie que le montage est bien fixé en tirant doucement dessus.

2. Utilisation du Montage :

- Avant d'utiliser le montage, vérifie qu'il est bien en place et que l'optique est correctement alignée.
- Utilise le niveau à bulle intégré pour t'assurer que le montage est bien horizontal.
- Si tu utilises le montage avec un inclinaison de 20 MOA, assure-toi de comprendre comment cela affecte la trajectoire de la balle.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le montage avec les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination des matériaux en aluminium.
- Si possible, recycle le montage en aluminium pour minimiser l'impact environnemental.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, n'hésite pas à contacter le fabricant ou à consulter leur site web pour des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux utiliser le montage de lunette SCHMEISSER USMSCOPE 30MM en toute confiance. Reste vigilant et informe-toi sur les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE. Ta sécurité et celle des autres sont notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio SCHMEISSER USMSCOPE 30MM

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio SCHMEISSER USMSCOPE 30MM. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza prima dell'installazione e dell'uso per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controllare regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si sospetta che sia difettoso o danneggiato.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sulle revoche sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:**
 - Il montaggio potrebbe non essere compatibile con alcuni tipi di ottiche. Verificare sempre la compatibilità prima dell'installazione.
 - L'uso improprio o l'installazione errata possono portare a incidenti durante l'uso dell'arma.
- **Istruzioni per evitare pericoli:**
 - Seguire attentamente le istruzioni di installazione e utilizzo.
 - Non forzare il montaggio o gli anelli oltre le specifiche raccomandate dal produttore.
 - Assicurarsi che il montaggio sia fissato saldamente prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi.
- Pulire l'area di installazione per rimuovere polvere o detriti.

2. Installazione:

- Posizionare il montaggio sulla slitta Picatinny dell'arma.
- Allineare il montaggio in modo che sia parallelo all'asse dell'arma.
- Fissare il montaggio utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano serrate correttamente ma senza eccessivo sforzo.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, controllare che il montaggio sia stabile e che non ci siano movimenti indesiderati.
- Utilizzare il livello a bolla integrato per garantire che l'ottica sia installata in modo corretto.
- Regolare gli anelli secondo le proprie preferenze e necessità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Contattare il centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, si prega di contattare il rappresentante del produttore o il rivenditore autorizzato.

Bruksanvisning for SCHMEISSER USMSCOPE MOUNT 30MM

Introduksjon

Takk for at du valgte SCHMEISSER USMSCOPE MOUNT 30MM. Denne hurtigutløseren og faste monteringen er designet for å oppfylle alle behovene til skyttere. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens anvisninger.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Unngå å bruke produktet dersom det er synlige skader eller mangler.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker produktet for å unngå ulykker.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid vernebriller og annet passende sikkerhetsutstyr når du bruker produktet.
- Kontroller at alle justeringer er stramme før bruk.
- Unngå å bruke produktet i våte eller glatte forhold for å forhindre tap av kontroll.
- Følg alltid lokale lover og regler angående bruk av skytevåpen og tilbehør.
- Ikke overbelast monteringen med mer enn den anbefalte vekten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at du har alle nødvendige verktøy tilgjengelig.
- Les gjennom installasjonsveiledningen før du begynner.

2. Installasjon

- Plasser monteringen på ønsket Picatinnyskinne.
- Juster høyden, posisjonen og ringavstanden til ønsket spesifisering.
- Stram festeskruene forsiktig, men sikkert.

3. Bruk

- Sjekk at kikkertsiktet er riktig montert og justert.
- Bruk boblenivået for å sikre at monteringen er i vater.
- Hvis nødvendig, juster for 20 MOA fremover helling for langdistanseapplikasjoner.

Avfallsinstruksjoner

- Sørg for å avhende produktet i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Resirkuler materialene der det er mulig, spesielt aluminium.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten direkte.

Vi takker for din oppmerksomhet og ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse med SCHMEISSER USMSCOPE MOUNT 30MM.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Lunety SCHMEISSER USMSCOPE 30MM

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu lunety SCHMEISSER USMSCOPE 30MM. Naszym priorytetem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu jest bezpieczne i komfortowe. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj montaż lunety pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj montażu lunety tylko z kompatybilnymi lunetami o średnicy tuby 30 mm.
- Nie przekraczaj zalecanej wysokości montażu oraz kątów nachylenia.
- Unikaj używania montażu w warunkach ekstremalnych, takich jak skrajne temperatury lub wilgotność.
- Przed użyciem upewnij się, że montaż jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich narzędzi do instalacji montażu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Sprawdź, czy wszystkie elementy montażu są obecne i nieuszkodzone.
- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do instalacji (np. klucz imbusowy).

2. Instalacja montażu:

- Umieść montaż na szynie Picatinny.
- Dostosuj wysokość i położenie pierścieni zgodnie z preferencjami.
- Użyj klucza imbusowego, aby dokręcić śruby mocujące, zapewniając pewne i stabilne zamocowanie.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu sprawdź poziomice, aby upewnić się, że montaż jest prawidłowo wypoziomowany.
- Regularnie kontroluj, czy montaż nie uległ poluzowaniu podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Sprawdź, czy istnieją lokalne programy recyklingowe dla materiałów aluminiowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanego korzystania z montażu lunety SCHMEISSER USMSCOPE 30MM.

SCHMEISSER USM 30MM KIIKARINJALKA

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SCHMEISSER USM 30MM KIIKARINJALKA tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät mahdolliset vaarat.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumatarvikkeiden käyttöä.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että kiinnityksesi on turvallinen ennen ampumista.
- Käytä aina suojalaseja ja muita asianmukaisia suojavarusteita.
- Varmista, että ampumaalueesi on turvallinen ja ettei siellä ole esteitä tai muita henkilöitä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Tarkista, että kaikki osat ovat mukana pakkausmateriaalissa.
2. Kiinnitä jalusta Picatinnyraiteeseen varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
3. Säädä korkeudet ja välimatkat ampujan tarpeiden mukaan.
4. Varmista, että Picatinnyvastakappale on kunnolla kiinnitetty ja jousikuormitteinen mekanismi toimii.

Käyttö

- Käytä tuotetta vain, kun se on oikein asennettu.
- Tarkista kuplataso ennen ampumista varmistaaksesi, että ase on tasapainossa.
- Hyödynnä 20 MOA eteenpäin kallistusta pitkän matkan ampumisessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautus tai turvallisuustiedotteet.

Säkerhetsinstruktioner för SCHMEISSER USMSCOPE MOUNT 30MM

Introduktion

Tack för att du valt SCHMEISSER USMSCOPE MOUNT 30MM. Denna produkt är utformad för att ge en säker och pålitlig montering av kikarsikten. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallningsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil och säker yta.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd kikarsiktet endast i enlighet med dess avsedda användning.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Var medveten om att felaktig installation kan leda till allvarliga skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av montering:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.
- Rengör Picatinnyskenan för att säkerställa en bra kontakt.

2. Installation av kikarsikte:

- Placera kikarsiktet på den önskade positionen på Picatinnyskenan.
- Justera höjd och position enligt dina preferenser.
- Använd den snabblossning för att fästa kikarsiktet ordentligt.

3. Justering av ringavstånd:

- Justera ringavståndet för att passa din kikarsikte tubdiameter (30mm).
- Kontrollera att ringarna är åtdragna jämnt för att säkerställa stabilitet.

4. Slutlig kontroll:

- Kontrollera att alla fästen och justeringar är säkra innan användning.
- Använd bubbelnivån för att säkerställa att kikarsiktet är korrekt installerat.

Avfallsinstruktioner

- Avfall av produkten ska ske i enlighet med lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Separera material som kan återvinnas, såsom aluminium, från annat avfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för specifika instruktioner.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare av SCHMEISSERprodukter. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro montáž SCHMEISSER USMSCOPE 30MM

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž SCHMEISSER USMSCOPE 30MM. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní uchycení pro optické zařízení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce a používejte výrobek pouze k určenému účelu.
- Před použitím výrobku zkontrolujte, zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození nebo defekty.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání montáže se ujistěte, že je správně upevněna a zajištěna.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je puškohled správně nastaven a kompatibilní s montáží.
- Při montáži a demontáži montáže používejte ochranné rukavice, abyste se vyhnuli zraněním.
- Nedotýkejte se optických částí puškohledu, abyste předešli poškození.
- Pokud montáž vykazuje známky opotřebení nebo poškození, přestaňte ji okamžitě používat a obraťte se na výrobce.
- Při používání montáže na střelnici dodržujte veškeré bezpečnostní předpisy a pokyny pro manipulaci se střelnými zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte obsah balení a ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti.
- Ujistěte se, že máte vhodné nářadí pro instalaci (např. šroubovák, klíč).

2. Instalace montáže

- Umístěte montáž na Picatinny lištu na pušce.
- Ujistěte se, že montáž je správně zarovnána a není nakloněná.
- Pomocí dodaných šroubů zajistěte montáž na lištu. Ujistěte se, že jsou šrouby pevně utaženy, ale nepřetahujte je.

3. Nastavení puškohledu

- Nainstalujte puškohled do montáže podle pokynů výrobce puškohledu.
- Upravte výšku a pozici kroužků podle vašich preferencí a potřeb.

4. Kontrola a testování

- Po instalaci důkladně zkontrolujte, zda je montáž pevně uchycena.
- Proveďte testování na střelnici, abyste zajistili správné nastavení a funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Neodhazujte výrobek do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro elektronické odpady nebo kovové součásti.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoliv dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Tyto pokyny byly vytvořeny v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Ujistěte se, že jste si je přečetli a porozuměli jim, abyste zajistili bezpečné používání montáže SCHMEISSER USMSCOPE 30MM.