

Shot Timer Back Clip

Not just for the belt

With this Back Clip you can mount your Special Pie Shot Timer on your belt, waistband or anywhere else where you need it the most.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: SPECIAL PIE Shot Timer Back Clip
- Manufacturer: SPECIAL PIE
- Product no.: EU2009360
- Mfr. No.: SA-B1
- Style: Belt Mount
- Delivery weight: 0.01kg
- Shipping height: 7mm
- Shipping width: 20mm
- Shipping length: 85mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SPECIAL PIE Shot Timer Back Clip](#)
- [English: SPECIAL PIE Shot Timer Back Clip Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Back Clip del Temporizador de Tiro SPECIAL PIE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Clip Arrière du Chronomètre SPECIAL PIE](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Back Clip del Timer Special Pie](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SPECIAL PIE Shot Timer Back Clip](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Uchwytu do Timerów Strzałów SPECIAL PIE](#)
- [Suomi: SPECIAL PIE Shot Timer Back Clip Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SPECIAL PIE Shot Timer Back Clip](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání zadního klipu SPECIAL PIE Shot Timer](#)

Sicherheitshinweise für den SPECIAL PIE Shot Timer Back Clip

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den SPECIAL PIE Shot Timer Back Clip entschieden hast. Dieser Halteklipp ist nicht nur für den Gürtel gedacht, sondern ermöglicht es dir, deinen Shot Timer an deinem Hosenbund oder an anderen geeigneten Stellen zu befestigen. In diesem Dokument findest du wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur sicheren Nutzung und Installation des Produkts.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass der Halteklipp sicher an deinem Gürtel oder Hosenbund befestigt ist, bevor du den Shot Timer verwendest.
- Verwende den Halteklipp nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte den Halteklipp und den Shot Timer außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Halteklipps auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen, verwende den Halteklipp nicht mehr und ersetze ihn.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass der Shot Timer nicht zu schwer ist für den Halteklipp, um ein Abrutschen oder Brechen zu vermeiden.
- Vermeide es, den Halteklipp an Orten zu verwenden, an denen er sich leicht verhaken oder einreißen kann.
- Wenn du den Halteklipp in einer sportlichen Umgebung verwendest, achte darauf, dass er nicht mit anderen Ausrüstungsgegenständen in Kontakt kommt, die ihn beschädigen könnten.
- Verwende den Halteklipp nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Halteklipps:

- Wähle einen stabilen und geeigneten Ort an deinem Gürtel oder Hosenbund aus.
- Befestige den Halteklipp sicher, indem du ihn über den Gürtel oder Hosenbund schiebst. Achte darauf, dass er fest sitzt.
- Stelle sicher, dass der Shot Timer sicher im Halteklipp eingeklemmt ist.

2. Nutzung des Shot Timers:

- Stelle sicher, dass der Shot Timer ordnungsgemäß funktioniert, bevor du ihn verwendest.
- Überprüfe die Batterien des Shot Timers, um sicherzustellen, dass sie ausreichend geladen sind.
- Betätige den Shot Timer gemäß den Anweisungen des Herstellers, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Halteklipp gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn der Halteklipp defekt oder beschädigt ist, stelle sicher, dass er umweltgerecht entsorgt wird.
- Versuche, den Halteklipp nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder bei Fragen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie stehen dir gerne zur Verfügung, um dir bei deinen Anliegen zu helfen.

Schlussfolgerung

Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch des SPECIAL PIE Shot Timer Back Clips zu gewährleisten, befolge bitte die oben genannten Anweisungen und Hinweise. Deine Sicherheit hat für uns höchste Priorität!

SPECIAL PIE Shot Timer Back Clip Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SPECIAL PIE Shot Timer Back Clip. This product is designed to securely attach your Special Pie Shot Timer to your belt, waistband, or other suitable locations. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Back Clip is securely fastened to avoid accidental detachment during use.
- Regularly inspect the Back Clip for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Keep the Back Clip out of reach of children to prevent accidental injury or misuse.
- Use the Back Clip only for its intended purpose as specified in this manual.
- If you experience any issues or concerns regarding the product, discontinue use and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Extreme Conditions:** Do not expose the Back Clip to extreme temperatures, moisture, or direct sunlight for extended periods.
- **Proper Attachment:** Ensure that the Back Clip is attached securely to your belt or waistband before using the Shot Timer. A loose attachment may lead to loss or damage.
- **Awareness of Surroundings:** Be mindful of your surroundings when using the Shot Timer with the Back Clip attached. Ensure that the clip does not get caught on objects or clothing.
- **Age Restrictions:** This product is not intended for use by children under the age of 14 without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Choose a suitable location on your belt or waistband where you want to attach the Back Clip.
- Align the Back Clip with the desired spot and press it firmly against the fabric.
- Ensure that the clip is securely attached and does not move when pulled gently.

2. Usage:

- Once the Back Clip is attached, clip the Special Pie Shot Timer onto the Back Clip.
- Make sure the Shot Timer is securely fastened and easily accessible for use.
- To remove the Shot Timer, gently unclip it from the Back Clip without pulling on the Back Clip itself.

Disposal Instructions

- When the Back Clip has reached the end of its useful life, dispose of it in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not dispose of the Back Clip in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SPECIAL PIE Shot Timer Back Clip, please reach out to the

appropriate EUbased contact point for product safety inquiries.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using your SPECIAL PIE Shot Timer Back Clip responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Back Clip del Temporizador de Tiro SPECIAL PIE

Introducción

Gracias por elegir el Back Clip para el Temporizador de Tiro SPECIAL PIE. Este accesorio es ideal para montar tu temporizador en el cinturón, cintura o en cualquier lugar que necesites. Esta guía te proporcionará instrucciones de seguridad y uso para garantizar que utilices el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No uses el producto si presenta algún defecto o si ha sido dañado.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este Back Clip está diseñado exclusivamente para sujetar el Temporizador de Tiro SPECIAL PIE. No lo uses para ningún otro propósito.
- **Montaje seguro:** Asegúrate de que el clip esté bien sujeto antes de usarlo. Verifica que no haya obstrucciones en el área donde lo montas.
- **Condiciones ambientales:** Evita exponer el producto a condiciones extremas, como temperaturas muy altas o bajas, humedad excesiva o luz solar directa prolongada.
- **Manejo:** Maneja el producto con cuidado. No lo dejes caer ni lo sometas a golpes fuertes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Back Clip:

- Localiza la parte trasera del Temporizador de Tiro SPECIAL PIE.
- Alinea el Back Clip con la parte trasera del temporizador.
- Presiona el clip firmemente hasta que escuches un clic, indicando que está seguro en su lugar.
- Verifica que el clip esté bien sujeto antes de usarlo.

2. Uso del Temporizador:

- Una vez instalado, coloca el temporizador en tu cinturón o en la ubicación deseada.
- Asegúrate de que el temporizador esté en un lugar accesible para que puedas activarlo y desactivarlo fácilmente.
- Sigue las instrucciones del fabricante para operar el temporizador de manera segura.

3. Revisión:

- Antes de cada uso, revisa el Back Clip y el Temporizador de Tiro para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si encuentras algún daño, no uses el producto y contacta al fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Back Clip, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos electrónicos.
- No arrojes el producto en la basura común, ya que puede contener materiales que son perjudiciales para el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, dirígete a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Gracias por seguir estas instrucciones. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour le Clip Arrière du Chronomètre SPECIAL PIE

Introduction

Merci d'avoir choisi le Clip Arrière du Chronomètre SPECIAL PIE. Cet accessoire est conçu pour faciliter l'utilisation de ton chronomètre en le fixant à ta ceinture, ton pantalon ou tout autre endroit pratique. Il est important de lire ce guide pour garantir une utilisation sécurisée et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le clip est correctement fixé avant chaque utilisation pour éviter tout accident.
- Vérifie régulièrement l'état du clip et du chronomètre pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le chronomètre ou le clip à la portée des enfants sans surveillance.
- Évite d'utiliser le chronomètre dans des environnements extrêmes (températures très élevées ou très basses) qui pourraient affecter son fonctionnement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le clip si tu remarques des pièces manquantes ou endommagées.
- Assure-toi que le clip est bien fixé avant d'effectuer des activités physiques pour éviter qu'il ne se détache.
- Ne pas tirer ou tirer sur le chronomètre lorsque celui-ci est fixé au clip, car cela pourrait l'endommager.
- Utilise le chronomètre uniquement pour les activités pour lesquelles il a été conçu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Clip

- Prends le clip et assure-toi qu'il est propre et exempt de débris.
- Positionne le clip sur la ceinture ou le vêtement de manière à ce qu'il soit facilement accessible.
- Assure-toi que le clip est bien fixé et qu'il ne bouge pas.

2. Utilisation du Chronomètre avec le Clip

- Place ton chronomètre dans le clip en veillant à ce qu'il soit bien maintenu.
- Avant de commencer ton activité, vérifie que le chronomètre est en bon état de fonctionnement.
- Utilise les boutons du chronomètre pour démarrer, arrêter ou réinitialiser comme nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le clip ou le chronomètre n'est plus utilisable, ne les jette pas avec les déchets ménagers.
- Recherche les points de collecte locaux pour le recyclage des équipements électroniques.
- Si le clip ou le chronomètre est endommagé et ne peut pas être réparé, suis les directives de ton municipalité pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact européen approprié. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et les détails de l'achat à portée de main pour faciliter l'assistance.

Nous espérons que ce guide t'aidera à utiliser le Clip Arrière du Chronomètre SPECIAL PIE de manière sécurisée

et efficace. Merci de ta confiance dans nos produits.

Istruzioni di Sicurezza per il Back Clip del Timer Special Pie

Introduzione

Grazie per aver scelto il Back Clip del Timer Special Pie. Questo prodotto è progettato per fornire un modo pratico per montare il tuo Timer Special Pie sulla cintura, sul bordo dei pantaloni o in qualsiasi altro luogo dove ne hai bisogno. Per garantire un uso sicuro e corretto, ti invitiamo a seguire le seguenti linee guida di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva queste istruzioni per riferimento futuro.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il Back Clip sia fissato saldamente prima di utilizzare il Timer.
- Non utilizzare il Timer in condizioni climatiche estreme (es. pioggia intensa o neve).
- Non esporre il Timer a fonti di calore eccessive o a sostanze chimiche corrosive.
- Se il Timer emette suoni anomali o mostra segni di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Back Clip

1. **Identifica il punto di montaggio:** Scegli un luogo sulla cintura o sul bordo dei pantaloni che sia facilmente accessibile.
2. **Fissa il Back Clip:** Posiziona il Back Clip in modo che sia ben saldo e sicuro. Assicurati che non possa scivolare o staccarsi durante l'uso.
3. **Controlla la stabilità:** Prima di utilizzare il Timer, verifica che il Back Clip sia montato correttamente e non presenti segni di allentamento.

Uso del Timer

1. **Accensione:** Accendi il Timer seguendo le istruzioni specifiche fornite con il prodotto.
2. **Impostazione:** Regola il Timer secondo le tue esigenze. Assicurati di comprendere le funzioni e le impostazioni disponibili.
3. **Monitoraggio:** Durante l'uso, controlla periodicamente il Timer per assicurarti che funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nel normale rifiuto domestico.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici.
- Se possibile, ricicla il prodotto presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per facilitare la comunicazione.

Ti ringraziamo per aver scelto il Back Clip del Timer Special Pie. Seguendo queste linee guida di sicurezza, contribuirai a garantire un uso sicuro e soddisfacente del prodotto.

Bruksanvisning for SPECIAL PIE Shot Timer Back Clip

Introduksjon

Takk for at du valgte SPECIAL PIE Shot Timer Back Clip. Denne enheten er designet for å gi deg enkel og praktisk feste for din Shot Timer. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål, som beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Hold produktet utilgjengelig for små barn for å unngå kvelningsfare.
- Unngå å bruke produktet i våte eller fuktige forhold for å forhindre elektriske problemer.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Feste på belte:** Sørg for at Back Clip er sikkert festet før du bruker Shot Timer.
- **Unngå overbelastning:** Ikke fest for mange gjenstander til Back Clip, da dette kan føre til brudd.
- **Vær oppmerksom på omgivelsene:** Når du bruker produktet, vær oppmerksom på omgivelsene og unngå potensielle farer.
- **Rengjøring:** Rengjør Back Clip med en myk, tørr klut. Unngå sterke kjemikalier som kan skade materialet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Festing av Back Clip:

- Finn et passende sted på beltet eller midjen din.
- Plasser Back Clip på ønsket sted og trykk ned for å sikre at den sitter godt.

2. Bruk av Shot Timer:

- Når Back Clip er festet, plasser Shot Timer i klippet.
- Sørg for at Timer er lett tilgjengelig og kan betjenes uten problemer.

3. Fjerning av Back Clip:

- For å fjerne Back Clip, løft klippet forsiktig fra beltet eller midjen.
- Oppbevar Back Clip på et trygt sted når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er utgått eller ikke lenger i bruk, vennligst resirkuler det i henhold til lokale avfallsregler.
- Kasser ikke produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet for ytterligere assistanse.

Vi håper at din erfaring med SPECIAL PIE Shot Timer Back Clip vil være positiv og at du vil få glede av produktet i lang tid. Takk for at du følger disse sikkerhetsretningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Uchwytu do Timerów Strzałów SPECIAL PIE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Uchwytu do Timerów Strzałów SPECIAL PIE. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wskazówkami dotyczącymi użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu upewnij się, że jest on w dobrym stanie technicznym.
- Używaj tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, natychmiast przestań używać produktu.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie narażaj uchwytu na ekstremalne temperatury ani wilgoć.
- Nie używaj uchwytu w sposób, który może prowadzić do jego uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu, aby uniknąć zranień.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż Uchwytu:

- Zdejmij uchwyt z opakowania.
- Upewnij się, że miejsce montażu (pas, pasek itp.) jest czyste i suche.
- Umieść uchwyt w wybranym miejscu i upewnij się, że jest mocno przymocowany.
- Sprawdź, czy timer jest stabilnie umieszczony w uchwycie.

2. Użytkowanie Uchwytu:

- Umieść timer w uchwycie, upewniając się, że jest prawidłowo zainstalowany.
- Używaj timera zgodnie z jego instrukcjami obsługi.
- Regularnie sprawdzaj, czy timer jest odpowiednio zamocowany w uchwycie.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Uchwyt do Timerów Strzałów SPECIAL PIE należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to zabronione.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub dalszych informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zakończenie

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Zachęcamy do regularnego przeglądania informacji o produkcie oraz do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych sytuacji odpowiednim władzom.

SPECIAL PIE Shot Timer Back Clip

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SPECIAL PIE Shot Timer Back Clipin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan kätevän tavan kiinnittää Shot Timerisi vyöhön tai muuhun paikkaan. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikomukseesi. Älä käytä sitä muuhun kuin siihen, mihin se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että Back Clip on kunnolla kiinnitetty vyöhön tai muuhun pintaan ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se tuntuu löysältä tai epävakaalta.
- Vältä liiallista painoa tai rasitusta Back Clipille, sillä se voi vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa onnettomuuden.
- Älä käytä Back Clipiä märissä tai kosteissa olosuhteissa, sillä se voi heikentää kiinnitystä.
- Huomioi, että Back Clip ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva paikka, johon haluat kiinnittää Back Clipin.
- Aseta Back Clip vyöhön tai muuhun pintaan siten, että se on tiukasti kiinni.
- Varmista, että Back Clip on turvallisesti kiinnitetty ja ettei se liiku.

2. Käyttö:

- Kiinnitä Shot Timer Back Clipin avulla Shot Timerisi.
- Varmista, että Shot Timer on kunnolla kiinnitetty Back Clipiin.
- Tarkista säännöllisesti, että kiinnitys on edelleen turvallinen.

Hävittämisohejeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet elektroniikkajätteen hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista tukea.

Kiitos, että valitsit SPECIAL PIE Shot Timer Back Clipin. Toivomme, että nautit tuotteen käytöstä turvallisesti ja

tehokkaasti!

Säkerhetsinstruktioner för SPECIAL PIE Shot Timer Back Clip

Introduktion

Tack för att du valt SPECIAL PIE Shot Timer Back Clip. Denna produkt är utformad för att ge dig en bekväm och säker lösning för att fästa din Shot Timer på ditt bälte eller midjeband. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning som en back clip för SPECIAL PIE Shot Timer.
- Använd produkten endast enligt angivna användningsområden.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att back clip är ordentligt fäst innan användning för att förhindra att produkten faller.
- Använd inte produkten i situationer där den kan orsaka skada på dig själv eller andra.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Om du märker någon form av defekt, sluta använda produkten omedelbart och kontakta tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Fästa Back Clip:

- Placera back clip på bältet eller midjebandet.
- Se till att klippet sitter fast ordentligt och inte kan glida av.

2. Användning av Shot Timer:

- Fäst din SPECIAL PIE Shot Timer i back clip enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att timern är korrekt installerad och lättåtkomlig för användning.

3. Underhåll:

- Rengör produkten med en mjuk, fuktig trasa. Använd inga starka kemikalier eller lösningsmedel.
- Inspektera produkten regelbundet för att säkerställa att den är i gott skick.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande av plast och metallkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerheten kring SPECIAL PIE Shot Timer Back Clip, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

Návod k bezpečnému používání zadního klipu SPECIAL PIE Shot Timer

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili zadní klip SPECIAL PIE Shot Timer. Tento produkt je navržen tak, aby vám usnadnil připevnění vašeho Shot Timeru na opasek, pas nebo jiná místa, kde ho potřebujete mít po ruce. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání produktu v souladu s evropskou legislativou.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že klip je správně upevněn a neohrožuje vaši bezpečnost.
- Produkt je určen pouze pro dospělé. Děti by měly být pod dohledem dospělých, aby se předešlo nehodám.
- V případě poškození produktu ho nepoužívejte a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při upevňování klipu se ujistěte, že nedochází k jeho zaklínění nebo poškození opasku či oděvu.
- Klip by měl být používán pouze pro účely, pro které je určen. Nepoužívejte ho k jiným účelům.
- Udržujte klip a Shot Timer v suchu a čistotě, aby se zajistila jejich dlouhá životnost.
- Při používání produktu v blízkosti dětí zajistěte, aby se nedostaly k volným částem klipu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Připevnění klipu:

- Umístěte klip na požadované místo na opasku nebo oděvu.
- Ujistěte se, že je klip pevně upevněn a bezpečně drží.

2. Používání Shot Timeru:

- Po upevnění Shot Timeru na klip zkontrolujte, zda je zařízení správně umístěno a snadno přístupné.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je klip a Shot Timer v dobrém stavu.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte klip na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte klip jemným mýdlem a vodou, vyhněte se agresivním čisticím prostředkům.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud produkt obsahuje baterie, zlikvidujte je odděleně podle pokynů pro ekologickou likvidaci baterií.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy a informace o bezpečnosti produktu se prosím obraťte na svého prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici údaje o zakoupeném produktu, včetně data nákupu a místa prodeje.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našeho produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte, že váš SPECIAL PIE Shot Timer Back Clip bude sloužit bezpečně a efektivně.