

# Claymore Target Thrower

The Caldwell Claymore provides all the benefits of an electric clay thrower without having to tote a heavy battery around. The easy to cock, foot-operated manual device can throw clays out to 55-70 yards and can hold 50 clays in the target magazine. It features a standard mode and a flurry mode which allows for a continuous step and throw sequence, launching clays as fast as you can step on the pedal. To expand on the versatility of the Caldwell Claymore, it also features adjustable launch angles to provide multiple different shots for the shooter. The Claymore only weighs 35 lbs and is collapsible for easy storage and transport. Get out and shatter some clays either by yourself or with some friends with the Caldwell Claymore!

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Attributes

- Name: CALDWELL Claymore Target Thrower
- Manufacturer: Caldwell
- Product no.: EU2009888
- Mfr. No.: 1122187
- Delivery weight: 18kg
- UPC: 661120081425

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Caldwell Claymore Target Thrower](#)
- [English: Caldwell Claymore Target Thrower Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lanzador de Arcilla Caldwell Claymore](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Lanceur de Plateaux Caldwell Claymore](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caldwell Claymore Target Thrower](#)
- [Norsk: Caldwell Claymore Leirduekaster Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla CALDWELL EMAX LithiumIon Battery CALDWELL CLAYMORE TARGET THROWER](#)
- [Suomi: CALDWELL EMAX LithiumIon Battery CALDWELL CLAYMORE TARGET THROWER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CALDWELL EMAX LithiumIon Battery CALDWELL CLAYMORE TARGET THROWER](#)
- [Český: Návod na bezpečné použití produktu](#)

# Sicherheitshinweise für den Caldwell Claymore Target Thrower

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Caldwell Claymore Target Throwers! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen ein sicheres und unterhaltsames Schießerlebnis zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Gerät sicher und effektiv verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Caldwell Claymore Target Thrower nur von Personen verwendet wird, die mit dem sicheren Umgang von Schusswaffen vertraut sind.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob das Gerät in einwandfreiem Zustand ist.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und unerfahrenen Benutzern.
- Verwenden Sie das Gerät nur im Freien und in einem sicheren Schießbereich, der für das Wurfgerät geeignet ist.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im Bereich der Wurfzone befinden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Tonsorten, die für den Caldwell Claymore Target Thrower geeignet sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer stabilen, ebenen Fläche steht, bevor Sie es verwenden.
- Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen und Warnhinweise auf dem Gerät beachtet werden.
- Betätigen Sie das Fußpedal nur, wenn Sie bereit sind, eine Tonne zu werfen.
- Verwenden Sie Schutzbrille und Gehörschutz während des Gebrauchs, um Verletzungen zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### • Installation:

- Stellen Sie den Caldwell Claymore Target Thrower auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Klappen Sie das Gerät auf und stellen Sie sicher, dass es sicher eingerastet ist.
- Passen Sie den Wurfwinkel nach Bedarf an, um die gewünschte Schussrichtung zu erreichen.

### • Nutzung:

- Füllen Sie das Zielmagazin mit bis zu 50 Tonnen.
- Wählen Sie den gewünschten Modus (Standardmodus oder FlurryModus).
- Treten Sie auf das Fußpedal, um die Tonne zu werfen. Achten Sie darauf, dass sich niemand im Schussbereich befindet.
- Überwachen Sie den Zustand des Geräts während des Gebrauchs und stoppen Sie die Verwendung, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Batterien und elektrischen Komponenten sicher entfernt und umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über örtliche Sammelstellen für die Entsorgung von Elektrogeräten.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich Sicherheit und Gebrauch des Caldwell Claymore Target Throwers stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die offizielle CaldwellWebsite oder wenden Sie sich an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit hat oberste Priorität, wenn Sie den Caldwell Claymore Target Thrower verwenden. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten. Viel Spaß beim Wurf!

# Caldwell Claymore Target Thrower Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the Caldwell Claymore Target Thrower. This manual provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before use to prevent accidents and injuries.

## General Safety Guidelines

- Always use the Caldwell Claymore Target Thrower in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that all users are familiar with the safety features and operating procedures of the device.
- Keep the target thrower out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the device for any signs of wear or damage before use.
- Always operate the thrower in a safe and controlled environment, away from people and animals.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is clear before launching clays.
- In case of an emergency, stop using the device immediately and seek assistance.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Foot Operation:** Always use your foot to operate the thrower. Do not use your hands or any other body part to activate the device.
- **Launch Area:** Ensure that the launch area is clear of obstacles, including people, vehicles, and property.
- **Wear Protective Gear:** It is recommended to wear safety glasses and ear protection while using the target thrower.
- **Operating Alone:** If using the device alone, ensure that you have a safe way to retrieve the clays and that no one else is in the vicinity.
- **Adjustable Angles:** Only adjust the launch angles when the device is not in operation to prevent accidental launches.
- **Storage:** Store the target thrower in a dry and secure location when not in use. Ensure it is collapsed for easy storage.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Setup:

- Remove the Caldwell Claymore Target Thrower from its packaging.
- Ensure that the device is fully assembled according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the launch angle to your desired setting before use.

### 2. Loading Clays:

- Open the target magazine and load up to 50 clays.
- Ensure the magazine is securely closed before operating the device.

### 3. Operating the Thrower:

- Stand behind the thrower, ensuring you are at a safe distance from the launch area.
- Press down on the foot pedal to launch the clays. The device can operate in standard mode or flurry mode.
- In flurry mode, keep stepping on the pedal to launch clays continuously.

#### **4. PostUse:**

- Once finished, turn off the device and ensure it is in a safe position.
- Remove any unused clays from the magazine and store them properly.
- Collapse the device for easy transport and storage.

## **Disposal Instructions**

- When the Caldwell Claymore Target Thrower reaches the end of its life cycle, dispose of it in accordance with your local waste management regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for any recycling programs available in your area.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions regarding safety, usage, or maintenance of the Caldwell Claymore Target Thrower, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor.

## **Conclusion**

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Caldwell Claymore Target Thrower. Always prioritize safety and be mindful of your surroundings while using this product. Enjoy your shooting experience!

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lanzador de Arcilla Caldwell Claymore

## Introducción

Gracias por elegir el Lanzador de Arcilla Caldwell Claymore. Este dispositivo está diseñado para ofrecerte una experiencia de lanzamiento segura y emocionante. Para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad y uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el lanzador.
- Mantén el lanzador fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Utiliza el lanzador solo en áreas designadas para el tiro y lejos de personas, animales y propiedades.
- Siempre usa protección ocular y auditiva al disparar.
- Verifica que el área de lanzamiento esté despejada antes de cada uso.
- No utilices el lanzador bajo condiciones climáticas adversas, como lluvia o viento fuerte.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Carga de Arcillas:** Asegúrate de que el lanzador esté apagado y en una posición segura antes de cargar arcillas en el magazín.
- **Uso del Pedal:** Mantén ambos pies en el suelo al usar el pedal para evitar caídas y lesiones.
- **Ángulos de Lanzamiento:** Ajusta el ángulo de lanzamiento solo cuando el lanzador esté apagado y nunca mientras está en uso.
- **Modo de Ráfaga:** Utiliza el modo de ráfaga con precaución y asegúrate de que estés preparado para la secuencia rápida de lanzamientos.
- **Inspección Regular:** Revisa el lanzador antes de cada uso en busca de daños o piezas sueltas. No uses el lanzador si encuentras algún problema.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Despliega el lanzador y asegúrate de que esté en una superficie plana y estable.
- Ajusta los ángulos de lanzamiento según tu preferencia.

### 2. Cargar Arcillas:

- Abre el magazín y coloca hasta 50 arcillas en su interior.
- Asegúrate de que las arcillas estén correctamente alineadas y listas para ser lanzadas.

### 3. Uso:

- Coloca un pie en el pedal y asegúrate de que el área esté despejada.
- Presiona el pedal para lanzar las arcillas. Si utilizas el modo de ráfaga, mantén el pie presionado para lanzar continuamente.
- Observa siempre la trayectoria de las arcillas y mantén la atención en el área de lanzamiento.

## **Instrucciones de Eliminación**

- El lanzamiento de arcillas debe hacerse en áreas designadas. Si alguna vez necesitas deshacerte de arcillas no utilizadas, consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de residuos.
- No intentes deshacerte de la batería de litio en la basura normal. Busca puntos de recogida específicos para baterías en tu área.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, busca un punto de contacto en tu área de la UE que pueda asistirte.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Disfruta de tu experiencia de tiro con el Lanzador de Arcilla Caldwell Claymore y mantente siempre seguro.

# Guide de Sécurité du Lanceur de Plateaux Caldwell Claymore

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Lanceur de Plateaux Caldwell Claymore. Ce manuel fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour assurer l'utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation afin de prévenir les accidents et les blessures.

## Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours le Lanceur de Plateaux Caldwell Claymore conformément aux instructions du fabricant.
- Assuretoi que tous les utilisateurs connaissent les caractéristiques de sécurité et les procédures de fonctionnement de l'appareil.
- Garde le lanceur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement l'appareil pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Utilise toujours le lanceur dans un environnement sûr et contrôlé, loin des personnes et des animaux.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi que la zone est dégagée avant de lancer les plateaux.
- En cas d'urgence, arrête immédiatement d'utiliser l'appareil et demande de l'aide.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Opération au Pied** : Utilise toujours ton pied pour actionner le lanceur. Ne pas utiliser tes mains ou toute autre partie du corps pour activer l'appareil.
- **Zone de Lancement** : Assuretoi que la zone de lancement est dégagée d'obstacles, y compris des personnes, des véhicules et des biens.
- **Port de Protection** : Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité et une protection auditive lors de l'utilisation du lanceur de plateaux.
- **Utilisation Seul** : Si tu utilises l'appareil seul, assuretoi d'avoir un moyen sûr de récupérer les plateaux et qu'aucune autre personne n'est à proximité.
- **Angles Réglables** : Ne règle les angles de lancement que lorsque l'appareil est hors fonctionnement pour éviter des lancements accidentels.
- **Stockage** : Range le lanceur de plateaux dans un endroit sec et sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé. Assuretoi qu'il est replié pour un rangement facile.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Configuration :

- Retire le Lanceur de Plateaux Caldwell Claymore de son emballage.
- Assuretoi que l'appareil est entièrement assemblé selon les instructions du fabricant.
- Ajuste l'angle de lancement à ton réglage désiré avant utilisation.

### 2. Chargement des Plateaux :

- Ouvre le chargeur de plateaux et charge jusqu'à 50 plateaux.
- Assuretoi que le chargeur est correctement fermé avant d'utiliser l'appareil.

### 3. Utilisation du Lanceur :

- Positionnetoi derrière le lanceur, en t'assurant d'être à une distance sûre de la zone de lancement.
- Appuie sur la pédale au pied pour lancer les plateaux. L'appareil peut fonctionner en mode standard ou en mode flurry.

- En mode flurry, continue d'appuyer sur la pédale pour lancer les plateaux en continu.

#### **4. Après Utilisation :**

- Une fois terminé, éteins l'appareil et assure-toi qu'il est dans une position sûre.
- Retire tous les plateaux non utilisés du chargeur et rangeles correctement.
- Replie l'appareil pour un transport et un stockage faciles.

## **Instructions d'Élimination**

- Lorsque le Lanceur de Plateaux Caldwell Claymore atteint la fin de son cycle de vie, élimine-le conformément à la réglementation locale sur les déchets.
- Ne pas jeter le produit avec les déchets ménagers ordinaires. Vérifie s'il existe des programmes de recyclage disponibles dans ta région.

## **Conclusion**

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton Lanceur de Plateaux Caldwell Claymore. Priorise toujours la sécurité et sois attentif à ton environnement pendant l'utilisation de ce produit. Profite de ton expérience de tir !

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caldwell Claymore Target Thrower

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Caldwell Claymore Target Thrower. Questo manuale fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso per prevenire incidenti e infortuni.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il Caldwell Claymore Target Thrower in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurati che tutti gli utenti siano familiari con le caratteristiche di sicurezza e le procedure operative del dispositivo.
- Tieni il lanciatore di piattelli fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il dispositivo per eventuali segni di usura o danneggiamento prima dell'uso.
- Operare sempre il lanciatore in un ambiente sicuro e controllato, lontano da persone e animali.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che l'area sia libera prima di lanciare i piattelli.
- In caso di emergenza, smetti immediatamente di utilizzare il dispositivo e cerca assistenza.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Operazione con il Piede:** Utilizza sempre il piede per azionare il lanciatore. Non utilizzare le mani o qualsiasi altra parte del corpo per attivare il dispositivo.
- **Area di Lancio:** Assicurati che l'area di lancio sia libera da ostacoli, comprese persone, veicoli e proprietà.
- **Indossa Equipaggiamento Protettivo:** Si consiglia di indossare occhiali di sicurezza e protezioni per le orecchie mentre utilizzi il lanciatore.
- **Operare da Solo:** Se utilizzi il dispositivo da solo, assicurati di avere un modo sicuro per recuperare i piattelli e che nessun altro sia nelle vicinanze.
- **Angoli Regolabili:** Regola gli angoli di lancio solo quando il dispositivo non è in funzione per prevenire lanci accidentali.
- **Conservazione:** Riponi il lanciatore in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso. Assicurati che sia ripiegato per una facile conservazione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Impostazione:

- Rimuovi il Caldwell Claymore Target Thrower dalla sua confezione.
- Assicurati che il dispositivo sia completamente assemblato secondo le istruzioni del produttore.
- Regola l'angolo di lancio sulla tua impostazione desiderata prima dell'uso.

### 2. Caricamento dei Piattelli:

- Apri il caricatore e carica fino a 50 piattelli.
- Assicurati che il caricatore sia chiuso in modo sicuro prima di operare il dispositivo.

### 3. Operare il Lanciatore:

- Stai dietro al lanciatore, assicurandoti di essere a una distanza sicura dall'area di lancio.
- Premi il pedale per lanciare i piattelli. Il dispositivo può operare in modalità standard o in modalità flurry.

- In modalità flurry, continua a premere il pedale per lanciare i piattelli in modo continuo.

#### **4. PostUso:**

- Una volta terminato, spegni il dispositivo e assicurati che sia in una posizione sicura.
- Rimuovi eventuali piattelli non utilizzati dal caricatore e conservali correttamente.
- Ripiega il dispositivo per un facile trasporto e conservazione.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Quando il Caldwell Claymore Target Thrower raggiunge la fine del suo ciclo di vita, smaltiscilo in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla eventuali programmi di riciclaggio disponibili nella tua area.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'uso o la manutenzione del Caldwell Claymore Target Thrower, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il tuo distributore locale.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Caldwell Claymore Target Thrower. Prioritizza sempre la sicurezza e sii consapevole del tuo ambiente mentre utilizzi questo prodotto. Buon divertimento con la tua esperienza di tiro!

# Caldwell Claymore Leirduekaster

## Sikkerhetsinstruksjonsguide

### Introduksjon

Takk for at du valgte Caldwell Claymore Leirduekaster. Denne manualen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet ditt. Vennligst les denne guiden nøye før bruk for å forhindre ulykker og skader.

### Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid Caldwell Claymore Leirduekaster i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Sørg for at alle brukere er kjent med sikkerhetsfunksjonene og driftsprosedurene for enheten.
- Hold leirduekasteren utilgjengelig for barn og uvedkommende.
- Inspeksjoner enheten regelmessig for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Operer alltid kasteren i et trygt og kontrollert miljø, borte fra mennesker og dyr.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at området er klart før du lanserer leirduer.
- I tilfelle av en nødsituasjon, stopp bruken av enheten umiddelbart og søk hjelp.

### Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Fotoperasjon:** Bruk alltid foten til å betjene kasteren. Ikke bruk hendene eller andre kroppsdeler for å aktivere enheten.
- **Lanseringsområde:** Sørg for at lanseringsområdet er fritt for hindringer, inkludert mennesker, kjøretøy og eiendom.
- **Bruk verneutstyr:** Det anbefales å bruke vernebriller og hørselvern mens du bruker leirduekasteren.
- **Bruke alene:** Hvis du bruker enheten alene, sørg for at du har en trygg måte å hente leirduene på, og at ingen andre er i nærheten.
- **Justerbare vinkler:** Juster kun lanseringsvinklene når enheten ikke er i drift for å forhindre utilsiktede lanseringer.
- **Lagring:** Oppbevar leirduekasteren på et tørt og sikkert sted når den ikke er i bruk. Sørg for at den er sammenfoldet for enkel lagring.

### Instruksjoner for installasjon og bruk

#### 1. Oppsett:

- Ta ut Caldwell Claymore Leirduekaster fra emballasjen.
- Sørg for at enheten er fullt montert i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster lanseringsvinkelen til ønsket innstilling før bruk.

#### 2. Laste leirduer:

- Åpne magasin for leirduer og last opp til 50 leirduer.
- Sørg for at magasinet er sikkert lukket før du betjener enheten.

#### 3. Betjene kasteren:

- Stå bak kasteren, og sørg for at du er på en trygg avstand fra lanseringsområdet.
- Press ned på fotpedalen for å lansere leirduene. Enheten kan operere i standardmodus eller flurrymodus.
- I flurrymodus, fortsett å trække på pedalen for å lansere leirduene kontinuerlig.

#### **4. Etter bruk:**

- Når du er ferdig, slå av enheten og sørg for at den er i en trygg posisjon.
- Fjern eventuelle ubrukte leirduer fra magasinet og oppbevar dem på riktig måte.
- Sammenfold enheten for enkel transport og lagring.

## **Avfallsinstruksjoner**

- Når Caldwell Claymore Leirduekaster når slutten av sin livssyklus, kasser den i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk om det finnes resirkuleringsprogrammer tilgjengelig i ditt område.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål angående sikkerhet, bruk eller vedlikehold av Caldwell Claymore Leirduekaster, vennligst se produsentens nettside eller kontakt din lokale distributør.

## **Konklusjon**

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din Caldwell Claymore Leirduekaster. Prioriter alltid sikkerhet og vær oppmerksom på omgivelsene dine mens du bruker dette produktet. Nyt din skyteopplevelse!

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla CALDWELL EMAX LithiumIon Battery CALDWELL CLAYMORE TARGET THROWER

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór miotacza rzutków Caldwell Claymore. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi przed użyciem.

## Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj miotacza rzutków tylko zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.
- Przechowuj produkt w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia przed każdym użyciem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących strzelectwa i używania miotaczy rzutków.
- Upewnij się, że osoby w pobliżu są świadome, że używasz miotacza rzutków, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj miotacza rzutków w zamkniętych pomieszczeniach ani w miejscach, gdzie mogą znajdować się osoby postronne.
- Zawsze używaj ochrony oczu i słuchu podczas korzystania z miotacza.
- Upewnij się, że w obszarze strzelania nie ma żadnych przeszkód ani osób.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać urządzenia samodzielnie.
- Przechowuj amunicję w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie do użycia

- Sprawdź, czy wszystkie części są obecne i w dobrym stanie.
- Upewnij się, że bateria jest naładowana przed pierwszym użyciem.

### 2. Ustawienie kąta wyrzutu

- Skorzystaj z regulowanych kątów wyrzutu, aby dostosować urządzenie do swoich potrzeb.

### 3. Obsługa urządzenia

- Naciągnij urządzenie ręcznie i upewnij się, że jest stabilne przed naciśnięciem pedału.
- Wybierz tryb strzelania: standardowy lub flurry, w zależności od preferencji.

### 4. Zakończenie użytkowania

- Po zakończeniu strzelania wyłącz urządzenie i odłącz baterię.
- Przechowuj urządzenie w odpowiednim miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

- Nie wyrzucaj urządzenia do pojemników na odpady komunalne.
- Zawsze sprawdzaj lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji baterii.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia**

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia problemów, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę internetową producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczne strzelanie!

# CALDWELL EMAX Lithiumlon Battery CALDWELL CLAYMORE TARGET THROWER Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Tervetuloa CALDWELL EMAX Lithiumlon Battery CALDWELL CLAYMORE TARGET THROWER tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä salli lasten käyttää laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampuma ja heittotoimintaan.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.
- Varmista, että käyttöympäristö on turvallinen ja esteetön.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä laitetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Älä yritä muokata tai korjata laitetta itse.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa akkua ja laturia.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ymmärtävät laitteen käyttöohjeet ennen käyttöä.
- Pidä kädet ja muut kehonosat kaukana laukaisupainikkeesta, kun laite on käytössä.
- Käytä laitetta vain tasaisella maalla, vältä epätasaisia tai liukkaita pintoja.

## Asennus ja käyttöohjeet

- Lue kaikki käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
- Asenna laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Liitä akku laitteeseen ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Käynnistä laite ja valitse haluamasi laukaisutila (normaali tai flurry).
- Aseta kiekot kohdemagasiiniin ja varmista, että ne ovat oikein paikallaan ennen laukaisua.
- Käytä polkimen painamista laukaisemiseen ja varmista, että ympärilläsi ei ole esteitä.

## Hävittämishohjeet

- Hävitä käytetyt akut ympäristöystävällisesti. Ota yhteys paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita.
- Älä hävitä laitetta tavallisen jätteen mukana. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet elektroniikkaromun hävittämiseksi.

## Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset tiedot ja turvallisuusvaroitukset.

Kiitos, että valitsit CALDWELL EMAX Lithiumlon Battery CALDWELL CLAYMORE TARGET THROWER tuotteen. Toivomme, että nautit turvallisesta ja hauskaa heittohetkistä!

# Säkerhetsinstruktioner för CALDWELL EMAX LithiumIon Battery CALDWELL CLAYMORE TARGET THROWER

## Introduktion

Tack för att du valt Caldwell Claymore, en elektrisk lerduvekastare designad för att ge en enkel och effektiv upplevelse vid lerduveskytte. För att säkerställa en säker och njutbar användning av produkten, följ noggrant dessa säkerhetsinstruktioner.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av produkten.
- Följ lokala lagar och förordningar gällande användning av lerduvekastare.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att området runt kastaren är fritt från hinder och obehöriga personer.
- Se till att lerduvorna är korrekt placerade i magasinet innan användning.
- Använd endast de rekommenderade lerduvorna för produkten.
- Undvik att rikta kastaren mot människor, djur eller andra föremål.
- Vid tecken på överhettning eller andra avvikelser, stäng av produkten omedelbart och koppla ur strömmen.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av produkten:

- Placera Caldwell Claymore på en stabil och plan yta.
- Justera kastvinklarna efter önskemål för att få önskad skottvinkel.
- Fyll magasinet med upp till 50 lerduvor, se till att de är korrekt placerade.

### 2. Användning av produkten:

- Slå på strömmen till kastaren.
- Välj mellan standardläge och flurryläge beroende på dina behov.
- Tryck på pedalen för att aktivera kastaren och börja skjuta lerduvor.
- För kontinuerlig kastning, håll pedalen nedtryckt.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den avlägsnas på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn batteriet i enlighet med lokala föreskrifter för batterihantering.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta lokala återvinningscentraler för korrekt avfallshantering.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala

återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Caldwell Claymore.  
Tack för att du prioriterar säkerheten och njuter av din upplevelse med lerduveskytte!

# Návod na bezpečné použití produktu

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili CALDWELL EMAX Lithiumlon Battery CALDWELL CLAYMORE TARGET THROWER. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání a údržbě vašeho zařízení. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zařízení si důkladně přečtěte tento návod.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je zařízení v dobrém stavu před každým použitím.
- Používejte zařízení pouze pro zamýšlený účel.
- Vyhněte se používání zařízení v deštivém nebo vlhkém prostředí.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo opravy zařízení, pokud nejste kvalifikovaní.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je zařízení správně sestaveno.
- Při používání zařízení noste ochranné brýle a další ochranné vybavení.
- Ujistěte se, že je prostor kolem vás volný od překážek a osob.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené nebo nefunkční.
- Při manipulaci s terčí dodržujte bezpečnostní vzdálenost.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Instalace baterie:

- Otevřete kryt baterie.
- Vložte lithiumiontovou baterii podle označení (+ a -).
- Uzavřete kryt baterie.

### 2. Příprava zařízení:

- Umístěte zařízení na stabilní a rovnou plochu.
- Nastavte úhel vystřelení podle potřeby.

### 3. Použití zařízení:

- Stoupněte si na nožní pedál a aktivujte zařízení.
- Vybírejte mezi standardním a flurry režimem podle potřeby.
- Udržujte nohy na pedálu, abyste spustili sekvenci vystřelení terčů.

### 4. Údržba zařízení:

- Po každém použití vyčistěte zařízení od zbytků terčů.
- Uložte zařízení na suchém místě, chráněném před povětrnostními vlivy.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci zařízení dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Lithiumiontové baterie likvidujte na určených sběrných místech.
- Nevyhazujte zařízení do běžného odpadu.

## **Další podpora**

Pro další informace nebo podporu ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další potřebné informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání CALDWELL EMAX LithiumIon Battery CALDWELL CLAYMORE TARGET THROWER. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a příjemné zážitky při používání vašeho zařízení.